

50X1-HUM

INFORMATION REPORT INFORMATION REPORT

CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY

This material contains information affecting the National Defense of the United States within the meaning of the Espionage Laws, Title 18, U.S.O. Secs. 793 and 794, the transmission or revelation of which in any manner to an unauthorized person is prohibited by law.

S-E-C-R-E-T

50X1-HUM

COUNTRY USSR

REPORT

SUBJECT Technical Manuals for the IL-28
Aircraft and the AI-14R Aircraft
Engine

DATE DISTR. 29 January 1960

NO. PAGES 1

REFERENCES RD

50X1-HUM

DATE OF
INFO.
PLACE &
DATE ACQ.

SOURCE EVALUATIONS ARE DEFINITIVE. APPRAISAL OF CONTENT IS TENTATIVE.

50X1-HUM

1. [redacted] two Russian-language technical manuals dealing with the IL-28 aircraft and with the AI-14R aircraft engine [redacted]

3. The following is additional information about each of these manuals: 50X1-HUM

- a. Att. No. 1, the manual on the IL-28, is entitled Samolet IL-28 s 2 VK-1 (The IL-28 Aircraft with Two VK-1 Engines). This manual was prepared by the War Ministry of the USSR and published by the State Publishing House of the Defense Industry in Moscow in 1953. It contains 194 pages of text and technical drawings and diagrams. It is a handbook of instructions for the operation and the technical maintenance of the IL-28 aircraft.
- b. Att. No. 2, the manual entitled Aviatsionnyy Dvigatel AI-14R (The AI-14R Aircraft Engine), was prepared by the Ministry of Aviation Industry and published by the State Publishing House of the Defense Industry in Moscow in 1956. It contains 95 pages of text and technical diagrams, drawings, and photographs. Technical specifications of the AI-14R engine are given.

Distribution of Attachments:

50X1-HUM

Air: Retention (Atts. 1-2, photographic copies)

50X1-HUM

S-E-C-R-E-T

50X1-HUM

STATE	X	ARMY	X	NAVY	X	AIR	X	NSA	X	FBI		NIC	X	
-------	---	------	---	------	---	-----	---	-----	---	-----	--	-----	---	--

(Note: Washington distribution indicated by "X"; Field distribution by "#".)

INFORMATION REPORT INFORMATION REPORT

50X1-HUM

STAT

Page Denied

Глава V.	Стр.	Глава IX.	Стр.
Уход за противопожарными устройствами	88	15. Замена тросов управления триммерами руля	149
1. Общие сведения	88	16. Проверка легкости хода триммеров руля пово-	151
2. Проверка термозащитной	90	рота и элеронов	
3. Зарядка пиротрассы	90		
4. Проверка баллонов с углекислотой	91		
5. Зарядка баллонов углекислотой	91		
6. Тушение пожара на двигателе	93		
7. Тушение пожара в фюзеляже	93		
8. Заполнение баков нейтральным газом	—		
Глава VI.			
Уход за гидравлической и воздушной системами	93		
1. Общие сведения	93		
2. Зарядка гидросистемы	95		
3. Разрядка гидросистемы	95		
4. Проверка работы гидросистемы	96		
5. Проверка герметичности систем	97		
6. Проверка работы воздушной системы	—		
7. Исходное положение систем	—		
8. Пользование гидравлической и воздушной си-	—		
стемами	98		
9. Проверка систем после аварийного применения их	103		
10. Разборка и промывка фильтра гидросистемы	103		
11. Регулирование тормозов	105		
Глава VII.			
Уход за взлетно-посадочными устройствами	105		
1. Общие сведения	105		
2. Установка самолета на подьемники	107		
3. Монтаж покрышки и камеры на колесо	109		
4. Замена колеса главной ноги шасси	110		
5. Замена тормозной камеры колеса	111		
6. Замена переднего колеса шасси	112		
7. Проверка давления и зарядка амортизатора воз-	113		
духов	113		
8. Проверка уровня смеси и заливка смеси в амор-	114		
тизатор	114		
9. Доарядка смеси гасителя колебаний передних	—		
колес	115		
10. Устранение течей смеси из гасителя колебаний	115		
передних колес	115		
11. Замена манжет амортизатора главной ноги	117		
12. Замена манжет амортизатора передней ноги	117		
13. Замена поворотного конуса передней ноги	118		
14. Замена стойки главной ноги	120		
15. Замена стойки передней ноги	122		
16. Замена болтовых стоек главной ноги шасси	124		
17. Замена тросов и регулирование управления зам-	126		
ками, убранных положений шасси	126		
18. Замена цилиндра-подъемника главной ноги шас-	126		
си и зарядка демпфера	129		
19. Замена цилиндра управления посадочными за-	131		
крылками	133		
20. Замена уравнивательных тросов закрылков	133		
21. Замена уравнивательных тросов закрылков	133		
Глава VIII.			
Уход за управлением	134		
1. Общие сведения	134		
2. Уход за тросами	136		
3. Уход за жесткими тросами	136		
4. Уход за шарнирами рулей	137		
5. Замена элерона	138		
6. Замена руля высоты	138		
7. Замена руля поворота	141		
8. Замена тросов руля поворота	141		
9. Замена тросов руля высоты	142		
10. Замена тросов элеронов	144		
11. Замена тросов рулевых машинок	144		
12. Замена тросов управления створками	145		
13. Замена тросов управления двигателями	147		
14. Замена тросов управления двигателями	147		

Стр.

Стр.

15. Замена тросов управления триммерами руля	149
16. Проверка легкости хода триммеров руля пово-	151
рота и элеронов	
Глава IX.	
Уход за механизмами выбрасываемых сидений	151
1. Общие сведения	151
2. Разрядка пиромеханизма	152
3. Разборка, чистка и смазка пиромеханизма	153
4. Сборка головки пиромеханизма	153
5. Зарядка пиромеханизма	153
6. Снятие сидений летчика и штурмана	155
7. Проверка механизма аварийного сбрасывания	155
фюзеляжа кабины летчика и выстрела сиденья	
8. Проверка механизма аварийного сбрасывания	155
кресла и выстрела сиденья штурмана	
Глава X.	
Уход за высотным оборудованием	156
1. Общие сведения	156
2. Проверка системы герметизации входных люков	160
3. Проверка герметичности кабин	162
4. Пользование высотной системой в полете	162
5. Уход за химическим фильтром	163
6. Замена шлангов герметизации фонаря и вход-	164
ных люков	165
7. Восстановление герметичности кабин	165
Глава XI.	
Уход за системой противообледенения	168
1. Общие сведения	168
2. Обслуживание системы на земле	169
3. Эксплуатация системы в полете	170
Глава XII.	
Эксплуатация стартовых ускорителей	171
1. Общие сведения	171
2. Проверка работы электросистемы загла, обра-	172
сывания ускорителей и сигнализации	
3. Подготовка стартового ускорителя к полету	173
4. Подвеска стартовых ускорителей	173
Глава XIII.	
Транспортировка самолета	174
1. Буксировка самолета	174
2. Разборка самолета	175
3. Перевозка самолета автотранспортом к месту	179
погрузки на железнодорожные платформы	
4. Перевозка самолета по железной дороге	182
5. Сборка самолета	182
6. Инспекция самолета	182
ПРИЛОЖЕНИЯ	
I. Технические условия на топливо Т-1	187
II. Трансформаторное масло	188
III. Масло вазелиновое МВП	188
IV. Смазка авиационные консистентные	190
V. Инструкция по смешиванию топлива Т-1 с 0,5%	191
VI. Технические условия на гидромасло ГМЛ-2	191
VII. Технические условия на жидкостные	192
для самолетных гидравлических устройств	
VIII. Спецификация чехлов, привлаживаемых к каждо-	192
му самолету	193
X. Таблица шлангов	193

194

ПРИЛОЖЕНИЯ

Система	Порядковый № пункта	Обозначение по чертежу или нормам	Куда идет	Количество на самолет	№ технической точки	Максимально допустимое давление в ат	Максимальное давление в ат	Разрешающее давление в ат	Наружная обшивка
Гидравлическая система	33	5567-20-II I = 700	От шланга № 33 до противопожарной перегородки на агрегатные	1	185-50	125	225	450	С теплоизоляцией
	34	5567-30-II I = 1640	От насоса до противопожарной перегородки на агрегатные	1	МХП 1500-49	5	10	45	
	35	Ил1034-10-1420-II	К аварийным переключателям тормозов, основной линии	2	1494-50 (ГП-10245)	80	150	300	
	36	Ил1034-10-1430-II	К аварийным переключателям тормозов, аварийной линии	2	1464-50 (ГП-10245)	80	150	300	
	37	Ил1034-8-570-II	К правому тормозному клапану У2-23, линия сапва	1	1464-50 (ГП-1027)	90	175	350	Обшиты кожей
	38	Ил1034-8-570-II	К левому тормозному клапану У2-23, линия сапва	1	1464-50 (ГП-1027)	90	175	350	
	39	Ил1034-8-600-II	К правому тормозному клапану У2-23, линия нагнетания	1	1464-50 (ГП-1027)	90	175	350	
	40	Ил1034-8-640-II	К левому тормозному клапану У2-23, линия нагнетания	1	1464-50 (ГП-1027)	90	175	350	
	41	Ил1034-8-520-II	К правому тормозному клапану У2-23, линия торможения	1	1464-50 (ГП-1027)	90	175	350	
	42	Ил1034-8-640-II	К левому тормозному клапану У2-23, линия торможения	1	1464-50 (ГП-1027)	90	175	350	

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ САМОЛЕТА

Глава I.	Стр.	Глава III.	Стр.
Подготовка самолета к полету	3	Заправка и разрядка самолета	15
1. Предполетный осмотр	3	1. Заправка горючим	15
2. Подогрев и запуск двигателя	7	2. Заправка маслом	16
3. Запуск двигателя	7	3. Заправка маслом	16
4. Проверка и оброботка двигателя	9	4. Смазка масла	16
5. Остановка двигателя	9	5. Заправка маслом	16
6. Стартовый осмотр	10	6. Доливка масла в гидросистему	17
Глава II.		Глава IV.	
Послеполетный осмотр	10	Регламентные работы	17
1. Подготовительные работы	10	1. Регламентные работы по двигателю	17
2. Осмотр силовой установки	11	2. Регламентные работы по самолету, произведенные в зависимости от числа часов полета	21
3. Осмотр главной ноги шасси	11	3. Регламентные работы по самолету, произведенные в зависимости от числа посадок	24
4. Осмотр передней ноги шасси	12	4. Периодические работы	25
5. Осмотр крыла, фюзеляжа и хвостового оперения	13	Глава V.	
6. Осмотр кабины штурмана	14	Особенности зимней эксплуатации	27
7. Осмотр кабины летчика	14	1. Подготовка к работе в зимних условиях	27
8. Осмотр кабины стрелка-радиста	15	2. Особенности работы в зимних условиях	28

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ОБСЛУЖИВАНИЕ САМОЛЕТА

Глава I.	Стр.	Глава III.	Стр.
Уход за планером самолета	31	11. Проверка запального устройства	63
1. Общие указания	31	12. Модернизация топливной аппаратуры	64
2. Хранение самолета на стоянке	31	Глава IV.	
3. Смазка деталей и парных соединений самолета	33	Замена двигателя на самолете	67
4. Консервация самолета и двигателя	41	1. Снятие двигателя с самолета	67
5. Уход за лакокрасочными покрытиями	42	2. Распайка, внешняя консервация и подготовка нового двигателя к установке на самолет	68
6. Уход за узлами и металлическими деталями самолета	44	3. Установка двигателя на самолет	69
7. Уход за деталями из магниевых сплавов	45	4. Монтаж двигателя на топливную систему	70
Глава II.		5. Удаление воздуха из топливной системы	71
Уход за силовой установкой	54	6. Проверка работы топливной системы	71
1. Снятие и установка клапотов двигателя	54	7. Замена коробки привода самолетных агрегатов	72
2. Очистка фильтров коробки маслонасосов	55	8. Замена кожуха теплоотборника	72
3. Проверка работы форсунок и контроль за процессом сгорания	56	Глава V.	
4. Проверка зазора между концами лопаток турбины и корпусом	57	Уход за топливной системой	73
5. Замена и регулирование топливных насосов	58	1. Общие указания	73
6. Замена и регулирование барометрического регулятора	59	2. Уход за топливной системой двигателя	75
7. Замена дросельного клапана и регулирование малого газа	60	3. Уход за топливной системой самолета	76
8. Замена стоп-клапана и регулирование распределителя	61	4. Уход за магистралью керосиновыми баками	76
9. Снятие и установка удлинительной трубы	62	5. Очистка топливного фильтра	77
		6. Замена керосинового бака № 1	78
		7. Замена керосинового бака № 2	80
		8. Замена керосинового бака № 3	83
		9. Замена керосинового бака № 4	85
		10. Замена керосинового бака № 5	86
		11. Замена подкачивающего насоса ПН-46	88
		12. Замена перекачивающего насоса	87
		13. Замена гибких шлангов в баконичной	87

192

ПРИЛОЖЕНИЯ

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЧЕХЛОВ, ПРИКЛАДЫВАЕМЫХ К КАЖДОМУ САМОЛЕТУ

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

№ по пор.	№ чертежа	Наименование	Количество	Материал	Заготовка в мм
1	9216-30-1-9	Чехол носовой части фюзеляжа	1	Парусина арт. 394	76000×720
2	9316-30-2	Чехол на gondolu двигателя (правый и левый)	2	Байка черная (под стекла фонарей)	20000×660
3	9216-30-3	Чехол на крыло (правый и левый)	2	Парусина арт. 394	61000×720
4	9216-30-4	Чехол на среднюю часть фюзеляжа	1	То же	67000×720
5	9216-30-5-11	Чехол хвостовой части	1	Парусина арт. 394	20530×720
6	9216-30-6	Чехол на кормовую установку	1	Байка черная (под стекла фонарей)	5100×720
7	9216-30-8	Чехлы на стволы оружия	3	Парусина арт. 394	6000×660
8	9216-30-12	Чехол на ПВД	1	То же	3500×7200
9	92.6-30-14	Чехол на стабилизатор	2	"	1064×720
10	9216-30-14	Чехол на киль	1	"	240×720
11	9216-30-16	Чехол прицельной станции АСП-АП	1	"	22360×720
12	9216-30-17	Чехол на аэродинамический насадок	1	Палатка-палатка арт. 392	607×690
13	9216-30-16	Чехол на мачту радиостанции "Барий"	1	То же	2696×720
14	9218-30-19	Чехол на мачту командной радиостанции	1	"	1700×690
15	9216-30-20	Чехол на замок передней ноги шасси	1	"	200×300
16	9219-30-7/1	Чехол на передатчик "Ока"	1	"	91×690
17	9216-30-7/2	Чехол на УСП приемника "Ока"	1	"	466×690
18	9216-30-7/3	Чехол на радиопередатчик "Дон"	1	"	2600×690
19	9216-30-7/4	Чехол на усилитель СПУ-5	1	"	1327×690
20	9216-30-7/5	Чехол на радиоприемопередатчик "Лития"	1	"	692×690
21	9216-30-7/6	Чехол на индикатор "Лития"	1	"	1609×90
22	9216-30-7/7	Чехол на радиоприемопередатчик "Барий"	1	"	607×690
23	9216-30-7/8	Чехол на приемник "Дател"	1	"	896×690
24	9216-30-7/9	Чехол на радиоприемник АРК-5	1	"	791×690
25	9216-30-7/10	Чехол на силовой элемент РУК-300Б	1	"	466×690
26	9216-30-7/11	Чехол на трубку оператора (изд. 8)	1	"	326×690
27	9216-30-7/12	Чехол на блок отсечки (изд. 8)	1	"	1217×690
28	9216-40	Чехол на переднее колесо шасси	1	"	611×690
29	9216-50	Чехол на главное колесо шасси	1	Парусина арт. 394	300×690
30	9216-31	Амортизаторы резиновые	52	То же	1000×690
					6000×720
					12000×720

25-681

ПРИЛОЖЕНИЯ

193

ТАБЛИЦА ШЛАНГОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ IX

Система	Порядковый № шланга	Обозначение по чертежу или нормам	Кула идет	Количество в самолете	№ технич. слух условий на руле	Максимально допустимое рабочее давление в ат	Испытательное давление в ат	Разрушающее давление не менее ат	Наружная обшивка
Воздушная система	1	5567-10-11	От противопожарной перегородки к правому компрессору	1	186-50	150	225	450	С теплоизолирующей
	2	5567-10-11	От противопожарной перегородки к левому компрессору	1	186-50	150	225	450	
	3	Иал1034-6-380-1	К цилиндрам-подъемникам главных ног шасси на опускание	2	1519-49	100	200	350	
	4	Иал1034-6-600-1	То же на подъем	2	1519-49	100	200	350	Обшиты дерматинном
	5	Иал1034-6-350-1	К клапану блокировки подъема главных ног шасси у замков	2	1519-49	100	200	350	
	6	Иал1034-4-300-1	К цилиндрам малых створок главных ног шасси на аварийное открытие	2	1519-49	120	230	360	
	7	Иал1034-4-300-1	К цилиндрам малых створок главных ног шасси на открытие	2	1519-49	120	230	360	
	8	Иал1034-4-350-1	К цилиндрам малых створок главных ног шасси на открытие	2	1519-49	120	230	360	
	9	Иал1034-6-420-1	К цилиндрам больших створок главных ног шасси на закрытие	2	1519-49	100	200	350	
	10	Иал1304-6-350-1	К цилиндрам больших створок главных ног шасси на аварийное открытие	2	1519-49	100	200	350	
	11	Иал1034-6-32-1	К цилиндрам больших створок главных ног шасси на открытие	2	1519-49	100	200	350	
	12	Иал1034-6-600-1	Аварийное открытие кормового люка	1	1519-49	100	200	350	
	13	Иал1034-6-600-1	То же	1	1519-49	100	200	350	Без обшивки
	14	Иал1034-6-600-1	Подъем кормового люка	1	1519-49	100	200	350	
	15	Иал1034-6-600-1	То же	1	1519-49	100	200	350	
	16	Иал1034-6-600-1	К замковому цилиндру передней ноги шасси на подъем	1	1519-49	100	200	350	
	17	Иал1034-6-600-1	От замкового цилиндра до цилиндра-подъемника передней ноги на подъем	1	1519-49	100	200	350	Обшиты дерматинном
	18	Иал1034-6-450-1	К цилиндру-подъемнику передней ноги шасси на выпуск	1	1519-49	100	200	350	
	19	Иал1034-4-330-1	Открытие створки передней ноги шасси	1	1519-49	120	230	360	Без обшивки
	20	Иал1034-4-330-1	Закрытие створки передней ноги шасси	1	1519-49	120	230	360	
	31	Иал1034-8-600-11	От компенсационного бачка до цилиндров-подъемников главных ног	2	1464-50 (ПН-1027)	90	175	350	Обшиты дерматинном
	32	5561-0-1 / = 1000	От насоса до шланга № 33 на нагнетание	1	186-50	125	225	450	

ПУШЕЧНАЯ СМАЗКА

Пушечная смазка ГОСТ 3005-45 представляет собой минеральное масло, сгущенное твердыми углеводородами — смесью парафина и церезина, водни-

мыми преимущественно в виде петролатума. Она имеет коричневый цвет, в тонком слое прозрачна. Пушечная смазка применяется в основном как предохранительная смазка, защищающая детали от коррозии при длительном их хранении.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СМЕШИВАНИЮ ТОПЛИВА Т-1 с 0,5 % АВИАМАСЛА МС В АЭРОДРОМНЫХ УСЛОВИЯХ

ПРИЛОЖЕНИЕ V

Метод смешивания состоит из двух операций: составления предварительной смеси и составления окончательной смеси.

1. СОСТАВЛЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ СМЕСИ

Предварительную смесь топлива с маслом составляют в специально подготовленном для этой цели керосинозаправщике КЗ.

Количество масла МС, необходимое для приготовления предварительной смеси, определяют исходя из количества топлива, подлежащего окончательному смешению с маслом.

Пример. Требуется смешать 50 000 кг топлива с 0,5 % МС. Потребность масла для приготовления предварительной смеси составит: $50\,000 \times 0,005 = 250$ кг.

Предварительную смесь готовят следующим образом. В подготовленный керосинозаправщик из емкости накачивают топливо в количестве 2000 — 2500 л. После этого КЗ настраивают для работы на приготовление смеси: полностью открывают вентили с надписями «Из цистерны» и «В цистерну» и включают насос. Затем расчетное количество масла МС из ВМЗ, подогретое до температуры 60 — 70° С, через раздаточный пистолет заливают в горловину КЗ; смешение предварительной смеси в КЗ продолжается в течение 20 мин.

2. СОСТАВЛЕНИЕ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ СМЕСИ

Окончательную смесь топлива с маслом МС готовят в специальных емкостях — смесителях, оборудованных насосами, работающими по схеме приготовления смеси, и в емкостях, не оборудованных насосами, где смешение производится при помощи КЗ.

А. СМЕШИВАНИЕ ТОПЛИВА С МАСЛОМ МС В СПЕЦИАЛЬНЫХ ЕМКОСТЯХ-СМЕСИТЕЛЯХ, ОБОРУДОВАННЫХ НАСОСАМИ

В специальную емкость-смеситель заливается столько топлива, чтобы после добавления в нее предварительной смеси содержание масла в окончательной смеси составило не более одного процента.

Удельный вес топлива и удельный вес масла определяется ареометром.

Пример. Емкость-смеситель вмещает 5000 л топлива. Удельный вес топлива равен 0,85. Вес будет равен: $5000 \times 0,85 = 4250$ кг.

Следовательно, масла МС в предварительной смеси должно быть 212 кг.

Если в предварительной смеси содержится 212 кг масла МС и 2000 л топлива, то в емкость-смеситель для окончательной смеси заливается топлива 47000 л.

Окончательное смешивание топлива с маслом производится следующим образом: насос емкости-смесителя включается по схеме приготовления смеси, после чего через раздаточный пистолет из керосинозаправщика в горловину емкости-смесителя заливается предварительная смесь. Смешивание окончательной смеси продолжается в течение 2—3 часов.

После окончания смешивания берут пробы смеси из нижнего и верхнего слоя емкости в чистую прозрачную стеклянную посуду.

Если пробы смеси в обоих стеклянных сосудах будут прозрачными, без масляных осадков и масляных и смесь может быть допущена для эксплуатации двигателей.

Если в каком-либо стеклянном сосуде будут обнаружены осадки или полосы масла, то смешивание продолжают до тех пор, пока смесь не станет однородной.

Б. СОСТАВЛЕНИЕ СМЕСИ В ЕМКОСТИ, НЕ ОБОРУДОВАННОЙ НАСОСОМ

В емкости, не оборудованной насосом, смешивание производится при помощи керосинозаправщика. Так же, как и в первом случае, готовят предварительную смесь в керосинозаправщике. Затем заборный шланг этого керосинозаправщика опускают через горловину на дно емкости с топливом, предназначенным для приготовления окончательной смеси.

Перекаченный шланг КЗ опускается в эту же емкость на глубину 40 — 50 см от верхнего уровня топлива.

После установки заборного и перекаченного шлангов керосинозаправщика в указанные положения открыть полностью вентили с надписями «Из емкости» и «На перекачку» и включить насос. После этого открытия этого вентиля должна быть такой, чтобы предварительная смесь, содержащаяся в цистерне керосинозаправщика, поступила в емкость с топливом перекачиваемым топливом в течение 30 — 40 мин.

Общее время смешивания должно быть 2—4 часа, в зависимости от количества приготовляемой смеси в данной емкости; контроль количества смеси осуществляется так же, как и в первом случае.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ (ТУ 237-50) НА ГИДРОМАСЛО ГМЦ-2

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Готовое гидромасло

1. Гидромасло изготавливают по специальной технологии, утвержденной Министерством нефтяной промышленности.
2. Гидромасло не должно содержать присадок, понижающих температуру его застывания.
3. Допускается применение при выработке гидромасла присадки «Экспол» в пределах, обеспечивающих необходимую вязкость.

№ по порядку	Физико-химические показатели	Норма
1	Температура начала кипения в °С	не выше 200
2	Плотность, ρ_{20}°	не более 0,850
3	Вязкость кинематическая и сет:	
а) при 50°С		не ниже 10
б) при минус 4°С		не выше 600
а) при минус 50°С		не выше 1500
4	Температура помутнения в °С	не выше минус 50

№ по порядку	Физико-химические показатели	Норма
5	Температура застывания в °С	не выше минус 60
6	Температура вспышки по Вронкону в °С	не ниже 92
7	Кислотное число на 1 кг масла в мг KOH	не выше 0,05
8	Содержание золы в %	не более 0,005
9	Механических примесей	отсутствуют
10	Вода	—
11	Восстановительная кислот и щелочей	—
12	Цвет гидромасла	красный
13	Пленка масла после нагревания при 65°С в течение 4 час.	не должна быть тнрой и липкой
14	Проба на медную пластинку	выдергивается
15	Коррозирующее действие масла на металлы в течение 168 час. при температуре 100°С	—

ВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ЖИДКОСТИ ДЛЯ САМОЛЕТНЫХ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ АМ-70/10, ГЗ-50/15, ГЛ-60/0

ПРИЛОЖЕНИЕ VII

I. Определение и назначение

Жидкости АМ-70/10 и ГЗ-50/15 представляют собой смесь спирта, воды и глицерина. Жидкость ГЛ-60/0 — смесь спирта и глицерина.

Жидкость АМ-70/10 предназначена для амортизационных стоек самолетов и демпферов.

Жидкость ГЗ-50/15 предназначена для гидросистем самолетов в условиях летней эксплуатации.

Жидкость ГЛ-60/0 предназначена для гидросистем самолетов в условиях летней эксплуатации.

II. Исходные продукты для приготовления смеси

Для приготовления спирто-глицериновых и спирто-водно-глицериновых смесей применяется:

а) Спирт этиловый ректификат, соответствующий ГОСТ—278;

б) Глицерин дистиллированный химически чистый и динамитный, соответствующий ОСТ—533;

в) Вода кипяченая.

III. Состав жидкостей в весовых %

№ по порядку	Наименование компонентов	Наименование марок жидкостей	АМ-70/10	ГЗ-50/15	ГЛ-60/0
1	Спирт этиловый		20	35	40
2	Глицерин		70	50	60
3	Вода		10	15	0

IV. Физико-химические свойства жидкостей

№ по порядку	Наименование показателей	Наименование марок жидкостей		
		АМ-70/10	ГЗ-50/15	ГЛ-60/0
1	Внешний вид	прозрачная, маслянистая, бесцветная или слегка желтая жидкость		
2	Содержание спирта в весовых %	20±2,5	35±2,5	40±2,5
3	Содержание глицерина в весовых %	70±2,5	50±2,5	60±2,5
4	Реакция:			
а) кислотность в мг NaOH на 100 мл жидкости не более		10	10	10
б) щелочность в мг HCl на 100 мл жидкости не более		10	10	10
5	Вязкость в % не более	0,25	0,25	0,25
6	Содержание механических примесей	Отсутствуют		
7	Температура застывания	Пониженная при —50°С		
8	Вязкость кинематическая в сет при 50°С не менее	7,5	4,0	0,2

МАСЛО ВАЗЕЛИНОВОЕ МВП

Масло МВП, ГОСТ 1805—42, изготавливается из доссорской и сагизской нефти. Предназначается для наливки масляно-пневматических амортизаторов, гидросистем самолета и автопилотов.

Масло МВП должно храниться в совершенно чистых бидонах из белой жести, стеклянных бутылках и новых деревянных бочках с двойной эмалировкой внутри, окрашенных масляной краской снаружи.

Тара с маслом МВП должна быть тщательно закупорена и иметь соответствующую прокладку— для жестяного бидона картонную, а для стеклянной бутылки или деревянной тары хлопчатобумажную.

Хранить бидоны, бутылки и бочки с маслом в закрытых сухих помещениях.

Масло МВП должно удовлетворять следующим требованиям (по ГОСТ 1805—42):

Физико-химические свойства	Показатели
Вязкость при 50° С:	
а) кинематическая в сст	6,3—8,5
б) соответствующая ей условная в градусах Энглера	1,5—1,7
Температура вспышки по Мартенсу	не выше 120
Пенскому в °С	не более 0,005
Зола в %	отсутствует
Механические примеси	отсутствуют
Водорастворимых кислот и щелочей	не выше —60
Температура застывания в °С	не более 0,14
Кислотное число на 1 г масла в аз	отсутствует
КОМ	
Воды в %	

ПРИЛОЖЕНИЕ III

СМАЗКИ АВИАЦИОННЫЕ КОНСИСТЕНТНЫЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Консистентные смазки представляют собой пластические коллоидные системы и по своему составу являются смесью минерального масла с загустителями. Наиболее распространены консистентные смазки, в состав которых в качестве загустителей входят соли высших жирных кислот, т. е. мыла. Из немальных загустителей большое распространение получили церезин и парафин.

По своему назначению консистентные смазки разделяются на антифрикционные—для смазки трущихся частей и предохранительные—для покрытия металлических и кожаных деталей.

Смазки, изготавливаемые на натровых мылах, имеют самую высокую температуру плавления. Смазки натровые чувствительны к влаге, так как образуют с водой эмульсию смазки, кальциевые— более влагостойки.

Консистентные смазки обладают следующими особенностями по сравнению с минеральными маслами:

1. Сохраняют смазочный слой между трущимися поверхностями под высоким давлением и при высокой температуре.
 2. Защищают рабочие поверхности от загрязнения.
 3. Создают высокую температуру трения.
- Хранить консистентные смазки необходимо в плотно закрытой таре и в сухом помещении во избежание попадания загрязнений и влаги. Следует иметь в виду, что загрязнение консистентных смазок твердыми механическими примесями во время вскрытия бочек, хранения и применения их приносит больший вред, чем загрязнение минеральных масел.

Авиационные консистентные смазки широко применяются в авиации при низких температурах в качестве антифрикционного предохранительного материала для ряда узлов трения.

СМАЗКА АВИАЦИОННАЯ НК-30

Смазка НК-30, ГОСТ 3275—46, представляет собой консистентную смазку, изготовляемую на доссорском вазелиновом дистиллате и мыле смешанного кальциево-натрового склования. Она работоспособна в условиях низких температур (—50,—60°С) и применяется для смазки шарнирных соединений самолета.

СМАЗКА АВИАЦИОННАЯ НК-50

Смазка НК-50, ГОСТ 10803—40 (тугоплавкая), представляет собой консистентную смазку, состоящую из минерального авиамасла, гущенного на масляным графитом.

Смазка НК-50 применяется для смазывания горячих трущихся деталей (колес) с температурой выше 140°С.

СМАЗКА КВ

Смазка КВ, ГОСТ 2931—45, представляет собой консистентную смазку, в состав которой входит легкое минеральное масло и натровые соли высших жирных кислот (касторового масла и саломасла). Применяется смазка КВ для смазывания узлов трения, работающих при низких температурах.

ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ

Вазелин технический ОСТ 3261 представляет собой минеральное масло средней вязкости (масло машинное С), ступенчатое петролатумом.

Вазелин технический используется главным образом в качестве предохранительной смазки, предназначенной для защиты деталей от коррозии, а также как антифрикционная смазка в условиях малых

нагрузок и рабочих температур, не превышающих 30°С.

Защитная способность предохранительных смазок может быть в полной мере использована только при правильном ее применении.

Металлические поверхности перед нанесением на них предохранительных смазок должны быть очищены от всякого рода загрязнений, металлической пыли, грязи, влаги и т. п., в противном случае коррозия будет протекать под слоем смазки.

АВИАЦИОННЫЕ СМАЗКИ

Физико-химические свойства	НК-30 ГОСТ 3275—46	НК-50 ОСТ 10803—40	КВ ГОСТ 2931—45	Технический вазелин ОСТ 3261	Пушечная смазка ГОСТ 3005—45
Внешний вид	Однородная маслянистая масса	Мазеобразная масса. Смазка, нанесенная слоем толщиной 1 мм на стеклянную пластину, при наблюдении в проходящем свете должна быть однородной, без комков	Однородное вещество, свободное от комков и зерен	Мазеобразная масса. Смазка, нанесенная слоем толщиной 1 мм на стеклянную пластину, при наблюдении в свете должна быть однородной, без комков размером более 3 мм	Мазеобразная масса. Смазка, нанесенная слоем толщиной 1 мм на стеклянную пластину, при наблюдении в свете должна быть однородной, без комков размером более 3 мм
Цвет	От светложелтого до темнокоричневого	От белого до светлорозового	От белого до светлорозового	До темнокоричневого	От светложелтого до темнокоричневого
Температура каплепадения по Уббеге в °С не ниже	90	200	120	40—50	50
Пenetрация по Ричардсону при 25°С	290—360	170—225	275—325	—	—
Воды в % не более	0,3	0,3	0,2	Отсутствует	Отсутствует
Зола в % не более	2,2	7,0	—	0,07	0,07
Механических примесей в % не более	0,3	Отсутствуют	Отсутствуют	0,025	0,07
Свободных органических кислот в % не более	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют	0,3 в аз КОМ на 1 г смазки
Свободной щелочи в % NaOH не более	0,1	0,15	0,1	—	—
Испытание на коррозионность на стальных, бронзовых и алюминиевых пластинках в течение 72 час.	—	Выдерживает	Выдерживает один час на стальных пластинках и 24 часа на бронзовых	Выдерживает 72 часа на стальных пластинках и 24 часа на бронзовых	Выдерживает в течение 3 час. при 100°С на стальных и медных пластинках и в течение 30 час. при 50°С на стальных пластинках
Стабильность	—	При стоянии в стеклянной банке в течение 1 месяца не должно выделяться масло	—	Комок вазелина при 20°С должен выдерживать испытание в течение 15 мин.	—
Содержание мыла в % не выше	6—9	—	—	—	—
Главное основание в золе	—	Натрий	—	—	—
Реакция на фенолфталеин и метилоранж	—	—	—	—	Нейтральная или слабощелочная

Нивелировка триммера руля высоты

Отклонения триммера руля высоты вверх $11^{\circ}30' \pm 1'$, вниз $13^{\circ} \pm 1'$.

Углы отклонения проверяются путем замера отклонения задней кромки от нейтрального положения. Величина отклонения, замеренная по внешней торцевой нервюре триммера руля высоты (точка 19), должна быть равной при отклонении вверх -14 ± 1 мм, вниз -16 ± 1 мм.

С самолетов № 50301401, 6450002 и 0316601 увеличены углы отклонения триммера руля высоты вверх $-14^{\circ} \pm 1'$ и вниз $-15^{\circ}30' \pm 1'$, что соответствует линейным отношениям вверх -17 ± 1 мм и вниз 19 ± 1 мм.

Нивелировка руля поворота

Отклонение руля поворота составляет $25^{\circ} \pm 1'$ в каждую сторону и проверяется по нижней точке (16), лежащей на внутренней торцевой нервюре триммера руля поворота. При отклонении руля на 25° задняя кромка должна отойти на 235 ± 1 мм относительно нейтрального положения.


Нивелировка триммера руля поворота

Отклонение триммера руля поворота составляет $12^{\circ} \pm 1'$ в каждую сторону и проверяется по верхней точке (16) на внешней торцевой нервюре триммера руля поворота.

При отклонении триммера на 12° задняя кромка должна отойти на $16 \pm 1,5$ мм относительно нейтрального положения.

Нивелировка двигателя

Установка гондолы двигателя проверяется по четырем реперным точкам (20, 21, 25 и 26); условием установки гондолы является: превышение точки 21 над точкой 20, равное 355 ± 3 мм; превышение точки 26 над точкой 25, равное 344 ± 3 мм.



Фиг. 228. Схема нивелировки двигателя.

Ось переднего узла крепления двигателя должна находиться от оси самолета на расстоянии 203 мм и от переднего узла крепления рамы шасси к отъемной части крыла на расстоянии 2289,4 мм (фиг. 228).

Нивелировка шасси

База шасси самолета, т. е. расстояние между осью переднего колеса и главных колес, равна 6677 мм. Колеса шасси — 7400 мм. Вынос главного колеса относительно оси вращения шасси равен 120 ± 10 мм. Угол стоянки — $1^{\circ}10'$.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ТОПЛИВО Т-1
(ГОСТ 4138-49)

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Топливо Т-1 должно удовлетворять следующим требованиям:

Физико-химические свойства	Показатели	Физико-химические свойства	Показатели
Плотность $\rho_{4^{\circ}}$ в пределах	0,800 0,850	Температура вспышки в $^{\circ}\text{C}$	не ниже 30
Фракционный состав:		Температура замерзания в $^{\circ}\text{C}$	не выше -60
а) температура начала перегонки в $^{\circ}\text{C}$	не выше 150	Температура помутнения в $^{\circ}\text{C}$	не выше -50
б) 10% перегоняется при температуре в $^{\circ}\text{C}$	не выше 175	Исповное число по Маргошеу в г/нола на 100 г топлива	не более 2
в) 50% перегоняется при температуре в $^{\circ}\text{C}$	не выше 225	Содержание ароматических углеводородов в %	не более 25
г) 90% перегоняется при температуре в $^{\circ}\text{C}$	не выше 270	Содержание фактических смол в мг на 100 мл топлива:	
а) 98% перегоняется при температуре в $^{\circ}\text{C}$	не выше 280	а) на месте производства	не более 8
б) остаток и потери в сумме %	не более 2	б) на месте потребления	не более 11
Вязкость кинематическая в сст:		Содержание водорастворимых кислот и щелочей	не более 0,1
а) при температуре плюс 20°C	в пределах 1,8—3	Теплота сгорания в ккал/кг	не менее 10250
б) при температуре 0°C	не более 4	Зольность в %	не более 0,005
в) при температуре минус 40°C	не более 16	Содержание механических примесей и воды	отсутствуют
г) при температуре минус 50°C	не более 25		
Исповное число на 1 г масла в мг КОН	не более 1,0		

ТРАНСФОРМАТОРНОЕ МАСЛО

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Для смазки двигателей применяется трансформаторное масло, ГОСТ 982—43, удовлетворяющее следующим требованиям:

Физико-химические свойства	Показатели	Физико-химические свойства	Показатели
Вязкость при 20°C :		Стабильность:	
а) кинематическая в сст	не более 37,3	а) содержание осадка после окисления в %	не более 0,1
б) соответствующая ей условная в градусах Энглера	не более 5,0	б) кислотное число после окисления на 1 г масла в мг КОН	не более 0,35
Вязкость при 50°C :		Зольность в %	не более 0,005
а) кинематическая в сст	не более 9,6	Водорастворимых кислот и щелочей	отсутствуют
б) соответствующая ей в градусах Энглера	не более 1,8	Механических примесей	отсутствуют
Кислотное число на 1 г масла в мг КОН	не более 0,05	Температура вспышки (по прибору Мартенса—Пенского)	не ниже 135
		Температура застывания в $^{\circ}\text{C}$	не выше -45
		Натровая проба в баблах	не более 2
		Прозрачность при 5°C	прозрачно

Таблица 5

№ точки	Расположение нивелировочных точек	Положение точки
1	Точка пересечения оси переднего лонжерона с осью разбега по нижней поверхности крыла	
2	Точка пересечения оси заднего лонжерона с осью разбега по нижней поверхности крыла	
3	Точка пересечения оси переднего лонжерона с осью нервюры № 23 консоли по нижней поверхности	
4	Точка пересечения оси заднего лонжерона с осью нервюры № 31 консоли по нижней поверхности	
5	Точка пересечения оси переднего лонжерона с осью нервюры № 31 консоли по нижней поверхности	
6	Точка пересечения оси заднего лонжерона с осью нервюры № 31 консоли по нижней поверхности	
7	Концевая точка на внешней торцевой нервюре	
8	Концевая точка на внешней торцевой нервюре	
9	Точка пересечения переднего лонжерона стабилизатора с осью нервюры № 19 по нижней и верхней поверхностям	
10	Точка пересечения заднего лонжерона стабилизатора с осью нервюры № 19 по нижней и верхней поверхностям	
11	Точка пересечения переднего лонжерона стабилизатора с осью нервюры № 4 по нижней поверхности	
12	Точка пересечения заднего лонжерона стабилизатора с осью нервюры № 4 по нижней поверхности	
13	Концевая точка на внешней торцевой нервюре	
14	Концевая точка на внутренней торцевой нервюре	
15	Концевая точка на внешней торцевой нервюре	
16	Концевая точка на внутренней торцевой нервюре	
17	Концевая точка на внутренней торцевой нервюре	
18	Точка пересечения оси симметрии самолета с осью вращения кормовой установки по нижней поверхности	
19	Точка пересечения оси симметрии самолета с осью шпангоута № 1 по нижней поверхности	
20	Точка пересечения оси шпангоута № 1 среднего килота с осью двигателя по нижней поверхности	
21	Точка пересечения оси шпангоута № 1 гондолы с осью двигателя по нижней поверхности	
22	Точка пересечения оси симметрии самолета с осью шпангоута № 38 по нижней поверхности	
23	Концевая точка на внешней торцевой нервюре	
24	Точка пересечения оси симметрии самолета с осью шпангоута № 17 по нижней поверхности	
25	Точка пересечения оси шпангоута № 1 гондолы с осью двигателя по нижней поверхности	
26	Точка пересечения оси шпангоута № 22 гондолы с осью двигателя по нижней поверхности	

Примечания: 1. Для упрощения определения мест нивелировочных точек под точкой пересечения осей лонжеронов и нервюр подразумевается проекция точки пересечения осей на нижнюю поверхность крыла.
2. Буква л означает, что точки лежат на правой половине крыла, буква л — на левой половине крыла.

шасси. Нивелировку, как правило, следует выполнять в ангаре. В исключительных случаях нивелировка допускается в полевых условиях: при безветренной погоде, причем площадка для установки самолета на подъемники должна быть ровной, с твердым грунтом. При мягком грунте под опоры подъемников подкладывать доски.

Самолет нивелируется без горючего, экипажа и боекомплект.

Нивелир установить на дистанции 5—6 м от самолета. Место для нивелира выбирать с таким расчетом, чтобы самолет был хорошо освещен и была обеспечена видимость всех реперных точек. Нивелировочные точки на крыле, фюзеляже и стабилизаторе ставятся на нижних поверхностях в виде красных кружков Φ 10 мм. Расположение нивелировочных точек указано в табл. 4.

Установка самолета в линию полета

Самолет в линию полета устанавливается при помощи трех гидравлических подъемников.

Нивелировка самолета относительно продольной оси производится по двум реперным точкам (3а и 4а) на левой отъемной части крыла и по двум точкам (19 и 22) на фюзеляже. Условием установки самолета в продольном направлении является превышение точки 3а над точкой 4а на $41,6 \pm 3$ мм, превышение точки 19 над точкой 22 на 106 ± 2 мм.

Нивелировка самолета относительно поперечной оси производится путем совмещения на одной горизонтальной двух реперных точек 3а и 3л, расположенных на отъемных частях крыла. При нивелировке относительно поперечной оси допускается отклонение между левой и правой реперными точками в пределах ± 3 мм.

Нивелировка крыла

Установка крыла проверяется по реперным точкам, расположенным на нижней поверхности крыла по осм нервюры № 1 (точки 1 и 2), нервюры № 23 (точки 3 и 4), нервюры № 31 (точки 5 и 6).

Угол установки крыла, образуемый продольной осью самолета с хордой крыла, равный 3° , проверяется путем замера превышения двух реперных точек, находящихся в одном сечении. Размер превышения точки 1 над точкой 2 должен быть $63,6 \pm 3$ мм, точки 3 над точкой 4 $41,6 \pm 3$ мм и точки 5 над точкой 6 $34,2 \pm 3$ мм. Угол поперечного V крыла, равный $0^\circ 38'$, проверяется путем замера превышения точки 3 над точкой 1 и точки 5 над точкой 3. Эти превышения должны составлять для каждой отъемной части крыла:

- точки 3 над точкой 1 — $153,6 \pm 3$ мм;
- точки 5 над точкой 3 — $52,7 \pm 3$ мм.


Превышение точки 5 по нервюры № 31 левой отъемной части крыла над точкой 5 правой отъемной части крыла должно быть равно 0 ± 5 мм.

Нивелировка элеронов

Элероны отклоняются вверх на $20^\circ \pm 1^\circ$ и вниз на $15^\circ \pm 1^\circ$ (фиг. 225). Проверка углов отклонения производится по концевой точке (точка 7) на внешней торцевой нервюре элерона. В линейных мерах

это расстояние для угла $20^\circ \pm 1^\circ$ равно 118 ± 6 мм, для угла $15^\circ \pm 1^\circ$ — 89 ± 6 мм.

В нейтральном положении задняя кромка элерона должна лежать на одной прямой с задней кромкой крыла.




Фиг. 225. Схема замера отклонения элерона (точка 7).

Нивелировка триммера элерона

Триммер отклоняется вверх на $12^\circ \pm 1^\circ$ и вниз на $11^\circ 30' \pm 1^\circ$, что соответствует линейному отклонению вверх на 13 ± 1 мм, вниз — на $12,4 \pm 1$ мм. Отклонение триммера проверяется по концевой точке (точка 2б) на внешней торцевой нервюре триммера.

Нивелировка закрылков

Закрылки имеют два угла отклонения: посадочный $50^\circ \pm 1^\circ$ и взлетный $20^\circ \pm 1^\circ$ (фиг. 226).



Фиг. 226. Схема замера отклонения закрылка (точки 8 и 17).

Углы отклонения внутреннего закрылка проверяются по концевой точке на внешней торцевой нервюре № 13 (точка 8). Посадочному углу отклонения внутреннего закрылка $50^\circ \pm 1^\circ$ соответствует линейное отклонение, равное 520 ± 10 мм; взлетному углу $20^\circ \pm 1^\circ$ — линейное отклонение 214 ± 10 мм.

Углы отклонения внешнего закрылка проверяются по концевой точке на внутренней торцевой нервюре № 1 (точка 17). Посадочному углу отклонения внешнего закрылка $50^\circ \pm 1^\circ$ соответствует линейное отклонение, равное 489 ± 10 мм; взлетному углу $20^\circ \pm 1^\circ$ — линейное отклонение 201 ± 10 мм.

Нивелировка фюзеляжа

Установка фюзеляжа в продольном направлении проверяется путем замера превышения точки 19 над точкой 22, которое должно быть равно 106 ± 2 мм.

Установка фюзеляжа в плоскости пола проверяется путем замера разности между правым и левым расстоянием от точки 5 до точки 19, которая должна быть равна ± 10 мм.

Установка хвостовой части фюзеляжа проверяется по реперным точкам, расположенным на нижней по-

верхности крыла (точки 3 и 5) и на нижней поверхности фюзеляжа (точки 22 и 18).

Установка хвостовой части в продольном направлении проверяется путем замера превышения точки 3 над точкой 22, которое должно быть равно 1125 ± 5 мм. Установка хвостовой части фюзеляжа в поперечном направлении (в плоскости пола) проверяется путем замера разности между правым и левым расстоянием от точки 5 до точки 18, которая должна находиться в пределах ± 10 мм. Хвостовая часть фюзеляжа по центральному устанавливается путем замера превышения точки 2 над точкой 18, которое должно быть равно $789,5 \pm 3$ мм, и путем замера расстояния между этими точками в плоскости пола, равного $7002,8 \pm 5$ мм.

Нивелировка стабилизатора

Установка стабилизатора по высоте проверяется путем замера превышения точки 11 над точкой 2, которое должно быть равно 836 ± 9 мм, и точки 10а над точкой 10н — 0 ± 3 мм.


Установочный угол стабилизатора, равный 0° , проверяется по четырем реперным точкам, расположенным на нижней поверхности стабилизатора. Установочный угол стабилизатора проверяется путем замера превышения точки 11 над точкой 12, равным $15,7 \pm 3$ мм, и точки 9 над точкой 10, равным $9,3 \pm 3$ мм.

Угол поперечного V стабилизатора, равный 7° , проверяется по двум реперным точкам.

Проверка производится путем замера превышения точки 10 над точкой 12, которое должно быть равно $364,4 \pm 4$ мм.

Нивелировка руля высоты

Отклонение руля высоты вверх $32^\circ \pm 1^\circ$, вниз $13^\circ 30' \pm 1^\circ$. Углы отклонения проверяются путем замера отклонения задней кромки от нейтрального положения руля (фиг. 227).



Фиг. 227. Схема замера отклонения руля поворота, руля высоты и триммера.

Величина отклонения, замеренная по внутренней торцевой нервюре руля (точка 14), должна быть равной при отклонении вверх 210 ± 6 мм, вниз 89 ± 6 мм.

Под все места касания самолета с крепежными деталями подложить войлок. Перед отправкой шедла с самолетом выполнение этого требования необходимо тщательно проверить.

Под брезентовыми чехлами должны быть установлены деревянные брусья для того, чтобы брезент не касался металлических частей и вода стекала по чехлам.

5. СБОРКА САМОЛЕТА

Самолет собирать в порядке, обратном разборке. Установка снятых агрегатов, кроме крыла, не вызывает особых затруднений и выполняется в порядке, обратном снятию.

При установке агрегатов моменты затяжки болтовых соединений выбирать по табл. 4.

Установка крыла

Крыло устанавливать или при помощи подъемного крана с козелками или с помощью одних козелков, соблюдая следующие требования:

1. Перед монтажом крыла тщательно осмотреть поверхность фитингов в местах касания их с разъемной нервюрой и при обнаружении забоин вывести их нанесением грунта АЛ-9 и зачисткой.

2. Осмотреть самоконтрящиеся гайки верхних болтов и нижнего угольника разъемной нервюры. В случае обнаружения трещин фибры или ее повреждения гайки заменить.

3. Крыло устанавливать в порядке, обратном снятию. Винты нижней стыковой ленты ставятся каждый на свое место по разметке.

4. Стыковые болты верхних фитингов $\Phi 14$ мм затягивать специальным ключом с моментом затяжки 1250 кгс. Стыковые болты $\Phi 16$ мм затягивать с приложенным моментом, равного 1850 кгс.

5. При установке деталей управления и оборудования необходимо обращать внимание на:

а) подтяжку тендеров и контровку их;
б) герметичность соединений трубопроводов и их контровку;

в) контровку тяг управления элеронами и отсутствие люфтов.

6. После установки крыла проверить и отрегулировать системы управления и оборудования, как указано выше в соответствующих главах.

7. Произвести нивелировку самолета.


6. НИВЕЛИРОВКА САМОЛЕТА

Нивелировка самолета (фиг. 224) производится после его сборки или смены отъемной части крыла, хвостового оперения, gondoly двигателя и стоек.


Моменты затяжки болтовых соединений основных узлов самолета

Таблица 4

№ по пор.	№ чертежа установки	Место установки болтов	№ чертежа болтов	Φ болтов в мм	Момент затяжки в кгс.м
1	2000-0	Стык крыла с центропланом по верхним фитингам	2000-9	16	$M=1800-1850$
2	2000-0	Стык крыла с центропланом по торцевым фитингам	2000-22	16	$M=1800-1850$
3	2000-0	Стык крыла с центропланом по крайним верхним фитингам	2000-23	14	$M=1200-1250$
4	2250-0/12	Стык фитингов крайнего дожджера крыла по хордовому угольнику нервюры № 10	2250-13	14	$M=1200-1250$
5	2250-0/12	Стык фитингов переднего дожджера крыла по хордовому угольнику нервюры № 6	1875C10-40	10	$M=340-370$
6	2250-0/12	Стык фитингов заднего дожджера крыла по хордовому угольнику нервюры № 7 и 9	2220-11	8	$M=190-200$
7	2450-0/11	Стык фитингов заднего дожджера крыла по хордовому угольнику нервюры № 6	1875C8-38	8	$M=180-200$
8	2450-0/11	Стык фитингов заднего дожджера крыла по хордовому угольнику нервюры № 10	1875C10-40	10	$M=340-370$
9	1508-0/12	Стык шпангоута № 8 gondoly с крылом по фитингу нервюры № 10	1508-81	18	$M=2000-2200$
10	1508-0/12	Стык шпангоута № 8 с крылом по фитингу нервюры № 6	1508-95	14	$M=1200-1250$
11	1508-0/12	Стык шпангоута № 8 с крылом по фитингу нервюры № 7 и № 9	1875C16-60	16	$M=1800-1850$
12	1508-60	Крепление крышки внутреннего опорного узла шасси	1509-03	14	$M=1200-1250$
13	1508-70	Крепление крышки внешнего опорного узла шасси	1508-73	18	$M=1900-2000$
14	6900-0	Крепление узлов моторов к шпангоуту № 1	1305C8-58	8	$M=180-200$
15	3000-8	Крепление узлов хвоста и стабилизатора по шпангоутам № 38, № 40 и № 42	111L151	20, 18, 14	$M=180$
16	0300-140	Стык частей фюзеляжа	1305C6	6	$M=70-80$
17	0300-160	$\Phi 1$ с $\Phi 2$ с $\Phi 3$	1305C8	8	$M=180-200$
18	0300-170	$\Phi 3$ с $\Phi 4$ по уголкам шпангоутов № 38 и 42 и фитингам	1305C10	10	$M=340-370$
			1305C12	12	$M=550-600$




Фиг. 224. Нивелировочная схема самолета.



Фиг. 219. Установка крыла в подставку.

1—ложмент (сосна 100×2400×3300)—6 шт.; 2—окантовка (фанера 10×2400×3300)—12 шт.; 3—ложмент (сосна 80×1120×1600)—4 шт.; 4—окантовка (фанера 10×1120×1600)—4 шт.; 5—раскос (сосна 40×180×1000)—50 шт.; 6—стальной каркас (уголок 7,5; $l=7000$, швеллер № 10 $l=1200$)—2 шт.; 7—болт ($\varnothing=14$ мм, $l=90$)—20 шт.; 8—расчалка (трос $\varnothing=7$ мм, $l=4500$)—10 шт.; 9—доска (сосна 40×160×300).



Фиг. 220. Установка фюзеляжа в подставку.

1—ложмент (сосна 80×750×1650)—5 шт.; 2—окантовка (фанера 10×800×1600)—10 шт.; 3—расчалка (трос $\varnothing=7$ мм, $l=7200$)—24 шт.; 4—стальная лента, обшитая войлоком и парусиной (сталь 2×(114×3248))—2 шт.; 5—узел (сталь 8×265×600, швеллер № 6,5 $l=600$)—2 шт.; 6—рама (сталь 20×330×610, брус 330×320, швеллер № 10 $l=6600$)—2 шт.; 7—болт $\varnothing=36$ мм (сталь кр. 50 мм, $l=90$)—2 шт.

и в одном крытом вагоне. Для удобства размещения и крепления агрегатов самолета на платформах применяются специальные приспособления.

Для транспортировки крыла служат две деревянные подставки (фиг. 219), прикрепленные к металлическому каркасу, который в свою очередь крепится к платформе.


Помимо основных подставок для распределения веса по всей длине крыла устанавливаются дополнительные три подставки. Подставки крепятся к платформе болтами и тросами.

После установки в подставку крыло необходимо расчалить; концы расчалок крепить к углам подвеса крыла и к бортовым кольцам платформы.

Фюзеляж устанавливается на пяти деревянных опорах (фиг. 220). Для предотвращения продольных перемещений фюзеляжа устанавливается металлическая опора. Деревянные опоры представляют собой шты, обшитые фанерой. Опоры крепятся к платформе расчалками из тросов с тендерами.


Металлическая опора состоит из рамы и узла. Узел крепится болтами к монтажной раме, установленной на центроплане. При установке металлической подставки под основание подкладывают деревянные подкладки с тем, чтобы центральный болт (см. фиг. 220) находился в центре прорези. К платформе металлическая опора крепится болтами.

Стабилизатор с рулем высоты и киль с рулем поворота размещаются на платформе каркаса с деревянными ложментами (фиг. 221). На той же платформе размещен один передний капот двигателя. Второй передний капот двигателя и средние капоты устанавливаются на платформе с другим крылом.




Фиг. 221. Установка стабилизатора и киля в подставку.

1—рама (сталь, швеллер № 9, $l=3124$, швеллер № 6,5, $l=1300$, уголок 50×50, $l=5400$)—1 шт.; 2—ложмент (сосна 40×120×1500)—8 шт.; 3—стойка (сосна 40×170×2100)—4 шт.; 4—планка (сосна 25×120×4500)—2 шт.; 5—планка (сосна 40×120×1500)—8 шт.



Фиг. 222. Установка главных колес шасси в основные подставки.

1—продольный брус 75×100×2800; 2—продольный брус 75×100×670; 3—поперечный брус 75×100×700; 4—поперечный брус 75×100×1000; 5—подкос 75×100×850; 6—подкос 75×100×680; 7—накладка 75×100×420; 8—стальная труба 90×80, $l=930$.



Фиг. 223. Установка передних колес в основные подставки.

1—продольный брус 40×60×1350; 2—продольный брус 40×60×450; 3—поперечный брус 40×60×300; 4—поперечный брус 40×60×600; 5—подкос 40×60×650; 6—подкос 75×100×680; 7—накладка 40×60×200; 8—стальная труба 40×36, $l=500$.

Все деревянные опоры имеют обвод, соответствующий контуру шпангоутов. Вырезы обшиваются войлоком и парусиной.

После установки фюзеляжа на опоры его опоясывают двумя металлическими ремнями, обтянутыми войлоком и парусиной.

Пояса с обоих концов заканчиваются тросами и тендерами. К платформе пояса крепятся ушковыми болтами.

Все платформы с установленными на них агрегатами должны быть закрыты брезентом или (при перевозке на большие расстояния — свыше 3000 км) фанерными коробками.

В крытый двухосный вагон помещают двигатели, упакованные в заводские ящики, закрылки (в отдельном ящике), оружие и прочие мелкие детали. Колеса переднего и главного шасси транспортировать на подставках (фиг. 222 и 223).

6. Снять верхние крышки, закрывающие окна фи-тингов.
7. Отвернуть спецключом двенадцать болтов по фитингам.
8. Приподнять крыло и отбалансировать подвеску крыла путем передвижения уха подвески (см. фиг. 211) по главной балке.
9. Подъемным краном поднять крыло (фиг. 213) и уложить его на тележку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Запрещается снимать крыло одним краном без нижних козлаков.

10. После снятия крыла установить монтажную нервюру на центрплан.

Снятие закрывков


Внутренний закрывок снимать в следующем порядке:

1. Отвернуть 4 болта и снять крышку у нулевой нервюры.
 2. Расконтрить и выбить вертикальный болт.
 3. Снять крышку люка в нижней части носка за-крылка у нервюры № 6.
 4. Расконтрить и снять болты, соединяющие крош-штейн подвески закрывка у нервюры № 6.
 5. Снять внутренний закрывок.
- Внешний закрывок снимать следующим образом:
1. Отвернуть 8 болтов и снять 2 крышки, за-крывающие шель узлов подвески у нервю № 15 и 20.
 2. Расконтрить и выбить вертикальные болты.
 3. Снять крышку люка в нижней части носка за-крылка у нервюры № 10.
 4. Расконтрить и снять болты, соединяющие за-крывок с крошштейном крыла и трубой управления
 5. Снять закрывок.


Снятие килей с рулем поворота (фиг. 214)

Киль с рулем поворота снимать в следующем по-рядке:

1. Отвернуть винты и снять зажимы хвостового оперения.
2. Расконтрить и отвернуть накладки гайку тру-бопровода противообледенительной системы.
3. Развести тросы управления рулем поворота.
4. Разъединить электрожгут в носке руля пово-рота к моторчику управления триммером.
5. Отсоединить антенну от килей.
6. Расконтрить и отвернуть гайку нижнего под-шипника руля поворота.



Фиг. 216. Снятие стабилизатора с рулем высоты.
1—гайка трубопровода противообледенительной системы; 2—стыковочный болт переднего узла; 3—тросы управления триммерами руля высоты; 4—стыковочный болт заднего узла; 5—тяги управления рулем высоты; 6—стабилизатор с рулем высоты.



Фиг. 215. Подвеска для снятия килей.


7. Расконтрить и снять 2 болта крепления заднего лонжерона киль к узлам на заднем лонжероне ста-билизатора, придерживая киль.
8. Снять 2 болта крепления переднего лонжерона киль к узлам на переднем лонжероне стабилизато-ра.
9. Снять киль с рулем поворота с помощью спе-циальной подвески (фиг. 215), выводя его вверх назад.

Снятие стабилизатора с рулем высоты (фиг. 216)

Стабилизатор с рулем высоты снимать в следу-ющем порядке:

1. Расконтрить и отвернуть накладки гайки тру-бопровода противообледенительной системы.
2. Разъединить две тяги управления рулем вы-соты.

3. Разъединить тросы управления механизма триммера руля высоты.
4. Расконтрить и снять два болта крепления пе-реднего лонжерона к узлам шпангоута № 40.
5. Расконтрить и снять два болта крепления зад-него лонжерона к узлам шпангоута № 42.
6. Снять с помощью специальной подвески (фиг. 217) стабилизатор с рулем высоты, поднимая его вверх.



Фиг. 217. Подвеска для снятия стабилизатора.


- 1—кронштейн подвески; 2—болт Ø 5 мм; 3—задний лон-жерон стабилизатора; 4—скоба подвески; 5—морской болт; 6—узел стыковки стабилизатора с килем; 7—кольцо под-вески.

3. ПЕРЕВОЗКА САМОЛЕТА АВТОТРАНСПОРТОМ К МЕСТУ ПОГРУЗКИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЛАТФОРМЫ

Для доставки самолета к месту погрузки все от-дельные агрегаты грузятся на автомашину. На ав-томашинах можно также перевозить в ремонт от-дельные агрегаты аварийных самолетов, восстано-вление которых на месте вынужденной посадки не-возможно.

Перевозка фюзеляжа с центропланом

Фюзеляж с центропланом буксировается за анто-машной, для чего необходимо иметь ложное шасси и буксировочное приспособление (водило). Фюзеляж на буксировочное приспособление уста-навливают в следующем порядке;



Фиг. 218. Схема транспортировки самолета по железной дороге.
1—правая консольная часть крыла; 2—передний капот го-нодолы двигателя; 3—средняя часть капота гонодолы; 4—фюзеляж; 5—левая консольная часть крыла; 6—стаби-лизатор с рулем высоты; 7—киль с рулем поворота; 8—хвост-овая часть фюзеляжа; 9—колеса главных ног шасси; 10—колеса передних ног; 11—линейка с закрывками.

1. На центрплан установить ложное шасси и закрепить его на все стыковые болты.
2. Установить водило, как указано в разделе 1 настоящей главы.
3. Закрепить ухо водила в крюке автомашины.

При буксировке фюзеляжа не допускать резких из-менений скоростей и толчков. Скорость не должна превышать 10 км/час. Сопровождают фюзеляж должны 3 человека.

Перевозка крыльев

Из-за больших габаритов крыло с гондолой пере-возится на специальной тележке. Основание тележ-ки сварено из швеллеров № 18, а каркас состоит из стальных труб. На основание каркаса установлены четыре колеса. Передние колеса ориентируются Крыло укладывается на два деревянных ложе-мента, оббитых войлоком.

Остальные агрегаты (стабилизатор, киль, закрыв-ки, двигатель) устанавливаются в специальные де-ревянные стремянки и перевозятся непосредственно на автомашинах.

4. ПЕРЕВОЗКА САМОЛЕТА ПО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ


Отдельные агрегаты самолета, за исключением фюзеляжа и крыла, отвечают основным размерам и классификации габаритов железнодорожной ши-рокой колеи, согласно ОСТ ВКС 6435, их можно тран-спортировать при наличии соответствующих приспо-соблений для крепления на платформах.

Крыло при установке на железнодорожную платформу в вертикальном положении (на переднюю кромку) устанавливается в допустимые железно-дорожные габариты при снятии закрывков и задней части гондолы двигателя.

Фюзеляж с центропланом в положении линии полета не выходит по высоте и ширине за пределы железнодорожных габаритов, но по длине он не удовлетворяет железнодорожным требованиям, и транспортировать его можно лишь по особой дого-воренности с бюро негабаритных перевозок.

При погрузке фюзеляжа на четырехосную плат-форму передняя его часть свешивается примерно на 4,5 м. а хвостовая — на 3,5 м. При таком размеще-нии фюзеляжа требуется три платформы.

На фиг. 218 показан вариант транспортировки одного самолета на трех четырехосных платформах



Фиг. 211. Подвеска для снятия крыла, фюзеляжа и gondoly.

1 - главная башка; 2 - ухо; 3 - трос подвески фюзеляжа; 4 - крюк подвески крыла; 5 - ремешок подвески gondoly; 6 - ухо подвески gondoly; 7 - монтажная перемычка.

7. Отсоединить электрожгуты, идущие в крыло, от центрального распределительного устройства в фюзеляже.

8. Разъединить тросы синхронизации закрылков у заднего лонжерона центроплана в бомболюке фюзеляжа и вывести их в люк у разьема с крылом.

9. Разъединить трубопровод противообледенительной системы через лючок у оси разьема крыла.

10. Разъединить тяги управления элеронами через лючок у оси разьема крыла.

Примечание. Наконечники тензодержателей, трубопроводов и жгутов необходимо обмотать целлофаном или другим изоляционным материалом и уложить внутри крыла и центроплана во избежание повреждений.

11. Разметить все винты нижней стыковой ленты так, чтобы при сборке можно было каждый винт поставить на свое место.

Разстыковку крыла производить в следующем порядке:


1. Снять переднюю ленту носка и соединяющую пластину камеры противообледенителя.

2. Снять щелевые ленты носовой и хвостовой частей крыла и центроплана снизу и сверху.


3. Снять крышки люков в носовой и хвостовой частях крыла и центроплана у разьема.

4. Снять болты по вертикальным угольникам переднего и заднего лонжеронов, а также болты, соединяющие торцевые фитинги лонжеронов.


5. Вывернуть винты с помощью специальных отверток (фиг. 212) и снять нижние стыковые ленты и Т-образные накладки.



Фиг. 212. Специальная отвертка.



Фиг. 213. Снятие крыла с gondolой двигателя.



Фиг. 214. Снятие кля с рулем поворота.

1 - кля с рулем поворота; 2 - залив; 3 - гайка трубопровода противообледенительной системы; 4 - трос управления рулем поворота; 5 - антенна; 6 - нижний подшипник руля поворота; 7 - передний узел крепления кля; 8 - задний узел крепления кля; 9 - стыковочный болт переднего узла; 10 - стыковочный болт заднего узла.

13. Вставить два пиропатрона ПП-9 в головную часть ускорителя и накрутить слегка гайки затворов.

14. Отвернуть гайки затворов и, убедившись в наличии накола на пиропатронах, завернуть гайки пиропатров до отказа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ. 1. Установку пиропатронов производить непосредственно перед выведением самолета на старт.

2. После установки пиропатронов нельзя выходить из кабины летчика.

3. Нельзя находиться под ускорителями и позади их после установки пиропатронов.

4. При расчистке и окраске самолета следить за тем, чтобы за самолетом на площадке 25×150 м не было людей и легко воспламеняющихся предметов, так как при окончании ускорителей они могут быть повреждены и зажжены.

ГЛАВА XIII

ТРАНСПОРТИРОВКА САМОЛЕТА

Транспортировка самолета заключается в буксировке его к месту разборки, разборке на отдельные агрегаты (двигатели, фюзеляж, крыло с топливной системой, закрылки, элероны, стабилизатор с рулем высоты, киль с рулем поворота) и в перевозке на автомашинах и по железной дороге.

1. БУКСИРОВКА САМОЛЕТА

Подготовка к буксировке


Буксировка самолета производится при помощи буксировочного приспособления (водила) (фиг. 210). Перед буксировкой самолета необходимо:

1. Отставить все стрелки, отсоединить все подключения от наземных установок, проверить стоя-

Установка буксировочного приспособления

1. Установить вилку водила на переднюю ногу, для чего ввести штири в ось колеса и закрепить их шпильками.

2. Закрепить кольца тросов на штоках амортизаторов главных ног шасси, так чтобы трос не соприкасался непосредственно со штоком, а только через ленточную трубку.



Фиг. 210. Схема буксировки самолета.

1—подвило; 2—колесо водила; 3—штири; 4—тендер; 5—ух; 6—предохранитель; 7—крюк.

ГЛАВА XIII ТРАНСПОРТИРОВКА САМОЛЕТА

3. Натянуть тендером трос и набрать полностью ход в телескопическом соединении вилки, для того чтобы тросовое усилие при буксировке не передавалось на переднюю ногу.

В случае натяжки троса для обеспечения хода телескопического соединения необходимо передвинуть крюк по тросу.

4. Проверить, чтобы ухо приспособления к тягачу.

5. Поднять киль вилки в первое положение и закрепить их шпильками.

Правила буксировки самолета

1. Скорость буксировки не должна превышать 10 - 15 км/час по открытому месту и не более 5 км/час вблизи строений.

2. Угол отклонения тягача от направления движения самолета допускается не более 30° в каждую сторону.

3. При буксировке в кабине летчика должен находиться человек, который сигнализирует сзади тягачу и кабине и подает тягачу о поворотах.

4. Пользоваться самолетными тормозами при буксировке разрешается только в случае явной необходимости замедления движения самолета.

5. Буксировку механической тягой разрешается производить при уклоне, не превышающем 15° .

6. Буксировка самолета механической тягой допускается только поковой частью вперед.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ. 1. Для предохранения шасси от возможных повреждений при толчках и рысканье в передней части водила предусмотрен предохранитель. В случае срыва предохранителя его следует заменить новым, изготовленным из другого материала нельзя, так как это может привести к поломке шасси.

2. При резких и крутых поворотах водила возможно сдвигание положения ограничителя удара хому-та ноги.

2. РАЗБОРКА САМОЛЕТА

Разборку самолета выполнять в ангаре, а в случае отсутствия ангара - на открытой, ровной площадке с твердым грунтом.

Для разборки и погрузки самолета приготовить следующее наземное оборудование:

1. Ящик с инструментом из комплекта 1:10 и 1:30.
2. Инструмент из комплекта 1:10 и 1:30.
3. Гидроподъемники под консоли крыльев (2 шт.) и под носовую часть фюзеляжа (1 шт.).
4. Опорный козелок под шпангоут № 38 фюзеляжа.
5. Винтовые козелки под консоли крыльев (2 шт.) и под центроплан (2 шт.).
6. Телескоп-подставки под фюзеляж, крыло и оперение для доставки агрегатов к месту погрузки.
7. Стремянки для отсоединения оперения.
8. Складную стремянку для снятия двигателя.
9. Подвеску для снятия стабилизатора.
10. Подвеску для снятия крыла.
11. Тележку с баллонами сжатого воздуха для подъема шасси.
12. Монтажные переносы центроплана (2 шт.) - из комплекта запасных частей.

13. Тележку для перевозки двигателя.
14. Подвеску для снятия двигателя.

Подъем самолета

1. Установить самолет на подъемники.
 2. Установить винтовые козелки с деревянными, обшитыми войлоком ложементами под переносы № 3 центроплана.
 3. Установить винтовые козелки под переносы № 18 крыльев.
- Самолет должен быть поднят настолько, чтобы между колесами и землей образовался зазор в 20 мм.

Подготовка самолета к разборке

До разборки провести следующие работы на самолете:

1. Провести внутреннюю консервацию двигателя.
2. Присоединить шланг от воздушных баллонов к бортовому запорному штуцеру воздушной системы и пустить воздух в систему.
3. Снять колеса с главных ног шасси.
4. Отсоединить гибкий шланг от основного штуцера шланг-наконечника змеек подкоса передней ноги. Кольца шланга и штуцера заглушить.
5. Убрать главные ноги шасси.
6. Стричь воздух из системы.
7. Отключить аккумуляторные батареи.
8. Слить топливо из баков через сливные штуцеры.

Разборка

Самолет разбирать в следующем порядке:

1. Снять двигатель с самолета и произвести внешнюю консервацию их, руководствуясь главой «Уход за двигателем самолета» и главой «Замена двигателя на самолете».

2. Снять консоли крыла с гидродолей.
3. Снять стабилизатор с рулем высоты.
4. Снять киль с рулем поворота.
5. Снять закрылки с консоли крыла.
6. Снять заднюю часть консоли.
7. Снять узелок с кормовой и передней установок.

Снятие крыла

Перед снятием крыла с самолета произвести подготовительные работы:

1. Выпустить болты-заглушки на узелку у переноса № 4 и № 18 передней и задней ложекеронов и установить узлы подъема крыла.
2. Подвести подъемный хвост (грузоподъемностью не менее 1,5 т) к крылу, надеть подвеску (фиг. 211) и натянуть тросы подвески.
3. Развести тросы управления алмазными шариками главного шасси через лопатки в носке у развеса крыла.
4. Развести тросы управления двигателем через лючок в носке центроплана у развеса с крылом.
5. Снять передний носовой люк и развести коллектор гидравлического трубопровода, топливную трубку и трубку противопожарной системы.
6. Развести на правом крыле трубопровод к приемнику воздушных давлений и трубки системы питания гиросприбора.

2. ПРОВЕРКА РАБОТЫ ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ ЗАПАЛА, СБРАСЫВАНИЯ УСКОРИТЕЛЕЙ И СИГНАЛИЗАЦИИ

Перед каждой полетной проверкой стартовых ускорителей необходимо тщательно проверить электросистему за-
паала, сбрасывания и сигнализации сброшенного по-
ложения ускорителей для обеспечения безотказно-
сти действия. Проверка производится для каждого
борта следующим образом:

1. Включить бортовой или аэродромный аккумулятор.
2. В кабине штурмана перевести вверх выключатель «Стартовые ракеты».
3. Поставить выключатель на специальной панели на левом борту кабины пилота в положение «Включено» и с помощью вольтметра убедиться в отсутствии напряжения на контактах розетки за-
паала на нижней поверхности крыла и пиропистолета за-
паала ДЗ-40. Нажимая на кнопку за-
паала и сбрасывания, убедиться в отсутствии напряжения на тех же контактах. Отсутствие напряжения свидетельствует об исправности сети, если же обнаружено напряжение, то это указывает на замыкание выключателя на специальной панели левого борта.
4. Поставить выключатель на специальной панели на левом борту кабины пилота в положение «Включено». Включить выключатель за-
паала ускорителей в розетку на нижней поверхности крыла и убедиться, что при этом загорелась лампочка сигнали-
зации. С помощью вольтметра убедиться в отсут-
ствии напряжения на контактах пиропистолета
сбрасывания и за-
паала ускорителей; нажимая на
кнопку за-
паала и сброса, убедиться в наличии на-
пряжения на тех контактах. Выдернуть выключатель за-
паала из розетки и убедиться, что лампочка
сигнализации погасла.
5. Выключить электросеть стартовых ускорителей. Завернуть в пиропистолет за-
паала ДЗ-40 пиропатрон. Вынуть пиропатрон и посмотреть, есть ли на нем на-
кол от острия контакта. Если накола нет, то пи-
ропистолет не исправен и дефект необходимо устрани-
ть.
6. После подвески стартовых ускорителей таким же образом проверить накол пиропатронов за-
паала.


3. ПОДГОТОВКА СТАРТОВОГО УСКОРИТЕЛЯ К ПОДВЕСКЕ НА САМОЛЕТ

Перед подвеской ускорителей на самолет на них нужно установить сода необходимого размера и хомуты. Работа производится в том же помещении, где хранятся ускорители. Установка сода опера-
ция не сложная и особых пояснений не требует. Установка хомутов может быть осуществлена толь-
ко с помощью специального приспособления (фиг. 208) и производится в следующем порядке:
1. Надеть на ускоритель все три хомута. Средний хомут ставить, сообразуясь с названием ускорителя, под левое или правое крыло. Разгибать концы хомутов нельзя, поэтому следует их надевать с переднего конца поочередно, начиная с заднего хомута.


2. Установить передний хомут так, чтобы задняя кромка его плотно прижималась ко всем четырем

упорам, приваренным к корпусу ускорителя. Подшип-
ник упора, приваренного на переднем хомуте, долж-
но располагаться между двумя упорами, приваре-
нными на корпусе ближе других друг к другу (фиг. 207).

3. Установить на упоры хомутов приспособление так, чтобы упоры переднего и заднего хомутов вошли в гнезда приспособления, а передний и средний кронштейны приспособления упирались в средний хомут и головную часть ускорителя.



Фиг. 208. Установка хомутов ускорителя при помощи приспособления.



Фиг. 207. Расположение упоров на ПСР-1600-16.

4. Убедиться в том, что оси упоров переднего и заднего хомутов лежат на одной прямой, и устано-
вить средний и задний хомуты по дну ускорителя так, чтобы упоры их соответствовали гнездам при-
способления.

У правильно установленных хомутов ось упоров расположена на одной линии, проходящей под углом в 16°, а плоскость проушины среднего хомута, в которой крепится тяга, перпендикулярна плоскости «Ось ускорителя» — «Линия упоров переднего и заднего хомутов».


Правильное положение хомутов на ускорителе показано на фиг. 208. Пользуясь размерами, данными на этой фигуре, можно изготовить приспособление для установки хомутов.

5. Затянуть хомуты на ускорителе. Затяжку произво-
дить стандартными гаечными ключами от руки до отказа.


4. ПОДВЕСКА СТАРТОВЫХ УСКОРИТЕЛЕЙ

Подготовленные ускорители с установленными хо-
мутами переносятся к самолету на специальной теле-
жке. При перевозке соблюдать осторожность, чтобы не сдвинуть с места и не деформировать хо-
муты, их упоры или тягу среднего хомута. После
этого проверить электроснабжение, сброс и сигнализацию
и подвесить стартовые ускорители в следующем по-
рядке:

1. Вставить штырь проводки за-
паала ускорителя в розетку на нижней обшивке крыла и зафиксировать ее
штырем № 00.
2. Убедиться в том, что сеть за-
паала и сбрасывания исправна, и выключить сеть.
3. Закрепить замок ДЗ-40 через лючок на нижней обшивке крыла.
4. Установить лебедку БЛ-47 на узлы под физио-
ляжем.
5. Ввернуть ролики в гнезда на борту физио-
ляжа и в кронштейны крепления.
6. Протолкнуть трос от лебедки через все три ро-
лика и закрепить его крючком за серьгу среднего хо-
мута ускорителя.
7. Взяв за рукоятку лебедки, поднимать уско-
рители.
8. По мере подъема ускорителя направлять упо-
ры переднего и заднего хомутов в соответствующие
узлы на физиоляже. При этом следить за тем, что-
бы упоры вошли в узлы без удара, а язычки упоров
легли на язычки, имеющиеся в гнездах (фиг. 209).
9. После того как упоры переднего и заднего хо-
мута вошли в узлы физиоляжа, направить верхний
концы тяги от среднего хомута в отверстие на об-
шивке крыла и закрепить ее в замке ДЗ-40.
10. Ослабить трос, повернув рукоятку лебедки в об-
ратном направлении на 1—2 оборота, и убедиться,
что ускоритель надежно закреплен в узлах физио-
ляжа и в замке ДЗ-40.
11. Снять лебедку и все три ролика. На болты ро-
ликов накрутить колышки, имеющиеся при них для
предохранения резьбы.
12. Вставить пиропатроны ПП-3 в пиропистолеты
замков ДЗ-40 и закрыть крышечку лючка.




Фиг. 208. Установка ускорителя на самолет.



Фиг. 209. Узлы крепления ускорителей на физиоляж.

5. Для определения герметичности системы поставить заглушки на входе во все три регулятора и на концы труб, отсоединенных от регуляторов, на штуцеры труб, подводившие воздух к заборным патрубкам высотной системы в одной из гофол, и на концы труб, отсоединенных от коллекторов двигателей. К штуцерам, подводившим горячий воздух к заборным патрубкам высотной системы, в другой гофол присоединить контрольный манометр и шланг со сжатым воздухом. Открыть дроссельные заслонки (фиг. 202) системы, включив выключатель.

Испытание на герметичность производить при давлении не выше 4 кг/см² по контрольному манометру.



Фиг. 202. Дроссельная заслонка противообледенительной системы.

1 - накидная гайка; 2 - штуцер; 3 - уплотнительное кольцо; 4 - опорное кольцо; 5 - электромеханизм УТ-3; 6 - вилка; 7 - тяга; 8 - дроссельная заслонка; 9 - ограничитель; 10 - корпус; 11 - вакуумный поводок; 12 - подшипник; 13 - ось дросселя.

Всё соединения системы освободить от теплоизолирующих чехлов и утечку воздуха определять мыльной водой. Мыло должно быть нейтральным. После проверки стравить воздух из системы и все места, смазываемые мыльной водой, тщательно протереть сухой ветошью.

При дальнейшем нахождении регуляторов расхода воздуха АБР-2 в нерабочем состоянии, когда проти-

вообледенительная система месяцами не включается, могут возникнуть задиры на поджимном клапане-напильнике у АБР-2, вследствие загрязнения трущихся поверхностей.

Для обеспечения нормальной работы регуляторов необходимо периодически включать систему. Систему включать при очередных запусках двигателей на 3 - 5 мин.

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМЫ В ПОЛЕТЕ

1. Система противообледенения рассчитана на работу на высотах от земли до высоты 5000 м. На больших высотах эффективность системы постепенно уменьшается и включать ее без надобности не следует. Однако на высотах более 5000 м обледенение самолета весьма редкое явление.

2. Включать систему можно ни в каких режимах работы двигателей за исключением взлетно-бегового. При появлении признаков обледенения необходимо включить выключатель обеих групп и периодически контролировать работу системы по термометру. Рабочий диапазон температур в полете лежит в пределах 100 - 160°С. Показания термометра хвостового оперения обычно несколько ниже (приблизительно на 15°С), чем крыльевых термометров, вследствие дополнительных теплопотерь.

3. После выхода из зоны обледенения систему необходимо выключить. Без надобности держать систему включенной не следует, так как при этом повышается температура газа за турбиной и увеличивается расход топлива. На высотах более 5000 м систему противообледенения включать только в случае действительного обледенения. Включать систему с целью предупреждения обледенения на этих высотах не рекомендуется.

4. В случае превышения температуры воздуха на входе в крыло выше 160°С в полете или выше 120°С на земле надо немедленно выключить систему для остывания.

5. При включении противообледенительной системы число оборотов двигателей может упасть примерно на 150 об/мин. Обороты двигателей необходимо восстановить дачей газа.

6. В случае отказа одного из двигателей при полете с включенной системой необходимо дроссельную заслонку системы от неработающего двигателя закрыть. Переключатель соответствующей заслонки поставить в положение «Выключено».

7. Периодически, через 10 дней, для обеспечения нормальной работы системы, включать ее при оборотах двигателя не ниже 10 000 об/мин на высоте 2 - 4 км на время от 3 до 5 мин.


ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТАРТОВЫХ УСКОРИТЕЛЕЙ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Для сокращения разбега при взлете, а также при взлете перегруженного самолета применяются пороховые стартовые ускорители (фиг. 203), подвешиваемые по обе стороны фюзеляжа под центропланом.

(фиг. 205) по левому борту кабины. При нажатии на кнопку срабатывают электропредохранитель и пиропатрон замка ДЗ-40, на котором подвешен стартовый ускоритель к центроплану.

При срабатывании ускорителя выдергивается вы-



Фиг. 203. Конструкция ускорителя ПСР-1500-15.


1 - корпус; 2 - внутренний каркас; 3 - теплоизоляция; 4 - крышка; 5 - пиропатрон; 6 - алюминированный диффузор; 7 - предохранительное кольцо; 8 - прокладка; 9 - переходная шпилька; 10 - асбестовые шайбы; 11 - решетка; 12 - ретивитное кольцо; 13 дифрагма; 14 - капсюль-детонатор; 15 - электроразвод.



Фиг. 204. Кнопка включения ПСР на штурвале.

ном. Каждый ускоритель имеет по три точки крепления. Две из них расположены на фюзеляже и одна в центроплане. Тягу ускорителей передают точки на фюзеляже, а точка в центроплане служит только для подвески.

В носовой части каждого ускорителя ставятся два пиропатрона, которые соединяются электропроводом со штепсельной розеткой на нижней поверхности крыла. Эти пиропатроны служат для запала ускорителя. Кнопка запала расположена на штурвале (фиг. 204). После взлета стартовые ускорители сбрасываются над ненаселенной местностью. Сбрасывание осуществляется нажатием на кнопку сбрасывания, расположенную на специальной панели



Фиг. 205. Панель сбрасывания ускорителей.

ка запала из штепсельной розетки, при этом размыкаются контакты цепи сигнализации сброса ускорителей. Лампочка сигнализации сброса ускорителей на специальной панели по левому борту. На этой же панели расположен и выключатель, включающий электросхему запала и сбрасывания ускорителей в общую электросеть.

Корпусы использованных и сброшенных стартовых ускорителей, а также узлы крепления их нельзя использовать повторно, так как это может вызвать возникновение или разрушение их.

В зависимости от времени года, а точнее от температуры пороховой шашки ускорителя, применяются два размера сола. В зимнее время, при температуре пороховой шашки от +15°С до -40°С применяется сола № 1 с диаметром критического сечения 70 мм. В летнее время, при температуре пороховой шашки от +5°С до +45°С применяется сола № 2 с диаметром критического сечения 75 мм.

4. Место стыка болта с гайкой по периметру покрывать двумя слоями клея Б-10 и затем после 4—5-часового высыхания при температуре 20° С — двумя слоями клея БФ-4.

Установка фонаря и крышек люков

1. Волнистость поверхности фонаря и крышек люков, сопрягающейся со шлангом герметизации, не должна превышать 0,4 мм.

2. При отсутствии давления в кабине и шланге зазор между фонарем или крышкой люка и дождевиком, служащим для укладки шланга герметизации, должен быть не более 1—2 мм.

3. Сопрягаемые поверхности должны быть гладкими и не должны иметь заусенцев.

4. Шланг не должен выступать выше краев желоба в дожденике.


ГЛАВА XI

УХОД ЗА СИСТЕМОЙ ПРОТИВООБЛЕДЕНИЯ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Система противообледенения (фиг. 197) на самолете Ил-28 выполнена по принципу использования горячего воздуха для подогрева передних кромок крыла и оперения. Горячий воздух забирается с помощью коллектора от всех девяти патрубков ком-

прессоров обоих двигателей. Включение системы производится путем открытия дросселей, управляемых электромеханизмами УТ-3, расположенными в гондолах двигателей. На входе воздуха в крыло (в каждой гондole) и в хвостовое оперение установлены автоматы весового расхода воздуха, состоящие из трубок Вентури и регуляторов абсолют-



Фиг. 197. Схема противообледенительной системы.

1 — коллектор на двигателе; 2 — регулятор абсолютного давления; 3 — крыльевые выходные насадки; 4 — электромеханическое управление заслонкой включения УТ-3; 5 — выходные насадки для обогрева воздухозаборников систем наддува кабин; 6 — регулятор абсолютного давления; 8 — выходные насадки оперения.

ГЛАВА XI УХОД ЗА СИСТЕМОЙ ПРОТИВООБЛЕДЕНИЯ

ного давления АВР-2 (фиг. 198). Там же расположены термометры термометров ТПТ-9. Индикаторы термометров и выключатели управления дросселей расположены на отдельной панели на левом борту в кабине летчика.

При включении системы горячий воздух подается для подогрева носков правого и левого крыла,


ни имеется ряд температурных компенсаторов (фиг. 200). Трубопроводы выполнены из сварных и цельнотянутых труб. Материал трубопроводов АИЗМ.

2. ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ НА ЗЕМЛЕ

Для обеспечения безотказности системы выполняются следующие:


1. Не допускать ни малейшего нарушения теплоизолирующего слоя на деталях системы и герметичности трубопроводов.

2. При ремонте теплоизоляции труб или теплоизолирующих чехлов на агрегаты и соединения применять материал АТИМХ-20, обшивая его тканью АИЗМ. Швы заклеивать лентой из АИЗМ с помощью клея АК-20 (см. фиг. 199).



Фиг. 198. Регулятор абсолютного давления АВР-2.


обеих половинок стабилизатора и кия. Кроме того, обогреваются заборники воздуха высотной системы, расположенные по обе стороны каждой гондолы двигателя. Воздух из крыла и оперения выходит через щели, выполненные на концевых обтекателях их.



Фиг. 199. Типовая заделка теплоизоляции.


Все трубопроводы и агрегаты системы теплоизолированы для уменьшения потерь тепла. Типовая заделка теплоизоляции трубы показана на фиг. 199. Для предотвращения возникновения напряжений в трубопроводах системы при включении и выключе-

22—681



Фиг. 200. Температурный компенсатор системы противообледенения.

3. При замене температурных компенсаторов или труб соединения их производить так, как указано на фиг. 200 и 201.



Фиг. 201. Типовое соединение труб противообледенительной системы.

4. Исправность регуляторов АВР-2 проверять при работающих двигателях (на 8000—9000 об/мин), для чего необходимо включить манометр с ценой деления 0,1 кг/см² в специальный штуцер, соединенный с регулятором трубой, и включить систему противообледенения. При нормальной работе регулятор должен поддерживать избыточное давление 0,18—0,20 кг/см².

При включении системы число оборотов двигателя может упасть примерно на 150 об/мин. Оборотов необходимо восстановить дачей газа.




При опробовании системы противообледенения на земле не допускать превышения температуры по ТПТ-9 выше 120° С, так как при этом могут возникнуть большие температурные напряжения в обшивке носков крыла и оперения. Температура по приборам для правого и левого крыльев должна быть одинакова.

и наружный контур зенкованного отверстия не должен быть овальным или смещенным относительно оси отверстия.

7. После подгонки детали разобрать.

Подгонка деталей перед герметической клепкой

1. Очистить детали от пыли и грязи чистой тряпкой по ширине клепочных швов.
2. Зачистить заусенцы на торцах листов и в отверстиях с помощью шпателя из органического стекла.
3. Протереть сопрягающиеся детали чистой тряпкой, смоченной в бензине Б-70 без этиловой жидкости.



Фиг. 192. Расположение уплотнительной ленты и жгутов при клепке различных герметичных швов.

4. Работу с уплотнителями производить при температуре окружающего воздуха не менее 20°С, не допуская нагрев обшивки выше 30°С.
5. Уплотнительную тиколовую ленту накладывать на неподвижную поверхность склеиваемых деталей совместно с предохранительной прокладкой, постепенно разматывая рукой.
6. Для устранения складок, морщин и для лучшего прилипания ленты к поверхности прикатывать ее роликом через предохранительную ленту.
7. При заготовке необходимых отрезков ленты за нее следует обрывать ленту руками (необходимо обрезать ее ножом).
8. Соединение уплотнительных лент стык делать под углом 45° и 90°. Стык располагать между заклепками. Избегать расположения стыков уплотнителя на стыках обшивки. Не допускается двойной слой уплотнителя.

9. После прикатки уплотнительной тиколовой ленты осторожно снять предохранительную ленту. При этом необходимо осторожно отделить ее от уплотнительной ленты, начиная с одного конца; уплотнительную ленту при этом придерживать от сдвига пластинкой из пластмассы.



10. В местах стыка листов между собой и с концевыми шпангоутами, в местах соединения обшивки с окантовкой люка, с каркасом фонаря летчика, окнами штурмана и в других подобных местах необходимо прокладывать тиколовую жгут Φ 2—3 мм. Жгуты следует изготавливать из тиколовой уплотнительной замазки с помощью шприца. Жгуты накладывать на тиколовую ленту после удаления предохранительной ленты. Расположение жгутов должно соответствовать в соответствии с фиг. 192.

11. В местах пересечения продольных и поперечных швов, в местах сопряжения продольных швов с концевыми шпангоутами, в многодетальных узлах, при прохождении шва в зоне подсеженного профиля и т. п. необходимо устанавливать алюминиевую фольгу толщиной 0,2 мм. Фольгу располагать, как указано на фиг. 193.

12. В острых углах кабины для лучшего уплотнения рекомендуется устанавливать трехгранные штампованные уголки из алюминиевой фольги толщиной 0,2 мм. Уголки располагать между каркасом и обшивкой.

13. Не допускать попадания мусора и грязи на поверхность уплотнителя после удаления уплотнительной ленты. Нельзя брать руками за уплотнитель после удаления предохранительной ленты.

14. Обшивку устанавливать на контрольных болтах по тем же отверстиям, что и при предварительной сборке.




Фиг. 193. Расположение фольги при клепке многодетальных герметичных швов.

15. Тиколовую ленту прокалывать через отверстия специальным полировочным шилом с диаметром, меньшим диаметра заклепки на 0,2 мм. Шило в процессе работы необходимо смачивать в воде и периодически протирать тряпкой, смоченной в бензине, не допуская нарастания тиколола. При прокалывании шилом не заваливать и не разворачивать края заклепочных отверстий.

Клепка герметичных швов

1. Клепку производить с предварительной подтяжкой склеиваемого пакета.
2. Обжимки и подержки употреблять обычные.
3. Потайную клепку герметичных швов выполнять только в пределах от 0,03 до 0,1 мм.
4. Клепку однородного герметичного шва вести с



Фиг. 194. Порядок клепки герметичного шва.

одного конца. В двухрядном герметичном шве сначала клепать несколько заклепок внутреннего ряда (1, 2, 3), а затем наружного (4, 5) и так далее (фиг. 194). Клепка ведется также с одного конца.

Обработка внутренних поверхностей кабины после клепки




1. Выжатую тиколовую замазку забить в те места, откуда она вышла, а оставшуюся выровнять шпателем.
2. Тиколовую ленту и фольгу, выступающие из-под профилей и деталей, осторожно удалять с помощью острого ножа. При этом соблюдать осторожность, чтобы не повредить обшивку.
3. Замыкающие головки заклепок и выравненную шпателем тиколовую замазку покрывать слоем замазки НГ-16.
4. Дополнительную герметизацию производить путем нанесения двух-трех слоев клея Б-10 и затем после 4—5-часового высыхания при температуре 20°С нанесением двух-трех слоев клея БФ-4. Дополнительной герметизации должны быть подвергнуты острые углы кабины, потайные двухсторонние заклепочные швы и другие малонадежные в отношении герметичности качества зоны.

Установка остекления

1. Проверить взаимное прилегание остекления и каркаса. Зазор между каркасом и стеклом не должен превышать 0,3 мм.
2. Сверление, зенкование под головки болтов и подготовку деталей производить, как указано выше в разделе «Сборка и подготовка деталей перед герметической клепкой».

3. Остекление и детали каркаса устанавливать, как показано на фиг. 195.

4. Для обеспечения равномерного давления по всему периметру стекла болты затягивать последовательно через один.



Фиг. 195. Установка деталей остекления и каркаса фонаря.

5. Выжатую тиколовую замазку забить в те места, откуда она вышла. Оставшуюся замазку выровнять шпателем.
6. Выравненную шпателем замазку покрыть слоем замазки НГ-16.

Установка винтов и болтов


1. Перед установкой на винт наложить тиколовую замазку, как указано на фиг. 196. Под шайбу гайки болта поставить тиколовую жгутку и тиколовую ленту.



Фиг. 196. Нанесение тиколовой замазки на винт.

2. После затяжки оставшуюся замазку под головкой болта снять, а под шайбу заправить шпателем.
3. Выравненную шпателем замазку покрыть слоем замазки НГ-16.

не допуская присутствия в этом помещении паров топлива, масла и различных кислот.
Если силикагель загрязнен продуктами распада, то следует заменить асбестовое волокно противо пыльных подушек, а все детали и корпус фильтра обезжирить.



Фиг. 188. Химический фильтр высотной системы.

1 — выходной штуцер; 2 — очищающая кантовка; 3 — асбестовое волокно; 4 — нижний лист; 5 — полушка; 6 — сетка; 7 — распорное кольцо; 8 — конус; 9 — фильтр; 10 — полушка; 11 — прокладка (паронит УВ-10—Л-2,5); 12 — крышка.

6. ЗАМЕНА ШЛАНГОВ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ФОНАРИ И ВХОДНЫХ ЛЮКОВ

Шланги герметизации фонаря летчика и входных люков штурмана и стрелка-радиста заменяются одинаково. Различие состоит лишь в том, что они по-разному расположены и при замене шлангов на-


до снимать различные детали. Кроме того, конструктивно желоб и шланг люка штурмана выполнены отлично от остальных. Замену шлангов-лент приклеивать производят при температуре окружающего воздуха не менее 18—20°C. Ниппель при замене шланга герметизируют следующим образом:

3. Освободить ниппель шланга из крепления его к окантовке люка.
4. Удалить дефектный шланг и очистить желоб от оставшихся кусочков резины и следов клея при помощи бензина Б-70 и сухой холщевой тряпки.
5. Восстановить защитное покрытие в желобе.
6. Особое внимание обратить на состояние окантовки люка штурмана и фонаря летчика, так как они выполнены из магниевого сплава.
7. Примерить новый шланг по желобу.
8. Обезжирить бензином Б-70 без примеси этиловой жидкости ту часть шланга, которая будет прилегать к дну желоба, и сам желоб.
9. Промазать желоб термолепом и просушить его в течение 30 мин, затем вторично промазать желоб термолепом и просушить его в течение 30 мин.
10. Промазать кисточкой (по термолепу) желоб и одновременно приклеиваемую поверхность шланга клеем № 88 и просушить в течение 5—10 мин.
11. По окончании сушки нанесенного слоя клея положить шланг в желоб, предварительно вставив ниппель шланга в отверстие желоба, и тщательно прокатать шланг роликом.
12. Присоединить трубку к ниппелю шланга.
13. Закрыть и запереть фонарь и крышки люков; дать давление в систему надувания шлангов и выдержать в течение 15—20 мин. После этого произвести сушку в течение 24 часов при температуре 118°C.
14. Приклеивать шланг и выдерживать при пониженных температурах (до +2°C) разрешается лишь в исключительных случаях, при этом время выдержки должно быть увеличено до 3—4 суток.

7. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЕРМЕТИЧНОСТИ КАБИН

Герметичность кабин может быть нарушена из-за повреждений и пробоин, ослабления закладных штифтов, нарушения герметических выводов, трубопроводов (фиг. 189), электропроводки (фиг. 190) и проводки управления (фиг. 191). Восстановление герметичности выводов не представляет затруднений и заключается в замене уплотняющих элементов, прокладок или целиком герметического разъема (электроадаптера). При нарушении герметичности смотровых лючков необходимо приклеить клеем № 88 новую резиновую уплотняющую прокладку на окантовку люка.


Наибольшую трудность составляет ремонт герметических кабин в случае пробоин и ослабления за-




Фиг. 189. Герметический вывод трубопровода.
1, 2 — прокладка.

крепления шланга. Трудность эта заключается в получении герметичных закладных швов. В качестве уплотнительных материалов для получения герметичных закладных швов применяются:

- а) тиколовая уплотнительная лента (ТУ МРП 1393—47);
- б) тиколовая уплотнительная замазка (ТУ МРП 1391—47);
- в) замазка НГ-16;
- г) клей типа Б-10 и БФ-4.



Фиг. 190. Герметический разъем электропровода.
1 — контргайка; 2 — гайка; 3, 4, 5 — резиновые прокладки.



Фиг. 191. Герметический вывод троса.

При производстве клепадных работ температура уплотнителей должна быть не ниже +20°C. До этой температуры их можно подогревать любым способом. Работы по герметической клепке и установке отдельных деталей кабины выполняются строго руководствуясь технологическими требованиями и порядком производства работ, изложенными ниже.

Сборка деталей перед герметической клепкой

1. Сборку деталей производить, используя контрольные болты.
2. Расстояние между контрольными болтами должно быть 80—120 мм.
3. Зазор между сопрягаемыми деталями допускается до 0,2 мм.
4. Зазор в стыках листов не более 0,5 мм.
5. Отверстия сверлить без перекоса.
6. Зенкованная поверхность должна быть гладкой.

4. ПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫСОТНОЙ СИСТЕМОЙ В ПОЛЕТЕ

При стоянке самолета на земле высотная система не действует, т. е. воздух на поддув кабины не поступает. Можно только загерметизировать и разгерметизировать фонарь кабины летчика и входные люки стрелка и штурмана. Входные люки летчик герметизирует перед взлетом самолета в следующем порядке:


1. Дать команду: «Проверить закрытие люков».
2. Получить ответ: «Люки закрыты», перевести флажок крана герметизации в положение «Загерметизировано» (до самолета № 50301601).
3. Открыть кран «Давление» и убедиться, что давление по манометру установилось $3,0 - 4,7 \text{ кг/см}^2$ (с самолета № 50301601 поставить кран герметизации и аварийного сброса давления в положение «Давление» и убедиться, что давление в системе не падает).
4. Закрыть кран «Давление» и убедиться, что давление в системе не падает (до самолета № 50301601).

Штурман может только разгерметизировать входные люки в аварийном случае. Воздух начинает поступать в кабину только после того, как самолет будет иметь скорость движения не менее $30 - 50 \text{ км/час}$, так как у земли в кабине может поступать лишь воздух из атмосферы, забираемый патрубками на гондолах двигателей. Сжатый воздух от компрессоров двигателей в систему не поступает, так как магистраль перекрыта баростатическими регуляторами, расположенными в гондолах двигателей. Эти регуляторы начнут пропускать воздух только после того, как самолет будет продолжать полет на высотах более 1750 м .

В полете эти регуляторы автоматически регулируют подачу воздуха в кабину, и летчику не требуется вмешиваться в работу системы. Магистральные заслонки (фиг. 186), расположенные в кормовой и передней кабинах, во время полета должны быть полностью открыты. Регулировать подачу воздуха в кабину этими заслонками за пределами. Эти заслонки используются в следующих случаях:

- 1) Если попал дым в кабину при пожаре на одном из двигателей;


- 2) Если попали пары топлива или горючего масла в кабину вследствие поломки или обрыва топливных или гидравлических трубок;
- 3) Если температура воздуха, поступающего в кабину, выше 90°C по термометру.



Фиг. 187. Механизм управления магистральной заслонкой в кабине летчика.

Во всех этих случаях необходимо немедленно закрывать заслонки системы и разгерметизировать входные люки. Для закрытия заслонки летчика необходимо нажать на стопорную кнопку ручки (фиг. 187) и опустить ее вниз.

По мере набора высоты следить за показаниями прибора УВТД. Если высота в кабине превышает 4500 м при полете на высоте 12000 м , то это значит, что кабины недостаточно герметичны или есть утечки в магистралах от компрессоров двигателей. В случае увеличения перепада давлений больше $0,46 \text{ кг/см}^2$ необходимо немедленно уменьшить его, вращая ручки регуляторов давления в кабине РД-3 и РД-4 по направлению стрелки «Открыто» до тех пор, пока перепад установится равным $0,4 \text{ кг/см}^2$.



Фиг. 186. Магистральная заслонка высотной системы в кабине стрелка-радиста.

При выполнении боевого задания в тех случаях, когда может случиться повреждение кабины на высоте более 4000 м , следует заранее установить перепад давления $0,15 \text{ кг/см}^2$. Такой перепад необходим для того, чтобы избежать вредного действия быстрого падения давления на организм экипажа при простреле кабины.

Периодически летчик должен контролировать давление воздуха в шлангах герметизации по манометру. Давление должно быть в пределах $3 - 4,7 \text{ кг/см}^2$. В случае падения давления ниже 3 кг/см^2 на самолетах, где есть запорный ниппель, необходимо снова наполнить камеру воздухом. Если в полете правый двигатель остановился, то из-за открытия запорного ниппеля, так как при этом давление в шлангах может упасть еще ниже.

При необходимости покинуть кабину самолета на высоте не рекомендуется сбрасывать фонарь или крышку люка, не разгерметизировав кабины, так как при этом можно потерять сознание от резкого падения давления. Перед покиданием самолета необходимо предварительно разгерметизировать кабину, для чего установить кран герметизации в положение «Разгерметизировано» и закрыть дроссельную заслонку. Можно также воспользоваться ручкой ручной регулировки РД-4 и РД-3.

Перед заходом на посадку летчик должен поставить ручку крана герметизации в положение «Разгерметизировано» (с самолета № 50301601 установить запорный ниппель в положение «Сброс»). Если летчик эту операцию выполнить не может, то штурман может разгерметизировать люки, повернув маховичок крана в направлении стрелки «Сброс». Штурман и стрелок-радист не имеют права открывать крышки входных люков, не спросив разрешения летчика.

5. УХОД ЗА ХИМИЧЕСКИМ ФИЛЬТРОМ

Химические фильтры (фиг. 188), расположенные в каждой гондоле двигателя, служат для удаления паров топлива, масла, а также пыли и влаги. Подушки для удаления пыли наполнены химическим чистым абсорбентом тропическим волокном марки «Криол» фабрики «Красное веретено» и елочной канители. В качестве поглотителя применяется силикагель марки КСК ГОСТ 3956-47. Силикагель необходимо менять в каждом случае, когда в кабине отмечены запахи паров топлива или масла.

Заменять силикагель в фильтрах в сухом чистом помещении в следующем порядке:

1. Снять фильтр с самолета.
2. Снять с фильтра теплоизолирующий чехол.
3. Открыть все болты и снять верхнюю крышку.
4. Снять распорную конусную пружину.
5. Расконтрить булавку, снять шайбу и цилиндрическую пружину с центральной трубой.
6. Снять верхнюю противопыльную подушку.
7. Высыпать верхний слой силикагеля в мерную посуду и измерить его объем.
8. За специальные ушки вытянуть донышко верхнего яруса.
9. Снять упорное кольцо с центральной трубы.
10. Вытащить верхнюю крышку нижнего яруса за специальные ушки.

11. Высыпать нижний слой силикагеля в мерную посуду и измерить объем его. Проверить, не остался ли силикагель в боковой полости входящего канала.
12. Вытащить нижнюю противопыльную подушку и центральную трубу.
13. Продуть сжатым воздухом противопыльные подушки до полного удаления из них пыли, а потом просушить при температуре 300°C . Для продувки баллоном сжатого воздуха установить вертикально, дать ему отстояться $15 - 20 \text{ мин.}$, а после тем продуть подушки, направив струю воздуха на листок чистой бумаги, чтобы убедиться в том, что воздух не содержит следов пыли или масла.
14. Протереть чистой тряпкой все детали фильтра для удаления с них мелкой силикагелевой пыли.
15. Взять свежий силикагель марки КСК ГОСТ 3956-47. Если силикагель хранился не в стеклянной таре с плотной упаковкой в присутствии паров бензина, керосина, масла, кислот и т. п. в сыром помещении, то такой силикагель нельзя использовать для заправки фильтров.
16. Высыпать силикагель на металлические противни слоем толщиной не более 20 мм и просушить в течение часа при температуре $140 - 150^\circ \text{C}$. При просушивании силикагель необходимо несколько раз перемешивать.
17. Просеять силикагель через проволочное сито с ячейками размером $2,5 \text{ мм}$. Пыль и мелкие зерна, прошедшие через это сито, засыпать в фильтр пельзы.
18. С помощью мерной посуды отмерить такое количество просеянного и просеянного силикагеля, какое было высыпано из нижнего яруса.
19. Вставить в корпус фильтра центральную трубу, нижнюю и верхнюю противопыльные подушки.
20. Засыпать отмеренное количество силикагеля в корпус фильтра, следя при этом за тем, чтобы силикагель не попал через боковые отверстия в полость входящего канала. Уплотнить и утампбовать силикагель пальца, можно лишь встряхивать его для того, чтобы потом не было сильной усадки.
21. Поставить верхнюю крышку нижнего яруса, упорное кольцо и донышко верхней посуды такое количество прокаленного и просеянного силикагеля, какое было высыпано из верхнего яруса, и засыпать его в корпус.
22. Поставить верхнюю противопыльную подушку, цилиндрическую пружину, шайбу и булавку.
23. Поставить конусную распорную пружину.
24. Проверить состояние прокладки и, если она исправна, поставить на место крышку корпуса и закрутить все болты.
25. Закрутить нижний штурман, опустить фильтр крышкой в воду и дать давлению, равное 1 кг/см^2 , в боковой штуцер. Утечка воздуха через соединения крышки с корпусом не допускается.
27. Протереть фильтр сухой чистой ветошью.
28. Заполнить новую бирку и вложить в кассету на корпус фильтра.
29. Надеть на фильтр теплоизолирующий чехол.
30. Установить фильтр на самолет.


Если фильтр не будет устанавливаться сразу на самолет, то необходимо оба штуцера его заглушить герметично и хранить фильтр в сухом помещении,

до восстановления синего цвета в течение не менее двух часов. Значительное превышение температуры в сушильном шкафу вызывает измельчение зерен.

2. ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ВХОДНЫХ ЛЮКОВ

А. Метод проверки до самолета № 50301601

1. Отсоединить трубопровод с биркой СО-1 от тройника, находящегося на правом борту бомбоотсека у шпангоута № 22.
2. Присоединить трубку СО-1 к аэродроному баллону со сжатым воздухом.
3. Люки штурмана, кормовой кабины и фонарь летчика закрыть на замки. В кабине летчика должен находиться техник.
4. Поставить в кабине летчика запорный вентиль в положение «Закрыто», а кран герметизации и аварийного сброса давления в положение «Загерметизировано»; в кабине штурмана кран аварийного сброса давления в положение «Давление».
5. Открыть вентиль баллона сжатого воздуха и поставить запорный вентиль в кабине летчика в положение «Давление».



Фиг. 183. Схема испытания герметичности кабин.

1—баллон сжатого воздуха; 2—манометр на 150 кг/см²; 3—редуктор 150/3,5 кг/см²; 4—кран; 5—манометр на 10 кг/см²; 6—ртутный манометр с градуировкой 0,01—0,02 кг/см²; 7—резиновая трубка 20×15 мм; 8—резиновая трубка 40×30 мм.

6. Проверить по манометру редуцируемое редуктором ВР-1 давление, которое должно находиться в пределах 3—4,7 кг/см².
7. Перевести запорный вентиль в положение «Закрыто» и выдержать систему под давлением в течение 30 мин. Падение давления в системе не должно превышать 0,2 кг/см².

Б. Метод проверки с самолета № 50301601 (включительно)

1. Отсоединить трубку с биркой СО-1 от тройника и присоединить ее к баллону со сжатым воздухом давлением 100—150 кг/см².
2. Закрыть на замки люки штурмана, кормовой кабины и фонаря летчика. В кабине летчика должен находиться техник.

3. Кран герметизации и аварийного сбрасывания давления в кабине летчика поставить в положение «Давление». При этом кран аварийного сбрасывания давления в кабине штурмана должен находиться в положении «Давление».
4. Открыть вентиль баллона и заполнить систему воздухом.

5. Проверить по манометру редуцируемое редуктором ВР-1 давление, которое должно находиться в пределах 3—4,7 кг/см².
6. Закрыть вентиль баллона и выдержать систему под давлением в течение 30 мин. Падение давления в системе не должно превышать 0,2 кг/см².

Примечание. Перед проверкой системы выключить электропитание управления створками и разъединить тяги створок бомбоотсека.

3. ПРОВЕРКА ГЕРМЕТИЧНОСТИ КАБИН

Герметичность кабин проверять с помощью специального приспособления, состоящего из редуктора, понижающего давление воздуха до 3,5 кг/см², манометра на 10 кг/см² для контроля давления после редуктора, вентильного крана, ртутного манометра для замера давления в испытываемой кабине (фиг. 183).


Герметичность кабин — передней и кормовой — проверять порознь. Переднюю кабину на герметичность проверять в следующем порядке:

1. Заглушить динамический штуцер прибора УВПД.
2. Заглушить входной штуцер группового фильтра приборного.
3. Закрыть и запечатать крышку люка кормовой кабины.
4. Проверить, стоит ли в положении «Давление» рукоятка крана герметизации у штурмана, закрыть крышку входного люка штурмана и запечатать.
5. Полностью зарядить воздушную систему самолета.
6. Проверить, герметично ли соединены с прибором и приемником воздушных давлений трубопроводы барометрической системы.

7. Поставить кран герметизации в положение «Загерметизировано».
8. Заглушить специальной заглушкой регулятор РД-3 (фиг. 184).
9. Запорный вентиль у летчика повернуть в положение «Давление».

Примечание. С самолета № 50301601 вместо двух кранов герметизации в кабине летчика введен один кран герметизации и аварийного сброса давления.

10. Оттянуть вниз рукоятку левой ручки открывания замков фонаря летчика, утопить стопор и закрепить его в таком положении с помощью изоляционной ленты или мягкой контрольной проволоки (только на время испытания кабины).



Фиг. 184. Заглушка регулятора давления РД-3 в передней кабине.

11. Закрыть откидную часть фонаря летчика и наружной ручкой тщательно запечатать замки. Ручка должна полностью войти в гнездо откидной части фонаря.
12. От правого герметического вывода, находящегося внизу под полом у шпангоута № 10, отсоединить трубку с биркой СО-2 воздушной проводки системы герметизации входных люков и подсоединить к герметическому выводу трубку для испытания герметичности кабин.

13. Подсоединить нагнетающий шланг приспособления к штуцеру надува, установленному в колоде носового колеса у шпангоута № 4 справа по полету. Резьба по штуцеру М39×2.

14. Подсоединить шланг от ртутного манометра приспособления к штуцеру с резьбой М12×1, расположенному рядом со штуцером надува.
15. Открыть вентиль и дать давление в шланги герметизации, следя по контрольному манометру 6 (см. фиг. 183), чтобы давление в шлангах не превышало 3,5 кг/см².

16. Открыть кран и довести давление в кабине до 0,4 кг/см² по ртутному манометру. После этого прекратить подачу воздуха в кабину и засечь время.
17. Время падения давления с 0,4 кг/см² до 0,1 кг/см² должно быть не менее 6,5 мин. Если это время окажется меньше, то необходимо отыскать места течи (при помощи мыльной пены), отремонтировать их и повторить испытание.

18. Основные потери давления в cabinaх могут происходить из-за утечки воздуха через неплотности в герметизации люков, фонарей, герметических выводов управления самолетом, а также через болтовые и заклепочные соединения конструкции кабин.

19. Кормовую кабину на герметичность проверять в следующем порядке:


1. Заглушить динамический штуцер прибора УВПД.
2. Заглушить входной штуцер группового фильтра.
3. Проверить герметичность соединения трубопроводов барометрической системы с приборами и приемником воздушного давления.

4. Заглушить специальным зажимом регулятор РД-4 (фиг. 185).
5. Закрыть и запечатать кормовой люк.
6. Отсоединить (через нижний люк у шпангоута № 39—41) трубку с биркой «СО-17», системы герметизации люков от штуцера на сфере шпангоута № 426 и подсоединить к этому штуцеру трубку приспособления.

7. Подсоединить нагнетающий шланг приспособления к специальному патрубку на основной нагнетающей магистрали самолета, предварительно сняв с патрубка заглушку. Патрубок расположен у шпангоута № 38 на правом борту и имеет резьбу М39×2.

8. Снять заглушку со штуцера, расположенного на левом по полету борту у шпангоута № 426.
9. Подсоединить шланг от ртутного манометра приспособления к штуцеру, имеющему резьбу М12×1.
10. Открыть кран 4 (см. фиг. 183) и дать давление в шланг герметизации кормового люка, следя по контрольному манометру, чтобы давление не превышало 3,5 кг/см².
11. Открыть кран 5 и довести давление в кабине до 0,4 кг/см² по ртутному манометру, после чего прекратить подачу воздуха в кабину и засечь время. Время падения давления в кабине с 0,4 кг/см² до 0,1 кг/см² должно быть не менее 6,5 мин.
12. Если время падения давления будет меньше, чем 6,5 мин, необходимо определить место утечки и устранить утечку.
13. Зарядить воздушную систему самолета воздухом.
14. Сделать отметку в самолетном формуляре о выполненной проверке.

15. Сделать отметку в самолетном формуляре о выполненной проверке.



Фиг. 179. Схема герметизации фонаря и люков (до самолета № 50301601).
1—шланг герметизации люка штурмана; 2—кран герметизации у летчика; 3—шланг герметизации фонаря летчика; 4—кран герметизации у штурмана; 5—запорный вентиль системы герметизации; 6—манометр; 7—редуктор; 8—шланг герметизации люка стрелка-радиста.


Диапазон температур, поддерживаемых регулятором, лежит в пределах $+16 \div +26^\circ \text{C}$. Установка заданной температуры на регуляторе производится на земле.

Для обеспечения безотказности работы высотного оборудования самолета необходимо выполнять следующее:

1. Не выпускать самолет в полет при порыве или сдвиге в осевых патронах, установленных на внутренних стенках двойного остекления.

2. Если в полете отмечено запотевание стекол кабины стрелка, летчика или штурмана, то прежде всего необходимо проверить, не потонули ли выходные наконечники труб наддува кабины и правильно ли они установлены. От положения щели насадка по отношению к стеклу и от величины ее зависит правильность обдува стекол. Щели наконечников должны быть одинаковой ширины и расположены параллельно стеклу. Ширина щели у насадков передней кабины должна быть $1-1,2 \text{ мм}$ (у стекла стрелка $1,5 \text{ мм}$). От стекол в передней кабине насадки должны отстоять на $1-2 \text{ мм}$ (фиг. 181 и 182); в кормовой кабине левый насадок — на $4-5 \text{ мм}$, правый — на $1-2 \text{ мм}$. При появлении следов обмерзания или запотевания стекол прежде всего необходимо проверить положение насадков и убедиться в правильном их расположении.

3. Прежде чем запустить двигатель, необходимо убедиться, что кран «Давление» в системе наддува




Фиг. 180. Схема герметизации входных люков (с самолета № 50301601).


1—трубы СО-1; 2—аварийный кран сброса давления у штурмана; 3—кран герметизации и аварийного сброса давления у летчика; 4—манометр на 10 кг/см^2 ; 5—редуктор; 6—тройник.

у летчика должен быть закрыт—поставлен в положение «Сброс»).

4. Герметизацию фонаря летчика и входных люков штурмана и стрелка проверить перед полетом при пробе правого двигателя, так как воздух в систему наддувания шлангов из воздушной системы не



Фиг. 181. Установка насадка в кабине летчика.



Фиг. 182. Установка насадка в кабине штурмана.

поступает. Прежде чем открывать кран герметизации, надо убедиться в том, что крышки входных люков штурмана и стрелка плотно закрыты и заперты замками.

5. При проверке герметизации фонаря летчика и входных люков необходимо запустить двигатель, закрыть фонарь и крышки люков, открыть кран «Давление», поставить кран герметизации в положение «Загерметизировано» и закрыть кран «Давление» (до самолета № 1601). При этом давление в шлангах должно быть $3,0-4,7 \text{ кг/см}^2$. Утечка воздуха не допускается.

6. Запрещается открывать крышки входных люков штурмана и стрелка после герметизации, не получив предварительного разрешения от сидящего в кабине летчика, так как иначе будет порван шланг герметизации крышки люка. Нельзя открывать фонарь летчика, не поставив кран в положение «Разгерметизировано».

7. При выполнении регламентных работ через каждые 3 месяца проверять герметичность кабины самолета.

8. Не допускается попадание посторонних предметов между шлангами герметизации и стенками желоба, в который он уложен. Стружка, песок, грязь и т. п., попавшие на шланг, вызовут утечку воздуха из кабины в полете или разрушение шланга. Не допускать попадания на шланги горючего, смазочного материала, особенно ГМЛ-2. Зазор между фонарем кабины и основанием должен быть не более 2 мм . Следить, чтобы шланги были приклеены к основанию желоба и не имели утолщений и разрывов в месте крепления штуцера.

9. Проверять надежность работы магистральной заслонки. Управление заслонкой не должно быть чрезмерно тугим или очень слабым. В случае отклонений от нормальных усилий надо открыть боковую крышку пульта, поднять панель пола и найти неисправность.

10. Во всех случаях, когда в кабине чувствуется запах топлива или горелого масла, необходимо перезарядить химические фильтры системы наддува кабины, раскисленные в топливах двигателя, а систему очистить от масла или керосина.

Для очистки магистрали необходимо снять регулятор АРВ-1 и вместо него и химического фильтра установить специально придаваемый к групповому комплекту переходной патрубком с предохранительным клапаном.

Расходомеры УРВ-175 и УРВ-100 отсоединить от расходомерных трубок Бенгури. В таком виде магистрали подвергнуть продувке горячим воздухом при работе двигателя на земле. Для контроля температуры воздуха включается соответствующий противовообладелитель. Температуре разрешается держаться по крыльевым термометрам противовообладелителя в пределах $115-120^\circ \text{C}$.

После 10-минутной продувки двигателя выключаются и трубопровод магистрали восстанавливается.

11. При замене теплообменника и проверке герметичности системы давать воздух по кабинуному тракту давлением не выше $0,6 \text{ кг/см}^2$. За 5 мин. допускаться падение давления с $0,6$ до $0,5 \text{ кг/см}^2$.

12. При замене труб системы разбрызгиватели смазывать смазкой НК-50.

13. Дроссель насадка выпуска воздуха под ноги летчика должен быть закрыт и законтроп. Открывать дроссель необходимо только лишь по требованию летчика, что может быть в исключительных случаях.

14. Все работы в кабине, связанные с установкой новых агрегатов, ремонтом профилей и стенок кабины, выполнять строго руководствуясь указаниями по восстановлению герметичности кабины.

15. При ремонте теплоизоляции кабины применять только те же материалы, которые были применены на заводе. На обшивку кабины наклеивать клеом № 88 материал АТИМХ-15. На этот слой прикрепить хлопчатый слой материала АТИМХ-15, покрытый тканью АНЗМ.

16. Осушительный патрон жестко закреплять в пространстве фонаря восстанавливать путем выдержки в сушильном шкафу при температуре $140-150^\circ \text{C}$


9. Закрыть ли и надежно ли законтрон воздушный кран.
10. Не засорено ли дренажное отверстие в угольнике аварийного крана.

При выполнении регламентных работ через каждые 3 месяца необходимо выполнять весь объем послеполетного осмотра, изложенный выше, и сбросить крышку люка, для чего проделать следующее:

1. Разрядить пиромеханизм, собрать его без патрона и снять предохранительный кожух с правого поручня сиденья.
2. Сесть в кабину и закрыть крышку люка.
3. Под кабиной растащить полотно "длинных" для того, чтобы можно было потом собрать все шарик, которые выпадут из замков. С этой же целью вокруг люка положить чехол, скатанный валиком.
4. Открыть кран аварийного сбрасывания крышки люка. При этом находящийся "снаружи" человек должен придерживать крышку руками для того чтобы она не подпрыгнула, так как в этом случае шарик будет выброшен из замков вследствие резкого распрямления пружины замка и движений ползуна (фиг. 176).
5. Осторожно поднять крышку и собрать все шарик из замков.
6. Нажать ручку выстрела и убедиться в том, что боек спущен.
7. Осмотреть замки крышки люка. Проверить, нет ли на них наклепа и коррозии. Снять замки с крышки.
8. Восстановить поврежденные места лакокрасочных покрытий крышки люка.
9. Проверить длину пружины, которая должна быть равна 31,6 мм.
10. Закрыть кран аварийного сброса крышки люка.
11. Нажать на шток поршня воздушного цилиндра и вернуть механизм аварийного сброса крышки люка в первоначальное положение.
12. Вставить в ползунок замка медную проволоку ϕ 0,8 мм и длиной 150 мм, смазать детали замков крышки люка оружейной смазкой. Гнезда для шариков срезать заполнить смазкой.
13. Вложить в гнездо корпуса петли шарик и вставить его во втулку.
14. Вставить в корпус пружину и ползунок так, чтобы шарик вошел в зацепление со втулкой, и на вернуть гайку.
15. Вставить соборный замок во втулку узла на

каркасе, обязательно проложить по опорной поверхности прокладку из уплотнительной ленты (УПЛ) и промазать смазкой (УЗ).

16. Навернуть гайку, обеспечить герметичность и нормальную затяжку замка.



Фиг. 176. Замок аварийного сбрасывания крышки входного люка кабины штурмана.

17. Концы контрольной проволоки продеть через отверстия в гайках и подтянуть так, чтобы торцы ползуна и гайки касались без зазора; проволоку обернуть вокруг гайки и заплембировать.

18. Собрать таким же образом остальные замки.

19. Завести на место толкатели и проверить, свободно ли они касаются пробки или имеют зазор не более 0,5 мм.

20. Проверить регулировку проводки аварийного сбрасывания люка штурмана. Ход штока воздушного цилиндра должен быть равен 72 мм.

21. Проверить открытие и закрытие крышки люка обычным способом.

22. Законтрить тяги и тендеры проволокой марки КК 0,8.

23. Зарядить пиромеханизм.

24. Поставить в головку пиромеханизма предохранительную чеку, заплембировать и присоединить к ней тягу. Поставить предохранительный кожух на правый поручень сиденья.


УХОД ЗА ВЫСОТНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Высотное оборудование самолета (фиг. 177) состоит из герметических кабин, системы надува кабин и приборов контроля и управления наддувом. Для надува кабин используется сжатый воздух от

компрессоров двигателей. Отбор тепла для обогрева кабин производится от реактивных труб двигателей. Для поддержания необходимого перепада давления и температуры в кабине имеются регуляторы.

До высоты полета 1750 м давление в кабине падает так же, как и давление окружающего воздуха.



Фиг. 177. Схема высотной системы.

1—обдув стекла штурмана; 2—обдув стекла бортовизира; 3—обдув стекла летчика; 4—магистральная заслонка; 5—регулятор РД-3; 6—обратные клапаны ОМ-1; 7—забор холодного продувочного воздуха; 8—регулятор абсолютного давления АВР-1; 9—фильтр; 10—компрессор; 11—обратные клапаны; 12—магистральная заслонка; 13—забор горячего кабинарного воздуха; 14—забор горячего продувочного воздуха; 15—разгрузочный клапан; 16—механизм МРТ-1; 17—вход холодного воздуха; 18—теплообменник; 19—выход продувочного воздуха; 20—регулятор РД-4.


С высоты 1750 м давление в кабине начинает падать медленнее, чем давление окружающего воздуха, и в кабине образуется избыточное давление, которое на высоте 9500 м достигает своего максимума 0,4 кгс/см². С подъемом на большую высоту этот перепад остается постоянным, а давление в кабине падает по тому же закону, что и давление наружного воздуха (фиг. 178). Таким образом, если полет происходит на высоте 5000 м, то в кабине давление

будет соответствовать высоте 2500 м, на высоте 9500 м — «высота» в кабине 3000 м и на высоте 12000 м — «высота» в кабине будет равна всего лишь 4250 м.


Для обеспечения таких перепадов давлений при надуве кабин они выполнены герметическими. Заключенные швы и заделка стекол выполнены на герметизирующей пасте. Тросы управления, трубки и электропровода проходят через стенки кабины по специальным герметическим выводам.

Фонари кабин летчика и крышки входных люков штурмана и стрелка-радиста герметизируются специальными шлангами, надуваемыми воздухом от специальной системы (фиг. 179). С самолета № 50301601 вместо двух краевых управления системой герметизации в кабине летчика установлен только один — край герметизации и аварийного сброса давления (фиг. 180).

Система надува кабин от компрессора двигателя включается в работу автоматически с высоты примерно 1750 м. До этой высоты вентиляция кабин осуществляется атмосферным воздухом, поступающим под действием скоростного напора через забортники, расположенные на внутренних бортах gondola. Подаваемый в кабину воздух подогревается или охлаждается в теплообменнике. Термостатический регулятор РТБВ-45 автоматически регулирует температуру воздуха, подаваемого в кабину.



Фиг. 178. График перепада давления в кабине.




Фиг. 174. Механизм аварийного сбрасывания фонаря летчика.

1—ручка сбрасывания фонаря; 2, 6, 13, 16—скобы фонаря; 3—подголовник сидения; 4—подвеска; 5—предохранительная чека; 6—серва; 7—фонарь; 9, 14—продольные тяги; 10—поперечная тяга; 11—тяги; 12—качалка; 15—ручка нормального открывания фонаря; 17—штурвал; 18—палец выключен штурвала; 19—пружин; 20—тяги.

необходимо тщательно осматривать механизм и строго выполнять регламентные работы.
Перед началом любых работ по проверке и регулированию механизма аварийного сбрасывания фонаря кабин летчика, кроме послеполетного осмотра, необходимо разрядить пиромеханизм, вынув пиропатрон, и поставить на место все детали пиромеханизма. Если пиромеханизм был разряжен заранее, то необходимо убедиться в том, что пиропатрон в пиромеханизме действительно нет. Для проверки проволочку диаметром 1 мм в отверстие, находящееся на головке пиромеханизма впереди слева. Если проволочка проходит свободно, то пиропатрон нет. Проверка и осмотр механизма аварийного сброса (фиг. 174, 175) производится при выполнении послеполетного осмотра и через каждые три месяца.

При проведении послеполетного осмотра проверить:

1. Нет ли коррозии на деталях механизма.
2. Нет ли посторонних предметов, грязи и влаги в гнездах замков фонаря.
3. Легко ли поворачивается ручка нормальных замков фонаря и полностью ли закрываются и открываются замки.
4. Не имеют ли деформаций соединительные штанги механизма.



Фиг. 175. Механизм аварийного сбрасывания крышки люка штурмана.

1—головка пиромеханизма; 2—цилиндр; 3, 5—замки открывания крышки; 4—ограничитель открытого положения крышки люка; 6—ручка открывания крышки люка снаружи; 7—ручка открывания крышки люка изнутри; 8—рошштейн с роиком; 9—подголовник сидения штурмана; 10—предохранительная чека.

5. Присоединена ли к нижнему рычагу и к предохранительной чеке тяга от задней штанги к предохранительной чеке в головке пиромеханизма. Шпилька, удерживающий валик в соединении тяги с предохранительной чекой, должен быть подобран строго по размеру отверстия и не должен употребляться вторично.
6. Легко ли отсоединяется и закрывается фонарь, заходят ли точно в гнезда палец замков на левом борту, не имеют ли они заеданий при движении фонаря на правом борту.
7. Законтреть ли на своем месте стонорным кольцом штур, крепления ограничительного троса фонаря.
8. Находится ли в переднем положении и не сдвигается ли с места без нажатия на стонор ручка аварийного сбрасывания фонаря.
9. Присоединена ли концами спиральная пружина, оттягивающая ручку вперед, к ручке аварийного сбрасывания и правому борту.
10. Не имеют ли повреждения контровки или ослабленных гаек все соединения тяг и качалок от ручки аварийного сбрасывания фонаря до стонора выключения штурвала.
11. Полностью ли входит в свое гнездо и не имеет ли следов коррозии или грязи стонор выключения штурвала.
12. Цела ли и присоединена ли к валу управления и с помощью троса к рычагу нижнего крошительна штурвала пружина, отбрасывающая штурвал к приборной доске.
13. Смазаны ли тонким ровным слоем смазки НК-30 все подвижные детали механизма.

При выполнении регламентных работ через каждые 3 месяца необходимо выполнить весь объем послеполетного осмотра, описанный выше, и сбросить фонарь аварийно, для чего проделать следующее:

1. Разрядить пиромеханизм и снять предохранительный коух с правого поручня сиденья.
2. Укрепить перед приборной доской пилота доску с мягким толстым валиком, для того чтобы при откидывании штурвала не повредить приборов, приборной доски и штурвала.
3. Сесть в кабину и закрыть фонарь. Проверить после закрытия, заскочила ли своим стонором за упор на штанге ручка под левым бортом.
4. Снять со стонора ручку аварийного сбрасывания фонаря и, двигая ее на себя, проверить, свободно ли ходит ручка.
5. Повернуть ручку аварийного сбрасывания до отказа на себя и убедиться в том, что при этом послеполетно происходит следующие операции:

- а) штур крепления ограничительного троса полностью освободил муфту троса;
 - б) открылись все четыре замка фонаря одновременно, как правые, так и левые;
 - в) штурвал откинулся к приборной доске, а руль высоты отклонился вверх;
 - г) предохранительная чека полностью вышла из отверстия в головке пиромеханизма.
- При проведении этой операции необходимо левой рукой приподнимать фонарь, так как иначе не будет видно, когда откроются замки фонаря.
6. Отпустить ручку аварийного сбрасывания фо-

наря. Пружина должна отбросить ручку доскатки вперед.

7. Нажать на ручку выстрела и убедиться, что ударник спушен.

8. Осмотреть правые замки фонаря, проверить, нет ли на них налета и коррозии.

9. Восстановить поврежденные места лакокрасочных покрытий и смазать подвижные детали тонким ровным слоем смазки НК-30.

10. Поставить фонарь на место и убедиться в том, что стонор выключения штурвала тоже стал на свое место.

11. Надеть муфту ограничительного троса фонаря на штур и законтрить.

12. Убрать ограждение приборной доски.

13. Зарядить пиромеханизм.

14. Поставить в головку пиромеханизма предохранительную чеку, заплембировать и присоединить к ней тягу. Поставить предохранительный коух на правый поручень сиденья.

8. ПРОВЕРКА МЕХАНИЗМА АВАРИЙНОГО СБРАСЫВАНИЯ КРЫШКИ ЛЮКА И ВЫСТРЕЛА СИДЕНЬЯ ШТУРМАНА

Крышка эхонного люка кабины штурмана может быть аварийно сброшена в полете из закрытого или открытого положения при любом возмущении движения в кабине. Механизм крышки весьма надежен и работает безотказно при тщательном выполнении послеполетных осмотров и регламентных работ. При хранении самолета под открытым небом следить за тем, чтобы не затекала вода в замки крышки люка, так как при этом может появиться коррозия в замках и отказ их при аварийном сбрасывании. При полете в облаках или в дождливую погоду надо обязательно герметизировать входные люки во избежание затекания воды в замки люка.

Проверка механизма при проведении предполетного осмотра производится без разряжения пиромеханизма. При осмотре необходимо проверить:

1. Не имеют ли деформаций или контртактами на наконечники. Проверить контровку троса и болтов всех шарнирных соединений. Нарушение контровки не допускается.
2. Законтреть ли в головке пиромеханизма предохранительную чеку и не имеет ли дефектов соединения ее с задней тягой.
3. Не имеют ли следов коррозии или грязи все детали механизма, покрыты ли они тонким ровным слоем смазки НК-30.
4. Не имеют ли деформаций по правой стороне, короче толкателя, расположенных по левой стороне. Во избежание неправильной установки правые толкатели окрашены в синий цвет, а левые в красный.
5. Упирается ли в торец гайки ползунок без зазора. Упирается ли ползунок в ползунок и зазор между ползуном и торцом гайки не допускается.

2. РАЗРЯДКА ПИРОМЕХАНИЗМА

Разрядка пиромеханизма — сложная операция, но требует осторожности и внимательности, особенно при разрядке после осечки.

В последнем случае необходимо проверить правильность работы предохранительной чеки при открытии головки пиромеханизма, так как выходящие при этом шток и пружина замка могут сильно повредить руки и лицо разряжающего. В этом случае необходимо устанавливать предохранительный штифт.

Пиромеханизм разряжать в следующем порядке:

1. Вынуть стопорные шпильки, соединяющие поддушку подголовника с гребенками, и откинуть ее вниз.
2. Проверить наличие пломбы на предохранительной чеке в головке пиромеханизма и отсоединить, если тягу.
3. Вывернуть два болта, соединяющие скобу подголовника с кривком, и опустить сиденье вниз.
4. Снять подголовник со скобой, вынуть стопорную шпильку, соединяющую пиромеханизм со скобой подголовника.
5. Снять контрольное кольцо с пироголовки.
6. Открыть усилием руки головку штока пиромеханизма, удерживая шток поршня от проворачивания ключом. При отворачивании следить за тем, чтобы не сорвать пломбу и не потерять контрольную чеку.
7. Вынуть патрон из штока.
8. Повернуть головку механизма и соединить с помощью накладки предохранительную чеку с тягой управления.
9. Поставить подголовник, соединить его с кривком сиденья и установить поддушку подголовника.

3. РАЗБОРКА, ЧИСТКА И СМАЗКА ПИРОМЕХАНИЗМА


После выбрасывания сиденья на земле, а также через каждые три месяца необходимо разобрать пиромеханизм (фиг. 173), очистить детали и смазать их маслом. Работа выполняется в следующем порядке:

1. Разрядить пиромеханизм.
2. Снять сиденье.
3. Снять с самолета цилиндр пиромеханизма со штоком.
4. За ключом 15 оттянуть клапан 20 и вынуть шток с поршнем. При выходе поршня из цилиндра прикреплять шарик 16, так как он может рассыпаться.
5. Ослабить контргайку 8 подвески головки пиромеханизма.
6. Отвернуть рукой подвеску.
7. Вынуть ударник с пружиной.
8. Вынуть предохранительную чеку и упор бойка.
9. Промыть детали пиромеханизма обезжиренным керосином или бензином и протереть их насухо. Нельзя промывать детали керосином из толстой сетки.
10. Все детали пиромеханизма смазать толстым слоем смазки ЦИАТИМ-201. Нельзя смазку наносить толстым слоем или применять для смазки вазелин и т. п., так как загустевшая смазка вызо-

вет осечку, а толстый слой смазки внутри штока поршня уменьшает высоту вылета сиденья. При чистке пороха отдельные зерна его, попав в смазку, не стораивают.

11. Вставить шток с поршнем внутрь цилиндра пиромеханизма. При этом поршня проследить за тем, чтобы замки могли быть разгерметизированы под 120° и чтобы не выпали поршни. При выходе штока и цилиндра на всю длину должен закрыться шариковый шток. Если шток полностью сидит на шток, то между цилиндром и головкой получается расстояние 12-13 мм, а кривком и штифтом чистка цилиндра упрощается и доходит. Шток может иметь осевое перемещение на счет штифта и шариковый шток не более 1,5 мм.

12. Поставить цилиндр пиромеханизма на свое место в кабине.



Фиг. 173. Пиромеханизм выбрасываемого сиденья.

1 — шток; 2 — тяга; 3 — предохранительная чека; 4 — упор бойка; 5 — стопорная шпилька; 6 — цилиндр; 7 — стопорная шпилька; 8 — контргайка; 9 — штифт; 10 — головка пиромеханизма; 11 — ударник; 12 — пружина; 13 — малая пружина; 14 — контрольное кольцо; 15 — ключ; 16 — шарик; 17 — штифт; 18 — подвеска цилиндра; 19 — пружина; 20 — клапан; 21 — кольцо.

4. СБОРКА ГОЛОВКИ ПИРОМЕХАНИЗМА

Детали головки пиромеханизма перед сборкой должны быть тщательно осмотрены и смазаны. Особое внимание обратить на чистоту и аккуратность при сборке и сборке деталей безукоснительно работы пиромеханизма. Особенно опасными являются работы на деталях, смазанные маслом и попадание влаги, кислоты и щелочей на внутренние детали головки пиромеханизма. Детали на более могут повредить детали его и осечку при выстреле. Забота и риск на упоре бойка вынуть значительные трение и при нажатии на ручку выстрела усилие руки летчика может оказаться недостаточным. Скопление смазки под головкой бойка приводит к осечке при выстреле. Влага, кислота и щелочи, попавшие на внутренние детали головки пиромеханизма, могут вызвать коррозию раковины на них и заедание при выстреле. Поэтому не следует разбирать, чистить и собирать пиромеханизм на стояке или в перелете, на котором из этого механизма со шток или кислотами. Не следует также применять смазку непереносимую к деталям. Если для удаления пыли с деталей пиромеханизма применялось оружейное масло со шток, то в этом случае необходимо поступить так же, как и при чистке оружия, т. е. сбить шток и стружку по чистке и смазке оружия.

После чистки и смазки деталей, так как скрепка пружина может при этом сдвинуться. После проверки и смазки деталей головки пиромеханизма ее необходимо собрать в следующем порядке:

1. Вставить ударник в корпус головки и проверить вылет бойка из головки, который должен быть не менее 1,5 мм.
2. Вставить упор бойка в корпус головки.
3. Вставить предохранительную чеку и замкомбить ручку ее.
4. Вставить пружину и блок по нулю.
5. Не перемещая подвески с упорником, повернуть ее в корпус головки от руки по часовой стрелке.
6. Совместить с одной из осей ось упора бойка и ось упора подвески под бой, соединивший пиромеханизм с сиденьем, для чего отвинтить подвеску, но не более чем на 1 оборот.
7. Завинтить гайку, контролируя подвеску и головку пиромеханизма.

5. ЗАРЯДКА ПИРОМЕХАНИЗМА

После чистки и смазки пиромеханизма его необходимо вновь зарядить, для чего сделать следующее:

1. Проверить, правильно ли смазаны детали пиромеханизма.
2. Проверить, надежен ли шариковый шток запертый шток с поршнем в цилиндре.
3. Посмотреть, находится ли боек во взведенном положении.
4. В шток поршня вставить пирометрон ППВ-17-20.
5. Удерживая шток поршня от проворачивания ключом, повернуть на него головку пиромеханизма так, чтобы было обеспечено расстояние 12-13 мм между цилиндром и головкой или риской, имеющей-

ся на головке (на самолетах первых серий), лопнула и прорезала риску на штоке.

Примечание. Нельзя повторять шток в цилиндре после того, как он встал на поршневой замок, так как при этом замок может сместиться на одной линии и не обеспечит выстрела при выстреле.

6. Поставить контрольное кольцо на головку пиромеханизма.
7. Поставить подголовник со скобой на пиромеханизм и соединить их шпилькой. Убедиться, что рычаг выстрела попал в защелку с выстрелом бойка.
8. Поднять сиденье руками на необходимую высоту и проверить два болта, соединяющие скобу подголовника с кривком сиденья.
9. Проверить, не повреждена ли пломба на предохранительной чеке головки пиромеханизма.
10. Убедиться, что механизм аварийного сбрасывания (краник люка) находится в исходном положении.
11. Соединить тягу от механизма аварийного сбрасывания с предохранительной чекой головки пиромеханизма.
12. Поставить на место поддушку подголовника.
13. Поставить прорезь «Сиденье заряжено».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Категорически запрещается повторять или ставить головку пиромеханизма без запломбированной предохранительной чеки выстрела.

6. СПЯТИЕ СИДЕНЬЯ ЛЕТЧИКА И ШТУРМАНА


Вследствие того, что конструкция сиденья летчика и штурмана и их установка в кабине одинакова, порядок снятия этих сидений с самолета одинаков. Порядок снятия следующий:

1. Проверить, находится ли в головке пиромеханизма и запломбирован ли предохранительная чека.
2. Снять скобу подголовника вместе с подголовником.
3. Отсоединить тягу от предохранительной чеки головки пиромеханизма.
4. Отсоединить трос от автомата открытия замка привала ремей.
5. Поднять сиденье за поручни и вынести его по направляющим из кабины. При подъеме и выносе сиденья из направляющих не допускать перекаса сиденья.

Сиденье в кабину устанавливается в последовательности, обратной снятию. При снятии и установке сиденья соблюдать осторожность, чтобы не повредить отсекание фонаря и лакокрасочное покрытие кабины. Нельзя ступить сиденья на обшивку фюзеляжа, так как при этом можно сделать повреждения обшивки.

7. ПРОВЕРКА МЕХАНИЗМА АВАРИЙНОГО СБРАСЫВАНИЯ ФОНАря КАБИНЫ ЛЕТЧИКА И ВЫСТРЕЛА СИДЕНЬЯ

Фонарь кабины летчика может быть аварийно сброшен в полете как на взлетном, так и с открытого положения. Для обеспечения безопасности работы механизмом аварийного сбрасывания фонаря



Фиг. 171. Регулировка механизма управления триммером

1 - ось механизма; 2 - винтовой механизм управления триммером; 3 - пружина; 4 - качалка; 5 - тяга к триммеру; 6 - крышка с прорезью; 7 - шпиль гайки.

№ 24. Метод замены тросов обоих участков одинаков. Тросы на участке от штурвала триммеров до регулировочного разъема заменить в следующем порядке:

1. Установить триммеры руля высоты в нейтральное положение и закрепить струбцинами.
2. Открыть боковую панель пульта управления двигателями для подхода к барабану триммеров и снять крышку лючка для подхода к герметическим выводам.
3. Отсоединить перемычки металлизации.
4. Расконтрить и разъединить тендеры тросов у разъема.
5. Перерезать трос у барабана управления триммерами.
6. Отсоединить трос от барабана.
7. Вытащить оставшийся трос из кабины через герметический вывод в сторону разъема.
8. Отрезать трос Φ 2 мм марки 7Х7-2 ГОСТ 2172-43 по длине снятого.
9. Вытянуть трос силой 190 кг с выдержкой в течение 5 мин.
10. Пропитать весь трос и участок, проходящий через герметический вывод, смесью, как указано выше в разделе «Уход за тросами».
11. Проверить, установлен ли штурвал на пульте в нулевое положение по стрелке на шкале, а шпиль гайки механизма управления триммером по размерам 8 ± 0.5 и 9 ± 0.5 мм (фиг. 171).
12. Заделывать трос посередине (симметрично) на барабан пульта (фиг. 172).
13. Опять оба конца троса.
14. Протасить трос опасными концами через герметический вывод в сторону разъема.
15. Подогнать и заделать концы троса на коуши, вставленные в ушки тендеров.
16. Соединить тросы при помощи тендера и отрегулировать их натяжение. Сила натяжения троса равна 20 кг.
17. Натяжение тросов проверять тензометром конструкции ЦАГИ.
18. Снять струбцины и проверить, отклоняется ли в каждую сторону на 1,55 оборота штурвал управления триммерами, при этом винтовая гайка на оси вращения штурвала должна доходить до упоров, и штурвал не может дальше проворачиваться.

18. Проверить углы отклонения триммеров:

- а) вверх $14 \pm 1^\circ$ или 17 ± 1 мм;
- б) вниз $15,5 \pm 1^\circ$ или 19 ± 1 мм

Замер производить по внешней торцевой поверхности.


В управлении триммерами и узлах навески совершенно не допускаются люфты. Величина упругой деформации при приложении в середине триммера (по размаху) силы, равной 15 кг, на расстоянии 50 мм от оси вращения не должна превышать 1 мм при замере по хвостовику в корневой части.

19. Проверить, не превышает ли 8 кг усилие, необходимое для вращения штурвала триммера.

20. Законтрить тендер и установить перемычки металлизации. Места присоединения перемычек металлизации зачистить до металлического блеска наждачным полотном 200. После установки перемычек зачищенные места покрыть бесцветным лаком.

21. Установить на место боковую панель пульта управления и крышку лючка для подхода к герметическим выводам.

При замене тросов на втором участке (от разъема до барабана центрального механизма) снять крышку лючка на нижней панели стабилизатора для обеспечения подхода к барабану центрального механизма триммеров. Для вытягивания троса необходимо перерезать его у барабана центрального механизма на заднем лонжероне стабилизатора.



Фиг. 172

16. ПРОВЕРКА ЛЕГКОСТИ ХОДА ТРИММЕРОВ РУЛЯ ПОВОРОТА И ЭЛЕРОНОВ

В процессе эксплуатации самолета возможно заедание шарнирных соединений управления: руля поворота, триммеров. У триммера руля высоты заедание сразу же ощущается по затрудненному вращению штурвала. В связи с тем, что управление триммером руля поворота и элеронов электроприводом, то, когда станет выключаться только одна из шарнирных соединений, автомат запустит, или появятся дефекты электропроводки вследствие большой нагрузки на электромотор. Во избежание повреждения электромотора или кабелей необходимо:

1. Проверить работу триммера, управляя им из кабины.

2. Проверить работу триммера, управляя им из кабины.

3. Проверить работу триммера, управляя им из кабины.

4. Проверить работу триммера, управляя им из кабины.

5. Проверить работу триммера, управляя им из кабины.

6. Проверить работу триммера, управляя им из кабины.

7. Проверить работу триммера, управляя им из кабины.

8. Проверить работу триммера, управляя им из кабины.

9. Проверить работу триммера, управляя им из кабины.

10. Проверить работу триммера, управляя им из кабины.

11. Проверить работу триммера, управляя им из кабины.

12. Проверить работу триммера, управляя им из кабины.

13. Проверить работу триммера, управляя им из кабины.

14. Проверить работу триммера, управляя им из кабины.

15. Проверить работу триммера, управляя им из кабины.

16. Проверить работу триммера, управляя им из кабины.

17. Проверить работу триммера, управляя им из кабины.

18. Проверить работу триммера, управляя им из кабины.

19. Проверить работу триммера, управляя им из кабины.

20. Проверить работу триммера, управляя им из кабины.

21. Проверить работу триммера, управляя им из кабины.

22. Проверить работу триммера, управляя им из кабины.

23. Проверить работу триммера, управляя им из кабины.

24. Проверить работу триммера, управляя им из кабины.

25. Проверить работу триммера, управляя им из кабины.

26. Проверить работу триммера, управляя им из кабины.

27. Проверить работу триммера, управляя им из кабины.

28. Проверить работу триммера, управляя им из кабины.

29. Проверить работу триммера, управляя им из кабины.

30. Проверить работу триммера, управляя им из кабины.

31. Проверить работу триммера, управляя им из кабины.

32. Проверить работу триммера, управляя им из кабины.

33. Проверить работу триммера, управляя им из кабины.

34. Проверить работу триммера, управляя им из кабины.

35. Проверить работу триммера, управляя им из кабины.

36. Проверить работу триммера, управляя им из кабины.

37. Проверить работу триммера, управляя им из кабины.

38. Проверить работу триммера, управляя им из кабины.

39. Проверить работу триммера, управляя им из кабины.

40. Проверить работу триммера, управляя им из кабины.

ГЛАВА IX

УХОД ЗА МЕХАНИЗМАМИ ВЫБРАСЫВАЕМЫХ СИДЕНИЙ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Выбрасываемые сиденья летчика и штурмана одинаковы по конструкции и отличаются только расположением ремней. Сиденья устанавливаются в кабине самолета на большой скорости при аварии самолета в воздухе. Сиденье установлено в кабине на специальных направляющих рельсах, по которым оно скользит на четырех роликах и двух деревянных башмаках. В зависимости от роста летчика или штурмана сиденье может быть установлено в трех различных положениях перестановкой болтов в отверстиях верхней части сиденья. Подушку подголовника можно установить в желаемое положение перестановкой гребенки при ослабленных барашках.

Сиденье имеет два подлокотника и две подножки. Под правым подлокотником расположена ручка выстрела сиденья. На правой подножке сиденья всегда надет предохранительный кожух, который снимается только перед посадкой летчика в кабину.

Под левым поручнем или на левой подножке расположены ручки управления стопором плечевых ремней. Привязные ремни имеют замок, который может быть открыт от руки или автоматом. Автомат срабатывает только после выбрасывания сиденья, так как он заводится шнуром, прикрепленным одним концом к полу кабины, другим к автомату. Для освобождения от ремней на земле замок открывается вручную.

16. ПРОВЕРКА ЛЕГКОСТИ ХОДА ТРИММЕРОВ РУЛЯ ПОВОРОТА И ЭЛЕРОНОВ

В процессе эксплуатации самолета возможно заедание шарнирных соединений управления: руля поворота, триммеров. У триммера руля высоты заедание сразу же ощущается по затрудненному вращению штурвала. В связи с тем, что управление триммером руля поворота и элеронов электроприводом, то, когда станет выключаться только одна из шарнирных соединений, автомат запустит, или появятся дефекты электропроводки вследствие большой нагрузки на электромотор. Во избежание повреждения электромотора или кабелей необходимо:

1. Проверить работу триммера, управляя им из кабины.

2. Проверить работу триммера, управляя им из кабины.

3. Проверить работу триммера, управляя им из кабины.

4. Проверить работу триммера, управляя им из кабины.

5. Проверить работу триммера, управляя им из кабины.

6. Проверить работу триммера, управляя им из кабины.

7. Проверить работу триммера, управляя им из кабины.

8. Проверить работу триммера, управляя им из кабины.

9. Проверить работу триммера, управляя им из кабины.

10. Проверить работу триммера, управляя им из кабины.

11. Проверить работу триммера, управляя им из кабины.

12. Проверить работу триммера, управляя им из кабины.

13. Проверить работу триммера, управляя им из кабины.

14. Проверить работу триммера, управляя им из кабины.

15. Проверить работу триммера, управляя им из кабины.

16. Проверить работу триммера, управляя им из кабины.

17. Проверить работу триммера, управляя им из кабины.

18. Проверить работу триммера, управляя им из кабины.

19. Проверить работу триммера, управляя им из кабины.

20. Проверить работу триммера, управляя им из кабины.

21. Проверить работу триммера, управляя им из кабины.

22. Проверить работу триммера, управляя им из кабины.

23. Проверить работу триммера, управляя им из кабины.

24. Проверить работу триммера, управляя им из кабины.

25. Проверить работу триммера, управляя им из кабины.

26. Проверить работу триммера, управляя им из кабины.

27. Проверить работу триммера, управляя им из кабины.

28. Проверить работу триммера, управляя им из кабины.

29. Проверить работу триммера, управляя им из кабины.

30. Проверить работу триммера, управляя им из кабины.

31. Проверить работу триммера, управляя им из кабины.

32. Проверить работу триммера, управляя им из кабины.

33. Проверить работу триммера, управляя им из кабины.

34. Проверить работу триммера, управляя им из кабины.

35. Проверить работу триммера, управляя им из кабины.


36. Проверить работу триммера, управляя им из кабины.

37. Проверить работу триммера, управляя им из кабины.

38. Проверить работу триммера, управляя им из кабины.


39. Проверить работу триммера, управляя им из кабины.

40. Проверить работу триммера, управляя им из кабины.



Фиг. 167. Схема управления двигателями.

1—рычаг управления дросселем правого двигателя; 2—рычаг управления дросселем левого двигателя; 3—правый рычаг стоп-крана; 4—левый рычаг стоп-крана; 5—тендер; 6—трос; 7—тендер; 8—тендер; 9—кронштейн с роликами на раме двигателя; 10—колонка с рычагами управления; 11—герметический вывод.



Фиг. 168. Регулировка рычагов управления двигателями.

Если один из рычагов в кабине имеет ход, больший, чем другие рычаги, то необходимо увеличить длину рычага на колонке управления, расположенной под двигателем; если же ход рычага в кабине меньше других, то увеличить длину рычага на колонке. Если в полете при одновременном движении рычагов газа один из двигателей дает большее число оборотов, то необходимо уменьшить длину рычага на колонке управления и отрегулировать тендерами положение рычагов газа в одну линию при положении «Малый газ».

14. При замене тросов следить, чтобы не было упругих люфтов. Допустимая величина люфта в управлении газом и стоп-кранами должна быть не более 3 мм на концах рычагов при приложении силы в 2 кг на каждый рычаг.

15. Проверить регулировку концевых выключателей sireны (сигнализация убранного положения шасси), установленных на левом пульте, для чего:

а) рычаги газа обоих двигателей перевести вперед на 45 мм от начала прорези; при этом положении рычагов должны включиться концевые выключатели, установленные на левом пульте, и находиться во включенном положении до установки рычагов газа в крайнее заднее положение (малый газ);

б) замкнуть рукой концевые выключатели створок основных стоек шасси и убедиться в том, что sireна работает.


Такое положение рычагов на работающих двигателях должно соответствовать 6000 оборотов в минуту, т. е. режиму планирования.

Окончательно проверить регулировку при работающих двигателях. Регулирование выполнять изменением положения текстолитовых кулачков, закрепленных на рычагах газа.

При отсутствии в групповом комплекте готовых

тросов управления двигателями разрешается трос с заделкой концов при помощи опрессовки заменять тросом с заделкой при помощи заплетки. Для этого вместо наконечника Ил-244-2 (Ил-245-2) тендера вернуть в муфту ушко под кошу 242сб (с правой резьбой) или 243сб (с левой резьбой).


В случае отсутствия готового ушка необходимо изготовить его из стали 45 с нормализацией до $\sigma_s = 50 - 75 \text{ кг/мм}^2$ (фиг. 169) и оцинковать или покрыть грунтом АЛГ-5.



Фиг. 169. Ушко тендера.

15. ЗАМЕНА ТРОСОВ УПРАВЛЕНИЯ ТРИММЕРАМИ РУЛЯ ВЫСОТЫ


Тросы управления триммерами руля высоты (фиг. 170) имеют один регулировочный разъем на левом борту фюзеляжа между шпангоутами № 23 и



Фиг. 170. Схема управления триммерами руля высоты.

1—штурвал; 2—направляющие ролики; 3—трос марки 7x7-2 ГОСТ 2172-43; 4—герметический вывод; 5—тендер;

9. Вытащить трос из кабины через герметический вывод и привязать к шпигату. Другой конец шпигата привязать к самолету.
10. Вытащить трос вместе со шпигатом со стороны разбега.
11. Отвязать шпигат и закрепить к конструкции самолета.
12. Отрезать кусок троса Φ 3 мм марки 7 $\times$ 19-3 ГОСТ 2172-43 по длине снятого с припуском на заплетку.
13. Вытащить трос силой 190 кг с выдержкой в течение 5 мин.
14. Пропитать весь трос и участок, проходящий через герметический вывод, смесью, как указано выше в разделе «Уход за тросами».
15. Опаять один конец троса для удобства прохода через герметический вывод.
16. Заплетти неопаянный конец троса на коуш и присоединить к сектору ручки стопора.



Фиг. 162. Типовая заделка тросов

Фиг. 163. Типовая заделка расходящихся тросов в серыгу.


17. Протянуть другой конец троса через герметический вывод и привязать его к шпигату.
18. Протянуть шпигат совместно с тросом со стороны регулировочного разбега.
19. Удалить припой с конца троса и подогнать трос к ушку тендера.
20. Установить коуш в ушко тендера и заплести на него трос.
21. Соединить тросы тендером и отрегулировать их натяжение. Величина силы при натяжении тросов данного участка равна 30 кг (обратных тросов — 20 кг). После регулирования резьбовая часть ушка тендера должна выступать из муфты на длину не менее 5 мм.
22. Проверить натяжения тросов других участков. Величина силы для натяжения тросов на участке от первого разбега до ролика механизма стопорения элеронов равна 10 кг (обратных тросов — 7 кг), а на участок от первого разбега до второго разбега у рычага механизма стопора рулей 20 кг (обратных тросов — 13 кг).
23. Установить ручку стопора в положение «Отстопорено» и убедиться, что силой пружины на стопорах все стопоры открылись до упоров, рули, элероны и секторы газа имеют возможность двигаться по всему ходу.
24. Установить рули, элероны и секторы газа в положение для стопорения, перевести ручку управления стопорами в положение «Застопорено». Все стопоры должны закрыться.

25. Установить перемычки металлизации и закончить тендер тросов (фиг. 162). Места присоединения перемычек металлизации зачистить до металлического блеска наждачным полотном 200. После установки перемычек металлизации зачищенные места покрыть бесцветным лаком.
- Тросы на участке от первого разбега до ролика механизма стопорения элеронов заменить в следующем порядке:
 1. Установить ручку стопора в положение «Застопорено».
 2. Раскрыть и разъединить тендеры тросов у первого разбега.
 3. Отрезать неисправный трос, соединяющийся с серыгами, по заделке и отсоединить коуш.
 4. Отвернуть крепежные болты и отсоединить трос от ролика механизма стопорения элеронов и вытащить трос.
 5. Отрезать кусок троса Φ 3 мм марки 7 $\times$ 19-3


- ГОСТ 2172-43 по длине снятого с припуском на заплетку.
6. Вытащить трос силой 380 кг с выдержкой в течение 5 мин.
7. Пропитать трос смесью, как указано выше в разделе «Уход за тросами».
8. Перекинуть трос через ролики и закрепить его болтами посередине к ролику механизма стопорения элеронов.
9. Подогнать трос к тендеру, вставить в серыгу коуш и заплести на них концы троса (фиг. 163).
10. Соединить тросы тендером и отрегулировать их натяжение. Величина силы при натяжении тросов для данного участка равна 10 кг (обратных тросов — 7 кг).
11. Проверку натяжения тросов других участков и работу управления стопором производить в соответствии с пп. 21 — 24 настоящего раздела для участка от сектора ручки стопора до первого регулировочного разбега.
- Замена тросов на участке от первого рычага до второго аналогична. Для подхода к тендеру у второго разбега снять крышки лючков под стабилизатором.
- После установки троса натяжения троса этого участка регулировать силой 20 кг при помощи тендера у второго разбега (натяжение обратного троса — 13 кг).
- Натяжение тросов остальных участков проверять, как указано выше в настоящем разделе.
12. Проверить, выдержаны ли зазоры между ко-

бачками стопоров и движущимися элементами управления, как указано на фиг. 164 — 166.


13. Проверить усилие, необходимое для движения ручки на стопорение. Усилие не должно превышать 9 кг в начале хода и 15 кг в конце хода.



Фиг. 164. Стопор руля высоты.



Фиг. 165. Стопор руля поворота.



Фиг. 166. Стопор элеронов.

14. ЗАМЕНА ТРОСОВ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ

Характерной особенностью тросов управления двигателями (фиг. 167) является их заделка в накопичники при помощи запрессовки, в отличие от заплетки тросов управления самолетом. Тросы управления двигателями имеют три регулировочных разбега.

Первый разбег расположен на левом борту фюзеляжа между шпигутами № 11 и № 12, подход к нему обеспечен через лючок в наружной обшивке фюзеляжа. Второй разбег расположен в крыле около стыка с центропланом, подход к нему обеспечен через лючки в нижней обшивке носков крыла. Третий разбег расположен в гофре под двигателем.

Тросы заменить в следующем порядке:

1. Застопорить рычаги управления дросселем и стоп-краном.
2. Снять крышки лючков для подхода к тендерам, роликам и герметическим выводам.
3. Отсоединить перемычки металлизации.
4. Отсоединить трос от концевых роликов, необходимо отвернуть крепежные болты. Конец троса, проходящего через герметический вывод, обрезать по заделке его в накопичник. Концы тросов, оставшихся на самолете, в целях предохранения их от соскакивания с роликов привязать к конструкции самолета.
5. Отрезать кусок шпигата по длине заменяемого троса и один конец его привязать к концу троса, а другой — к самолету.
6. Вытащить трос вместе со шпигатом в сторону разбега. Отвязать шпигат от троса и закрепить его к конструкции самолета.
7. Взять соответствующий трос Φ 2 мм марки 7 $\times$ 7-2 ГОСТ 2172-43 из группового комплекта.
8. Осмотреть трос и проверить, нет ли резких перегибов, ржавчины, потерь.
9. Протянуть трос через конструкцию самолета и ролики и соединить его с другим тросом при помощи тендера. При замене троса на участке от пульты управления двигателями до регулировочного разбега необходимо прикрепить его посередине к соответствующему ролику рычага управления и прикрепить через герметические выводы из кабины.
10. Отрегулировать натяжение тросов. Величина силы натяжения троса равна 20 кг. Натяжение троса проверить тензометром конструкции ЦАГИ. После регулирования резьбовая часть накопичников тросов должна выступать из муфты тендера не менее чем на 5 мм.
11. Законтрить тендер мягкой проволокой марки КО-К1.
12. Установить перемычки металлизации.
13. Отстопорить рычаги управления дросселем, краном и стоп-краном и проверить, не касаются ли тендеры тросов при движении рычагов каких-либо деталей конструкции или оборудования самолета.
- Управление газом должно быть отрегулировано следующим образом (фиг. 168):
 - а) при рычагах газа в положении «Закрыто» рычаги дросселей кранов двигателей должны доходить до упоров малого газа;
 - б) при рычагах газа, полностью отклоненных в положение «Открыто» (валетный режим), рычаги дросселей кранов должны доходить до упоров полного открытия.
- Управление стоп-краном двигателя должно быть отрегулировано так, чтобы при положении рычагов в кабине «Закрыто» рычаги стоп-крана доходили до упора закрытия, а при положении «Открыто» — до упора открытия. Все четыре рычага в положении «Закрыто» и «Открыто» должны стоять на одной прямой, не доходя на 6—10 мм до упоров пульты.

20. Снять струбины, проверить ход тросов и углы отклонения элеронов. Тендеры тросов не должны касаться никаких деталей конструкции самолета или оборудования. Углы отклонения элеронов должны быть в следующих пределах:

вверх $20 \pm 1,5^\circ$ или 149 ± 10 мм;
вниз $15 \pm 1^\circ$ или 112 ± 7 мм.

Отклонение хвостовика элерона проверять у нервюры № 23.

21. Замену тросов на участке от регулировочного разьема до положения тяг производить аналогичным образом.

11. ЗАМЕНА ТРОСОВ РУЛЕВЫХ МАШИНОК

Порядок замены тросов всех рулевых машинок совершенно одинаков. Для подхода к тросам рулевых машинок рулей высоты и поворота необходимо открыть крышку люка в нижней части фюзеляжа впереди входного люка стрелы-разлета, а для подхода к рулевой машинке элеронов — крышку люка на верхней части фюзеляжа около закрылка.

Тросы заменить в следующем порядке:

1. Установить рули нейтрально и поставить струбины.
2. Расконтрить и разъединить тендеры тросов рулевой машинки.
3. Снять крышку, закрывающую ролик рулевой машинки.

4. Отвернуть винты крепления троса к ролику рулевой машинки (фиг. 157).


5. Взять трос из группового комплекта. В случае отсутствия готового необходимо заготовить трос $\Phi 3$ мм марки 7Х19-3 ГОСТ 2172-43 по длине с припуском на заплетку, вытянуть силой 380 кг и пропитать смесью, как указано в разделе «Уход за тросами».

6. Вставить в ушки тендеров коуши и заплести трос с подложкой по месту. Длина заплетки нового троса должна быть равна длине заплетки старого троса.


7. Захрестить трос посредине на ролике рулевой машинки. Винты крепления закручивать туго.

8. Отрегулировать натяжение троса при помощи тендеров. Величина натяжения тросов должна быть на 2,5—5 кг меньше натяжения основных тросов. Тендеры законтрить проволокой К0-К1.

9. Убедиться, что при нейтральном положении рулей между заплеткой троса рулевой машинки на коуши и роликом на хвостовике обеспечено минимальное расстояние 95 ± 2 мм для рулевой машинки.



Фиг. 157. Крепление троса к ролику рулевой машинки.



Фиг. 158. Установка троса рулевой машинки на ролике

ли руля высоты и 92 ± 2 мм для машинки руля поворота (фиг. 158), а между заплеткой троса на коуш и роликом рулевой машинки руля поворота обеспечено расстояние не менее 140 мм.

12. ЗАМЕНА ТЯГ ЭЛЕРОНОВ

Тяги элеронов заменить в следующем порядке:

1. Снять крышки лючков для подхода к тягам управления элеронами.

2. Застопорить элероны.

3. Отсоединить перемычки металлизации.

4. Отсоединить конец заменяемой тяги от крайней тяги в крыле.

5. Отсоединить тягу от центральной тяги в фюзеляже.

6. Вытащить все отсоединенные тяги в бомбоотсек. При вытаскивании тяг следить, чтобы заплетки не упирались в ролики направляющих.

7. Расконтсервать и осмотреть тягу, внятую из группового комплекта; вмятины, коррозию и трещины не допускаются.


8. Установить тягу в порядке, обратном снятию с подложкой по месту.

9. Отсоединить элероны и проверить:

а) расстояние между центрами наконечников тяг и направляющими при нейтральном положении элеронов, которое должно находиться в пределах 155—165 мм;


б) зазор между установленной тягой и роликами в направляющих, который должен быть от 0,05 до 0,5 мм;

в) длину перемычек, которая должна обеспечивать свободный ход тяг 79 мм в ту и другую сторону от нейтрального положения элеронов (фиг. 159).



Фиг. 159. Типовое соединение тяг и перемычек металлизации.

г) зазор между головкой трубчатой заплетки тяги и торцом направляющей в крайнем положении тяг, который должен быть не менее 1 мм (фиг. 160).



Фиг. 160. Установка тяги в направляющей

13. ЗАМЕНА ТРОСОВ УПРАВЛЕНИЯ СТОПОРАМИ


Тросы управления стопорами (фиг. 161) имеют два регулировочных разьема на левом борту фюзеляжа. Первый разъем расположен между шпангоутами № 24 и 25 и служит для регулировки тросов управления стопорами элеронов. Второй разъем расположен между шпангоутами № 40 и № 41 и служит для регулировки тросов управления стопорами рулей.

Тросы на участке от сектора ручки стопора до первого регулировочного разьема заменить в следующем порядке:

1. Установить ручку стопора в положение «Застопорено».

2. Снять боковые пазы с пульта управления летчика для подхода к сектору ручки стопора.

3. Снять крышку лючка для подхода к термическому выводу.



Фиг. 161. Схема управления стопорами.

1—ручка стопора; 2—сектор; 3—тендер; 4—серва; 5—сектор элерона; 6—пружина; 7—тяги управления элеронами; 8—трос; 9—тендер; 10—сектор руля высоты; 11—рычаг на валу руля высоты; 12—рычаг на валу поворота; 13—сектор руля поворота; 14—термический вывод.

10. Проверить максимальные углы отклонения элеронов, которые должны быть в пределах:

вверх $20 \pm 1,5^\circ$ или 149 ± 10 мм;
вниз $15 \pm 1^\circ$ или 112 ± 7 мм.

Отклонение хвостовика элерона измерять у нервюры № 23.

11. Установить и закрепить крышки лючков на нижней поверхности крыла.

4. Отсоединить перемычки металлизации.

5. Расконтрить и разъединить тендер, удерживающий разьема.

6. Отсоединить неиспользуемый трос от сектора ручки стопора.

7. Обрезать конец троса по заплетке.

8. Отрезать кусок шпата для дальнейшего замещения троса.

21. Установить колонку штурвала в нейтральное положение.

22. Соединить трос при помощи тендера первого разбега и отрегулировать их натяжение. Натяжение тросов проверить тензометром. Величина натяжения равна 40 кг. Спаренные тросы должны быть одинаково натянуты.

После регулирования резьбовая часть ушка тендера должна выступать из муфты не менее чем на 5 мм.

23. Законтрить тендеры мягкой проволокой марки К0-К1.

24. Установить перемычки металлизации, зачистив места подсоединения до металлического блеска наждачным полотном 200. После установки перемычек зачищенные места покрыть бесцветным лаком.

25. Снять струбины с рулей. Проверить ход тросов и углы отклонения рулей. Тендеры тросов не должны касаться никаких деталей конструкции самолета или оборудования при провисании тросов или при резких движениях педалей. Проверить во всех местах конструкции самолета, которых могут касаться тросы управления, исправность текстолитовых прокладок.

Замену тросов, не соединенных с тросом рулевой машинки на участке от первого разбега до рычага вала руля высоты, производить в следующем порядке:

1. Установить рули в нейтральное положение и закрепить струбинами.

2. Открыть крышки лючков для подхода к рычагам вала руля высоты.

3. Расконтрить и разъединить тендер у первого разбега.

4. Отсоединить перемычку металлизации от рычага вала руля высоты.

5. Расконтрить и разъединить тендер у второго разбега (около рычага вала) и обрезать трос по заплетке.

6. Привязать к концу троса шпагат и вытянуть трос со стороны первого разбега.

7. Подготовить новый трос с заплеткой одного конца на коуш в ушко тендера.

8. Присоединить трос с ушком к серьге рычага вала руля высоты при помощи тендера.

9. Протасить шпагат с привязанным к нему тросом в сторону первого разбега.

10. Подогнать и заплести трос на коуш в ушке тендера.

11. Соединить тросы у первого разбега тендером.

12. Натянуть тросы при помощи тендеров. Натяжение тросов проверить тензометром конструкции ЦАГИ. Величина натяжения равна 40 кг.

13. Проверить ход тросов и углы отклонения рулей.

14. Установить на место крышки лючков и перемычки металлизации.

Тросы управления, соединенные с тросом рулевой машинки и расположенные от первого разбега до второго, заменяются по участкам. Тросы на участке от первого разбега до серьги, к которой присоединяется трос рулевой машинки, заменяются в следующем порядке:

1. Установить рули в нейтральное положение и закрепить струбинами.

2. Расконтрить и разъединить тендер у первого разбега.

3. Отрезать неисправный трос у серьги по заплетке и отсоединить коуш.

4. Вытащить трос.

5. Подготовить новый трос к заплетке.

6. Установить в серьгу коуш и заплести на него трос.

7. Протасить трос в сторону разбега.

8. Подогнать трос и заплести на коуш в ушке тендера.

9. Отрегулировать натяжение троса тендером у разбега. Натяжение троса должно быть 40 кг.

10. Проверить натяжение троса рулевой машинки.

11. Законтрить тендер.

12. Снять струбины, проверить ход тросов и углы отклонения рулей.

Тросы на участке от серьги, к которой присоединяется трос рулевой машинки, до рычага вала руля высоты заменяются в следующем порядке:

1. Установить рули в нейтральное положение и закрепить струбинами.

2. Снять крышки лючков для подхода к рычагам вала руля высоты.

3. Отсоединить перемычки металлизации.

4. Расконтрить и разъединить тендер троса около рычага вала руля высоты.

5. Обрезать трос около серьги по заплетке и отсоединить коуш.

6. Подготовить новый трос к заплетке.

7. Установить коуш в серьгу и заплести его в трос.

8. Протасить трос в сторону рычага вала руля высоты.

9. Подогнать трос и заплести на коуш в ушке тендера.

10. Соединить тросы тендером.

11. Отрегулировать натяжение троса при помощи тендера, которое должно быть равно 75 кг.

12. Проверить натяжение всех участков тросов.

13. Снять струбины, проверить ход тросов и углы отклонения рулей.

14. Установить на место крышки лючков и перемычки металлизации.

10. ЗАМЕНА ТРОСОВ ЭЛЕРОНОВ

Тросы управления элеронами (фиг. 155) имеют один регулировочный разъем на правом и левом бортах фюзеляжа, между шпангоутами № 20 и 21. Тросы на участке от штурвала до регулировочного разбега заменяются в следующем порядке:


1. Установить элероны в нейтральное положение, закрепив их струбинами.

2. Снять крышки лючков для подхода к герметическим выводам.

3. Расконтрить и разъединить тендеры двух спаренных тросов, один из которых необходимо заменить у регулировочного разбега.


4. Открыть крышку лючка на головке штурвала для подхода к серьге, соединяющей тросы с роликовой цепью.

5. Повернуть баранку штурвала до появления серьги в лючке.



Фиг. 155. Схема управления элеронами.

1—баранка штурвала; 2—штурвальная колонка; 3—тендер; 4—трос; 5—хомут; 6—рулевая машинка; 7—направляющая тяга; 8—тяга; 9—герметический вывод.



Фиг. 156. Соединение тросов с роликовой цепью в штурвале.

1—трос; 2—серьга; 3—роликовая цепь; 4—крышка; 5—баранка.

6. Отсоединить серьгу тросов от роликовой цепи и отрезать конец заменяемого троса по заплетке на коуш (фиг. 156).

7. Вытащить трос со стороны регулировочного разбега, привязав к нему шпагат.

8. Отрезать кусок троса Φ 4 мм марки 7X19-4 ГОСТ 2172-43 по длине снятого с припуском на заплетку.

9. Вытянуть трос силой 640 кг с выдержкой в течение 5 мин.

10. Пропустить трос смесью и опаять один конец для прохода через герметический вывод.

11. Заплатить неопаянный конец троса на коуш, вставленный в серьгу.

12. Закрепить серьгу к роликовой цепи.

13. Другой конец троса пропустить через вертикальную трубу штурвала, ролики и герметический вывод.

14. Удалить припой с конца троса.

15. Подогнать по месту и заплатить конец троса на коуш в ушке тендера.

16. Установить и зафиксировать баранку в нейтральное положение.

17. Соединить при помощи тендеров концы отсоединенных тросов.

18. Отрегулировать натяжение тросов при помощи тендеров. Величина натяжения тросов равна 45 кг. Проверить натяжение тросов тензометром конструкции ЦАГИ. Спаренные тросы должны быть одинаково натянуты. После регулирования тросов резьбовая часть ушка должна выступать из муфты тендера на длину не менее 5 мм.

19. Законтрить тендеры мягкой проволокой и установить крышки лючков на место.

4. Расконтрить и отсоединить тендер верхних или нижних спаренных тросов у первого разьема.
5. Расконтрить и отпернуть на 5-6 оборотов муфту тендера троса, соединенного с тросом рулевой машинки, расположенного между шпатоулами № 40 и 41.
6. Отсоединить серву со спаренным тросом от рычага на руле поворота.
7. Обрезать неисправный трос по запястье на коуш. Отсоединить коуш с отрезанным концом троса от сервы.
8. Отрезать кусок шпатола длиннее заменяемого троса.
9. Привести один конец шпатола к кондуктору системы, а другой к коушу троса.
10. Вытащить трос вместе со шпатолом и сторону регулировочного разьема.
11. Отвинтить шпатола от троса и привинтить к самоду.
12. Отрезать кусок троса ф 4 мм марка 7х10-1 ГОСТ 2172-43 по длине согласно с припуском на апплетку.
13. Вытащить трос силой 640 кг с помощью в тещине 5 мм.
14. Привести трос вместе, как описано выше в разделе «Уход за тросом».
15. Установить в серву коуш и запясть его в трос.
16. Присоединить серву со спаренными тросами к рычагу на руле поворота.
17. Отвинтить шпатола и привинтить его к несъемному коушу троса.
18. Вытащить шпатола с тросом со стороны разьема и установить трос на соответствующее место.
19. Подогнуть трос и запясть его на коуш и ушко тендера.
20. Соединить спаренные тросы при помощи тендера у первого разьема и отрегулировать их натяжение на всех участках: величину натяжения - 40 кг.
21. Законтрить тендер тросов.
22. Установить переключки металлизации.
23. Отсоединить рули и проверить, не касаются ли тендер тросов деталей самолета.
24. Установить на место крышки лючков.
25. Замену тросов управления, соединенных с тросом рулевой машинки, расположенных от первого регулировочного разьема до второго, производить по ушко. Тросы на ушко от первого разьема до сервы (фиг. 153), к которой присоединяется трос рулевой машинки, заменить в следующем порядке:
 1. Застопорить рули.
 2. Расконтрить и разъединить тендер троса у первого разьема.
 3. Обрезать неисправный трос у сервы по запястье и отсоединить коуш.
 4. Вытащить трос, привязав к нему шпатола.
 5. Подготовить новый трос и апплетку.



Фиг. 150. Типовая заданка основного троса и рулевой машинки в серву.

6. Установить в серву коуш и запясть поворотного троса.
7. Протянуть трос в сторону разьема.
8. Подогнуть трос и запясть его поворот коуша в ушко тендера.
9. Отрегулировать натяжение троса тендером у разьема, которое должно быть равно 40 кг.
10. Проверить натяжение троса на всех участках.
11. Проверить тендер.
12. Проверить хвост троса.
13. Провести трос на участке от сервы, к которой присоединяется трос рулевой машинки, до второго разьема по ровному разьему заменить в следующем порядке:
 1. Расконтрить и отпернуть тендер у второго разьема (между шпатолами № 40 и 41).
 2. Отрезать неисправный трос у сервы по запястье.
 3. Подготовить новый трос.
 4. Установить серву и коуш и запясть на него трос.
 5. Подогнуть трос по тендеру.
 6. Законтрить трос на коуш и ушко тендера.
 7. Отрегулировать натяжение тросов.
 8. Проверить натяжение тросов. Управляющие тросы должны иметь одинаковое натяжение.
14. Провести трос на участке от второго разьема до рычага на руле поворота заменить в следующем порядке:
 1. Застопорить рули и отпернуть крышку лючка для доступа к рычагу рулевого поворота.
 2. Открыть откидную крышку лючка для доступа к рычагу машинным рулевым поворотом и рулю на самоду.
 3. Отсоединить переключки металлизации.
 4. Расконтрить и разъединить тендер у второго разьема.
 5. Расконтрить и отпернуть муфту тендера у первого спаренного троса у первого разьема на 6 и отвинтить.
 6. Отсоединить серву со спаренными тросами от рычага на руле поворота.
 7. Обрезать неисправный трос по запястье и отсоединить коуш от сервы.
 8. Вытащить трос, привязав к нему шпатола.
 9. Подготовить и запясть новый трос.
 10. Установить в серву коуш и запясть на него трос.
 11. Присоединить серву со спаренными тросами к рычагу на руле поворота.
 12. Протянуть трос при помощи шпатола и подогнуть его по тендеру второго разьема.
 13. Законтрить трос на коуш и ушко тендера.
 14. Соединить тросы тендером.
 15. Отрегулировать натяжение тросов управления рулем поворота, которое должно быть равно 75 кг. Проверить натяжение тросов при помощи тендера на всех участках.
 16. Законтрить тендер проволокой марки КО-К1.
 17. Установить переключки металлизации.
 18. Установить крышки лючков.
19. После каждого регулировки тросов проверить углы отклонения руля.

Примечание. В случае наличия тросов и тросовых муфт 1-й их необходимо расконтрить и ушко пометить для предварительной подготовки (ушко, привязки).


О ЗАМЕНЕ ТРОСОВ РУЛЕВЫХ ВЫСОТЫ

Тросы управления рулем высоты (фиг. 154) имеют два регулировочных разьема на первом и втором бортовых фюзеляжах.

Первый разъем находится между шпатолами № 21 и 22, а второй разъем - между шпатолами № 41 и 42 около рычага на руле высоты.

Все тросовые системы имеют рулевую высоту, но имеют различные особенности в замене тросов, разбиваются на три участка:

1. Концы шпатола привинтить к основному герметическому выводу в кабине.
2. Вытащить трос вместе со шпатолом и сторону регулировочного разьема.
3. Отвинтить шпатола от троса и привинтить его к самоду.
4. Отрезать кусок троса ф 4 мм марка 7х10-1 ГОСТ 2172-43 по длине согласно с припуском на апплетку.
5. Вытащить трос силой 640 кг с помощью в тещине 5 мм.



Фиг. 154. Схема управления рулем высоты.

1 - шпатола, 2 - башмак, 3 - трос, 4 - трос, 5 - трос, 6 - рулевой машинка, 7 - серва, 8 - тендер, 9 - рычаг, 10 - герметический вывод.

1. Провести трос на участке от рычага на руле поворота до первого разьема заменить в следующем порядке:
 1. Застопорить рули как при подготовке стабилизатора и закрыть струбциной.
 2. Снять крышку лючка для доступа к герметическому выводу.
 3. Отсоединить переключки металлизации.
 4. Расконтрить и отсоединить тендер троса у первого разьема.
 5. Отсоединить серву троса от рычага на руле поворота.
 6. Обрезать трос, соединенный с сервой, по запястью.
 7. Отрезать шпатола длиннее заменяемого троса.
 8. Вытащить трос на кабину через герметический вывод и привязать его коуш к шпатола. Другой
9. Привинтить трос к ушко, проходящий через герметический вывод, сдвинув, как описано выше в разделе «Уход за тросом».
10. Опустить один из концов троса для удобства прохода через герметический вывод.
11. Установить в серву коуш и привинтить на него трос несъемным коушем. При апплетке троса выдерживать длину шпатола по старому тросу.
12. Протянуть трос через герметический вывод и привязать к нему шпатола.
13. Вытащить шпатола с тросом со стороны разьема.
14. Удалить припой с концов тросов.
15. Подогнуть трос и запясть его на коуш и ушко тендера.

лее 0,5 мм (фиг. 148). Щель между носком руля высоты и стабилизатором должна быть в пределах 3—4 мм.

14. Проверить максимальные углы отклонения руля:

вверх $32^\circ \pm 1^\circ$ или 210 ± 6 мм;

вниз $13,5^\circ \pm 1^\circ$ или 89 ± 6 мм.

Линейные отклонения измерять по хвостнику корневой пары.

15. Проверить, чтобы зазор между тягой руля высоты и конструкцией шпангоута № 42 при всех положениях тяги был не менее 6 мм по всему контуру отверстия (фиг. 149), а между кромками вырезов в руле под узлы навески и узлами — не менее 2 мм.

16. Установить на место зализы и крышку.

7. ЗАМЕНА РУЛЯ ПОВОРОТА

Руль поворота заменять в следующем порядке:

1. Снять заднюю часть зализы и крышки лючков под стабилизатором для подхода к нижнему узлу крепления руля поворота.

2. Отсоединить перемычки металлизации.

3. Отсоединить серги тросов управления от рычагов руля поворота.

4. Отсоединить пружину стопора.

5. Отсоединить электрожгуты механизма управления триммером.

6. Отсоединить пружину стопора.


7. Открутить гайки и удалить болты, соединяющие серги навески руля с узлами на киле.

8. Придерживая руль, открутить гайки и удалить болты, крепящие пату к кронштейну на фюзеляже.

9. Отклонив руль в какую-либо сторону, снять руль, сместив его назад и вверх. Болты, шайбы и гайки скомплектовать.

10. Расконтсервать узлы руля поворота, взятого из группового комплекта.

11. Осмотреть руль поворота, проверить, не повреждена ли обшивка руля и не нарушено ли лакокрасочное покрытие. Поврежденное лакокрасочное покрытие восстановить.



Фиг. 150. Запрессовка ступки в кронштейн узла навески руля поворота.

12. Подогнать руль поворота по месту. При разработке отверстия $\Phi 8$ мм в узлах навески руля поворота разрешается развешивать отверстия до $\Phi 10^{+0,4}_{-0,2}$ мм с запрессовкой ступок (фиг. 150), изготовленных из стали 30ХГСА и термически обработанных до крепости 105 ± 10 кг/мм².

13. Установку руля поворота производить в порядке, обратном снятию. На заменном руле поворота допускается выступание его контура относительно контура киля, а также триммера относительно руля поворота на величину не более 0,5 мм (фиг. 148). Щель между носком руля поворота и килем должна быть в пределах 3—4 мм.

14. Проверить углы отклонения рули: при отклонении правой (левой) педали вперед руль поворота отклоняется вправо (влево) на $25^\circ \pm 1^\circ$, что соответствует перемещению хвостика руля у корневой пары на 235 ± 3 мм.

15. Проверить и убедиться, что между кройками вырезов в руле под узлы навески и узлами имеется зазор не менее 2 мм при всех положениях руля.

8. ЗАМЕНА ТРОСОВ РУЛЯ ПОВОРОТА

Замена тросов производится при выходе их из строя из-за завершенности, ржавчины и износа.

Тросы управления рулем поворота (фиг. 151) имеют два регулировочных разъема на правом борту фюзеляжа. Один разъем для верхней пары тросов расположен между шпангоутами № 27 и 28 и для нижней пары — между шпангоутами № 23 и 24.

Другой разъем для регулирования двух тросов, соединенных с тросами рулевой машинки, расположен между шпангоутами № 40 и 41.

Тросы на участке от педалей до первого регулировочного разъема заменять в следующем порядке:

1. Застопорить рули. Руль поворота должен быть установлен, как продолжение киля.

2. Отсоединить перемычки металлизации.

3. Снять крышку лючка на фюзеляже для подхода к герметическим выводам.

4. Расконтрить и разъединить тендеры одной пары спаренных тросов, среди которых имеется один неисправный.

5. Отсоединить сергу со спаренными тросами от качалки вала ножного управления.

6. Обрезать конец заменяемого троса по заплетке и отсоединить коуш с отрезанным тросом от серги.

7. Отрезать кусок шпатага длиннее заменяемого троса.


8. Вытащить трос из кабины через герметический вывод и привязать его конец к шпатагу. Другой конец шпатага привязать около герметического вывода к самолету.

9. Вытащить трос вместе со шпатагом в сторону регулировочного разъема.

10. Отвязать от троса шпатаг и закрепить его к конструкции самолета.

11. Отрезать кусок троса $\Phi 4$ мм марки 7Х10-4 ГОСТ 2172-43 по длине снятого, с припуском на заплетку.

12. Вытянуть трос силой 640 кг с выдержкой в течение 5 мин.



Фиг. 151. Схема управления рулем поворота.

1—качалка; 2—педаль; 3—трос; 4—тендер; 5—рулевая машинка; 6—серга; 7—тендер; 8—рычаг; 9—герметический вывод.

13. Пропитать весь трос и участок, проходящий через герметический вывод, смесью, как описано выше в разделе «Уход за тросами».

14. Опять один из концов троса для удобства прохода через герметический вывод.

15. Установить в сергу коуш и завести на него трос неопаянным концом.

16. Присоединить сергу со спаренными тросами к качалке вала ножного управления.

17. Протасить трос через герметический вывод и привязать к нему шпатаг.

18. Вытащить шпатаг с привязанным к нему тросом со стороны разъема.

19. Удалить припой с конца троса.

20. Подогнать трос и завести его на коуш в ушке тендера.

21. Установить педаль в нейтральное положение, соединить тросы при помощи тендеров и отрегулировать их натяжение. Натяжение тросов проверять тензометром конструкции ЦАГИ. Величина натяже-

ния, равна 40 кг. Допустимые отклонения по более 20%. Спаренные тросы должны быть одинаково натянуты. После регулирования избыточная часть ушка должна выступать из муфты тендера не менее чем на 5 мм.

22. Законтрить тендеры мягкой проволокой марки К0-К1 (фиг. 152).

23. Установить перемычки металлизации, зачистив места подсоединения до металлического блеска наждачным полотном 200. После установки перемычек зачищенные места покрыть бесцветным лаком.

24. Отсоединить рули и проверить движение тросов. Тендеры тросов не должны касаться никаких деталей конструкции самолета или оборудования.


Проверить, чтобы во всех местах конструкции, которых может касаться трос управления при провороте или при резких движениях педалей, текстолитовые прокладки находились в исправном состоянии. Вместо поврежденных прокладок поставить новые.

Тросы, по соединенные с тросом рулевой машинки на участке от первого регулировочного разъема и до рычага на руле поворота, заменять в следующем порядке:

1. Застопорить рули.

2. Отсоединить перемычки металлизации.

3. Открыть крышки лючков для подхода к рычагам на руле поворота.



Фиг. 152. Типовая заделка тендера.

17. При замене троса обеспечить прямолинейность прохождение тросов относительно канавки ролика, барабаника или колодки герметического выхода; надежность запяски, постановки тендеров и легитимизации.

3. УХОД ЗА ЖЕСТКИМИ ТЯГАМИ

Для обеспечения безотказной работы управления необходимо выполнять следующие правила:

1. При осмотре проверять, все ли ролики в направляющих легко вращаются. При заедании ролика тяга будет очень быстро изнашиваться, поэтому такие ролики необходимо снять с кронштейна и устранить заедание.
2. Не допускается появление коррозии на концах тяг, в местах заделки стаканчиков.
3. Не допускать эксплуатации самолета с ослабленными заклепками, крепящими стаканчик к тяге. Тягу с ослабленными заклепками снять с самолета, высверлить ослабленные заклепки и поставить новые, на номер больше.
4. При регулировании управления нельзя вывернуть наконечник из стаканчика дальше контрольного отверстия.
5. Все шарнирные соединения тяг должны быть смазаны смазкой НК-30. При замене старую смазку снимать чистой сухой тряпкой и смазывать шарнирные соединения сверху свежей смазкой.
6. Промывать шарнирные соединения тяг можно только после снятия их с самолета; после промывки заполнить их смазкой, погружая в подогретую смазку.



Фиг. 145. Установка элерона.

7. Во избежание появления коррозии тщательно следить за сохранностью защитных лакокрасочных покрытий тяг и кронштейнов.

8. Не допускается стук в шарнирах тяг элеронов при энергичном покачивании за заднюю кромку одного из элеронов.

9. Между тягой и роликами в направляющих должен быть зазор от 0,05 до 0,6 мм. В случае замены направляющих необходимо обеспечить соосность указанной пары. Способность проверять контрольной трубой, имеющей $\Phi 35,1 - 0,017$ мм. Эта контрольная труба должна свободно ходить в направляющих без закусывания.

2. Отсоединить переключки металлизации.

3. Отвернуть и отсоединить тягу от рычага элерона.

4. Снять крышку лючка на нижней обшивке носка элерона для подхода к механизму управления триммером (для правого элерона).

5. Отсоединить электроподъем от моторчика управления триммером.

6. Отвернуть гайки болтов трех узлов подвески элерона к консоли крыла.

7. Отсоединить рычаг управления элероном от сервы качалки.

8. Вынуть болты и снять элерон.

4. УХОД ЗА ШАРНИРАМИ РУЛЕЙ

При проведении осмотров и регламентных работ необходимо выполнять следующие правила:

1. При осмотре симметрично проверить, не разболтались ли и не разрушились ли подшипники, для чего покачать проверяемое место руля во всех возможных направлениях.
2. Если обнаружен темный след от вышибания стружки из узла, то необходимо этот узел вскрыть и отремонтировать, заменив разбитые детали.
3. Все узлы навески рулей и элеронов должны быть густо покрыты смазкой НК-30. При замене смазки снимать ее чистой сухой тряпкой и сверху смазывать узлы свежей смазкой.
4. Не допускать пересыхания смазки в узлах и отложения их, так как в узел может попасть влага и вызвать коррозию.
5. Нельзя промывать узлы керосином из топливной системы двигателя, так как в керосине не содержится растворенная влага, которая вызовет ржавчину на шарнирных подшипниках. Если необходимо промыть узел шарнирной подвески рулей, то для этой цели применять неэтиловый бензин.
6. При хранении самолета тщательно консервировать узлы шарнирной подвески рулей для предотвращения появления коррозии.

5. ЗАМЕНА ЭЛЕРОНА


Элерон (фиг. 145) заменять в следующем порядке:

1. Снять крышки лючков крыла для подхода к узлам подвески элерона.

9. Расконсервировать элерон, взятый из группового комплекта, и осмотреть его. Парушенные лакокрасочные покрытия восстановить.

10. Подогнуть элерон по месту.

11. Установить элерон в порядке, обратном снятию. После установки элерона проверить зазор между носком элерона и кромкой нижней обшивки крыла, который должен быть в пределах 2 ± 1 мм, обшивки крыла при отклонении элерона вверх элерона на 20° , который должен быть в пределах 4 ± 1 мм (фиг. 146). Проверить отклонением элерона вверх и вниз, не упирается ли в обшивку крыла электроподъем моторчика механизма управления триммером.



Фиг. 146. Схема установочных размеров элерона.

12. Проверить максимальные углы отклонения элеронов, которые должны быть в следующих пределах:

вверх $20 \pm 1,5^\circ$ или 149 ± 10 мм;


вниз $15 \pm 1^\circ$ или 112 ± 7 мм.

Отклонение элерона измерять у нервюры № 23.

6. ЗАМЕНА РУЛЯ ВЫСОТЫ

Руль высоты заменять в следующем порядке:

1. Снять заднюю часть залива.
2. Отсоединить тягу управления от рычага руля высоты.



3. Отсоединить переключки металлизации.

4. Снять крышку лючка на стабилизаторе для подхода к механизму управления триммером руля высоты.

5. Отсоединить валик управления триммером от механизма.

6. Расконтрить гайку крепления тяги руля высоты (фиг. 147).

7. Отвернуть гайки крепления руля высоты на 4 кронштейна стабилизатора.

8. Удалить болты, соединяющие сервы навески руля с кронштейнами.


9. Отклонить руль вверх, снять его движением назад и в сторону от стабилизатора. Болты, шайбы и гайки комплектовать.

10. Расконсервировать узлы руля высоты, взятые из группового комплекта.


11. Осмотреть руль высоты; проверить, нет ли повреждений на обшивке руля и не нарушено ли лакокрасочное покрытие.

12. Подогнуть руль высоты по месту. В случае разбитости отверстий в узлах навески руля высоты разрешается разрезать отверстия в кронштейнах и сервах до $\Phi 9-10$ мм, и ставить утолщенные болты $\Phi 9-10$ мм из стали 30ХГСА, термически обработанные до крепости 120-130 кг/мм².

13. Руль высоты устанавливать в порядке, обратном снятию. При установке руля особое внимание обратить на затяжку болтов крепления тяг управления триммером. При чрезмерной затяжке возможны случаи отказа триммера. На замененном руле высоты допускается выступание его контура относительно контура стабилизатора, а также триммера относительно руля высоты на величину не более 6 мм.



Фиг. 147. Схема сопряжения контуров стабилизатора, руля высоты и триммера (контур руля поворота и триммера).



Фиг. 148. Прохождение тяги управления рулем высоты.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ОБСЛУЖИВАНИЕ САМОЛЕТА

ГЛАВА VIII

УХОД ЗА УПРАВЛЕНИЕМ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Управление самолетом выполнено комбинированным: тросовое, жесткое и электродистанционное. Управление рулями высоты и поворота, триммером руля высоты, стопорами рулей и двигателями — тросовое. Управление элеронами — смешанное: в фюзеляже тросовое, в крыле — жесткие тяги. Управление триммерами руля поворота и элеронов — электродистанционное. Управление взлетно-посадочными закрылками — гидравлическое.

Управление элеронами в крыле выполнено из тяг для увеличения жесткости системы и в целях предупреждения возникновения изгибно-элеронного флаттера.

Для обеспечения надежности управления проводка к рулю поворота сделана двойными тросами, а к рулю высоты дублирована по обоим бортам фюзеляжа. С этой же целью управление триммером руля глубины сделано тросовым, а не электрическим.

Рули необходимо расстопоривать перед опробованием двигателей, так как стопор сблочкирован с рычагами стоп-кранов. После опробования двигателей рули не стопорить, если намечаются полеты в этот день. Производить руление с застопоренными рулями категорически запрещается.

Колонка штурвала выполнена откидывающейся, что необходимо при покидании самолета вместе с выбрасываемым сидением. Откидывание штурвала и рули при аварийном сбросе происходит под действием пружины. Вывод тросов управления из кабины осуществляется через специальные резиновые уплотнения для обеспечения герметичности кабины.

2. УХОД ЗА ТРОСАМИ

Тросовое управление является весьма надежным только при условии правильного ухода за тросами и своевременного выполнения осмотров и регламентных работ. При эксплуатации тросовой проводки необходимо выполнять следующие правила:

1. Не допускать попадания электролита на аккумуляторы и других кислот и щелочей на тросы.

2. Незаметные следы ржавчины удалять изопропиловым бензином. Нельзя применять для промывки тросов керосин из топливной системы самолета. Если ржавчина не удаляется с помощью бензина, то такой трос необходимо заменить.

3. Не зачищать трос наждачным полотном или стальной бумажкой.

4. Не наращивать трос сплетением концов.

5. Новые тросы перед заменой необходимо вытягивать силой, равной 50% от разрушающей нагрузки с выдержкой в течение 5 мин. Величина этой силы составляет:

Диаметр троса, мм	Сила, кг
2	100
3	380
4	450
5	640
6	900

6. Перед установкой на самолет тросы необходимо пропитать смесью, состоящей из 50% лака 17А и 50% льняного масла, и просушить в течение 4-5 час. при температуре 40-45°С. Те участки тросов, которые будут проходить через герметические выходы, пропитать смесью, состоящей из 10% канфоли, 65% пчелиного воска и 25% говяжьего жира, подогретой до 50-60°С.

Излишек смеси после пропитки снять тряпкой и слегка смазать трос сверху смазкой НК-30.

7. Для тросовой проводки необходимо создавать правильное предварительное натяжение. Если натяжение тросов мало, то рули будут отставать от рычагов управления, причем это отставание будет расти по мере нагружения руля и появится большой упругий люфт. Кроме того, обратный трос будет сильно провисать.

Если натяжение тросов велико, то для управления самолетом необходимо будет затрачивать большие усилия. Натяжение тросов проверять тензометром. При проверке натяжения руководствоваться следующими величинами потребного натяжения (см. таблицу на стр. 135).

8. Указанные величины натяжения тросов в таблице и везде в тексте даны для температуры +20°С.

9. При проверке натяжения или регулировке натяжения тросов после замены их при других температурах учитывать, что с увеличением температуры натяжение тросов увеличивается, а с понижением — уменьшается. Изменение температуры на 1°С изменяет натяжение тросов элеронов на 0,4 кг, тросов руля высоты и руля поворота на 0,4 кг, тросов стопоров на 0,36 кг и тросов триммеров руля высоты на 0,3 кг.

10. Натяжение парных тросов должно быть строго одинаковым для того, чтобы при обрыве тросов не изменялась регулировка управления.

11. Тендеры в рядном ряду тросов располагать таким образом, чтобы при движении тросов они не задевали друг за друга.

12. При осмотре тросовой проводки проверить, нет ли завершенности троса в местах перегиба через ролики и все ли ролики легко проскальзывают.

13. Нельзя смазывать трос, работающий на текстильном ролике, так как смазка разрушающе действует на текстиль.

14. Ролики с трещинами, задирами и иломом реборды заменить новыми. При замене нельзя ставить ролики меньшего диаметра.

15. Зазор между роликом и ограничительным валом не должен превышать половины диаметра троса. При наличии больших зазоров поставить дублирующие или стальные втулки на валы ограничителя.


16. Длина заплетки нового троса должна точно соответствовать длине заплетки старого троса.

ГЛАВА VIII. УХОД ЗА УПРАВЛЕНИЕМ


Натяжение тросов

№ троса	Система управления	Диаметр троса в мм	Натяжение троса в кг	Участок троса
1-2	Управление рулем высоты	4	40	От рычага на валу штурвала до присоединения троса рулевой машинки
1-2	То же	4	75	От троса рулевой машинки до рычага вала руля высоты
3-4	Управление рулем поворота	4	40	От рычага на валу штурвала до рычага вала руля высоты
5-7	То же	4	40	От рычага на валу штурвала до рычага вала руля поворота
6-8	То же	4	40	От вала пожного управления до присоединения троса рулевой машинки
6-8	То же	4	75	От троса рулевой машинки до рычага руля поворота
9-10	Управление элеронами	4	45	От штурвала до центрального узла — левый борт
11-12	То же	4	45	От штурвала до центрального узла — правый борт
13-14	Управление рулем высоты	3	Натяжение должно быть на 2,5-5 кг меньше натяжения основных тросов	Тросы рулевых машинок
15-16	Управление рулем поворота	3	20	То же
17-18	Управление стопорами	3	20	То же
30	То же	3	30	То же
31	То же	3	13	То же
32	То же	3	20	То же
33	То же	3	7	То же
34	То же	3	10	То же
35	То же	3	20	То же
40-41	Управление триммерами руля высоты	2	13	То же
40-41	Управление триммерами руля поворота (во Ил-289)	2	25	То же
40-41	То же	2	13	То же
42-43	Управление стоп-краном	2	20	То же
3-4	То же	2	20	То же
5-6	Управление дроссельным краном	2	20	То же
7-8	То же	2	20	То же
Управление створками бомбового люка		5	100	То же
Тросы синхронизации закрылков		5	150	То же
Управление верхними замками шасси		4	Натяжение тросов должно обеспечивать нормальную работу замков в собранном положении шасси	То же
I	То же	3,5		То же
II	То же	3,5		То же
III	То же	4		То же
IV	То же	3,5		То же
V	То же	3,5		То же

6. Отсоединить перемычки металлизации.
7. Расконтрить и отвернуть на 5—6 оборотов муфты тендеров уравнивательных тросов.
8. Отсоединить коуши тросов от поводка штока цилиндра.
9. Отсоединить трос (с самолетов 4-й серии — тягу) датчика указателя положения закрылков от рычага трубы закрылков (в правой гондole).
10. Снять датчик с цилиндра.
11. Отсоединить кардан штока от рычага трубы закрылков, придерживая при этом закрылки.



Фиг. 142. Установка цилиндра управления посадочными закрылками.
1—рычаг управления закрылками; 2—тяги датчика указателя положения закрылков; 3—датчик указателя положения закрылков; 4—кардан; 5—поводок; 6—направляющий ролик; 7—цилиндр-выключатель; 8—кардан; 9—узел на гондole; 10—перемычка металлизации.



Фиг. 143. Регулировка замка убранных положений закрылков.
1—защелка; 2—штулка-поводок; 3—винтовой болт вращающийся; 4—винтовой болт штока-выключателя.

12. Отсоединить кардан крышки цилиндра от узла гондолы и снять цилиндр.
13. Расконтсервировать и осмотреть новый цилиндр закрылков с цилиндром-выключателем и замком.
14. Проверить регулировку замка цилиндра (фиг. 143).

Для надежной работы замка необходимо, чтобы:

- а) спереди между втулкой 2 и защелкой 1 был зазор от 0,2 до 0,5 мм и сзади — от 0,5 до 1,0 мм;
- б) регулировку производить при помощи винтового болта 3;
- в) между вилкой цилиндра-выключателя и защелкой (сечение А—А) был зазор $4 \pm 0,5$ мм (холостой ход);
- г) между защелкой и стенками винтового болта 3 был зазор не менее 0,5 мм.


15. Установить цилиндр закрылков в порядке обратном снятию. Цилиндр перед установкой на самолет должен быть залит маслом МВТ.

16. Отрегулировать натяжение уравнивательных тросов, как описано ниже в разделе «Замена уравнивательных тросов».
17. Произвести несколько уборок и выпусков закрылков и проверить углы отклонения.

21. ЗАМЕНА УРАВНИТЕЛЬНЫХ ТРОСОВ ЗАКРЫЛКОВ

Уравнивательные тросы имеют один регулировочный разъем с четырьмя тендерами, расположенный в задней части трубки отсеса. Тросовая проволока состоит из восьми участков тросов, длиной 11,63 м

8. Растянуть трос силой 920 кг с выдержкой под нагрузкой в течение 5 мин.
9. Прочитать трос с помощью, как описано в разделе «Уход за тросами».
10. Заплатить один конец троса на коуши и соединить его с поводком на штоке цилиндра.
11. Привязать другой конец троса к шпигату и прочистить его при помощи шпигата в сторону разбега.
12. Подогнать и заплатить трос на коуши, установленный в ушко тендера.
13. Соединить тросы при помощи тендера и проверить, не соскочили ли они с роликов.



Фиг. 144. Схема проводки уравнивательных тросов.
1—цилиндр управления закрылками; 2—внешний кабель; 3—рычаг управления закрылками; 4—труба; 5—рычаг крепления закрылка; 6—внутренний кабель; 7—регулируемые тендеры; 8—ролики.


каждый. Порядок замены каждого из участков одинаков.

Любой из участков уравнивательных тросов заменять в следующем порядке (фиг. 144):

1. Снять удлинительную трубу двигателя.
2. Расконтрить и разъединить тендер заменяемого троса.
3. Отсоединить коуши троса от поводка штока цилиндра закрылков.
4. Обрезать конец троса по запятке на коуши.
5. Привязать к отрезанному концу троса шпигат. Другой конец шпигата привязать к поводку штока.
6. Вытащить трос со шпигатом со стороны разбега.
7. Отрезать трос Φ 5 мм марки 7Х19—5 ГОСТ 2172—43 по длине снятого с припуском на запятку.

14. Отрегулировать натяжение тросов тендером при помощи тензометра. Все тросы должны иметь одинаковое натяжение, равное 160 ± 20 кг. Натяжение уравнивательных тросов регулировать при убранных закрылках.
15. Произвести несколько выпусков и уборок закрылков и проверить:

- а) совпадают ли в убранным положении контур закрылков с контуром крыла;
- б) не превышает ли несимметричность закрылков $0,5^\circ$ при полностью выпущенном и втянутом положении;
- в) не задевают ли тендеры тросов за конструкцию самолета;
- г) правильны ли показания тендеров за конструкцию электромеханического указателя.



Фиг. 139. Цилиндр-подъемник главной ноги шасси.

1—выпуклый наконечник; 2—контргайка; 3—пробка; 4—гайка; 5—манжета; 6—распорное кольцо; 7—уплотнительное кольцо (резина 3508); 8—бухса; 9—уплотнительное кольцо (резина В-14); 10—пружина; 11—головка поршня; 12—клапан; 13—гайка; 14—большой шток поршня; 15—прокладка (резина 2469-1); 16—крышка; 17—корпус цилиндра; 18—шпатель $\varnothing 2,5$ мм; 19—гайка; 20—распорная втулка; 21—манжета; 22—бухса; 23—уплотнительное кольцо; 24—перегородка; 25—гайка; 26—винт; 27—крышка; 28—уплотнительное кольцо; 29—внутреннее уплотнительное кольцо (резина В-14); 30—внешнее кольцо (резина 3834).

4. Отсоединить шланг от кожуха обдува цилиндра.

5. Отсоединить шток цилиндра-подъемника от рычага подъема ноги.

6. Отсоединить цилиндр-подъемник от узла на гондоле двигателя.

7. Расконсервировать и осмотреть новый цилиндр-подъемник.

8. Залить в демпфер цилиндра-подъемника хорошо отфильтрованное масло МВТ, для чего:

а) убрать шток поршня полностью воздухом при давлении 10—30 кг/см² и закрепить его в этом положении;

б) расконсервировать и вывернуть наконечник из штока цилиндра;

в) отвинтить пробки из обоих заливочных отверстий № 1 и 2 (фиг. 139);

г) присоединить к заливочному отверстию № 2 специальную воронку с изогнутой трубкой;

д) установить цилиндр в вертикальное положение штоком вверх;

е) медленно залить в цилиндр масло через воронку и заливочное отверстие № 2;

ж) когда через заливочное отверстие № 1 потечет масло без малейших пузырьков воздуха, дождаться заворонки пробки этого заливочного отверстия;

з) перевернуть цилиндр шток вниз и отсоединить трубку от заливочного отверстия № 2; цилиндр держать в вертикальном положении с открытым заливочным отверстием № 2 в течение часа, после чего долить масло;


и) вернуть наконечник в шток цилиндра-подъемника;

к) навернуть заглушку на заливочный штуцер № 2;

л) присоединить цилиндр-подъемник к узлу на гондоле.

10. Отрегулировать наконечником первоначальную длину штока и законтрить контргайкой.

11. Присоединить шток цилиндра к рычагу стойки.



Фиг. 140. Расширительный бачок демпфера цилиндра-подъемника.

1—контрольная проволока; 2—пробка; 3—крышка; 4—фланец; 5—корпус; 6—шайба; 7—пружина; 8—фланец; 9—корпус клапана; 10—уплотнительное кольцо (резина В-14); 11—клапан; 12—гайка крепления клапана.

12. Соединить шлангом кожух обдува цилиндра-подъемника с заборником воздуха в борту гондолы.

13. Соединить воздушные шланги цилиндра-подъемника с гибкими шлангами.

14. Присоединить к заливочному штуцеру цилиндра-подъемника шланг от расширительного бачка.

15. Проверить уровень масла в бачке (фиг. 140).

Для проверки снять крышку лючка, — отвинтить крышку бачка, фланец и замерить расстояние от верхнего торца цилиндрической части бачка до уровня масла, которое должно быть при вывешенном шасси 65 ± 1 мм. Если уровень масла ниже указанного, то необходимо долить масло до требуемого уровня.

Если масло МВТ в бачке выработано, то необходимо его заменить, для чего:

а) отвинтить крышку бачка и снять фланец;

б) полностью слить масло из бачка;

в) промыть бачок и фланец бензином или обезжиривателем;

г) проверить ход обратного клапана бачка; ход должен быть в пределах от 0,4 до 0,7 мм; клапан должен резко возвращаться пружиной в исходное положение;

д) залить в бачок свежее масло до уровня на 65 ± 1 мм ниже верхнего торца цилиндрической части бачка, при вывешенном положении шасси;

е) установить фланец и закрыть бачок крышкой.

16. Сделать несколько оборотов и выпуск шасси и убедиться в том, что:

а) в вывешенном и убранном положении шасси неметается запас хода штока цилиндра-подъемника не менее 3 мм. Если регулировка сбита или запас хода получился менее 3 мм, то необходимо отрегулировать длину штока цилиндра или тяги подкоса;

б) масло во время выпуска шасси каждый раз льется до одного и того же уровня, а разность в уровнях масла при выпуске и уборке шасси не дается в пределах 30 ± 3 мм.

17. Закрывать бачок крышкой, поставить на место крышку лючка и опустить самолет с подъемником.

19. ЗАМЕНА ПОСАДОЧНЫХ ЗАКРЫЛКОВ


Взлетно-посадочные закрылки состоят из четырех секций: двух внутренних (между фюзеляжем и гондолами) и двух внешних (между гондолами и элеронами). Внутренний закрылок к крылу подвешен на двух узлах, а внешний на трех узлах. Внешний трубоуд управления, заканчивающийся на концах рычагами.

Закрылок снимать, как указано в главе «Транспортировка самолета». При невозможности снятия каждого закрылка в отдельности (внутреннего или внешнего) из-за конструктивной недоработки первых серий самолетов, нужно снимать одновременно оба закрылка вместе с трубой.

1. Снять удлинительную трубу двигателя (см. часть вторую, гл. II).

2. Отсоединить направляющие профили удлинительной трубы от крошечей на шлангоуте № 18 гондолы, вывернув по одному винту из каждого крошечей.

3. Вывернуть шурупы и снять заднюю часть гондолы по шлангоуту № 17.



Фиг. 141. Схема установочных размеров закрылка.

8. Придерживая закрылки, отсоединить рычаги трубы от узлов на крыле.

9. Снять закрылки.

10. Расконсервировать и осмотреть новые закрылки.

11. Отсоединить серию рычага трубы от заменяемого закрылка и присоединить ее к новому.

Закрылки устанавливать в порядке, обратном снятию, обеспечив:

а) зазор между краем верхней обшивки крыла и закрылком $3 \pm 0,5$ мм (фиг. 141);

б) полный угол отклонения $48^\circ \pm 1^\circ$ и взлетный угол $20^\circ \pm 1^\circ$.

12. Произвести несколько оборотов и выпуск закрылков и проверить, не зажимаются ли трубоуды при отклонении закрылков.

20. ЗАМЕНА ЦИЛИНДРА УПРАВЛЕНИЯ ПОСАДОЧНЫМИ ЗАКРЫЛКАМИ

Цилиндр управления посадочными закрылками (фиг. 142) заменить в следующем порядке:

1. Выпустить закрылки на $5-10^\circ$ и установить кран закрылков в нейтральное положение;

2. Сравнить давление в гидросистеме, действуя тормозами колес.


3. Снять удлинительную трубу двигателя.

4. Подставить под цилиндр противоень.

5. Отсоединить поочередно трубки гидросистемы от штуцеров цилиндра закрылков и цилиндра-выключателя. Отверстия штуцеров и трубок заглушить.


Управление замками убранным положением шасси и натяжение тросов регулировать следующим образом:

3. Открыть кран баллонов.
2. Открыть крышку люка на правом борту фюзеляжа для доступа к механизму управления танками.
3. Отсоединить трубопроводы от всех штуцеров цилиндра управления танками. Отвернуть шлангов заглушки.
4. Присоединить гибкий шланг от аэродинамического канала к сапуну воздуха к нижнему штуцеру цилиндра и закрыть давление воздуха 10 - 15 kg/cm^2 .
5. Установить баланс механизма управления танками (рис. 136) так, чтобы риска «1» совпала с кромкой ограничителя трения. Вращая закрывать.
6. Закрывать створки главной нити напсы, установив их на замки, предварительно отсоединив от штуцера цилиндра гибкие шланги.
- Натянуть тросы между баллоном и замками створок, при помощи теодолера у второго, третьего и четвертого разъемов. Обеспечивая в этом, тросы и шланг между штырем и закрытой рамкой, который должен быть не более 0,5 мм (см. рис. 133). Указанный зазор регулируется при помощи тигля.
6. Установить ручку аварийного открывания замков на исходное положение (ручка зашкелится пружиной). И натянуть трос между ручкой и баллоном при помощи теодолера у пятого разъема. После этого



Фиг. 136. Механизм управления замками убранный положении шасси (положение «Замки закрыты»).

1—цилиндр управления замками; 2—болт крепления цилиндра к кронштейну; 3—кронштейн; 4—трос к замкам створок главных ног шасси; 5—барaban; 6—поводок барабана; 7—ограничитель тросов; 8—трос к замку передней стойки; 9—шип барабана; 10—наконечник; 11—трос к ручке аварийного выпуска шасси.




Фиг. 137. Замок убранный положения передней ноги.
1—упор защелки; 2—крюк замка; 3—серьга стойки;
4—концевой выключатель ВК-44.

го отвернуть муфту этого тендера (в сторону удли-

10. Снять крепления с барабана.
11. Проверить барабан до совмещения риске «1» с кромкой обрабатываемого и закрестить его (ход тростки из исходного положения 5 мм).
12. Закрепить полностью замок передний поги, вставив в зев крока контрольный индекс (рис. 30, см. 41). Между рабочими поверхностями зацепки от 0,1 до 0,5 мм (рис. 137).
13. Замок крока замка должен быть зазор от 0,5 до 1,5 мм (рис. 137).
14. Натянуть раск. гильзы замком и барабаном при помощи троса «крестового» риса.
15. Снять крышечку с барабана.
16. Установить барабан по риске «2» (ход тростки от исходного положения 20 мм) и проверить, открутив крышечку, ли при этом положении зев замка створок замка ли, в зеве замка задние замки, между редикс замка, ли, между риске ли еще закрытых, пелу краем замка, ли, задний кромкой крока должен быть не менее 3 мм.
17. Установить барабан по риске «3» и проверить, открутив крышечку, ли при этом положении зев замка створок и зев упробанного положения передний поги.
18. Установить и закрестить барабан по риске «4» (ход тростки 52 мм), и, подвигая под давлением лезвия, ли, в верхний ступень штифта для управления замком, выдвинуть полностью его шток.
- В этом положении проверить:
- а) зев отскожения зашелок замков. У замка передний поги звор замком, ли, краем замка и задний крока крока должен быть в пределах 13—10 мм.
- б) передних замков створок ли, в пределах 13—10 мм зор под рамками замком и упором доми не имеет зор в пределах 6—10 мм (см. фиг. 134); у задних замков створок зор между ними же деталями должен быть в пределах 12—15 мм (см. фиг. 133). Для

проведения замеров необходимо поочередно закрывать каждую створку;

- 6) запис хода между отрицательным буртовым штырем, откормочными замками створков и торцом пилышки итушки. Запис хода должен быть в пределах 6,5 - 9,5 мм (см. фиг. 133). Выход штыря должен быть равен 47 ± 2 мм. Выход штыря и) между подъемником итушки цилиндра, который должен быть равен 52 мм. В случае неположения этого перебивания необходимо отшнуровать контрольку, и зафиксировать его контрольку.
17. Створить воздух из цилиндра.
18. Снять перебивание с барабана.
19. Установить барабан по риску а и убедиться в том, что выход итушки и направляющей итушки равен 55 ± 2 мм. Отрицательные движения штыря служат буртики штырей, откормочными замки створков.
20. Убрать шток цилиндра управления замками.
21. Закрепить прочную ленту створков лямками и замок передний шток. Проверка на замках должна итушки вытиснуть трети и итушки по положению. Проверить зазор между торцом унором и итушки цилиндра и швом барабана, который должен быть в пределах от 0,5 до 1,5 мм.
- Примечание: не касаться на прошивные трое, итушки к замку передний шток, конструкция и агрегатив системы и не касаться итушки в раздвоки.
22. Подать воздух под давлением 20 - 30 кг/см².
- Примечание: передний шток цилиндра управления замками и не касаться итушки и барабан на риску а и не касаться откормочных.
23. Убрать шток цилиндра, подан воздух в шток штырей.
24. Закрепить прочную ленту замки.
25. Открыть замки лямками итушки и убедиться в том, что по полностью итушки и себе нуе замки замки откормочных и выход итушки равен 53 ± 2 мм.
26. Закрепить все тендеры троем.
27. Проверить шток цилиндра управления замками итушки створков итушки соответствующим гибким пилышки.
28. Открыть бурк бляками.
29. Проверить уборку и выпуск итушки от поддувнкой системы.
- При эксплуатации системы колесные пилышки итушки уменьшаются под поддувными замками замки и соответствующим уменьшаются итушки откормочных замков в замках. Отклонения итушки проверять при итушки итушки с полным давлением в системе. Должны быть следующие значения:
- а) между кромкой кромки и лямки замка не менее 10 мм;
- б) между унором и рамками задних замков створков не менее 10 мм;
- в) между унором и рамками передних замков не менее 4 мм (фиг. 138).
- В случае отклонения размеров от допустимых отрегулированы итушки при помощи соответствующего тапери, обеспечивающего получение размеров в соответствии с пунктом 16.
- ## 18. ЗАМЕНА ЦИЛИНДРА-ПОДЪЕМНИКА ГЛАВНОЙ НОГИ ШАССИ И ЗАРЯДКА ДЕМПФЕРА
1. Установить симодет на подъемник.
 2. Подсоединить под цилиндр-подъемник ноги прошивные.
 3. Отсоединить от итушки цилиндр-подъемника гибкие пилышки поддувнкой системы и гибкий шток итушки. Отсоединить гибкие пилышки и итушки откормочных замков. Во время отсоединения пилышки итушки цилиндра обеспечить минимальную потерю жилости.



Фиг. 138. Схема проверки регулировки замков и вытяжки троса

г) зазор между наклонным срезом упора и регулирующим рычагом переднего замка был не менее 4 мм, а заднего — не менее 3 мм (см. фиг. 134, сеч. А—А) (зазор обеспечить подпилкой скоса упора или рычага);

д) давление воздуха в цилиндре, требующее для закрывания створки и запираания замков, было не более 15 кг/см²;

е) красные лампочки сигнализации горели при полностью закрытых передних замках и гасли, когда рамки замков отодвинуты от ограничителя на 2—3 мм (регулирование производят с помощью регулировочного винта сигнализации);

ж) зазор между пневматиком и упором на створке был 10—15 мм;

з) обе створки одновременно должны были на упоры задних замков при срабатывании воздуха из линии подъема (неодновременное опускание створки указывает на неправильную регулировку тяг синхронизации).

17. Для регулирования тяг синхронизации необходимо:

а) отсоединить внутреннюю створку от тяги и закрыть внешнюю створку;

б) при этом положении створки установить качалку управления створками по размеру 30 ± 1 мм;

в) отрегулировать длину тяги синхронизации и длину штока поршня так, чтобы поршень упирался в дно цилиндра;


г) установить тягу управления внутренней створкой, отрегулировав ее так, чтобы внутренняя створка была также в убранном положении.

18. Проверить регулировку качалки блокировочного клапана задней створки. Когда створки закрыты и поршень упирается в дно цилиндра, качалка блокировочного клапана должна упираться в регулировочный винт в крышку клапана. Регулировать только регулировочным винтом на конце качалки. После установки и окончательного регулирования створки произвести уборку, выпуск и аварийный выпуск шасси, а также проверить работу системы управления замками, как это указано в следующем разделе.

17. ЗАМЕНА ТРОСОВ И РЕГУЛИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗАМКАМИ УБРАННОГО ПОЛОЖЕНИЯ ШАССИ

Тросы управления замками убранного положения шасси имеют пять регулировочных разъемов (фиг. 135).

Первый разъем расположен на правом борту фюзеляжа между шпангоутами № 18 и 186 (перед цилиндром управления замками) и служит для регулирования тросов замка передней ноги. Второй и третий разъемы расположены в носках центроплана около стыка с консолями и служат для регулирования замков створки главных ног шасси.



Фиг. 135. Схема управления замками убранного положения шасси.

1—ручка аварийного открытия замков; 2—верхний замок передней ноги; 3—качалка; 4—трос; 5—тендер; 6—механизм управления замками; 7—тендер; 8—направляющие ролики; 9—тендер; 10—большая створка; 11—герметический вывод.

Четвертый разъем расположен между цилиндром управления замками и направляющими роликами на переднем лонжероне центроплана и служит для регулирования обоих тросов управления замками створки главного шасси.

Пятый разъем расположен на правом борту фюзеляжа между шпангоутами № 18 и 186 (перед цилиндром управления замками) и служит для регулирования троса аварийного открытия замков.

Замена тросов

Тросы на участке от замка передней ноги до барабана механизма управления замками заменять в следующем порядке:

1. Расконтрить и разъединить тендер тросов у первого разъема.

2. Отсоединить коуш троса от защелки замка передней ноги.

3. Отрезать конец троса по заплетке на коуш.

4. Привязать к концу троса шпагат. Другой конец шпагата привязать к замку.

5. Вытащить трос со шпагатом со стороны разъема.

6. Отрезать кусок троса диаметром 4 мм марки 7X19-4 ГОСТ 2172—43 по длине снятого с припуска на заплетку.

7. Вытянуть трос силой 640 кг с выдержкой в течение 5 мин.

8. Пропитать трос смесью, как описано выше в разделе «Уход за тросами».

9. Заплетить один конец троса на коуш.

10. Присоединить коуш троса к защелке замка передней ноги.

11. Привязать другой конец троса к шпангоуту и пропустить через ролики на шпангоуте № 12.

12. Вытащить шпагат с тросом со стороны разъема.

13. Подогнать трос и заплетить его на коуш в ушке тендера.

14. Соединить тросы тендером и отрегулировать их натяжение.

15. Законтрить тендер проволокой.

Тросы на участке от второго (третьего) разъема до задних замков створки главной ноги шасси заменять в следующем порядке:

1. Открыть крышку лючка на носке центроплана для подхода к тендерам второго (третьего) разъема.

2. Расконтрить и разъединить тендер тросов у второго (третьего) разъема.

3. Отсоединить коуш троса от серьги качалки задних замков створки.

4. Отрезать конец троса по заплетке на коуш.

5. Привязать конец троса к шпангоуту. Другой конец шпагата привязать к кронштейну ролика в гофре.

6. Вытащить трос со шпагатом со стороны разъема.

7. Отрезать кусок троса диаметром 4 мм марки 7X19-4 ГОСТ 2172—43 по длине снятого с припуска на заплетку.

8. Вытянуть трос силой 640 кг с выдержкой в течение 5 мин.

9. Пропитать трос смесью.

10. Заплетить один конец троса на коуш.

11. Присоединить коуш троса к качалке задних замков створки.

12. Привязать другой конец троса к шпагату и вытащить его со стороны разъема.

13. Подогнать трос и заплетить его на коуш в ушке тендера.

14. Соединить тросы тендером и отрегулировать их натяжение.

15. Установить крышку лючка на носке центроплана.

Трос на участке от ручки аварийного открывания замков до барабана механизма управления замками заменять в следующем порядке:

1. Открыть крышку лючка для подхода к герметическим выводам кабины.

2. Расконтрить и разъединить тендер у второго разъема.

3. Отсоединить коуш троса от качалки ручки аварийного открытия замков.

4. Отрезать конец троса по заплетке на коуш.

5. Пропитать трос через герметический вывод.

6. Привязать к концу троса шпагат. Другой конец шпагата привязать к конструкции самолета.

7. Вытащить трос со шпагатом со стороны разъема.

8. Отрезать кусок троса диаметром 4 мм марки 7X19-4 ГОСТ 2172—43 по длине снятого с припуска на заплетку.

9. Вытянуть трос силой 640 кг с выдержкой в течение 5 мин.

10. Пропитать весь трос и участок, проходящий через герметический вывод, смесью, как описано выше в разделе «Уход за тросами».

11. Заплетить один конец троса на коуш, а другой опять в тендер.

12. Присоединить коуш троса к качалке ручки аварийного открытия замка.

13. Пропитать трос опасным концом через герметический вывод.

14. Привязать опасный конец троса к шпангоуту.

15. Вытащить шпагат с тросом со стороны разъема.

16. Подогнать трос и заплетить на коуш в ушке тендера.

17. Соединить тросы тендерами и отрегулировать натяжение тросов и замков, как описано ниже.

18. Законтрить тендер и установить крышку лючка для подхода к герметическим выводам.

Регулирование тросов

Длины и натяжения тросов регулируются:

а) на участке между барабаном механизма управления верхними замками и замками створки главных ног шасси при закрытых замках створки и барабане, совмещенном риской «в» с кромкой ограничителя тросов;

б) на участке между ручкой аварийного открытия замков и барабаном при ручке, установленной в исходное положение, и при барабане, совмещенном риской «в» с кромкой ограничителя тросов;


в) на участке между барабаном и замком передней ноги при полностью закрытом замке «в» (взлет крюка замка «вставить» контрольный валик Ф 20 «мм») и барабане, совмещенном риской «1» с кромкой ограничителя.

16. ЗАМЕНА БОЛЬШИХ СТВОРОК
ГЛАВНОЙ НОГИ ШАССИ

Большие створки главной ноги шасси заменять очень тщательно и аккуратно, так как их конфигурация и кинематика сложны.


Во время замены створок не изменять регулировку никаких агрегатов, чтобы при установке новых створок не создавать дополнительных работ по регулированию и подгонке.

6. Расконсервировать и осмотреть новые створки.
7. Подвесить каждую створку, вставив ее цапфы в подшипники. Торцы упоров цапф должны упираться в торцы внутренних обойм шарикоподшипников; продольное перемещение створок не должно превышать 0,5 мм.
8. Закрепить цапфы болтами, головки которых законтрить проволокой.
9. Проверить, свободно ли открываются створки под действием собственного веса.




Фиг. 130. Большая створка главной ноги шасси.
1—кронштейн; 2—срост; 3—тяги; 4—пружина; 5—втулка; 6—штырь; 7—задний упор; 8—задний замок; 9—рычаг; 10—кронштейн; 11—кардан; 12—тензор; 13—гребенка; 14—направляющая; 15—трос; 16—кронштейн; 17—пружина; 18—ролик; 19—кронштейн; 20—передний замок; 21—цапфа навески створки; 22—шарикоподшипник с кронштейном.

Большие створки главной ноги (фиг. 130) заменять в следующем порядке:
1. Установить самолет на подъемники.
2. Отсоединить тягу управления от внутренней створки, а шток цилиндра управления створками и тягу синхронизации — от внешней створки.
3. Отсоединить от штоцера цилиндра управления створками гибкие шланги. Отверстия штоцера и гибких шлангов заглушить.
4. Расконтрить и отвернуть винты крепления цапф створок (фиг. 131).
5. Вывести цапфы створок из подшипников на шпангоутах № 2 и 7а гондолы и снять створки.



Фиг. 131. Удаление большой створки с гондолы.
1—створка; 2—болт крепления цапфы; 3—кронштейн створки; 4—цапфа; 5—кронштейн с подшипником.


10. Подогнать обе половины больших створок друг к другу и к гондole, обеспечив следующие зазоры (фиг. 132):
а) между передними и задними кромками наружной обшивки створки и обрезом обшивки гондолы



Фиг. 132. Схема стыков больших створок.
I—стык между частями больших створок; II—стык между верхней кромкой обшивки большой створки и обрезом гондолы; III—стык между кромками обшивки большой и малой створок; I—наружная створка; 2—резиновый уплотнительный профиль; 3—внешняя обшивка; 4—обшивка большой створки; 5—обшивка малой створки.

- 3—5 мм. Контуры передних и задних частей больших створок должны совпадать с контуром гондолы не более 2 мм;
- б) между задней кромкой больших створок и передней кромкой малой створки 5—7 мм. При подгонке необходимо закрывать попеременно одну из больших створок, а вторую держать открытой; зазор выдерживать по всему контуру;
- в) между верхними кромками створок и гондолой 3—5 мм;
- г) между кромками обеих частей створок 2,5—5,5 мм.


крытых створках и давлении воздуха в цилиндре проверить, чтобы:
а) кромки створок упирались только в бульбовые резиновые профили герметизации;
б) передние части створок упирались в резиновый профиль и в нижний срез упоров передних замков (в другие места гондолы передние части створок не должны упираться);
в) зазоры между рабочими поверхностями рамок и упоров каждого заднего замка были 2—4 мм (см. фиг. 133), каждого переднего замка — 3—5 мм (фиг. 134) (зазор обеспечить только перестановкой рычага в прорез гребенки);



Фиг. 133. Регулировка заднего замка больших створок.
1—створка; 2—гребенка; 3—упор; 4—рамка; 5—штырь; 6—рычаг.

На кромки створок установить резиновые профили герметизации.

11. Закрывать створки и проверять, легко ли закрываются передние и задние замки створок; при этом передний замок должен закрываться раньше вследствие закрутки створок. Когда рамки передних замков лежат на своих упорах, то створки не закрыты полностью, а рамки задних замков не доходят до упоров на 3—5 мм. Проверить, касается ли рамка упора в центре на длине не менее 5 мм. Касание рамки проверить на краску.
12. Проверить синхронность закрытия замков створок. Регулировать синхронность замков, натягивая трос тензором, для подхода к которому необходимо открыть крышку лючка на внутренней обшивке створки.
13. Убедиться, что при закрытых замках створки торца штыря открывания заднего замка упирается в поверхность рамки или имеет зазор не более 0,5 мм (фиг. 133).
14. Убрать шток цилиндра управления замками уранного положения шасси давлением воздуха от аэродормного баллона.
15. Присоединить шток цилиндра-подъемника и тяги синхронизации к углам створок и, покачивая спереди за нижние углы створок, проверить, не выходит ли люфт за пределы 6 мм.
16. Присоединить гибкий шланг к штоцера цилиндра на уборку створок и убрать створки. При за-




Фиг. 134. Регулировка переднего замка больших створок.
1—створка; 2—рычаг; 3—упор; 4—рамка; 5—трос.

Фиг. 128. Схема основных сборочных размеров передней ноги.

Фиг. 123. Схема основных сборочных размеров главной
ноги шасси.

Места соприкосновения должны быть равномерно по всей зоне касания и зайи- мать не менее 70% от ее площади.




Фиг. 121. Амортизатор главной ноги шасси.
1—контрольное кольцо; 2—дончик; 3—труба; 4—диффузор; 5—пробка контрольного штуцера; 6—зарядный клапан; 6—хомут; 7—шланг; 8—шланг; 9—рычаг поджима; 10—пистон; 11—бухса верхняя; 12—бухса нижняя; 13—диффузор; 14—клапан; 15—бухса верхняя; 16—бухса нижняя; 17—контрольное кольцо; 18—диффузор; 19—пистон; 20—гайка сальника.

15. Распорные кольца, манжеты и шток смазать свежей смесью.
16. Надеть манжеты и распорные кольца и ввести их в цилиндр до упора. Манжеты должны войти с натягом.
17. Завернуть гайку наката и закрепить ее в шести точках по периметру под ключ.
18. Установить фетровый сальник, завернуть гайку до упора в торец цилиндра.
19. Расконтрить и отсверлить пробку штуцера для заливки смеси.
20. Зарядить амортизатор свежей смесью.
21. Завернуть и законтрить пробку штуцера.
22. Зарядить амортизатор воздухом до давления 100—120 кг/см^2 и выдержать в течение 10—15 мин. Течь смеси через штуцер не допускается. В случае обнаружения течи смеси необходимо немного подтянуть гайку затяжки манжеты. Помнить, что чрезмерное увеличение затяжки не улучшит герметичности уплотнения и может привести к разрыву манжеты.
23. Сравнить в амортизаторе давление воздуха до рабочего (32 $\pm$ 1 кг/см^2).
24. Навернуть колпачок на зарядный штуцер.
25. Установить подушку, вставить конусные пробки и закрепить весь узел болтом. Гайку болта зашлифовать. Пробки должны выступать над поверхностью штока от 5 до 10 мм (см. фиг. 123 узел Г).
26. Установить шлиц-шарнир и колеса.
27. Проверить, установлен ли край шасси в положение «Выпущено».
28. Опустить самолет с подъемников.

12. ЗАМЕНА МАНЖЕТ АМОТИЗАТОРА ПЕРЕДНЕЙ НОГИ

- Замену манжет амортизатора передней ноги (фиг. 122) производить в следующем порядке:
1. Установить самолет на подъемники.
 2. Снять колеса.
 3. Отсоединить рычаги двухзвенника от хомута и нижнего узла.
 4. Снять нижний узел вместе с осью. Для снятия расшплинтовать и отвернуть гайку, штырь болт и конусные пробки.
 5. Прогреть шток амортизатора чистой ветошью и проверить, нет ли заусенцев на краях отверстия штока под конусные пробки.
 6. Подставить под амортизатор глубокий противень или ведро для сбора смеси после удаления манжет.
 7. Сравнить из амортизатора давление воздуха.
 8. Расконтрить и отвернуть гайку крепления фетрового сальника.
 9. Вынуть фетровый сальник.
 10. Отсверлить гайку затяжки наката манжеты.
 11. Для извлечения манжет из амортизатора с помощью приспособления для зарядки амортизатора воздухом создать в цилиндре давление воздуха до 7 кг/см^2 . В отверстие штока вставить круглый валик из твердого дерева для предохранения манжет от удара о ведро или противень. Соблюдать осторожность, так как при заедании манжет в цилиндре они могут быть стронуты с места при повышении давления и вылететь при этом из цилиндра.



Фиг. 122. Амортизатор передней ноги шасси.
1—зарядный клапан; 2—контрольная проволока; 3—пробка контрольного штуцера; 4—труба; 5—диффузор; 6—бухса верхняя; 6—бухса нижняя; 7—шланг; 8—шланг; 9—рычаг поджима; 10—пистон; 11—бухса верхняя; 12—бухса нижняя; 13—диффузор; 14—клапан; 15—бухса верхняя; 16—бухса нижняя; 17—контрольное кольцо; 18—диффузор; 19—пистон; 20—гайка сальника.

8. Закрывать клапан зарядного штуцера, отвернув маховик зарядного крана.
9. Отсоединить аэродомный баллон и зарядную трубку, снять приспособление с зарядного штуцера и поставить предохранительную заглушку.

8. ПРОВЕРКА УРОВНЯ СМЕСИ И ЗАЛИВКА СМЕСИ В АМОРТИЗАТОР

Проверить уровень смеси и заливать ее в амортизатор в следующем порядке:

1. Установить самолет на подъемники, подняв его так, чтобы колеса отделились от земли на 10—15 мм.

2. Стравить воздух из амортизаторов, открыв немого заглушки заливочных отверстий, расположенных рядом с зарядными штуцерами.

Примечание. При отсутствии подъемников можно наехать на нижние части шток колес высотой 10 мм для главных ног и 307 мм для передней ноги и медленно стравить воздух. При этом амортизаторы обожмутся и края шлангов упрутся в шокоты.

3. Открыть заливочное отверстие, вывернув полностью заглушку.

4. По очереди подставлять аэродомный домкрат под амортизационные стойки и обжимать амортизаторы домкратом на необходимый ход (см. раздел 1 этой главы). В этом положении уровень смеси должен доходить до нижнего обреза заливочных отверстий. Излишек смеси автоматически сливается через заливочное отверстие.

5. Если уровень смеси не доходит до нижнего обреза заливочного отверстия, то нужно с помощью шприца долить необходимое количество смеси.

6. Если амортизаторы были полностью разряжены, то необходимо после выполнения указанного в п. 1 залить в амортизатор положенное количество смеси и дальше действовать в соответствии с п. 4.

7. Опустить, обжать на прежний ход и снова опустить шток амортизатора.

8. Завернуть заглушку сливного отверстия и зарядить амортизатор воздухом до начального давления.

9. Дать выдержку в 15—20 мин.

10. Стравить давление из амортизатора и дать выдержку 1 час.

11. Дважды медленно обжать амортизатор до величин хода, необходимой для контроля уровня смеси, колить, если необходимо, смесь.

12. Завернуть заливочную пробку и зарядить амортизатор воздухом.

13. Опустить самолет и убрать подъемники.

9. ДОЗАРЯДКА СМЕСЬЮ ГАСИТЕЛЯ КОЛЕБАНИЯ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

Если при эксплуатации самолета штырь-указатель гасителя колебаний переднего колеса опустится настолько, что над верхней поверхностью крышки будут выступать концы его высотой менее 6,5 мм, то необходимо дозарядить гаситель смесью. Гаситель заряжается смесью ГМЦ-2 с помощью специального шприца (фиг. 119). Дозарядка производится в следующем порядке:

1. Очистить гаситель колебаний от пыли, протерев его ветошью, и снять предохранительный колпачок с зарядного штуцера.


2. Разобрать и промыть смесью ГМЦ-2 шприц для зарядки гасителя. Если смесь при промывке мутнеет, то промыть шприц еще раз свежей смесью.

3. Заполнить шприц свежей смесью.

4. Удалить из шприца воздух, для чего перевернуть его шлангом вверх и, вращая ручку, выжать смесью весь воздух.

5. Присоединить шланг шприца к зарядному штуцеру гасителя колебаний.

6. Вращая ручку шприца, нагнетать смесь в гаситель колебаний носового колеса до тех пор, пока штырь не поднимется над крышкой на высоту 12,5 мм. Во избежание попадания воздуха в гаситель, колебаний шприц держать выше зарядного штуцера и не ввертывать шток шприца до конца.



Фиг. 119. Шприц для заливки гасителя колебаний передних колес.

7. Отсоединить шприц от зарядного штуцера и поставить заглушку.

Если требуется перезарядка гасителя колебаний, то операции выполняются в следующем порядке:

1. Снять гаситель колебаний с передней ноги.

2. Отвернуть верхнюю крышку и вынуть поршень с пружинами из резервной камеры гасителя колебаний.

3. Слить смесь из гасителя колебаний, для чего перевернуть его резервной камерой вниз и медленно вращать крыльчатку на рычаг.

4. Поставить гаситель колебаний резервной камерой вверх, залить свежую смесь в камеру до уровня 20—25 мм над крыльчаткой и, вращая крыльчатку за рычаг на полный ход, вытеснить из гасителя колебаний весь воздух. Если при вращении крыльчатки чувствуется, что рычаг пружинит, то это значит, что еще не весь воздух удален из гасителя и нужно продолжать вращение крыльчатки.

5. Установить в резервной камере уровень смеси на 12,5 мм выше крыльчатки и поставить на место поршень с пружинами. Верхнюю крышку гасителя плотно не затягивать.

6. Положить гаситель колебаний на бок зарядным штуцером вверх и стравить из него весь воздух, плотно крышку гасителя колебаний. Затянуть крышку гасителя колебаний.

7. В этом же положении дозарядить гаситель смесью полностью в последовательности, изложенной выше.


8. Отжать игой шарик зарядного штуцера и стравить часть смеси так, чтобы выступали штырь-указатель на 12,5 мм над крышкой.

9. Установить гаситель колебаний на переднюю ногу.

10. УСТРАНЕНИЕ ТЕЧИ СМЕСИ ИЗ ГАСИТЕЛЯ КОЛЕБАНИЯ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

При обнаружении течи смеси ГМЦ-2 по хвостовику крыльчатки гасителя колебаний необходимо устранить ее, заменив сальниковую набивку в нижней

При затяжке крышки прилагать силу 90 кг на плече ключа. Такой момент необходим для посадки гнезда крыльчатки на свое место.
8. Перезарядить гаситель колебаний.
9. Установить заряженный гаситель на переднюю ногу.



Фиг. 120. Гаситель колебаний передних колес.

1—контрольный штырь; 2—крышка; 3—пружина; 4—поршень; 5—уплотнительное кольцо; 6—зарядный штуцер; 7—корпус; 8—гнездо крыльчатки; 9—переторжка; 10—кольцо; 11—уплотнительное кольцо; 12—пружина; 13—упорная чашка; 14—фиксатор; 15—нижняя крышка; 16—паронитовое кольцо; 17—фетровое кольцо; 18—хвостовик крыльчатки.

крышке (фиг. 120). Замену набивки производить в следующем порядке:

1. Снять гаситель колебаний с передней ноги.

2. Стравить смесь из резервной камеры, отжав игой шарик клапана.

3. Снять рычаг с хвостовика крыльчатки.

4. Опаять и открутить винт-фиксатор 14 нижней крышки гасителя колебаний.

5. Отвернуть нижнюю крышку гасителя колебаний имеющийся в бортовой сумке специальный ключом с плечом 600 мм.

6. Заменить сальниковую набивку.

7. Завернув нижнюю крышку гасителя колебаний, плотно затянуть ее и законтрить винтом.

11. ЗАМЕНА МАНЖЕТ АМОРТИЗАТОРА ГЛАВНОЙ НОГИ

Уплотнение амортизатора главной ноги (фиг. 121) установлено в нижней части цилиндра и состоит из четырех С-образных кожаных манжет.

К уплотнению в амортизаторе предъявляются очень жесткие требования в отношении герметичности, так как уплотнение наружено большим давлением как во время работы амортизатора, так и при его бездействии во все время эксплуатации самолета.

За этот долгий срок в амортизаторе не должно падать давление, совершенно не допускается никакой потери жидкости или воздуха. Даже небольшие капли и пузыри, которые будут просачиваться через недостаточно герметичное уплотнение, постепенно приведут к сильному падению давления в амортизаторе и к его выходу из строя.

В случае обнаружения на штоке подтеков смеси необходимо разобрать амортизатор и заменить манжеты. Манжеты заменять, не снимая стойки с самолета, в следующем порядке:

1. Установить самолет на подъемники.

2. Снять колесо.

3. Рассоединить двухзвеной.

4. Снять полусю. Для снятия расшплинтовать гайку, выбить болт и конусные пробки.

5. Протереть шток амортизатора чистой ветошью и проверить, нет ли заусениц на краях отверстия штока под конусные пробки и наклепа или риски на пробках. Наклеп и риски вывести наждачным полотном.

6. Поставить под амортизатор глубокий противоень или ведро для улавливания смеси при удалении колец.

7. Стравить давление воздуха из амортизатора.

8. Расконтрить и отвернуть гайку крепления фетрового сальника.

9. Вынуть фетровый сальник.

10. Отвернуть гайку затяжки пакета манжет.

11. Для извлечения манжет из амортизатора необходимо с помощью приспособления для зарядки амортизатора воздухом создать в цилиндре давление воздуха до 7 кг/см². В отверстие штока вставить круглый вал из твердого дерева для предохранения манжет от удара. Соблюдать осторожность, так как при заедании манжет в цилиндре они могут быть сдвинуты с места при повышенном давлении и вылетят при этом из цилиндра с большой скоростью. Давление воздуха в цилиндре повышать постепенно, наблюдая все время за манжетами.

12. После выхода из стойки пакета уплотнительных манжет стравить воздух из амортизатора.

13. Промыть и осмотреть гайки и распорные кольца. Гайки с забитой резьбой заменить новыми.

14. Осмотреть новые манжеты, взятые из группового комплекта.

16. Промыть бензином тормозные колодки, пластины и пружины и протереть их насухо.

17. Положить на камеру две пластины 4 и положить на них колодку 1 так, чтобы выступы пластины упирались в края колодки.

18. Поставить еще одну колодку и подложить под нее сбоку пластину.

19. Баставить сбоку пружину 2 в шель бокового фланца выпуклостью к центру диска и между двумя колодками вывести конец пружины в шель другой колодки.


23. Установить колесо на ось.

При замене камеры тормозного диска, укрепленного на фланце полуоси, целесообразно снять тормозной диск с фланца.

6. ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА ШАССИ

Замена переднего колеса (фиг. 117) производится в следующем порядке:

1. Поставить под стойку передней ноги кронштейн, подвести бортовой домкрат под кронштейн и под-



Фиг. 117. Установка передних колес.

1—контрольное кольцо; 2—гайка; 3—втулка; 4—сальник; 5—ступица; 6—сальник; 7—ось колеса; 8—распорная втулка.

ного фланца. При введении пружины можно слегка ударить по ее концу легким молотком.

20. Поставить третью колодку, подложить под нее пластину и вставить пружину. Аналогичным методом установить все колодки.

21. Протереть поверхность колодок тряпкой, смоченной бензином.

22. Поставить защитное кольцо на диск.

нить самолет так, чтобы между покрышкой и землей был зазор не менее 30 мм.

2. Отвернуть гайку 2 крепления колеса, отогнув усики контрольного кольца 1.

3. Снять колесо с оси.

4. Осмотреть новое колесо и устранить все отмеченные неисправности (нарушение окраски, коррозия, грязь и т. п.).

5. Смонтировать на колесо покрышку и камеру и накачать воздухом.

6. Надеть на ось распорную втулку 8.

7. Надеть на ось распорную втулку и надеть колесо на ось вентилем наружу; надеть контрольную ленту и накрутить гайку.

8. Вращая колесо рукой, завертывать гайку до тех пор, пока колесо начнет проворачиваться с трудом. Затем отвернуть гайку колеса на 1/4—1/6 оборота и законтрить, отогнув усики кольца. Колесо должно легко вращаться без хруста в подшипниках.

9. Опустить самолет и убрать бортовой домкрат и кронштейн.

ния. В таких случаях операции производят в следующем порядке:

1. Присоединить приспособление к зарядному штуцеру амортизатора.

2. Проверить, соответствует ли манометр на приспособлении требуемому давлению.

3. Присоединить зарядную трубку к приспособлению и аэродромному баллону.

4. Отжать клапан зарядного штуцера.

5. Открыть вентиль аэродромного баллона и следить по манометру за давлением.

7. ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ И ЗАРЯДКА АМОТИЗАТОРА ВОЗДУХОМ

Для проверки давления и зарядки амортизаторов воздухом пользоваться приспособлением, изображенным на фиг. 118. Давление в амортизаторе проверить в следующем порядке:

1. Замерить осадку амортизатора.

2. По таблице к п. 15 раздела 1 настоящей главы определить, какое давление должно быть в амортизаторе.


3. Отвернуть колпачок зарядного штуцера амортизатора и присоединить к штуцеру приспособление с манометром.

4. Навернуть заглушку на штуцер для присоединения трубки от баллона.

5. Проверить, закрыт ли маховик клапана избыточного воздуха 7 зарядного крана (фиг. 118а).


6. Повертывая маховик зарядного крана 6, отжать клапан зарядного штуцера и по манометру определить давление в амортизаторе. Если давление выше необходимого, то маховиком 7 стравить воздух из амортизатора до получения нужного давления. Если же давление меньше необходимого, то зарядить амортизатор воздухом, как об этом сказано ниже.

7. Отвернуть маховик зарядного крана для закрытия клапана.



Фиг. 118а. Зарядный кран для зарядки амортизатора стойки воздухом и проверки давления в нем.

1—накидная гайка; 2—гомокатель; 3—шпатель; 4—уплотнение; 5—уплотнительная гайка; 6—маховик зарядного клапана; 7—маховик клапана избыточного воздуха.



Фиг. 118. Приспособление для зарядки амортизаторов шасси воздухом.

1—вентиль аэродромного баллона; 2—накидная гайка; 3—фильтр; 4—распределительный кран; 5—зарядный кран

8. Снять приспособление с зарядного штуцера.

9. Навернуть предохранительный колпачок на зарядный штуцер.

Зарядка амортизатора воздухом обычно следует непосредственно за проверкой давления. Однако могут быть случаи, когда приступают непосредственно к зарядке амортизатора, не проверяя давле-

6. После того как давление поднимется на 5—10 кг/см^2 выше потребного, закрыть вентиль аэродромного баллона.


7. Открыть маховик избыточного воздуха 7 на приспособлении и стравить воздух до получения необходимого давления в амортизаторе, после чего закрыть маховик.

7. Тщательно очистить от пыли и грязи место, где разбиралось колесо, или подготовить второй щит для сборки колеса.


8. Осмотреть новую покрышку и камеру и убедиться в том, что на них нет повреждений и видимых дефектов.

9. Подтянуть гайку вентиля камеры так, чтобы шайба плотно прижимала резиновый фланец к пятке вентиля.

10. Слегка накачать камеру воздухом и убедиться в том, что нет утечек воздуха вследствие повреждения камеры или вентиля.



Фиг. 113. Приспособление для измерения давления.



Фиг. 114. Приспособление для проверки давления в камерах колес.

11. Прикрутить тальком камеру и внутреннюю поверхность покрышки (нельзя засыпать тальк прямо в покрышку). Прикручивать с помощью кнута из редкой ткани.

12. Убедиться, что внутри покрышки не попали посторонние предметы, и вложить камеру в покрышку так, чтобы красная метка на борту покрышки точно совпадала с вентиляцией камеры. При совпадении красной метки с вентиляцией покрышка и камера будут совместно сбалансированы.

13. Открыть отверстие под вентиль в ободе колеса и вставить в него контрольную шайбу и ввернуть в нее болт. Надеть на болт контрольную шайбу и ввернуть в нее болт. Надеть на болт контрольную шайбу и ввернуть в нее болт. Надеть на болт контрольную шайбу и ввернуть в нее болт.

18. Отпустить приспособление и проследить за тем, чтобы съемная реборда без перекоса зажала контрирнские полукольца.

19. Потянув за тросик, поставить вентиль камеры на место и, придерживая вентиль, снять колпачок с тросом, надеть на вентиль шайбу и накрутить гайку.

20. Накачать камеру воздухом.

21. Проверить давление в камере специальным манометром (фиг. 114) и убедиться в том, что нет утечки воздуха.

22. Поставить красной краской риски на ободе колеса и на борту покрышки для контроля за проворачиванием покрышки на колесе при эксплуатации.

23. Поставить колесо на ось ноги шасси самолета и опустить самолет с домкрата.

24. Проверить окончательно давление в камере специальным манометром и накрутить предохранительный колпачок на вентиль.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При накачивании колеса воздухом нельзя наклоняться против реборды колеса, так как при соскакивании реборды с колеса или разрушении обода колеса можно получить ранения.

4. ЗАМЕНА КОЛЕСА ГЛАВНОЙ НОГИ ШАССИ

Колесо шасси (фиг. 115) заменять в следующем порядке:

1. Поставить под торец стойки главной ноги шасси тарельчатый переключатель, подвести бортовой домкрат и поднять самолет на такую высоту, чтобы между покрышкой и землей был зазор 30–50 мм.
2. Отсоединить поворотные штуцеры от тормозных дисков колеса и обмотать шланги тканью.
3. Отогнуть усики контровочной шайбы 1 и отвернуть гайку 2 колеса.
4. Снять тормозной диск 4 с фланцем 3.
5. Снять колесо с полуоси.
6. Снять распорное кольцо с полуоси.
7. Отвернуть болты и снять тормозные диски с фланцев.
8. Осмотреть новое колесо и расконсервировать его. Снять с колеса тормозные диски и установить их на фланцы в том же положении, что и на старом колесе, т. е. так, чтобы пробки для стравливания воздуха были сверху.
9. Если внутренняя поверхность тормозного барабана покрыта лаком, то смыть его ацетоном.
10. Надеть распорное кольцо на полуось.
11. Надеть на полуось контровочную шайбу и ввернуть гайку 2 колеса.
12. Установить внешний тормозной диск с фланцем.
13. Поставить контровочную шайбу и ввернуть гайку колеса в полуось.
14. Вращая колесо, затягивать гайку так, чтобы подшипники колеса оказались зажатыми и колесо с трудом проворачивалось. После этого отвернуть гайку на 1/8–1/4 оборота и, убедившись в легкости хода колеса, законтрить гайку.

При вращении колеса не должно быть слышно хруста в подшипниках.


15. Проверить зазор между барабаном и тормозными колодками, для чего снять защитные кольца тормозных дисков. Зазор должен быть не менее 0,4 мм. После проверки установить диски на место.

16. Присоединить тормозные шланги к тормозным дискам и удалить из тормозной системы воздух.

9. Осмотреть новую камеру и подтянуть гайку 18 вентиля 11.

10. Вставить вентиль камеры в тормозной диск 9, надеть на вентиль шайбу 16 и накрутить гайку 14.

11. Ввести вентиль камеры в штуцер 10 на диске и натянуть камеру 5 на диск 9.



Фиг. 115. Установка главного колеса.

1 — контровочная шайба;
2 — гайка колеса; 3 — съемный фланец; 4 и 9 — тормозный диск; 5 и 6 — шланги; 6 и 7 — резиновый уплотнитель; 10 — несъемный фланец.

Проверить действие тормозов и уровень жидкости в мультипликаторе системы аварийного торможения.

17. Опустить самолет и убрать бортовой домкрат и тарельчатый переключатель.

Примечание. При замене покрышки и камеры колеса выполнять те же операции по снятию и установке колеса за исключением пп. 6, 7, 8 и 9.

5. ЗАМЕНА ТОРМОЗНОЙ КАМЕРЫ КОЛЕСА


Если обнаружена течь масла из колеса при торможении, то это значит, что тормозная камера порвана. Замену камеры производить в следующем порядке:

1. Снять колесо со стойки. По подтеканию масла убедиться, какая из камер порвана.
2. Промыть бензином и насухо протереть тормозной барабан колеса.
3. Снять защитное кольцо с тормозного диска.
4. Отвернуть гайку, снять шайбу и вынуть болты 16, крепящие боковые фланцы 3 и 20 с кольцами 6 и 17 к тормозному диску (фиг. 116).
5. Снять колодки 1, пружины 2 и пластины 4 с диска.
6. Удалить поврежденную камеру 5 с диска 9, для чего отвернуть гайку 14 и ослабить гайку 13 штуцера 10, крепящую вентиль камеры 11.
7. Промыть бензином и насухо протереть детали тормозного диска.
8. Если имеются места с поврежденным защитным покрытием на диске или кольцах, то восстановить покрытие, как указано в разделе «Уход за деталями из магневых сплавов».

12. Плотно завернуть гайку 14, крепящую вентиль к диску.


13. Завернуть до конца гайку 13 штуцера 10, для того чтобы плотно обжать резиновую прокладку 12 вокруг вентиля 11.

14. Поставить боковые фланцы 3 и 20 с кольцами 6 и 17 на тормозной диск 9 и вставить болты 16. Кольца со шпильками для крепления защитного кольца ставить с наружной стороны тормозного диска, а болты вставлять с внутренней стороны. Гайки затягивать постепенно с двух противоположных сторон.




Фиг. 116. Тормозной диск колеса.

1 — тормозная колодка; 2 — пружина;
3 — фланец; 4 — пластины; 5 — тормозная камера; 6 — кольцо; 7 — винт для снятия лишнего воздуха; 8 — изолирующий материал; 9 — диск; 10 — штуцер; 11 — вентиль камеры; 12 — прокладка; 13 — гайка; 14 — гайка; 15 — шайба; 16 — болт; 17 — кольцо; 18 — гайка; 19 — шайба; 20 — фланец.



Фиг. 109. Установка самолета на подъемники.
1 — крыльевые гидравлические подъемники; 2 — носовой гидравлический подъемник.




Фиг. 110. Гидравлический подъемник.

6. Ручными насосами нагнать жидкость в силовой цилиндр подъемника до подъема самолета на необходимую высоту.
7. Нажать на рифленный ободок тормоза вниз и повернуть его по часовой стрелке доотказа.
8. Постепенно открывать край стравливания и, убедившись в том, что шток подъемника надежно заторможен, стравить давление полностью. Это необходимо для того, чтобы в случае повышения окружающей температуры и увеличения объема жидкости предотвратить открывание тормоза.
Подъем самолета производится одновременно во всех трех точках. Для опускания самолета необходимо:

1. Закрывать край стравливания.
2. Ручным насосом нагнать жидкость в силовой цилиндр подъемника до выхода тормоза из зацепления со штоком.
3. Постепенно опускать самолет, стравливая жидкость из силовых цилиндров всех трех подъемников, открыв краны стравливания на них.
4. Завернуть дренажную пробку доотказа. Завернуть полностью верхние винты и обжать штоки цилиндров с помощью цепи и рукоятки, имеющей сбorkу опорную пятку.
5. Повернуть опорные колеса в походное положение.
6. Выкатить подъемники из-под самолета и убрать их со стоянки.

При замене колес главных и передней ног для подъема самолета применить бортовой домкрат, устанавливаемый под одну из стоек шасси. С этой целью к домкрату прилегают кронштейн и тарелка, с помощью которых можно подвести домкрат под стойки. Тарелка применяется при подъеме самолета домкратом, установленным под одну из стоек главных ног шасси. Кронштейн устанавливается под нижнюю часть стойки передней




Фиг. 111. Установка бортового домкрата под ноги шасси

ноги и затем под кронштейн устанавливается домкрат (фиг. 111). Операции по подъему и опусканию самолета аналогичны описанным выше для аэродомкратных подъемников.

3. МОНТАЖ ПОКРЫШКИ И КАМЕРЫ НА КОЛЕСО

Все работы по монтажу покрышки и камеры колеса выполнять на деревянном щите, фанере или брезенте во избежание попадания грязи внутрь покрышки. Снимать старую покрышку и камеру рекомендуется не на том щите, на котором будет про-

изводиться монтаж, для того чтобы не занести на щит грязь со старой покрышки. Для облегчения работы по снятию и постановке покрышки применить специальное приспособление (фиг. 112). Кроме того, необходимо изготовить весьма простое приспособление для удержания вентиля камеры в нужном положении. Это приспособление состоит из



Фиг. 112. Съемник покрышек колеса.

1 — шайба; 2 — винт; 3 — кольцо; 4 — шайба; 5 — шпилька; 6 — гайка; 7 — гайка; 8 — балка; 9 — гайка; 10 — рукоятка; 11 — упор; 12 — ролик; 13 — покрышка; 14 — шпилька.

1,5-м треса, проделанного сквозь запасной колпачок вентиля камеры и заделанного с одной стороны петлей, а с другой стороны на шарик (фиг. 113). При монтаже это приспособление вставляют в отверстие в обод и наворачивают на вентиль камеры. После надевания покрышки следует при помощи треса вывести вентиль из обода и закрепить на своем месте.

Покрывку и камеру на колесе заменять в следующем порядке:

1. Вывернуть золотник из вентиля, стравить воздух из камеры разбираемого колеса и отвернуть гайку, крепящую вентиль.
2. Положить колесо вентилем вниз, установить на него приспособление для разборки колеса и отжать вниз борт покрышки до отделения его от съемной реборды.
3. Снять контрящие полукольца вместе с втулками, фиксирующими реборду от проворота, и съемную реборду.
4. Снять покрышку вместе с камерой.
5. Вывнуть камеру из покрышки.
6. Тщательно осмотреть колесо. Убедиться в том, что подшипники, салники и отражательные кольца в порядке. Проверить, нет ли трещин на ободе и ступице колеса. Все места с поврежденной окраской обработать и закрасить в соответствии с указаниями главы I части второй.

Таблица 3

Основные данные шасси и закрылков

№ по пор.	Наименование	Размер или определение
1	Тип амортизаторов	Масляно-воздушные
2	Количество смеси в амортизаторе главной ноги	4600 см ³
3	То же передней ноги	4200 см ³
4	Состав смеси для амортизаторов по весу (летом и зимой) — АМ 70/10	20% спирта, 70% глицерина, 10% воды
5	Начальное давление в амортизаторе главной ноги	32±1 кг/см ²
6	То же передней ноги	7±0,8 кг/см ²
7	При полном полетном весе осадка амортизаторов главной ноги	210±15 мм
8	То же передней ноги	210±10 мм
9	При посадочном весе осадка амортизаторов главной ноги	170±20 мм
10	То же передней ноги	160±10 мм
11	При даче полного газа обном двигателям осадка амортизатора передней ноги	Не более 340 мм
12	Для проверки уровня жидкости в амортизаторе необходимо обжать амортизатор главной ноги на	290 ⁺¹ мм
13	То же передней ноги на	93 ⁺¹ мм
14	Размер колеса главной ноги	1150×355
15	Размер колеса передней ноги	600×180 и 600×155
16	Давление в пневматиках передних колес	4±0,2 кг/см ²
17	Давление в пневматиках главных колес при нормальном полетном весе	7±0,2 кг/см ²
18	То же при перегруженном полетном весе	8±0,2 кг/см ²
19	Стопное обжатие пневматиков (при полном полетном весе) главных колес	75±10 мм
20	То же передних колес	15±5 мм
21	Стопное обжатие пневматиков (при посадочном весе) главных колес	60±10 мм
22	То же передних колес	15±5 мм
23	Зазор между тормозными колодками и тормозным барабаном	не менее 0,4 мм
24	Угол разворота передних колес	50°±30' в каждую сторону
25	Смесь, применяемая для зарядки гасителя колебаний	ГМЦ-2
26	Выходной контрольный штырь при полной зарядке гасителя колебаний	9,5±3 мм
27	Объем жидкости, заливаемой в гаситель колебаний переднего колеса	0,410 л
28	Жидкость, применяемая для зарядки гидравлических тормозов главных ног	МВП
29	Объем жидкости, заливаемой в гидравлический тормоз каждой главной ноги	2 л
30	Уровень жидкости в компенсационном бачке гидравлического тормоза	65±5 мм
31	Угол отклонения закрылков при взлете	50°
32	Угол отклонения закрылков при посадке	20°

7. При рулении и пробеге избегать перегрева тормозов. Перегрев приводит к падению эффективности тормозов, вытеканию смазки из подшипников, а также разрушающе действует на покрышки и камеры колес.

8. При торможении, перед моментом полной остановки самолета необходимо колеса полностью растормозить.

9. Не допускается посадка самолета с предварительно заторможенными колесами.

10. На покрышках и ободах колес необходимо краской нанести риски для того, чтобы постоянно контролировать, нет ли проворачивания покрышки на ободе колеса. Если проворачивание покрышки обнаружено, ее необходимо перемонтировать.

11. При падении эффективности тормозов проверить зазоры и состояние колодок, проверить, нет ли в системе воздушных пробок. Если колодки замаслились, то их необходимо промыть бензином. При сильном износе колодок заменить их новыми. Допустимый износ колодок — 2,5 мм.

12. При замене тормозных колодок проверить прилегание новых колодок по меловым штрихам. Прилегание должно быть не менее, чем на 80% всей поверхности их.

13. Для смазки подшипников колес применять смазку НК-50 летом и зимой. Обильно смазывать подшипники не следует, так как это может привести к замасливанию тормозных колодок.

14. Давление в амортизаторах проверять специальным манометром. Перед проверкой уровня смеси дать отстояться вспененной смеси в течение 1 часа после посадки или рулежки самолета.

15. Если давление воздуха в амортизаторах проверяется без подъема самолета подъемниками, то величина давления воздуха будет зависеть от осадки амортизатора.

19. Спирт, который применяется для приготовления смеси, заливаемой в амортизаторы, должен быть ректифицированным, удельного веса 0,812 (94% спирта, остальное вода). Применять спирт-сырец запрещается.

20. Вода, которая применяется для приготовления смеси, заливаемой в амортизаторы, должна быть кипяченой или дистиллированной.

21. Гидросмесь с кристаллами глицерина применять нельзя.

22. Нельзя пользоваться посудой из-под гидро-смеси, топлива и масла для заливки смеси ГМЦ-2 в гаситель колебаний носового колеса.

23. Для хранения и заливки смесей применять чистую посуду, предварительно промытую чистой горячей смесью.

24. Применять спирт для промывки посуды или деталей от ГМЦ-2 воспрещается. Можно применять смесь ГМЦ-2 или нестиллированный бензин.

25. Не допускаются люфты в соединении привода гасителя колебаний носового колеса, так как колебания с амплитудой, равной величине люфта, не будут гаситься.

26. Для промывки деталей не применять керосин из топливной системы, так как этот керосин содержит влагу и вызовет коррозию деталей.

27. Для промывки применять бензин с небольшой примесью смазки НК-30 или КВ, тщательно перемешанной в нем.

28. Если при уборке закрылков наблюдается сильный скрип, то необходимо удалить воздух из цилиндров уборки и выпуска закрылков.

2. УСТАНОВКА САМОЛЕТА НА ПОДЪЕМНИКИ

При замене колес, амортизационных стоек шасси, а также при проверке работы системы подъема и выпуска шасси необходимо самолет устанавливать на подъемники (фиг. 109).

Осадка амортизатора в мм	0	100	150	200	250	300
Давление в амортизаторе главной ноги в кг/см ²	32±1	46±1,5	59±2	82,5±2,5	135±5	300±10
Давление в амортизаторе передней ноги в кг/см ²	7±0,8	9,5±1	11,5±1,2	14,5±1,6	19,5±2,5	28,5±3,5

16. Если замечено раскачивание самолета при рулении, разбеге или пробеге, то необходимо проверить уровень смеси и давление воздуха в амортизаторе передней ноги. Если замечено раскачивание самолета, то необходимо произвести дозарядку гасителя колебаний носового колеса, а в случае повторения раскачивания заменить гаситель.

17. Хромированные поверхности штоков амортизаторов и цилиндров створок после каждого полетного да наочно протереть сухой ветошью и покрывать ровным слоем смазки НК-30.

Перед полетом штоки протереть для удаления излишней смазки, так как при работе амортизаторов и цилиндров смазка загрязняется, что может привести к преждевременному износу штоков или цилиндров.

18. Для составления спирто-глицериновой смеси АМ-70/10, заливаемой в амортизаторы, применять глицерин, состоящий из 94% чистого глицерина (остальное вода) и имеющий удельный вес 1,250.

Крыльچه подъема (фиг. 110) ставятся под задний лонжерон крыла между перемычками № 1 и № 2, а носовой — под шпангоут № 4 фюзеляжа. Впереди этих мест нанесены надписи «Опора дождра».

Для подъема самолета необходимо:


1. Подкатить подъемники под соответствующие места опор на крыле и фюзеляже самолета.

2. Поможит опорные катки подъемников боком на землю и убедиться в том, что они опираются на землю всей своей поверхностью.

3. Установить подъемники строго по отвесам. В гнезда на нижней поверхности крыла поставить стальные бабки, в которые будут входить шпильные опоры подъемников (вертикальные шпильки).

4. Проверить уровень жидкости в бачке подъемников и отрегулировать дренажную пробку (2-3) шпильки для обеспечения дренажа бачка.

5. Закрыть крылья самолета.



Фиг. 108. Схема регулировки тормозов на салазках. 1—тормозной клапан; 2—стакан клапана; 3—ролик; 4—нижний ограничительный болт; 5—пружина; 6—ручка управления ручным тормозом; 7—пружина; 8—конусный болт; 9—конусная шайба; 10—пружина; 11—педаль ручного тормоза; 12—верхний ограничительный болт.

Фиг. 107. Гидравлический пистолетный фильтр.

дино очищать путем проворачивания пакета пластин за ручку. При этом срезки очищают пластины от грязи, осевшей на них. С течением времени пакет пластин проворачивается все труднее, так как между пластинами скапливается грязь, которую невозможно удалить проворачиванием. Поэтому необходимо промывать фильтр, для чего проделать следующее:

1. Сравнивать давление в гидросистеме.
2. Снять фильтр и слить из него масло.
3. Вывернуть корпус фильтра из крышки.
4. Обмыть бензином крышку, корпус и фильтрующий элемент.
5. Проворачивая пакет пластин за ручку, промывать фильтрующий элемент в чистом бензине. Промывать фильтрующий элемент до тех пор, пока бензин не будет больше загрязняться.
6. Промыть корпус, крышку и фильтрующий элемент сжатым воздухом.
7. Проверить состояние уплотняющего резинового кольца на корпусе и собрать фильтр.
8. Установить фильтр на место.
9. Присоединить шланги наземного насоса и, запустив его, произвести по два выпуска и по две уборки закрылков для стравливания воздуха.

II. РЕГУЛИРОВАНИЕ ТОРМОЗОВ

Перед регулированием необходимо:

- а) При давлении по манометрам «Гидроаккумулятор тормозов» и «Гидроаккумулятор закрылков», равном нулю, зарядить верхние камеры гидроаккумуляторов воздухом (если они не были заряжены)

до исходного давления по манометру «Воздушная сеть».

б) Зарядить гидроаккумуляторы жидкостью до давления 100—110 ат по манометрам от аэроформной тележки с гидронасосом. Тормозное управление на педалях регулировать в следующем порядке:

1. Проверить размер $111,5 \pm 0,4$ мм (фиг. 108) от болта крепления тормозного клапана 1 до дна стакана.
2. Стакан при замере сдвинуть до положения, указанного на фиг. 108; при этом пружина клапана должна быть в свободном состоянии (не должна быть сжата).
3. Отрегулировать верхний ограничительный болт 12 так, чтобы ролик 3 касался дна стакана клапана или между ними был зазор не более 0,5 мм при полностью расторможенном колесе. Стакан клапана перед этим поднять кверху до упора в пружину (пружина не нажата). Законтрить в этом положении верхний ограничительный болт контргайкой.
4. Поставить педали руля поворота в нейтральное положение. Нажать на тормозную подложку до получения требуемого наибольшего давления 60—65 ат в тормозной линии соответствующего колеса и в этом положении отрегулировать нижний ограничительный болт 4 так, чтобы он упирался в ось подложки 10. Законтрить в этом положении нижний ограничительный болт контргайкой 9.
5. Проверить торможение, установить поочередно педали управления рулем поворота в крайнее переднее положение от летчика.
6. После регулирования проверить работу системы нормального торможения.

УХОД ЗА ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Самолет Ил-28 имеет трехколесное убирающееся шасси с воздушной амортизацией и посадочные закрылки. Управление подъемом и выпуском шасси производится воздушной системой. В выпущенном положении ноги шасси запираются механическими замками. В убранном положении передняя нога подвешивается на замок, а главные ноги удерживаются створками шасси; при этом давление воздуха в системе отсутствует. Управление выпуском и подъемом закрылков производится гидравлической системой. В убранном положении закрылки удерживаются механическим замком, а в выпущенном — давлением масла. На случай отказа воздушной или гидравлической систем имеются аварийные системы выпуска шасси и закрылков.

При обслуживании шасси и закрылков в уходе за ними строго руководствоваться основными техническими данными их, приведенными в таблице (см. стр. 106).

Для безотказной эксплуатации шасси и закрылков необходимо выполнять следующее:

1. В предполетном осмотре зарядку пневматиков воздухом контролировать по манометру.

2. Проверку давления в пневматике по манометру производить при стоянке самолета колесами на земле. Для проверки применять только специальный манометр, с помощью которого можно отжимать клапан вентилей камеры пневматика.

3. Для сохранности покрышек колес не допускать попадания на них топлива или масла. Нельзя так же оставлять колеса под воздействием прямых солнечных лучей. Колеса необходимо содержать в чистоте, подкачивать под нужным давлением, деревянные штыри всегда укрывать войлоками.

4. При пониженном давлении в пневматике нельзя не только выпускать самолет, но и поднимать его, так как это может привести к поломке шасси.


Если по какой-либо причине самолет не может быть поднят, необходимо немедленно прекратить попытку и вызвать на помощь других экипажей.

5. Зазоры между колесом и тормозным барабаном при вращении должны быть одинаковыми. Если зазор не одинаков, необходимо отрегулировать его.

6. Эффективность тормозов проверяется при пробном торможении на скорости 100 км/ч. При этом тормозной путь должен быть не более 100 м. На основании этих данных определяется эффективность торможения.

ном положении. Когда нога зависнет, то, опять открывая поемному кран стравливания, снижать давление до тех пор, пока нога не выпустится. Убедиться, что в конце выпуска нога давление по манометру приспособления не менее 4 кг/см^2 . После выпуска закрыть кран стравливания, снять приспособление и присоединить все разъединенные детали и шланги.

1. Ручкой в кабине скрыть замок верхней подвески передней ноги.
2. Перевести кран шасси в нейтральное положение и постепенно стравливать воздух из линии подъема.
3. Проверить давление в линии подъема после того, как передняя нога начнет опускаться. Для



Фиг. 105. Схема проверки аварийного выпуска передней ноги шасси.
1—аэродомный баллон; 2—фильтр-отстойник; 3—примоточный фильтр; 4—редуктор 150/35, кг/см^2 ; 5—перепускной кран № 1; 6—манометр воздуха на 60 ат; 7—кран стравливания; 8—контрольный перепускной кран № 2; 9—манометр воздуха на 10 ат; 10—шланг приспособления; 11—шланг от цилиндра-подъемника; 12—цилиндр-подъемник; 13—демпфер; 14—цилиндр-выключатель.

В случае отсутствия приспособления проверить аварийный выпуск передней ноги в следующем порядке:
1. Отсоединить шланги, подающие воздух к цилиндрам замков главных ног.
2. Заглушки отсоединить вручную.
3. Проверить по манометру, находится ли в упорном положении передняя нога. Для проверки аварийного выпуска передней ноги шасси необходимо:

1. Ручкой в кабине скрыть замок верхней подвески передней ноги.
2. Перевести кран шасси в нейтральное положение и постепенно стравливать воздух из линии подъема.
3. Проверить давление в линии подъема после того, как передняя нога начнет опускаться. Для

ричного выпуска шасси на земле необходимо произвести два подъема и выпуска нормальным способом и затем привести систему в исходное положение.

Подъем и выпуск закрылков

Для выпуска закрылков во взлетное положение необходимо ручку крана закрылков перевести в положение «Выпуск» и следить за указателем закрылков, расположенным на левой стороне приборной доски летчика. Когда указатель закрылков укажет нужный угол отклонения закрылков, который рекомендуется инструкцией летчику для взлета с данного аэродрома, переставить ручку крана закрылков в положение «Нейтрально». Закрылки останутся в этом положении и будут удерживаться при взлете вследствие нежесткости жидкости, заключенной в сети и цилиндрах после крана закрылков.

Для подъема или выпуска закрылков на полный угол (50°) необходимо поставить ручку крана в соответствующее положение и оставить ее в этом положении.

Аварийный выпуск закрылков

Аварийной системой выпуска закрылков пользуются при отказе основной системы. Для аварийного выпуска закрылков необходимо:

1. Проверить, стоит ли в положении «Выпуск» ручка крана закрылков.
2. Проверить, закрыт ли и запломбирован ли кран стравливания закрылков.
3. Открыть кран «Закрылки аварийные».

Аварийно закрылки выпускаются только на полный угол. Минимальное давление в аварийном баллоне закрылков, которое обеспечивает в полете аварийный выпуск закрылков, не менее 80 кг/см^2 .

Торможение колес при рулении и пробеге

На педалях управления рулем поворота расположены подложки, которые служат для приведения в действие тормозов колес. Нажимая на правую подложку, тормозим правое колесо. При отпускании подложки колеса полностью растормаживаются. Истинность торможения зависит от нажима на подложку и проверяется манометрами тормозов.

При полном торможении на манометрах должно быть давление 60—85 кг/см^2 . Допустимая разница 2 кг/см^2 . Времени полного затормаживания и растормаживания 0,8 сек.

Минимальное давление в гидроаккумуляторе тормозов, при котором еще возможно торможение, 70 кг/см^2 .

Гидроаккумулятор заряжается только при оборотах левого двигателя не ниже 5000 об/мин. Один аккумулятор тормозов, заряженный до 110 кг/см^2 , обеспечивает 10—12 полных торможений. Аккумуляторы тормозов и закрылков, заряженные до 110 кг/см^2 , обеспечивают 20—24 полных торможений.

Аварийное торможение при рулении и пробеге

Если основная система торможения, отказала на рулении или пробеге и нет возможности быстро зарядить гидроаккумуляторы, если отказ произошел

из-за разрядки их, для остановки самолета до № 50301901 пользоваться аварийной системой, для чего:

1. Убедиться, что кран стравливания тормозов закрыт.


2. Плавное открытие крана «Тормоза аварийные».

Аварийное торможение производится одновременно для обоих колес и поэтому никакие довороты или отвороты при этом невозможны. Минимальное давление в аварийном баллоне, при котором работает система аварийного торможения, не менее 30 кг/см^2 . Во время торможения давление на манометре «Тормоза аварийные» должно подняться до 18—25 кг/см^2 .

Для растормаживания колес необходимо:
1) закрыть кран аварийного торможения;
2) открыть кран стравливания тормозов;
3) закрыть кран стравливания тормозов после того, как воздух перестанет выходить из крана.

Если в аварийном баллоне имеется еще давление более 30 кг/см^2 , аварийное торможение можно повторить.

На самолетах с № 1901 в систему аварийного торможения устанавливается дифференциал ПУ-8 и клапан ПУ-7 (фиг. 106). В этом случае торможение колес производится раздельно, в зависимости от положения педалей руля поворота.



Фиг. 106. Аварийное торможение с применением клапана ПУ-7 с самолета № 1901. Оп. 1901. ПУ-7. Управляет аварийным торможением летчик по средством тормозного клапана ПУ-7, на который он нажимает, руля поворота, расположенного на декомпрессорной педали. Торможение дифференциальное. Воздух из баллона аварийного торможения проходит через

14. Кран герметизации люка штурмана — загерметизирован.
15. Кран подема крышки люка стрелка-радиста — исходное.
16. Кран аварийного выпуска крышки люка — закрыт.

Б. Агрегаты

1. Ручка аварийного открытия замков верхней подвески передней ноги и створок главных ног — вынута.
2. Зарядный штуцер воздушной системы закрыт заглушкой, а лючок его закрыт крышкой.
3. Приемные штуцеры включения лавного насоса закрыты заглушками и лючок закрыт крышкой.
4. Уровень масла в гидробачке по отметкам на маслостекле (аккумуляторы разряжены).
5. Уровень масла в мультипликаторах аварийной системы тормозов и закрылков находится на 10—15 мм выше нижней кромки мерника.

В. Показания манометров

1. «Воздушные баллоны» — 120—150 кг/см².
2. «Воздушная сеть» — 42—52 кг/см².
3. «Сеть шасси» — 52—62 кг/см².
4. «Аварийный баллон шасси» — 130—150 кг/см².
5. «Баллон аварийного торможения» — 130—150 кг/см².
6. «Гидроаккумулятор тормозов» — 100—110 кг/см².
7. «Гидроаккумулятор закрылков» — 100—110 кг/см².
8. «Правый тормоз» — 0.
9. «Левый тормоз» — 0.

Г. Сигнализация

1. Указатель положения закрылков показывает 0° — закрылки подняты.
2. Сирена не гудит при установке рычагов управления двигателями в положение «Малый газ».
3. Горят все три зеленые лампочки сигнализации положения шасси при переводе рычагов управления двигателями в положение «Малый газ».

После пробы двигателей перед взлыванием на старт необходимо:

1. Проверить, закрыт ли кран «Тормоза аварийного» (до самолета № 50301901).
2. Открыть кран стравливания воздуха из тормозов (до самолета № 50301901).
3. Закрыть кран стравливания воздуха из тормозов (до самолета № 50301901).
4. Открыть кран баллонов.
5. Убедиться, что давление на манометре «Гидроаккумулятор тормозов» равно 100—110 кг/см², а на манометре «Баллон аварийного торможения» — 130—150 кг/см².

8. ПОЛЬЗОВАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ И ВОЗДУШНОЙ СИСТЕМАМИ

Уборка шасси

Для проверки уборки шасси шасси самолета должен быть опущен на домкраты на достаточную

высоту (расстояние между пневматикой и землей должно быть 50—100 мм). Для проверки следует пользоваться воздухом, имеющимся в бортовых расходных баллонах самолета, пополняемых между циклами уборки и выпуска шасси от аэродомного баллона.

Если испытание должно происходить по нормальной программе, в бортовых расходных баллонах перед каждым циклом должно быть давление 110—150 кг/см².

Проверку проводят два или три человека, из которых один находится в кабине летчика, а остальные следят за движением ног шасси. Если за движением ног следит один человек, каждая операция повторяется два-три раза, чтобы один человек имел возможность проверить последовательно обе главные и переднюю ноги.

Для уборки шасси необходимо растопорить ручку крана, нажать вперед и перевести ее вверх, в положение «Подъем». Контроль уборки производится двумя способами. В полете необходимо выключать «Сигнализацию шасси», расположенный на приборной доске, перевести в верхнее положение. Когда шасси полностью уберется, все три красные лампочки загорятся. После этого можно выключить лампочки, переводя выключатель вниз, чтобы они не мешали в полете. На земле для контроля уборки необходимо рычаги управления двигателями перевести в положение «Малый газ», при этом после полной уборки шасси загорятся все три красные лампочки и гудит сирена.

Время уборки шасси на земле 25—30 сек., в полете 30—50 сек. в зависимости от скорости полета. Минимальное давление в основных баллонах системы (по манометру «Воздушные баллоны»), при котором может быть осуществлена уборка шасси в полете, — 75 кг/см².

Систему уборки шасси проверяют в следующем порядке:

1. При закрытом кране баллонов, поворачивая кран шасси несколько раз попеременно на уборку и в нейтральное положение, стравить воздух из сети (давление на манометре «Сеть шасси» должно снизиться до нуля).
2. Перевести кран шасси на «Подъем». Постепенно открывая кран баллонов, следить за манометром «Сеть шасси» и за сигнализацией.
3. При давлении не более 25 кг/см² должны убраться обе главные ноги, а при давлении не более 30 кг/см² должна убраться передняя нога.
4. Проверить последовательность работы агрегатов каждой ноги при уборке. Убедиться, что обе главные ноги почти одновременно начнут движение на уборку.
5. В убранном положении проверить прилегание больших створок главных ног и совпадение контура малых створок с контуром больших. Задние кромки больших створок должны быть подняты под обводы гонолы и малой створки на 1—2 мм, а передние кромки больших створок должны быть выше контура гонолы на 7—10 мм у места стеньги больших створок; это превышение постепенно уменьшается до нуля и, сдвигая створки, проверить совпадение контуров створок передней ноги с фюзеляжем; допустимое несоответствие этих контуров не более 1 мм.

Для выпуска шасси необходимо нажать ручку крана вперед, перевести ее вниз в положение «Выпуск» и растопорить ручку крана, переводя скобу шарнира. После полного выпуска шасси загорятся все три зеленые лампочки, если выключатель на приборной доске поставлен в верхнее положение или рычаги управления двигателями стоят в положении «Малый газ». Сирена в последнем случае не гудит.

Время выпуска шасси в полете 15—25 сек. в зависимости от скорости полета. Минимальное давление в основных баллонах, при котором обеспечивается нормальный выпуск шасси, не менее 50 кг/см². Минимальное давление в основных баллонах в системе при выпуске шасси на земле 15 кг/см² для создания противодействия в цилиндре передней ноги, во избежание удара.

Уборку и выпуск произвести два раза, без подкачки бортовых баллонов самолета. Убедиться, что давление давления в воздушной сети во время уборки и выпуска шасси не превышает 45—20 кг/см².

Аварийный выпуск шасси

Аварийной системой выпуска шасси пользоваться в тех случаях, когда в основной системе нет воздуха или при переводе ручки погашения и выпуска шасси на «Выпуск» шасси почему-либо не выпускаются. Аварийной системой пользоваться также при отходе воздушной системы и шасси.

Для аварийного выпуска шасси в воздухе необходимо:

1. Убедиться, что кран стравливания закрыт и запломбирован.
2. Перевести ручку крана шасси на «Выпуск».
3. Ручку открытия замков верхней подвески передней ноги и створок главных ног шасси повернуть вверх до упора.
4. Открыть кран «Шасси аварийный».

Если передняя стойка не ступает на замок, уменьшить скорость полета до 240—260 км/ч до упора.

Для проверки аварийного выпуска главных ног шасси необходимо отключить по очереди переднюю и обе главные ноги.

Перед проверкой аварийного выпуска главных ног шасси необходимо:

1. Отсоединить шланг от осевого штуцера цилиндра-выключателя замка подкоса передней ноги.
2. Заслупить отверстие в шланге и штуцере.
3. Убрать главные ноги нормальным образом (передняя нога при этом не уберется).
4. Закрыть кран баллонов.
5. Закрыть вентиль аэродомного баллона.
6. Проверить по сигнализации, убраны ли главные ноги шасси.
7. Проверить, закрыт ли кран стравливания шасси.

Для проверки аварийного выпуска главных ног шасси необходимо:

1. Поставить кран шасси нейтрально.
2. Открыть замки створок шасси, переводя ручку замков в кабине вверх до упора.
3. Открыть кран «Шасси аварийный».
4. Убедиться, что створки полностью открылись

и главные ноги не доходят до полностью выпущенного положения на 4—8°.

5. Повернуть кран шасси в положение «Выпуск».

6. Открыть немного кран баллонов и убедиться, что стойки становятся на замок при давлении не более 12 кг/см².

7. Закрыть аварийный кран шасси. Стравить воздух из аварийной сети краном стравливания шасси; кран стравливания закрыть и запломбировать.

Перед проверкой аварийного выпуска передней ноги не следует убирать и выпускать переднюю ногу в течение 1 часа. Для проверки применить приспособление, прикладываемое к каждому десятку самолета.

Проверку производить в следующем порядке:

1. Отсоединить тяги от створок передней ноги. Открыть боковые крышки лючков колоды передней ноги.
2. Отсоединить шланг от воздушного демпфера; отверстие в шланге заглушить, отверстие в воздушном демпфере не заглушать. Отсоединить шланг от бокового штуцера цилиндра-выключателя замка подкоса. Боковой штуцер цилиндра-выключателя заглушить. К шлангу уборки цилиндра-подъемника присоединить приспособление (фиг. 105).

3. Отсоединить шланг от створки главных ног, чтобы во время проверки главные ноги не уберлись, и заглушить открытые отверстия.

4. Повернуть кран шасси на уборку и проверить, открылись ли замки подкоса и полностью ли убраны шланги для открытия замков створок главных ног.

5. Проверить, закрыт ли перепускной кран приспособления 5, открыть ли вентиль баллона. Попытку открытия перепускной кран приспособления, убрать переднюю ногу. Убедиться по манометру приспособления, что для уборки требуется давление не более 30 кг/см².

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Во время уборки следить, чтобы нога не зажимала шланги и трубопроводы и в случае необходимости отодвигать их от ноги.

6. Когда передняя нога уберется полностью, выдержать ее в этом положении 30—40 мин., не стравливая воздух.

7. После выдержки в убранном положении закрыть перепускной кран приспособления, из кабины летчика открыть аварийный ручной замок убранного положения и держать их открытыми, пока передняя нога не начнет опускаться.

8. Открыть понемногу кран стравливания приспособления, снизить давление, следя за показаниями манометра приспособления. Когда давление упало до 10 кг/см², замедлить скорость стравливания воздуха и полностью открыть переднюю ногу.

9. Когда стойка начнет опускаться, следует заметить показание манометра и быстро закрыть кран стравливания. Давление на манометре приспособления в момент пачала опускания стойки должно быть не менее 4 кг/см².

10. Перевести кран шасси на выпуск.

11. Нога, выпускаемая, сойдет воздух в приспособлении до 20—25 кг/см² и зависнет в промежуточном

мы уборки и выпуска закрылков следует установить закрылки в промежуточное положение и, нажимая вверх и вниз на хвостки закрылков, проверить, нет ли воздушных пробок в системе закрылков.

16. Проверить уровень масла в гидробачке при убранности закрылков и отсутствии давления в гидросистеме. Уровень масла должен быть между отметками на мернике. Проверить уровень масла в мультипликаторах.

17. Проверить, нет ли воздуха в тормозах. Для проверки работы тормозов навести на штурвал для срабатывания воздуха из тормозов манометр ИТ-60 со специальным переходником, который входит в комплект приспосабливаний для самолета. При повороте нажатия на тормозные подножки этот манометр должен показывать давление 15 ± 1 кг/см². Одновременно проверять давление на манометрах правого и левого тормозов, которое должно быть в пределах $60-65$ кг/см². Замерить величину показаний этих манометров, чтобы перед каждым полетом убедиться в неизменности регулировки тормозов по показаниям этих манометров. Нажимая и отпуская тормозные подножки с различной скоростью, проверить четкость и быстроту установки стрелки манометра на это деление шкалы. Допустимая величина запаздывания при торможении и растормаживании не должна превышать $0,8-1$ сек. Большое запаздывание при торможении и растормаживании (тормоза «врут») вызываются наличием воздушных пробок в тормозной сети гидросистемы, большим трением деталей в тормозном клапане У2-23 или перетеканием жидкости из малого цилиндра в большой цилиндр понизителя давления УГ-05. В случае необходимости повторить п. 12.

18. Повторить пп. 15 и 16.

19. Проверить затяжку и контровку всех соединений, с которыми пришлось работать.

20. Отсоединить наземный насос и аэродромный баллон.

3. РАЗРЯДКА ГИДРОСИСТЕМЫ

Гидросистема разряжается при замене масла, замене агрегатов или трубопроводов и при разборке самолета. Для разрядки системы необходимо сделать следующее:

1. Подключить асасирующий шланг наземного гидронасоса к бортовому штурвалу.

2. Нагнетающий шланг от наземного гидронасоса опустить в емкость, предназначенную для слива масла, запустить насос, слить масло из гидробачки.

3. Сбавить давление на аккумуляторы, действуя тормозами колес.

4. Отсоединить тормозные трубки у колес и, произведя нормальное и аварийное торможение, слить масло из мультипликаторов тормозов и из трубопроводов.

5. Отсоединить аварийную трубку от аварийного переключателя закрылков и слить остаток масла из мультипликатора закрылков.

6. Присоединить аварийную трубку к аварийному переключателю закрылков и выпустить закрылки аварийно.

7. Открыть край на фильтре гидросистемы и, вра-

щая ротор двигателя специальным ключом, слить остаток масла из трубопроводов и насоса.

8. Запустить наземный гидронасос и выкачать масло из гидробачки в емкость.

9. Отсоединить трубки подтема и выпуска от обоих цилиндров закрылков, надеты на них дюритовые трубки и вывести за пределы гоноклы. Подставить под трубки емкости для слива масла.

10. Подсоединить шланг от баллона сжатого воздуха к бортовому штурвалу с надписью «Нагнетание».

11. Открыть крышку заливной горловины гидробачки.

12. Дать давление воздуха в гидросистему и, переводя край закрылков в крайнее положение и нажимая на педали тормозов, продуть систему.

При сливе и продувке не разбрызгивать масло и остерегаться попадания масла на соседние агрегаты, электропроводку и на колеса.

4. ПРОВЕРКА РАБОТЫ ГИДРОСИСТЕМЫ

Работу гидросистемы проверяют от наземного гидронасоса. Для проверки работы агрегатов гидросистемы на наружном борту левой гоноклы имеют приемные штурвалы, к которым следует присоединить наземную установку. Гидравлический насос установки должен иметь рабочее давление не ниже 120 кг/см² и производительность $7-10$ л/мин. Применение насоса с производительностью более 10 л/мин не допускается. Шланги присоединить к приемным штурвалам разрешается только с совершенно чистой соединительной арматурой, предварительно заполненной до краев хорошо отфильтрованной жидкостью МВТ.

После пользования на шланги наземной установки надо навести чистые заглушки. Шланги не следует класть на землю во избежание попадания в них грязи и песка. Для проверки необходимо произвести три выпуска и подъема закрылков (из них один выпуск аварийно) и 15 торможений (из них пять торможений аварийно). После аварийного выпуска и торможения привести систему в исходное положение. При проведении вышеуказанного цикла работы механизмов проверить:

1. Герметичность всех соединений и агрегатов.

2. Давление переключения на холостой ход (110 ± 4 кг/см²).

3. Давление переключения на рабочий ход (90 ± 4 кг/см²).

4. Постановку закрылков на замки и натяжение синхронизирующих тросов.

5. Работу сигнализации и указателя закрылков.

6. Работу гидроаккумуляторов. Проверку производят на количество циклов работы закрылков и тормозов, которое можно совершить от одной зарядки гидроаккумулятора маслом.

Зарядить оба аккумулятора жидкостью до срабатывания регулятора давления. Наименьшая полнота обе тормозные подножки и отпуская их обратно, убедиться в том, что давление в гидроаккумуляторах упадет до 50 кг/см² только после $20-30$ тормозных давлений, которое при каждом нажатии должно подниматься до $65-80$ кг/см² и падает до нуля при каждом освобождении подножки.

Вновь полностью зарядить оба гидроаккумулятора жидкостью.

Гидроаккумулятор закрылков должен, разрядившись до нулевого давления, обеспечить два выпуска и две уборки закрылков. Убедиться, что давление на манометре гидроаккумулятора тормозов во время работы закрылками не изменилось.

После этого, нажимая и отпуская обе тормозные подножки, проверить, можно ли от одного тормозного гидроаккумулятора совершить 12-15 торможений до снижения давления в гидроаккумуляторе тормозов до 50 кг/см².

Уменьшение количества циклов работы против указанного свидетельствует об уменьшении воздушного объема в гидроаккумуляторах вследствие протекания жидкости через уплотнение поршня, о большом трении в уплотнении поршня гидроаккумулятора, о течи зарядных клапанов гидроаккумуляторов или о большом внутреннем перетекании жидкости в агрегатах гидросистемы.

После этого необходимо проверить уровень масла в гидробачке и мультипликаторах закрылков и тормозов, убедиться в том, что нет воздуха в системе тормозов. После проверки работы гидросистемы от наземного насоса обязательно проверить работу основного насоса гидросистемы и авторазгрузочного клапана, для чего необходимо отключить наземный гидронасос и запустить двигатель.

Затем необходимо убедиться в чистоте фильтра гидробачки и основного фильтра гидросистемы. Помнить, что уровень масла проверяется при давлении на манометрах гидроаккумуляторов, равном нулю.

Если обнаружены какие-либо ненормальности в работе системы или неисправности, устранить их и снова повторить проверку работы гидросистемы.

5. ПРОВЕРКА ГЕРМЕТИЧНОСТИ СИСТЕМ

При проверке работы гидросистемы герметичность ее в первую очередь определяется визуально. Ни в одном месте системы не должно быть видимого подтекания масла.

Для определения герметичности систем руководствуются следующими основными показателями утечек:

1. При неработающем двигателе давление в гидросистеме со 110 кг/см² в течение первых 20 мин. должно упасть не более чем на 10 кг/см² (вследствие охлаждения гидроаккумуляторов) и в течение последующих 2 час. не более чем на 2 кг/см².

2. При закрытых аварийных кранах и закрытом кране баллонов допускается потеря давления в баллонах не более 1 кг/см² в течение часа, если баллоны зарядить до 150 кг/см², а давление в сети сбавить.

3. При исходном положении «воздушной системы» (все аварийные краны закрыты, кран перезарядки закрыт, край лопатки стрелки в исходном положении, кран шасси в положении на «Выпуск» и переключатель бомболюков в нейтральном положении) и закрытом кране баллонов допускается падение давления в сети с 45 ± 3 кг/см² на 3 кг/см² в течение 20 мин. Эту проверку производить только после предыдущей. Установить самолет на подъемники

и повторить эту проверку для положения крана шасси на подъем.

6. ПРОВЕРКА РАБОТЫ ВОЗДУШНОЙ СИСТЕМЫ

Для воздушной системы наиболее важной является проверка ее на герметичность. Однако, несмотря на хорошую герметичность, воздушная система может иметь ряд неисправностей. Поэтому для обеспечения боевой готовности самолета необходимо после проверки герметичности системы заполнить ее воздухом до давления 150 кг/см² и проверить систему уборки шасси, систему герметизации фонаря летчика и входных люков стрелка и штурмана, аварийную систему выпуска створок шасси и аварийную систему открытия крышки входного люка стрелка.

Аварийные системы закрылков и тормозов можно не проверять, если они проверены совместно с гидросистемой.

Для проверки необходимо произвести:

1) три уборки и три выпуска шасси (из них один выпуск аварийный);

2) три подтема крышки люка стрелка и один аварийный выпуск;

3) закрыть крышки входных люков стрелка и штурмана и фонаря летчика, загерметизировать их и убедиться в том, что все шланги надуваются (давление в сети герметизации не более $3,5$ кг/см²).

Во время этой проверки проследить за последовательностью действия механизмов, надежностью заперения замков, кинематикой движущихся частей, а также герметичностью трубопроводов и соединений.

7. ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СИСТЕМ

После всех проверок и испытаний элементы гидравлической и воздушной систем должны находиться в следующем исходном положении.

А. Краны

1. Шасси на «Выпуск» — ручка вниз и застопорен; скобой; предохранитель на ручке открыт.

2. Кран баллонов — закрыт.

3. Кран закрылков на «подъем» — ручка назад.

4. Кран аварийного выпуска шасси — закрыт.

5. Кран аварийного торможения — закрыт (до самолета № 50301901).

6. Кран аварийного выпуска закрылков — закрыт.

7. Кран срабатывания на аварийной системе шасси — закрыт и замкомбирован.

8. Кран срабатывания на аварийной системе закрылков — закрыт и замкомбирован.


9. Кран срабатывания на аварийной системе тормозов — закрыт (до самолета № 50301901).


10. Кран герметизации фонаря — разгерметизирован (до самолета № 50301601).

11. Кран давления (для герметизации) — закрыт (до самолета № 50301601).

12. Кран герметизации и аварийного сбрасывания давления — летчика — сброс (с самолета № 50301601).

13. Кран аварийного сбрасывания крышки люка штурмана — закрыт.

[illegible]



2014/03/13 : CIA-RDP81-01043R004100240005-1



Фиг. 104. Бортовые штуцера для присоединения насосов.

[illegible]

Воздушная система на встраиваемый тип, состоящая из: стальной или ступенчатой, распылительной форсунки, впускной трубы. Для безопасности работы воздушной системы при эксплуатации должны быть приняты следующие меры:


- 1- Не допускать попадания в систему при запуске и эксплуатации МВВБ в газодвигательный режим.
- 2- Первое включение системы при запуске двигателя должно осуществляться при закрытом воздушном клапане форсунки, чтобы избежать попадания в систему нектара баллонов.
- 3- Строго выполнять требования по эксплуатации форсунки.
- 4- При малейшем нарушении воздушной системы необходимо прекратить эксплуатацию.
- 5- При обнаружении повреждений в трубах, клапанах, форсунке, трубопроводах, повреждении электрических соединений, немедленно прекратить эксплуатацию.
- 6- При запуске двигателя в газодвигательный режим, впускную ступеньку в агрегате системы

Фиг. 103. Принципиальная схема воздушной системы (с самолета № 50301106)

[illegible]

25—обратный клапан; 26—редуктор створки 55/25 *ка/ст*; 27—дроссель; 28—цилиндр-выключатель замка подкоса передней ноги; 29—цилиндр-подъемник передней ноги; 30—воздушный демпфер; 31—подъемник задних ног; 32—аварийный переключатель; 33—цилиндр передних створок главной ноги шасси; 34—цилиндр задних створок; 35—клапан включения задних створок; 37—аварийный переключатель; 38—воздушный демпфер; 39—цилиндр-подъемник главной ноги; 41—компенсационный бачок гидравлического демпфера цилиндра-подъемника главной ноги; 42—цилиндр замка вынужденного положения ноги; 43—обратный клапан; 44—мультипликатор закрылков; 46—мультипликатор тормозов; 47—основные воздушные балоны; 48—редуктор аварийной

системы закрывков 150/80 *кв.см.*; 49—обратный клапан;
51—редуктор шаровый; системы шасси 150/28 *кв.см.*; 51—
сплошная; редукторы шасси 150/55 *кв.см.*; 52—цилиндры
управления тормозами; 53—редуктор общей цепи;
150/45 *кв.см.*; 54—редуктор люка кормовой каюты;
45/25 *кв.см.*; 55—кран управления крышью кормового
люка; 56—демпфер; 57—кран аварийной системы
открытия люка; 58—кран аварийной системы открытия
люка; 59—кран переключатель; 60—цилиндры управления крышью
кормового люка; 61—баллон аварийной системы открытия
кормового люка; 62, 63—обратные клапаны; 64—баллон ава-
рийной системы шасси; 65—кран аварийной системы
открытия люка; 66—гидроаккумулятор закрыв-
ков; 67—гидроаккумулятор тормозов.




Фиг. 102. Схема воздушной системы самолета (до самолета № 1106).


1—компрессор (агрегат 280Б); 2—автомат давления (агрегат 208А); 3—отстойник; 4—кран шасси; 5—манометр аварийных тормозов; 6—манометр баллона аварийных тормозов; 7—манометр баллона основной системы; 8—манометр основной системы; 9—манометр аварийного баллона шасси; 10—манометр аварийных тормозов; 11—кран аварийного тормоза; 12—кран аварийного тормоза; 13—кран аварийного тормоза; 14—кран аварийного тормоза; 15—кран аварийного тормоза; 16—кран аварийного тормоза; 17—кран аварийного тормоза; 18—кран аварийного тормоза; 19—кран аварийного тормоза; 20—кран аварийного тормоза; 21—кран аварийного тормоза; 22—кран аварийного тормоза; 23—кран аварийного тормоза; 24—кран аварийного тормоза; 25—кран аварийного тормоза; 26—кран аварийного тормоза; 27—кран аварийного тормоза; 28—кран аварийного тормоза; 29—кран аварийного тормоза; 30—кран аварийного тормоза; 31—кран аварийного тормоза; 32—кран аварийного тормоза; 33—кран аварийного тормоза; 34—кран аварийного тормоза; 35—кран аварийного тормоза; 36—кран аварийного тормоза; 37—кран аварийного тормоза; 38—кран аварийного тормоза; 39—кран аварийного тормоза; 40—кран аварийного тормоза; 41—кран аварийного тормоза; 42—кран аварийного тормоза; 43—кран аварийного тормоза; 44—кран аварийного тормоза; 45—кран аварийного тормоза; 46—кран аварийного тормоза; 47—кран аварийного тормоза; 48—кран аварийного тормоза; 49—кран аварийного тормоза; 50—кран аварийного тормоза; 51—кран аварийного тормоза; 52—кран аварийного тормоза; 53—кран аварийного тормоза; 54—кран аварийного тормоза; 55—кран аварийного тормоза; 56—кран аварийного тормоза; 57—кран аварийного тормоза; 58—кран аварийного тормоза; 59—кран аварийного тормоза; 60—кран аварийного тормоза; 61—кран аварийного тормоза; 62—кран аварийного тормоза; 63—кран аварийного тормоза; 64—кран аварийного тормоза; 65—кран аварийного тормоза; 66—кран аварийного тормоза; 67—кран аварийного тормоза; 68—кран аварийного тормоза; 69—кран аварийного тормоза; 70—кран аварийного тормоза; 71—кран аварийного тормоза; 72—кран аварийного тормоза; 73—кран аварийного тормоза; 74—кран аварийного тормоза; 75—кран аварийного тормоза; 76—кран аварийного тормоза; 77—кран аварийного тормоза; 78—кран аварийного тормоза; 79—кран аварийного тормоза; 80—кран аварийного тормоза; 81—кран аварийного тормоза; 82—кран аварийного тормоза; 83—кран аварийного тормоза; 84—кран аварийного тормоза; 85—кран аварийного тормоза; 86—кран аварийного тормоза; 87—кран аварийного тормоза; 88—кран аварийного тормоза; 89—кран аварийного тормоза; 90—кран аварийного тормоза; 91—кран аварийного тормоза; 92—кран аварийного тормоза; 93—кран аварийного тормоза; 94—кран аварийного тормоза; 95—кран аварийного тормоза; 96—кран аварийного тормоза; 97—кран аварийного тормоза; 98—кран аварийного тормоза; 99—кран аварийного тормоза; 100—кран аварийного тормоза.

передней ноги шасси; 25—обратный клапан; 26—редуктор 55/25 кг/см²; 27—дроссель; 28—цилиндр-выключатель замка передней ноги шасси; 29—цилиндр-подъемник передней ноги шасси; 30—воздушные демпферы; 31—цилиндр уборки створки передней ноги; 32—аварийный переключатель; 33—цилиндр уборки больших створок главных ног шасси; 34—цилиндр уборки малой створки главных ног шасси; 35—клапан включения малой створки; 36—аварийный переключатель; 37—клапан включения шасси; 38—демфер; 39—клапан уборки малой створки главных ног шасси; 40—цилиндр-подъемник главной ноги шасси; 41—расширительный бачок гидравлического демпфера цилиндра-подъемника главной ноги шасси; 42—цилиндр замка вынужденного положения шасси; 43—обратный клапан; 44—клапан включения створки; 45—мультипликатор закрылков; 46—мульти-

пликатор тормозов; 47—воздушные баллоны; 48—редуктор 150/80 кг/см²; 49—обратный клапан; 50—редуктор 150/25 кг/см²; 51—обратный клапан; 52—цилиндр управления тормозными замками; 53—редуктор 150/55 кг/см²; 54—редуктор 45/25 кг/см²; 55—кран подъема крышки кормового люка; 56—демфер; 57—манометр сети аварийного открытия кормового люка; 58—кран аварийного открытия кормового люка; 59—аварийный переключатель; 60—цилиндр управления кормовым люком; 61—баллон аварийного открытия кормового люка; 62—обратные клапаны; 63—баллон аварийного выпуска закрылков и створок шасси; 64—заводной клапан гидроккумулятора; 65—гидроккумулятор закрылков; 66—фильтр фетровый



Фиг. 100. Установка баллона с жидкой углекислотой.
1 — цилиндр; 2 — клапан; 3 — манометр; 4 — баллон в чехле.



Фиг. 99. Панель управления системами управления тормозами, гидравлической и воздушной системами.

Зарядка

1. Уравновесить весы с баллоном и установить движком на шкале суммарный вес пустого баллона и требуемого для зарядки количества углекислоты.
2. Медленным поворотом открыть вентиль баллона с углекислотой. При низких температурах подогревать баллон с углекислотой водой, нагретой до 30°С. Давление по манометру 4 должно быть не выше 100 кг/см². Открыть кран 5. Наполнение ведется до того как весы покажут, что в наполняемый баллон передано требуемое количество углекислоты.
3. По окончании наполнения следует закрыть кран 5, а затем поворотом стержня ключа завернуть пробку штуцера плотно, до отказа.
4. Осторожно ослабить накидную гайку соединительной трубки и выпустить углекислоту, оставшуюся в трубке, после чего отсоединить соединительную трубку от ключа.
5. Снять ключ и произвести контрольное взвешивание баллона. занести в паспорт огнетушителя вес залитой углекислоты.
6. Количество углекислоты определяется из расчета 1 кг углекислоты на 1,34 л объема баллона. На самолете установлены баллоны по 8 л каждый. Нормальная зарядка каждого баллона 5,7 ± 1 кг. Перепополнение баллона недопустимо, так как повышение температуры окружающей атмосферы вызовет значительное повышение давления в баллоне, что может привести к разрыву мембраны и выходу углекислоты.
- Баллон, заряженный вышеописанным способом, считается годным для установки его на самолет.
- По окончании заполнения баллона 6 закрыть вентиль 2 баллона 1; открыть кран 5 и отсоединить трубку 3 от баллона 1.

6. ТУШЕНИЕ ПОЖАРА НА ДВИГАТЕЛЕ

При возникновении пожара на двигателе загорается красная сигнальная лампочка на левой час-

ти приборной доски летчика. В этом случае в полете надо немедленно предпринять следующее:

1. Закрыть стоп-кран.
 2. Закрыть пожарный кран.
 3. Уменьшить скорость полета до 300—320 км/час.
 4. Откинуть предохранительную крышку и нажать одну из кнопок соответствующего двигателя.
- Если пожар не прекратится через 40—60 сек, нажать вторую кнопку, которая разрядит второй баллон. При очень сильном пожаре можно нажимать обе кнопки сразу, но при этом необходимо помнить, что после этого не останется средств для борьбы с пожаром двигателей.
- После разрядки баллонов нельзя пытаться запустить двигатель, так как может вновь возникнуть пожар, средства же борьбы с ним уже не будет.

7. ТУШЕНИЕ ПОЖАРА В ФУЗЕЛЯЖЕ

При возникновении пожара в районе передней или задней групп топливных баков надо немедленно предпринять следующее:

1. Закрыть створки бомболюка.
2. Откинуть предохранительную крышку и нажать соответствующую кнопку.

8. ЗАПОЛНЕНИЕ БАКОВ НЕЙТРАЛЬНЫМ ГАЗОМ

Включение системы заполнения баков нейтральным газом производится только при выполнении боевого задания. Для этого после взлета и набора высоты 200—300 м включить выключатель на приборной доске летчика (фиг. 99).

При включении выключателя срабатывает пироголовка баллона (фиг. 100) и одновременно включаются подогреватели жиклеров на трубах системы. Эти подогреватели и необходимы для того, чтобы не образовывалась твердая углекислота после жиклеров. Жиклеры диаметром 0,5 мм обеспечивают медленный разряд баллона и поступление углекислого газа в бак под давлением 0,1—0,15 кг/см².

УХОД ЗА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ И ВОЗДУШНОЙ СИСТЕМАМИ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Для управления механизмами на самолете применяются гидравлическая и воздушная системы. Гидравлическая система (фиг. 101) служит для управления отпусканьем и подъемом закрылков и для управления тормозами колес.

Воздушная система (фиг. 102, до самолета № 1106) служит для управления следующими агрегатами:

- а) подъем и выпуск шасси;
- б) закрытие и открытие створок шасси;
- в) закрытие и открытие створок бомболюка;

- г) подъем крышки люка кормовой кабины;
- д) зарядка гидравлических аккумуляторов;
- е) герметизация фонаря и входных люков;
- ж) переадресация топлива;
- з) аварийное отсечение крыльцовых кормовых кабин;
- и) аварийное открытие створок шасси;
- к) аварийное опускание закрылков;
- л) аварийное торможение колес;
- м) аварийный сброс крыльевых бомболюков;
- н) аварийная система (фиг. 103) самолета № 50301106 имеет существенные отличия.

4. При проведении послеполетного осмотра, а также при выполнении регламентных работ необходимо тщательно следить за состоянием трубопроводов систем. Не допускается касание трубок друг о друга и о другие детали самолета. В местах потерь трубок возобновить окраску и закрепить трубки.

5. Во всех местах отставания лакокрасочной пленки на трубках и штуцерах прежде чем восстанавливать окраску, тщательно осмотреть эти места, проверив, нет ли трещин и коррозии.

6. При каждом осмотре самолета проверять состояние герметизирующих прокладок на шлангах № 18, 29 и 36, так как плохая герметизация отсеков баков не обеспечит тушение пожара в фюзеляже.


2. ПРОВЕРКА ТЕРМОИЗВЕЩАТЕЛЕЙ

При подготовке самолета к летней и зимней эксплуатации, а также при замене двигателя, необходимо проверить исправность электропроводки сигнализации и самих термовыключателей (фиг. 95). Проводка прозванивается обычным способом.

Для проверки термовыключателей необходимо включить аккумулятор и соответствующий выключатель АЗС на правом электропитании, затем нажать рукой на мембрану термовыключателя. При нажатии мембрана со щелчком протянется внутрь.

В это время в кабине летчика должна загореться лампочка сигнализации. После освобождения мембрана она со щелчком вернется в исходное положение, и лампочка погаснет.

Если имеются ненормальности в работе термовыключателя, заменить его новым. Этой проверкой нельзя пользоваться слишком часто, так как гарантийный срок работы термовыключателя 3 года, и за это время допускается всего 30 выключений.



Фиг. 95. Термовыключатель.

1—корпус; 2—мембрана; 3—регулирующий винт; 4—пружина; 5—прокладка.

3. ЗАРЯДКА ПИРОГОЛОВКИ

В случае использования противопожарного оборудования для тушения пожара необходимо привести его в рабочее состояние, для чего произвести следующие операции:


1. Снять баллон вместе с пироголовкой с самолета, для чего отвернуть гайку затвора пироголовки, открутив ее от баллона.

2. Снять пироголовку (фиг. 96) с баллона и зарядить баллон.

3. Вынуть поршень из пироголовки.

4. Очистить пироголовку от нагара.

5. Осмотреть пироголовку и поршень, убедиться в полной их исправности.



Фиг. 96. Пироголовка баллона с углекислотой.

6. Поставить поршень на свое место и убедиться в том, что он запирается шариковым замком.

7. Проверить состояние прокладок и наверх пироголовку на баллон.

8. Поставить баллон на самолет, укрепить его хомутами и присоединить трубки.

9. Проверить состояние контакта в затворе пироголовки.

10. Вставить пиропатрон в пироголовку, поставить затвор и завернуть гайку.

Если при использовании противопожарного устройства сработала только одна пироголовка, вторую необходимо разобрать и посмотреть, нет ли в ней коррозии. Пиропатрон заменять в случае, если он открылся или на нем разрушена предохранительная пленка или появилась коррозия.

Гарантийный срок работы пироголовки 2 года, при этом она допускает десять выключений.

4. ПРОВЕРКА БАЛЛОНОВ С УГЛЕКИСЛОТОЙ


Все баллоны противопожарных устройств, находясь в эксплуатации, проходят испытание при давлении 200 кг/см² не реже одного раза в три года по линии Котлянского. Дата испытания и испытательное давление выбиваются на баллоне.

Проверка герметичности баллона и штуцера производится один раз в 3 месяца путем взвешивания.

Потеря в весе не должна превышать 100 г. Взвешивание производится со снятой пироголовкой, и вес сравнивается с записью в паспорте баллона.

5. ЗАРЯДКА БАЛЛОНОВ УГЛЕКИСЛОТОЙ

Для зарядки баллонов огнетушителей (фиг. 97) необходимо следующее оборудование:



Фиг. 97. Зарядка баллонов углекислотой.

1—баллон с углекислотой; 2—вентиль; 3—соединительная трубка; 4—манометр; 5—ключ; 6—заряжаемый баллон; 7—ключ для зарядки; 8—пружина; 9—ультразвук; 10—пробка; 11—мембрана; 12—прокладка; 13—штуцер; 14—прокладка; 15—короток.

1. Баллоны 1 с жидкой обезвоженной углекислотой.

2. Весы на 20 кг.

3. Соединительная трубка 3 для присоединения заряжаемого баллона к баллону с углекислотой.

4. Специальный ключ (фиг. 98) для зарядки.

5. Стойка или щит для подвески баллона с углекислотой.

6. Набор инструмента и прокладок.

не до 150 кг/см² и быть достаточной длины с тем, чтобы не оказывать существенного влияния на показания весов при взвешивании.


Подготовка к зарядке

1. Ключом вывернуть пробку 10 (см. фиг. 97) штуцера баллона и пробить мембрану 11 заменить новой. Проверить целостность прокладок 12, и если она повреждена, также заменить ее новой. После постановки в пробку мембраны и прокладку они должны быть в ней закреплены керновкой с тем, чтобы мембрана не могла быть сдвинута потоком углекислоты при зарядке.

2. Пробку с целой мембраной ввернуть в штуцер 13 доотказа.

3. На штуцер ввернуть ключ для зарядки так, чтобы хвостик стержня 8 попал в вырез пробки. После этого поворотом стержня отвернуть пробку на 3—4 оборота.

4. Заряжаемый баллон поместить на весы и трубой соединить с баллоном с углекислотой.



Фиг. 98. Ключ для заполнения баллонов углекислотой.

1—ключ; 2—закрывающий штифт; 3—закрывающий штифт; 4—прокладка; 5—ультразвук; 6—пружина.

НК-30, ввести их в муфту со шлангом и, вращая по часовой стрелке, завернуть до получения зазора 1,5–2 мм между муфтой 5 и гайкой 6.

9. Удерживая гайку 6, вывернуть вороток 7.

10. Так же заделать в наконечник второй конец шланга.

11. Очистить шланг внутри и снаружи от остатков смазки, промыть бензином и продуть сжатым воздухом.

12. Испытать шланг на герметичность давлением воздуха 5 кг/см² в течение 10 мин; утечки воздуха не должно быть.

ГЛАВА V

УХОД ЗА ПРОТИВОПОЖАРНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Противопожарные устройства самолета Ил-28 состоят из трех систем:

1. Система «Тушение пожара на двигателях» (фиг. 92).

2. Система «Тушение пожара в фюзеляже» (фиг. 93).

3. Система «Заполнение баков нейтральным газом» (фиг. 94). Кроме того, имеется сигнализация пожара на двигателях. Лампочки сигнализации пожара и выключатели систем расположены на левой стороне приборной доски летчика. Однако для включения систем в рабочее положение необходимо перевести вверх АЗС на правом электроштырке летчика с надписями: «Н. Г. баков» и «СО₂двиг».



Для обеспечения постоянной готовности систем

к действию необходимо проводить следующие мероприятия:

1. Через каждые 3 месяца снять все баллоны с самолета и взвесить их на весах. Сличить вес баллона с записью в паспорте его. Потери в весе должны быть не более 100 г. Нормальная зарядка каждого баллона $5,7 \pm 1$ кг. Эти работы рекомендуется приурочивать к работам, проводимым на самолете при подготовке его к летней и зимней эксплуатации.


2. В это же время необходимо проверить исправность электрической сигнализации и проводки к пироголовкам баллонов.

3. Работу подогревателя жиклера в системе наполнения баков нейтральным газом проверять через каждые 6 месяцев.



Фиг. 93. Схема тушения пожара в фюзеляже.


1 – бак № 1; 2 – крестовина; 3 – бак № 2; 4 – бак № 3; 5 – бак № 4; 6 – баллон с углекислотой; 7 – крестовина; 8 – бак № 5.



Фиг. 94. Схема заполнения топливных баков нейтральным газом.

1 – бак № 1; 2 – трубопровод подачи нейтрального газа ж. передат. групп; 3 – бак № 2; 4 – бак № 3; 5 – штуцер с дросселем и электрооборудованием; 6 – баллон с углекислотой; 7 – трубопровод от группы для задвиг. группы баков; 8 – бак № 4; 9 – бак № 5.

31. Прикрепить заливную горловину (фиг. 87) к обшивке контейнера, надев предварительно сливную трубку на штуцер.




Фиг. 87. Установка заливной горловины топливного бака.

32. Поставить на место пультыбко насосо ПН-45, присоединяя его к коллектору насосо и поставя хомута на дюритовых штуцер бака № 5.
33. Войти в бак № 4 и поставит хомута на дюритовое соединение баков № 4 и 5. Трубка должна войти в бак № 4.
34. Выходя из бака № 4, тщательно осмотреть его внутри и удалить посторонние предметы и грязь.
35. Поставить крышку лаза и крышку лючка против лаза в бак № 4 на свои места.
36. Распереть шланговыми стенка бака № 5, отведя ее в сторону.
37. Осмотреть внутри бака № 5, удалить все посторонние предметы, ил и грязь.
38. Поставить крышку лаза и крышку лючка против лаза в бак № 5 на свои места.
39. Заполнть топливно в бак, проверить, нет ли течей керосина.
40. Смонтировать все детали, снятые перед заменой бака.
41. Поставить нижние панели фюзеляжа под керосин.
42. При замене бака № 5 соблюдать все указания, данные при замене бака № 1.

11. ЗАМЕНА ПОДКАЧИВАЮЩИХ НАСОСОВ


Подкачивающие насосы (фиг. 88), установленные под передней и задней группами керосиновых баков,



1 — электромотор; 2 — сливную трубка; 3 — штуцер; 4 — колпак транспортировочный; 5 — заглушка; 6 — электроразъем

одинаковы по конструкции и порядок замены их одинаков. Для замены любого из насосов необходимо проделать следующее:

1. Снять топливно из баков.
2. Снять крышку люка под соответствующим баком.
3. Осоединить электропроводку от моторчика насоса.
4. Отсоединить четыре гайки и отсоединить обратный клапан (фиг. 89) от насоса.
5. Отсоединить сливную трубку 2 (см. фиг. 88) от насоса.
6. Отсоединить гайки крепления насоса к патрубку, снять шайбы и снять насос.
7. Расконтривать новый насос, снять транспортировочный колпак 4 и заглушку 5.
8. Осмотреть гайки насоса. Проверить, соответствуют ли форма и размеры шпильки 3 и заглушки 5 с новой шпилькой и заглушкой. Если не соответствуют, то заменить шпильку, сняв его со старого насоса.



Фиг. 89. Обратный клапан топливной системы

9. Осмотреть внутреннюю часть, на котором крепится насос. Осадок и грязь смыть бензином.
10. Убедиться в исправности прокладки на фланце насоса и поставить насос на место. Гайки затянуть, подождав 10 минут.
11. Присоединить обратный клапан к насосу, убедившись в исправности прокладки.
12. Присоединить сливную трубку к насосу.
13. Присоединить электроподогрев к моторчику насоса.
14. Заполнить топливом бак и убедиться в герметичности соединений.
15. Проверить работу насоса под напряжением от аэродвигателя аккумулятора.
16. Поставить на место крышку люка.
17. Слить насос закисернованным и отправить в ремонт.

12. ЗАМЕНА ПЕРЕКАЧИВАЮЩЕГО НАСОСА


Для замены перекачивающего насоса (фиг. 90) необходимо проделать следующее:

1. Отсоединить проводку от электромотора.
2. Отсоединить сливную трубку.
3. Отвернуть накладки, гайки от верхнего и нижнего штуцеров насоса.

4. Отвернуть винты крепления насоса к шлангоугу и снять насос.
5. Расконсервировать новый насос.
6. Переставить штуцер сливной трубки в нижнее отверстие, если он стоит в верхнем. При отсутствии на новом насосе этого штуцера переставить штуцер со старого насоса.
7. Вывернуть из старого насоса и поставить на новый насос верхний штуцер. Этот штуцер должен быть развернут под 90° к оси насоса и направлен назад.
8. Вывернуть из старого насоса и поставить на новый насос нижний штуцер. Этот штуцер должен быть развернут под 45° к оси насоса и направлен вперед, в сторону электромотора.
9. Поставить насос на шлангоуг и закрепить его болтами.
10. Приподнять сливную трубку к штуцеру.
11. Приподнять трубки и завернуть накладные гайки на верхние и нижние штуцеры насоса.
12. Приподнять проводку к электромотору насоса.
13. Опробовать насос от аэродинамического аккумулятора.
14. Снять с насоса законсервировать и отправить в ремонт.

1. Плотно зажать в тисках муфту 3 шланга, заключив ее в два полукольца 1 и 2.


1. Плотно зажать в тисках конец муфты 3 шланга, зафиксировав ее в два полукольца 1 и 2.
2. Вставить вороток 7 в шланг и плотно наварить накидную гайку 6.
3. Вращая ключом за гайку 6, вывернуть из шланга ниппель 5 вместе с воротком 7.
4. Вывернуть шланг 4 из муфты 3, вращая его по часовой стрелке.
5. Освистать муфту 3 и ниппель 5 от остатков старого шланга.
6. Взяв заготовку нового шланга, установить ее в муфту 3 и, вращая против часовой стрелки, вставить доотказа. В случае полного вращения слышать колокольный на 5 м от края смазки НК-30.
7. Распределить конец шланга 4 заправленного в муфту 3, с помощью воротка, изготовленного по внутреннему диаметру шланга. Можно расправить и воротком 7, но для этого нужно снять с него ниппель 5 с гайкой 6 и после распределения поставить ниппель 5 с гайкой 6 на место.
8. Смазать конец ниппеля и воротка смазкой НК-30.



Фиг. 90. Установка насоса БПК-4

13. ЗАДЕЛКА ГИБКИХ ШЛАНГОВ В НАКОНЕЧНИКИ

В случае разрушения гибкого топливного шланга, подводящего топливо к двигателю, если готовых шлангов в комплекте запасных частей нет, необходимо в те же концы заделать новый гибкий шланг. Заготовки шланга брать только по номенклатуре: Гибкий шланг МУП ТВ Р.1500—42.




Фиг. 91. Заделка гибких шлангов в наконечники.
— зажимы-полукольца; 3—муфта; 4—шланг; 5—ниппел;
6—гайка; 7—воронка.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ОБСЛУЖИВАНИЕ САМОЛЕТА


20. Выходя из бака, убрать подстилку и сложить бак на нижнем люке контейнера.
21. Снять крышку люка контейнера бака № 4.
22. Вынуть бак № 4 из контейнера.
23. Вынуть новый бак из упаковочного ящика и положить его боком на ровный деревянный щит, оббитый мягкой обивкой.
24. Снять с бака крышку нижнего лаза и открыть все отверстия.

25. Продуть бак воздухом.
26. Подтянуть болты заливной горловины.
27. Войти в бак № 4, подложив мягкую подстилку, снять трубу перекачки (если она имеется), обмотать тканью выступающие детали и снять все шпангоуты.
28. Сложить бак и связать его ремнями так, чтобы он свободно мог пройти в контейнер через нижний люк.



Фиг. 84. Задняя группа баков.

1—датчик керосиномера верхний; 2—штуцер дренажа; 3—заливная горловина; 4—дренажная трубка; 5—бак № 4; 6—соединительная трубка баков; 7—заливная горловина; 8—бак № 5; 9—шпангоуты; 10—штуцер перекачки топлива; 11—крепление трубки перекачки к листу бака; 12—крышка лаза; 13—шпангоуты; 14—патрубок топливного насоса; 15—коллектор; 16—дюритовый штуцер; 17—крышка лаза; 18—датчик керосиномера ТЭС-1057А (нижний).



Фиг. 85. Штуцер центрального бака № 4.


29. Осмотреть контейнер внутри. Удалить грязь и посторонние предметы. Убедиться в исправности заделки, отремонтировать ее.
30. Вести бак в контейнер.
31. Поставить крышку нижнего люка контейнера.
32. Развязать и извлечь из контейнера все ремни, которыми был связан бак.
33. Расправить бак и войти внутрь его через нижний лаз, положив на дно мягкую подстилку.
34. Завести внутрь бака шпангоуты, вынутые из снятого бака, и соединить половинки их тендерами, при этом плоскости шпангоутов должны быть направлены вдоль оси фюзеляжа.
35. Развернуть шпангоуты перпендикулярно оси фюзеляжа, поставить каждый на свое место и прикрепить шпуровкой к стенкам бака. Распор шпангоутов тендерами не производить.
36. Вставить трубку в верхнее дюритовое соединение баков № 4 и 5 и поставить хомуты. Трубка должна входить в бак на 80 мм.
37. Поставить трубку перекачки и прикрепить болтами фланец штулера ее к стенке контейнера.
38. Прикрепить штуцер-трубку НГ талкой к стенке контейнера и присоединить к нему трубку.

ГЛАВА IV. УХОД ЗА ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМОЙ

85

39. Поставить датчик керосиномера.
40. Присоединить дренажную трубку к баку.
41. Прикрепить заливную горловину болтами к стенке контейнера, надев предварительно сливную трубку на штуцер.
42. Поставить подкачивающий насос с патрубком (фиг. 86) на бак № 4 и соединить его с баком № 5.
43. Войти в бак № 5 и поставить хомуты на дюритовое соединение бака № 5 с баком № 4. Трубка должна входить в бак на 8 мм.
44. Выходя из бака № 5, тщательно осмотреть его внутри и удалить посторонние предметы и грязь.
45. Поставить крышку лаза и крышку лючка против лаза в бак № 5 на свои места.

8. На два баков № 4 и 5 положить мягкую подстилку.
9. Отсоединить патрубок от коллектора насоса ПН-45 и от дюритового штулера бака № 5.
10. Отвернуть винты и освободить от крепления к стенке контейнера заливную горловину бака № 5.
11. Войти в бак № 4 и снять хомуты дюритового соединения баков № 4 и 5.
12. Войти в бак № 5, снять хомуты дюритового соединения баков № 4 и 5 и вынуть трубку.
13. Вынуть из бака № 5 все шпангоуты.
14. Выходя из бака, убрать подстилку и сложить бак на нижнем люке контейнера.
15. Снять крышку люка контейнера бака № 5.



Фиг. 86. Установка подкачивающего насоса под баком № 4.

46. Распереть шпангоутами стенки бака № 4, отвернув тендеры.
47. Осмотреть внутри бак № 4, удалить посторонние предметы, пыль и грязь.
48. Поставить крышку лаза и крышку лючка против лаза в бак № 4 на свои места.
49. Залить топливо в баки и убедиться в том, что течей керосина нигде нет.
50. Смонтировать все детали, снятые перед заменой бака.
51. Поставить нижние панели фюзеляжа под керосиновыми баками № 4 и 5.
- При замене бака № 4 соблюдать все указания, данные при замене бака № 1.


10. ЗАМЕНА КЕРОСИНОВОГО БАКА № 5

Для замены керосинового бака № 5 необходимо проделать следующее:

1. Слить топливо из баков.
2. Снять нижние панели фюзеляжа под баками № 4 и 5.
3. Снять детали и агрегаты, мешающие выходу крышки люка контейнера бака № 5.
4. Снять крышки лючков против лазов керосиновых баков № 4 и 5.
5. Снять крышки лазов керосиновых баков № 4 и 5.
6. Открыть крышки заливных горловин баков № 4 и 5.
7. Продуть сжатым воздухом баки № 4 и 5 для удаления керосиновых паров.

16. Вынуть бак № 5 из контейнера.
17. Вынуть новый бак из упаковочного ящика и положить его боком на ровный деревянный щит, оббитый мягкой обивкой.
18. Снять с бака крышку нижнего лаза и открыть заливную горловину.
19. Продуть бак воздухом.
20. Подтянуть болты заливной горловины.
21. Войти в бак № 5, подложив мягкую подстилку, и снять все шпангоуты.
22. Сложить бак и связать его ремнями так, чтобы он свободно мог пройти в контейнер через нижний люк.
23. Осмотреть контейнер внутри. Удалить грязь и посторонние предметы. Убедиться в исправности заделки заклепочных швов. Если имеются нарушения заделки, отремонтировать ее.
24. Вести бак в контейнер.
25. Поставить крышку нижнего люка контейнера.
26. Развязать и извлечь из контейнера все ремни, которыми был связан бак.
27. Расправить бак и войти внутрь его через нижний лаз, положив на дно мягкую подстилку.
28. Завести внутрь бака шпангоуты, вынутые из снятого бака, и соединить половинки их тендерами, при этом плоскости шпангоутов должны быть вдоль оси фюзеляжа.
29. Развернуть шпангоуты перпендикулярно оси фюзеляжа, поставить каждый на свое место и прикрепить шпуровкой к стенкам бака. Распор шпангоутов тендерами не производить.

21. Вынуть шпангоуты из бака № 2.
22. Выходя из бака, убрать подстилку и сложить бак на нижнем люке.
23. Снять все агрегаты, которые могут мешать выходу крышки нижнего люка контейнера бака № 2.
24. Снять крышку нижнего люка контейнера бака № 2.
25. Вынуть бак № 2 из контейнера.
26. Вынуть новый бак из упаковочного ящика и положить его боком на ровный деревянный щит, оббитый мягкой обшивкой.
27. Снять с бака крышку нижнего лаза и открыть все отверстия.
28. Продуть бак воздухом.
29. Подтянуть болты заливной горловины.
30. Войти в бак, положить мягкую подстилку, снять шпангоуты и трубки (если они имеются), подтянуть болты запасного фланца.



Фиг. 83. Установка подкачивающего насоса под баком № 2.

31. Детали, выступающие внутрь бака, обмотать тканью, во избежание повреждения внутренней поверхности при складывании бака.
32. Сложить бак и связать его ремнями так, чтобы он свободно мог пройти в контейнер через нижний люк.
33. Осмотреть контейнер внутри. Удалить грязь и посторонние предметы. Убедиться в исправности заделки заклепочных швов и углов контейнера. Если имеются нарушения заделки, то отремонтировать ее.
34. Вести бак в контейнер.
35. Подтянуть крышку нижнего люка контейнера.
36. Развязать и извлечь из контейнера все ремни, которыми был связан бак.
37. Расправить бак и войти внутрь него через нижний лаз, положив на дно мягкую подстилку.
38. Завести внутрь бака шпангоуты, вынутые из сбитого бака, и соединить половинки их тандемами, при этом плоскости шпангоутов должны быть направлены вдоль оси фюзеляжа.
39. Развернуть шпангоуты перпендикулярно оси фюзеляжа, поставив каждый на свое место и прикрепить шурупом к стенкам бака.
40. Вставить трубки в верхние и нижние дюритовые соединения баков № 1 и 2 и в верхнее соединение баков № 2 и 3.

- Длина трубок, входящих в бак № 2 на бак № 1, должна быть 80 мм, а из бака № 3 — 8 мм. Поставить и затянуть хомуты.
41. Поставить на место трубу перекачки и трубку нейтрального газа.
42. Прикрепить заливную горловину к контейнеру, укрепить сливной дюрит на штуцер чашки заливной горловины.
43. Установить в бак датчик керосиномера.
44. Прикрепить к стенкам контейнера штуцеры трубы перекачки, трубки нейтрального газа и запасной фланец.
45. Поставить насос ПН-45 с патрубком и закрепить его на нижней обшивке контейнера (фиг. 83).
46. Распереть стенки бака шпангоутами, отвернув тандеры.
47. Войти в бак № 1 и поставить хомуты на верхнее и нижнее дюритовые соединения баков № 1 и 2. Трубки должны входить внутрь бака на 8 мм.

48. Выходя из бака № 1, тщательно осмотреть его внутри и удалить посторонние предметы и грязь.
49. Поставить крышку лаза бака № 1 на свое место, поставить крышку лючка против лаза на свое место.
50. Соединить нижнее соединение баков № 2 и 3, поставить хомуты.
51. Войти внутрь бака № 3 и поставить хомуты на дюритовое соединение баков № 2 и 3. Трубка должна выходить в бак на 80 мм.
52. Выходя из бака № 3, тщательно осмотреть его внутри и удалить посторонние предметы и грязь.
53. Поставить крышку лаза и крышку лючка против лаза в бак № 3 на свои места.
54. Осмотреть внутри бак № 2, удалить посторонние предметы, пыль и грязь.
55. Поставить крышку лаза и крышку лючка против лаза в бак № 3 на свои места.
56. Залить топливо в баки и проверить, нет ли где-либо течей керосина.
57. Смонтировать все оборудование, снятое перед заменой бака.
58. Поставить на место нижнюю панель фюзеляжа и обтекатель антенны ПСБН-М.

При замене бака № 2 соблюдать все указания, данные для замены бака № 1.


8. ЗАМЕНА КЕРОСИНОВОГО БАКА № 3

- Для замены керосинового бака № 3 необходимо проделать следующее:
1. Снять топливо из баков.
 2. Снять обтекатель антенны ПСБН и нижнюю панель фюзеляжа под баком № 2.
 3. Снять оборудование против крышки люка под баком № 3 и лаза в бак № 2.
 4. Снять крышки лючков против лазов в баки № 2 и 3 и крышки лазов.
 5. Открыть крышки заливных горловин и продуть баки сжатым воздухом.
 6. На дно баков № 2 и 3 положить мягкие подстилки.
 7. Войти внутрь бака № 2 и 3, положить дюритовое соединение бака № 2 с баком № 3.
 8. Снять хомуты и рассоединить нижнее соединение баков № 2 и 3.
 9. Отсоединить заливную горловину от обшивки, отсоединить дюрит слива пролитого топлива от заливной горловины.
 10. Войти внутрь бака № 3, снять хомуты дюритового соединения бака № 3 с баком № 2 и вынуть трубу.
 11. Снять все четыре шпангоута и вынуть их из бака.
 12. Выходя из бака, убрать подстилку и сложить бак на нижнем люке.
 13. Снять крышку нижнего люка контейнера бака № 3.
 14. Вынуть бак № 3 из контейнера.
 15. Вынуть новый бак из упаковочного ящика и положить его боком на ровный деревянный щит, оббитый мягкой обшивкой.
 16. Снять с бака крышку нижнего лаза и открыть все отверстия.
 17. Продуть бак воздухом.
 18. Подтянуть болты заливной горловины.
 19. Войти внутрь бака № 4, подложив мягкую подстилку, и снять шпангоуты.
 20. Сложить бак и связать его ремнями так, чтобы он мог свободно пройти в контейнер через нижний люк.
 21. Осмотреть контейнер внутри. Удалить грязь и посторонние предметы. Убедиться в исправности заделки заклепочных швов и углов контейнера. Если имеются нарушения заделки, отремонтировать ее.
 22. Вести бак в контейнер.
 23. Поставить крышку нижнего люка контейнера.
 24. Развязать и извлечь из контейнера все ремни, которыми был связан бак.
 25. Расправить бак и войти в него через нижний лаз, положив на дно мягкую подстилку.
 26. Завести внутрь бака шпангоуты, вынутые из сбитого бака, и соединить половинки их тандемами, при этом плоскости шпангоутов должны быть направлены вдоль оси фюзеляжа.
 27. Развернуть шпангоуты перпендикулярно оси фюзеляжа, поставив каждый на свое место и прикрепить шурупом к стенкам бака.
 28. Вставить трубку в дюритовое соединение и поставить хомуты. Трубка должна входить в бак на 80 мм.

29. Закрепить заливную горловину на обшивке контейнера.
 30. Соединить нижнее соединение бака № 3 с баком № 2 и поставить хомуты.
 31. Войти внутрь бака № 2 и поставить хомуты на верхнее дюритовое соединение баков № 2 и 3; трубка должна входить в бак на 8 мм.
 32. Выходя из бака № 2, тщательно осмотреть его внутри и удалить посторонние предметы и грязь.
 33. Поставить крышку лаза и крышку лючка против лаза в бак № 2 на свои места.
 34. Распереть стенки бака № 3 шпангоутами, отвернув тандеры.
 35. Осмотреть внутри бак № 3, удалить посторонние предметы, пыль и грязь.
 36. Поставить крышку лаза и крышку лючка против лаза в бак № 3 на свои места.
 37. Залить топливо в баки и убедиться в том, что течи керосина нигде нет.
 38. Поставить на место все детали, снятые перед заменой бака.
 39. Поставить на место нижнюю панель фюзеляжа и обтекатель антенны ПСБН.
- При замене бака № 3 соблюдать все указания, данные для замены бака № 1.

9. ЗАМЕНА КЕРОСИНОВОГО БАКА № 4

- Для замены керосинового бака № 4 необходимо проделать следующее:
1. Снять топливо из задней группы баков (фиг. 84).
 2. Снять нижние панели фюзеляжа под баками № 4 и 5.
 3. Снять детали и агрегаты, мешающие выходу крышки лючка контейнера бака № 4.
 4. Снять крышки лючков против лазов керосиновых баков № 4 и 5.
 5. Снять крышки лазов керосиновых баков № 4 и 5.
 6. Открыть крышки заливных горловин баков № 4 и 5.
 7. Продуть сжатым воздухом баки № 4 и 5 для удаления паров керосина.
 8. На дно баков № 4 и 5 положить мягкие подстилки.
 9. Снять подкачивающий насос ПН-45 вместе с патрубком, отсоединив патрубок от бака № 5.
 10. Снять датчик керосиномера.
 11. Отвернуть винты и освободить заливную горловину от крепления ее к контейнеру.
 12. Отсоединить трубку дренажа от бака.
 13. Отвернуть накладную гайку трубки НГ, отвести трубку и снять гайку, крепящую штуцер (фиг. 85) к стенке контейнера.
 14. Отсоединить трубу перекачки от штуцера и отвернуть болты, крепящие фланец трубы к стенке контейнера.
 15. Войти в бак № 5 и снять хомуты дюритового соединения баков № 4 и 5.
 16. Войти в бак № 4, снять хомуты дюритового соединения баков № 4 и 5, вынуть трубу.
 17. Снять трубу перекачки внутри бака.
 18. Обмотать тканью все выступающие детали внутри керосинового бака № 4.
 19. Снять все шпангоуты и вынуть их из бака № 4.




Фиг. 76. Верхние и нижние диэлектрические соединения баков № 1 и 2.

зуюсь обычной противогазовой маской, удлинив трубку ее любым шлангом достаточной длины и диаметра и выводя этот шланг за пределы бака. Такое приспособление значительно сократит время замены бака.

7. ЗАМЕНА КЕРОСИНОВОГО БАКА № 2

Для замены керсинового бака № 2 необходимо проделать следующее:

1. Слить топливо из баков.
2. Снять обтекатель антенны ПСБН и нижнюю панель фюзеляжа под баком № 2.
3. Снять крышки лючков против лавов керсиновых баков № 1, 2 и 3.
4. Снять крышки лавов в керсиновые баки № 1, 2 и 3.
5. Открыть заливные горловины баков № 2 и 3.
6. Продуть баки № 1, 2 и 3 воздухом для удаления паров керсина из баков.
7. На дно баков № 1, 2 и 3 положить мягкую подстилку.
8. Войти внутрь бака № 1 и снять хомуты диэлектрических соединений бака № 1 с баком № 2.
9. Снять хомуты и разъединить нижние соединения бака № 2 с баком № 3.
10. Войти в бак № 3 и снять хомуты диэлектрического соединения бака № 2 с баком № 3.
11. Отвернуть гайку и отсоединить трубку подвода нейтрального газа в бак № 2 (слева, сверху, на задней стенке), отвернуть болты крепления запасного фланца к контейнеру (фиг. 77).
12. Отсоединить трубу перекачки от штуцера на баке (фиг. 78) и отвернуть болты крепления фланца к контейнеру.
13. Отвернуть винты и освободить заливную горловину от крепления ее к контейнеру.
14. Снять дюрлит со штуцера слива пролитого топлива из чашки горловины.




Фиг. 77. Заглушка на запасное отверстие в баке.


30. Войти в бак № 2 и поставить хомуты диэлектрических соединений баков № 1 и 2 (фиг. 76); трубки должны входить в бак на 80 мм. Развернуть тендеры, распереть стенки бака шпильками.
31. Выходя из бака № 2, тщательно осмотреть его внутри и удалить посторонние предметы и грязь.
32. Поставить крышку лаза бака № 2 на место.
33. Осмотреть внутри бак № 1, удалить посторонние предметы, пыль и грязь.
34. Поставить крышку лаза бака № 1 на место.
35. Поставить крышки лючков против лавов в баки № 1 и 2.
36. Залить топливо в баки и убедиться в том, что течи керсина нигде нет.
37. Смонтировать все оборудование, снятое перед заменой бака.
38. Поставить на место нижнюю панель фюзеляжа обтекателя антенны ПСБН.

При работе внутри бака, соблюдать чистоту и осторожность. Нельзя поднимать детали внутри бака, входить внутри бака в грязной обуви и с грязными каблуками и подошвами. Нельзя пользоваться электромоторной и переносной аппаратурой. Инструменты, работающие в баке, не должны иметь острых углов. Работу внутри бака необходимо производить в специальном комбинезоне и в мягких тапочках. Если из отверстий бака пары керсина, долго не удалять, проветривать баки можно входить, поль-


15. Снять насос ПН-45 с патрубком, освободить фланец патрубка от крепления его к контейнеру, отвернув болты.
16. Снять датчики керсинометра (фиг. 79).
17. Войти внутрь бака и снять трубку перекачки и трубку нейтрального газа, разъединив соединения, показанные на фиг. 80, 81 и 82.
18. Снять хомуты диэлектрических соединений бака № 2 с баками № 1 и 3.
19. Вынуть трубки диэлектрических соединений.
20. Проверить, все ли соединения бака с контейнером сняты.




Фиг. 79. Установка верхнего датчика керсинометра в баке.




Фиг. 78. Штуцер трубы перекачки на баке № 2.



Фиг. 80. Крепление трубы перекачки к днищу бака № 2 (№ 4).




Фиг. 81. Крепление трубки нейтрального газа внутри бака № 2.

Фиг. 82. Штуцер трубки нейтрального газа на баке № 2.
1 - обратный клапан.

зи, закрыть пожарный кран, расконтрить болт 13 (фиг. 70) с шестигранной головкой в дне стакана фильтра 8, отвинтить болт, снять стакан с фильтра и вынуть фильтрующий элемент 12. Корпус фильтра заглушить заглушкой.

Промывку фильтрующего элемента производить в чистом бензине. Сначала прополаскивается в ванне с бензином наружная поверхность фильтрующего элемента, затем промывается с помощью шпирца. В шпирц набирать только чистый бензин. Из той же ванны, в которой прополаскивался фильтр, бензин брать нельзя. Струю бензина направлять изнутри. После промывки продукт фильтра сжатым воздухом. Эти операции повторить несколько раз до тех пор, пока фильтр не будет совершенно чистым.



Фиг. 72. Передняя группа баков.

1—штуцер дренажа; 2—бак № 1; 3—шпангоуты; 4—верхняя соединительная трубка баков; 5—заливная головка; 6—трубка нейтрального газа; 7—бак № 2; 8—датчик керосиномера; 9—соединительная трубка; 10—штуцер нейтрального газа; 11—заливная головка; 12—штуцер групп перекачки; 13—бак № 3; 14—крышка лаза; 15—нижняя соединительная трубка; 16—крышка лаза; 17—патрубок топливного насоса; 18—шпангоут; 19—крепление трубы перекачки к днищу бака; 20—патрубок; 21—крышка лаза; 22—датчик керосиномера ТЭС-105А.

При последней операции промывки и продувки особое внимание обращать на чистоту внутренней поверхности фильтрующего элемента, так как даже мельчайшие частицы, оставшиеся на поверхности фильтра, могут привести к засорению форсунок при работе системы.

Во избежание повреждения фильтра нельзя соскабливать с фильтрующего элемента налет грязи, нельзя применять щетки, тряпки; а также тереть его руками, так как при этом отрываются волокна, которые в дальнейшем могут попасть в форсунки. При промывке соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакового покрытия на каждом торце фильтрующего элемента. После промывки просушить фильтрующий элемент чистым воздухом (не более 80°C).

Перед сборкой промойте стакан фильтра в бензине и убедитесь, что исправно состояние резинового уплотнительного кольца (см. фиг. 70). Распорная пружина фильтрующего элемента должна иметь длину 45 мм.

При постановке на место фильтрующего элемента и стакана совместить стороны штифта 7 крышки фильтра с лазом стакана. Опорная шайба и верх-

няя уплотнительная прокладка должны быть сцентрированы относительно фильтрующего элемента. Затянуть центральный болт так, чтобы не сдвинуть верхнюю резиновую прокладку и законтрить его стопорной пластиной.

Перед запуском двигателя удалить воздух из топливной системы.

6. ЗАМЕНА КЕРОСИНОВОГО БАКА № 1

Для замены керосинового бака № 1 необходимо проделать следующее:

1. Слить топливо из передней группы баков (фиг. 72), предварительно подставив опору под хвостовую часть фюзеляжа.

11. Вынуть трубки дюритовых соединений.
12. Развязать шнуровку крепления шпангоутов внутри баков, развернуть шпангоуты бака вдоль оси фюзеляжа, развернуть тендеры и вынуть половинки шпангоутов из бака.


13. Проверить, все ли крепления бака к контейнеру разъединены; выходя из бака, убрать подстилку и сложить бак на нижнем люке.

14. Снять крышку нижнего люка контейнера керосинового бака № 1.

15. Вынуть бак № 1 из контейнера.

16. Вынуть новый бак из упаковочного ящика и положить его боком на ровный деревянный щит, оббитый мягкой обивкой. Щит должен быть таких размеров, чтобы на нем свободно помещался бак и оставались свободные края со всех сторон.

17. Снять с бака крышку нижнего лаза и открыть все отверстия.



Фиг. 73. Штуцер дренажа.

18. Продуть бак воздухом.

19. Войти в бак, подложив мягкую подстилку, снять шпангоуты и вынуть их из бака.

20. Сложить бак и связать его ремнями так, чтобы он свободно мог пройти в контейнер через нижний люк.

21. Осмотреть контейнер внутри. Удалить грязь и посторонние предметы. Убедиться в исправности заделки запечатанных швов и углов контейнера. Если имеются нарушения заделки, то отремонтировать ее, руководствуясь фиг. 74.

22. Вести бак в контейнер.

23. Поставить крышку нижнего люка контейнера, которыми был связан бак.

24. Развязать и извлечь из контейнера все ремни, которыми был связан бак.


25. Расправить бак и войти внутрь его через нижний лаз, положив на дно мягкую подстилку.

26. Завести внутрь бака шпангоуты, вынутые из снятого бака, и соединить половинки их тендерами, при этом плоскость шпангоутов должна быть направлена вдоль оси фюзеляжа.


27. Развернуть шпангоуты перпендикулярно оси фюзеляжа, поставить каждый на свое место, прикрепить шнуровкой к стенкам бака (фиг. 75).

28. Вставить трубки в верхнее и нижнее дюритовые соединения бака № 1 с баком № 2. Длина трубок, входящих в бак № 1, должна быть 8 мм. Поставить и затянуть хомуты.


29. Соединить дренажную трубку с баком и поставить хомут.




Фиг. 74. Заделка углов и швов контейнера топливного бака.




Фиг. 75. Крепление шпангоута к системе топливного бака.




Фиг. 66. Типовое соединение трубопроводов топливной системы.



Фиг. 67. Типовое соединение трубок дренажа.



Фиг. 68. Вывод дренажа за борт.



Фиг. 69. Вывод дренажа за борт фюзеляжа.

прокладкам на обшивке фюзеляжа, так как иначе керосин при заливке может попасть на наружную поверхность бака, которая не керосиностойка.

5. При заливке системы топливом не допускать перезаливки баков. Крышки заливных горловин ставить без перекосов, убедившись в исправности прокладок; заливку производить от руки, доотказа. Не применять плоскостуевер и ключей для затяжки крышек заливных горловин. В случае тугого вращения винта смазать резьбу авиационным маслом.

6. В предполетном осмотре герметичности системы проверить за включенными подкачивающими насосами. Для проверки герметичности магистралей перекачки включить перекачивающий насос на 5 сек. в обе стороны по два раза и тщательно осмотреть соединения.

7. За состоянием уплотнений приводов топливных насосов следить по течу из контрольных (сливных) трубок.

8. При появлении течей из-под крышек заливных горловин, а также в соединениях, имеющих резиновые прокладки, необходимо заменить прокладки. Прокладки брать из комплекта запасных частей, а при отсутствии их изготовлять по размерам старых только из резины 3820.

9. В зимнее время внимательно следить за чистотой дренажных и сливных трубок (фиг. 68, 69), выходящих под фюзеляж и на правый борт фюзеляжа. На концах трубок не должно быть инея, а внутри они должны быть чистыми.

10. Заправлять систему топливом через воронку с шелковым фильтром. Если керосинозаправщик имеет в своей сети комбинированный фильтр (фетр с шелковой тканью) и сетку в раздаточном источнике, разрешается производить заправку непосредственно в бак самолета.

11. В зимнее время особенно тщательно следить за качеством топлива и проверять, нет ли в топливе воды. При низких температурах возможно выпадение влаги и обмерзание топливного фильтра. При обнаружении влаги топливом слить с самолета и заправить кондиционным.

4. УХОД ЗА МЯГКИМИ КЕРОСИНОВЫМИ БАКАМИ

Повреждения мягких керосиновых баков как правило происходят в результате неправильного их хранения. Поэтому при хранении баков необходимо соблюдать следующие правила:


1. Хранить баки в ящиках, соответствующих размерам и форме баков, в расправленном состоянии. Авиаторные отверстия и заливные горловины должны быть заглушены тканью или резиновыми колпачками.

2. Хранить баки в смятом состоянии разрешается не более суток. При хранении баков в смятом состоянии на перегибах стенок образуются пролежни и изломы.

3. Баки с пролежнями и изломами устанавливать на самолет не разрешается.

4. При очень низких температурах наружного воздуха прежде чем выплывать бак из ящика, необходимо его подогреть, подводя горячий воздух от

- 1—входной патрубок;
- 2, 3—выходной патрубок;
- 4—фланец крепления;
- 5—крышка фильтра;
- 6—уплотнительное кольцо;
- 7—стопорный штифт;
- 8—стакан;
- 9—шток;
- 10—уплотняющее прокладку;
- 11—пружина;
- 12—фильтрующий элемент;
- 13—центральный болт;
- 14—пружина;
- 15—штуцер;
- 16—штуцер;
- 17—штуцер.



Фиг. 70. Топливный фильтр нижнего давления.

МП-44 внутрь бака через заливную горловину. Температуру воздуха на выходе из подогревателя держать не выше 60°С с тем, чтобы на выходе из рукава температура воздуха была 35—40° и не могла повлиять на резину разрушающим образом.


5. В помещениях, где хранятся мягкие баки, не должно быть растворителей, смазочных масел, щелочей и кислот.

6. Хранить баки под прямыми солнечными лучами запрещается.

7. От нагревательных приборов баки помещать на расстоянии не менее 1,5 м.

5. ОЧИСТКА ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА

Для обеспечения безотказной работы топливной системы предусмотрен фильтр с фетровым гофрированным элементом. Общий вид и разрез топливного фильтра приведены на фиг. 70. Через каждые 25 час. работы двигателя, а также во всех случаях ненормальной работы топливной системы, необходимо снимать фильтрующий элемент с двигателя (фиг. 71). Перед снятием фильтрующего элемента необходимо очистить фильтр снаружи от пыли и гра-




Фиг. 71. Снятие фильтрующего элемента.

В связи с тем, что емкость групп баков неодинакова и что в полете может быть различная выработка горючего по группам, необходимо пользоваться перекачивающим насосом для перекачки топлива из одной группы в другую. Обратные клапаны, расположенные после каждого подкачивающего насоса, не дают возможности топливу перетекать обратно в

необходимо руководствоваться при распределении топлива по группам по мере выработки его при полной заправке самолета топливом и бомбовой нагрузке 1000 кг.

Табл. 2 следует пользоваться и при неполной заправке самолета топливом. Необходимо помнить, что заправку самолета топливом надо начинать с пе-



Фиг. 65. Схема топливной системы самолета.

1 - выход топлива в фильтр двигателя; 2 - штуцер дренажа; 3 - дренажное соединение; 4 - бак № 1; 5 - подкачивающий насос; 6 - выход сливной трубы за борт; 7 - соединение баков № 2 и 3; 8 - бак № 3; 9 - выход сливной трубы за борт; 10 - вывод дренажа за борт; 11 - пожарный кран; 12 - пожарный кран; 13 - бак № 4; 14 - подкачивающий насос; 15 - бак № 5; 16 - штуцер дренажа; 17 - подкачивающий насос; 18 - бак № 6.

борт; 10 - вывод дренажа за борт; 11 - пожарный кран; 12 - пожарный кран; 13 - бак № 4; 14 - подкачивающий насос; 15 - бак № 5; 16 - штуцер дренажа; 17 - подкачивающий насос; 18 - бак № 6.

бак через отказавший подкачивающий насос при открытом кране объединенного питания.

Во избежание повышения давления в трубопроводах топливной системы после остановки двигателя, из-за нагревания топлива в обратных клапанах предусмотрены сверления диаметром 0,3 мм.

При выполнении полетов самолет не всегда заправляется полностью. Поэтому для полета на меньшее расстояние целесообразно заправить самолет горючим не полностью, а за этот счет взять бомбовую нагрузку. Ниже приводятся варианты загрузки самолета (табл. 1).

В полете, по мере выработки горючего, центровка самолета может измениться. Для того чтобы в полете центровка самолета не выходила за пределы эксплуатационной, необходимо регулировать выработку горючего по группам, включая перекачивающий насос на перекачку в переднюю или заднюю группу. Ниже приведена таблица (табл. 2), в которой

Таблица 1
ВАРИАНТЫ ЗАГРУЗКИ САМОЛЕТА

№ по пор.	Бомбы		Горючее	
	Калибр	Вес в кг	Всего в л	По группам в л
1	ФАБ-100 (1 шт.)	1200	7400	1 гр. 4300 II гр. 3100
2	ФАБ-250-М46 (8 шт.)	2000	6470	1 гр. 3830 II гр. 2640
3	ФАБ-500-М46 (2 шт.)	1000	7060	1 гр. 4430 II гр. 3230
4	ФАБ-500-М46 (4 шт.)	2000	6470	1 гр. 3830 II гр. 2640
5	ФАБ-1500-М40 (1 шт.)	1500	7060	1 гр. 4130 II гр. 2930
6	ФАБ-3000-М46 (1 шт.)	3000	5300	1 гр. 3280 II гр. 2080

Таблица 2
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОПЛИВА ПО ГРУППАМ

Всего на самолете	Горючее в л	
	В I группе баков	Во II группе баков
8050	4870	3180
7600	4430	3230
7000	4100	2900
6000	3600	2400
5000	3100	1900
4500	2850	1650
4000	2600	1400
3000	2100	900
2000	1600	400
1200	1200	0

редней группы во избежание опускания самолета на хвост.

В объемах приведенных таблиц объем горючего даны, исходя из среднего удельного веса керосина — 0,835. При этом удельный вес должен соответственно измениться и объем заливаемого горючего. Полная емкость топливных баков (8050 л) может быть использована только при удельном весе керосина 0,8.

2. УХОД ЗА ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМОЙ ДВИГАТЕЛЯ

Для обеспечения безотказной работы топливной системы двигателя при эксплуатации ее необходимо выполнять следующее:

1. После длительной стоянки, а также во всех случаях, когда в систему мог попасть воздух, удалять его, как об этом сказано в гл. III второй части. Воздух, попавший в систему, вызывает сухое трение плунжеров насосов о стенки ротора и сильный износ их.

2. Нельзя останавливать двигатель закрытием пожарного крана, а также прокручивать двигатель стартером при закрытом пожарном кране, так как при этом плунжеры застревают в роторе и при вращении его ударяются в наклонную шайбу. Удары плунжеров о наклонную шайбу приводят к наклону этих деталей. Вносимый этот дефект обнаруживается появлением постороннего шума вследствие ударов плунжеров.

3. После каждого полета тщательно осматривать систему, обращая особое внимание на герметичность соединений и агрегатов, крепления агрегатов на двигателе. Следить за состоянием диортовых шлангов. Проверку топливных шлангов высокого давления и проверку заделки наконечников шлангов на отсутствие топлива производить при работающем двигателе.

4. При осмотре запрещается подтягивать хомуты и гайки на соединениях, если это не вызывается необходимостью. Запрещается покачивать за тянущий шланг пускового насоса при проверке надежности крепления его, так как бьет,

кренящие насос к электромотору, очень легко деформируются.

5. В случае замены отдельных агрегатов топливной системы двигателя новые агрегаты необходимо расконсервировать согласно инструкциям, приведенным в формулярах замененных агрегатов.

Расконсервацию производить не ранее чем за 12 час. до установки на двигатель. Снятые агрегаты консервировать немедленно.

6. При наружной расконсервации новых агрегатов не снимать колпачки и заглушки на штуцерах. Снимать их разрешается только после установки агрегата на двигатель, перед соединением трубопроводов.

7. При замене агрегатов обратить особое внимание на создание герметичности во всех соединениях, так как система работает под большим давлением.

8. Перед установкой резиновых соединительных шлангов промыть их чистым керосином и продуть сжатым воздухом. Перед присоединением шлангов резьбовые соединения смазать чистым авиационным маслом МС.

9. Запрещается смазка соединений различными специальными смазками (например ВУ, герметик и т. п.), так как кусочки этих смазок могут засорить форсунки.

10. Все резьбовые детали заворачивать только ключами, соответствующими размерам деталей.

Ввиду того что часть штуцеров, вкрученных в корпус агрегатов, не имеет специальных контролок, при открытии гаек и колпачков необходимо вторым ключом поддерживать штуцеры.

11. При установке нового топливного насоса соблюдать осторожность, особенно при соединении его привода. Хвостовик насоса должен лежать, без усилий и удара, в осевой по оси привода.

12. Для замены гибких соединений применять масляные диортовые шланги (ГОСТ 2299—43 или ТУ 1271А). Бензиновые диортовые шланги не применять, так как они мало прочностостойки.

3. УХОД ЗА ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМОЙ САМОЛЕТА

1. После каждого полета для тщательного осмотра всех соединений и агрегатов топливной системы. Течь топлива и отхождение соединений не допускаются.

2. Устранять течь подтягиванием гаек соединений трубопроводов, гаек штуцеров и хомутов разрешается только в том случае, если они ослабли.

3. При наличии течи, когда гайки и хомуты затянuty полностью, необходимо найти причину течи. Для этого разъединить соединение, проверить состояние деталей, резьбы, концов труб, диортовых шлангов и т. п. Не допускается загибать или сгибать резьбы, ввинты и гайки на трубах, наконечники и вальоны на вальонных и поврежденных диортов и прокладок. Типовое соединение труб топливной системы — привинчено-на-фиг-об, а дренажной системы на фиг. 67.

4. Следить за тем, чтобы валивные горючего плотно прилегали к керосиностойким резиновым

6. Нажать кнопку запуска и открыть стоп-кран. Такая операция называется ложным запуском. Ложный запуск повторять два-три раза, до тех пор, пока из дренажного клапана камер сгорания не начнет выливаться керосин без консервационной смазки.

7. Закрыть стоп-кран и снова нажать кнопку запуска. Такая операция называется продувкой и производится для удаления топлива из двигателя.

При ложных запусках и продувке соблюдать режим эксплуатации стартера, данный в инструкции по электроснабжению.

8. При всех прокрутках во время уменьшения числа оборотов до полной остановки двигателя прислушиваться, нет ли в двигателе посторонних шумов.

9. Проверить количество масла в коробке маслоснабжения и в коробке привода самолетных агрегатов. Если необходимо — долить масло до требуемого уровня по маслосмеру.

После выполнения указанных выше операций можно запускать двигатель. В целях пожарной безопасности нельзя запускать двигатель на той же площадке, где производилась расконсервация его.

7. ЗАМЕНА КОРОБКИ ПРИВОДА САМОЛЕТНЫХ АГРЕГАТОВ

На самолете Ил-28 двигатель ВК-1 работает совместно с коробкой привода самолетных агрегатов типа А. При неисправностях или после выработки коробки ресурса ее следует заменить независимо от двигателя. Для замены коробки подлежат следующие:

1. Обмыть новую коробку чистым бензином для удаления консервирующей смазки и насухо протереть ее чистой салфеткой.

2. Открыть 22 гайки, снять шайбы и осторожно снять старую коробку с двигателя.

Примечание. Если устанавливается старая коробка на новый двигатель, перед снятием крышки 1 (фиг. 63) с нового двигателя снять фланец 2, сетку 3 и стакан сифуэра 4; расконтрить и отвернуть гайку 5 и снять с вала ведущей шестерни муфту сифуэра 7 и регулировочные шайбы 8.

3. С внутренней стороны снятой крышки (или коробки) отвернуть четыре гайки крепления стакана на 9 обоймы роликоподшипника 10.

4. Осторожно снять стакан с обоймой роликоподшипника.

5. Поставить стакан с обоймой роликоподшипника в привал на задней стенке новой коробки привода самолетных агрегатов, накрутить гайки и закончить их.


6. Перемонтировать со старого двигателя на новый распределитель шестерню, установленную вместо муфты сифуэра 7. На старый двигатель смонтировать регулировочную шайбу 8, муфту сифуэра 7, гайку 5, стакан сифуэра 4, сетку 3, фланец сифуэра 2 и крышку 1; снять с нового двигателя.

7. Проверить посадку штифта в картере двигателя. Если штифт качается, необходимо вывернуть его и проверить состояние резьбы.

8. Проверить наличие и посадку всех четырех фиксирующих штифтов в картере двигателя.

9. Заменить прокладку, если она имеет повреждения.

10. Вставить передаточный вал (рессору) в вал коробки привода самолетных агрегатов.



Фиг. 63. Привод коробки типа А.

1 — крышка коробки; 2 — фланец сифуэра; 3 — сетка сифуэра; 4 — стакан сифуэра; 5 — гайка; 6 — контрольная шайба; 7 — муфта сифуэра; 8 — регулировочная шайба; 9 — стакан подшипника; 10 — роликовый подшипник.

11. Осторожно поставить коробку привода самолетных агрегатов на двигатель. Для совпадения штифтов передаточного вала и шестерни привода необходимо немного повернуть двигатель специальным ключом, вставив его во втулку на верхней части коробки передач.

12. Поставить пружины, затем пружинные шайбы и накрутить гайки на все 22 штифты. Гайки подтягивать постепенно и трест на крест.

13. Законсервировать снятую коробку (или крышку).

14. Переставить сифуэр со старой коробки на новую, а заглушку с новой на старую.

8. ЗАМЕНА КОЖУХА ТЕПЛОТВОРНИКА

При замене двигателя в эксплуатации может возникнуть необходимость в замене кожуха теплоотборника высотной системы на реактивной трубе двигателя. Если при замене двигателя видно, что кожух на новом двигателе вписывается, чем на старом, необходимо заменить кожух. Для этого проделать следующее:

1. Снять три хомута крепления кожуха.

2. Снять узкий кожух теплоотборника и кожух передней секции теплоотборника.

3. Осторожно снять теплоизолирующую фольгу.

4. Удалить спираль, поддерживающую фольгу, осторожно отогнуть концы их.

5. Очистить реактивную трубу от остатков фольги.

6. Снять широкий кожух с реактивной трубой заменяемого двигателя.

7. Установить широкий кожух на новый двигатель. При установке кожуха хомуты сильно не затягивать, так как при нагреве реактивной трубы хомуты могут повраться.

8. Установить на снятый двигатель фольгу, спираль, кожух и хомуты, снятые со старого двигателя, и отметить это в формуляре.

УХОД ЗА ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМОЙ


1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Топливная система состоит из двух частей: топливной системы двигателя и топливной системы самолета. Схема топливной системы двигателя представлена на фиг. 64. Эта часть топливной системы является неотъемлемой частью двигателя, и все агрегаты ее являются агрегатами двигателя. Замена и регулирование агрегатов двигателя, входящих в топливную систему его, рассмотрены в гл. II второй части.

Топливная система самолета представлена на схе-


ме (фиг. 65). Горючее размещается в пяти мягких резиновых баках, которые расположены в виде двух групп. В состав первой (или передней) группы входят три бака, а в состав задней — два бака. Подкачивающий насос ПН-45 топливо подает из первой группы к правому двигателю, а из задней — к левому. Кран объединенного питания позволяет производить питание обоих двигателей из одной группы баков.

Перекачивающий насос БПК-4 — коловратного типа, дает возможность перекачивать топливо из одной группы в другую и обратно.




Фиг. 64. Схема топливной системы двигателя.

Если по каким-либо причинам не были заменены боковые цапфы двигателя, а на новом двигателе в цапфах нет сверления, необходимо их просверлить. Для этого двигатель заводят на место и соединяют нижний узел крепления двигателя. Затем необходимо вклатить в гофолу удлинительную трубу и посмотреть, хорошо ли она стыкуется с реактивной



Фиг. 59. Траверса для подъема двигателя.
1—передние рамы двигателя; 2—задний рам; 3—крюк крана; 4—траверса.




Фиг. 60. Узел крепления двигателя.

трубы двигателя. При необходимости сместить двигатель так, чтобы была соосность реактивной трубы с удлинительной. Проверить расположение боковых цапф двигателя в узлах рамы (фиг. 60). Если отверстия в узлах рамы не имеют заметного смещения от центров цапф двигателя, необходимо кернером отметить центры отверстий. После этого отвести двигатель немного вперед, просверлить и развернуть отверстия в цапфах двигателя.

4. МОНТАЖ ДВИГАТЕЛЯ НА САМОЛЕТЕ

После установки двигателя на раме закрепить узлы крепления, надежно законтрить их и отвести подъемный кран. Далее произвести следующие работы:
1. Поставить на место удлинительную трубу.
2. Поставить термометра в гнездо реактивной трубы.
3. Соединить патрубков выхода воздуха, охлаждающий турбину, со штуцером на корпусе кожуха.

4. Присоединить сливные (дренажные) трубки:
 - а) к датчику манометра масла;
 - б) к заливной горловине маслосборника;
 - в) к стоп-крану;
 - г) к сигнализатору давления;
 - д) к датчику манометра топлива на 10 кг/см².
5. Соединить гибкие шланги с датчиками манометров топлива на 10 и 100 кг/см² и с вспомогательной магистралью форсунок.
6. Присоединить туги к рычагам дросельного крана и стоп-крана. (Регулирование см. в гл. VIII второй части).
7. Поставить трубку противообледенительного устройства, присоединив ее к коллектору на двигателе и штуцеру на шпангоуте № 1 тондола.




Фиг. 61. Установка штуцера трубы высокой системы на кожухе теплообменника.

8. Поставить трубки высокой системы, присоединив их к патрубку компрессора двигателя, к штуцеру на шпангоуте № 1 тондола и к кожуху теплообменника (фиг. 61). Поставить кронштейны промежуточного крепления.
9. Присоединить трубку к пожарному коллектору.
10. Поставить на место электропроводку и трубки вместе с левой половиной дефлектора.
11. Закрепить дефлектор на двигателе.
12. Присоединить концы электропроводки к соответствующим местам на двигателе.
13. Поставить гидронасос (на левом двигателе) или присоединить трубки к вакуум-насосу (на правом двигателе).
14. Присоединить трубку к воздушному компрессору.
15. Присоединить гибкий шланг керосинопровода к топливному фильтру.
16. Проверить, все ли провода и трубки присоединены к двигателю.
17. Проверить правильность всех мест контровки соединений.
18. Тщательно осмотреть внешнюю поверхность двигателя и удалить все посторонние предметы с двигателя. Особое внимание обращать на кусочки контрольной проволоки и шпильки, которые легко могут проскочить сквозь сетку воздухозаборников и повредить крыльчатку компрессора.
- После этого необходимо удалить воздух из топливной системы, сняв предварительно чехлы с воздухозаборников.

5. УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА ИЗ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ

Воздух в систему, а следовательно, и в топливные насосы попадает при сливе горючего, расхождении трубопроводов, а также при длительной стоянке. Для удаления воздуха на каждом топливном насосе высокого давления предусмотрено по два клапана (фиг. 62).



Фиг. 62. Удаление воздуха из топливной системы.
1—топливный насос; 2—штуцер для удаления воздуха; 3—приспособление для удаления воздуха.

Воздух удалять следующим образом:

1. Навернуть специальные приспособления на верхние клапаны верхнего и нижнего топливных насосов.
2. Включить аэродомный аккумулятор в розетку на борту фюзеляжа.
3. Выключатель с надписью «Аккумулятор» в кабине штурмана поставить вверх.
4. Убедиться, что выключатель «Аварийное выключение аккумуляторов» на левом пульте летчика поставлен вверх.
5. На правом электрощите в кабине летчика перевести вверх АЗС, «Пожарный кран» и «Помпы подкач».
6. Открыть пожарный кран выключателем на приборной доске летчика.
7. «Выключатель запуска» перевести вперед; при этом загорятся лампочки сигнализации давления топлива, расположенные на правой стороне приборной доски летчика.
8. Включить реостат подкачивающего насоса.
9. После того как погаснет лампочка сигнализаци-

ции на приборной доске, нажать на пультер приспособления, укрепленного на топливном насосе (безразлично которого сначала, верхнего или нижнего). Пультер отпустить только после того, как керосин станет вытекать из топливных насосов ровной прозрачной струей.

10. Снять приспособления с насосов, поставить заглушки и законтрить их проволокой.
11. Выключить все электроагрегаты.

6. РАСКОНСЕРВАЦИЯ ПЕРЕД ПЕРВЫМ ЗАПУСКОМ

После постановки двигателя на самолет и удаления воздуха из топливной системы произвести внутреннюю расконсервацию его. Для этого произвести следующие работы:

1. Если перед постановкой двигателя на самолет не были выполнены работы по пп. 2, 3, 4, 5 разд. 2 «Распаковка, внешняя расконсервация и подготовка нового двигателя к постановке на самолет», выполнить эти работы.
2. Залить в маслосборник двигателя трансформаторное масло.
3. Залить масло в коробку привода самолетных агрегатов.
4. Поставить под двигатель и реактивное сопло глубокие протинки для стекания керосина.
5. Произвести подготовку к запуску так же, как указано в первой части гл. I разд. 3, но не включая выключатель «Помпы запуска», который должен остаться в заднем положении.

2. Закрыть пожарный кран и отсоединить гибкий шланг керосинопровода от фильтра двигателя. Если после внутренней консервации шланг был отсоединен, необходимо только заглушить отверстия на фильтре и в шланге, обвязав штуцеры миткалем, промасленной бумагой и тому подобными материалами или заглушить деревянными пробками.

3. Отсоединить трубку от воздушного компрессора (агрегат 280Б), заглушить трубку и штуцер и отсоединить кронштейн крепления ее к двигателю.


4. На правом двигателе отсоединить трубки вакуум-насоса от штуцеров на шпангоуте № 1 гондолы и от гибких шлангов вакуум-насоса. Заглушить отверстия расходящихся трубок и штуцеров. Отсоединить кронштейн крепления трубок на патрубке № 1 компрессора двигателя. Серьгу подвески двигателя поставить на место.

На левом двигателе отсоединить гидронасос от коробки привода самолетных агрегатов и отсоединить кронштейн крепления трубок к двигателю. Заглушить отверстие привода насоса на коробке агрегатов, а вал и фланец насоса обвязать миткалем.

Примечание. Можно не отсоединять гидронасос от коробки привода самолетных агрегатов, а расколоть гидронасос со штуцерами на шпангоуте № 1 гондолы двигателя. Наконечники шлангов (фиг. 56) при отсоединении закрываются заглушками (фиг. 57), и масло на гидронасосе не вытекает.

5. Отсоединить электропроводку от электростартера, генератора и ключевого выключателя на рычаге дроссельного крана. Разъединить электроразъем проводки, укрепленный на патрубке № 3 компрессора двигателя, и разъединить хомут крепления проводки на коробке привода. Отсоединить хомуты крепления электропроводки к подкосам рамы двигателя.

6. Отвернуть гайки крепления левой половины дефлектора к двигателю и вывернуть винты, соединяющие обе половины дефлектора (в верхней части).



Фиг. 56. Наконечники гидростанции.
1 — шланг гидравлического высокого давления;
2 — шланг гидравлического низкого давления.

7. Отвести вверх и назад электропроводку и трубки местной системы подогрева дефлектора и подключить их к клеммам старого чехол или обмоткой из изоляционной ленты, предохранения лаковой пленки на поверхности крыла.

8. Установить на узлы подвески двигателя подъемную тросовую и выбрать слабины троса краном грузоподъемностью не менее 1,5 т.

9. Отсоединить трубки пожарной системы от коллектора на турбине двигателя.


10. Отсоединить трубку высотной системы от патрубка № 9 компрессора двигателя и от шпангоута № 1 гондолы. Снять кронштейн крепления ее к патрубку № 8 двигателя (или к патрубку № 2 на правом двигателе). Снять трубку и заглушить отверстия.

11. Отсоединить трубку противобледенительного устройства от коллектора на двигателе и от шпангоута № 1 гондолы.

12. Отсоединить тяги от рычагов дроссельного крана и стоп-крана.

13. Отсоединить гибкие шланги от датчиков манометров давления керосина на 10 и 100 кг/см^2 и от вспомогательной магистрали форсунок. Заглушить отверстия расходящихся штуцеров и шлангов.

14. Отсоединить дренажные (сливные) трубки:
а) от датчика манометра масла;
б) от задвижной масляной горловины;
в) от стоп-крана;
г) от сигнализатора давления топлива СД-3;
д) от датчика манометра топлива на 10 кг/см^2 .



Фиг. 57. Разъемный клапан гидростанции.

15. Отсоединить патрубок выхода воздуха, охлаждающего турбину двигателя, разъединив хомут.

16. Отсоединить термпары от реактивной трубы двигателя (подход через боковые лючки и через лючки в верхней перегородке колодца шасси).

17. Снять удлинительную трубу.


18. Отсоединить узлы крепления двигателя к раме. При отсоединении нижнего раскоса рамы от двигателя надо подставить под него подставку для того, чтобы он не опускался более чем на 2—3 см, во избежание разрушения узлов и роликов тросовой проводки управления двигателем. Боковые узлы расколоть, выбрав болты.

19. Слегка приподняв двигатель краном, вывести его вперед.

2. РАСПАКОВКА, ВНЕШНЯЯ РАСКОНСЕРВАЦИЯ И ПОДГОТОВКА НОВОГО ДВИГАТЕЛЯ К ПОСТАНОВКЕ НА САМОЛЕТ

В эксплуатацию двигатель поступает упакованным в деревянный ящик (фиг. 58). Для распаковки необходимо отвернуть четыре гайки болтов, соединяющих крышку с основанием, и снять крышку

двигателя с основанием, и снять крышку ящика. После вскрытия ящика освободить двигатель от виниловой пленки, среза ножницами верхние швы. Произвести тщательный наружный осмотр, проверить наличие документов, агрегатов и запасных частей. При наличии дефектов двигателя, упаковки или некомплектности составить рекламационный акт.



Фиг. 58. Ящик для перевозки двигателя.

Произвести внешнюю расконсервацию двигателя, для чего проделать следующее:

1. Все наружные части двигателя, покрытые консервационной смазкой, обмыть бензином Б-70.

2. В течение 3—5 мин. проворачивать от руки ротор двигателя, вставив специальный ключ в валик привода коробки самолетных агрегатов.

3. Вывернуть пробку в нижней части коробки масляного насоса и слить скопившееся масло, после чего вместо пробки поставить краник.

4. Снять и промыть в чистом бензине три масляных фильтра. После промывки фильтры поставить на свои места.

5. Снять и промыть в чистом бензине топливный фетровый фильтр. При промывке пользоваться тряпкой или щеткой запрещается. После промывки фильтр поставить на место.

6. Осмотреть все агрегаты и соединения и проверить правильность постановки и надежность их крепления. При проверке крепления пускового насоса нельзя покачивать его за штуцер нагнетающего шланга, так как можно деформировать болты крепления насоса к электромотору.

7. Снять чехлы с воздухозаборников двигателя и осмотреть через сетки направляющий аппарат и лопатки колеса компрессора. После осмотра воздухозаборники двигателя закрыть чехлами.

8. Снять заглушку реактивной трубы, снять мешочки с силикагелем, осмотреть турбину и сопловый аппарат. Силикагель подвешивается внутри выхлопной трубы для поглощения влаги.

Если двигатель после расконсервации не будет запущен в течение более 2 дней, п. 2, 3, 4, 5 выполнить перед запуском двигателя.

На новый двигатель, если он укомплектован в истребительном варианте, перед постановкой на самолет установить:

1. Коробку привода самолетных агрегатов типа А; коробка заменяется независимо от двигателя.

2. Уширенный кожух теплоотборника. Уширенный кожух снять со старого двигателя, а слитый с него масло поставить на старый и отметить это в формуляре. Если новый двигатель имеет такой же широкий кожух, как и старый, замену производить не нужно.

3. Опорное кольцо удлинительной трубы. Кольцо снять с реактивной трубы старого двигателя.

4. Коллектор противобледенительного устройства, сняв его со старого двигателя. Если при перестановке коллектора один из патрубков сокопит отстойка коллектора, необходимо снять теплоизоляцию, отвернуть гайку сальника, надеть патрубок на отстойку коллектора, подмотать сальник и затянуть его гайку.

Снимать и ставить теплоизоляцию коллектора прямо на двигателе запрещается, так как стекляная вата может попасть в двигатель.

5. Снять со старого двигателя и установить на новый: генератор, воздушный компрессор, вакуум-насос (на левом двигателе), датчик тахометра, датчик температуры масла, датчик СД-3, правую половину дефлектора, датчик давления масла, датчик давления топлива ЭДМУ-10, датчик давления топлива ЭМИ-3р.

При перестановке дефлектора не нужно открывать отверстие гайку со шпильки на компрессоре под пусковым насосом, так как кронштейн дефлектора имеет проем. Для прохода шланга через дефлектор необходимо отсоединить его от нагнетающего штуцера пускового насоса. При этом надо соблюдать осторожность, чтобы не деформировать болты крепления насоса к электромотору.

7. Боковые напайки дефлектора переставить со старого на новый и с нового на старый.

8. Снять заглушку с барометрического регулятора и поставить ее на старый двигатель.

Внимательно осмотреть двигатель и проверить, все ли агрегаты и заглушки, подлежащие перестановке, переставлены на новый двигатель.

3. УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ НА САМОЛЕТ

Подготовленный двигатель подвешивается подъемным краном грузоподъемностью не менее 1,5 т с помощью приспособления, изображенного на фиг. 59. Затем двигатель подводится краном к самолету и устанавливается боковыми узлами на раму. После закрепления боковых узлов стыкуется нижний узел.

При отсутствии крана можно поднимать двигатель талью, укрепив ее на треноге. В этом случае необходимо самолет-подкатывать к двигателю. В том и другом случае соблюдать осторожность при заходе двигателя в гондолу, чтобы не повредить теплоизолирующего кожуха реактивной трубы и никаких других агрегатов.

9. Проверить запальное устройство на искру; искра должна проскакивать на обоих боковых электродах.

10. Отвернуть штуцер 3, вынуть и осмотреть фильтр 5, промыть его в бензине, продуть воздухом и поставить на место. Завернуть штуцер 3.

11. Проверить распыл форсунки следующим путем:

- а) присоединить топливный шланг и электропроводом к электроду;
- б) замкнуть провод высокого напряжения на массу;
- в) включить все выключатели на запуск двигателя;
- г) переключить переключатель в положение «Воздух» на 5–10 сек. и проверить распыл, направив струю форсунки в ведро.

Распыл топлива должен иметь ровную коническую форму.

12. При неудовлетворительном распыле снять распылитель 4 с форсунки, отсоединить его в керосине и прочистить каналы, а затем промыть распылитель в бензине и обдуть сжатым воздухом. Собрать пусковую форсунку и снова проверить на распыл. Если после тщательной прочистки каналов распылителя распыл не улучшится, заменить распылитель.

13. Собрать пусковые форсунки с корпусом и установить запальные устройства на двигатель.

12. МОДИФИЦИРОВАННАЯ ТОПЛИВНАЯ АППАРАТУРА АДТ-45М

Установленная на двигателях ВК-1 модифицированная топливная аппаратура устраняет:

1. Раскрутку максимальных оборотов двигателя выше допустимых пределов при подъеме на высоту.
2. Неустойчивую работу двигателя на режиме малого газа в высотных условиях.
3. Необходимость в медленном переводе сектора газа при разгоне двигателя во избежание неустойчивой работы двигателя («помпаж») и остановки двигателя.

Изменения и дополнительные устройства внесены в следующие агрегаты топливной системы двигателя (фиг. 54).

По плунжерным насосам

Ограничитель максимальных оборотов верхнего насоса ПН-2ФАК имеет специальное компенсирующее устройство для устранения раскрутки максимальных оборотов двигателя при подъеме на высоту. При наличии компенсирующего устройства клапан ограничителя уже не является одновременно клапаном предельного давления, как на насосе ПН-2ФА. Поэтому компенсирующий клапан перенесен на нижний насос ПН-3ФКБ, который имеет клапан предельного давления прежней конструкции.

Конструкция клапана ограничителя оборотов верхнего насоса отличается от конструкции клапана нижнего насоса заменой пружины штоком с диафрагмой. Соединение давления на насосах, а следовательно, и перед клапаном ПН-3ФКБ при подъеме изменяется, соотношение, сил, действующих на рычаг клапана. Поэтому для открытия клапана необходимо прилагать к мембране ограничителя большую нагрузку, т.е. увеличивать перепад давлений на нем.

В результате ограничитель оборотов нижнего насоса по мере увеличения высоты полета срабатывает при более высоких оборотах, чем в земных условиях.

Изменение давления перед клапаном насоса ПН-3ФАК компенсируется одновременным изменением давления перед диафрагмой штока. Плечи рычага и диаметр штока подобраны с таким расчетом, чтобы при изменении высоты полета срабатывание ограничителя оборотов происходило при перепадах давлений на его мембрану, соответствующих одним и тем же оборотам двигателя.

Шток клапана перемещается в эксцентрик. При повороте эксцентрика изменяется место приложения нагрузки от штока на рычаг, что позволяет при отладке насосов в определенных пределах регулировать срабатывание ограничителя по высоте.

По дроссельному крану

В конструкцию дроссельного крана ДК-6К введен дополнительный автоматический клапан мембранного типа для поддержания заданной величины минимального давления перед форсунками по высоте полета.

При подъеме на высоту в результате уменьшения давления перед дроссельным краном расход топлива через проходное сечение дозирующей иглы уменьшается. Соответственно уменьшается и давление топлива перед форсунками, что вызывает неустойчивую работу двигателя.

Работу по поддержанию давления перед форсунками не ниже заданной для каждой высоты полета величины выполняет автоматический клапан дроссельного крана путем дополнительного перепуска топлива к форсункам. Высотная характеристика регулируется затяжкой пружины при помощи регулировочного винта на крышке клапана.

По распределителю топлива

На корпусе распределителя АРТ-8Б смонтирован автомат приемистости, обеспечивающий нормальный разгон двигателя в земных и высотных условиях работы при быстром переводе сектора газа с низкого требуемого для двигателя.


Автомат приемистости имеет кинематически связанную систему, состоящую из анкерной мембраны и диафрагмы, обеспечивающую нужное для разгона двигателя давление топлива.

Регулирование модифицированной топливной аппаратуры

Все указанные выше рекомендации по эксплуатации и уходу за топливной аппаратурой двигателя остаются в силе и для модифицированной аппаратуры. Эти топливные аппаратуры друг от друга отличаются лишь способами регулировки.

а) Регулирование максимального числа оборотов двигателя в земных условиях

Максимальное число оборотов двигателя регулируется при помощи явнта на крышке ограничителя оборотов верхнего насоса, в порядке, описанном в разд. 6 настоящей главы.




Фиг. 54. Принципиальная схема модифицированной топливной аппаратуры.

9. ЗАМЕНА СТОП-КРАНА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ

Для снятия стоп-крана (фиг. 49) необходимо проделать следующее:


1. Открыть гайку и вынуть болт, соединяющий тягу с рычагом стоп-крана.
2. Отсоединить большой шланг, идущий от дроссельного крана.



Фиг. 49. Распределитель.

1—корпус распределителя; 2—резиновое уплотнительное кольцо; 3—штуцер; 4—шланг; 5—резиновое уплотнительное кольцо; 6—манжета; 7—чашка пружины; 8—резиновое уплотнительное кольцо; 9—опора пружины; 10—пружина; 11—контргайка; 12—кошачок; 13—регулирующий винт.

3. Отсоединить малый шланг, идущий к фильтру низкого давления.
4. Отсоединить два шланга, идущие в основную и вспомогательную магистрали форсунок.



Фиг. 50. Установка удлинительной трубы.

5. Отсоединить два дренажных шланга.
6. Открыть и снять четыре гайки и шайбы, крепящие агрегат к его кронштейну.
7. Снять агрегат. Кронштейн не снимать.

При постановке крана операции выполняют в обратном порядке; но если ставится новый кран, необходимо отрегулировать тягу управления так, чтобы обеспечить полное открытие и закрытие крана при соответствующем перемещении рычага в кабине. После этого нужно запустить двигатель и проверить давление топлива на режиме 2500 ± 100 об/мин, которое должно лежать в пределах $8 - 10 \text{ кг/см}^2$.

Если давление топлива не лежит в указанных пределах, необходимо отрегулировать его затяжкой пружины распределителя топлива. Прежде чем приступить к регулировке, необходимо проверить исправность манометра. Для регулировки необходимо отвернуть колпачок и ослабить контровочную гайку регулировочного винта; поворотом в ту или иную сторону отрегулировать нужное давление топлива при работе двигателя на малом газе.


Примечание. После установки агрегатов или замены шлангов проверить герметичность соединений при помощи опробования двигателя со снятыми капотами. Для предотвращения компрессора от перегрева необходимо закрыть кран боковых баллонов и открыть кран отстойника воздушной системы. После проверки герметичности топливной системы двигателя закрыть кран отстойника.

10. СНЯТИЕ И ПОСТАНОВКА УДЛИНИТЕЛЬНОЙ ТРУБЫ

Снятие удлинительной трубы (фиг. 50) производится в случае замены двигателя, производства регламентных и ремонтных работ и замены трубы новой. Для снятия удлинительной трубы необходимо проделать следующее:


1. Открыть крышки лючков на боковых обшивках гондолы и двух лючков на верхней перегородке колоды главного колеса, служащих для доступа к стыковке трубы.
2. Через лючки снять два хомута и две половины ленты кожуха.

3. Отсоединить тягу управления заслонкой перепуска и снять хомут крепления патрубка перепуска (фиг. 51). Патрубок перепуска опустить на перегородку.
4. Снять хвостовой кок гондолы, отвернув крепежные болты.
5. Снять перемычки металлizations и отсоединить кирзовую стенку герметизации от шпангоута № 22 гондолы, отвернув крепежные болты.



Фиг. 51. Управление патрубком перепуска.

6. Через лючки гондолы снять четыре пластины крепления трубы к установочному кольцу, отвернув восемь болтов (фиг. 52).
7. Открыть крышку лючка на верхней перегородке колоды уборки основного колеса и вывернуть сланной краник из штуцера удлинительной трубы.
8. Выкатить трубу из гондолы и осторожно положить ее на землю, подложив деревянные подкладки.




Фиг. 52. Стык удлинительной и реактивной труб.

1—реактивная труба; 2—фланец реактивной трубы; 3—пластина; 4—установочное кольцо; 5—фланец удлинительной трубы; 6—удлинительная труба.

При снятии, переноске и постановке трубы следить за тем, чтобы не повредить кожухи ее, так как они сделаны из материала АМЦМ. Удлинительную трубу ставят в гондолу в порядке, обратном снятию.

11. ПЕРЕБОРКА ЗАПАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА

Запальные устройства (фиг. 53) расположены на камерах № 3 и 8 двигателя. При запуске двигателя топливо вначале загорается в этих камерах и затем по соединительным трубкам пламя распространяется по всем камерам. Хотя одно запальное устройство



Фиг. 53. Запальное устройство.

1—соленоид; 2—клапан соленоида; 3—штуцер; 4—распылитель пусковой форсунки; 5—фильтр форсунок; 6—пусковая свеча; 7—корпус пусковой свечи; 8—корпус; 9—центральный электрод свечи; 10—кожух камеры сгорания; 11—жаровая труба.

вполне обеспечивает запуск двигателя, все же необходимо перебрать запальное устройство, как только будет обнаружен отказ его. Отказ запального устройства можно обнаружить, наблюдая через реактивную трубу с безопасного расстояния за загоранием топлива в камерах № 3 и 8.

Обнаружив отказ запального устройства, необходимо проделать следующее:

1. Открыть четыре болта, крепящие корпус запального устройства к кожуху камеры сгорания.
2. Снять запальное устройство с камеры.
3. Снять запальную свечу с запального устройства и тщательно удалить нагар с центрального электрода.
4. Проверить центральный электрод и экран свечи, убедиться в полной их исправности.
5. Снять форсунку, отвернув три гайки крепления ее к корпусу.
6. Удалить нагар с боковых электродов корпуса форсунки.
7. Промыть детали в бензине и протереть чистой салфеткой.
8. Собрать свечу запального устройства. Зазор свечи установить $1,7 - 2,0 \text{ мм}$. Разнообразие зазоров не должно превышать $0,2 \text{ мм}$.

насосу. Максимальное число оборотов двигателя ограничивается регулятором верхнего насоса, а нижний насос настраивается на максимальное число оборотов, которое на 100–150 об/мин больше, чем у верхнего насоса. Это устранит колебания максимального числа оборотов, которое получается при одинаковой настройке регуляторов насосов.

Порядок регулировки следующий:

1. Снять контргайку с винтов ограничителей оборотов 1 (см. фиг. 45).
2. Слегка ослабить контргайку регулировочного винта ограничителя верхнего топливного насоса и полностью завернуть регулировочный винт с помощью отвертки, считав при этом, насколько завернут винт.
3. Ослабить контргайку регулировочного винта ограничителя нижнего насоса.
4. Запустить и прогреть двигатель.
5. Вывести двигатель на максимальный режим.
6. Поворотом регулировочного винта ограничителя нижнего насоса установить максимальное число оборотов двигателя 11700 ± 20 об/мин и законтрить винт контргайкой.
7. Отвернуть обратно винт ограничителя верхнего насоса на столько оборотов, на сколько он был завернут вначале. Установить максимальное число оборотов двигателя 11560 ± 20 об/мин и законтрить винт контргайкой.

Примечания. 1. При регулировке нижнего насоса выход на 11700 об/мин должен быть кратковременным.

2. Температура выхлопных газов не должна превышать 740°C .

3. При выполнении операций по регулировке насосов особенно внимательно следить за тем, чтобы не попали во всасывающие окна посторонние предметы (куски контрольной проволоки, шпатель и т. п.).

8. Перевести двигатель на режим малого газа, охладить его и выключить.

9. Проверить затяжку контргаек, наверху колпачки и законтрить их.

Если в полете с подъемом на высоту максимальное число оборотов двигателя выходит из пределов 11620 ± 11460 об/мин и изменяется более чем на ± 100 об/мин от замеренных в земных условиях, производится регулирование винтом высотой компенсации 6. Для изменения регулировки отвернуть зажимную гайку 5 и, придерживая ее, даять на винт 6 и повернуть в нужном направлении.


Поворот винта 6 на один оборот по часовой стрелке уменьшает число оборотов в среднем на 5–10 об/мин, против часовой стрелки — увеличивает. Разрешается поворачивать винт высотой компенсации на 8 оборотов от нейтрального положения в любую сторону, при этом необходимо учитывать положение винта, отмеченное в формуляре.

После регулировки винтом высотой компенсации максимальное число оборотов двигателя может измениться; в этом случае обороты регулируются винтом ограничителя максимальных оборотов 1 верхнего насоса.

Не следует изменять регулировки высотной компенсации, если максимальное число оборотов возрастает более 11620 об/мин, а раскрутка не превышает 100 об/мин. В этом случае необходимо уменьшить максимальное число оборотов винтом ограничителя оборотов 1 верхнего топливного насоса.

7. ЗАМЕНА И РЕГУЛИРОВАНИЕ БАРОМЕТРИЧЕСКОГО РЕГУЛЯТОРА

Барометрический регулятор (фиг. 46) смонтирован на кронштейне, в верхней части коробки передач. Для его снятия необходимо отсоединить три топливных шланга, снять четыре гайки и шайбы,



Фиг. 46. Барометрический регулятор.

1—крышка; 2—регулирующий винт анероида; 3—анероид; 4—колпачок; 5—гайка; 6—крышка корпуса клапана; 7—проклад; 8—регулирующий винт клапана; 9—пружина; 10—опора пружины; 11—упорный винт рычага.

крепящие барометрический регулятор к его кронштейну. Нельзя снимать кронштейн с коробки передач, так как он удерживается на месте двумя шпильками и одним болтом, головка которого находится внутри коробки передач.

После установки нового барометрического регулятора необходимо запустить двигатель и проверить давление топлива, создаваемое насосами при максимальном числе оборотов двигателя 11560 об/мин. Если давление ниже 45 ± 6 кг/см², произвести регулировку барометрического регулятора, для чего:


1. Расконтрить и отвернуть контргайку винта анероида на 1/2 оборота.
2. Вставить отвертку в шлиц винта.
3. Придерживая винт отверткой, отвернуть гайку на 1/4 оборота.
4. Повернуть регулировочный винт в ту или другую сторону, но не более чем на 1/4 оборота. Поворот винта на 1/4 оборота изменяет давление топлива на 5 кг/см².
5. Завернуть гайку и контргайку.
6. Проверить давление на работающем двигателе.
7. Законтрить контргайку и запломбировать.

Это регулирование запрещается выполнять механику и технику самолета. Для этой цели привлекать представителя завода. В исключительных случаях регулирование может выполнять инженер-эксплуатант или специально подготовленный для этой цели механик.

8. ЗАМЕНА ДРОССЕЛЬНОГО КРАНА И РЕГУЛИРОВАНИЕ МАЛОГО ГАЗА

Для снятия дроссельного крана (фиг. 47) произвести следующее:

1. Отсоединить тягу управления от рычага крана, входной и выходной шланги и дренажную трубку.
2. Отпустить четыре хомутка, отсоединить металлизацию и снять короткий трубопровод, подводящий топливо к нижнему топливному насосу, чтобы освободить достаточное пространство для снятия дроссельного крана.
3. Отвернуть и снять три гайки, пружинные шайбы и распорные втулки крепления крана к коробке передач.



Фиг. 47. Дроссельный кран ДК-6.

1—гайка; 2—винт регулировки малого газа; 3—клапан минимального давления; 4—винт регулировки минимального давления топлива на высоте; 5—винт упора малого газа.

4. Снять проводники металлизации с задней шпильки.
5. Снять дроссельный кран со шпильки.

При постановке дроссельного крана, да установив шайбу 6 и гайку поставить толстую распорную втулку на верхнюю шпильку, а проводники металлизации — на заднюю шпильку.

На новом дроссельном кране регулировочный винт малого газа 2 отрегулирован на заводе. При полностью закрытом кране (ограничитель рычага находится на упоре малого газа) число оборотов двигателя должно быть 2500 ± 100 об/мин. Если в этом положении рычага дроссельного крана обороты двигателя не укладываются в указанный выше диапазон, число оборотов корректировать регулировочным винтом малого газа. Для уменьшения числа оборотов двигателя поворачивать винт по часовой стрелке, а для увеличения — против часовой стрелки.

Если при регулировании винтом 2 обороты малого газа не могут быть отрегулированы, произвести дополнительное регулирование винтом упора малого газа 5 с последующим регулированием винтом 2. При ввертывании винта 5 число оборотов двигателя увеличивается, при вывертывании уменьшается.


Если в полете на высоте 12000 и при положении рычага управления двигателем на упоре малого газа ограничитель минимального давления топлива ДК-6к не обеспечивает давления топлива в магистрали малого газа в пределах $8 - 8,5$ кг/см², произвести регулирование клапана винтом 4. При вывертывании винта максимальное давление топлива на высоте уменьшается, при ввертывании — увеличивается.

После установки нового крана отрегулировать его рычаг (фиг. 48). Рычаг дроссельного крана состоит из трех следующих частей:

- а) эксцентричной ступицы с наружными шлицами и шестипланым отверстием;
- б) рычага с разрезной головкой и шпильками;
- в) стяжного болта с плоской головкой.

Эксцентричность посадки ступицы позволяет регулировать длину рычага крана, что изменяет ход рычага управления двигателем в кабине при одном и том же угле поворота рычага крана. Кроме того, имеется возможность изменить угол установки рычага крана, причем поворот на один шлиц соответствует углу поворота рычага на 137° .


Для регулирования длины рычага необходимо проверить ход рычага управления в кабине. Если окажется, что ход рычага велик и кран полностью не открывается и не закрывается, необходимо поворотом эксцентрика укоротить рычаг крана. Если ход мал, удлинить рычаг. При неходе в одно из крайних положений отрегулировать длину тяги, идущей к крану. После окончательной сборки проверить затяжку и контровку всех гаек.



Фиг. 48. Регулирование рычага дроссельного крана. 1—диапазон регулировки изменением положения тяги; 2—диапазон регулировки изменением положения эксцентрика.

12. Закрывать отверстия патрубков и газосборника соплового аппарата заглушками для предохранения от попадания в компрессор или турбину каких-либо посторонних предметов.

Разбирать снятую камеру сгорания в следующем порядке:



Фиг. 43. Жаровая труба.

1 - колпак; 2 - верхнее кольцо зажимателя; 3 - сопло; 4 - трубка соединительного патрубка; 5 - первая секция; 6 - промежуточная секция; 7 - manifold; 8 - вторая секция; 9 - болты.

1. Расконтрить и отвернуть четыре винта, крепящие фланец стакана подвески к кожуху камеры сгорания.
2. Расконтрить и отвернуть болты, соединяющие горловину с кожухом камеры сгорания.
3. Отделить горловину от кожуха.
4. Вынуть стакан подвески из кожуха камеры.
5. Вынуть половинки соединительных трубок из кожуха камеры сгорания.
6. Вынуть жаровую трубу из кожуха.

После разборки тщательно осмотреть все детали камеры. На поверхности горловины, кожуха камеры, на лопатках зажимателя и решетке жаровой трубы трещины не допускаются. Кожуху камеры сгорания с наклепом на внутренней поверхности уплотнительного кольца о болты жаровой трубы допускается к дальнейшей эксплуатации. Максимально допустимая величина наклепа к моменту выработки двигателем ресурса — 1 мм. Жаровая труба допускается к дальнейшей эксплуатации, если:


- а) на колпаке 1 (фиг. 43) трещины длиной не более 7 мм;
- б) на первой секции 5 трещины длиной до 10 мм и в количестве не более трех;
- в) на внешнем кольце зажимателя 2 трещины у сварочных точек не более четырех;
- г) на сопле 3 трещины длиной до 2 мм и трещины, соединяющие только два соседних отверстия, в количестве не более трех и расположенные на расстоянии не менее трех-четырех друг от друга;
- д) на втулке соединительного патрубка 4 и на трубке под стакан подвески выработка внутреннего диаметра до толщины материала не менее 1,3 мм;
- е) на manifold-промежуточной секции 7 не более одной трещины, соединяющей два отверстия, а другие трещины длиной не более 3 мм;
- ж) на первой, второй и промежуточной секциях коррозия глубиной до 5 мм;

- з) на болтышках 9 выработка до толщины материала 1,8 мм;
- и) на второй секции от роликовой сварки трещины в направлении горловины до торца секции.

Если обнаружены трещины на одной из камер, необходимо осмотреть и остальные камеры. Сборка и постановка камеры на место производится в последовательности, обратной разборке и снятию. При сборке камеры убедиться в том, что уплотнения между горловиной и кожухом, а также под стакан подвески и соединительные трубки находятся в хорошем состоянии. Болты крепления горловины к входному патрубку затягивать в следующем порядке: поставить болты в отверстия входного патрубка и горловины камеры сгорания, подложить под них с обеих сторон сферические шайбы; для осадки соединения входного патрубка с горловиной камеры сгорания завернуть гайки на болты до упора в сферические шайбы, а затем ослабить затяжку гаек; завернуть гайки до упора их в сферические шайбы, придерживая головки болтов ключом «звездочка», а затем затянуть гайки на 2-3 грамма. Затяжка считается нормальной, если головка болта проворачивается ключом «звездочка» от руки без значительных усилий. Навернуть на болты контргайки и надежно затянуть их.

5. ПРОВЕРКА ЗАЗОРА МЕЖДУ КОНЦАМИ ЛОПАТОК ТУРБИНЫ И КОРПУСОМ

Проверка зазора между концами лопаток турбины и корпусом (фиг. 44) производится при выполнении



Фиг. 44. Схема замера зазоров между лопатками турбины и корпусом.

работ 25-часовых регламентных работ. Минимальный зазор для холодного двигателя 1,3 мм, замеры производятся в восьми точках, равномерно расположенных по окружности. Затем повернуть диск турбины на 180° и повторить замеры. Если зазор меньше 1,3 мм, развернуть корпус; если необходимый зазор не получается, разрешается обработать деформированную поверхность корпуса до получения зазора 1,3—1,5 мм. Минимальная толщина стенок корпуса должна быть не менее 4 мм. Для замеров необходимо вставить в удлинительную трубу с переносной лампочкой. Одновременно с проверкой зазора проверяется состояние контрольных


пластинок и палицы тангенциальной качки лопаток в замках. Допускаются к дальнейшей эксплуатации лопатки турбины с забоинами до 0,5 мм, но без задрывов и не более трех на каждой лопатке. Забоины, расположенные на расстоянии 1/3 высоты пера от замка, не допускаются.

6. ЗАМЕНА И РЕГУЛИРОВАНИЕ ТОПЛИВНЫХ НАСОСОВ

Топливные насосы заменяются в случае выхода из строя одного из них, а также для определения неисправности в случае ненормальной работы двигателя. Насосы заменяются независимо друг от друга.

Для замены верхнего топливного насоса необходимо снять капоты двигателя и проделать следующие:

1. Отключить электропровода, идущие к изолирующему клапану, для чего отвернуть стопорное кольцо и вынуть штепсельную розетку.
2. Отсоединить большой гибкий шланг, идущий к дроссельному крану.
3. Снять большой поворотный ниппель на трубе, идущей от нижнего насоса.
4. Отпустить четыре гомутки на большом входном трубопроводе верхнего насоса и снять трубопровод.
5. Отсоединить малый гибкий шланг от сервомеханизма насоса.
6. Отсоединить от насоса два гибких шланга, идущие к барометрическому регулятору.
7. Отсоединить гибкий шланг дренажа сальника привода.
8. Отвернуть заглушку 7 (фиг. 45) и, вращая ротор двигателя за запасный привод, совместить помер плунжера на роторе насоса с каналом под заглушку.
9. Отвернуть и снять с фланца насоса восемь гаек, шайбы и один зажим, удерживающий гибкий шланг. Маленькие корнчатые гайки снимать нельзя, так как они удерживают на месте крышку сальника вала насоса.



Фиг. 45. Крышка верхнего топливного насоса. 1 - штифт ограничителя оборотов; 2 - зажимная гайка; 3 - заглушка сальника; 4 - штифт для удержания воздуха от топливного насоса; 5 - зажимная гайка шланга; 6 - штифт насосной комплектации; 7 - заглушка.

зак, так как они удерживают на месте крышку сальника вала насоса.

10. Снять насос со шпильки.
11. Отвести насос в сторону на 90 мм строго по оси привода насоса и снять с двигателя.

Насос устанавливается в порядке, обратном снятию. При установке насоса также совместить помер плунжера с каналом под заглушку, вращая насос за хвостовик привода.

Перед соединением шлангов резьбовые части соединений смазывать чистым авиационным маслом МС или МК. Смазывание различными специальными смазками, например ВУ, герметик и т. п., запрещается, так как куски этих смазок могут засорить форсунки. Перед присоединением проводов к изолирующему клапану проводку необходимо прозвонить, а работу изолирующего клапана проверить при пробе двигателя.

Нижний насос заменяется также при снятых капотах двигателя в следующем порядке:

1. Отпустить четыре гомутки двух больших трубопроводов и снять их, предварительно отсоединив металлическую трубку подвода керосина к нижнему насосу.
2. Отсоединить поворотный ниппель на шланге, идущем к верхнему насосу.
3. Отсоединить малый шланг от сервомеханизма.
4. Отсоединить два малых шланга от дренажной трубки дроссельного крана.
5. Отсоединить шланг дренажа сальника привода.
6. Для того чтобы дать доступ к гайкам крепления и освободить пространство для снятия насоса, отсоединить входной шланг от дроссельного крана.
7. Отвернуть заглушку 7 и, вращая ротор двигателя, совместить помер плунжера на роторе насоса с каналом под заглушку.
8. Снять восемь гаек и шайб с фланца насоса, но не трогать соседних корнчатых гаек, так как они удерживают крышку сальника вала насоса.
9. Снять насос со шпильки.
10. Отвести насос в сторону на 90 мм строго по оси привода и снять его с двигателя.

Новый насос устанавливается в порядке, обратном снятию. На устанавливаемом насосе отвернуть заглушку 7 и, совместив помер плунжера с каналом, поставить его на двигатель. В случае замены обоих насосов после установки нижнего насоса повернуть ротор двигателя в положение, когда киня под заглушку будет находиться между номерами плунжера и, совместив помер плунжера на верхнем насосе с каналом под заглушку, поставить насос на двигатель. Если после снятия насоса с двигателя новый не устанавливается немедленно, необходимо заглушить все трубопроводы и фланцы двигателя, на котором крепится насос. Снятый насос консервируется, все отверстия его заглушаются и он складывается для отправки в ремонт.


После установки насосов их необходимо отрегулировать, для чего проверить работу двигателя с новыми насосами. Прежде чем приступить к регулировке насосов, необходимо убедиться в том, что в течение оборотов двигатель работает нормально.

Настройка регулятора топливных насосов производится одновременно для обоих насосов; причем окончательная регулировка делается по верхнему


3. ПЕРЕБОРКА РАБОЧИХ ФОРСУНОК И КОНТРОЛЬ ЗА ПРОЦЕССОМ СГОРАНИЯ

Рабочие форсунки перебирать в тех случаях, когда при наблюдении через реактивную трубу будет замечено ненормальное горение. При правильной работе форсунок по всему кольцу лопаток турбины будут видны светлые окна пламени, одинаковые по цвету. Если против какой-либо из камер сгорания будут видны языки пламени, выходящие за сопловый аппарат и турбину, то форсунку с этой камеры снять и перебрать. Для этого необходимо отсоединить от нее оба гибких шланга и, вывернув четыре болта, крепящие фланец форсунки, извлечь ее из камеры сгорания. При этом нельзя к фланцу форсунки прикладывать сколько-нибудь заметных усилий, а нужно осторожно выводить ее путем последовательных движений: вперед, поворот фланца против часовой стрелки и затем снова по часовой

6. Промыть все детали рабочей форсунки бензином.
7. Отложения нагара на корпусе распылителя, на соплах и на других деталях удалять с помощью жесткой волосной щетки. Проволочную щетку,



Фиг. 40. Инструмент для разборки и сборки форсунок. 1—приспособление для зажима корпуса; 2—ключ для контргайки; 3—ключ для внешнего корпуса; 4—бородок.



Фиг. 41. Рабочая форсунка двигателя. 1—гайка зажимная; 2—контргайка; 3—корпус форсунки; 4—пружина; 5—завихритель; 6—гнездо завихрителя; 7—сопло малое; 8—завихряющая шайба; 9—сопло основное; 10—гильза; 11—корпус внешний.

стрелке. После снятия форсунки закрыть отверстие в патрубке компрессора заглушкой, чтобы устранить возможность попадания в компрессор посторонних предметов.

Разборка и промывка форсунки

1. Вывернуть оба штуцера подвода топлива и вынуть фильтры.
2. Зажать форсунку за параллельные плоскости в тиски, применив приспособление 1 (фиг. 40) и надеть предварительный ключ 2 на зажимную гайку.
3. Отвернуть зажимную гайку и внешний корпус форсунки, подождав, чтобы детали в ванну с чистым бензином.
4. Снять гильзу 10 (фиг. 41), поддерживая медной или алюминиевой трубкой сопло и другие детали без открытия в тисках.
5. Снять сопло 9, заворачивающую шайбу 8, сопло малого газа 7, гнездо завихрителя 6, завихритель 5 пружиной и положить их в ванну с чистым бензином.

шайбу и тому подобные инструменты и шкурку применить категорически запрещается.

8. Перед сборкой промыть все детали форсунки в чистом бензине и обдуть сжатым воздухом.

Сборка форсунки

1. Навернуть на внутренний корпус форсунки 3 (см. фиг. 41) зажимную гайку 1.
2. Надеть на зажимную гайку ключ и зажать форсунку в тиски с применением приспособления.
3. Надеть на корпус форсунки новую контрольную шайбу 2.
4. Поставить на корпус форсунки пружину 4, вставив в нее хвостик завихрителя 5.
5. Поставить гнездо завихрителя 6, сопло 7 и завихряющую шайбу 8 меткой вверх (к основному соплу).
6. Поставить сопло 9 и прижать все поставленные детали медной или алюминиевой трубкой.
7. Надеть на корпус форсунки гильзу 10 и завернуть внешний корпус 11.

8. Затянуть внешний корпус доотказа ключом.
9. Затянуть доотказа контргайку ключом и законтролировать контрольную шайбу керном в пазы внешнего корпуса и контргайки.
10. Поставить фильтры (резьбой для съемника к штуцерам) и вернуть штуцеры доотказа.
11. Произвести испытание форсунки с помощью специального приспособления под давлением 250 кг/см² или сжатым воздухом при давлении 100 кг/см² в керосине, если приспособления нет. Воздух подводить со стороны штуцеров, а входное отверстие заглушить при помощи зажима или струбцины.

Собранную и проверенную форсунку поставить на свое место и присоединить шланги. Все операции контроля, переборки, устранения дефектов и испытания должны происходить при соблюдении максимальной чистоты рабочего места и вспомогательного материала, так как засорение форсунки может привести в негодность камеру сгорания. После переборки форсунки необходимо запустить двигатель и убедиться в правильном сгорании топлива в этой камере.

Если ненормальности в процессе сгорания топлива в камере не устранились после переборки форсунки, такую форсунку нужно заменить. По пропускной способности форсунки разбиваются на две группы (А и Б) и в пределах одной группы отдельные форсунки взаимозаменяемы.

4. ПРОВЕРКА КАМЕР СГОРАНИЯ


Камеры сгорания проверяют при проведении последовательного осмотра и регламентных работ.

В послеполетном осмотре камеры в основном проверяют внешним осмотром. При этом особое внимание необходимо обращать на фланцы фиксирующих и соединительных трубок. При осмотре убедиться, что в этих местах нет трещин и прогаров, а крепление их надежно и контровка на месте. Убедиться в том, что кожухи камер сгорания не имеют значительных (заметьных на глаз) короблений и трещин. Неправильные кожухи камер сгорания необходимо заменить.

Если на поверхности кожуха камеры сгорания обнаружено пятно перегрева, это значит, что в камере был нарушен процесс сгорания топлива из-за неисправности форсунки. В этом случае необходимо проверить следующее: во-первых, было ли это нарушение процесса сгорания топлива временным вследствие частичного засорения форсунки и в дальнейшем форсунка прочистилась сама; во-вторых, нет ли еще и прогара или коробления жаровой трубы, кроме обнаруженного пятна перегрева. Для этого продолжать следующее:

1. Отчертить пятно перегрева простым карандашом.
2. Запустить двигатель.
3. Проконтролировать процесс сгорания во всех камерах.
4. Опробовать работу двигателя на номинальном режиме.
5. Снова проконтролировать процесс сгорания во всех камерах.


6. Выключить двигатель.
7. Осмотреть кожух дефектной камеры сгорания. Если пятно перегрева не увеличилось после пробы двигателя и процесс сгорания во всех камерах нормальный, это значит, что засорение форсунки было временным, форсунка быстро очистилась сама и коробления или прогара жаровой трубы нет. Такую камеру снимать с двигателя не нужно и можно продолжать эксплуатацию двигателя до проведения очередных 25-часовых регламентных работ, при которых снять камеру, разобрать ее и проверить состояние жаровой трубы.



Фиг. 42. Соединительная трубка камер сгорания. 1—внутренний вкладыш; 2—наружный вкладыш; 3—кожухи камер сгорания; 4—жаровая труба; 5—обойма; 6—сальник.

Для снятия камеры необходимо:

1. Снять рабочую форсунку.
2. Расконтрить и ослабить гайки соединительных трубок.
3. Отсоединить металлизацию и трубки дренажа от камеры (для боковых и нижних камер).
4. Снять запальное устройство (для камер № 3 и 8).
5. Снять дренажный клапан (для камер № 5 и 6).
6. Отвернуть гайки болтов крепления кожуха к входному патрубку, нанести предварительные риски взаимного положения головки камеры и патрубка компрессора.
7. Полностью отвернуть гайки соединительных трубок (фиг. 42).
8. Сдвинуть камеру сгорания как можно ближе к входному патрубку, для того чтобы образовался зазор между головкой камеры и входным патрубком достаточный для снятия сферического колпачка.
9. Снять сферическое колпачок, расположенное между входным патрубком и головкой камеры сгорания.
10. Отвести головку камеры сгорания по направлению диаметра двигателя от его оси.
11. Вывести камеру сгорания из патрубка, разобрав ее, сдвинув ее вперед.



[Handwritten notes at bottom of page]

[Faint, illegible text from bleed-through]

Разборка и промывка форсунок

[illegible][illegible]


1944-1945

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

...the ... of ...

100-443887-100

...the ... of ...

[illegible]

22. /Идеал, на дикиморю, кайуу/

...на основании...
...на основании...
...на основании...

5. Паспортный или другой документ, удостоверяющий личность, - 1, 5. Паспортный или другой документ, удостоверяющий личность, - 1, 5. Паспортный или другой документ, удостоверяющий личность, - 1, 5.

1. Поверхность пола (к основному)

[illegible]

1. 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release

[illegible][illegible][illegible][illegible]


Налоговые органы проверяют при проведении пер

5. Полевая часть осмотров камерь в основном, при
время нахождения осмотров. При этом особое внима-

[illegible][illegible]

2. Запустить двигатель,
3. Проконтролировать процесс сгорания во всех камерах.
4. Спробовать работу двигателя на холостом и минимальном режиме.
5. Снова проконтролировать процесс сгорания во всех камерах.

8-11111

[illegible][illegible]

2. Паспортный (с отрывным листом, сечением 1/16 дюйма, с 100-ю номерами и 100-ю делениями) и белоснежный листок сечением 1/16 дюйма, с 100-ю номерами и 100-ю делениями.

Судья, председательствующий в суде, должен быть независимым и беспристрастным, а также должен быть свободным от любых влияний, которые могут повлиять на его независимость и беспристрастность.

3. Customer Information Customer Name Customer Address
 4. Customer Phone Customer Email Customer Fax
 5. Customer Title Customer Position Customer Department

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

7. *Chromolaena odorata* L. - *Cassia* - *Sesbania*

Figure 1. The effect of the number of trials on the mean number of correct responses for the 100 trials condition. The number of correct responses was significantly higher than the number of incorrect responses for all conditions.

1. QUOTE: "THEY'RE NOT THE SAME."

U. OF CALIF. LIBRARY

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

54

ЧАСТЬ ВТОРАЯ ОБСЛУЖИВАНИЕ САМОЛЕТА

№ по пор.	Наименование деталей и место ее установки	Количество	Номер чертежа
233	Кронштейн установки роликов на шланговом № 15 для прохода тросов к заднему качалке	1	8405-54
234	Кронштейн установки электромеханических на шланговом № 15	1	8405-120
235	Кронштейн установки ролика на борту бомбоотсека	2	8500-151
236	Кронштейн установки нижнего сменного ролика на борту	2	8500-151
237	Скобы по бортам бомбоотсека	8	8500-151
II. Детали стрелкового вооружения			
238	Кронштейн заднего крепления переклади душек	2	8604-01
239	Кронштейн крепления электромеханических переключателей переклади душек	2	8608-01
240	Скобы и кронштейны крепления фотоаппарата	3	8615-101 до 8615-103

Данный перечень может изменяться в процессе доработки конструкции самолета по сериям и поэтому при осмотре деталей из металла необходимо учитывать их толщину на каждом отдельном самолете.

ГЛАВА II

УХОД ЗА СИЛОВОЙ УСТАНОВКОЙ

1. СНЯТИЕ И ПОСТАНОВКА КАПОТОВ ДВИГАТЕЛЯ

Для проведения осмотров и регламентных работ на двигателе необходимо снять капоты двигателя. Капоты состоят из двух частей — передней и средней. Задняя часть капота в сущности является головкой двигателя.


Перед снятием капотов необходимо тщательно осмотреть их и проверить, нет ли на них пробоин, трещин и деформаций, а также все крышки лючков и исправны ли замки их, нет ли жира и нет ли на поверхности капотов следов подтекания топлива или масла. При обнаружении какой-либо неисправности необходимо установить причину появления неисправности, после чего приступить к снятию капотов и устранению дефектов.

Переднюю часть капота снимать в следующем порядке:

1. Подкатить стремянка к головке двигателя справа и слева.
2. Открыть крышки восьми лючков, закрывающие доступ к гайкам стыковых узлов (фиг. 38).
3. Открыть 7 гаек стыковых узлов за исключением одного из верхних.
4. Открыть гайку верхнего стыкового узла; при этом снизу черепашью часть капота должны поддерживать руками два человека.
5. Осторожно сдвинуть вперед переднюю часть капота по направляющим штырям и снять ее с двигателя.
6. Поставить переднюю часть капота весом вниз на землю.
7. Проверить состояние резиновых прокладок, герметизирующих стык капотов. Поврежденные участки резиновых прокладок удалить и взамен их приклеить новые клеем № 88.

Среднюю часть капота снимать только после снятия передней части. Работу выполнять в следующем порядке:

1. Отсоединить электропровод фары.



Фиг. 38. Лючок к стыковым болтам капота.

2. Отсоединить дюрлит отвода воздуха, охлаждающего генератор, от патрубка на средней части капота, ослабив хомут.
3. Снять нижнюю крышку лючка. Вынуть дюрлит силовых трубок из стакана капота.


ГЛАВА II. УХОД ЗА СИЛОВОЙ УСТАНОВКОЙ

55

4. Открыть гайки девяти стыковых узлов за исключением одного из верхних.
5. Открыть гайку верхнего стыкового узла; при этом снизу среднюю часть капота должны поддерживать руками четыре человека.
6. Осторожно сдвигая среднюю часть капота вперед, снять ее с двигателя.
7. Установить среднюю часть капота штырями вверх на специальную подставку или на чехлы капота, установленные на борту самолета.

После снятия капотов необходимо проверить показания манометра или термометра. Перед очисткой фильтров слить масло, для чего отвернуть пробку или открыть краник в правом переднем углу днища коробки маслоснасосов.

Всего в коробке маслоснасосов расположено три фильтра (фиг. 39). Правый фильтр расположен на входе в нагнетающий насос, левый — на выходе из насоса, средний — на входе в насос, откачивающий масло из задних подшипников. Все фильтры одинаковы по конструкции и выполнены из сетчатых дисков.



Фиг. 39. Разрез коробки маслоснасосов.

1—фильтр на входе в нагнетающий насос; 2—крышка фильтра; 3—гайка; 4, 5—уплотнительные прокладки; 6—фильтр на входе в насос, откачивающий масло из задних подшипников; 7—пружинное кольцо, крепящее крышку к пакету фильтрующих дисков; 8—гайка, крепящая пакеты дисков на втулке; 9—центральный болт; 10—фильтр на выходе из нагнетающего насоса.

не встраивать ее и не ронять, так как можно повредить фару, расположенную в ней.

8. Осмотреть состояние резиновых профилей, герметизирующих стык капотов. Поврежденные участки удалить и клеем № 88 приклеить новые.

Устанавливать капоты в последовательности, обратной снятию. При установке передней части следить за тем, чтобы труба обдува генератора была плотно прижата к губчатой резине на патрубке генератора и чтобы не были повреждены патрубки обдува компрессора и трубки гидравлической и воздушной систем. Гайки крепления завертывать до полного прилегания капотов при помощи тарированного ключа. Контрольные скобы на лючках должны находиться на грани гаек. Периодически болты и отверстия смазывать смазкой НК-30 или КВ.

2. ОЧИСТКА ФИЛЬТРОВ КОРОБКИ МАСЛОСНАСОСОВ

Очистку фильтров коробки маслоснасосов производить при выполнении 25-часовых регламентных работ, а также в тех случаях, когда масляная система имеет какие-либо неполадки по показанию

манометра. Левый фильтр состоит из 4 дисков, а правый и средний — из 12 дисков каждый.

Для промывки отвернуть центральные гайки крышек фильтров, предварительно сняв с них контрольную проволоку, снять крышки вместе с пакетами сеток. Тщательно промыть сетки в чистом бензине и очистить поверхность фланцев на маслосборнике и крышках фильтров. Проверить, не имеют ли сетки повреждений; при наличии повреждений сетки заменить.

Проверить, нет ли царапин на поверхности фланцев коробки маслоснасосов и крышек и нет ли разбухания и повреждения уплотнительных прокладок. В случае необходимости прокладки заменить. Поставить на свои места сетки с крышками, затянуть центральные гайки вначале от руки, а затем ключом на три-четыре грани и залить масло в коробку маслоснасосов. При первом запуске двигателя после окончания промывки фильтров проверить места соединения крышек и убедиться в отсутствии течи и в том, что давление масла нормальное. Низкое давление масла может быть вызвано подсосом воздуха у крышки правого фильтра. После остановки двигателя проверить уровень масла и в случае необходимости долить масло. Закрепить проволокой крышки фильтров.

52

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ОБСЛУЖИВАНИЕ САМОЛЕТА

№ по пор.	Наименование детали и место ее установки	Количество	Номер чертежа
157	Кронштейны установки регуляторов давления воздуха, расположенные между шпангоутами № 14 и 15 gondola двигателя	2	7630-301
158	Ручка крана герметизации в кабине летчика	1	7650-13
23. Детали приборной доски			
159	Панели приборной доски летчика (правая и левая)	2	7701-1-1 (2)
160	Кронштейны под амортизаторы крепления приборной доски	6	7701-3 до 7701-5
161	Панель приборной доски, где расположены противопожарные устройства	1	7701-20-1
162	Кронштейн крепления левой панели приборной доски к фюзеляжу (на него ложится амортизатор кронштейна 7701-1-1)	1	7701-31
163	Панель установки указателя числа М и счетчиков патронов	1	7701-33
164	Панель приборной доски штурмана	1	7702-1
165	Кронштейны крепления приборной доски штурмана	4	7702-2 до 7702-4
166	Кронштейны крепления щитка управления АРК-5	2	7402-5 (6)
167	Панели кранов включения проводов статического и динамического давления барометрических приборов (панели расположены одна под другой)	2	7404-33 (34)
168	Кронштейны крепления манжеты приемника воздушных давлений в правом крыле на первом № 33	2	7705-1 (2)
169	Кронштейн установки КИ-11 в кабине штурмана	1	7711-1
170	Панель установки указателей высоты и скорости у стрелка-радиста	1	7713-11
24. Детали вспомогательного оборудования			
171	Панель электропитания кабины летчика	1	7801-1
172	Панель указателя давления в кабине	1	7801-2
173	Панель манометра, термометра и указателя расхода воздуха высотного оборудования кабины	1	7801-3
174	Панель вентиля и редуктора кислорода	1	7801-5
175	Панель кранов герметизации	1	7801-7
176	Задняя боковая стенка и скоба пульта летчика	2	7801-9-1 (2)
177	Каркас правого пульта летчика	1	7801-10
178	Окантовочные ленты около пульта автопилота	2	7801-0-1
179	Кронштейны крепления складывающейся подставки под столик стрелка	2	7802-2 (3)
180	Детали складывающейся подставки под столик стрелка	2	7802-4 (5)
181	Кронштейны установки баллона сжатого воздуха для аварийного открытия люка кабины стрелка	2	7803-51
182	Кронштейн крепления кнопки сброса бомб на левом пульте штурмана	1	7808-2
183	Панель «Взрыв-невзрыв»	1	7808-4
184	Панель управления люками	1	7808-6
185	Кронштейн крепления вентиля кислорода в кабине штурмана	1	7808-7
186	Кронштейн крепления редуктора кислорода	1	7808-15
187	Панель сигнализации сброса бомб и управления бомболюками	1	7808-41
188	Боковая крышка левого пульта штурмана	1	7808-60
189	Панель под редуктором и вентилем кислорода	1	7808-70
190	Дифрагмич кардана правого пульта штурмана	3	7809-1
191	Панель под командный прибор фотооборудования	2	7809-6 (7)
192	Верхняя панель пульта между шпангоутами № 3 и 4	1	7809-8
193	Верхняя панель управления сигналами и парашютными ракетами	1	7809-20
194	Предохранительный кожаный переключатель перспективного фотоаппарата	1	7809-26
195	Боковая панель с лючком против кислородного прибора	1	7809-30
196	Боковая панель между шпангоутами № 3 и 4	1	7809-40
197	Кронштейн крепления кислородного прибора в кабине стрелка	1	7810-5

ГЛАВА I. УХОД ЗА ПЛАНЕРОМ САМОЛЕТА

53

№ по пор.	Наименование детали и место ее установки	Количество	Номер чертежа
198	Верхняя панель крепления приемника УС (снимается вместе с приемником)	1	7810-7
199	Нижняя панель крепления приемника УС (прикреплена к правому пулту)	1	7810-11
200	Кронштейн крепления вентиля кислорода	1	7810-12
201	Кронштейны крепления кислородных баллонов	24	7814-10, 7814-20
202	Кронштейн вентиля «Открыть перед зарядкой»	1	7815-2
203	Кронштейны установки «Почта»	2	7822-2 (3)
204	Панель рамы инвертора «МА-250», расположенная между шпангоутами № 3 и 4 в нижней части фюзеляжа	1	7201-71-1
25. Детали кормовой установки ИА-К6, расположенные в кабине стрелка			
205	Кронштейн крепления электропривода механизма нулевой установки установки ИА-К6 на правом борту в кабине стрелка	1	8308-01
206	Кронштейн чашки сиденья стрелка	1	
207	Кронштейны установки сиденья стрелка	2	
26. Детали бомбардировочного вооружения			
208	Направляющие в бомбоотсеке	4	8400-61
209	Упоры между кассетами для больших калибров	8	8400-70
210	Направляющие на шпангоуте № 21	2	8400-68
211	Уголки установки походного положения замков	4	8400-80-1 (2)
212	Профиль и крышка установки среднего крепления походного положения замков	2	8400-81-1 (2)
213	Кронштейны на шпангоуте № 18 крепления левых кассет в походном положении	2	8400-114
214	Кронштейны замков на шпангоуте № 19 крепления левых кассет в походном положении	2	8400-113
215	Кронштейны крепления правых кассет в походном положении	2	8400-121
216	Кронштейны крепления задних направляющих в бомбоотсеке	4	8400-42 до 8400-44
217	Верхний кронштейн установки подъемных роликов на бомбодержателях	1	8403-201
218	Кронштейн ручки управления бомбодержателем БД-4, в котором вращается труба	1	8403-235
219	Кронштейн крепления ВК-44 сигнализации к балке БД-4	1	8403-208
220	Кронштейн и сектор на балке БД-4 впереди сигнализатора	2	8403-210 (211)
221	Упор на балке БД-4 впереди (справа)	1	8403-212
222	Рычаги управления замками бомбодержателей БД-4	2	8403-213
223	Кронштейн с правой стороны балки БД-4 для установки серьги с подъемным роликом	1	8403-215
224	Кронштейн установки сигнализатора подъема ВБ-6А между балками БД-4 (спереди и сзади)	2	8403-217
225	Рычаги управления бомбодержателем на трубе, управляемой ручкой	2	8403-218
226	Задний подшипник вращения трубы управления бомбодержателем	1	8403-220
227	Ручка управления бомбодержателем	1	8403-224
228	Кронштейн установки роликов управления открытием бомболюков на шпангоуте № 29	1	8405-24
229	Кронштейн крепления качалки на шпангоуте № 29	1	8405-21-1
230	Кронштейн и рычаги установки выключателей сигнализации положения люков	3	8405-34 до 8405-36
231	Корпус крепления механизма управления бомболюками на шпангоуте № 18	1	8405-50-1
232	Кронштейн с хомутом для крепления цилиндра на шпангоуте № 18	1	8405-53

50

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ОБСЛУЖИВАНИЕ САМОЛЕТА

№ по пор.	Наименование детали и место ее установки	Количество	Номер чертежа
93	Кронштейн крепления указателя положения закрылков на цилиндре	1	5720-11
94	Кронштейн крепления аварийных клапанов на цилиндре	2	5720-22
14. Детали системы питания горючим			
95	Кронштейн крепления крана раздельного питания, расположенный на шпангоуте № 23	1	6100-201
96	Фланец крепления кроссовера из баков № 2 и 4	2	6110-30
97	Кронштейн установки пожарных кранов на шпангоуте № 21	4	6150-3
98	То же	2	6150-30
15. Детали управления двигателями			
99	Кронштейн установки роликов управления двигателями на шпангоуте № 1 гондолы	6	6503-111 (121, 131)
100	Кронштейн установки роликов управления двигателями, расположенные на носке крыла между нервюрами № 6 и 7	4	6502-31
101	Кронштейн установки роликов управления двигателями, расположенные у нервюры № 6 внутри носка крыла, на переднем лонжероне	2	6502-21
102	Кронштейн установки восьми роликов управления двигателями, расположенные одна на другом на переднем лонжероне центрального	2	6502-11 (12)
103	Кронштейн установки рычагов левого пульта летчика	1	6510-3
104	Панель левого пульта пилота, задняя	1	6510-28
105	То же, верхняя	1	6510-29
106	То же, передняя	1	6510-30
107	Штурвал управления триммером руля высоты	1	6510-1
108	Панель под сигнализацию положения локтя и сброса бомб на левом пульте	1	6537-1
109	Левая и правая щеки левого пульта	2	6540-1 и 2
110	Съемные боковые панели пульта и все маленькие панели	—	6540-24 (25, 26 и 28)
111	Втулка в передней части капота, являющаяся направляющей для штифтов задней части капота	4	6910-7
16. Детали управления верхними замками шасси			
112	Кронштейн установки цилиндра и барабана управления верхними замками шасси	1	4161-1
113	Рычаги управления замками	1	4161-13
114	Кронштейн установки ролика троса, идущего к замку передней ноги и укрепленному на шпангоуте № 12 (справа вверху)	1	4163-1
115	Кронштейн установки ролика на шпангоуте № 12 для троса управления замком передней ноги в плоскости симметрии самолета	1	4164-1
116	Кронштейн установки ролика на шпангоуте № 12 для троса управления замком передней ноги, расположенного справа вверху	1	4165-1
117	Кронштейн установки ролика управления замками шасси, расположенный на шпангоуте № 11 (справа вверху)	1	4166-1
118	Верхняя часть ручки управления аварийным открытием замков шасси	1	4167-11
119	Кронштейн установки роликов на переднем лонжероне, по правому борту	1	4170-1
120	Кронштейн установки роликов на переднем лонжероне, между нервюрами № 9 и 10, для прохода тросов управления замками шасси	2	4171-1
121	Кронштейн установки роликов на шпангоуте № 8 гондолы двигателя, по внешнему борту, для прохода тросов управления замками шасси	2	4173-1
17. Детали передней ноги шасси			
122	Кронштейн установки блокировочного клапана с рычагом передней ноги шасси	1	4260-1
123	Кронштейн установки рычагов управления створками передней ноги	2	4281-1
124	Кронштейн крепления тяг к створкам	2	4283-1
125	Кронштейн крепления замков створок	2	4283-5

ГЛАВА I. УХОД ЗА ПЛАНЕРОМ САМОЛЕТА

51

№ по пор.	Наименование детали и место ее установки	Количество	Номер чертежа
126	Кронштейн подвески створок	4	4283-10
127	Кронштейн крепления щитка передней ноги к стойке	2	4284-1
128	Хомут крепления щитка передней ноги к стойке	1	4284-2
129	Кронштейн подвески неподвижных створок передней ноги	4	4285-10
18. Детали створок главных ног шасси			
130	Кронштейн крепления блокировочного клапана малой створки	2	4813-1-1 (2)
131	Кронштейн крепления выключателей сигнализации передних замков главных створок	4	4801-4-1 (2)
132	Кронштейн установки механизма открытия задних замков главных створок шасси	4	4802-3-1 (2)
133	Кронштейн установки БК-44 сигнализации убранного положения главных ног шасси	2	4803-1
134	Кронштейн крепления ролика (внутри каркаса створки) для прохода троса к механизму открытия передних замков створок	4	4820-2
19. Детали гидравлической и воздушной систем			
135	Панель, на которой расположен кран управления подъемом и выпуском шасси	1	5510-0-1
136	Ручка крана шасси	1	5511-4
137	Панель манометров сети и тормозов	1	5515-0-1
138	Кронштейн установки крана аварийного выпуска шасси	1	5516-1
139	Панель установки кранов перезарядки и аварийного выпуска акриком	1	5517-1
140	Кронштейн установки крана баллонов	1	5518-1
141	Маховичок крана баллонов	1	5518-2
142	Панель крепления отстойника и регулятора давления воздуха в мотогондолах	2	5565-0-1
143	Кронштейн установки согласующего клапана главных створок шасси	2	5573-3
144	Кронштейн установки расширительного бачка демпфера цилиндра подъема основной стойки	2	5577-1
145	Панель установки фильтра, манометра с краном и автомата давления в бомбоотсеке	1	5590-0-1
146	Кронштейн крепления фильтра к панели № 5590-0-1	1	5590-1
147	Ручка крана манометра (там же)	1	5592-1
148	Кронштейн крепления воздушных редукторов в бомбоотсеке (на шпангоуте № 23 слева — 1 шт. и между шпангоутами № 19 и 20 справа — 2 шт.) и у стрелки под правым пультом	4	Нормаль Из-980
20. Детали фотооборудования			
149	Рама АФА-33	1	7301-41
150	Ручки регулировочных винтов боковых блочков АФА-33	4	7301-54
151	Подставки на амортизаторах перспективной установки на шпангоуте № 40	2	7301-1
152	Гнезда амортизаторов перспективной установки	4	7304-6
153	Выжимки для гнезд амортизаторов, закрывающие вырезы в них	4	7304-7, (8)
154	Основание и корпус колонки управления створками перспективной установки на шпангоуте № 38 (с этой колонки крепится механизм УР-7)	2	7305-11 (12)
155	Кронштейн крепления регуляторов давления воздуха, расположенные между шпангоутами № 2 и 3 гондолы двигателя и на шпангоуте № 38 в хвостовой части фюзеляжа	3	7420-1
21. Детали системы противобледенения			
156	Зажимные кольца химического фильтра, соединяющие крышку с корпусом	2	7630-231 (242)

50

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ОБСЛУЖИВАНИЕ САМОЛЕТА

№ по пор.	Наименование детали и место ее установки	Количество	Номер чертежа
93	Кронштейн крепления указателя положения закрылков на цилиндре	1	5720-11
94	Кронштейн крепления аварийных клапанов на цилиндре	2	5720-22
14. Детали системы питания горючим			
95	Кронштейн крепления крана раздельного питания, расположенный на шпангоуте № 23	1	6100-201
96	Фланцы крепления керосиномера на баках № 2 и 4	2	6110-30
97	Кронштейн установки пожарных кранов на шпангоуте № 21	4	6150-3
98	То же	2	6150-30
15. Детали управления двигателями			
99	Кронштейн установки роликов управления двигателями на шпангоуте № 1 гонолки	6	6503-111 (121, 131)
100	Кронштейн установки роликов управления двигателями, расположенные на носке крыла между нервюрами № 6 и 7	4	6502-31
101	Кронштейн установки роликов управления двигателями, расположенные у нервюры № 6 внутри носка крыла, на переднем дощечке	2	6502-21
102	Кронштейн установки восьми роликов управления двигателями, расположенные один на другом на переднем дощечке центрального	2	6502-11 (12)
103	Кронштейн установки рычагов левого пульта летчика	1	6510-3
104	Панель левого пульта пилота, задняя	1	6510-28
105	То же, верхняя	1	6510-29
106	То же, передняя	1	6510-30
107	Штурвал управления триммером руля высоты	1	6510-1
108	Панель под сигнализацию положения лопов и сброса бомб на левом пульте	1	6537-1
109	Левая и правая щеки левого пульта	2	6540-1 и 2
110	Съемные боковые панели пульта и все маленькие напальски	—	6540-24 (25, 26 и 28)
111	Втулки и передняя часть капота, являющаяся направляющей для штифта задней части капота	4	6910-7
16. Детали управления верхними замками шасси			
112	Кронштейн установки цилиндра и барабана управления верхними замками шасси	1	4161-1
113	Барабан управления замками	1	4161-13
114	Кронштейн установки ролика троса, идущего к замку передней ноги и удерживающему на шпангоуте № 12 (справа внизу)	1	4163-1
115	Кронштейн установки ролика на шпангоуте № 12 для троса управления замком передней ноги с плоскостной симметрией самолета	1	4164-1
116	Кронштейн установки ролика на шпангоуте № 12 для троса управления замком передней ноги, расположенного справа вверх	1	4165-1
117	Кронштейн установки ролика управления замками шасси, расположенный на шпангоуте № 11 (справа вверх)	1	4166-1
118	Верхняя часть ручки управления аварийным открытием замков шасси	1	4167-11
119	Кронштейн установки роликов на переднем дощечке, по правому борту	1	4170-1
120	Кронштейн установки роликов на переднем дощечке, между нервюрами № 9 и 10, для прохода тросов управления замками шасси	2	4171-1
121	Кронштейн установки роликов на шпангоуте № 8 гонолки двигателя, по внешнему борту, для прохода тросов управления замками шасси	2	4173-1
17. Детали передней ноги шасси			
122	Кронштейн установки блокировочного клапана с рычагом передней ноги шасси	1	4250-1
123	Кронштейн установки качалок управления створками передней ноги	2	4281-1
124	Кронштейн крепления тяг к створкам	2	4283-6
125	Кронштейн крепления замков створок	2	4283-5

ГЛАВА I. УХОД ЗА ПЛАНЕРОМ САМОЛЕТА

51

№ по пор.	Наименование детали и место ее установки	Количество	Номер чертежа
126	Кронштейн ползавки створок	4	4283-10
127	Кронштейн крепления щитка передней ноги к стойке	2	4284-1
128	Хомут крепления щитка передней ноги к стойке	1	4284-2
129	Кронштейн ползавки неподвижных створок передней ноги	4	4285-10
18. Детали створок главных ног шасси			
130	Кронштейн крепления блокировочного клапана малой створки	2	4813-1-1 (2)
131	Кронштейн крепления выключателей сигнализации передних замков главных створок	4	4801-4-1 (2)
132	Кронштейн установки механизма открытия задних замков главных створок шасси	4	4802-3-1 (2)
133	Кронштейн установки ВК-44 сигнализации убранного положения главных ног шасси	2	4803-1
134	Кронштейн крепления ролика (внутри каркаса створок) для прохода троса к механизму открытия передних замков створок	4	4820-2
19. Детали гидравлической и воздушной систем			
135	Панель, на которой расположены кран управления подъемом и выпуском шасси	1	5510-0-1
136	Ручка крана шасси	1	5511-4
137	Панель манометров сети и тормозов	1	5515-0-1
138	Кронштейн установки крана аварийного выпуска шасси	1	5516-1
139	Панель установки кранов перезарядки и аварийного выпуска закрылков	1	5517-1
140	Кронштейн установки крана баллонов	1	5518-1
141	Маховик крана баллонов	1	5518-2
142	Панель крепления отстойника и регулятора давления воздуха в мотогондолах	2	5565-0-1
143	Кронштейн установки согласующего клапана главных створок шасси	2	5573-3
144	Кронштейн установки расширительного бачка демпфера цилиндра подпора основной стойки	2	5577-1
145	Панель установки фильтра, манометра с краном и автомата давления в бомбоотсеке	1	5590-0-1
146	Кронштейн крепления фильтра к панели № 5590-0-1	1	5590-1
147	Ручка крана манометра (там же)	1	5592-1
148	Кронштейн крепления воздушных редукторов в бомбоотсеке (на шпангоуте № 23 слева — 1 шт. и между шпангоутами № 19 и 20 справа — 2 шт.) и у створки под правым пултом	4	Нормаль Ил-880
20. Детали фотооборудования			
149	Рама АФА-33	1	7301-41
150	Рукоятки регулировочных винтов боковых балок АФА-33	4	7301-54
151	Подставки на амортизаторах перспективной установки на шпангоуте № 40	2	7301-1
152	Гнезда амортизаторов перспективной установки	4	7304-6
153	Выкладки для гнезд амортизаторов, закрывающие вырезы в них	4	7304-7 (8)
154	Основание и корпус колодки управления створками перспективной установки на шпангоуте № 39 (к этой колодке крепится механизм УР-7)	2	7305-11 (12)
21. Детали системы противоблокаждения			
155	Кронштейн крепления регуляторов давления воздуха, расположенные между шпангоутами № 2 и 3 гонолки двигателя и на шпангоуте № 38 в восточной части фюзеляжа	3	7420-1
22. Детали системы высотного оборудования			
156	Зажимные кольца химического фильтра, соединяющие крышку с корпусом	2	7630-201 (242)

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ОБСЛУЖИВАНИЕ САМОЛЕТА			
№ по пор.	Наименование детали и место ее установки	Количество	Номер чертежа
4. Внутренние детали каркаса элеронов			
38	Вкладыш-накладка в хвостовой части элерона против среднего узла подвески	2	2600-105
39	Нижняя и верхняя половинки вкладыша в вырезе элерона под триммер	2	2600-52-1(2)
40	Ленты, усиливающие края обшивки в месте выреза под тягу триммера	2	
5. Внутренние детали центроплана			
41	Кронштейн верхней подвески стартовых ракет	2	
6. Внутренние детали каркаса стабилизатора			
42	Вкладыши в камере противообледенителя по передней кромке стабилизатора	24	3100-13 (14, 30, 31 и 32)
43	Кронштейн крепления механизма триммера на нервюре № 7	2	3114-0
7. Внутренние детали каркаса киля			
44	Вкладыши в камере противообледенителя по передней кромке киля	9	3100-30 (31 и 9)
8. Внутренние детали каркаса руля поворота			
45	Основание для установки механизма УТ-2	1	3305-1
9. Внутренние детали каркаса фюзеляжа			
46	Гнездо для заворачивания промежуточного ролика на шпангоуте № 30	2	0300-10
47	Листы створок между шпангоутами № 11 и 12, открывающие доступ на колоды носовой стойки к кронштейнам антенны и передатчика ПСБН	2	0300-121
48	Кронштейн нижней опоры руля направления на шпангоуте № 42	1	0342-5
10. Детали штурвала и ручного управления самолетом			
49	Головка колонки штурвала	1	5110-90
50	Кронштейн крепления колонки штурвала к балке кабины (справа)	1	5110-50
51	Муфта, укрепленная на поперечном валу, к которой крепится нижняя часть колонки штурвала	1	5110-70
52	Башмак нижней части колонки штурвала, сочленяемый с муфтой (5110-70)	1	5111-20
53	Кронштейн крепления колонки штурвала к балке кабины (слева)	1	5111-30
54	„Баранка“ штурвала	1	5112-1
55	Два кронштейна крепления вала руля высоты, расположенные за шпангоутом № 41 под стабилизатором	2	5120-20
56	Два кронштейна крепления качалки створения рулей, расположенные за шпангоутом № 41 под стабилизатором	2	5120-30 (70)
57	Два кронштейна крепления роликов для тросов элеронов на шпангоуте № 27 (справа и слева)	2	5130-1
58	Два кронштейна крепления роликов для тросов, идущих справа и слева от рулевой машинки, на заднем лонжероне центроплана	2	5130-2
59	Кронштейн крепления роликов для тросов стопера элеронов на шпангоуте № 21 (слева)	1	5130-3
60	Кронштейн крепления тяги элеронов в направляющих и роликов для тросов на заднем лонжероне центроплана (справа и слева)	2	5130-20
61	Кронштейн крепления стопера элеронов на заднем лонжероне центроплана	1	5130-40
62	Кронштейн вала стопера элеронов на шпангоуте № 27	1	5130-70
63	Кронштейн крепления качалки элерона на заднем лонжероне отъемной части крыла, между нервюрами № 26 и 27	2	5132-1
64	Кронштейн установки роликов управления на шпангоуте № 11, с левой стороны фюзеляжа	1	5140-1
65	То же, с правой стороны фюзеляжа	1	5141-1
66	Кронштейн установки роликов управления на шпангоуте № 35, с левой стороны фюзеляжа	1	5142-1

ГЛАВА I. УХОД ЗА ПЛАНЕРОМ САМОЛЕТА			
№ по пор.	Наименование детали и место ее установки	Количество	Номер чертежа
67	Кронштейн установки роликов управления на шпангоуте № 35, с правой стороны фюзеляжа	1	5143-1
68	Кронштейн установки роликов управления на шпангоуте № 40 (справа и слева)	3	5144-1 (2)
69	Корпусы направляющей для тяг элеронов; расположены по 6 шт. в каждой отъемной части крыла, между нервюрами: № 2 и 3 № 5 и 6 № 10 и 11 № 12 и 13 № 15 и 16 № 17 и 18	12	5150-10
70	Корпусы направляющей для тяг элеронов; расположены по 2 шт. в каждой отъемной части крыла, между нервюрами: № 21 и 22 № 23 и 24	4	5151-10
71	Кронштейны установки роликов тросов руля поворота на шпангоуте № 38, идущие от рулевой машинки по правому борту	2	5161-1 (2)
72	То же, по левому борту	2	5163-1 (2)
73	Кронштейны крепления трубы ручки стопера рулей под левым пультом	2	5170-2 (3)
74	Сектор на трубе ручки стопера рулей	1	5170-1
75	Рычаг ручки стопера рулей	1	5170-21
76	Кронштейны установки ролика на шпангоуте № 26 (слева) для прохода тросов стопера элеронов	1	5173-1
77	Кронштейн качалки управления выключением штурвала при аварийном сбросе фонаря летчика; расположен внизу под правым пультом	1	5181-1
78	Кронштейны качалок управления выключением штурвала; расположены за правым пультом, между шпангоутами № 9 и 10 и стрингерами № 6 и 7	2	5182-20
79	Кронштейн крепления качалки управления выключением штурвала, расположенный на шпангоуте № 10 под правым бортом	1	5181-1
11. Детали педалей и ножного управления самолетом			
80	Правый и левый рычаги педалей	4	5210-1 (2)
81	Кронштейны подвески педалей	2	5210-9
82	Подложки педалей	2	5210-70
83	Качалки на валу ножного управления	3	5230-1 (2 и 3)
84	Кронштейны накладки вала ножного управления, расположенные на бронеспинке штурмана (шпангоут № 6)	2	5230-4 (6)
85	Кронштейн установки роликов управления на шпангоуте № 9 справа	1	5240-1
86	Кронштейн установки роликов управления на шпангоуте № 39 справа	1	5241-1
87	Кронштейн установки роликов управления на шпангоуте № 41 сверху	2	5242-1 (2)
12. Детали механизма триммера руля высоты			
88	Корпус шестеренчато-винтового механизма, расположенный в правой и левой половинках стабилизатора	2	5410-20-1 (2)
89	Корпус центрального механизма триммера, расположенный по оси разьема стабилизатора	1	5420-3
90	Кронштейн установки роликов управления триммером руля высоты, расположенный на шпангоуте № 42 сверху	1	5440-1
13. Детали управления закрылками			
91	Кронштейны установки роликов тросов синхронизации, расположенные на нервюре № 9 крыла (по одному справа и слева)	2	5701-1
92	Кронштейны установки роликов тросов синхронизации, расположенные между нервюрами № 1 и 2 крыла (справа и слева)	2	5702-1

Если обнаружено вспучивание лакокрасочной защитной пленки, то необходимо зачистить это место, проверить, нет ли коррозии, и возобновить покрытие.

При разрушении защитной лакокрасочной пленки до грунта разрешается подкраска соответствующей эмалью без окисливания только в том случае, если подкраска ведется свеженеповрежденное место, в которое еще не попала грязь, вода или кислота. При разрушении защитной лакокрасочной пленки до металла необходимо зачистить поврежденное место, обезжирить, обработать сернистой кислотой и только после этого закрасить. Эксплуатация самолета с нарушенным лакокрасочным покрытием деталей из магниевых сплавов категорически запрещается.

При попадании растворов солей, щелочей или пены от огнетушителя на детали из магниевых сплавов необходимо тщательно промыть их теплой водой, просушить и протереть бензином. Особое внимание обратить при промывке на места стыка деталей, так как при затекании в них раствора его трудно оттуда удалить. В таком случае после промывки эти места необходимо еще протереть сухим воздухом. В дальнейшем необходимо в течение 5 дней внимательно следить за деталями, на которые попали растворы, так как возможно появление на них коррозии.

Детали, сильно пораженные коррозией, со значительным количеством глубоких очагов ее по всей поверхности, а также детали, имеющие одиночные глубокие кратеры на расчетных сечениях, заменить. Детали, пораженные коррозией в местах заперевки подшипников, также подлежат замене. Если на детали неоднократно появляется коррозия, это указывает на загрязненность сплава; такие детали также подлежат замене, так как в них может появиться межкристаллитная коррозия.

При ремонте деталей из магниевых сплавов не допускается механическая правка их, так как магниевые сплавы хрупки.

При сборке деталей из магниевых сплавов с шарикоподшипниками и со стальными деталями подвижных соединений сопрягающиеся поверхности подвижных боковых соединений поверхности деталей покрывать грунтом АЛП-1.

Резьбовые соединения при контакте деталей из магниевых сплавов с другими металлами должны быть:

а) магниевые сплавы — обработаны сернистой кислотой и смазаны пущеной смазкой;
б) алюминиевые сплавы — покрыты грунтом АЛП-1;
в) стальные — оцинкованы.

Эти же требования предъявляются и к заклепочным соединениям.

Заклепки применять только из сплава Д-18 старения или из ДПП в свежем закаленном состоянии. Заклепки должны быть окислированы и закреплены в хромнике или оцинкованы с толщиной слоя не менее 5 микрон. Заклепки ставить на грунт АЛП-1. При совместном сверлении деталей из магниевых сплавов и стали, дуралюмина или меди нельзя вводить в отверстие сернистую кислоту.

Детали, пораженные поверхностной коррозией, а также не имеющие глубоких очагов поражения, необходимо очистить от коррозии, устранить причину появления коррозии и восстановить защитное покрытие. Для обеспечения надежной защиты деталей из магниевых сплавов от повторного появления коррозии необходимо работу выполнять строго в соответствии с указаниями, изложенными ниже.

Обработка деталей из магниевых сплавов после обнаружения коррозии на них

1. Удалить лакокрасочное покрытие на участке поражения детали коррозией так, чтобы вокруг пораженного участка вскрыть непораженный пояс шириной 20—40 мм.

2. Пораженное место тщательно зачистить при помощи стеклянной шкурки № 200 до полного удаления следов коррозии.

3. Провести обезжиривание чистым авиационным бензином (без примесей ТЭС) с помощью чистой салфеточной ткани.

4. Смазать зачищенное место раствором следующего состава:

Сернистая кислота 100 г
Поваренная соль 1—3 г на 1 л воды

Раствор наносить мягкой кистью или чистой тряпочкой, намоченной на палочку. Остерегаться попадания раствора на кожу рук и лица, так как он вызывает ожог.

5. Смазанный участок просушить на воздухе до полного высыхания раствора.

6. Подготовленный участок покрыть плотным слоем грунта АЛП-1 и просушить при температуре 18—35°С не менее 24 час., а при температуре 12—17°С не менее 36 час.

7. Покрывать загрунтованный участок эмалью того же цвета, в какой была окрашена деталь. Если окраска удалась со всей детали, покрывать: а) зеленой эмалью А-24Г — все внутренние детали; б) под общий тон — детали кабины; в) грунтом АЛП-1 с добавлением 5% алюминиевой пудры — внешние детали планера. Сушку производить, как указано выше.

8. Покрывать деталь вторым слоем эмали и просушить при том же режиме. Второй слой эмали наносить с перекрытием неповрежденного участка. Можно даже покрывать всю деталь при окраске вторым слоем эмали.

Примечания. 1. При обработке деталей, получивших повреждение защитной лакокрасочной пленки без коррозии, работу по пп. 1 и 2 выполнять не нужно.

2. Нельзя брать руками за места, подготовленные для обработки. Пятна и следы от рук смывать бензином.

3. Для ускорения обработки рекомендуется снимать детали с самолета и применять горячую сушку каждого слоя защитного покрытия при следующих режимах:

а) при температуре 80°С сушить 4 часа;
б) при температуре 70°С сушить 5 час;
в) при температуре 60°С сушить 6,5 час.

ДЕТАЛИ ИЗ МАГНИЕВЫХ СПЛАВОВ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НА САМОЛЕТЕ

№ по пор.	Наименование детали и место ее установки	Количество	Номер чертежа
1. Детали внешнего контура			
1	Каркас носовой части кабины штурмана	1	0200-11
2	Каркас правой и левой половинок окон кабины штурмана	2	0200-22-1 (2)
3	Окантовка входного люка кабины штурмана	1	0200-51
4	Каркас крышки люка-кабины штурмана	1	0215-1
5	Каркас козырька фонаря летчика	1	0220-212-1
6	Каркас откидной части фонаря летчика	1	0220-212-2
7	Правый ложемент под фонарь летчика	1	0220-212-3
8	Левый ложемент под фонарь летчика	1	0220-212-4
9	Задняя рама под фонарь летчика	1	0220-212-5
10	Законцовка верхней обшивки крыла против внутреннего закрыва (правого)	1	2110-101-1
11	Законцовка верхней обшивки крыла против внутреннего закрыва (левого)	1	2110-101-2
12	Законцовка верхней обшивки крыла против внешнего закрыва (правого)	1	2114-101-3
13	Законцовка верхней обшивки крыла против внешнего закрыва (левого)	1	2110-101-4
14	Законцовка верхней обшивки крыла против элерона (правого)	1	2110-101-5
15	Законцовка верхней обшивки крыла против элерона (левого)	1	2110-101-6
16	Концевой вкладыш между обшивками крыла, между нервюрами № 32 и 33	2	2110-102-1 (2)
17	Концевой вкладыш между обшивками крыла против нервюры № 10 у гонолазы двигателя	2	2110-111-1 (2)
18	Верхняя и нижняя половинки триммера элерона	2	2600-101-1 (2)
19	Концевые вкладыши элеронов	2	2600-9-1 (2)
20	Концевые вкладыши закрывков	8	2810-5-1 до 2810-5-8
21	Концевой обод руля высоты	2	3200-8
22	Задний дополнительный аонжерон руля высоты против триммера	2	3200-9-1 (2)
23	Концевой вкладыш руля высоты	2	3200-11
24	Верхняя и нижняя половинки триммера руля высоты	4	3205-1 до 3205-4
25	Дополнительный аонжерон руля поворота против триммера	1	3300-12
26	Концевой вкладыш руля поворота	2	3300-13 (14)
27	Правая и левая половинки триммера руля поворота	2	3304-1
28	Сухарь в концевом обтекателе руля поворота	1	3306-1
29	Окантовка выреза под балансиры руля высоты	4	3113-0
30	Основание крышки люка кабины стрелка-радиста	1	0402-1
31	Ручка и рычаг открытия замков крышки люка кабины стрелка-радиста	2	0402-45 (46)
32	Деталь, увеличивающая жесткость конструкции под кормовой установкой	1	0401-1
33	Остов и боквины кормовой установки	3	
34	Хвостовой вкладыш центроплана	2	1000-1-1 (2)
2. Внутренние детали каркаса крыла			
35	Вкладыши в камере противообледенителя по передней кромке правой и левой отъемных частей крыла	32	2100-201-1 до 2100-201-10
36	Вкладыши в камере противообледенителя на верхней и нижней левых (стоит позади № 2100-201)	32	2119-1 до 2110-8
3. Внутренние детали каркаса закрыва			
37	Вкладыши в конце хвостовых всех нервюр, а также между нервюрами № 10 и 11 внешних закрывков, расположенных впереди концевых вкладышей	72	

10. Нанести второй слой эмали.
11. Прокрутить закрашенное место при тех же условиях.

При проведении лакокрасочных работ желательно применение пульверизатора, в особенности при работе на внешней поверхности планера. При наличии теплого воздуха лакокрасочные работы можно производить и в закрытых условиях.

В процессе сушки загрунтованных и окрашенных поверхностей необходимо предохранять их от пыли. Пыль, осевшая на свежесушенную поверхность или свежесушенную поверхность, придает покрытию шероховатость и ухудшает аэродинамические характеристики самолета. Поэтому при восстановлении лаковой пленки на внешней поверхности самолета необходимо помещать его в ангар или укрывать нестационарным местом чехлом или полотном, если ангар не имеется.

Если повреждено только лакокрасочное покрытие, операцию по удалению продуктов коррозии и зачистке следов коррозии производить не нужно. В этом случае достаточно поврежденное место обезжирить бензином и просушить. Дальнейшие операции производить, как указано выше.

6. УХОД ЗА УЗЛАМИ И МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ДЕТАЛЯМИ САМОЛЕТА

При правильном уходе за лакокрасочными покрытиями эти покрытия надежно предохраняют узлы и металлические детали самолета от возникновения коррозии, поэтому ресурс работы узлов и деталей может быть неограниченным. Однако большие нагрузки, действующие на детали планера в полете, разборка и сборка их для выполнения регламентных работ и внутренние пороки металла могут вызвать появление трещин, царапин и коррозии под слоем защитных лакокрасочных покрытий.

Своевременное обнаружение и устранение появившихся неисправностей предупредит отказы материальной части и летные происшествия. Для этого необходимо выполнять следующее:

1. Если при осмотре обнаружено вспучивание лакокрасочного покрытия в виде мелких бугорков, необходимо зачистить покрытие и осмотреть поверхность детали в месте появления бугорков. Устранять коррозию и восстанавливать защитное покрытие, как указано выше.

2. Детали, на которых появилась коррозия, необходимо регулярно и тщательно осматривать, так как коррозия может появиться вновь.

3. При каждом случае появления коррозии необходимо установить причину появления ее и при возможности устранить. Если коррозия вызвана внутренними пороками металла (шлаковые включения и т. п.), целесообразно заменить деталь новой.

4. При осмотре заклепочных швов обращать внимание на коррозию и ослабление заклепок. Если на заклепках появился налет, который легко счищается, такие заклепки оставлять на самолете, зачищать и возобновлять защитное покрытие. Если же на головках заклепок появились раковины, то такие заклепки необходимо заменить.

5. Ослабление заклепок обнаруживается по внешним признакам и путем обслуживания. Обычно у ослабевших заклепок наблюдается отставание лакокрасочного покрытия по краям заклепки и темные следы металлической пыли в направлении потока воздуха на обтекаемых деталях. При сильном ослаблении заклепки под ее головкой образуется зазор.

Если по обшивке постукивать легким полировочным молоточком так, чтобы не повреждать при этом лаковую пленку, сорванные заклепки выскочат из своих отверстий, а ослабшие заклепки будут проваливаться и вибрировать, что можно обнаружить, если приложить палец к их головкам.

6. При осмотре самолета обращать внимание на затяжку болтовых соединений. Если ослаб один болт в соединении, необходимо проверить затяжку всех болтов соединения с помощью ключа. При сильном ослаблении болтов их необходимо снять и проверить, нет ли наклепа. Болты и детали, имеющие сильный наклеп, подлежат замене. Первым признаком ослабления болтов является металлическая пыль вокруг головки болта.

7. Если ослабление заклепок или болтовых соединений произошло вследствие грубой посадки или перегрузки самолета в полете вследствие нарушения инструкции по технике пилотирования, необходимо тщательно осмотреть все детали и узлы вокруг ослабленного места. При осмотре проверить, нет ли лабленного места. При осмотре проверить, нет ли смещения трещины в косынках и угольниках, нет ли смещения болта и у корневой установки.

8. Силовые элементы и узлы в зоне ослабления заклепок или деформации обшивки, а также детали, вызывающие подозрение, контролировать с помощью магнитного дефектоскопа или люминесцентным методом. Магнитный дефектоскоп применим для стальных съемных деталей, а люминесцентным способом можно пользоваться для деталей из любого материала, даже не снимая их с самолета. При этом магнитный дефектоскоп обнаруживает трещины как с поверхности, так и на некоторой глубине под поверхностью детали, в зависимости от мощности катушки. Люминесцентным методом обнаруживаются трещины, только выходящие на поверхность детали.

9. При отсутствии люминесцентной установки или магнитного дефектоскопа трещины в узлах можно обнаружить с помощью керосина и мела. Для этой цели проверенную деталь смазать керосином, дать выдержку 5—10 мин. и вытереть насухо чистой ветошью или тряпкой. Разбавить в воде тонкоколотый мел до получения однородного молочного белого раствора. Прокрутить деталь до полного высыхания меловой окраски на ней. При наличии трещины керосин, попавший в трещину, вытесняется в мел и обозначит трещину в виде желтой полосы.

10. Во избежание повреждения деталей и узлов планера воспрещается пользоваться неисправным инструментом или применять инструмент не по назначению, как то: отвертывать винты неправильно заточенной отверткой, отвертывать гайки ключом большого размера, применяя подкладки, отвертывать гайки плоскогубцами, зубилом и применять без надобности разводной ключ.

11. При мелком ремонте (замена деталей каркаса, заделка пробой и т. п.) запрещается срывать заклепки без высверливания их, выправлять деформированные или выгибать новые детали из закаленного и состаренного материала и применять незакаленный материал взамен закаленного.

Деформация закаленного и состаренного материала вызывает появление трещин в нем, а незакаленный материал не обеспечивает прочности конструкции. При срубаании заклепок без высверливания отверстий в профилях и обшивке получаются неправильной — овальной — формы и последующая клепка не обеспечивает прочности заклепочного шва.

12. Не допускается контакт дуралюминовых деталей с медью, латуной, сталью, электром и другими металлами, являющимися по отношению к дуралюмину катодом. Такой контакт будет способствовать появлению сильной коррозии. При сборке необходимо учитывать это и ставить между деталями изолирующие прокладки, а стальные детали цинковать. Стальные болты ввертывать на пушечной смазке или на грунте АЛП-1. Дуралюминовые заклепки для склепывания деталей из магниевых сплавов должны быть окислованными с закреплением в хромпике. Хорошо изолировать детали друг от друга грунтом АЛП-1, наносимым на сопрягаемые детали. Ставить заклепки только на грунте АЛП-1.

13. Не допускать проливания электролита из аккумуляторов на обшивку или силовой набор планера. В случае попадания электролита на обшивку или каркас планера необходимо это место тщательно промыть несколько раз водой и насухо протереть чистыми тряпками. Места стыка листов обшивки и обшивки с каркасом промывать водой особенно тщательно и продувать сжатым воздухом.

Все случаи попадания электролита на обшивку заносить в формуляр самолета и в дальнейшем вести тщательное наблюдение за такими местами.

При обнаружении коррозии немедленно устранить ее в порядке, указанном выше.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Категорически запрещается применять любую щелочь для нейтрализации пролитого электролита, так как щелочь является более агрессивным раствором по отношению к дуралюминовым сплавам, чем кислота.

14. Не допускать скопления на узлах пыли и грязи, так как это затрудняет своевременное обнаружение неисправностей и создает весьма благоприятные условия для возникновения и распространения коррозии. Слой пыли обладает способностью впитывать влагу из воздуха и образовывать при этом электролит, так как во всякой пыли содержатся кислоты, щелочи или соли минерального или органического происхождения (в зависимости от местных условий).

15. При обнаружении белого налета на оксидированных деталях необходимо удалить продукты коррозии бензином и протереть мягкой ветошью, после этого деталь покрыть грунтом АЛП-1; для трущихся поверхностей вместо грунтового АЛП-1 применять смазки НК-30 или ЦИАТИМ-201. Пушечную смазку применять только для электронов.

7. УХОД ЗА ДЕТАЛЯМИ ИЗ МАГНИЕВЫХ СПЛАВОВ

Детали, изготовленные из магниевых сплавов, наименее стойки в отношении коррозии по сравнению с деталями из других сплавов. Кроме того, эти детали, будучи подвержены действию коррозии, теряют свою прочность в весьма короткий срок. Поэтому при эксплуатации самолета должно быть обращено самое серьезное внимание на сохранность защитных покрытий деталей из магниевых сплавов, а при ремонтных работах приняты все меры, исключающие возможность появления коррозии.

Коррозия магниевых сплавов выражается в появлении вздутий слоя лакокрасочного покрытия и появления на деталях рыхлого влажного солевого осадка светлого цвета, под которым наблюдается разрушение металла.

Причины появления коррозии деталей из магниевых сплавов следующие:

1. Загрязнение сплава посторонними примесями.
2. Плохая очистка детали перед нанесением лакокрасочного покрытия.
3. Неправильное оксидирование перед окраской.
4. Окраска без оксидирования.
5. Нарушение защитного покрытия.
6. Наличие слоя пыли и грязи на поверхности детали.

7. Конденсация влаги вследствие отсутствия вентиляции или резких колебаний температур.

8. Попадание воды на детали.

9. Воздействие химических реагентов (морской воды, активных газов и т. п.).

10. Непосредственный контакт деталей из магниевых сплавов со сталью, медью, никелем и их сплавами, а также с незащищенными алюминиевыми сплавами.

Процесс коррозии может развиваться весьма интенсивно, если своевременно не будут приняты предупредительные меры. Поэтому для предупреждения и своевременного устранения коррозии следует систематически осматривать все детали из магниевых сплавов. Все открытые детали, расположенные в кабине, колодах шасси, бомбовом отсеке, в гондолах двигателей и на органах управления (рули, элероны), осматривать не реже одного раза в 7 дней, если самолет не летает и стоит под открытым небом. Закрытые детали (кронштейны внутри крыла и фюзеляжа) осматривать при выполнении 25-часовых регламентных работ, но не реже одного раза в месяц, если самолет не летает и хранится в ангаре.

При эксплуатации самолета на приморских аэродромах и на аэродромах в местностях с влажным климатом необходимо осматривать детали из магниевых сплавов чаще. В весенний и осенний периоды также необходимо чаще осматривать детали из магниевых сплавов, принимая во внимание особенности климатических условий каждого аэродрома.

При осмотре деталей из магниевых сплавов обращать внимание на состояние лакокрасочного покрытия и чистоту поверхности. Не допускается скопление пыли и грязи на поверхности детали, так как влажная пыль является электролитом и вызывает сильную коррозию.

емкостью 20—25 л, наполненного трансформаторным маслом, и открыть кран подачи масла к двигателю.

При помощи ручного насоса создать давление в баке.

5. Удалить воздух из топливной системы, для чего наверху на штуцер топливного насоса приспособление для удаления воздуха и, нажав палец, держать его в этом положении до тех пор, пока из шланга не потечет масло непрерывной струей.

6. Закрепить лусковую топливную систему, для чего замкнуть контактные устройства угольников свечей на «массу» и включить на 10—15 сек. зажигание в положении «Воздух».

7. Нажать на кнопку запуска при выключенном выключателе «Помпы запуска». При раскрутке двигателя до 400—600 об/мин открыть стоп-кран. Ручным насосом все время поддерживать давление в баке.

8. После полной остановки двигателя закрыть стоп-кран и выпустить воздух из бака для внутренней консервации.

9. Отсоединить шланг маслобака от топливного фильтра двигателя, подсоединить топливopовод самолета к двигателю (если двигатель не подлежит снятию) или заглушить штуцер фильтра.

Примечание. При отсутствии бака для внутренней консервации давление масла на входе в топливный фильтр можно создать, соединив шлангом любой бак, установленный на площадке хвостовой лестницы, со штуцером топливного фильтра.

Внешняя консервация двигателя

После выполнения внутренней консервации протереть двигатель чистой салфеткой, смоченной в бензине. В осенних и осенних условиях, а также в условиях прибрежных аэродромов и дождливой погоды, просушить двигатель горячим воздухом от подогревателя (типа МП-44) как снаружи, так и изнутри, направляя поток воздуха через выхлопную горюшину системы охлаждения турбины двигателя. Температуру воздуха держать не выше 60—70°С. В выхлопную трубу повесить мешочки с силикагелем. Заглушить все отверстия и поставить чехлы на секции компрессора.

Все места с поврежденной окраской закрасить шпательком МБ-6. Пустежной смазкой, растворенной в бензине (50% смазки, 50% бензина) или маслом МК-22, МС-20 с прибавкой 4—6% керосина, подогреть до 60—70°С, смазать следующие места двигателя: выхлопной насадок, фланцы удлинительной и реактивной трубы, кожух сборника охлаждающего воздуха, корпус газосборника, фланцы стаканов подвески жаровых труб, гайки соединительных трубок и другие неокрашенные детали, находящиеся снаружи двигателя. Перед смешиванием бензина с пустежной смазкой последнюю подогреть до 50—60°С.

Примечание. На самолетах, хранящихся в ангарах или реверансе, внутреннюю и внешнюю консервацию двигателя производить указанным выше порядком. Переконсервацию производить не реже чем через каждые 3 месяца.

5. УХОД ЗА ЛАКОКРАСОЧНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ

Лакокрасочные покрытия защищают детали самолета и его системы от коррозии только в том случае, если они не имеют повреждений, а поврежденные участки своевременно и правильно возобновляются.

Разрушение лакокрасочных покрытий происходит под влиянием атмосферных условий, механических воздействий и горюче-смазочных материалов. Для сохранения лакокрасочных покрытий при эксплуатации самолета необходимо соблюдать следующие:

1. Предохранять самолет от действия прямых солнечных лучей, для чего хранить самолет в ангаре или укрытым чехлами.

2. Не допускать высыхания или примерзания морозных чехлов на самолете.

3. Мокрую поверхность самолета необходимо протереть ветошью насухо, не допуская высыхания влаги на лакокрасочном покрытии.

4. При очистке поверхности самолета от пыли и грязи применять чистую ветошь и теплую воду с 3% технического (нейтрального) мыла.

Повреждения самолетов Ил-28, окрашенные лаком 9-32 и эмалью 9-32а, протирать тряпками, смоченными 2—3% раствором яварового мыла в теплой воде с последующей промывкой теплой водой и протиркой чистой ветошью.

5. В холодное время года допускается применение бензина для удаления масляных пятен с поверхности самолета, после чего необходимо поверхность насухо протереть чистой ветошью, так как лак 170, которым покрыта наружная поверхность самолета, растворяется в бензине.

6. В случае обледенения поверхности самолета на стоянке не удалять лед скребками, обстукиванием фалой, амортизационным шнуром и тому подобными методами механического воздействия. Лед удалять путем обогрева поверхности самолета горячим воздухом от подогревателя. Температуру воздуха на выходе из подогревателя держать не выше 60—70°С, в противном случае можно повредить лаковые покрытия самолета.

7. Запрещается ходить по крылу и фюзеляжу в сапогах. Ходить можно только по межлопастной части крыла по специальным матам, поставленным на крыло. При всех работах, связанных с хождением по крылу, надевать обувь с мягкой подошвой без гвоздей.

8. При выполнении регламентных работ и работ, связанных с обслуживанием или ремонтом самолета, нельзя класть прямо на обшивку металлические предметы (детали, инструмент) и грязные тряпки.

9. Концы стременик и лестниц, соприкасающиеся с обшивкой самолета, обшить резиной или мягкой тканью.

10. Маты с поверхности крыла нельзя скатывать за один конец — их необходимо скатывать валиком. После каждого полета для выкачивания из матов песок, сворачивать их и хранить в ящике.

11. При надевании и снятии чехлов их нельзя скатывать с самолета на землю и там свертывать. При снятии чехлов необходимо завертывать их края на крыло и фюзеляж и затем скатывать их вали-

ком. Снятые чехлы хранить в ящике во избежание попадания в них песка и пыли.

12. Нельзя надевать на самолет промасленные чехлы. Масляные пятна с чехлов удалять бензином.

13. Нельзя раставлять самолетные чехлы на земле при работе под самолетом, нельзя также закрывать ими аэродромный инвентарь и использовать в них чехлы, кроме прямого их назначения.

14. Следует за тем, чтобы в верную погоду чехлы и ленты не болтались и не били по обшивке. Слабо натянутые чехлы необходимо подтянуть, а концы лент закрепить.

15. В послеполетном осмотре отмечать все повреждения лакокрасочных покрытий и немедленно восстанавливать их. Небольшое повреждение покрытия, не устраненное во время, может привести к значительному повреждению (особенно, если поврежден слой лака 170, который может отрываться большими кусками в полете). Кроме того, появление коррозии усложнит процесс восстановления лакокрасочного покрытия.

При восстановлении лакокрасочных покрытий применять материалы только соответствующих марок. Эмали и лаки наносить тонким ровным слоем, просушивать и только после этого наносить второй слой. Нельзя сразу наносить толстый слой эмали.

Для окраски самолета применять следующие материалы:

1. Наружную обшивку планера покрывать бесцветным пентафталевым лаком 170 или лаком 9-32.

2. Трубопроводы и детали гидросистем покрывать серой эмалью А-14.

3. Трубопроводы и детали топливной системы покрывать желтой эмалью А-6.

4. Трубопроводы воздушной системы окрашивать черной эмалью А-12.

5. Трубопроводы и детали гидросистем покрывать черной эмалью А-12.

6. Трубопроводы и детали противопожарных устройств окрашивать эмалью А-13 красного цвета.

7. Трубопроводы и детали гидросистем покрывать черной эмалью А-10 голубого цвета.

8. Наружные детали, изготовленные из магниевых сплавов, окрашивать грунтом АЛП-1 с добавлением 5% алюминиевой пудры или алюминиевой краской А-11а.

9. Внутренние детали, изготовленные из магниевых сплавов, окрашивать в тот цвет, в который они были окрашены на заводе. Для их окраски завод употребляет синюю эмаль А-9 или зеленую А-24Г; колеса шасси окрашены эмалью А-24Г. На одном и том же самолете могут встретиться детали, окрашенные как в зеленый, так и в синий цвет. В дальнейшем детали будут окрашивать только в зеленый цвет.

10. Стальные детали окрашены в серый цвет, а внутренние полости планера покрываются только грунтом АЛП-1.

11. Детали внутри кабины покрыты лаком М-25 «Муар».

В случае разрушения лакокрасочного покрытия или появления коррозии на деталях самолета в зимнее время необходимо пораженное место зачистить волосистой щеткой для удаления продуктов коррозии и смазать маслом МБП, имеющим нейтральную

реакцию. В течение всей зимы следить за этим участком и в случае надобности заново смазывать маслом.

С наступлением тепла, а также в случае разрушения лакокрасочных покрытий или появления коррозии в летнее время, восстанавливать защитные покрытия следующими способами.

Восстановление лаковой пленки на наружной поверхности самолета, покрытой лаком 170

1. Зачистить пораженное место волосистой щеткой для удаления продуктов коррозии.

2. Промыть пораженное место бензином.

3. Зачистить пораженное место наждачной бумагой № 220, нанесенной на ветошь и смоченной чистым бензином. Можно применять также наждачное полотно того же номера.

4. Промыть зачищенное место чистым бензином, аккуратно удалив часть лаковой пленки вокруг пораженного места. Удалению подлежат все участки лаковой пленки вокруг пораженного места, вызывающие сомнение относительно прочности сцепления их с обшивкой или подозрение, что под пленкой появились точечные очаги коррозии.

5. Просушить подготовленное место в течение 10—15 мин.

6. Подготовленное место покрыть грунтом АЛП-1 с добавлением 5% алюминиевой пудры.

7. Просушить загрунтованную поверхность в течение 24 час. при температуре 18—35°С. При более низких температурах время сушки увеличивать.

8. На загрунтованную поверхность нанести пентафталевый лак 170 тонким слоем с помощью кисти или пульверизатора.

9. Просушить лаковую пленку в течение 24 час. при температуре 18—35°С или 36 час. при температуре 12—18°С.

10. Нанести второй слой лака 170.

11. Просушить лаковую пленку при тех же условиях.

Восстановление лакокрасочного покрытия деталей самолета

1. Зачистить пораженное место волосистой щеткой для удаления коррозии. Стальные узлы, имеющие ржавчину, тщательно протереть тряпкой, смоченной керосином.

2. Промыть пораженное место бензином.

3. Зачистить пораженное место наждачной бумагой № 220, нанесенной на ветошь и смоченной чистым бензином. Можно применять также наждачное полотно того же номера.

4. Промыть зачищенное место бензином без применения этиловой жидкости.

5. Просушить подготовленное место в течение 10—15 мин.


6. Подготовленное место покрыть грунтом.

7. Просушить загрунтованную поверхность в течение 24 час. при температуре 18—35°С.


8. Закрасить загрунтованное место тонким слоем эмали соответствующего цвета под общий тон детали.

9. Просушить закрасенное место в течение 24 час. при температуре 18—35°С.

положение. Смазку вводить с помощью шприца в обе полости. После зашприцовки присоединить шланги к штуцерам и, подавая сжатый воздух в рабочие полости цилиндров, передвинуть поршень из одного крайнего положения в другое четыре-пять раз для равномерного распределения смазки по стенкам цилиндра.



Фиг. 34. Смазка деталей сиденья.



Фиг. 35. Смазка механизма фонаря и крышки люка штурмана.

Присоединить шток поршня и проверить работу воздушной системы уборки шасси. Эту работу производить всякий раз, как только будет замечена утечка воздуха через уплотнение поршня.

Примечания. 1. Не выводить слишком большого количества смеси, так как излишек ее будет вытеснен из цилиндра в трубопроводы.

2. После введения смазки в цилиндры следует несколько раз убрать и выпустить шасси, чтобы удалить излишек смеси через выходные отверстия крыла шасси.

4. Разобрать, промыть, смазать смазкой НК-30 и собрать снова пиромеханизмы выбрасываемых сидений летчика и штурмана.

5. Зашприцевать смазку в оболочки тросов, плущих от рукояток на поручнях к механизму выстрела и механизму стопорения плечевых ремней.


6. На снятых сиденьях (фиг. 34) промыть и смазать смазкой НК-30 следующие места:

- а) механизм выстрела за подголовником;
- б) шарниры ручки выстрела;
- в) ролики сиденья;
- г) механизм стопорения плечевых ремней;
- д) замки привязных ремней.

7. Промыть, проверить, нет ли коррозии, наклепа и заедания и смазать смазкой НК-30 следующие места:

- а) замки фонаря кабины летчика (фиг. 35);
- б) сочленения механизма аварийного сбрасывания фонаря летчика;
- в) замок нормального открытия крышки люка штурмана;
- г) замки аварийного сбрасывания крышки люка штурмана;
- д) сочленения механизма аварийного сбрасывания крышки люка штурмана;

- е) шарниры и замок форточки летчика;
- ж) замки крышки люка стрелка-радиста;
- з) шарниры цилиндров уборки крышки люка стрелка-радиста (фиг. 36).



Фиг. 36. Смазка механизма крышки люка стрелка-радиста.

4. КОНСЕРВАЦИЯ САМОЛЕТА И ДВИГАТЕЛЯ

Консервация самолета и двигателя производится в тех случаях, когда самолет поставлен на длительное хранение сроком от 20 дней до 3 месяцев или отправляется в ремонт или на другой аэродром железнодорожным транспортом. Перед консервацией все детали разобранного самолета, снятые и не снятые с самолета, промыть в чистом бензине В-70 и протереть насухо тряпкой.

Техническим вазелином, подогретым до 60—80° С, законсервировать:

- 1) все стыковые узлы крыла, стабилизатора, киля, фюзеляжа. Съемные и крепежные детали обернуть парафинированной бумагой и уложить в ящики;
- 2) ноги шасси и цилиндры-подъемники шасси;
- 3) цилиндры управления закрылками;
- 4) цилиндры замков и створок шасси;
- 5) узлы крепления оружия;
- 6) болты и анкерные гайки крепления заливов и крышек лючков, замки крышек люков;
- 7) стальные крошечные, тяги, пружины.

Шарнирные соединения с шарикоподшипниками, замки подвески, штоки амортизаторов и цилиндров, механизмы фонаря и входных люков, механизмы выстрела сидений и прочие детали управления самолетом и двигателем консервируются смазкой ГОИ-54, а при отсутствии ее смазкой ЦИАТИМ-201 или НК-30.

Все отверстия в фюзеляже, крыле, киле и стабилизаторе перед погрузкой заклеить нитяным. Резиновые детали (шланги герметизации входных лю-

ков и т. п.) протереть тальком. Все места с нарушенными лакокрасочными покрытиями обработать и восстановить покрытия.

На самолете, хранящемся без разборки, все доступные детали на перечисленных выше консервируемых снимать зализы для подхода к стыковочным узлам и обратно ставить винты, покрытые консервирующей смазкой.

При консервации самолета для хранения или отправки вместе с двигателем в ремонт, а также перед снятием двигателя с самолета производится внутренняя и внешняя консервация двигателя.

Внутренняя консервация двигателя


Внутренняя консервация двигателя заключается в том, что в топливную систему двигателя вводится вместо керосина трансформаторное масло без примесей стеариновой кислоты и путем прокрутки двигателя от стартера разбрызгивается через форсунки, покрывая тонким слоем внутреннюю полость двигателя, внутренние поверхности камер сгорания, газосборник, направляющий аппарат, турбину и выхлопную трубу.

Работу выполнять в такой последовательности:


- 1. Слить масло из коробки маслососов и коробки самолетных агрегатов, промыть масляные фильтры в чистом бензине и залить свежее масло в коробки самолетных агрегатов и коробки маслососов.
- 2. Запустить, прогреть на режиме 9000—10 000 об/мин в течение 3—5 мин. и остановить двигатель.

3. Закрывать пожарный кран и отсоединить топливную линию от фильтра двигателя. Снять крышку фильтра, слить из нее топливо и поставить на место.

4. Подсоединить к штуцеру топливного фильтра шланг от специального масляного бака (фиг. 37)



Фиг. 37. Бак для внутренней консервации. 1—бак емкостью 20 л; 2—шланг с наконечником; 3—манометр от 0 до 2 кг/см²; 4—пробка заливной горловины; 5—кран для выпуска воздуха; 6—мерное стекло.



Фиг. 33. Смазка деталей главной ноги шасси.

Смазка деталей самолета при выполнении регламентных работ после каждых 50 посадок


1. Смазать детали самолета, подлежащие смазке, при выполнении послеполетного осмотра и регламентных работ после каждых 25 посадок.
2. Снять колеса главных ног шасси, промыть подшипники в бензине, набить свежей смазкой НК-50 и вновь собрать колеса.
3. Снять колеса передней ноги, промыть подшипники в бензине, набить свежей смазкой НК-50 и поставить колеса на место.
4. Промыть и смазать свежей смазкой ЦИАТИМ-201:
 - а) шарнирные сочленения тяг поворота главных ног шасси;
 - б) шарниры тяг, качалок и цилиндров-подъемников главных ног шасси;
 - в) шарниры замка выпущенного положения главных ног шасси;
 - г) ось рычага блокировочного клапана уборки больших створок главных ног шасси.
5. Промыть и смазать свежей смазкой НК-30:
 - а) сочленения тяги с рычагами гасителя колебаний переднего колеса и хомута;
 - б) шарниры пружины аварийного выпуска передней ноги;
 - в) ось рычага блокировочного клапана уборки створок передней ноги;
 - г) шарнир серьги подвески передней ноги на замок в убранном положении;
 - д) ось рычага блокировочного клапана уборки малой створки главной ноги.
6. Промыть, удалить коррозию, забонны и смазать смазкой НК-30:
 - а) замок складывающегося подкоса передней ноги шасси;
 - б) замок убранного положения передней ноги шасси;
 - в) замки больших створок главных ног (рамки, штыри, рычаги штырей).
7. Промыть и смазать свежей смазкой НК-30:
 - а) шарниры больших створок главных ног, тяг, качалок и цилиндров управления большими створками;
 - б) шарниры малых створок главных ног и их цилиндров;
 - в) шарниры створок передней ноги;
 - г) замки створок передней ноги;
 - д) сочленения цилиндра и тяг управления створками передней ноги;
 - е) шарниры и защелки неподвижных створок передней ноги;
 - ж) шарниры механизма управления замками убранного положения шасси и ручки аварийного открытия замков.

Смазка деталей самолета при выполнении регламентных работ через каждые 30 дней

1. При хранении самолета под открытым небом удалить старую защитную смазку, протереть насухо и нанести слой свежей защитной смазки НК-30 на следующие детали:
 - а) шток амортизатора передней ноги шасси;
 - б) шток амортизатора главной ноги шасси;
 - в) шток поршня цилиндра уборки больших створок главных ног шасси;
 - г) шток поршня цилиндра управления замками убранного положения шасси.
2. Промыть и смазать смазкой НК-30:
 - а) механизм сиденья стрелка-радиста;
 - б) шарниры подставки столика стрелка-радиста;
 - в) замки форточки аварийного покидания кабины при посадке на фюзеляж.
3. Смазать оси вращения крышки люка штурмана, для чего:
 - а) снять крышку люка штурмана;
 - б) продуть сжатым воздухом, промыть обезвоженным керосином оси и ушки и протереть тряпкой;
 - в) поворачивая ось вращения, зашприцевать в зазоры между ушком и осью смазку НК-30.
4. Если самолет не летал в течение месяца, то произвести смазку по пп. 4, 5, 6 и 7, предусмотренную после каждых 50 посадок.


Смазка деталей самолета при выполнении регламентных работ через каждые 3 месяца

1. Смазать детали самолета, подлежащие смазке, при выполнении регламентных работ через каждые 30 дней.
2. Промыть и смазать смазкой ЦИАТИМ-201 витки внешней и внутренней пружин аварийного выпуска передней ноги шасси.
3. Ввести спирто-глицериновую смесь АМ-70/10 в каждую полость цилиндра воздушной системы в следующем количестве:
 - а) в цилиндр уборки главной ноги 50 — 60 см³;
 - б) в цилиндр уборки передней ноги 30 — 40 см³;
 - в) в цилиндр уборки больших створок главной ноги 30 — 40 см³;
 - г) в цилиндр уборки малых створок главной ноги 20 — 30 см³;
 - д) в цилиндр замка складывающегося подкоса передней ноги 5 — 10 см³;
 - е) в цилиндр механизма замков убранного положения шасси 10 — 12 см³;
 - ж) в цилиндр створок бомбоотсека 30 — 40 см³.
- Для введения смазки внутрь воздушных цилиндров отсоединить шток поршня от агрегата, шланги от штуцеров и установить поршень в среднее



Фиг. 28. Смазка шарниров штурвала.

НК-30 соединения тяг с рычагами руля высоты и качалками вала управления на шпангоуте № 41 (фиг. 29), подшипники вала, сержки тросов, соединения механизма стопора руля высоты и руля поворота.



Фиг. 29. Смазка шарниров вала управления на шпангоуте № 41.

8. С помощью шприца набить смазку ЦИАТИМ-201 в центральный механизм (фиг. 30) триммера руля высоты.

В угловые механизмы смазку набивать не реже как через 200 час. налета или при подготовке самолета к зимней эксплуатации.

9. Промыть сочленения качалок и шарниры подвески триммеров, убедиться в том, что нет заеданий в шарнирах, и вновь смазать смазкой НК-30 (фиг. 31). Эту смазку производить не реже одного раза в месяц, если самолет редко летает.

Смазка деталей самолета при выполнении регламентных работ после каждых 25 посадок


1. Смазать детали самолета, подлежащие смазке, при выполнении послеполетного осмотра.

2. Смазкой ЦИАТИМ-201 с помощью специального шприца набить следующие масленки передней ноги шасси (фиг. 32):


- а) подшипники задних узлов подкоса;
- б) средний шарнир подкоса;
- в) поворотный хомут передней ноги.

3. Набить смазкой ЦИАТИМ-201 масленки, расположенные в следующих местах главной ноги (фиг. 33):


- а) корпус замка убранного положения и палец замка (верхний узел стойки);
- б) втулки траверсы, в которых вращается стойка при уборке.



Фиг. 30. Смазка механизма триммера руля высоты.




Фиг. 31. Смазка механизма триммера элерона.



Фиг. 32. Смазка деталей передней ноги шасси.

Для смазки шарниров применять только тот вид смазки, который рекомендован для этих шарниров. В тех местах, где допускается применение нескольких смазок, следует смазывать той смазкой, которая применялась ранее. Если необходимо заменить одну смазку другой из допускаемых смазок, необходимо старую смазку удалить путем тщательной промывки или переборки шарнира.



Фиг. 24. Шприц для смазки соединений, имеющих масленки.

На шарнирные соединения тяг элеронов и узлов подвески рулей сверху наносится слой защитной смазки, для того, чтобы вода не проникала в шарикоподшипники. При замене защитной смазки удалить ее чистой сухой ветошью и сверху вновь нанести свежую смазку.

Шарнирные соединения с закрытыми шарикоподшипниками (шарниры рулей и элеронов, соединения элеронов и т. п.) в процессе эксплуатации в смазке не нуждаются, необходимо только оберегать их от попадания влаги, защищая слоем смазки. Нельзя промывать эти соединения непосредственно на самолете, так как бензин или обезжиренный керосин растворяет смазку, а новую ввести в подшипник не удастся. Для введения смазки в закрытые подшипники их необходимо опустить в разогретую смазку. Для смазки их применяется смазка НК-30 или ЦИАТИМ-201.

Для агрегатов и шарнирных соединений механизма самолета устанавливаются перечисленные ниже регламентные работы по смазке.

Смазка деталей самолета при выполнении послеполетного осмотра

1. Смазкой ЦИАТИМ-201 с помощью специального шприца набить масленки, расположенные в следующих местах:

- а) подшипники траверсы передней ноги шасси;
- б) кардан подкоса передней ноги;
- в) соединения двухзвездника передней ноги;
- г) поворотный хомут передней ноги;
- д) подшипники траверсы главной ноги шасси;
- е) соединения двухзвездника главной ноги.


2. Протереть насухо чистой ветошью следующие детали и нанести на них тонкий слой смазки НК-30 для защиты от коррозии:

- а) шток поршня амортизатора главной ноги шасси;
- б) шток поршня цилиндра уборки больших створок главной ноги;
- в) шток поршня амортизатора передней ноги шасси;
- г) шток поршня цилиндра управления замками убранного положения шасси.

3. Все стальные оцинкованные детали, на которые попал бензин при очистке самолета от пыли и грязи, протереть масляной тряпкой, так чтобы на поверхности деталей остался тонкий слой смазки НК-30.

Смазка деталей самолета при выполнении 25-часовых регламентных работ

1. Промыть все соединения среднего узла элеронов и створ управления элеронами и с помощью кисти нанести подогретую смазку НК-30 на все трущиеся поверхности (указаны на фиг. 25).



Фиг. 25. Смазка соединений среднего узла элеронов.

2. Через лючки на нижней поверхности крыла удалить чистой сухой ветошью старую смазку с шарнирных соединений тяг и качалок элеронов.

На шарнирные соединения тяг нанести сверху защитный слой смазки НК-30 для предохранения от попадания влаги в подшипники. На шарниры качалок нанести кистью подогретую смазку НК-30.

3. Удалить старую смазку и вновь смазать направляющие тяг элеронов. Осн роликов смазать подогретой смазкой НК-30.


4. Чистой сухой ветошью удалить старую смазку с узлов подвески рулей, элеронов и закрылков и нанести защитный слой свежей смазки. Смазку производить не реже 1 раза в месяц, если самолет редко летает.

4. Промыть бензином соединения дала управления самолетом с кронштейнами на бортах кабины и с серьгами тросов, продуть сжатым воздухом и смазать смазкой НК-30.

5. Промыть бензином рукоятку и соединения механизма стопорения рулей в кабине пилота, продуть сжатым воздухом и смазать смазкой НК-30.

6. Протереть сухой тряпкой участки тросов, проходящих через герметические выводы кабины, и вновь смазать свежей смазкой НК-30.

7. Промыть бензином или обезжиренным керосином, продуть сжатым воздухом и смазать смазкой



Фиг. 26. Смазка подшипников и качалок управления двигателями.

5. Промыть шарниры крепления цилиндра опускания закрылков и замка убранного положения закрылков. Ввести в шарниры подогретую смазку НК-30.

6. Промыть шарикоподшипники качалок управления двигателем (фиг. 26) и набить подшипники свежей смазкой НК-30.


7. Проверить, нет ли заедания в шарнирах управления заслонками включения противообледенительной и противопожарной систем. В случае заедания промыть шарниры. Нанести на шарниры смазку ЦИАТИМ-201.

Смазка деталей самолета при выполнении 50-часовых регламентных работ

1. Промыть бензином соединения педалей управления (фиг. 27) и их тяг, продуть сжатым воздухом и смазать смазкой НК-30.

2. Вскрыть крышку головки штурвала, промыть роликовую цепь и подшипники, продуть сжатым воздухом и смазать смазкой НК-30 (фиг. 28).


3. Разобрать соединение нижнего узла колонки штурвала с валом управления, тщательно удалить старую смазку с деталей соединения узла и штыря аварийного выключения штурвала. Смазать детали смазкой НК-30 и собрать соединение.



Фиг. 27. Смазка шарниров педалей.

Все лючки открыть для проветривания внутренней полости планера.

4. В зимнее время чехлы предохраняют самолет на стоянке от обледенения. При снятии чехлов самолет только после того, как из чехлов будут удалены лед и снег. Чехлы не должны иметь щелей и провисаний во избежание скопления снега и воды.



Фиг. 22. Схема снятия чехлов с планера.

1—чехол носовой части фюзеляжа; 2—чехол на гоночку; 3—чехол на крыло (правый и левый); 4—чехол на среднюю часть фюзеляжа; 5—чехол на хвостовую часть; 6—чехол на кормовую установку; 7—чехлы на стойки шасси; 8—чехол на ИВЛ; 9—чехол на стабилизатор; 10—чехол на киль; 11—чехол на антенну АСП-3П; 12—чехол на антенну динамической высоты; 13—чехол на антенну «Барий»; 14—чехол на антенну командной радиостанции; 15—чехол на замок передней ноги шасси; 16—чехол на передатчик «Она»; 17—чехол на приемник УСР; 18—чехол на радио-

и переводить ручку стопора в кабине назад. Показав педалями и штурвалом, убедиться в том, что рули застопорены, а ручка стопора утоплена в гнезде и стопор не может отойти вперед.

7. При сильном боковом ветре самолет необходимо швартовать. Специальных мест для швартовки самолет не имеет. Поэтому для швартовки самолета под его колеса подкладывают спереди и сзади ко-

передачик «Дон»; 19—чехол на усилитель СПУ-5; 20—чехол на радиоприемно-передатчик «Литий»; 21—чехол на индикатор радиостанции «Литий»; 22—чехол на радиоприемно-передатчик «Барий»; 23—чехол на приемник «Дитер»; 24—чехол на радиоприемник АРК-5; 25—чехол на спусковой элемент РУК-300Б; 26—чехол на трубку оператора; 27—чехол на блок отсечки; 28—чехол на передние колеса шасси; 29—чехол на главные колеса шасси; 30—амортизаторы резиновые.

5. Под колеса самолета, если он хранится вне пределов бетонной дорожки, подкладывать деревянные или металлические штыри. Стойки выбирать на открытом, хорошо проветриваемом участке. При длительном хранении на бетонной дорожке под колеса подкладывать также деревянные или металлические штыри для сохранения покрышек колеса. Заземлить самолет штырем, находящимся в отсеке передней ноги шасси.

6. Перед выходом из кабины каждый раз стопорить рули, если не требуется работа по их ремонту или осмотру. Для стопорения рулей необходимо поставить педаль нейтрально, подать вперед штурвал

лодки, а мягкими тросами диаметром 8—10 мм или цепями самолет крепят за стойки шасси к штырям (фиг. 23).


8. Двигатели без консервации можно хранить не более 7 дней, после чего требуется периодическая прогонка их.

9. Консервация самолета и двигателя при хранении их сроком от 20 дней до 3 месяцев производится способом, описанным ниже. Для хранения самолета и двигателя в течение более длительного срока или в плохих метеорологических условиях консервацию самолета и двигателя производить, руководствуясь специальными инструкциями.

10. При стоянке самолета не допускается хранение под крылом подъемников, стремянок и тому подобных высоких предметов, так как при срывании воздуха из камеры колеса или из амортизатора самолет при посадке может получить повреждение нижней обшивки крыла.

При производстве работ по сборке и разборке все стыковые болты, проушины, цапфы и гайки должны быть тщательно очищены от грязи, пыли и застывшей смазки, насухо вытерты и покрыты тонким слоем смазки.

Штоки амортизационных стоек шасси и цилиндр-



Фиг. 23. Схема швартовки самолета.

1—коловка; 2—цепь; 3—тензор; 4—шпилька.

3. СМАЗКА ДЕТАЛЕЙ И ШАРНИРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ САМОЛЕТА

Все шарнирные сочленения механизмов самолета в процессе эксплуатации должны регулярно смазываться. При смазке шарниров старую смазку удалять с помощью бензина с примесью смазки НК-30 или обезжиренного керосина.

Для промывки рабочих поверхностей, к которым нет доступа (траверсы главной ноги, поворотный хомут передней ноги и т. п.), применять шприц из комплекта самолетного инструмента.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Во время промывки следует надежно защитить агрегаты, на которые не действует бензин или керосин, например, пневматики, колеса, шланги герметизации и т. д.

В случае заедания шарниров вследствие коррозии или задира зачищать детали только наждачной бумагой № 200 и не применять напильники (даже бархатные). После удаления продуктов коррозии детали обязательно промывать обезжиренным керосином.

ров уборки створок при стоянке всегда должны быть покрыты слоем смазки НК-30 для предохранения от воздействия атмосферы.

В масленки следует вводить смазку с помощью специального шприца (фиг. 24) до тех пор, пока старая смазка не будет выдавлена из шарнира. Если смазка не проходит сквозь шарнир, необходимо промыть шарнир бензином или обезжиренным керосином с помощью специального приспособления или разобрать шарнир, удалить коррозию с деталей и собрать его снова.

Для смазки скользящих шарниров, не имеющих специальных масленок, необходимо подогреть смазку НК-30 и наносить ее при помощи кисти сверху на шарнир капллями. При смазке проворачивать детали шарнира друг относительно друга до тех пор пока смазка не проникнет в шарнир.

Для смазки шарикоподшипников, расположенных в глубине узла (узлы подвески рулей), применять тонкую кисточку и при необходимости подогревать смазку и узел. В зимних условиях узлы и шарниры перед нанесением на них смазки прогревать горячим воздухом от аэродромного подогревателя.

тивное сопло и воздухозаборник во избежание резкого охлаждения турбины двигателя и корабления ее.

24. При температуре наружного воздуха до минус 40°С масло разрешается не сливать. Если ожидается понижение температуры наружного воздуха ниже минус 40°С, то по окончании полетов сразу же после остановки двигателя необходимо слить масло из корабля масляных насосов и коробки приводов самолетных агрегатов в чистую посуду.

25. Поддерживать двигатель в теплом состоянии при температурах наружного воздуха до минус 30°С нет необходимости.

Для поддержания в теплом состоянии двигателей при температурах наружного воздуха ниже минус 30°С необходимо применять моторные подогреватели и тщательно укрывать двигатели чехлами.

26. При стоянке самолета с неработающими двигателями необходимо наблюдать за температурой двигателей по указателю температуры масла в кабине летчика, не допуская снижения температуры

ниже минус 20°С при температуре наружного воздуха ниже минус 40°С.

При снижении температуры масла ниже минус 20°С двигатель следует подогревать.

27. При отказе агрегатов (редукционные клапаны, обратные клапаны и т. п.) воздушной и гидравлической систем по причине замерзания влаги и потери эластичности прокладок необходимо агрегаты подогреть, не снимая их с самолета.

28. Консервацию и расконсервацию двигателей при низких температурах производить так же, как и в летных условиях. Необходимо обращать особое внимание на слив топлива и масла из дренажного клапана. Если топливо и масло не сливаются, то необходимо подогреть дренажный клапан теплым воздухом от МП-44. Пропитание других средств подогрева (АПА-2, РП-4, АП-40) опасно в пожарном отношении, так как при отогреве клапана скопившиеся в камерах сгорания топливо и масло выльются в руках и могут воспламениться от пламени горелки.

ОБСЛУЖИВАНИЕ САМОЛЕТА

УХОД ЗА ПЛАНЕРОМ САМОЛЕТА

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

В процессе эксплуатации на планер воздействуют различные факторы, могущие вызывать появление неисправностей. Большие нагрузки в полете и на посадках вызывают быстрый износ шарнирных и болтовых соединений планера и ослабление заклепочных швов. Солнечные лучи, влага, активные газы, пыль и грязь вызывают разрушение защитных покрытий, коррозию металлических деталей, разрушение резины и пластмасс. Для предупреждения неисправностей и отказов в работе необходимо тщательно следить за состоянием самолета и выполнять следующее:

1. После каждого полета (или полетного дня, если совершаются полеты по кругу) тщательно осматривать обшивку крыла. При осмотре обращать внимание на состояние заклепочных швов. Отставание лаковой пленки и темные следы подтеков из-под заклепок указывают на ослабление швов. Местами возможных ослаблений заклепок являются нижние лонжероны, накладки на нижней поверхности крыла (у места стыка отъемной части крыла с центропланом) и у гондолы двигателя с внешней стороны.

2. После каждой грубой посадки тщательно осмотреть состояние гондолы двигателя, крыла и фюзеляжа. В результате грубой посадки возможны деформации рам внутри гондол двигателя. Эти деформации обнаруживаются по внешнему осмотру шасси и рам через имеющиеся лючки. Осмотр производить при помощи лупы 20-кратного увеличения.

Деформация крыла обнаруживается при осмотре заднего листа, закрывающего щели закрылков. Для осмотра необходимо опустить закрылки. Деформация фюзеляжа появляется при сильном ударе носовым колесом.

При осмотре особое внимание обращать на участки фюзеляжа в зоне расположения керосиновых баков № 2 и в зоне расположения перспективного фотоаппарата у кормовой кабины.

3. При осмотре проверить затяжку винтов заливоч и крышек люков. При снятии заливоч и крышек люков проверить состояние резьбы винтов и гаек. Винты и гайки с сорванной и забитой

резьбой, а также винты с сорванными шлицами не ставить снова на самолет, а заменять новыми из комплекта. При постановке винтов смазывать гайки и винты пушечным салом.

4. После полетов на высоту в жаркую погоду, а также в дни подготовки авиационной техники, открыть все лючки для проветривания внутренних полостей самолета. После высотного полета все внутренние детали самолета, будучи охлажденными, очень сильно отпотевают у земли и могут корродировать, если не проветрить внутреннюю полость самолета.

2. ХРАНЕНИЕ САМОЛЕТА НА СТОЯНКЕ


При хранении на стоянке под открытым небом самолет подвергается воздействию атмосферных факторов: влаги, солнечного света, ветра, переменных температур, пыли и грязи. Для обеспечения сохранности самолета при хранении его на стоянке необходимо выполнять следующие требования:

1. Держать самолет в чехлах во всякую погоду; схема закрытия самолета чехлами показана на фиг. 22. На кабины применять мягкие байковые чехлы, так как чехол из брезента царапает поверхность органического стекла. Самолет расчехлять только для проведения регламентных или ремонтных работ и при подготовке его к полету. Желательно снимать чехлы только с той части самолета, где производятся работы, если нет необходимости делать полный осмотр самолета. Байковый чехол с кабины снимать непосредственно перед входом в нее и снова надевать после выхода, особенно в солнечную погоду, так как кабина очень сильно нагревается, и экипаж в начале полета будет находиться в тяжелых условиях.

2. При надевании чехлов на самолет следить за тем, чтобы во время дождя вода не попала внутрь чехлов. Воду, скопившуюся в чехлах, после дождя необходимо немедленно удалить.

3. Не допускать высыхания чехлов на самолете, даже если они были только слегка влажными. После дождя или пасмурной погоды необходимо снять чехлы и просушить их, а поверхность самолета насухо протереть чистой ветошью.

2. Следующие конкретные мероприятия по охране лесов: на
этом этапе лес. инвентаризация должна проводиться по
методу сплошной выборки на территории, подлежащей инвентаризации.



Фиг. 21. Обратный клапан высотной системы ОКН-1:
1-нижний корпус; 2-верхний корпус; 3-основание; 4-
клапан; 5- шток клапана; 6-пружина; 7-седло; 8-выпуск-
ной канал.

2. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ

1. Запустить двигатель ВК-1 до температуры наружного воздуха минус 50°С, разрешается без предварительного подогрева двигателя.
2. При температуре наружного воздуха ниже минус 30°С для улучшения условий запуска и подогрева масла, оставшегося внутри двигателя, необходимо подогреть двигатель горячим воздухом (с температурой выше 80°С), подаваемым от моторного подогревателя МП-44.
3. Воздух от подогревателя при подогреве двигателя подавать двумя рукавами чистого резинового шланга: один заглаживать воздуходувкой для открытия пор, при этом в воздуходувку подается горячий пар, при этом воздуходувка будет выдувать воздух с температурой около 50°С (проверить нащупать).
4. Если температура наружного воздуха ниже минус 30°С, то перед запуском или перед окончанием работы двигателя залить в коробку маслоагрегатов масло, подогреть его.
5. Во всех случаях прежде чем прокручивать двигатель стартером необходимо внешним осмотром двигателя убедиться, что нет обмерзания внешних деталей агрегата, так как при обмерзании повреждение компрессора и турбины двигателя кусками оторвавшегося льда.
6. Удалить лед с помощью подогревателя.
7. При отрицательных температурах наружного воздуха двигателя перед первым запуском прокрутить вручную для того чтобы убедиться в отсутствии примерзания ротора.

7. Запускать двигатель в зимних условиях в том же порядке, что и летом. Если применялась пропановая горючая смесь, перед запуском убедиться в том, что турбина остановилась, так как включение стартера при вращающейся турбине может привести к поломке хвостовика стартера.

8. Проверка и проба двигателя производится обычным способом, как и в летних условиях. Время про-

а) С понижением температуры наружного воздуха увеличивается явление «помпажа» при запуске. В этот момент допускается кратковременный заброс температуры до 70°С. Допускается также повышение давления масла при работе двигателя на малом режиме до 60 кс/см². При отказе пусковых устройств вследствие замерзания влаги их необходимо снять и прогнать без разборки, с последующей установкой на двигатель.

10. При положительных температурах двигатель надежно запускается даже при одной работающей свече. При температурах от минус 25° С и ниже двигатель запускается плохо или может совсем не завестись.

Для обеспечения надежного запуска двигателя при температурах окружающего воздуха ниже минус 25°С необходимо «прожечь» запальные свечи, для чего:

- а) включить аккумулятор;
- б) включить насос подкачки топлива, поставив его реостат в положение «Эксплуатационный режим»;
- в) включить «Выключатель запуска» и «Помпы запуска»;
- г) «Переключатель двигателей» поставить на запускную дугу;
- д) поставить «Переключатель» в положение «Воздух» и держать его выключенным не более 15 сек., наблюдая через реактивную трубу за факелами газовых форсунок;
- е) при появлении факелов пламени из обоих запальных устройств поставить «Переключатель» в положение «Зенит».
- Не позднее чем через 30 сек. произвести обычный запуск двигателя.

11. Безотказность запуска в зимнее время во многом зависит от состояния пусковой аккумуляторной батареи. Для запуска двигателей необходимо, чтобы напряжение аккумуляторной батареи при номинальной нагрузке было не менее 24,5 в. Количество запусков зимой допускается не более трех-четырёх.

Количество надежных запусков от одной аккумуляторной батареи при температуре минус 15—20°С ниже не более трех-четырех. С понижением температуры и в зависимости от состояния аккумуляторных батарей количество запусков от одной аккумуляторной батареи уменьшается.

13. При заправке воздушной системы проверить, нет ли в аэродомных баллонах влаги, для чего перед присоединением зарядного шланга к штуцеру самолета необходимо наклонить баллон в сторону выпуска.

ГЛАВА V. ОСОБЕННОСТИ ЗИМНЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

рону вентиля и продуть его, открыв вентиль на короткое время.

При зарядке самолета баллон наклонять в сторону дна. Аэродромные баллоны, в которых обнаружена влага, следует просушить.

14. При пробе двигателей и эксплуатации их в полете необходимо помнить, что при низких температурах наружного воздуха у земли значительно возрастает мощность, потребляемая на привод компрессора. Необходимое для поддержания заданного режима увеличение подачи топлива обеспечивают регуляторы топливных насосов.

Потому что при низкой температуре наружного воздуха необходимо ориентироваться не на максимальное число оборотов двигателя, а на температурный газон за турбиной; если последние при пробе двигателя на взлетном режиме превысят 720°C , уменьшить рычагом управления двигателем число оборотов и в гл. II второй части. Допускается падение числа оборотов до 11400 в минуту при снижении температуры наружного воздуха ниже минус 10°C .

15. С наступлением низких температур из керосина начинает выпадать растворенная в нем влага, что может привести к обледенению фильтра низкого давления, падению давления топлива и остановке двигателя в полете.

Начиная с температуры наружного воздуха минус 10° и выше, необходимо снимать, промывать и просушивать топливные фильтры накаливания через каждые 5 час. и установить топливный фильтрующий контроль за содержанием воды в топливе. Топливо контролировать как на складе ГСМ, так и в баках самолетов. Для обнаружения воды в топливе в полевых условиях можно рекомендовать метод изменения цвета топлива путем погружения в него зерен марганцевожелезного калоя. При наличии свободной и окисляющей дозы воды в топливе зерна окисляются и окрашивают керосин в фиолетовый цвет.

Если при полетах самолетов будет обнаружено обледенение фильтра низкого давления, необходимо немедленно проверить керосин на содержание воды и в случае обнаружения воды заменить керосин в баках самолетов кондиционным.

При зарядке самолетов обращать особое внимание на исправность фильтров керосинозащлапывающих и воронок, так как эти фильтры задерживают значительное количество кристалликов льда. Ввиду этого нельзя допускать перепада давления на фильтре «КЗ» больше $0,9 \text{ кг/см}^2$, так как больший перепад указывает на то, что фильтр забит кристалликами льда и при повышении давления будет разрушен.

16. Вследствие большой гигроскопичности керосина есть опасность обмерзания дренажей, поэтому необходимо обращать особое внимание на чистоту дренажей топливной системы. Концы дренажных трубок, закупоренных снегом, прочищать при по-

17. При проведении предполётного, стартового и послеполётного осмотров обращать особое внимание на чистоту дренажа гидросистемы и сливных труб агрегатов топливной, масляной и гидравлической систем, протачивая концы дренажных труб и при

необходимости отогревая трубопроводы горячим воздухом от подогревателей.

18. При высоких температурах разную температуру воздуха вследствие потери эластичности резины возможны случаи подтекания топлива, масла и гидросмеси, а также утечки воздуха из воздушной системы в местах соединения трубопроводов, салыниковых и манжетных уплотнений агрегатов. Поэтому в зимнее время при осмотре самолета и при опробовании двигателя на земле необходимо тщательно проверить соединения трубопроводов топливной, масляной и воздушной систем, салыниковых и манжетных резиновых уплотнений агрегатов. Особое внимание обращать на состояние манжет воздушной и гидравлической систем.

полупрозрачный и гидролинический систем.

10. В зимних условиях возможны случаи обледенения самолета. Для предотвращения обледенения при хранении самолета от обледенения необходимо полностью укрывать все элементы при хранении под открытым небом. Чехлы не должны иметь ишей и провисаний (карманов) во избежание накопления в них снега и воды. В случае замерзания чехлов к поверхности самолета (особенно в период оседей и несеней эксплуатации) их перед снятием необходимо подогреть для предохранения лакокрасочного покрытия от разрушения. Перед полетом при температуре воздуха, способствующих обледенению самолета при взлете, чехлы снимать с самолета необходимо только после опробования двигателя.

20. В случае обледенения самолета или в каком случае не разрешается соскребать лед с поверхности его, удалять путем обстругивания фалой или аморфными шпуром и тому подобными методами механического воздействия. Для удаления льда следует использовать полтергователь МП-44, направляя струю теплого воздуха на обледеневшую поверхность.

После того как лед подлетает и отпадает от поверхности самолета, его необходимо удалять, не ожидая полного его распада. Удалять лед можно с помощью ветоши или волосяной щетки. Освобождаясь таким образом от льда поверхность просушивается теплым воздухом.

Для удобства работы на рукава необходимо надеть специальные наконечники для наилучшего направления теплого воздуха на поверхность самолета. Температуру воздуха на выходе из подогревателя держать при этом около 60—70°С (но не более 80°С) по термометру подогревателя во избежание перегрева лакового покрытия самолета.

21. При минусовых температурах наружного воздуха при предполетных осмотрах внимательно проверять, нет ли льда на поверхности капота, внутреннего кока капота и на деталях и агрегатах двига-

23. После выключения двигателя убедиться, что керосин вытекает струйкой из сильной трубки стопрана и нет дгорания топлива в реактивной трубе, после чего немедленно поставить заглушки в реак-

мов закрылков и пяти торможений. Проверить по манометрам правого и левого тормозов давление, которое при каждом нажатии должно подниматься до $65-50 \text{ кг/см}^2$ и падать до нуля при каждом освобождении подпорок.

10. Снять с самолета противопожарные баллоны и баллоны системы нейтрального газа (если системой не пользовались в течение 6 месяцев) и взвесить их на весах. Потеря веса должна быть не более 100 г. Вес заряда слить по паспорту баллона.

11. Выполнить периодические работы по смазке в соответствии с гл. I второй части.

Через каждые 6 месяцев

1. Проводить регламентные работы, предусмотренные для проведения через каждые 3 месяца.

2. Снять баллоны воздушной сети, слить из них конденсат, промыть горячей водой, просушить и установить на место, проверив состояние хомутов крепления.

3. Продуть трубки противопожарных систем и систем нейтрального газа. Проверить, нет ли коррозии и потерь герметичности. Снять подогреватели с систем нейтрального газа, вынуть жиклеры и осмотреть их; удалить следы коррозии, насухо протереть детали и собрать систему вновь.




Fig. 18. Установка фильтра в мультипликаторе.
1—корпус мультипликатора; 2—фильтр; 3—уплотнительные прокладки; 4—закрывающая гайка; 5—штуцер.

4. Провозить электропроводку сигнализации и управления противопожарных систем; убедиться в исправности подогревателей системы нейтрального газа.

5. Снять задний хвостовой оперения. Обмыть стыковочные узлы бензином и тщательно осмотреть их с помощью лампы. Убедиться в том, что на узлах нет трещин. После осмотра узлы протереть масляной тряпкой для предохранения их от коррозии.

6. Снять нижние панели фюзеляжа под керосиновыми баками. Снять крышки баков и проверить внутреннее состояние керосиновых баков: нет ли набухания, расслоения и провисания стенок баков, исправны ли шпангоуты и прочая внутренняя ар-

матура. Проверить крепление трубопроводов дренажной и топливной систем. Удалить грязь со дна бака и убедиться в отсутствии посторонних предметов. Поставить на место крышки лазов и нижние панели фюзеляжа.

7. Снять и промыть фильтры мультипликаторов тормозов и закрылков (фиг. 18).




Fig. 19. Гидроаккумулятор.

1—штуцер для проверки давления; 2—обратный клапан; 3—корпус; 4—поршень; 5—крышка; 6—уплотнительные кольца поршня; 7—уплотнительные кольца крышки.

Снять гидроаккумуляторы (фиг. 19), слить масло из обеих полостей и промыть их свежим маслом МВП. При сливе гидроаккумулятор держать наклон-

но под углом $30-45^\circ$. Если в воздушной полости гидроаккумулятора скопилось более 2 л масла, заменить уплотнительные кольца поплавка. Залить в воздушные полости 300 см³ масла МВП, установить гидроаккумуляторы на место и зарядить воздухом до давления $45 \pm 3 \text{ кг/см}^2$.

Слить жидкость из гидросистемы, профильтровать и снова залить в систему. Проверить заправку системы жидкостью.

Через каждые 12 месяцев

1. Проводить регламентные работы, предусмотренные через каждые 6 месяцев.

2. Заменить пиропатроны в головках баллонов противопожарных систем и систем нейтрального газа.

3. Заменить смазку ЦИАТИМ-201 в шарнирах с шарикоподшипниками и во всех местах, где она не менялась в течение года.

4. Заменить резиновое кольцо в бортовом зарядном штуцере.

5. Осмотреть стыковочные узлы центроплана с отъемной частью крыла.

Через каждые 3 года

1. Проводить регламентные работы, предусмотренные через каждые 12 месяцев.

2. Произвести контрольные испытания основных и аварийных баллонов воздушной сети по линии инспекции Котлонадзора.

3. Произвести контрольные испытания баллонов систем пожаротушения и нейтрального газа.

4. Произвести контрольные испытания баллонов кислородной системы.

5. Промыть и продуть дроссели воздушной и гидравлической систем.

ОСОБЕННОСТИ ЗИМНЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ

1. Подготовка самолета к работе в зимних условиях производится заблаговременно и должна быть закончена до наступления отрицательных температур по ночам.

2. Внутренние полости фюзеляжа, крыла и gondol, а также кабины самолета и амортизационные стойки шасси тщательно очистить от пыли и грязи во всех доступных местах.

3. Снять крышки всех без исключения лючков и залезть и тщательно осмотреть все узлы и агрегаты самолета.

4. Выявить все очаги коррозии и обработать их согласно указаниям гл. I второй части. Особое внимание обращать на детали из магниевых сплавов.

5. Восстановить все поврежденные места лакокрасочных покрытий обшивки и деталей планера и агрегатов самолета.

6. Возобновить смазку во всех шарнирных соединениях. Для местностей с температурами ниже -40°C употреблять только смазку ЦИАТИМ-201. Если же при эксплуатации самолета будет замечен тугой ход в каких-либо шарнирах с подшипниками скольжения (рыцаты сопоставляющих клапанов воздушной системы, створки шасси, замки фонаря и крышек лючков и т. п.), то заменить смазку ЦИАТИМ-201 на свежую.

7. Произвести необходимые регламентные работы по самолету и двигателям.

8. Произвести по самолету регламентные работы, выполнение которых предусмотрено через каждые 6 месяцев.

9. Проверить исправность действия подогрева приемников воздушных давлений и часов.

10. Проверить отепление бортовых аккумуляторов и аккумуляторов наземных пусковых средств.

11. Снять обратные клапаны высотной системы (фиг. 20) и проверить, нет ли коррозии в трубах и задания клапанов. Особое внимание обратить на клапаны ОКН-1 (фиг. 21), расположенные под полом кабины летчика.




Fig. 20. Обратный клапан высотной системы.

12. Проверить герметичность системы противобледнения и убедиться в исправной работе ее регуляторов.

13. Отремонтировать и подогнать чехлы на весь самолет.

14. Подготовить и всегда содержать в исправном состоянии моторные подогреватели МП-44 для подогрева баков при замене их, а также для удаления льда с поверхностей самолета в случае обледенения.

15. Подготовить специальный талыш для обогрева личного состава и отогревания резиновых деталей и агрегатов перед постановкой на самолет.

ГЛАВА IV. РЕГЛАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ

4. ПЕРИОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

1

2. Проверить герметичность аварийных кранов и переключателей шасси, закрылков и тормозов (до самолета № 50301901), для чего открыть соответствующий кран срабатывания при закрытом аварийном кране; проверить, нет ли утечки воздуха из крана и не вытекает ли эмульсия.

Утечка воздуха или вытекание эмульсии показывают, что аварийный кран или переключатель негерметичны. После проверки закрыть кран срабатывания.

3. Обмыть бензином и проверить узлы подвески элеронов, руля высоты, поворота и посадочных закрылков, нет ли коррозии узлов, трещин и люфтов в шарнирах подвески.

Шарниры подвески с закрытыми шарикоподшипниками промывать не следует. Необходимо снять старую смазку чистой сухой тряпкой и после осмотра нанести слой свежей смазки НК-30 сверху на шарнир.

4. Тщательно осмотреть все тросы и тяги управления рулями высоты, поворота и элеронами. Проверить, имеется ли контровка тросов и тросов или затянуты контргайка тяг элеронов. Проверить износ тросов на роликах и в направляющих. Завершенность тросов не допускается. Проверить состояние уравнивательных тросов закрылков.

5. Осмотреть в доступных местах гидравлическую и воздушную системы и убедиться в надежности крепления гидравлических бадов, автоматов давления, фильтров, клапанов и других агрегатов. Проверить, нет ли ослабления крепления трубок и трения их друг о друга и о другие детали. Если при осмотре неисправности не обнаружены, то силовые панели по бортам фюзеляжа и по нижней поверхности крыла не снимать.




Fig. 14. Механизм управления триммером руля поворота. 1—руль поворота; 2—механизм управления триммером; 3—пружина; 4—тяги; 5—триммер.

6. Проверить легкость хода триммеров руля поворота и элеронов. При задании триммеров разобрать соединения тяг (фиг. 14), промыть бензином, удалить следы коррозии и смазать свежей смазкой НК-30. Соединить все тяги и проверить действие триммеров, управляя ими на кабине.

7. Осмотреть всю систему управления двигателями и триммером руля глубины. Убедиться в надежности затяжки контргайки. Проверить, нет ли износа тросов на роликах и в направляющих. Завершенность тросов не допускается.

8. Осмотреть чехол герметизации у колонки штурвала и убедиться в исправности механизма аварийного выключения штурвала.

9. Снять, разобрать и промыть в бензине фильтр гидросистемы в соответствии с п. 10, гл. VI, второй части. Проверить исправность фильтрующего элемента и уплотняющих прокладок. Собрать фильтр и поставить его на место. Удалить воздух из гидросистемы.




Fig. 15. Воздушный фильтр.

1—корпус; 2—крышка; 3—фетровые прокладки; 4—латунные сетки; 5—меша; 6—шпунтеры; 7—прокладка уплотнительная.

10. Проверить состояние контактов герметических штепсельных разъемов типа ШПРГ-23, установленных в нижней части кабины летчика.

11. Снять, разобрать, промыть бензином и просушить все три фильтра воздушной системы (фиг. 15); собрать фильтры и поставить на место, причем движение воздуха должно быть в направлении стрелки, нанесенной на корпус фильтра.

12. Слить отстой из всех трех основных бадов воздушной сети.

13. Тщательно осмотреть все детали из магниевых сплавов и, если необходимо, восстановить поврежденные места защитных лакокрасочных покрытий, руководствуясь указаниями, данными в гл. I второй части.

14. Проверить на слух и по приборам крепление и работу всех кранов топливной системы, работу насосов подкачки и перекачки. Проверить, нет ли пробуксовки механизмов кранов, перегрева электромоторчиков, исправны ли механизмы кранов и нет ли течей из соединений.

15. Осмотреть агрегаты топливной системы под баками. Осмотр производить через круглые лючки из бомбоотсеков.

16. Произвести 25-часовые регламентные работы по смазке в соответствии с гл. I второй части.

После каждых 50 часов лета

1. Выполнить 25-часовые регламентные работы.

2. Проверить величины линейных отклонений элеронов, руля высоты и поворота, триммеров и посадочных закрылков согласно инвентарным данным самолета.

3. Снять крышку штурвальной колонки и, поворачивая штурвал, осмотреть с помощью лупы (через верхнее окно в штурвальной колонке) зубчатое соединение шестерни и втулки; тщательно проверить, нет ли трещин в зубях.

В случае обнаружения трещин в зубьях шестерни или втулки указанные детали заменить. В передние

окно штурвала осмотреть и проверить состояние тросов и цепи управления.

Проверить натяжение тросов с помощью тензометра. Протереть чистой тряпкой участки тросов, проходящие через ролики, и смазать их свежей смазкой НК-30. При ослаблении гермовыводов тросов подтянуть колодки их или заменить резиновые вкладыши. Осмотреть ролики тросового управления. Ролики с выкрошенными ребрами или выпавшими шариками заменить.

4. Снять, промыть в бензине и снова поставить на место фильтр гидробака (фиг. 16).

5. Снять крышки силовых люков на крыле и по бортам фюзеляжа и проверить состояние проводки управления двигателями, состояние труб гидравлической и воздушной систем.

6. Снять и промыть фильтр автомата давления гидросистемы (фиг. 17).

7. Снять съемный носок руля высоты и проверить состояние крышки шарикоподшипника, выпрессованного в ушко тяги управления триммером руля высоты.

В случае обнаружения частичного или полного выпадения крышки шарикоподшипника из заделки заменить ушко вместе с шарикоподшипником.




Fig. 16. Установка фильтра гидробака.

1—резиновый чехол; 2—крышка; 3—горловина бака; 4—сетчатый фильтр; 5, 6—прокладки; 7—накрышка; 8—обечайка бака; 9—максимальный уровень масла; 10—минимальный уровень масла.




Fig. 17. Автомат давления гидравлической системы.

1. РЕГЛАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ ПО ДВИГАТЕЛЯМ

После запуска и опробования двигателя, вновь установленного на самолете, промыть все три масляных фильтра и заменить масло в коробе масляных насосов.

После каждых 25 часов работы двигателя

1. Влезть внутрь удлинительной трубы и проверить целостность и надежность крепления внутреннего конуса реактивной трубы. Заклинивание обтекателей не допускается. Коробление трубы можно выправить рывком.

2. Замерить радиальный зазор между концами лопаток и корпусом турбины в восьми точках через 45° при двух положениях диска турбины (при повороте его на 180°); допустимый зазор не менее 1,3 мм. Проверить, все ли лопатки имеют тангенциальную кромку в заземе, не обломаны ли ушки и нет ли трещин на перегибах ушек контрольных лопаток.

В случае отсутствия качки одной или нескольких лопаток необходимо: запустить и прогнать двигатель на обычных режимах прогрева — летом в течение 3 мин., зимой в течение 4—5 мин.; через 15 мин. после останова двигателя зимой и через 30 мин. — летом произвести 2—3 прокрутки двигателя при включенном питании топливом и выключенном зажигании; через 3—4 часа вновь проверить наличие качки лопаток. В исключительных случаях, когда в результате выполнения указанных выше мер качка лопаток не восстанавливается, необходимо двигатель снять с самолета и произвести расквашивание лопаток с помощью деревянного клина длиной не более 300 мм. Этим клином лопатки осторожно расквашивать у концев и расквашивать их в тангенциальном направлении.

На лопатках турбины допускаются забоины до 0,5 мм в количестве не более трех на каждой лопатке и без надрывов. Не допускаются забоины, расположенные на 1/4 высоты лопатки.

3. Снять лопатки турбины, осмотреть соловый аппарат и убедиться, что лопатки его не имеют повреждений и заеданий в заделке. Забоины до 0,5 мм на профиле и до 0,8 мм на передней кромке допускаются.

4. Снять нижний стакан топливного фильтра низкого давления, вынуть фильтрующий элемент и проверить, нет ли в фильтре посторонних предметов и испорчены ли прокладки в фильтрующем элементе. Фильтрующий элемент промыть в бензине и продуть сжатым воздухом так, как об этом сказано в гл. IV второй части.

После промывки и продувки фильтрующего элемента необходимо его просушить до полного удаления влаги, в особенности при эксплуатации в зимних условиях.

Если в фильтре обнаружены посторонние предметы или на нем осело много грязи, необходимо установить, откуда они появились. Шлифты, гайки и детали могут появиться в фильтре вследствие отворачивания их с деталей пожарных кранов и аппаратов. Грязь засасывается через дренажные трубы при эксплуатации самолета на пыльном аэродроме.

Промытый и просушенный фильтрующий элемент поставить на место, собрать топливный фильтр и

удалить воздух из топливной системы, проверить при этом, как срабатывает сигнализатор давления.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. В зимних условиях во избежание обледенения фильтрующего элемента промывать его через каждые 5 час. и особое внимание обращать на тщательную просушку после промывки.

5. Открыть крышки боковых и нижних лючков против стыка удлинительной трубы с реактивной и проверить состояние стыков и закрывающих стык кожухов. Если обнаружено смещение штифтов, удерживающих кожухи на реактивной трубе, необходимо снять кожухи и проверить, нет ли ослабления болтов крепления пластин на опорном фланце удлинительной трубы. После проверки поставить на место кожухи и крышки лючков.

6. Проверить за реактивной насадкой, убедиться в исправности роликов удлинительной трубы.

7. Тщательно осмотреть камеры сгорания и проверить, нет ли трещин по сварным швам кожухов, у основания большого фланца горюловины и вышит или мест перегрева на кожухах. Если обнаружена коррозия у соединительных трубок камер сгорания, необходимо снять камеру и заменить асбестовое уплотнение втулки соединительной трубки, используя для этого уплотнение из комплекта запасных частей, поставляемых к каждому двигателю. Трещины на горюловине и кожухе камеры сгорания не допускаются. Проверить состояние контрольных пробок на горюловине первой камеры сгорания.

8. Проверить надежность крепления агрегатов на двигателе и коробке приводов самолетных агрегатов. При подтяжке гаек крепления агрегатов необходимо снимать контрольку. При проверке крепления пускового насоса нельзя покачивать его за штурвал нагнетательного шланга, так как при этом легко можно свернуть шпильки крепления электромотора к нему.

9. Снять запальные устройства с камер сгорания № 3 и 8, осмотреть их, промыть и очистить от нагара. Зазор между контактами свечи установить 1,7—2,0 мм и проверить работу свечи на искру. Работу клапана пусковой форсунки проверить на слух: при включении и выключении клапана должен быть слышен легкий щелчок.

После каждых 50 часов работы двигателя

1. Выполнить 25-часовые регламентные работы.

2. Слить масло из коробки масляных насосов двигателя. Проверить, нет ли механических примесей в масле. Снять все три масляных фильтра и промыть их бензином. Проверить состояние сеток фильтрующих элементов и уплотнительных прокладок под крышками. Установить фильтры на место, затянуть крышки, завернув гайки сначала от руки, а затем на три-четыре грани ключом, законтрить их совместно со сливной пробой и залить свежее масло в коробку масляных насосов.

При промывке фильтров не терять их щеткой или тряпкой. Если на фильтре обнаружена металлическая пыль, необходимо после опробования двигателя вторично осмотреть фильтры. При вторичном появлении металлической стружки на фильтре двигатель с самолета снять.

3. Слить масло из коробки приводов самолетных агрегатов. При сливе масла проверить, нет ли в нем металлической стружки.

Если обнаружена металлическая стружка в масле, заменить коробку на новую. Залить свежее масло в коробки приводов самолетных агрегатов.

Примечание. При эксплуатации самолетов на пыльных аэродромах осмотр и промывку масляных фильтров двигателя производить через 25 час., не меняя масла, если оно чистое.

4. Снять все рабочие форсунки с двигателя. Очистить форсунки от нагара и промыть их. Вынуть из форсунок фильтры, промыть их в бензине и поставить на место. Испытать форсунки на герметичность, а при наличии приспособления — и на распыл.

5. Снять камеры сгорания № 1, 2 и 9, разобрать их и проверить согласно указаниям разд. 4, гл. II второй части. Если на жаровых трубах обнаружены неисправности, требующие замены труб, снять и осмотреть все остальные камеры.

6. Тщательно осмотреть лопатки турбины и соплового аппарата через патрубки газового сборника снятых камер сгорания.

7. Снять входной патрубок камеры сгорания № 1 и осмотреть колесо компрессора, нет ли на нем повреждений. При сильном загрязнении колеса и входных патрубков компрессора промыть их керосином с помощью щетки и шпателя. Колесо промывать через входное отверстие первого патрубка, а входные патрубки компрессора — через сетки.

8. Собрать камеры сгорания. Смонтировать на двигатель все узлы и детали, снятые при осмотре.

9. Снять крышку катушки зажигания и осмотреть контакты вибраторов. Подгоревшие контакты зачистить надфилем. Разъединить штепсельные разъемы двух пусковых форсунок и пускового электронасоса. Включить необходимые выключатели запуска. Вставить изолирующую пластинку между контактами первого вибратора. Поставить переключатель в положение «Воздух» и, наблюдая по амперметру, отрегулировать регулировочным винтом зазор размыкания контактов второго вибратора по току, проходящему через вторую катушку КР-1. Зазор считается нормальным, если ток, проходящий через одну обмотку, будет в пределах 3,0—4,5 а. Так же отрегулировать зазор между контактами первого вибратора.

10. Отгнать термометр газов и счетчик числа оборотов.

11. Снять удлинительную трубу и проделать следующее:

- осмотреть обшивку продольного чехла и убедиться в отсутствии складок, вмятин, коробления и свиста секций чехла;
- снять наружные ленты продольного чехла и проверить положение секций чехла относительно упоров бандажей;
- проверить состояние хомутов, крепящих секции чехла к бандажам трубы;
- проверить крошечные крепления трубы;
- проверить реактивный насадок, нет ли в нем коробления и прогаров, проверить также надежность крепления насадки к трубе;
- проверить фланец крепления трубы;
- проверить состояние направляющих роликов трубы;

а) проверить, нет ли трещин на внутренней поверхности трубы;

и) проверить, нет ли коррозии и трещин на переднем фланце удлинительной трубы, опорном кольце, пластинках и болтах крепления.

Места, пораженные коррозией, зачистить наждачным полотном № 200 до удаления следов коррозии.

12. Проверить состояние реактивной трубы двигателя.

После каждых 100 часов работы двигателя

1. Выполнить 50-часовые регламентные работы.

2. Снять все камеры сгорания с установленных на самолете двигателей, разобрать и тщательно осмотреть детали.


Неисправные камеры сгорания или детали заменить.

3. Снять секции продольного чехла удлинительной трубы и проверить, нет ли выгорания теплоизоляционного слоя — алюминиевой фольги. При нарушении слоя восстановить его путем обертывания участков трубы четырьмя слоями матов листов алюминиевой фольги взамен выгоревшей.

2. РЕГЛАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ ПО САМОЛЕТУ, ПРОИЗВОДИМЫЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЧИСЛА ЧАСОВ НАЛЕТА

После каждых 25 часов налета

1. Проверить уровень жидкости в мультипликаторах (фиг. 13) тормозов и закрылков. Ненормальный уровень свидетельствует о негерметичности аварийного переключателя.



Фиг. 13. Мультипликатор.

ковой тканью) и сетку в раздаточном пистолете, разрешается непосредственно в бак; при этом необходимо следить за своевременной промывкой и исправностью фильтров. При отсутствии в сети керосинозаправщика комбинированного фильтра заправлять самолет топливом через воронку с сетчатым фильтром.

4. Заправку начинать с передней группы и заливать топливо через две горловины одновременно.

5. Возможна заправка каждой группы через одну горловину баков № 2 и 4.

6. Возможна одновременная заправка передней и задней групп, если на керосинозаправщике имеются иланги достаточной длины и в нужном количестве.

7. Горловины на баках № 3 и 5 должны быть плотно закрыты до окончания полной заправки.

8. При полной заправке самолета количество заправленного топлива определить по уровню топлива в заливных горловинах баков № 2 и 4. Уровень должен быть на 30 мм ниже нижнего обреза заливных горловин. Плотно закрыть горловины баков № 2 и 4.

9. При неполной заправке самолета топливом количество его контролировать по топливному (ориентировочно) или по специально протарированной линейке, распределяя горючее по группам и соответствию с заданием на полет и с указанием по центровке самолета.

10. После открывания крышек заливных горловин сразу же устанавливать в горловины воронки или заправочные пистолеты и не выполнять никакой работы около открытых горловин. Строго следить за тем, чтобы в бак не попали какие-либо посторонние предметы и влага.


11. Закрывать крышки лючков горловины и пропускать, не попадая ли топливо на лакокрасочное покрытие фюзеляжа. Капли топлива, попавшие на лакокрасочное покрытие, тщательно удалить с помощью ветоши, слегка смоченной бензином, и насухо протереть чистой ветошью.

12. Убрать на место штырь заземления с треском.

13. Время полной заправки самолета из КЗ на шасси ЯЗ-200 через два шланга — 29 мин.

2. СЛИВ ГОРЮЧЕГО

1. Заменить шланг и сливную тару.
2. Из передней группы баков горючее сливается через сливной кран (фиг. 10), расположенный под баком № 2, у подкачивающего насоса ПН-45.



Фиг. 10. Сливной кран топливного насоса.

3. Из задней группы баков горючее сливается через такой же кран, расположенный под баком № 4. Для быстрого слива горючего и по избежанию деформаций шлангов внутри баков необходимо открыть заливные горловины баков.

4. Сливить горючее необходимо сначала из задней группы баков, а затем из передней. Если необходимо слить горючее только из передней группы, то под хвост самолета подставить хвостовой козлик.

3. ЗАПРАВКА ЛЮЧОМ

1. Для слива топлива и привода самолетных агрегатов применяется трансформаторное масло (ГОСТ 982 — 43).

2. Заправлять двигатель маслом через воронку с сеткой и шелковым полотном. Перед заправкой двигателя маслом необходимо по паспорту проверить пригодность масла.

3. Масло заливать через заливную горловину картера масляного двигателя. Общая емкость масляной системы около 6 л.

4. Количество масла контролируется по нижнему обрезу верхнего колыка фильтра заливной горловины (см. фиг. 3).

5. Коробка приводов самолетных агрегатов заправляется маслом через горловину, расположенную в верхней части коробки. Количество залитого масла контролируется мерником, расположенным с правой стороны коробки. Уровень масла в коробке привода должен доходить до риски (см. фиг. 2). Общая емкость масляной системы коробки около 1,2 л.

4. СЛИВ МАСЛА

1. Масло сливают при снятых колпачках двигателей.

2. Масло из коробки масляного насоса сливается через сливное отверстие, расположенное в дне коробки рядом с крышкой масляного фильтра, закрывающегося пробкой, или через крышку, расположенный там же.

3. Для слива масла из коробки приводов самолетных агрегатов также имеется отверстие в нижней части картера, заглушенное пробкой.

5. ЗАРЯДКА ВОЗДУХОМ

1. Зарядка основных и аварийных баллонов воздушной системы производится через бортовую итушку (фиг. 11), расположенный на левом борту фюзеляжа.


2. Перед зарядкой проверить, стоит ли кран шасси в положении «Выпуск» и закрыты ли все аварийные краны.

3. Присоединить зарядную трубку к аэродвигательному баллону, продуть ее, открыть на мгновение вентиль баллона, и присоединить к бортовому итушке. Аэродвигательный баллон должен находиться на подставке в наклонном положении, вентилем вверх.

4. Открыть вентиль аэродвигательного баллона.

5. По манометру проследить за наполнением аварийных баллонов тормозов и шасси. Давление в аварийных баллонах должно быть 130 — 150 кг/см².

6. После заполнения аварийных баллонов открыть «Кран баллонов» и заполнить основные баллоны воздушной системы. Давление в основных баллонах должно быть 120 — 150 кг/см². Манометр «Сеть шасси» должен показывать 52 — 62 кг/см², а «Воздушная сеть» — 42 — 62 кг/см².



Фиг. 11. Бортовой зарядный итушок воздушной системы.

7. Убедившись в полной зарядке системы воздухом, закрыть «Кран баллонов».

8. Закрывать вентиль аэродвигательного баллона.

9. Отсоединить гибкую зарядную трубку от аэродвигательного баллона и от бортового итушка, поставить заглушку на бортовой итушке и закрыть крышку лючка.

Примечание. Если для зарядки воздушной сети используется трубка с сетчатым и фильтром, то для предотвращения вытекания топлива кран отсоединив. После отсоединения трубки кран отсоединив.

10. Отсоединить зарядную трубку от аэродвигательного баллона и от бортового итушка, поставить заглушку на бортовой итушке и закрыть крышку лючка.

11. Если одного баллона недостаточно для дозарядки сети, снять еще один баллон и повторить операцию, начиная с п. 3.

12. После зарядки воздушной системы убедиться, что аварийные баллоны для аварийного открытия створок бомбоотсека (баллоны и манометр расположены в бомбоотсеке) и для аварийного открытия крышки кормового люка (манометр расположен в

кабине стрелка-радиста) заряжены до 130 — 150 кг/см².

6. ДОЛИВКА МАСЛА В ГИДРОСИСТЕМУ

1. Убедиться, что давление масла в гидроккумуляторах отсутствует. Для устранения давления нажать на педаль тормоза и отпустить их.

2. Открыть крышку лючка на верхней поверхности левой гондолы и открыть крышку заливной горловины гидробачка.

3. По мерной линейке, прикрепленной к крышке заливной горловины, определить количество масла в гидросистеме.

4. Количество масла в гидросистеме контролировать по уровню его в гидробачке. Уровень масла должен быть в пределах риски, нанесенных на линейке.

5. Для заполнения гидросистемы применяется масло МВТ. Пропускать по паспорту пригодности масла для заправки системы.

6. Масло заливать через воронку с сетчатым фильтром и через один свой багнет. Сетка для фильтра должна быть с частотой 1000 отверстий на 1 см². Если сетка фильтра имеет меньшее число отверстий, на нее необходимо натянуть два слоя бинта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При заливке масла не допускать пролива его на реакционную трубу двигателя.

7. Закрывать горловину гидробачка крышкой и закрывать крышку лючка.

8. При заливке жидкости в бак удалить из гидросистемы воздушные пробки. Для этой цели, пользуясь наземным насосом, надо совершить 4 — 5 циклов работы закрылками и 20 — 30 полных торможений. В наиболее высоких точках гидросистемы (около выходов из фюзеляжа в крыло) следует частично отпустить инициальные талики трубопровода, а также открыть воздушные пробки тормозов для выхода сконденсировавшегося воздуха. Циклы работы агрегатов гидросистемы должны повторяться до тех пор, пока из этих пробок и из-под инициальных талик не будет вылететь воздушная струя масла, без пузырьков воздуха.

Для того чтобы не распылять масло на самолете, под места, где выливается масло, надо устанавливать посуду для сбора масла.

ГЛАВА IV

РЕГЛАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ

Для обеспечения надежной работы самолета и двигателей и предупреждения выхода их из строя необходимо указанные ниже регламентные работы по самолету и двигателям выполнять своевременно и в полном объеме. Все выполненные регламентные работы записывать в формуляры самолета и двигателей, а также в формуляры агрегатов, если работы касались их.

Сроки регламентных работ определяются:

а) для двигателей — числом часов работы;

б) для самолета — числом часов полета, количеством посадок и календарным временем нахождения его в эксплуатации.

Разрешается при выполнении регламентных работ отступать от сроков проведения их на пять часов (пять посадок) в ту или другую сторону по усмотрению старшего инженера чета.

При выполнении регламентных работ снимаются колпачки двигателей и крышки лючков, открывающие доступ к агрегатам самолета. Схема эксплуатационных лючков приложена на фиг. 12.

на то, чтобы между салюнками и внутренними гайками замков не было зазора, не было потертости толкателей и чтобы контроль замков была пела.

9. Проверить исправность и крепление выбрасываемого сиденья, для чего попробовать поднять его за левый поручень и правую подложку.


10. Убедиться в исправном действии механизма натяжения плечевых ремней.

11. Осмотреть артезиальные ремни и их замки.

12. Проверить наличие и целостность всех приборов.

13. Проверить надежность крепления агрегатов в кабине (прицеп, визир, эскамотер и т. д.).

14. Убедиться в чистоте и исправности остекления кабины. Если на стекле имеются сколы или трещины,



Фиг. 8. Осушительный патрон.
1—гайка; 2—крышка; 3—клапан; 4—осушительный патрон; 5—успокоительное кольцо; 6—штука; 7—сигнальное стекло.

ников труб высотной системы, необходимо переадресовать химические фильтры высотной системы (см. разд. 5, гл. X второй части).

15. Проверить исправность дополнительного сиденья штурмана.

16. Проверить состояние теплоизоляции кабины и крепление ее к обшивке.

17. Проверить состояние лакокрасочных покрытий. Особое внимание обратить на детали из магнитных сплавов.

18. Проверить, нет ли в кабине посторонних предметов.

19. Удалить из кабины пыль и грязь.

20. Проверить состояние шлангов и заслонки дополнительного обдува.

21. Осмотреть осушительные патроны (Фиг. 8) на внутренних стеклах кабины. Патроны с порозоватым силикагелем заменить.

7. ОСМОТР КАБИНЫ ЛЕТЧИКА

1. Убедиться в чистоте и исправности остекления кабины. Проверить положение насадок обдува стекол.

2. Осмотреть осушительные патроны на внутренних стеклах фонаря. Патроны с порозоватым силикагелем заменить.

3. Проверить действие замков фонаря: нет ли заедания замков и заботки на их деталях.

4. Проверить легкость открывания и закрывания фонаря и исправность ограничительного троса.

5. Проверить, закреплена ли ручка аварийного сброса фонаря.

6. Убедиться, что на правом поручне сиденья стоит предохранительный кожух, а в головке стрелочного механизма стоит запломбированная чека.

7. Проверить соединение всех тяг механизма аварийного сброса фонаря друг с другом и с тягой предохранительной чеки в головке предохранителя.

8. Осмотреть шланг герметизации фонаря. Шланг не должен иметь глубоких трещин, потертостей и отставаний от жолоба. Удалить мусор и пыль из жолоба шланга.

9. Убедиться в исправности запорного вентиля шланга герметизации.

10. Осмотреть все замки фонаря и убедиться, что в них нет посторонних предметов, пыли и грязи. Проверить, нет ли в замках признаков коррозии.

11. Проверить исправность и крепление выбрасываемого сиденья, для чего попробовать поднять его за левый поручень и правую подложку. Проверить крепление заголовника к корпусу сиденья; барашковые болты должны быть завернуты до конца.

12. Убедиться в исправности действия механизма натяжения плечевых ремней.

13. Осмотреть привязные ремни и их замки.

14. Проверить легкость открывания и надежность крепления форточки.

15. Проверить крепление приборной доски и приборов.

16. Убедиться, что стрелки манометров стоят на электрической нуле, а термометры показывают температуру двигателей.

17. Убедиться, что топливометр работает.

18. Проверить напряжение бортового аккумулятора под нагрузкой, для чего включить на 2—3 сек. перекачивающий насос. Напряжение должно быть не менее 24 в.

19. Проверить работу подкачивающих насосов, для чего включить их на 2—3 сек.

20. Проверить работу световой сигнализации шасси.

21. Проверить по манометрам давление воздуха в основной и аварийных системах.

22. Проверить давление в гидросистеме.

23. Закрыть кран баллонов воздушной системы.

24. Тщательно осмотреть и проверить педали и штурвал управления самолетом; проверить надежность крепления и целостность контровки. Обратить особое внимание на шланги тормозной системы, проходящие около педалей. Нет ли течи через оплетку шланга и у наконечников заделки.

25. Убедиться, что рули свободно и полностью отклоняются, проверить действие механизмов триммеров, после чего установить триммеры нейтрально (по лампочкам и указателю) и застопорить рули.

26. Проверить, нет ли подтекания масла из соединений гидросистемы и утечки воздуха из соединений воздушной системы.

27. Убедиться в исправности действия механизма управления магистральной заслонкой высотной системы и проверить исправность ручной регулировки РД-3 путем поворота ручки.

28. Проверить состояние шлангов и заслонки дополнительного обдува.

29. Осмотреть механизм аварийного выключения штурвала; убедиться в целостности контролов.

30. Проверить состояние теплоизоляции кабины и крепление ее к обшивке.

31. Осмотреть состояние лакокрасочных покрытий. Особое внимание обратить на детали из магнитных сплавов.

32. Проверить, нет ли в кабине посторонних предметов.

33. Выключить все потребители электроэнергии в кабине летчика и штурмана.

11. Убедиться в наличии и целостности приборов.


12. Проверить давление в баллоне аварийного опускания крышки входного люка.

13. Проверить, нет ли травления воздуха из соединений воздушной сети.

14. Проверить состояние теплоизоляции кабины и крепление ее к обшивке.

15. Проверить состояние лакокрасочных покрытий. Особое внимание обратить на детали из магнитных сплавов.

16. Проверить, нет ли в кабине посторонних предметов.



Фиг. 9. Механизм аварийного открытия крышки люка.
1—цилиндр-подъемник; 2—шпилька; 3—вагончик.

8. ОСМОТР КАБИНЫ СРЕДКА-РАДИСТА

1. Проверить действие замка крышки входного люка кабины.

2. Убедиться в легкости открывания и закрывания крышки.

3. Осмотреть цилиндры подъема крышки и шланги подвода воздуха к ним; нет ли коррозии, трещин в шлангах и потертостей шлангов.

4. Убедиться в целостности контрольных штифтов на узлах соединения штоков цилиндров с крышкой (Фиг. 9).

5. Осмотреть шланг герметизации крышки. Шланг не должен иметь потертостей, глубоких трещин и отставаний от жолоба.

6. Убедиться в исправности вентиля шланга герметизации.

7. Проверить, закрывает ли кран аварийного опускания крышки люка;

8. Проверить, исправен ли механизм сиденья и столика.

9. Убедиться в исправности действия дроссельной заслонки высотной системы.

10. Убедиться в чистоте и исправности остекления кабины; проверить, не порозовел ли силикагель в осушительных патронах.

17. Выключить все потребители электроэнергии.

После проведения осмотра заправить самолет топливом и маслом, долить масло в гидросистему, устранить все выявленные неисправности, выполнить положенные регламентные работы, смазать детали самолета (в соответствии с требованиями гл. I второй части «Смеза деталей самолета при выполнении послеполетного осмотра»), установить калоты двигателей, закрыть все лючки и заглушки, надеть чехлы и запломбировать самолет.

ЗАПРАВКА И РАЗРЯДКА САМОЛЕТА

1. ЗАПРАВКА ГОРЮЧИМ

1. В качестве горючего для двигателей ВК-1 применяется керосин Т-1 (ГОСТ 4138—49) с примесью 0,5% по весу масла МС-20 или МК-22 (ГОСТ 1013—49), или авиакеросин из туймазинской нефти (ВТУ 335—50) с примесью 1% масла.

2. Прежде чем заливать топливо в баки, необходимо выключить электросеть самолета, заземлить самолет и керосинотопливник, проверить паспорт на горючее и убедиться, что керосинотопливник запломбирован и отстой слит.

3. Заправлять из керосинотопливника, имеющего в своей сети комбинированный фильтр. (Фетр с шел-

же нет ли разрывов отверстий под винты крепления верхнего залива гошды к крылу.

16. Если дефектов не обнаружено, то поставить на место капоты, крышки всех лючков и заглушки в воздухозаборники капотов и отверстия выхлопных труб.

17. Сравнить давление масла в гидросистеме, нажимая и отпуская тормозные подножки, и проверить уровень масла в гидробачке. Уровень масла должен находиться между контрольными рисками, мерной линейки. В случае пользования аварийными системами тормозов и закрылков проверить уровень масла в соответствующих мультипликаторах.

3. ОСМОТР ГЛАВНОЙ НОГИ ШАССИ

1. Проверить осадку пневматика, состояние покрышки, реборд, защитных дисков тормозов, крепление колес на полуоси и контровку гайки. Убедиться в целостности шпильки камеры.

2. Проверить совпадение контрольных рисок на покрышке и обод колеса, нет ли течей масла МНП у штуцера подвода его к тормозному устройству колеса.

3. В случае большой просадки пневматика проверить давление в камере по манометру. Давление должно быть 7,5—8,5 кг/см².

4. Проверить, нет ли течей масла из камер тормозных колодок и штуцера подвода; проверить крепление трубопроводов к тормозным дискам колеса.

5. Проверить осадку амортизатора, снять крышку люка подвода к палани воздушных агрегатов; осмотреть амортизационную стойку и узлы крепления, цилиндры управления подъемом и выпуском шасси и состояние трубок и бронированных шлангов подвода воздуха к ним.

6. Проверить целостность пружин замка выпущенного положения ноги.

7. Проверить, надежно ли закреплены створки шасси и не имеют ли они повреждений; нет ли повреждений тяг створок и разрушения шарнироподшипников. Проверить целостность герметизирующих прокладок.

8. Убедиться в исправности пружин замков створок и чистоте смазки; проверить состояние поверхности и наличие смазки штырей и шарнирных соединений механизма управления штырями замков.

9. Проверить выход штырей отпирания замков створок. При открытии замков воздушный выход штырей замков должен быть 47 ± 3 мм; при открытии замков аварийной ручной выход штырей должен быть 53 ± 3 мм (см. фиг. 138).

10. Проверить, нет ли заедания рычагов блокирующих клапанов уборки больших и малой створок шасси.

11. Проверить состояние шлангов тормозной системы и крепление аварийных переключателей.

12. Проверить, нет ли течей смеси по штоку амортизатора, затем посухо протереть шток амортизатора и цилиндра больших створок, осмотреть, нет ли трещин; смазать шток смазкой НК-30 для предотвращения их от воздействия атмосферного воздуха при стоянке. Проверить состояние и контровку болтов двухзвенника.

4. ОСМОТР ПЕРЕДНЕЙ НОГИ ШАССИ

1. Осмотреть гаситель колебаний передних колес и качалки связи его со стойкой. Пожачивая за качалку, проверить, нет ли большой выработки в шарнироподшипниках связи и в сочленениях двухзвенника ноги.

2. Убедиться по контрольному штырю в нормальной работе гасителя смеси. Проверить, нет ли подтекания смеси по валу через нижнее уплотнение гасителя колебаний и через отверстие под контрольный штырь.

3. Осмотреть амортизационную стойку, ее крепление, состояние травес, обращая особое внимание на сварочные швы.

4. Проверить состояние подкоса и цилиндра уборки и выпуска ноги.

5. Проверить состояние замка на подкосе. Защелка должна полностью заходить за рабочую часть хвостовика крюка.

Отжать пальцем защелку несколько назад и убедиться, что пружина энергично возвращает защелку в первоначальное положение.

6. Проверить состояние и крепление кожуха пружинного цилиндра.

7. Проверить состояние трубопроводов и бронированных шлангов подвода воздуха к цилиндрам.

8. Проверить состояние створок, механизма и цилиндра уборки больших створок, нет ли заедания в шарнирах створок и их защелок. При необходимости смазать шарниры смазкой НК-30.

9. Проверить исправность работы замка убранного положения ноги, для чего, закрыв и открыв его, убедиться в легкости хода крюка и защелки. При необходимости промыть замок бензином и смазать смазкой НК-30.

10. Проверить, нет ли заеданий серы подвески на нижнем узле стойки.

11. Осмотреть колеса и убедиться в исправности реборд, защитных дисков и надежности контровки гаек крепления колес.

12. Проверить осадку пневматиков и состояние покрышки; нет ли повреждений или чрезмерного износа покрышки до корда.

13. Убедиться в нормальной осадке амортизатора. Проверить, нет ли течей по штоку. Протереть насухо шток амортизатора и смазать смазкой НК-30.

14. Пожачивая за рычаг блокирующего клапана створок и убедиться, что он не заедает на оси.

15. Проверить исправность действия сигнализации и указателя положения стоек.

16. Проверить закрытие малых створок и надежность запирания их замков.

17. Снять отстой из обратного клапана-отстойника сети цилиндра-выключателя замка подкоса.

5. ОСМОТР КРЫЛА, ФЮЗЕЛЯЖА И ХВОСТОВОГО ОПЕРЕНИЯ

1. Осмотреть обшивку крыла и убедиться, что на ней нет деформаций и ослабления заклепок. Отметить все места, где разрушено лаковое покрытие, и после осмотра восстановить покрытие.

2. Проверить состояние и крепление законцовок крыла и заливов, а также состояние лент, закрывающей место стыка консоли с центропланом.

3. Осмотреть узлы крепления элеронов и убедиться в наличии контровки и отсутствии люфтов в шарнирных соединениях. Проверить, имеется ли слой защитной смазки на шарнирах; при необходимости удалить старую смазку сухой тряпкой и нанести слой свежей смазки.

4. Осмотреть крепление триммера элеронов и проверить исправность системы управления им.

5. Осмотреть сочленения тяг и качалок управления элеронами. Убедиться в том, что нет ослабления контргаек и все сочленения имеют слой защитной смазки.

6. Проверить состояние обшивки и узлы крепления закрылков. Проверить наличие контровки, нет ли люфтов в шарнирных соединениях.

7. Проверить натяжение тросов, синхронизирующих действие обоих цилиндров управления закрылками, а также крепление самих цилиндров; проверить, нет ли течей масла из цилиндров и прилегающих трубопроводов.

8. Опустить закрылки и проверить, нет ли деформации диафрагмы, закрывающей вырез в крыле под закрылки. Деформации в виде диагональных волн появляются после грубой посадки. Если имеются деформации и носок закрылка касается диафрагмы, снять закрылок и выправить диафрагму.

9. Проверить, нет ли подтеков топлива или масла на нижней обшивке крыла, в зоне расположения топливных трубопроводов и трубок гидросистемы.

10. Осмотреть все лючки, обращая внимание на прочность запирающих замков крышек, снятых для осмотра, и подтяжку винтов крепления крышек лючков, не акриваемых при осмотре.

11. Осмотреть обшивку фюзеляжа и хвостового оперения и проверить, нет ли на ней пробоин, деформаций и ослабления заклепок.

12. Проверить исправность окантовок и крышек съемных лючков, заливов, а также состояние замков и затяжку винтов крепления.

13. Осмотреть узлы подвески рулей и проверить, нет ли люфтов, имеются ли контровки, а также проверить крепление противовесов руля высоты.

14. Проверить крепление триммеров рулей высоты и поворота и исправность системы управления ими; проверить, нет ли люфтов, имеются ли контровки.

15. Открыть смотровой люк в хвостовой части фюзеляжа и проверить, нет ли завершенности тросов управления рулями; проверить, имеются ли контровки в местах сочленения их, проверить крепление рулевых машинок, кислородных баллонов и трубопроводов, а также крепление контейнеров аккумуляторов и контакторов; проверить, нет ли на них подтеков электролита и коррозии.

16. Проверить, нет ли деформаций хвостовой части фюзеляжа вследствие касания земли после грубой посадки.

17. Проверить состояние и крепление антенных канатиков и проходных изоляторов.

18. Проверить целостность обтекателя антенны радиолокационного приема ПСВН-М.

19. Проверить, нет ли зазупорки или обмерзания дренажей топливной системы.

20. Проверить, нет ли течей топлива и масла из-под обшивки фюзеляжа в зоне расположения трубопроводов и агрегатов топливной и гидравлической систем.

21. Проверить целостность остекления АНО, стреловых ошей и сигнализации подъема бомб.

22. Надеть чехлы на приемники воздушных давлений и завернуть заглушки в отверстия приемников статического давления.

23. Открыть створки люка бомбоотсека, выключить предохранительный выключатель, отсоединить тяги от створок и проверить:

а) состояние проводки и механизма управления створками;

б) состояние тросов управления створками;

в) нет ли течей в трубопроводах гидросистемы и гидроаккумуляторов;

г) крепление гидроаккумуляторов, автомата давления и других агрегатов гидросистемы;

д) состояние и крепление трубопроводов воздушной системы и баллонов сжатого воздуха;

е) состояние тросов, контровки тандеров и роликов системы управления элеронами, рулями, стопором элеронов, а также состояние тросов синхронизации закрылков, крепление рулевой машинки элеронов;

ж) состояние трубок систем пожаротушения, крепление баллонов;

з) нет ли разрушения защитного лакокрасочного покрытия, особенно на деталях из магниевых сплавов;

и) совпадают ли рычаги топливных кранов с рисками на корпусках, т. е. нет ли пробуксовки фиксаторов электромеханизма;

к) нет ли течей керосина из кранов и соединений топливной системы.

24. Проверить ручку на 2—3 оборота и слить отстой из фильтра гидросистемы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Запрещается находиться в бомбоотсеке, если не отсоединены тросы створок и выключен предохранительный выключатель.

6. ОСМОТР КАБИНЫ ШТУРМАНА

1. Проверить действие замков крышки входного люка. Проверить, нет ли трещины на ручке открывания крышки снаружи.

2. Убедиться в легкости открывания и закрывания крышки и в исправности подпорки.

3. Осмотреть шланг герметизации крышки входного люка. Шланг не должен иметь глубоких трещин, потерь и отставаний от жолоба. Удалить мусор и пыль из жолоба шланга.

4. Убедиться в исправности вентиля шланга герметизации.

5. Проверить, закрыт ли кран аварийного сброса крышки и цел ли контровка его (контровка крана производится проволокой КОК 0,6—0,8 мм).

6. Проверить, стоит ли предохранительный кожух на правом поручне сиденья и запломбирована ли чека в головке стрелострельного механизма.

7. Проверить соединение всех тяг механизма аварийного сброса крышки люка друг с другом и с тягой предохранительной чеки в головке пиромеханизма.

8. Осмотреть все замки аварийного сбрасывания крышки входного люка. Особое внимание обратить

вытекает ли топливо из дренажной трубки стоп-крана. Топливо должно вытекать струйкой. Проверить, нет ли дгорания топлива в выхлопных трубах. Если обнаружится дгорание, необходимо прокрутить двигатель электростартером, нажав на кнопку запуска при выключенном зажигании и закрытом стоп-кране.

3. При каждой остановке двигателя при уменьшении числа оборотов необходимо убедиться на слух в отсутствии посторонних шумов (скрежет, скрип, постукивание и т. п.); наличие их говорит о дефекте двигателя.

4. После того как двигатель остановится, т. е. прекратится вращение турбины двигателя, выключить рессоры подкачивающих насосов. Закрыть воздушный заборник и сопловый насадок заглушками.

5. Запрещается останавливать двигатели закрытием пожарных кранов, если это не вызывается аварийной необходимостью, так как насосы двигателя опустошат топливную систему низкого давления, останутся без топлива и могут выйти из строя.

6. СТАРТОВЫЙ ОСМОТР

Назначение стартового осмотра — не допустить в повторный полет самолет, получивший дефект или повреждение после первого полета. Производится стартовый осмотр на линии предварительного старта.

1. Проверить надежность закрытия замков крышек всех люков.
2. Осмотреть планер и проверить, нет ли деформаций, вмятин и пробоин.
3. Проверить, нет ли подтеканий топлива и масла из-под обшивки капотов, фюзеляжа и крыльев. Не

вытекает ли масло из тормозов колес, не дымится ли тормоза вследствие перегрева колес и возможно ли при этом горения масла.

4. Осмотреть переднюю ногу шасси и проверить:
 - а) осадку и состояние пневматиков;
 - б) выход контрольного штыря гасителя колебаний носовых колес;
 - в) осадку амортизатора;
 - г) нет ли течей гидросмеси по штоку амортизатора и хвостовнику гасителя колебаний;
 - д) нет ли поврежденных ободов колес и пневматиков;
 - е) нет ли видимых повреждений створок. Проверить надежность закрытия замка подкоса.
5. Так же осмотреть главные ноги шасси.
6. После остановки двигателя проверить, нет ли дгорания в камерах сгорания и удлинительной трубе. При обнаружении дгорания топлива необходимо двигатель прокрутить при выключенном зажигании и закрытом кране останова.
7. Если дгорания топлива нет, после полной остановки двигателя выключить насосы подкачки и все выключатели потребителей электроэнергии.

Закрыть воздушный заборник и сопловый насадок заглушками.


8. Осмотреть и проверить:
 - а) сколько топлива имеется в баках и достаточно ли его для выполнения предстоящего полета;
 - б) напряжение аккумулятора;
 - в) давление по манометрам «Баллоны воздушной системы», «Гидроаккумулятор тормозов» и «Гидроаккумулятор закрылков».

ГЛАВА II

ПОСЛЕПОЛЕТНЫЙ ОСМОТР

1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1. Перед выключением двигателя проверить, нет ли подтекания топлива и масла из сливных трубок и из-под обшивки гондол, фюзеляжа и крыла.
2. При закрытии стоп-кранов для остановки двигателя проверить, вытекает ли топливо из сливных трубок. Топливо должно вытекать струйкой. После остановки двигателя проверить, нет ли дгорания в реактивной трубе. В зимних условиях немедленно поставит заглушки в реактивный насадок и на капот во избежание резкого охлаждения двигателя.
3. Получить от летчика, штурмана и стрелка-радиста сведения о времени работы двигателя, на земле и в воздухе, режимах работы и о всех дефектах самолета, двигателя и оборудования, замеченных в полете.
4. Надеть кожаную на правые поручни сидений; кнопки стрельбы и сброса закрыть скобами и колпачками; выключить все потребители электроэнергии; рычаги дросселей и стоп-кранов поставить в крайнее заднее положение; ручку крана шасси закрыть защелкой в положении «Взлёт».
5. Дать команду: «Разрядить пушки и проверить, нет ли зависания бомб».



Фиг. 7. Отстойник воздушной системы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Поча не разряжено оружие и не проверен сброс всех бомб, находясь впереди ствольных пушек и производить работы в кабине.

6. Слить отстой из отстойников воздушной системы (фиг. 7), расположенных в гондолах двигателей. Если при открытии сливного крана отстой не выбрасывается струей сжатого воздуха, а спокойно сливается за борт, необходимо проверить герметичность трубопроводов и работу компрессора АК-150 и автомата давления. Если после слива отстоя воздух выходит из отстойника, это значит, что отказал обратный клапан.

При температуре наружного воздуха ниже 0° произвести двухкратный слив конденсата из отстойника; второй слив произвести спустя 3—5 мин. после первого.


7. Снять передние и средние капоты двигателя. Крышки лючков, которые необходимо будет открывать при выполнении осмотра, открывать перед просмотром агрегата и закрывать сразу же, если не обнаружено дефектов или не нужно будет производить регламентных работ.
8. Целью послеполетного осмотра является тщательная проверка самолета и выявление его неисправностей, повливающих на результаты полета. Осмотр проводить по определенному маршруту (см. фиг. 1).

2. ОСМОТР СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ

1. Проверить раму двигателя и узлы крепления двигателя к ней: нет ли повреждений, имеются ли контролки и нет ли износа и ослабления затяжки болтов крепления двигателя. При износе и ослаблении болтов под головкой болта и гайкой будет наклеп узда рамы.
2. Проверить, нет ли в капотах и гондолах двигателей топлива, масла и посторонних предметов. Наличие даже небольших признаков масла и топлива или посторонних предметов вызывает необходимость более тщательного осмотра.
3. Осмотреть компрессор и проверить:
 - а) закончены ли болты крепления корпуса компрессора;
 - б) нет ли повреждений входных сеток компрессора; состояние стяжных болтов; сетки с оборванными проволоками заменить;
 - в) нет ли повреждений входных патрубков и лопаток. В сочленении лопаток с патрубками не должно быть заметно наклепа;
 - г) сквозь сетки осмотреть и проверить состояние заборников колес компрессора. Допускается забрызгивание на кромок лопаток заборников не более 3,5 мм и на рабочих поверхностях лопаток не более 1,0 мм. Заборники с трещинами, а также выкрашивание материала лопаток между заборниками и на кромок лопаток не допускаются;
 - д) состояние производственной заглушки на первом патрубке компрессора.
4. Осмотреть снаружи камеры сгорания и проверить:
 - а) наличие и целостность стяжных болтов горловины камер сгорания;
 - б) надежность крепления камер к воздушным патрубкам компрессора;
 - в) нет ли на кожухах камер сгорания вмятин, трещин и мест перегрева;
 - г) соединительные трубки между камерами сгорания; нет ли прорыва газов в соединениях;
 - д) целостность сливных трубок.

5. Проверить крепление всех агрегатов на двигателе (баростат, топливные насосы, дроссельный кран, стоп-кран, генератор, приемники давления и температуры топлива и масла, термомошестатели, вакуум-насос, гидронасос, воздушный компрессор и электростартер). При проверке крепления пускового насоса нельзя покачивать за нагнетающий штуцер, так как при этом могут быть скручены болты крепления электромотора к нему. При осмотре баростата проверить, не забыли ли отверстие, сообщающее баростат с атмосферой, и нет ли из него течи топлива.
6. Осмотреть все топливные, гидравлические и воздушные шланги и трубопроводы; нет ли повреждений (трещины, потертости, спущивание, вырывание из заделки, течь), трения о другие детали, надежно ли они закреплены. Поврежденные шланги заменить.
- Особое внимание обратить на состояние топливных шлангов высокого давления. При заплотнении шланга и незначительных признаках повреждений проверить целостность шлангов под давлением при работающем двигателе.
7. Осмотреть масляную систему и проверить:
 - а) уровень масла в маслобензине;
 - б) уровень масла в коробке приводов;
 - в) цвет масла; масло должно быть чистым, светлорозового цвета;
 - г) нет ли течей и повреждений масляных трубок;
 - д) не засорены ли суфлеры.
8. Внешним осмотром проверить, нет ли дефектов запального устройства.
9. Проверить управление двигателем; ход рычага управления двигателем должен быть от упора малого газа двигателя до упора полного открытия крана; ход рычага останова должен быть от упора полного закрытия до упора полного открытия.
- При положении дроссельного крана и стоп-крана на упорах зазор между рычагами управления в кабине летчика и их упорами должен быть 1,5—2 мм.
10. Проверить состояние тяг и тросов управления двигателями, их соединения и контровку. Нет ли изгибов люфтов в соединениях тяг.
11. Проверить надежность крепления соплового насадка к удлинительной трубе и внутреннюю поверхность соплового насадка.
12. Убедиться, что сопловый насадок расположен concentrically к кожуху гондолы. Если обнаружено просачивание топлива, снять заднюю часть гондолы и проверить исправность роликов удлинительной трубы.
13. Проверить, нет ли коррозии, трещин, а также плотности прилегания в закрытом состоянии перепускного клапана.
14. Проверить исправность переднего и среднего капотов двигателя:
 - а) нет ли повреждений и трещин в узлах крепления и обшивки;
 - б) надежность заделки болтов и нет ли люфтов в заделках;
 - в) состояние контрольных скоб на лючках.
15. Проверить, нет ли деформаций гондолы в районе боковых люков против носка крыла, а так-

2. В кабине летчика на правом электроштыре (фиг. 4) включить все АЗС нижнего ряда и АЗС «Волты» в верхнем ряду.
3. Убедиться, что переключатели «Земля — воздух» на левом пульте (фиг. 5) установлены в положение «Земля».
4. Включить «Выключатель запуска», при этом должны загореться лампочки сигнализации давления топлива.
5. «Переключатель двигателей» поставить на левый двигатель.
6. Включить выключатели «Помпы запуска».
7. Распорить рули, так как в противном случае нельзя перевести рычаги останова двигателей.
8. Убедиться, что пожарные краны открыты.
9. Включить задний насос подкачки топлива, поставив задний реостат в положение «Эксплуатационный режим» (фиг. 6).



Фиг. 6. Пульт управления подкачивающим насосом ПП-45.

10. Проследить, погаснет ли левая лампочка сигнализации давления топлива на приборной доске.
11. Убедиться в том, что рычаги управления двигателями и рычаги останова находятся в крайнем заднем положении.
12. В зимнее время «прогреть» запальные свечи, для чего перевести левый переключатель в положение «Воздух» на время не более 15 сек. При появлении пламени из обоих запальных устройств (смотреть через реактивное сопло с безопасного расстояния — 3 — 5 м) поставить переключатель в положение «Земля».
13. Дать команду: «От двигателя!» и, получив ответ: «Есть от двигателя!», запустить двигатель, нажав на 15 — 2 сек. пусковую кнопку левого двигателя и отпустив ее.
14. Через 5 сек. двигатель начнет раскручивать через реактивное сопло с безопасного расстояния (3 — 5 м) за появлением пламени у пусковых форсунок. При появлении пламени у пусковых форсунок: «Есть!», а запускающий из кабины плавно переводит вперед левый рычаг останова, внимательно слушая нарастающий звук работы двигателя и следя по указателю за температурой газов.
15. Если начнется «помпаж» (прерывистое «урчание»), перевести рычаг останова назад до прекращения «урчания» и, выждав 1 — 2 сек., вновь плавно перевести его вперед, следя за звуком. Помнить, что цикл запуска длится 40 сек., после чего стартер выключается автоматически.
16. Если двигатель не запустился, немедленно закрыть стоп-кран и после полной остановки двигателя продуть его, нажав на кнопку запуска при закрытом стоп-кране, выключенном выключателе «Помпы запуска» и реостате подкачивающего насоса в положении «Экспл. режим».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 1. До выяснения причины неудачного запуска вторичный запуск не производить.

2. Повторный запуск производить после полной остановки двигателя во избежание повреждения храповика стартера.

3. Не выключать подкачивающий насос до полной остановки двигателя.

17. Если при запуске двигатель работает с «помпажем» (прерывистое урчание) более 3 сек. и температура газов в реактивном сопле превышает 680°C , запуск прекратить, закрыв кран останова. Выяснить причину ненормального запуска.

18. При нормальном запуске двигатель, плавно повышая число оборотов, выводит на режим малого газа. До выхода двигателя на режим малого газа перемещать рычаг управления двигателем нельзя.

На режиме малого газа число оборотов двигателя должно быть 2400 — 2600 в минуту, температура газов в реактивном сопле не более 540°C , давление масла не менее $0,2 \text{ кг/см}^2$.

19. С безопасного расстояния через реактивное сопло проверить, нет ли факеления форсунок двигателя. При факелении немедленно выключить стартер. При факелении немедленно выключить двигатель, сняв факельную форсунку и проверить ее.

20. После 0,5 — 1,5 мин. работы двигателя плавно увеличить число оборотов до 7000 — 7500 в минуту (для включения в работу генератора) и запустить второй двигатель в том же порядке, что и первый.

21. Разрешается производить не более трех запусков подряд, после чего запуск двигателя от электро-стартера производить не раньше, чем через 30 мин. во избежание перегрева электростартера).

22. Двигатели от пусковой тележки с аккумуляторами или от автостартера с генератором запускаются в том же порядке, что и от бортовых аккумуляторов. Провода наземного источника питания в обе розетки на борту фюзеляжа, при этом тумблер аварийного выключения аккумуляторов, расположенный на левом пульте в кабине летчика, выключать не нужно.

23. В случае необходимости срочно прервать запуск двигателя нужно выключить главный выключатель запуска и закрыть стоп-кран. После этого отключить аварийный выключатель у летчика бортовое питание и выдернуть вилки наземных источников энергии из розеток на борту фюзеляжа. Повторный запуск при этом производить обязательно после удаления воздуха из топливной системы.

24. После прекращения цикла запуска можно возобновлять запуск только после установки пусковой панели ПС-248 в исходное положение, для этого необходимо включить главный выключатель и выждать, пока сработает механизм коробки в исходное положение. После этого можно нажимать кнопку и производить повторный запуск.

25. После запуска обоих двигателей выключатели пусковых насосов установить в положение «Выключено», а переключатель двигателей в положение «Нейтральный».

4. ПРОГРЕВ И ОПРОБОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЕЙ

1. Перед опробованием двигателей их необходимо прогреть, для чего выдержать их на режиме 2400 — 2600 об/мин в течение 0,5 — 1,5 мин. и на режиме 8500 — 9500 об/мин в течение 1,5 — 2 мин.

2. Проверить работу насоса и автомата давления гидросистемы при работе левого двигателя на режиме 9000 — 9500 об/мин, для чего выпустить и убрать

Минимальная величина возрастания оборотов 50 об/мин. При выключении выключателя изолирующего клапана число оборотов, двигателя вернется к первоначальному. Если при включении клапана число оборотов двигателя не изменится, это указывает на неисправность клапана.

Примечание. При первой пробе двигателя проверить работу изолирующего клапана на взлетном режиме. При выключении клапана допускается снижение взлетных оборотов на 100 об/мин и усиление не более чем на 50 об/мин.

3. Проверить исправность генераторов поочередно на обоих двигателях, для чего один двигатель задрессировать до малого газа, а другой перевести на режим 6000 — 7000 об/мин. При выключении аккумуляторах напряжение в бортовой сети должно быть 27,5 — 28,5 в.

6. Проверить поочередно работу двигателя на взлетном режиме, для чего выдержать каждый двигатель на этом режиме около 1 мин.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Режим работы двигателя	Число оборотов в минуту	Температура газа (замеренная) $^{\circ}\text{C}$	Масло		Время непрерывной работы, мин.	Общее время за ресурс (не более) час.
			давление кг/см^2	температура в коробе масляных насосов $^{\circ}\text{C}$		
Взлетный и боевой	11560 ± 10	720	1,4 — 3,5	—40 +50	Не более 10	10
Номинальный	11200	685	1,4 — 3,5	—40 +50	Не более 60	42
Максимально-крейсерский	10870	645	1,4 — 3,5	—40 +50	Не ограничено	—
Малый газ	2400 — 2600	540	Не менее 0,2	—	Не более 10	—

одна-два раза закрывать и несколько раз затормозить колеса. При исправной работе насоса и автомата давления давление по манометрам «Гидроаккумулятор закрылков» и «Гидроаккумулятор тормозов» должно падать до $90 \pm 5 \text{ кг/см}^2$ и затем снова возрастать до $110 \pm 5 \text{ кг/см}^2$.

3. Закрывать фонарь кабины летчика и крышку входного люка кабины штурмана и проверить систему герметизации входных люков. При работе правого двигателя на режиме 9000 — 9500 об/мин давление в шлангах должно быть $3,5 \pm 0,5 \text{ кг/см}^2$ по манометру.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Во избежание разрыва шлангов системы герметизации входных люков кабины запрещается ставить кран в положение «Загерметизировано» или «Давление», не проверив надежность закрытия фонаря и люков, а также открывать их при наличии давления в шлангах.

4. После прогрева уменьшить число оборотов сначала левого, а затем правого двигателя до 7000 в минуту и поочередно проверить работу изолирующих клапанов насосов, для чего включить выключатель и следить за оборотами двигателя. Если клапан исправен, обороты двигателя либо возрастут и установятся (предел не ограничивается), либо уменьшатся (на величину не более 250 об/мин).

7. Проверить поочередно приемистость двигателей, для чего установить двигатель на режим малого газа и затем плавно за 7 — 8 сек. увеличить обороты до 7000 — 9000 об/мин. При этом двигатель должен работать без «помпажа», заброс температуры выхлопных газов не должен превышать 800°C . Далее рычаг управления в положение взлета можно переводить более энергично. При выходе двигателя на взлетный режим температура газа должна снизиться до температуры, установленной для данного режима. Выдержать двигатель на режиме взлета, а затем убрать рычаг управления на упор малого газа за время не менее 1 сек. На режиме взлета давление топлива по прибору не должно превышать 75 кг/см^2 .

5. ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЕЙ

1. Если двигатели работали на земле на взлетном режиме, а также при эксплуатации двигателя в условиях низких температур, необходимо охладить их, для чего дать им поработать на режиме 6000 — 7000 об/мин в течение 1,5 — 2 мин, после чего рычаг управления двигателями поставить на упор малого газа и держать двигатели на режиме малого газа в течение 0,5 мин.

2. Закрывать по очереди стоп-краны двигателей, переводя рычаги останова доотказа назад и проверить,

- ших рисков, нанесенных на моринке крышки при разгерметизации гидравкуляторов, убранных закрылками и расторможенных колесах.
35. Открыть фонарь кабины летчика и проверить, легко ли и свободно открывается фонарь. Проверить, легко ли открывается и плотно ли закрывается форточка козырька. Осмотреть осушительные патроны; патроны с истекшим сроком годности заменить.
36. Осмотреть кабину летчика и проверить:
- а) нет ли посторонних предметов;
 - б) закреплена ли ручка аварийного сбрасывания фонаря;
 - в) поставлен ли предохранительный кожух спусковой скобы на правой ручке вытаскиваемого сиденья и стоит ли предохранительный выключатель стреляющего механизма, расположенной под лопухой заголовника;
 - г) установлена ли рукоятка управления краном шасси в положение «Выпуск» и закреплена ли она зашпекотом;
 - д) выключены ли выключатели пушек;
 - е) выключен ли выключатель стартовых ракет и закрыты ли предохранительным колпачком кнопка включения стартовых ракет на правой ручке штурвала;
 - ж) включен ли и опломбирован ли аварийный выключатель аккумуляторов;
 - з) закрыт ли предохранительным колпачком выключатель аварийного сброса бомб;
 - и) закрыты ли краны аварийного торможения колеса шасси (до № 1901) и аварийного выпуска шасси;
 - к) закрыты ли краны удаления воздуха из систем аварийного торможения колеса (за исключением № 1901) и из системы аварийного выпуска шасси;
 - л) нет ли заклинивания;
 - м) нет ли внешних повреждений шланга герметичности фонаря;
 - н) закрыты ли все вентили воздушной системы;
 - о) нет ли внешних повреждений приборов на приборной доске.
- После проверки законной проверки необходимо: ознакомиться с рукоятку и перевести вперед рычаг тормоза рулей;
- б) проверить легкость хода рычагов управления штурвалом; после проверки рычаги поставить в нейтральное положение;
- в) проверить по манометрам наличие воздуха в системах; показания манометров должны быть:
- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| манометр «Воздушные баллоны» | 120 - 150 кгс/см ² |
| манометр «Воздушная сеть» | 42 - 52 |
| манометр «Ст. шасси» | 52 - 62 |
| манометр «Аварийный баллон системы» | 130 - 150 |
- при необходимости зарядить систему воздухом;
- г) проверить крепление приборной доски;
- и) проверить легкость хода штурвала/чима управления триммером руля высоты и поставить триммер триммером;
- ж) проверить работу тормозной системы колеса шасси, нажать на рычаги тормозов и проехать по манометру правого и левого тормозов тормозов давление по манометру в гидравкуляторе должно быть не менее 20 кгс/см².

- а) проверить крепление и исправность привязных ремней летчика;
- б) выключены ли все выключатели потребителей тока агрегатов специоборудования и запущены двигатели;
- в) включить аккумуляторы в кабине штурмана и, включая соответствующие АЗС, проверить:
 - а) напряжение бортовых аккумуляторов под нагрузкой, не менее чем выключено на 30 сек. насос перекачки топлива — вольтметр должен показывать не менее 24 в;
 - б) исправность электрических приборов; стрелки на индикаторах должны стоять на электрическом нуле, а термометры — на температуре окружающей среды;
 - в) работу триггеров запертого и нуля поворота, не допуская поставить триггеры по сигналам лампочек в нейтральное положение;
 - г) показание топливометров, если самолет заправлен не полностью;
 - д) работу насосов подкачки топлива;
 - е) синхронизацию шасси, для чего дать команду мотористу нажать на конечные выключатели в положении «Вперед»;
 - ж) выключить аккумуляторы (из кабины штурмана) и не предостить немедленного запуска двигателя;
 - з) проверить легкость хода магистральной (общей) заслонки легкого оборудования и оставить ее в положении «Открыто» (в крайнем верхнем положении);
 - и) проверить, чтобы из ручки краба кабины штурмана не вылетела «Разметчик/извещатель».
37. Принять доклады о результатах осмотра от механиков самолета по вооружению и специоборудованию.

Перед ночными полетами проверить фары, стрелевые огни и огни АЗС, лампы освещения кабины и бомбоотсека, переносные лампы в кабинках летчика, штурмана и стрелка-радиста. Кроме того, необходимо убедиться в исправности выдвижного козырька кабины приборной доской.

38. Перед взлетом с порохowymi ускорителями проверить:

- а) пригодны ли ускорители к эксплуатации (по формулярным);
- б) сняты ли заглушки сопла;
- в) не имеют ли диафрагмы сопла механических повреждений; соответствует ли сопловой насадок времени года;
- г) завернуты ли производители доткажка;
- д) нет ли со стороны сопловой части ускорителя на расстоянии 30 м до линии и 30 м по ширине вспламеняющихся и других предметов.

После подвески ускорителей на самолет проверить затяжку сопла и надежность подвески ускорителей;

- а) перед подполетом по ПСР проверить исправность электроцепи.

2. ПОДГОТОВКА К ЗАПУСКУ ДВИГАТЕЛЕЙ


1. Проверить, надежно ли стоят тормозные колодки под колесами самолета. Если грунт мерзлый, то протрубить в нем ямки под шпиль колесиков.

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Если двигатель запускается первый раз после установки его на самолет, после полного слива горючего или после длительного хранения необходимо удалить воздух из топливной системы (см. часть вторую, гл. III «Замена двигателя на самолете»).

3. ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЕЙ

Двигатели от бортовых аккумуляторов запускать в следующем порядке:

1. В кабине штурмана включить выключатели: «Включение аккумулятора», «Включение правого генератора», «Включение левого генератора» и автоматы защиты сети (АЗС): «Помпы запуска», «Запуск», «Указат. закрыл.», «Пилот прав. пульт, лев. пульт, прибр. доска».




Фиг. 4. Правый электрощиток летчика.



Фиг. 5. Панель запуска двигателей

ков и масла в районе прохождения трубок гидросистемы.
8. Слить 1,5 — 2 л отстоя топлива из передних баков и законтрить кран слива.

лидного продувочного воздуха. Убедиться в целостности фары. Проверить, не забит ли льдом или снегом патрубок забора продувочного воздуха цилиндра подъема и выпуска главной ноги шасси.



Фиг. 1. Маршрут осмотра самолета.

9. Проверить состояние обшивки крыла снизу от ли течи топлива и масла из носовой части крыла.
10. Проверить целостность антенн радиовысотомеров.
11. Проверить состояние обшивки левой гондолы, закрыты ли локчи болтов крепления передней и средней частей съемных капотов. Снять заглушки с патрубков забора вентиляционного кабинного и хо-

12. Проверить, нет ли подтекания топлива и масла из-под обшивки капотов и из дренажных трубок.
Примечание. При обнаружении подтекания топлива и масла найти место течи и устранить ее. После запуска двигателя.
13. Проверить количество масла в коробке привода самолетных агрегатов, для чего открыть крышку

лючка на капоте и проверить мерной линейкой уровень масла, который должен быть не ниже контрольной риски (фиг. 2). Поставить на место мерную линейку и закрыть крышку лючка.

14. Снять переднюю заглушку воздухозаборника левого двигателя и проверить, нет ли в капоте посторонних предметов, закрыты ли локчи на внутреннем обтекателе и нет ли поврежденный капота и агрегатов двигателя.

Поставить заглушку на место.

15. Открыть лючок на капоте двигателя, крышку заливной горловины и проверить количество масла в коробке маслоснасосов. Уровень масла должен доходить до нижнего обреза верхнего кольца фильтра заливной горловины (фиг. 3). Закрыть заливную горловину и крышку лючка.

16. Осмотреть левую ногу шасси и проверить:
а) состояние покрывки колеса; нет ли на нем порезов до корда, выпучиваний и износа протектора до корда;

б) давление воздуха в камере колеса с помощью манометра; давление в камере колеса должно быть 7,5 — 8,5 кг/см²; обжатие 75 ± 10 мм;

в) целостность контровки гайки крепления колеса полуси;

г) крепление трубопроводов на стойке и к тормозному диску; проверить, нет ли течи масла из камер тормозных колодок (в сомнительных случаях повернуть повторно после запуска двигателя и зарядки гидроаккумуляторов, нажимая на педаль тормозов);
д) осадку амортизационной стойки; расстояние между болтами рычагов двухзвенника при полетном весе 18400 кг должно быть 154 ± 10 мм;

е) проверить, нет ли течи жидкости из-под уплотнений штока, и протереть поверхность штока чистой сухой ветошью;

ж) состояние больших и малых створок левой ноги шасси, замков, удерживающих большие створки в закрытом состоянии, чистоту и наличие смазки штырей и механизмов замков и надежность закрепления на стойке повода, открывающего малую створку при аварийном выпуске; протереть чистой сухой ветошью шток цилиндра уборки больших створок;

з) состояние бронированных шлангов подвода воздуха к цилиндрам-подъемникам шасси и цилиндрам управления створками, а также крепление их к штуцерам; проверить, нет ли утечки воздуха из системы;

и) закрыт ли лючок слива горячего в отсеке шасси.

17. Проверить целостность и чистоту обшивки нижней части консоли левого крыла.

18. Проверить целостность остекления бортового огня левой консоли.

19. Проверить состояние обшивки элерона и закрылка.


20. Снять заглушку соплового насадка левого двигателя и проверить, нет ли в трубе посторонних предметов, повреждений, после чего заглушку поставить на место.

21. Осмотреть левую сторону фюзеляжа, обратив внимание на целостность обшивки; проверить, нет ли течи топлива из фюзеляжа.


22. Слить 1,5 — 2 л отстоя топлива из задних баков и законтрить кран слива.

23. Проверить правильность установки левого бортового аккумулятора и надежность закрытия крышки лючка.

24. Проверить, нет ли посторонних предметов и воды в заднем отсеке фюзеляжа, закрыты ли крышки отсеков парашютных ракет, исправна ли антенна радиостанции «Барий».



Фиг. 2. Заливная горловина и мерник коробки приводов самолетных агрегатов.



Фиг. 3. Заливная горловина коробки маслоснасосов.

25. Проверить, цело ли стекло хвостового огня и закрыты ли все лючки под Ил-К6. Проверить, нет ли течи смеси ГМЦ-2 из-под установки (подтеки красного цвета) и правильно ли закрыты боковые полушария Ил-К6.

26. Проверить целостность и чистоту остекления кабины стрелка-радиста. Осушительные патроны с порванным силикателем заменить.

27. Осмотреть кабину стрелка-радиста и проверить:

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ САМОЛЕТА

ГЛАВА I

ПОДГОТОВКА САМОЛЕТА К ПОЛЕТУ

1. ПРЕПОЛЕТНЫЙ ОСМОТР

Предполетный осмотр проводится для проверки состояния и фактической готовности самолета к полету.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Прежде чем приступить к предполетному осмотру, необходимо открыть кабины летчика и штурмана и убедиться в том, что:

- рычаг управления краном шасси стоит в положении «Выпуск» и закрыт защелкой;
- краны аварийного выпуска шасси и закрылков закрыты и законтролены проволокой;
- рычаги останова и управления двигателями стоят в заднем положении двигателя;
- все выключатели электрооборудования и автоматы защиты сети (АЗС) выключены;
- кнопки стрельбы, запала стартовых ускорителей, открытия бомболоков и сброса бомб закрыты скобами и колачками;
- краны герметизации входных люков и фонаря стоят в положении «Закрыто» и «Разгерметизировано»;
- на правых поручнях выбрасываемых сидений набиты предохранительные кожухи, предохранительные чеки в головках стреляющих механизмов находятся на своих местах, законтролены проволокой и запломбированы, дополнительная предохранительная чека с флажком установлена в отверстие головки стреляющего механизма;
- кран аварийного сброса крышки входного люка кабины штурмана закрыт и законтролен проволокой.

Для обеспечения полноты осмотра и сокращения времени осмотр проводить по определенному маршруту (фиг. 1):

- Осмотреть носовую часть фюзеляжа и проверить:
 - целость и чистоту остекления кабины штурмана; не поровоел ли силикатный в осушительных патронах;
 - состояние каркаса носовой части; нет ли коррозии каркаса, особенно деталей, изготовленных из магниевого сплава.
- Осмотреть переднюю ногу шасси и проверить:
 - состояние покрышек колес; нет ли отслоений и износа протектора до корда;

- давление воздуха в камерах колес с помощью манометра; давление в камерах колес должно быть $4 \pm 0,2 \text{ кг/см}^2$;
- целость контровки гаек крепления колес на оси стойки;
- осадку амортизационной стойки; расстояние между болтами рычагов двухзвенника должно быть в пределах $260 \pm 10 \text{ мм}$; проверить, нет ли течи жидкости из-под уплотнений штока, и протереть поверхность штока чистой сухой ветошью;

Примечание. При опробовании двигателей проверить, увеличивается ли осадка амортизационной стойки и возвращается ли она в прежнее положение. При даче газа обоим двигателям одновременно расстояние между болтами рычагов двухзвенника должно быть не менее 130 мм.

д) зарядку гасителя колебаний передних колес; нет ли течи жидкости через уплотнение валика; при нормальной зарядке контрольный штырь должен выступать из крышки гасителя колебаний не менее чем на 6,5 мм;

е) закрыты ли малые створки передней ноги; ж) не повреждены ли боковые створки;

з) состояние и крепление кожуха пружинного цилиндра;

и) закрыты ли замки крышек люка подхода к антенному устройству ПСВН-М;

к) закрыт ли замок складывающегося подкоса, не травится ли воздух из системы;

л) крепление и целостность бронированных шлангов подвода сжатого воздуха к цилиндру уборки и выпуска передней ноги и к цилиндру-выключателю замка подкоса;

м) надежность закрепления штыря заземления.

3. Проверить целостность обтекателя антенны ПСВН-М.

4. Проверить, закрыты ли крышки люков патронных ящиков и замки крышек левой пушки.

5. Снять чехол с приемника воздушных давлений.

6. Вывернуть заглушку отверстия статического давления.

7. Проверить состояние обшивки с левой стороны фюзеляжа до задней кромки крыла и убедиться в том, что нет вмятин, пробоин, выпадения заклепок и винтов, подтекания топлива в районе передних ба-

В книге имеется вкладка № 1 к странице 94:
1. Фиг. 102. Схема воздушной системы самолета (до самолета № 1106).

2. Обор.

Редактор И. И. Машнев

Подписано в печать 29/X 1952 г.

Формат бумаги 60×92½ = 12½ бум. л.—25 печ. л., в том числе 1 вкл.

Техн. редактор И. М. Зудякин

Учетно-изд. л. 26,46

Типография ЦАГИ Зав. 681

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ САМОЛЕТА

ГЛАВА I

ПОДГОТОВКА САМОЛЕТА К ПОЛЕТУ

I. ПРЕПОЛЕТНЫЙ ОСМОТР

Преполетный осмотр проводится для проверки состояния и фактической готовности самолета к полету.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Прежде чем приступить к предполетному осмотру, необходимо открыть кабину летчика и штурмана и убедиться в том, что:

а) рычаг управления краном наклон стоит в положении «Выпуск» и закрыт защелкой;

б) клапан аварийного выпуска шасси и закры-

б) давление воздуха в камерах колес с помощью манометра; давление в камерах колес должно быть $4 \pm 0,2 \text{ кг/см}^2$;

в) целостность контрривки гаек крепления колес на оси стойки;

г) осевую амортизационной стойки; расстояние между рычагами двухшарнирника должно быть в пределах $260 \pm 20 \text{ мм}$; протереть, нет ли течей жидкости из-под уплотнений штока, и протереть поверхность штока чистой сухой ветошью;

После окончания подготовки двигателя проверить амортизационной стойки и их положение. При этом газы из-под амортизаторов должны быть не менее 130 мм .

двигателей передних колес; из уплотнения пилки; при троллейный штырь должен пенители колебаний не мо-

сторники передней погон; боковые створки; не-кожуха пружинного ци-

фронт люка подхода к пил-М; дальномерного подкоса, не-системы;

ть бронированных шлангов а к цилиндру уборки и вы-

к цилиндру-выключателю

Замеченные опечатки

Стр.	Строка	Напечатано	Должно быть
13	38 — 39 снизу, правый столбец	... если не отсоединены туги створок и выключен...	... если не отсоединены туги створок и не выключен ...
20	25 снизу, левый столбец	... соплашый	... соплашый
24	31 — 32 сверху, правый столбец	... в пределах $0,1 - 0,6 \text{ мм}$	... не менее $0,1 \text{ мм}$
30	4 снизу, правый столбец	АПА-2; РП-4 и АП-40	АПА-2; РП-4 и АП-40
67	7 сверху, левый столбец	... жиксером	... жиксером
163	24 — 25 сверху, правый столбец	... просушить его в течение часа	... и просушить его в течение двух часов

временный осмотр пропустить по определенному маршруту (фиг. 1):

1. Осмотреть носовую часть фюзеляжа и пропеллеры:

а) целостность и чистоту остекления кабины штурмана; не порывов ли сигналы в осушительных патронах;

б) состояние каркаса носовой части; нет ли коррозии каркаса, особенно деталей, изготовленных из магниевого сплава.

2. Осмотреть переднюю ногу шасси и проверить:

а) состояние покрышек колес; нет ли отслоений и износа протектора до корда;

му выключателю шасси; штыри заземления.

3. Проверить целостность обтекания антенны ПСВН-М.

4. Проверить, закрыты ли крышки люков патронных ящиков и замки крышек люков пушки.

5. Снять чехол с приемника воздушных давлений.

6. Вывернуть заглушку отверстия статического давления.

7. Проверить состояние обшивки с левой стороны фюзеляжа до задней кромки крыла и убедиться в том, что нет вмятин, пробоин, выпадения заклепок и винтов, подтекания топлива в районе передних ба-

В книге имеются вкладыши № 1 к странице 94:
1. Фиг. 102. Схема воздушной системы самолета (до самолета № 1106).
2. Оборот вкладыша № 1. Фиг. 103. Принципиальная схема воздушной системы (с самолета № 50301106).

Редактор Н. И. Мамонин

Техн. редактор И. М. Зудякин

Подписано в печать 25/X 1952 г.

Учетно-изд. л. 26,46

Формат бумаги $60 \times 92/8 = 12/8 \text{ бум. л.}$ — 25 печ. л., в том числе 1 вкл.

Типография ЦАГИ Зак. 681

ВОЕННОЕ МИНИСТЕРСТВО СОЮЗА ССР

СЕКРЕТНО

Экз. 1

САМОЛЕТ
Ил-28
с 2 ВК-1

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
МОСКВА 1953

СЕКРЕТНО

ВОЕННОЕ МИНИСТЕРСТВО СОЮЗА ССР

**САМОЛЕТ
Ил-28**

с 2ВК-1

**ОБОРОНГИЗ
1953**

STAT

Продаже не подлежит

STAT

Page Denied

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	3	Глава V. Система зажигания	64
Глава I. Общие сведения о двигателе АИ-14Р	5	Общие сведения	64
Краткие сведения о конструкции двигателя	5	Магнето БСМ-9-28 ^а	64
Основные технические данные двигателя АИ-14Р	7	Установка магнето на двигатель	67
Глава II. Конструкция деталей двигателя	11	Авиационные свечи СД-48С	68
Картер	11	Система экранирования зажигания	69
Цилиндр	18	Глава VI. Система запуска двигателя	72
Поршень, поршневые кольца и поршневой палец	20	Общие сведения	72
Шатунный механизм	21	Компрессор АК-50М	72
Коленчатый вал	23	Распределитель сжатого воздуха	74
Механизм газораспределения	25	Трубопроводы и пусковые клапаны	76
Редуктор	29	Система задвижки топлива	77
Нагнетатель	34	Глава VII. Воздушный винт и система управления им	78
Приводы к агрегатам	38	Общие сведения	78
Рама двигателя	43	Винт В-530-Д11	78
Глава III. Системы смазки, суфирования и охлажде-	46	Регулятор числа оборотов Р-2	80
Общие сведения о смазке двигателя	46	Глава VIII. Агрегаты, обслуживающие самолет	84
Циркуляция масла в двигателе	46	Генератор ГС-10-350М	84
Подвод масла к регулятору числа оборотов и воз-	47	Вакуум-насос АК-4С	85
душному венту	47	Приложения:	
Откачка масла из двигателя	47	1. Основные конструктивные отличия двигателя	88
Смазка деталей клапанного механизма	47	АИ-14Р 2-й серии от 1-й серии	88
Масляный насос	47	2. Прокладный рисунок двигателя (фиг. 116)	ниже
Маслоотстойник	52	3. Бортовой инструмент, применяемый для обслу-	92
Суфирование двигателя	52	живания двигателя АИ-14Р (фиг. 117)	
Охлаждение двигателя	52	4. Установочные чертежи двигателя (с фиг. 118	94
Глава IV. Система питания двигателя топливом	54	по 121)	
Общие сведения	54		
Бензиновый насос 702М	54		
Карбюратор К-14БП1	57		

Редактор Г. В. Сенюшкин

Техн. ред. Л. А. Лебедева

Г-23887

Подписано в печать 28/XI 1956 г.

Учотно-изд. л. 12,06


Продаже не подлежит

Формат бумаги 60×92 $\frac{1}{8}$, 6,25 бум. л.—12,25 печ. л., в т. ч. 1 вкл.

Заказ 1471/8133

Типография Оборонгиза

ПРИЛОЖЕНИЕ 3



БОРТОВОЙ ИНСТРУМЕНТ,
применяемый для обслуживания двигателя АИ-14Р (фиг. 117)

Фиг. 117. Бортовой инструмент, применяемый при обслуживании двигателя.


Продолжение			
№ позиции на чертеже	Шифр инструмента	Наименование инструмента	Назначение
1	11.12.319	Ключ гайки упорного подшипника	Для затяжки гайки упорного подшипника вала шпильки
2	УВ 24.05	Шпилька для заливки масла в цилиндр	Для консервации и расконсервации двигателя
3	10.32.09	Ключ-фильтр масляного фильтра	Для снятия и постановки фильтра масляного фильтра
4	14.232.03	Ключ наконечника дроссельной заслонки 14X17 мм	Для крепления генератора, карбюратора, регулятора оборотов и болтов подмоторной рамы
5	УВ 24.02	Молоток	Для ударных операций
6	14.32.27	Ключ гаек крепления цилиндров	Применяется совместно с головкой 14.32.29 для крепления цилиндров
7	14.24.57	Ключ гаек впускных труб	Для снятия и постановки впускных труб
8	14.24.574	Торцевой ключ 19X22 мм	Для постановки и снятия свечей, шпильки и гайки манометра (на масляном насосе), колпачка редукционного клапана (на масляном насосе), корпуса и шпильки натяжного клапана компрессора
9	УВ 24.16	Ключ торцевой 11 мм	Для крепления редуктора, шпильки отвода масла, фильтра масляного насоса
10	УВ 24.53	Вороток 12X X360 мм	Для ключа гайки трубы впуска. Для ключа гаек крепления цилиндров
11	УВ 24.00	Универсальный ключ собранный	Применяется совместно с головкой УВ 24.00
12	УВ 24.13	Ключ плоский 7X9 мм	Для крепления промежуточных дефлекторов, распределителя сжатого воздуха, заливающего коллектора, корпуса привода счетчика оборотов, хомутов впускных труб, суфлера натяжителя, направляющих толкателя и крышки заливного привода

Продолжение

№ позиции на чертеже	Шифр инструмента	Наименование инструмента	Назначение
13	УВ 24.08	Ключ плоский 11X14 мм	Для крепления наконечников гаек трубчатых заливки бензина, болта подмоторной рамы, пробки слива масла из нижней впускных труб, регулятора числа оборотов, масляного насоса, масляного фильтра, компрессора, вакуум-насоса, карбюратора, бензинового насоса, шпильки шпильки возвратного угольника и фильтра масляного насоса
14	УВ 24.10	Ключ торцевой 14 мм	Для крепления переднего патрубка карбюратора, вакуум-насоса, магнето и карбюратора
15	10.32.07	Ключ регулировочный шпильки рычагов клапанов	Для регулировки зазора между шпилькой клапана и рычагом клапана. Для снятия и постановки крышки коробки клапанного механизма
16	УВ 24.00	Головка ключа 9 мм	Совместно с ключом УВ 24.00 для крепления болта промежуточных дефлекторов и суфлера редуктора
17	14.232.10	Щуп собранный	Для проверки зазора между торцом шпильки клапана и рычагом клапана
18	14.32.29	Головка ключа гаек крепления цилиндров 14 мм	Совместно с рукояткой 14.32.27 для крепления цилиндров
19	10.24.72	Принадлежность для определения ВМТ поршня (режущий)	Для проверки фаз газораспределения, установки магнето и распределителя сжатого воздуха
20	700345	Отвертка малая	Для крепления хомутов проводов зажигания и впускных труб
21	26.33.48	Рукоятка к ключу для контроля гайки регулировочного шпильки рычага клапана	Применяется совместно с ключом 10.32.08
22	10.32.08	Ключ для контроля гайки регулировочного шпильки рычага клапана	Для контроля регулировочного шпильки рычага клапана
23	УВ 24.07	Ключ плоский 17X19 мм	Для постановки и снятия гайки и колпачка редукционного клапана масляного насоса, фиксации масляного насоса к регулятору числа оборотов, гайки шпильки натяжного клапана компрессора, гайки, крепления генератора, гайки подосеживания заливочной магистрии, для затяжки гаек угольника и оплетки коллектора проводов зажигания
24	701148	Плоскогубцы комбинированные	Для откручивания и подтягивания болтов и гаек
25	10.32.13	Ключ гайки соединения впускной трубы	Для снятия и постановки впускных труб
26	10.32.12	Ключ гайки соединения впускной трубы	Для снятия и постановки впускных труб
27	14.32.21	Ключ плоский 30X41 мм	Для гаек коллектора проводов зажигания
28	УВ 24.50	Вороток 8X200 мм	Для ключей 14.24.574 и 10.32.03
29	УВ 24.03	Отвертка большая	Для регулировки редукционного клапана масляного насоса, крепления наконечников, гаек, трубок бензонасоса и крышки магнето



Фиг. 113. Распределитель сжатого воздуха.



Фиг. 114. Дефлектор головки цилиндра.

распределителя сжатого воздуха и штуцером подвода сжатого воздуха.
Для усиления корпуса распределителя сжатого воздуха толщина фланца его увеличена и изменен материал корпуса с магниевого сплава на алюминиевый (фиг. 113).

Дефлекторы цилиндра

С целью улучшения охлаждения цилиндров в конструкцию дефлекторов внесены изменения, обеспечивающие больший охват охлаждающих ребер цилиндра дефлекторами.
В дефлекторах головок цилиндров увеличена отверстие под втулку проводов зажигания (фиг. 114).



Фиг. 115. Зажигное и стопорное кольца провода зажигания.


Коллектор проводов зажигания

Для исключения потерь энергии экранирующих оплеток шлангов проводов зажигания увеличена длина резиновой защитной трубки, в связи с чем изменены размеры втулки проводов зажигания. Соответственно изменены размеры зажимного и стопорного колец втулки проводов зажигания (фиг. 115).

ПРОДОЛЖИТЕЛЬ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ


(фиг. 116)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2




Знак 1171.


Фиг. 116. Продолжитель двигателя.



Фиг. 109. Контроль гаек на коленчатом вале.



Фиг. 111. Ведущее зубчатое колесо привода.



Фиг. 112. Форсушка для валиков бензина.


Стало

ПРИЛОЖЕНИЕ I ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ОТЛИЧИЯ ДВИГАТЕЛЯ АИ-14Р 2-й СЕРИИ ОТ 1-й СЕРИИ

Двигатели АИ-14Р 2-й серии в отличие от двигателей 1-й серии имеют следующие основные конструктивно-технологические изменения, направленные на увеличение надежности работы двигателя и улучшение его эксплуатационных данных.

Цилиндр

- 1) Для увеличения надежности посадки седла клапанов впуска и выпуска коническая наружная поверхность их заменена на цилиндрическую с буртиком для развальцовки (фиг. 104).
- 2) В связи с увеличением диаметра штока клапана впуска увеличены внутренний и наружные диаметры направляющей втулки клапана (фиг. 104).



Фиг. 104. Головка цилиндра (разрез).

- 3) Втулка свечи конструктивно изменена. Контролька втулок осуществлена двумя стопорами, вместо развальцовки (фиг. 105).
- 4) Отверстие со втулкой для пускового клапана перенесено с цилиндрической части головки цилиндра на сферическую и расположено около коронки клапана впуска (фиг. 106).

- 5) Для улучшения герметичности соединения гильзы с головкой цилиндра изменена резьба (фиг. 107).

Клапан впуска

С целью увеличения прочности клапан впуска по диаметру штока увеличен на 1 мм (фиг. 108) и утолщена зона поверхностной закалки штока.

С увеличением диаметра штока увеличен внутренний диаметр замка клапана впуска на 1 мм.

Коленчатый вал

Для уменьшения износа шатунной шейки введено азотирование рабочей поверхности ее. Контролька гаек крепления упорного и заднего коренного подшипников производится шплинтами, вместо пластинчатых замков (фиг. 109).

Валик привода агрегатов

Для увеличения прочности наименьший наружный диаметр валика, в средней части его, увеличен на 3,5 мм.

Одновременно, для улучшения посадки ведущего зубчатого колеса триводов задней крышки на на-

лик привода агрегатов прямоугольные шлицы его изменены на эвольвентные (фиг. 110).


Соответственно изменены и шлицы на ведущем зубчатом колесе приводов (фиг. 111).

Система заливки бензином


Для улучшения герметичности в местах соединения форсунок с бензопроводящими трубками увеличены опорные поверхности сопрягаемых деталей форсунок и трубок (фиг. 112).

Распределитель сжатого воздуха


С целью улучшения герметичности валика привода счетчика оборотов и штуцера подвода воздуха введено уплотнение валика привода счетчика оборотов резиновой манжетой, вместо фетровой и установлена уплотнительная прокладка между крышкой




Фиг. 107. Профиль резьбы соединения головки с гильзой цилиндра.




Фиг. 108. Клапан впуска.



Фиг. 105. Втулка свечи.



Фиг. 106. Головка цилиндра.



Фиг. 102. Вакуум-насос АК-4С (разрез).

1, 2, 3 и 4—асбестостеклянные пластины, 5—муфта привода, 6—приводной хвостовик, 7—пружина, 8—замок, 9—винт, 10—корпус привода, 11—розор, 12—шпилька, 13—шарикоподшипник, 14—прокладка, 15—винт, 16—муфта ротора, 17—резиновый амортизатор, 18—штифт, 19—корпус вакуум-насоса, 20—винт, 21—регулятор масла, 22—палец штока, 23—пружина, 24—шарикоподшипник, 25—червячное колесо, 26—штулка, 27—шток; 28—регулирующий винт, 29—гайка, 30—свинцовая прокладка, 31—гайка привода.

для регулирования количества масла, подаваемого в насос для смазки.

Корпус 10 (Фиг. 102) насоса отлит из специального чугуна и имеет два прилива с отверстиями и конусной резьбой для штуцеров входа и выхода воздуха. Центрирующий буртик корпуса предназначен для посадки корпуса привода, положение которого фиксируется контрольным штифтом 18. В корпусе насоса установлен качающийся узел, состоящий из стального ротора 11, в четырех прорезях которого свободно перемещаются асбестостеклянные пластины 1, 2, 3 и 4. Ротор вращается на шарикоподшипниках 13 и 24. Один из них 24 помещен в корпус вакуум-насоса, а другой 13 в корпус привода 10. Привод насоса, укрепленного на корпусе насоса шестью винтами 15. Между корпусом насоса и корпусом привода ставится паронитовая прокладка 14.

В корпус 10 привода насоса отлит из алюминиевого сплава на одно целое с фланцем крепления насоса к двигателю, помещается механизм регулирования расхода масла и узел приводной муфты. Стальная штулка 26, запрессованная в корпус привода, служит цилиндром масляного регулятора 21. Внутри штулки помещается шток 27. Наружная поверхность штулки служит осью червячного колеса 25. Шток получает вращение от червячного колеса 25 посредством штифта, запрессованного в шток и свободного концом входящего в прорези цилиндрической части червячного колеса. Кроме того, шток

имеет поступательное движение. Для осуществления поступательного движения штока на нем имеется замкнутая винтовая канавка, в которую входит палец штока 22, ввернутый в регулятор 21 масла. Регулятор масла крепится двумя винтами 20. Червячное колесо получает вращение от червяка 12, сидящего на шейке ротора на шпильке 23.

В корпус привода насоса ввернут регулировочный винт 28, цилиндрическая часть которого входит во втулку, образуя со штоком рабочую камеру масляного насоса. Регулировочный винт фиксируется гайкой 29, под гайку для уплотнения ставится свинцовая прокладка 30. Масло в корпус привода насоса подводится через специальный штуцер, ввернутый в корпус привода на конусной резьбе. Шток 27 регулятора смазки работает как поршень и одновременно как золотник масляного насоса. Шток приводится во вращательное движение от червяка 25 через червячное колесо 12 с передаточным числом 0,025.

Наряду с вращательным движением шток 27 имеет возвратно-поступательное движение с ходом 0,75 мм, это движение ему сообщает палец 22 штока, ввернутый в регулятор масла и свободный хвостовик, входящий в канавку эксцентрика штока. Таким образом, каждая точка поверхности штока описывает замкнутую кривую.

При движении штока влево масло поступает в камеру штока, а при движении вправо — вытесняется из нее через отверстия и лычку во втулке в корпус насоса, откуда попадает на трущиеся детали качающего узла насоса.

Подача масла регулируется изменением начала периода открытия и закрытия входного и выходного отверстий, это достигается поворачиванием регулятора 21 масла, а вместе с ним и пальца 22 штока, входящего в воздушную канавку эксцентрика. Начало периода открытия изменяется благодаря тому, что вследствие поворота пальца штока траектория Т-образной прорези штока 27 изменяется относительно отверстий входа и выхода масла во втулке.

Для того чтобы масло из нагнетающего патрубка насоса не вытекало на детали самолета, нагнетающий патрубок насоса выводится в выхлопной коллектор двигателя.

Ротор 11 насоса соединен с приводным хвостовиком через эластичное соединение, состоящее из муфты ротора 16, муфты привода 5, резинового амортизатора 17 и пружины 7. На торцах муфт имеются специальные колодки, в которые (в одну из муфт) вложены резиновые амортизаторы круглого сечения; стенки колодок муфт входят между аморти-

заторами муфты. Благодаря эластичному соединению уничтожаются вредные влияния возможных перекосов приводного хвостовика и погашаются неравномерности крутящего момента.

Пружина 7, помещенная между муфтами, обеспечивает плотность прилегания рабочих поверхностей подпятника к муфте и ко дну гайки привода 32. Под торец гайки привода поставлено уплотнительное кольцо из маслостойкой резины. Гайка привода удерживает весь узел приводной муфты в корпусе привода и контрится замком 8 и винтом 9.

Работа вакуум-насоса

При вращении ротора четыре рабочих пластины насоса под действием центробежных сил раздвигаются и прижимаются к стенке корпуса. Так как ротор расположен в камере насоса эксцентрично, то объемы, ограниченные отдельными пластинами, при вращении ротора изменяются по величине.

Если ротор вращается по стрелке, указанной на схеме (Фиг. 103), то при перемещении пластины освобождается некоторый объем, который запол-

няется воздухом через впускной патрубок насоса. В положении, показанном на схеме, при дальнейшем вращении ротора воздух, заключенный между



Фиг. 103. Схема работы вакуум-насоса АК-4С.

пластинами, будет вытесняться в нагнетающий патрубок. За один оборот насоса вытесняются четыре таких объема воздуха.


Глава VIII АГРЕГАТЫ, ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ САМОЛЕТ

ГЕНЕРАТОР ГС-10-350М

Основные данные

Генератор типа ГС-10-350М (фиг. 99) предназначен для питания двухпроводной несимметричной или «массы» бортовой сети самолета и обеспечивает параллельную работу с аккумуляторной батареей номинальным напряжением 24 в.

Генератор крепится к двигателю в вертикальном положении (коллектором вверх) посредством фланца и четырех шпильки, ввернутых в заднюю крышку картера.



Фиг. 99. Генератор ГС-10-350М.

На двигателе генератор работает в комплекте с регуляторной коробкой типа РК-12Ф-350 и сетевым фильтром типа СФ-1А.

Регуляторная коробка предназначена для поддержания постоянной напряжения генератора независимо от нагрузки и скорости вращения (в заданных пределах), для защиты генератора от перегрузок, для включения генератора в сеть и для обеспечения возможности параллельной работы генератора с аккумуляторной батареей.

Сетевой фильтр предназначен для снижения высокочастотных помех радиоприему, создаваемых и бортовой при работе генератора и регуляторной коробки.

Генератор приводится во вращение от привода двигателя через выступающий илицевой конец вала генератора, который соединен с приводом, имеющим фрикционное устройство.

1. Номинальная мощность в вт 350
2. Номинальное напряжение в в 27,5
3. Номинальный ток в а 12,7
4. Скорость вращения в об/мин 3600—5000
5. Номинальный режим работы Продолжительный
6. Относительная влажность воздуха в % До 98
7. Высота над уровнем моря в м 12000
8. Изменение температуры окружающего воздуха в °С От -50 до +100
9. Вес генератора в кг Не более 10

Примечание. Генератор допускает 50% перегрузку по току длительностью не более 2 мин. в течение каждого часа работы при номинальной нагрузке.

Генератор рассчитан на работу в обоих направлениях вращения (левое и правое) при соответствующей замене маслобрызгивающей гайки и переключении стрелки в клеммной коробке.

На двигателе АН-14Р установлен генератор, в котором маслобрызгивающая гайка и стрелка переключения соответствуют левому направлению вращения.

Генератор ГС-10-350М закрытого типа, экранированный с электрозащитой, поэтому при установке генератора на самолете должен быть обеспечен доступ воздуха к его вентилятору.

Конструкция генератора

Генератор представляет собой четырехполюсную динамомашину постоянного тока с пунтовым возбуждением.

Охлаждение генератора осуществляется вентилятором 2 (фиг. 100), установленным на выступающей конце его вала 15 со стороны коллекторного щита 17. Охлаждающий воздух всасывается вентилятором через центральное отверстие колпачка 1 вентилятора и проходит вдоль корпуса 7, охлаждая внутреннюю обмотку генератора.

Корпус генератора сварной и выполнен из одного целого с подлинником щитом и четырехугольным фланцем для крепления генератора к двигателю. Фланец имеет четыре отверстия диаметром 11 мм и центрирующий буртик. К внутренней поверхности корпуса прикреплены болтами четыре полюса 8, с катушками возбуждения 10. Концы обмотки возбуждения выведены к клеммам пазов, падающих в клеммной коробке 6.

Щиты 9 генератора собраны из листов электротехнической стали. Обмотка щитов выполнена из медной проволоки и тщательно приварена к коллектору 3. Хвостовик вала 15 генератора со стороны привода имеет шесть пазов для соединения с внутренними шпильками конического зубчатого колеса привода генератора. Вал генератора вращается на двух шарикоподшипниках 18 и 19. Один шарикоподшипник 18 посажен в гнездо коллекторного щита. Другой шарикоподшипник коллекторный щит 17 несет на себе суппорт 16 со щетками. Крепится коллекторный щит к корпусу генератора четырьмя шпильками 14.

Суппорт 16 состоит из двух изолированных друг от друга, колец. На суппорте установлены четыре щеткодержателя со щетками и пружинками.

Вал генератора от осевого перемещения фиксируется гайкой 13, которая своим торцом упирается через статорный подшипник 18.

Пружинный диаметр гайки 13 входит в расточенное отверстие фланца крепления пружинного кольца шарикоподшипника 18 с небольшим зазором и имеет маслоотбрасывающую резьбу на пружинном диаметре.


При вращении вала генератора, в следовательном и гайки, резьба отгоняет масло, в малый зазор между гайкой и фланцем препятствует проникновению масла внутрь генератора. Гайка контрится на валу статорной шпилькой, которая служит также уплотнением между гайкой и внутренним кольцом шарикоподшипника, чтобы масло не попадало через шарикоподшипник, чтобы масло не попадало через шарикоподшипник, чтобы масло не попадало через шарикоподшипник.

ВАКУУМ-НАСОС АК-4С

Вакуум-насос АК-4С (фиг. 101) предназначен для питания гидравлических приборов самолета, работающих от вакуума и от давления нагнетаемого воздуха.

1. Направление вращения
2. Число оборотов насоса в об/мин: номинальное (не более 30 мин.) 3000; минимальное 2000; максимальное 500
3. Разход масла отрегулирующего насоса при 2200 об/мин, давлении подкачки масла 3 кг/см² и температуре корпуса насоса 50—100°С выше окружающей среды в см³/мин

10—35 (к концу гарантийного срока работы допускается при данной регулировке расход масла 75 см³/мин)



Фиг. 100. Генератор ГС-10-350М (разрез).

1—кольцо вентилятора, 2—вентилятор, 3—коллектор, 4—шпилька, 5—кармашковая коробка, 6—шпилька, 7—корпус генератора, 8—полюс, 9—щетка, 10—катушка возбуждения, 11—пружина, 12—фланец, 13—гайка, 14—шпилька, 15—вал, 16—суппорт, 17—коллекторный щит, 18 и 19—шарикоподшипники.


4. Разрешено, создаваемое насосом, при 2200 об/мин, разрежении на входе в насос 100 мм рт. ст. и продолжительности на выходе на насос 50 мм рт. ст. и в мм рт. ст.

5. Продолжительность насоса на холсте при 2200 об/мин, разрежении на входе в насос 100 мм рт. ст. и продолжительности на выходе на насос 50 мм рт. ст. и в мм рт. ст.

6. Мощность, потребляемая насосом, в а. е.

7. Вес сухого насоса в а

Не менее 600 (к концу гарантийного срока допускается не менее 550)
Не менее 400
0,6—1,4
Не более 3200




Фиг. 101. Вакуум-насос АК-4С.

Конструкция вакуум-насоса

Вакуум-насос АК-4С по конструкции принадлежит к насосам колпачкового типа. Он имеет четыре пластины, свободно перемещающиеся в прорезях ротора, и механизм золотниковой типа, служащий

Для поворота валика служит закрепленный на его конце ролик или рычаг. Ролик имеет по наружному диаметру канавку для троса. Трос закрепляется на ролике, а два его конца проходят в кабину летчика.

Работа винта
Уменьшение шага винта — увеличение числа оборотов. При переключении винта с большого шага на малый (фиг. 96) летчик




Фиг. 96. Схема работы винта с регулятором Р-2 при переходе винта с большого шага на малый шаг.
1—золотник регулятора, 2—маслонасос регулятора, 3—канал, 4—штуцер, 5—цилиндр винта, 6—поршень винта, 7—поводок, 8—ступенька винта, 9—корпус винта, 10—сухари, 11—стакан, 12—вал, 13—противовес, 14—лопастка картера, 15—ограничительное кольцо, 16—редуцирующий канал, 17—пружина, 18—компоновочная пружина, 19—зубчатая рейка, 20—валик ручного управления, 21—зубчатка винта ручного управления.

из кабины при помощи ручного управления регулятором перемещает золотник 1 в крайнее нижнее положение. Масло из маслонасоса 2 регулятора, по каналу 3 в валу винта и через штуцер 4 поступает в полость цилиндра 5. Под действием давления масла в цилиндре поршень 6 приходит в движение и, упираясь в поводок 7, передвигает его вдоль оси ступеньки 8, и корпус винта 9.


Поводок 7 через сухари 10 давит на эксцентрично расположенные на стаканах 11 пальцы 12 и, преодолевая момент от центробежных сил инерции масс противовесов 13, поворачивает лопасти винта с большого шага на малый. Малый шаг ограничивается упором поводка в заднюю стенку корпуса. Увеличение шага винта — уменьшение числа оборотов. При переключении винта с малого шага на большой (фиг. 97) винт переключается обратным действием. Летчик из кабины при помощи ручного управления регулятором передвигает золотник 1 в верхнее крайнее положение и тем самым закрывает вход масла из масляного насоса 2 регулятора в цилиндр 5 и открывает выход масла из цилиндра в полость носка картера 14 двигателя. Давление масла в цилиндре падает, и лопасти винта под действием момента центробежных сил инерции противовесов 13 устанавливаются на больший шаг, число оборотов при этом уменьшается. Большой шаг ограничивается упором ограничительного кольца 15 на поршне в днище ци-

линдра. Маслонасос регулятора в этом случае будет работать на себя, т. е. масло будет циркулировать по замкнутой системе через редуцирующий клапан 16.



Фиг. 97. Схема работы винта с регулятором Р-2 при переходе винта с малого шага на большой шаг (обозначения те же, что и на фиг. 96).

Установившееся равновесное число оборотов. Равновесные обороты винта (фиг. 98) сохраняются при условии равновесия между центробежными силами вращающихся грузиков регулятора 17 и силой натяжения пружины 18.



Фиг. 98. Схема работы винта с регулятором Р-2 при установившемся числе оборотов (обозначения те же, что и на фиг. 96).

Если по какой-либо причине число оборотов двигателя уменьшается на некоторую величину, то сила, развиваемая грузиками, станет меньше силы натяжения пружины и золотник 1 под действием избыточной силы пружины 18 опустится вниз (см. фиг. 96) и откроет канал 3. Масло из масляного насоса регулятора через канал 3 и штуцер 4 начнет поступать в полость цилиндра 5 и под действием давле-

ния масла на поршень 6 лопасти начнут поворачиваться в сторону малого шага. Вследствие этого число оборотов двигателя увеличится до заданного. При этом золотник 1 под действием центробежных сил грузиков 17 поднимется вверх и рабочим пояском золотника перекроет канал 3. Дальнейшее изменение угла прекратится и двигатель будет держать равновесные обороты, заданные летчиком, до следующего изменения режима.

При увеличении числа оборотов двигателя центробежная сила грузиков 17 возрастает и под действием избыточной силы сжимает пружину 18, вследствие этого золотник 1 регулятора поднимется вверх (см. фиг. 97) и полость цилиндра 5 винта через штуцер 4 и канал 3 сообщится с полостью

носки картера 14 двигателя. Давление масла в цилиндре винта упадет. Лопасти винта под действием момента центробежных сил противовесов 13 начнут поворачиваться в сторону большого шага. Угол лопастей будет увеличиваться до тех пор, пока число оборотов двигателя не уменьшится до заданного. Когда золотник 1 займет центральное положение, двигатель будет работать на равновесных оборотах.

Таким образом, при нормальной работе двигателя заданные летчиком обороты сохраняются постоянными и только при резком изменении режима работы число оборотов двигателя может отклониться от заданного, но в течение 1—3 сек. должно снова восстановиться.

упорного подшипника 33. Внутренняя часть стакана имеет резьбу и цилиндрические поверхности для ввертывания и центровки узла лопастей. С торца верхней части стакана сделаны три прореза для обеспечения зажима комья лопасти в стакане. На нижнем торце стакана имеется эксцентрично расположенный палец, выполненный за одно целое с переходным стаканом. На пальцы стаканов надеются бронзовые сухари 34, которые вставлены в пазы поводка. Поводок перемещается вдоль ступицы винта и одновременно поворачивает оба стакана, а вместе с ними и лопасти винта.

Упорный роликоподшипник 33 состоит из стального кольца, установленного в корпусе винта, и двух бронзовых сепараторов с комплектами цилиндрических роликов. Нижний сепаратор с роликами расположен между нижней поверхностью бурта стакана и кольцом, установленным в корпусе винта. Верхний сепаратор с роликами установлен между верхней поверхностью бурта стакана и нижним торцем гайки 30 корпуса. Натяг в упорном подшипнике осуществляется подтягиванием гайки корпуса.

Для предотвращения выбрасывания смазки из гнезд упорных подшипников а узел гайки корпуса винта установлена манжета 29, которая расположена в канавке, образованной выточкой в текстолитовом вкладыше 31, и уплотнена торцом кольца 28, ввернутого в гайку корпуса винта. К наружному торцу кольца гайки крепятся винтами 26 балансировочные пластины 27. Винты крепятся проволокой. Лопастей 25 винта имеют веерообразную форму. Пере-лопастей изготовлены из стальных листов, склеенных на ус с досками дельта-древесины, из которых изготовлена комлевая часть лопасти.

Комлевая часть лопасти имеет специальную коническую резьбу, на которую наворачнут стальной стакан лопасти.

На наружной поверхности стакана имеются два центрирующих пояса и резьба для крепления лопасти в переходном стакане корпуса винта.

Узел противовеса винта состоит из противовеса 6, кронштейна которого выполнен за одно целое с хомутом, стального борта шайбы 8 для подбора статического момента противовеса и болта 7, крепящего шайбы к кронштейну.

Противес устанавливается на переходный стакан и закрепляется стяжным болтом. Хомут противовеса обжимает верхнюю часть переходного стакана и одновременно зажимает комлевую часть лопасти в стакане.

Узел цилиндра винта состоит из цилиндра 1, поршня 2, ограничительного кольца 3 и манжет 4 и 10. Цилиндр и поршень изготовлены из алюминиевого сплава Д1.

На заднем конце цилиндра имеются шесть выступов для крепления узла цилиндра к корпусу винта. В передней части цилиндра имеется хвостовик с отверстием под вороток для поворота цилиндра и в замке корпуса при сборке.

На хвостовик цилиндра накручена гайка, которой крепится отсепаратор.


Поршень цилиндра на наружной поверхности имеет канавку, в которую установлена резиновая манжета 4, обеспечивающая герметичность полости цилиндра.

Дно у поршня по оси имеет отверстие с канавкой, в которой расположена малая резиновая манжета 10. Через эту манжету проходит штифт 13 для подвода масла из маслонасоса регулятора числа оборотов в полость цилиндра винта. В передней части поршня прикреплено ограничительное кольцо 3, которое ограничивает движение поршня в цилиндре в сторону уменьшения шага винта. Задним торцом поршень упирается в торцы поводка 22 и двигает его. Ступица винта устанавливается на вал двигателя на два конуса — передний 15 и задний 21.

жета 10. Через эту манжету проходит штифт 13 для подвода масла из маслонасоса регулятора числа оборотов в полость цилиндра винта. В передней части поршня прикреплено ограничительное кольцо 3, которое ограничивает движение поршня в цилиндре в сторону уменьшения шага винта. Задним торцом поршень упирается в торцы поводка 22 и двигает его. Ступица винта устанавливается на вал двигателя на два конуса — передний 15 и задний 21.

РЕГУЛЯТОР ЧИСЛА ОБОРОТОВ Р-2

Регулятор числа оборотов Р-2 (фиг. 94) автоматически изменяет шаг воздушного винта в зависимости от изменения режима работы двигателя и высоты полета самолета, поддерживая постоянно заданное летчиком, число оборотов винта.



Фиг. 94. Регулятор числа оборотов Р-2.


Основные данные

1. Направление вращения приводного вала регулятора (смотры на регулятор со стороны привода) Правое
2. Гарантийный диапазон числа оборотов вала регулятора, при которых обеспечивается устойчивая работа винта в об/мин 1400—2700
3. Давление масла на входе в регулятор в кг/см² 4—5,5
4. Максимальное давление масла на выходе из регулятора при числе оборотов вала 85—90°С в кг/см² 15±1
5. Производительность маслонасоса регулятора при противодавлении на выходе 13 кг/см² при числе оборотов вала 85—90°С в л/мин и температуре масла 85—90°С в л/мин Не менее 5
6. Вес сухого регулятора в кг 1,7

Конструкция регулятора

Регулятор числа оборотов Р-2 (фиг. 95) состоит из шестеренчатого масляного насоса, центробежного регулятора с золотником, редукционного клапана и механизма ручного управления.

Корпус регулятора состоит из трех алюминиевых частей: нижнего корпуса передачи 3, среднего корпуса масляного насоса 2 и верхнего корпуса регулятора 1.



Фиг. 95. Регулятор числа оборотов (разрез).

1—корпус регулятора (верхний), 2—корпус масляного насоса (средний), 3—корпус передачи (нижний), 4—ось гайки, 5—контршпатель гайки, 6—пружинное кольцо, 7—ведущий вал, 8—ось зубчатого колеса, 9—шарикоподшипник, 10—пружина редукционного клапана, 11—пружина шарикоподшипника, 12—золотник, 13—головка золотника, 14—редукционный клапан, 15—торец регулятора, 16—пружина золотника, 17—зубчатая рейка, 18—шарикоподшипник, 19—шарикоподшипник, 20—шарикоподшипник, 21—шарикоподшипник, 22—тарелка.

Корпус передачи соединяет регулятор с приводом и масляной магистралью двигателя. В корпусе масляного насоса расположены цилиндрические зубчатые колеса насоса и рычаг автоматического золотника 16. Корпус регулятора закрывает камеру, в которой помещается центробежный регулятор и имеет в верхней части механизм ручного управления.

На нижней плоскости корпуса передачи имеются центрирующий буртик для установки регулятора на двигатель и три отверстия, из них: одно входное, соединяющее всасывающую полость масляного насоса с магистралью двигателя, другое выходное, соединяющее нагнетающую полость масляного насоса с цилиндром воздушного винта, и третье, служащее для слива масла в полость носка картера.

В нижнем и среднем корпусах вращается ведущий вал 7, изготовленный за одно целое с ведущим зубчатым колесом масляного насоса. На нижнем конце вала имеются эвольвентные шлицы, при помощи которых вал соединяется с коническим зубчатым колесом привода регулятора.

Ведомое зубчатое колесо 9 масляного насоса вращается на полой оси 8, запрессованной в корпус передачи.

Внутри корпуса масляного насоса имеется выточка, которая сообщается с нагнетающей полостью насоса и редукционным клапаном. Из нагнетающей полости насоса масло направляется в выточку, совпадающую с канавкой в верхней части ведущего

вала, откуда через два отверстия в валике масло поступает в его полость. В ту же выточку открывается канал редукционного клапана, который при отсутствии расхода масла перепускает его через поперечную ось ведомого зубчатого колеса во входное отверстие корпуса передачи.

В средней части полой оси имеется радиальное отверстие для смазки оси.

Корпусы передачи и масляного насоса соединены между собой двумя стяжными винтами и контрольным штифтом, предохраняющим корпус от смещения. Между корпусами проложена шелковая нитка, пропитанная бакелитовым лаком, для уплотнения плоскостей разъема.

Редукционный клапан расположен непосредственно в отверстии корпуса масляного насоса. Натяжные пружины 11 клапана регулируются подбором толщины прокладок 10 под крышкой 12 клапана.

Ведущий вал имеет точно обработанное осевое отверстие диаметром 9 мм, в котором с очень малым зазором передвигается золотник 14, имеющий один нижний рабочий палец.

В нижней части вала имеются шесть отверстий, которые могут быть перекрыты или открыты рабочим пальцем золотника. В зависимости от положения пальца золотника через эти отверстия масло может поступать в цилиндр воздушного винта или выдвигаться поршнем из цилиндра в картер регулятора двигателя.

Верхний конец ведущего вала имеет две лыски и входит в дно контршпателя 5 гайки 4, который закреплен на валике пружинным проволоочным кольцом 6, помещающимся в канавку на валике.

Контршпатель 5 регулятора несет два грузика 17, качающиеся на оси 4. На наружную поверхность контршпателя навариваются и привариваются тонкостенный колодок 21, который не позволяет концам грузиков касаться стенок корпуса регулятора. Кроме того, масло, заключенное в колодок, вращается вместе с грузиками и не производит на них бокового давления.

На верхнем конце золотника при вращении регулятора дает силу на наружное кольцо шарикоподшипника так, что золотник все время находится под действием усилий пружины и грузиков. Благодаря действию шарикоподшипника, на который опираются концы грузиков, золотник передвигается только поступательно внутри вращающегося вала, что значительно уменьшает трение между золотником и валом и увеличивает чувствительность регулятора.

Зубчатая рейка 19 перемещается в корпусе регулятора и сцепляется с зубчаткой вала 20 ручного управления. Поворачивая вал ручного управления, можно опускать и поднимать зубчатую рейку, вследствие чего будет изменяться натяжение конической пружины. От натяжения пружины будет изменяться число оборотов двигателя, поддерживаемое регулятором.

Механизм ручного управления. Выходящий из корпуса регулятора конец вала ручного управления снабжен специальным уплотнителем

Глава VII

ВОЗДУШНЫЙ ВИНТ И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ИМ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Двигатель АИ-14Р оборудуется тянущим, автоматическим, воздушным винтом В-530-Д11 с регулятором числа оборотов Р-2. Механизм изменения шага винта гидростатический. Винт работает по прямой схеме, заключающейся в том, что поворот лопастей в сторону увеличения шага происходит под действием центробежных моментов противовеса, а в сторону уменьшения шага под действием момента, создаваемого давлением масла на поршень винта, преодолевающего момент от центробежных сил противовеса.

Совместная работа механизма винта и регулятора числа оборотов Р-2 обеспечивает поддержание числа оборотов винта, которое ему задано летчиком, при помощи механизма управления.

ВИНТ В-530-Д11

Основные данные

1. Марка винта	В-530-Д11
2. Тип винта	Тянуший, автоматический, изменяемого в полете шага
3. Схема действия	Прямая
4. Принцип действия	Гидростатический
5. Направление вращения	Левое
6. Диаметр винта в м	2,75
7. Число лопастей	2
8. Минимальный угол установки лопастей на $R=1000$ мм	$8^{\circ}30'$
9. Максимальный угол установки лопастей на $R=1000$ мм	$23^{\circ}15'$
10. Диаметр поворотной пластины	1480 ± 10
11. Угол установки противовеса	$20^{\circ} \pm 0^{\circ}15'$
12. Разность углов установки противовеса для одного винта	Не более $25'$
13. Допустимая температура масла	Не более 115°
14. Вес винта с установленными деталями	41

Конструкция винта


Автоматический воздушный винт В-530-Д11 (фиг. 93) состоит из следующих основных узлов и деталей: корпуса винта, ступицы, поводка, переходных стаканов, упорных роликотолщинников, лопастей винта, узла противовеса и узла цилиндра.

В корпусе закреплены все узлы и детали винта. Корпус 19 винта неразъемный, изготовлен из стальной поковки и представляет собой цилиндр с двумя рукавами, имеющими гнезда для лопастей. В передней части корпуса имеются выступы замки для крепления узла цилиндра к корпусу. На задней стенке корпуса имеется фланец, к которому прикреплены шесть болтами ступица 20. На наружной цилиндрической поверхности корпуса расположены в одной плоскости под углом 180° два гнезда для крепления лопастей 25. В каждом гнезде установлены переходной стакан 32 и упорные роликотолщинники 33, которые закреплены гайкой 30 корпуса винта. Гайка корпуса винта закреплена контрольной пластиной 37, прикрепленной к корпусу двумя винтами. Винты закручены проволокой.

Ступица 20 изготовлена из стали и имеет внутреннюю шлицы и конусные гнезда для посадки и центровки винта на валу двигателя. В передней части ступицы, на торце, имеются пять прорезей для контроля затяжки гайки 14, а на внутренней поверхности сделаны канавки для контрольного кольца 8, контрольной звездочки 9 и кольца-съемника 12. Контрольное кольцо предохраняет контрольную звездочку от выпадания, заднее кольцо-съемник служит для снятия винта с вала двигателя.

На наружной поверхности ступицы поступательно движется поводок 22, в который для уменьшения трения впрессован текстолитовый вкладыш. Поводок от проворачивания фиксируется двумя проушинами 24, выступы которых входят в продольные пазы на наружной поверхности ступицы. Каждая проушина закреплена на поводке двумя винтами 23, закрученными проволокой. На задней части ступицы имеется фланец, при помощи которого ступица крепится к корпусу винта.


Поводок 22 изготовлен из стальной поковки и имеет на наружной поверхности две проушины, в пазы которых вставлены бронзовые сухари 34, а также имеются отверстия для крепления шпонок. Переходной стакан 32 изготовлен из цементованной стали и имеет на наружной цилиндрической поверхности бурт, на который опираются роликотолщинники.



Фиг. 93. Воздушный винт В-530-Д11.
1 - корпус винта, 2 - ступица, 3 - поводок, 4 - переходный стакан, 5 - упорный роликотолщинник, 6 - лопасть, 7 - узел противовеса, 8 - контрольное кольцо, 9 - контрольная звездочка, 10 - кольцо-съемник, 11 - гайка корпуса винта, 12 - контрольная пластина, 13 - винт, 14 - гайка, 15 - проушина, 16 - фланец, 17 - фланец, 18 - фланец, 19 - корпус винта, 20 - ступица, 21 - фланец, 22 - поводок, 23 - винт, 24 - проушина, 25 - лопасть, 26 - фланец, 27 - фланец, 28 - фланец, 29 - фланец, 30 - гайка, 31 - проушина, 32 - переходной стакан, 33 - упорный роликотолщинник, 34 - бронзовый сухарь, 35 - шпоночное отверстие, 36 - шпоночное отверстие, 37 - контрольная пластина, 38 - винт, 39 - гайка, 40 - проушина, 41 - фланец, 42 - фланец, 43 - фланец, 44 - фланец, 45 - фланец, 46 - фланец, 47 - фланец, 48 - фланец, 49 - фланец, 50 - фланец, 51 - фланец, 52 - фланец, 53 - фланец, 54 - фланец, 55 - фланец, 56 - фланец, 57 - фланец, 58 - фланец, 59 - фланец, 60 - фланец, 61 - фланец, 62 - фланец, 63 - фланец, 64 - фланец, 65 - фланец, 66 - фланец, 67 - фланец, 68 - фланец, 69 - фланец, 70 - фланец, 71 - фланец, 72 - фланец, 73 - фланец, 74 - фланец, 75 - фланец, 76 - фланец, 77 - фланец, 78 - фланец, 79 - фланец, 80 - фланец, 81 - фланец, 82 - фланец, 83 - фланец, 84 - фланец, 85 - фланец, 86 - фланец, 87 - фланец, 88 - фланец, 89 - фланец, 90 - фланец, 91 - фланец, 92 - фланец, 93 - фланец, 94 - фланец, 95 - фланец, 96 - фланец, 97 - фланец, 98 - фланец, 99 - фланец, 100 - фланец, 101 - фланец, 102 - фланец, 103 - фланец, 104 - фланец, 105 - фланец, 106 - фланец, 107 - фланец, 108 - фланец, 109 - фланец, 110 - фланец, 111 - фланец, 112 - фланец, 113 - фланец, 114 - фланец, 115 - фланец, 116 - фланец, 117 - фланец, 118 - фланец, 119 - фланец, 120 - фланец, 121 - фланец, 122 - фланец, 123 - фланец, 124 - фланец, 125 - фланец, 126 - фланец, 127 - фланец, 128 - фланец, 129 - фланец, 130 - фланец, 131 - фланец, 132 - фланец, 133 - фланец, 134 - фланец, 135 - фланец, 136 - фланец, 137 - фланец, 138 - фланец, 139 - фланец, 140 - фланец, 141 - фланец, 142 - фланец, 143 - фланец, 144 - фланец, 145 - фланец, 146 - фланец, 147 - фланец, 148 - фланец, 149 - фланец, 150 - фланец, 151 - фланец, 152 - фланец, 153 - фланец, 154 - фланец, 155 - фланец, 156 - фланец, 157 - фланец, 158 - фланец, 159 - фланец, 160 - фланец, 161 - фланец, 162 - фланец, 163 - фланец, 164 - фланец, 165 - фланец, 166 - фланец, 167 - фланец, 168 - фланец, 169 - фланец, 170 - фланец, 171 - фланец, 172 - фланец, 173 - фланец, 174 - фланец, 175 - фланец, 176 - фланец, 177 - фланец, 178 - фланец, 179 - фланец, 180 - фланец, 181 - фланец, 182 - фланец, 183 - фланец, 184 - фланец, 185 - фланец, 186 - фланец, 187 - фланец, 188 - фланец, 189 - фланец, 190 - фланец, 191 - фланец, 192 - фланец, 193 - фланец, 194 - фланец, 195 - фланец, 196 - фланец, 197 - фланец, 198 - фланец, 199 - фланец, 200 - фланец, 201 - фланец, 202 - фланец, 203 - фланец, 204 - фланец, 205 - фланец, 206 - фланец, 207 - фланец, 208 - фланец, 209 - фланец, 210 - фланец, 211 - фланец, 212 - фланец, 213 - фланец, 214 - фланец, 215 - фланец, 216 - фланец, 217 - фланец, 218 - фланец, 219 - фланец, 220 - фланец, 221 - фланец, 222 - фланец, 223 - фланец, 224 - фланец, 225 - фланец, 226 - фланец, 227 - фланец, 228 - фланец, 229 - фланец, 230 - фланец, 231 - фланец, 232 - фланец, 233 - фланец, 234 - фланец, 235 - фланец, 236 - фланец, 237 - фланец, 238 - фланец, 239 - фланец, 240 - фланец, 241 - фланец, 242 - фланец, 243 - фланец, 244 - фланец, 245 - фланец, 246 - фланец, 247 - фланец, 248 - фланец, 249 - фланец, 250 - фланец, 251 - фланец, 252 - фланец, 253 - фланец, 254 - фланец, 255 - фланец, 256 - фланец, 257 - фланец, 258 - фланец, 259 - фланец, 260 - фланец, 261 - фланец, 262 - фланец, 263 - фланец, 264 - фланец, 265 - фланец, 266 - фланец, 267 - фланец, 268 - фланец, 269 - фланец, 270 - фланец, 271 - фланец, 272 - фланец, 273 - фланец, 274 - фланец, 275 - фланец, 276 - фланец, 277 - фланец, 278 - фланец, 279 - фланец, 280 - фланец, 281 - фланец, 282 - фланец, 283 - фланец, 284 - фланец, 285 - фланец, 286 - фланец, 287 - фланец, 288 - фланец, 289 - фланец, 290 - фланец, 291 - фланец, 292 - фланец, 293 - фланец, 294 - фланец, 295 - фланец, 296 - фланец, 297 - фланец, 298 - фланец, 299 - фланец, 300 - фланец, 301 - фланец, 302 - фланец, 303 - фланец, 304 - фланец, 305 - фланец, 306 - фланец, 307 - фланец, 308 - фланец, 309 - фланец, 310 - фланец, 311 - фланец, 312 - фланец, 313 - фланец, 314 - фланец, 315 - фланец, 316 - фланец, 317 - фланец, 318 - фланец, 319 - фланец, 320 - фланец, 321 - фланец, 322 - фланец, 323 - фланец, 324 - фланец, 325 - фланец, 326 - фланец, 327 - фланец, 328 - фланец, 329 - фланец, 330 - фланец, 331 - фланец, 332 - фланец, 333 - фланец, 334 - фланец, 335 - фланец, 336 - фланец, 337 - фланец, 338 - фланец, 339 - фланец, 340 - фланец, 341 - фланец, 342 - фланец, 343 - фланец, 344 - фланец, 345 - фланец, 346 - фланец, 347 - фланец, 348 - фланец, 349 - фланец, 350 - фланец, 351 - фланец, 352 - фланец, 353 - фланец, 354 - фланец, 355 - фланец, 356 - фланец, 357 - фланец, 358 - фланец, 359 - фланец, 360 - фланец, 361 - фланец, 362 - фланец, 363 - фланец, 364 - фланец, 365 - фланец, 366 - фланец, 367 - фланец, 368 - фланец, 369 - фланец, 370 - фланец, 371 - фланец, 372 - фланец, 373 - фланец, 374 - фланец, 375 - фланец, 376 - фланец, 377 - фланец, 378 - фланец, 379 - фланец, 380 - фланец, 381 - фланец, 382 - фланец, 383 - фланец, 384 - фланец, 385 - фланец, 386 - фланец, 387 - фланец, 388 - фланец, 389 - фланец, 390 - фланец, 391 - фланец, 392 - фланец, 393 - фланец, 394 - фланец, 395 - фланец, 396 - фланец, 397 - фланец, 398 - фланец, 399 - фланец, 400 - фланец, 401 - фланец, 402 - фланец, 403 - фланец, 404 - фланец, 405 - фланец, 406 - фланец, 407 - фланец, 408 - фланец, 409 - фланец, 410 - фланец, 411 - фланец, 412 - фланец, 413 - фланец, 414 - фланец, 415 - фланец, 416 - фланец, 417 - фланец, 418 - фланец, 419 - фланец, 420 - фланец, 421 - фланец, 422 - фланец, 423 - фланец, 424 - фланец, 425 - фланец, 426 - фланец, 427 - фланец, 428 - фланец, 429 - фланец, 430 - фланец, 431 - фланец, 432 - фланец, 433 - фланец, 434 - фланец, 435 - фланец, 436 - фланец, 437 - фланец, 438 - фланец, 439 - фланец, 440 - фланец, 441 - фланец, 442 - фланец, 443 - фланец, 444 - фланец, 445 - фланец, 446 - фланец, 447 - фланец, 448 - фланец, 449 - фланец, 450 - фланец, 451 - фланец, 452 - фланец, 453 - фланец, 454 - фланец, 455 - фланец, 456 - фланец, 457 - фланец, 458 - фланец, 459 - фланец, 460 - фланец, 461 - фланец, 462 - фланец, 463 - фланец, 464 - фланец, 465 - фланец, 466 - фланец, 467 - фланец, 468 - фланец, 469 - фланец, 470 - фланец, 471 - фланец, 472 - фланец, 473 - фланец, 474 - фланец, 475 - фланец, 476 - фланец, 477 - фланец, 478 - фланец, 479 - фланец, 480 - фланец, 481 - фланец, 482 - фланец, 483 - фланец, 484 - фланец, 485 - фланец, 486 - фланец, 487 - фланец, 488 - фланец, 489 - фланец, 490 - фланец, 491 - фланец, 492 - фланец, 493 - фланец, 494 - фланец, 495 - фланец, 496 - фланец, 497 - фланец, 498 - фланец, 499 - фланец, 500 - фланец, 501 - фланец, 502 - фланец, 503 - фланец, 504 - фланец, 505 - фланец, 506 - фланец, 507 - фланец, 508 - фланец, 509 - фланец, 510 - фланец, 511 - фланец, 512 - фланец, 513 - фланец, 514 - фланец, 515 - фланец, 516 - фланец, 517 - фланец, 518 - фланец, 519 - фланец, 520 - фланец, 521 - фланец, 522 - фланец, 523 - фланец, 524 - фланец, 525 - фланец, 526 - фланец, 527 - фланец, 528 - фланец, 529 - фланец, 530 - фланец, 531 - фланец, 532 - фланец, 533 - фланец, 534 - фланец, 535 - фланец, 536 - фланец, 537 - фланец, 538 - фланец, 539 - фланец, 540 - фланец, 541 - фланец, 542 - фланец, 543 - фланец, 544 - фланец, 545 - фланец, 546 - фланец, 547 - фланец, 548 - фланец, 549 - фланец, 550 - фланец, 551 - фланец, 552 - фланец, 553 - фланец, 554 - фланец, 555 - фланец, 556 - фланец, 557 - фланец, 558 - фланец, 559 - фланец, 560 - фланец, 561 - фланец, 562 - фланец, 563 - фланец, 564 - фланец, 565 - фланец, 566 - фланец, 567 - фланец, 568 - фланец, 569 - фланец, 570 - фланец, 571 - фланец, 572 - фланец, 573 - фланец, 574 - фланец, 575 - фланец, 576 - фланец, 577 - фланец, 578 - фланец, 579 - фланец, 580 - фланец, 581 - фланец, 582 - фланец, 583 - фланец, 584 - фланец, 585 - фланец, 586 - фланец, 587 - фланец, 588 - фланец, 589 - фланец, 590 - фланец, 591 - фланец, 592 - фланец, 593 - фланец, 594 - фланец, 595 - фланец, 596 - фланец, 597 - фланец, 598 - фланец, 599 - фланец, 600 - фланец, 601 - фланец, 602 - фланец, 603 - фланец, 604 - фланец, 605 - фланец, 606 - фланец, 607 - фланец, 608 - фланец, 609 - фланец, 610 - фланец, 611 - фланец, 612 - фланец, 613 - фланец, 614 - фланец, 615 - фланец, 616 - фланец, 617 - фланец, 618 - фланец, 619 - фланец, 620 - фланец, 621 - фланец, 622 - фланец, 623 - фланец, 624 - фланец, 625 - фланец, 626 - фланец, 627 - фланец, 628 - фланец, 629 - фланец, 630 - фланец, 631 - фланец, 632 - фланец, 633 - фланец, 634 - фланец, 635 - фланец, 636 - фланец, 637 - фланец, 638 - фланец, 639 - фланец, 640 - фланец, 641 - фланец, 642 - фланец, 643 - фланец, 644 - фланец, 645 - фланец, 646 - фланец, 647 - фланец, 648 - фланец, 649 - фланец, 650 - фланец, 651 - фланец, 652 - фланец, 653 - фланец, 654 - фланец, 655 - фланец, 656 - фланец, 657 - фланец, 658 - фланец, 659 - фланец, 660 - фланец, 661 - фланец, 662 - фланец, 663 - фланец, 664 - фланец, 665 - фланец, 666 - фланец, 667 - фланец, 668 - фланец, 669 - фланец, 670 - фланец, 671 - фланец, 672 - фланец, 673 - фланец, 674 - фланец, 675 - фланец, 676 - фланец, 677 - фланец, 678 - фланец, 679 - фланец, 680 - фланец, 681 - фланец, 682 - фланец, 683 - фланец, 684 - фланец, 685 - фланец, 686 - фланец, 687 - фланец, 688 - фланец, 689 - фланец, 690 - фланец, 691 - фланец, 692 - фланец, 693 - фланец, 694 - фланец, 695 - фланец, 696 - фланец, 697 - фланец, 698 - фланец, 699 - фланец, 700 - фланец, 701 - фланец, 702 - фланец, 703 - фланец, 704 - фланец, 705 - фланец, 706 - фланец, 707 - фланец, 708 - фланец, 709 - фланец, 710 - фланец, 711 - фланец, 712 - фланец, 713 - фланец, 714 - фланец, 715 - фланец, 716 - фланец, 717 - фланец, 718 - фланец, 719 - фланец, 720 - фланец, 721 - фланец, 722 - фланец, 723 - фланец, 724 - фланец, 725 - фланец, 726 - фланец, 727 - фланец, 728 - фланец, 729 - фланец, 730 - фланец, 731 - фланец, 732 - фланец, 733 - фланец, 734 - фланец, 735 - фланец, 736 - фланец, 737 - фланец, 738 - фланец, 739 - фланец, 740 - фланец, 741 - фланец, 742 - фланец, 743 - фланец, 744 - фланец, 745 - фланец, 746 - фланец, 747 - фланец, 748 - фланец, 749 - фланец, 750 - фланец, 751 - фланец, 752 - фланец, 753 - фланец, 754 - фланец, 755 - фланец, 756 - фланец, 757 - фланец, 758 - фланец, 759 - фланец, 760 - фланец, 761 - фланец, 762 - фланец, 763 - фланец, 764 - фланец, 765 - фланец, 766 - фланец, 767 - фланец, 768 - фланец, 769 - фланец, 770 - фланец, 771 - фланец, 772 - фланец, 773 - фланец, 774 - фланец, 775 - фланец, 776 - фланец, 777 - фланец, 778 - фланец, 779 - фланец, 780 - фланец, 781 - фланец, 782 - фланец, 783 - фланец, 784 - фланец, 785 - фланец, 786 - фланец, 787 - фланец, 788 - фланец, 789 - фланец, 790 - фланец, 791 - фланец, 792 - фланец, 793 - фланец, 794 - фланец, 795 - фланец, 796 - фланец, 797 - фланец, 798 - фланец, 799 - фланец, 800 - фланец, 801 - фланец, 802 - фланец, 803 - фланец, 804 - фланец, 805 - фланец, 806 - фланец, 807 - фланец, 808 - фланец, 809 - фланец, 810 - фланец, 811 - фланец, 812 - фланец, 813 - фланец, 814 - фланец, 815 - фланец, 816 - фланец, 817 - фланец, 818 - фланец, 819 - фланец, 820 - фланец, 821 - фланец, 822 - фланец, 823 - фланец, 824 - фланец, 825 - фланец, 826 - фланец, 827 - фланец, 828 - фланец, 829 - фланец, 830 - фланец, 831 - фланец, 832 - фланец, 833 - фланец, 834 - фланец, 835 - фланец, 836 - фланец, 837 - фланец, 838 - фланец, 839 - фланец, 840 - фланец, 841 - фланец, 842 - фланец, 843 - фланец, 844 - фланец, 845 - фланец, 846 - фланец, 847 - фланец, 848 - фланец, 849 - фланец, 850 - фланец, 851 - фланец, 852 - фланец, 853 - фланец, 854 - фланец, 855 - фланец, 856 - фланец, 857 - фланец, 858 - фланец, 859 - фланец, 860 - фланец, 861 - фланец, 862 - фланец, 863 - фланец, 864 - фланец, 865 - фланец, 866 - фланец, 867 - фланец, 868 - фланец, 869 - фланец, 870 - фланец, 871 - фланец, 872 - фланец, 873 - фланец, 874 - фланец, 875 - фланец, 876 - фланец, 877 - фланец, 878 - фланец, 879 - фланец, 880 - фланец, 881 - фланец, 882 - фланец, 883 - фланец, 884 - фланец, 885 - фланец, 886 - фланец, 887 - фланец, 888 - фланец, 889 - фланец, 890 - фланец, 891 - фланец, 892 - фланец, 893 - фланец, 894 - фланец, 895 - фланец, 896 - фланец, 897 - фланец, 898 - фланец, 899 - фланец, 900 - фланец, 901 - фланец, 902 - фланец, 903 - фланец, 904 - фланец, 905 - фланец, 906 - фланец, 907 - фланец, 908 - фланец, 909 - фланец, 910 - фланец, 911 - фланец, 912 - фланец, 913 - фланец, 914 - фланец, 915 - фланец, 916 - фланец, 917 - фланец, 918 - фланец, 919 - фланец, 920 - фланец, 921 - фланец, 922 - фланец, 923 - фланец, 924 - фланец, 925 - фланец, 926 - фланец, 927 - фланец, 928 - фланец, 929 - фланец, 930 - фланец, 931 - фланец, 932 - фланец, 933 - фланец, 934 - фланец, 935 - фланец, 936 - фланец, 937 - фланец, 938 - фланец, 939 - фланец, 940 - фланец, 941 - фланец, 942 - фланец, 943 - фланец, 944 - фланец, 945 - фланец, 946 - фланец, 947 - фланец, 948 - фланец, 949 - фланец, 950 - фланец, 951 - фланец, 952 - фланец, 953 - фланец, 954 - фланец, 955 - фланец, 956 - фланец, 957 - фланец, 958 - фланец, 959 - фланец, 960 - фланец, 961 - фланец, 962 - фланец, 963 - фланец, 964 - фланец, 965 - фланец, 966 - фланец, 967 - фланец, 968 - фланец, 969 - фланец, 970 - фланец, 971 - фланец, 972 - фланец, 973 - фланец, 974 - фланец, 975 - фланец, 976 - фланец, 977 - фланец, 978 - фланец, 979 - фланец, 980 - фланец, 981 - фланец, 982 - фланец, 983 - фланец, 984 - фланец, 985 - фланец, 986 - фланец, 987 - фланец, 988 - фланец, 989 - фланец, 990 - фланец, 991 - фланец, 992 - фланец, 993 - фланец, 994 - фланец, 995 - фланец, 996 - фланец, 997 - фланец, 998 - фланец, 999 - фланец, 1000 - фланец.

зубчатого колеса имеется отверстие, а на опорных поверхностях пазы для подвода смазки. На хвостовике валика нарезаны продольные мелкие шлицы, служащие для привода золотника через регулировочную муфточку и подпятник. Для подвода смазки ко всем трущимся поверхностям валик выполнен пустотелым.

Привод счетчика оборотов состоит из валика, корпуса и маслоуплотнительной манжеты.



Фиг. 88. Схема установки золотника распределителя сжатого воздуха.

Валик 9 привода счетчика оборотов квадратным хвостовиком соединяется с золотником распределителя, а другим, имеющим прямоугольный шлиц, с гибким валиком счетчика оборотов. Продольное перемещение валика ограничено бронзовой шайбой 15 и пружиной 16, вставляемой в кольцевую канавку крышки распределителя при сборке.

Корпус 14 привода счетчика оборотов стальной имеет треугольный посадочный фланец с центрирующим буртиком, внутреннюю и наружную резьбы. В полость корпуса со стороны посадочного фланца ставится резиновая манжета 12, прижатая специальной гайкой 11 через стальную шайбу. Для улучшения уплотнения на кольцевую канавку резиновой манжеты при сборке ставится замкнутая спирально-навитая пружина 13.

Смазка трущихся деталей распределителя сжатого воздуха производится барботажем из задней крышки картера двигателя через полость зубчатого колеса привода распределителя.

Вращение распределителя сжатого воздуха осуществляется от конического колеса привода вакуум-насоса через ведомое зубчатое колесо привода распределителя.

Распределитель сжатого воздуха устанавливается по цилиндру № 4 при помощи регулировочной муфточки и золотника в следующем порядке:

1. Поверхность цилиндра № 4 установить в положение, соответствующее повороту коленчатого вала на угол 8° после ВМТ в такте расширения.

2. Золотник, находящийся в крышке распределителя сжатого воздуха, установить так, чтобы окно

золотника открыло отверстие подвода сжатого воздуха к цилиндру № 4, приблизительно на 1 мм по ходу вращения золотника (фиг. 89).

В этом положении, не допуская смещения золотника относительно крышки, устанавливают крышку на корпус распределителя сжатого воздуха.

Порядок подачи воздуха в цилиндры соответствует порядку работы их, а именно: 1—3—5—7—9—2—4—6—8—1.

ТРУБОПРОВОДЫ И ПУСКОВЫЕ КЛАПАНЫ


Амбатура для подвода сжатого воздуха состоит из девяти медных трубок 3X6 мм и девяти пусковых клапанов.

С обеих концов трубок припаяны корпуса поворотных угольников для соединения со штуцерами распределителя сжатого воздуха и пусковых клапанов цилиндров. Трубки подгоняются индивидуально и клеятся померами цилиндров.

Пусковой клапан (фиг. 90) состоит из корпуса 1, клапана 2, пружины 3, гайки 4, накрученной на шток клапана и закрепленной проволокой.

Корпус пускового клапана стальной, пустотелый с внутренним конусом с торца для клапана. С обеих сторон корпуса имеется нарезка и шестигранный для ключа, а также отверстия для прохода сжатого воздуха.

Клапан изготовлен из стали, с одной стороны имеет головку с посадочной фаской и прорезь с торца для приспособления, применяемого при притирке клапана к корпусу по фаске. С другой стороны клапана имеется нарезка с отверстием для посадки и контровки прижимной гайки пружины клапана.



Фиг. 90. Пусковой клапан (нарез). 1—корпус, 2—клапан, 3—пружина, 4—гайка, 5—кольцевой паз, 6—поперечный паз, 7—прокладка, 8—прокладка.

Для центровки клапана в корпусе на клапане имеется цилиндрическая и специальная с лазами поверхность.

Собранный пусковой клапан с медной прокладкой 7 ввертывается в бронзовую втулку головки цилиндра.

На другой конец корпуса пускового клапана надет поворотный штуцер 6, припаянный к трубке, подводящей воздух к клапану.


Поворотные штуцеры 6 крепятся к клапанам при помощи колпачков 5.

СИСТЕМА ЗАЛИВКИ ТОПЛИВА

Система заливки топлива служит для образования нормальной рабочей смеси при запуске двигателя, когда подача топлива через карбюратор


неработает в бобышке, направленные к пусковым трубам цилиндры № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9.

Заливочный форсунка (фиг. 92) переработан состоит из корпуса 1, заливчика 2, распылителя 3 и колпачка 4.



Фиг. 91. Коллектор топливноподводящих трубок (заливочный).

является недостаточной и не обеспечивает создания нормальной рабочей смеси.



Фиг. 92. Заливочная форсунка. 1—корпус форсуны, 2—заливчик, 3—распылитель, 4—колпачок, 5—прокладка.

Система заливки топлива состоит из заливочного ручного насоса, коллектора топливноподводящих трубок (фиг. 91) и пяти заливочных форсунок,

Корпус 1 форсунки стальной, пустотелый. На наружной поверхности корпуса имеется шестигранный для ключа, коническая резьба для постановки форсунки в бобышку пусковой трубки и цилиндрическая резьба для колпачка 4 крепления трубки на корпус форсунки. Отверстия на цилиндрической части корпуса форсунки служат для подвода топлива из трубки коллектора топливноподводящих трубок.

Заливчик 2 форсунки изготовлен из бронзы. По наружной поверхности заливчика выточены конические резьбы для постановки форсунки на корпус форсунки. Отверстия на цилиндрической части заливчика служат для подвода топлива из трубки коллектора топливноподводящих трубок.

Распылитель 3 форсунки представляет из себя стальную шайбу с калиброванным отверстием в центре.

Сборка заливочной форсунки производится в следующем порядке. Заливчик прямоугольным наконечником пазом ставится в соответствующее отверстие корпуса форсунки, закрывается распылителем и заворачивается на стенке за счет тела корпуса.

Топливо во время запуска с помощью ручного насоса через коллектор топливноподводящих трубок подается по внутреннему каналу форсунки.

Из полости форсунки топливо, пройдя по каналу заливчика 2 и распылителя 3, в виде струи вырывается в распыленном виде по пусковой трубе и смешивается с воздухом. Образовавшаяся смесь обеспечивает нормальный запуск двигателя.

Другим своим фланцем цилиндр второй ступени крепится на шпильках к картеру компрессора.

В верхней части цилиндра первой ступени установлен выпускной клапан 18. Клапан закрывается предохранительным колпачком 19 с сеткой, фильтрующей воздух на всасывании. В специальной боковой алюминиевой рубашке цилиндра первой ступени установлен нагнетательный клапан 20 со штурвером. К штурверу присоединяется трубка для отвода воздуха, сжатого во второй ступени цилиндра, в баллон.

Эксцентриковый вал 3 стальной, разъемный, имеет две опорные шейки, которыми входит в шарнир подпятник 4. На переднем конце вала 3 (за опорной шейкой) имеются шлицы, которыми вал соединяется с приводом. На заднюю шейку эксцентрикового вала устанавливается щека 21.

Шатун 5 стальной, имеет кривошипную и поршневую головки. Нижней кривошипной головкой шатун с пальцевым подпятником 6 установлен на эксцентрике вала 3.

Верхняя головка шатуна соединена с поршнем 10 плавающим стальным пальцем 8.

Поршень 10 литой, из алюминиевого сплава, выполнен двухступенчатым: первой и второй ступеней. В верхней части поршня имеется пять каналов для уплотнительных поршневых колец 11, а в нижней части шесть каналов, из которых пять, расположенные выше оси поршневого пальца, для уплотнительных колец; в самой нижней канавке (ниже оси поршневого пальца) установлено маслоотборное кольцо.

В донышке поршня установлен перепускной клапан 12 для перепуска сжатого воздуха из первой ступени во вторую.

Схема работы компрессора

Вращение эксцентрикового вала вызывает возвратно-поступательное движение поршня 2




Fig. 86. Схема работы компрессора АК-50М.

1—шатун, 2—поршень, 3—эксцентриковый вал, 4—подпятник, 5—шарнир, 6—палец, 7—канал, 8—канал, 9—канал, 10—канал, 11—канал, 12—канал, 13—канал, 14—канал, 15—канал, 16—канал, 17—канал, 18—канал, 19—канал, 20—канал, 21—канал.

(фиг. 86). При движении поршня вниз объем камеры А цилиндра первой ступени увеличивается и в ней создается разрежение, вследствие чего открывается всасывающий клапан 3 и в цилиндр через отверстие из атмосферы засасывается воздух. В это время объем камеры В цилиндра второй ступени уменьшается и происходит сжатие находящегося в камере предварительного сжатого воздуха. Воздух, сжатый в камере В, открывает нагнетательный клапан 5 и проходит в бортовой баллон.

При движении поршня вверх объем камеры А уменьшается, а поступающий в нее воздух сжимается и в ней создается разрежение.

Под влиянием разности давлений в камерах А и В перепускной клапан 12 открывается и воздух, сжатый в камере А цилиндра первой ступени, по каналу в поршне поступает в камеру В цилиндра второй ступени.

При последующем движении поршня вниз перепускной клапан закрывается и происходит вторичное сжатие воздуха в камере В цилиндра второй ступени и нагнетание его по воздухопроводу в бортовой баллон.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ СЖАТОГО ВОЗДУХА

Конструкция распределителя

Распределитель сжатого воздуха (фиг. 87) служит для автоматического распределения сжатого воздуха по цилиндрам в период такта расширения при запуске двигателя и состоит из корпуса, крышки, вала привода и золотника. Кроме того, на распределителе сжатого воздуха смонтирован привод к счетчику оборотов.

Корпус 2 распределителя (фиг. 88) отлит из алюминиевого сплава, устанавливается на специальный фланец задней крышки картера и крепится двумя шпильками. Гайки шпилек контрятся пластинчатыми замками. Под фланец корпуса устанавливается для герметичности бумажная прокладка. Внутри корпуса запрессованы две бронзовые ступицы, в которых вращается валок ведомого зубчатого колеса 1 привода распределителя. По наружному торцу корпуса расположены три шпильки для крепления крышки 8 распределителя сжатого воздуха.

Крышка 8 распределителя отлита из алюминиевого сплава и соединяется с корпусом распределителя тремя шпильками. Внутри крышки запрессована бронзовая втулка, заостренная двумя штифтами. Втулка является одновременно подпятником хвостовика золотника 6 и его опорной поверхностью. Имеющиеся в его опорной поверхности для подвода сжатого воздуха каналы, а также в теле крышки отверстия предназначены для подвода сжатого воздуха в цилиндры. По наружной поверхности крышки распределителя расположены девять приливов. Каждый прилив закреплена соответствующим номером цилиндра. В резьбовые отверстия приливов ввернуты штурверы 16, от которых по трубкам сжатый воздух поступает в цилиндры в порядке их работы. Кроме того, на боковой поверхности крышки имеется бобышка, в

резьбовое отверстие которой ввернут обратный клапан 18, служащий для подвода сжатого воздуха из бортового баллона к золотнику.

Обратный клапан распределителя неразборный, состоит из корпуса 19, клапана 18, пружины 20 и упорной шайбы 21. Внутри корпуса для посадки клапана имеется точно выполненное цилиндрическое




Fig. 87. Распределитель сжатого воздуха с приводом счетчика оборотов.

1—распределитель сжатого воздуха, 2—обратный клапан, 3—привод счетчика числа оборотов, 4—зубчатое колесо привода.

отверстие и коническое седло. Снаружи корпуса, с одной стороны, сделана резьба для посадки его в крышку распределителя сжатого воздуха, а с другой — резьба с коническим наконечником для соединения с напильником трубки подвода сжатого воздуха от бортового баллона.

Клапан 18 стальной. С одной стороны имеет конус для посадки на седло корпуса и специальные радиусные лыски с отверстиями для прохода сжатого воздуха во внутрь клапана и к золотнику распределителя. Пружина 20 служит для прижатия клапана к коническому седлу корпуса.

При сборке обратного клапана в полость корпуса устанавливается клапан, пружина и упорная шайба, после чего на стержень производится завальцовка штурвера.

Обратный клапан предназначен для того, чтобы во время работы двигателя исключить попадание масла в трубопровод подвода сжатого воздуха. Во время запуска двигателя, при открытом вентиле бортового баллона сжатого воздуха, последний по трубке устремляется к обратному клапану, отжимает его и по отверстиям клапана поступает к золотнику распределителя. После запуска двигателя вентиль бортового баллона закрывают и пружина обратного клапана прижимает клапан к коническому седлу корпуса, что предохраняет подводящий воздухопровод от попадания масла в процессе работы двигателя.

Золотник 6 распределителя изготовлен из стали. На рабочей поверхности золотника имеется окно, при помощи которого поочередно золотниковая полость распределителя сообщается с трубками, подводящими воздух к пусковым клапанам цилиндров. Цилиндрическим хвостовиком, имеющим лыску и смазочное отверстие, золотник устанавливается во втулку крышки распределителя. Внутри золотника имеется торцевой паз, служащий для соединения с подпятником 5, и квадратное отверстие — для посадки вала 9 привода счетчика оборотов.

Подпятник 5 золотника распределителя стальной. Внутри подпятника имеются мелкие шлицы для посадки регулировочной муфточки 4 и отверстие для подвода смазки. Наружной цилиндрической поверхностью и прямоугольным пиллем, расположенным с торца, подпятник устанавливается в золотник. На прямоугольном шлице подпятника смонтирован напорный клапан 7, служащий для предотвращения пропуск сжатого воздуха в полость задней крышки во время запуска двигателя. Спиральная пружина 17 предназначена для обеспечения плотного прилегания золотника к торцевой поверхности втулки крышки распределителя сжатого воздуха.

Регулировочная муфточка 4 золотника распределителя изготовлена из стали и имеет внутренние и наружные мелкие шлицы. Внутренними шлицами муфточка соединяется с хвостовиком ведомого зубчатого колеса 1 привода распределителя, а наружными с подпятником золотника. Золотник, собранный с пружиной, подпятником и регулировочной муфточкой, устанавливается в полость крышки распределителя сжатого воздуха и закрывается бронзовой крышкой 8.

Ведомое зубчатое колесо 1 привода распределителя сжатого воздуха стальное, с коническим зубом, изготовлено за одно целое с валком. На наружной поверхности вала имеется две опорные поверхности, которыми он опирается на втулки корпуса распределителя. На средней части вала




Fig. 88. Распределитель сжатого воздуха (разрез).


1—ведомое зубчатое колесо, 2—привод привода распределителя, 3—крышка корпуса, 4—шлицевая муфточка, 5—подпятник, 6—золотник, 7—напорный клапан, 8—крышка корпуса распределителя, 9—валок привода счетчика оборотов, 10—зубчатое колесо привода, 11—шпилька, 12—шпилька, 13—шпилька, 14—шпилька, 15—шпилька, 16—шпилька, 17—пружина, 18—обратный клапан, 19—корпус обратного клапана, 20—пружина обратного клапана, 21—упорная шайба обратного клапана.

Глава VI СИСТЕМА ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Двигатель АИ-14Р оборудован системой воздушного запуска, состоящей из приводного воздушного компрессора, распределителя сжатого воздуха, пусковых воздушных клапанов, трубопроводов, баллона сжатого воздуха и системы впрыска топлива.

Воздушный компрессор АК-50М в процессе работы двигателя наполняет баллон сжатым воздухом до давления 50 кг/см². Баллон через магистральный трубопровод соединен с крышкой распределителя



Фиг. 83. Схема системы запуска двигателя сжатым воздухом.
1—распределитель сжатого воздуха, 2—компрессор, 3—пусковой клапан, 4—баллон сжатого воздуха.

сжатого воздуха. Для запуска двигателя производится открытие вентилей баллона, после чего сжатый воздух поступает в полость крышки распределителя сжатого воздуха, откуда через отверстие золотника распределителя воздух проходит в соответствующее отверстие крышки распределителя сжатого воздуха и далее в воздухопровод к пусковому клапану цилиндра двигателя. Под давлением сжатого воздуха пусковой клапан открывается и воздух поступает в камеру сгорания цилиндра. Золотник распределителя сжатого воздуха устанавливается так, чтобы сжатый воздух для запуска поступал в цилиндры двигателя в начале такта расширения.

Воздух, поступающий для запуска в цилиндр, воздействует на поршень, в результате чего, вращающийся вал двигателя проворачивается, засасывая при этом топливную смесь, состоящую из топлива, впрыскиваемого ручным насосом, через коллектор бензопроводных трубок и форсунки во впускные

трубы, и воздух, поступающего через карбюратор и нагнетатель двигателя.

Одновременно с проворачиванием коленчатого вала вращается и золотник распределителя, что обеспечивает подачу сжатого воздуха в остальные цилиндры двигателя в порядке их работы.

Принципиальная схема системы запуска двигателя сжатым воздухом приведена на фиг. 83.

КОМПРЕССОР АК-50М

(фиг. 84)

Основные данные

- | | |
|---|-------------|
| 1. Диаметр цилиндра первой ступени в мм | 46 |
| 2. Диаметр цилиндра второй ступени в мм | 40 |
| 3. Ход поршня в мм | 20 |
| 4. Скорость обдува воздухом при работе компрессора под нагрузкой через площадь потока 25×100 мм в м/сек | Не менее 20 |
| 5. Температура цилиндра в °С | Не выше 110 |
| 6. Рабочее давление, создаваемое компрессором, в кг/см ² | 50 |
| 7. Время наполнения баллона объемом 8 л (при 1410 об/мин вала компрессора) до давления 50 кг/см ² в мин. | Не более 22 |

Конструкция компрессора


Компрессор АК-50М состоит из следующих основных частей: картера, эксцентрикового валика, шатуна, поршня с кольцами и цилиндра.

Картер компрессора разъемный (фиг. 85), изготовлен из алюминиевого сплава и состоит из двух половин 1 и 2, соединенных между собой шпильками.


Передняя половина 1 картера, помимо фланца, предназначенного для соединения с задней половиной 2 картера, имеет второй фланец для крепления компрессора к двигателю.

В обеих половинах картера имеются цилиндрические расточки для установки шарнироподшипников 4 эксцентрикового валика 3. Верхняя часть картера заканчивается фланцем для крепления цилиндра.


Цилиндр компрессора состоит из двух частей: цилиндра первой ступени 15 и цилиндра второй ступени 16. Цилиндр первой ступени 15 состоит из рубашки, отлитой из алюминиевого сплава, и запрессованной в нее стальной гильзы 17. Цилиндр второй ступени 16 стальной с двумя фланцами. К одному фланцу на шпильках крепится цилиндр первой ступени.



Фиг. 84. Компрессор АК-50М.
а—вид сверху, б—вид сбоку.



Фиг. 85. Компрессор АК-50М (разбор).
1—передняя половина картера, 2—задняя половина картера, 3—эксцентриковый валик, 4—шарнироподшипник, 5—поршень, 6—шатун, 7—впускной клапан, 8—выпускной клапан, 9—седло впускного клапана, 10—седло выпускного клапана, 11—пружина впускного клапана, 12—пружина выпускного клапана, 13—направляющая впускного клапана, 14—направляющая выпускного клапана, 15—цилиндр первой ступени, 16—цилиндр второй ступени, 17—гильза цилиндра, 18—шарнироподшипник, 19—шарнироподшипник, 20—шарнироподшипник, 21—шарнироподшипник, 22—шарнироподшипник.




Фиг. 81. Экранированный коллектор проводов зажигания.

1—кожушка коллектора, 2—контакты крепления коллектора, 3—шланг провода пускового магнето, 4—патрубок к магнето, 5—штуцер присоединения шланга провода, 6—контактный коммутатор, 7—сторонное кольцо, 8—зажимное кольцо, 9—трубка проводов зажигания, 10—резиновая трубка, 11—угольник свечи, 12—прерыватель, 13—шланг провода, 14—успокоительный конус, 15—накладка, 16—магистральный шланг, 17—штуцер присоединения магистрального шланга, 18—оплетка магистрального шланга, 19—изоляция гайки, 20—штука шланга, 21—оплетка магистрального шланга, 22—алюминиевый корпус.

Угольник 11 свечи представляет собой трубку, согнутую по радиусу на угол 70° , на одном конце которой имеется штуцер с наружной резьбой для навертывания накидной гайки шланга провода, а на другом конце шпиль с накидной гайкой, при помощи которой угольник присоединяется к свече. Во внутреннюю полость угольника устанавливается резиновый наконечник с уплотнительным буртиком и посаженный наконечник служит для улучшения электроизоляции провода высокого напряжения и уплотнения места разъема угольника со свечой. Для уплотнения в местах разъема шлангов проводов со штуцером кожуха коллектора устанавливается резиновый уплотнительный конус 14, в который заделана медная шайба.

Накидные гайки шлангов проводов крепятся пружинными шайбами. Детали угольника свечи с контактным устройством и шланга провода показаны на фиг. 82.

Магистральный шланг 18 (см. фиг. 81) коллектора имеет наружный диаметр 28 мм и состоит, так же как и шланг проводов, из гибкого алюминиевого каркаса 22 в оплетке 21 с припаянными на концах втулками 20. На обоих концах магистрального шланга имеются накидные гайки 19, которыми



Фиг. 82. Детали угольника свечи и шланга провода.

1—шпиль, 2—пружина, 3—угольник, 4—резинный наконечник, 5—контактное устройство, 6—накидная гайка угольника, 7—уплотнительный конус, 8—изоляция гайки шланга провода, 9—шпиль, 10—оплетка, 11—алюминиевый корпус, 12—провод высокого напряжения.

Для провода 3, идущего от пускового магнето, патрубкообразные экраны магнето имеют дополнительно по одному штуцеру. Коллектор проводов зажигания крепится к двигателю на шпильках крепления смесборника с помощью четырех хомутиков 2, 6 и 16, расположенных на кожухе коллектора. С целью улучшения металлизации двигателя два хомутика 6 и 16 приварены к кожуху коллектора.

Шланги отдельных проводов, идущие от коллектора к свечам, крепятся попарно к впускным трубам цилиндров специальными хомутиками.


Шланги проводов к задним свечам подводятся через отверстия, выполненные в дефлекторах головок цилиндров. Для предохранения от потертостей на шланги одеваются резиновые трубки 10 и втулки 9 проводов зажигания, изготовленные из пресспорошка.

Втулки проводов зажигания закрепляются в отверстиях дефлекторов головок цилиндров зажимными 8 и створными кольцами 7. Каждый экранированный шланг провода имеет на конце магнет 12 с номером цилиндра.

69


числу цилиндров двигателя. Смазка кулачковой шайбы осуществляется фильцем специальной маслени 44. На кулачковой шайбе крепятся вилками 19 бегунки 27, выполненные из твердой резины с двумя электродами — рабочим и пусковым.

Распределитель 24 выполнен также из твердой резины и имеет центральный электрод 23, десять боковых электродов 21 и пусковой электрод 50. Для крепления проводов, идущих от распределителя к свечам, и провода, подводного ток к распре-



Фиг. 76. Магнето БСМ-9-25.

1—первичная крышка, 2—обмотка, 3—сердечник трансформатора, 4—вал ротора, 5—основание автомата угла опережения зажигания, 6—основание автомата угла опережения зажигания, 7—пружина, 8—пружина, 9—пружина, 10—пружина, 11—пружина, 12—пружина, 13—пружина, 14—пружина, 15—пружина, 16—пружина, 17—пружина, 18—пружина, 19—пружина, 20—пружина, 21—пружина, 22—пружина, 23—пружина, 24—пружина, 25—пружина, 26—пружина, 27—пружина, 28—пружина, 29—пружина, 30—пружина, 31—пружина, 32—пружина, 33—пружина, 34—пружина, 35—пружина, 36—пружина, 37—пружина, 38—пружина, 39—пружина, 40—пружина, 41—пружина, 42—пружина, 43—пружина, 44—пружина, 45—пружина, 46—пружина, 47—пружина, 48—пружина, 49—пружина, 50—пружина, 51—пружина.



Фиг. 77. Схема присоединения проводов зажигания к распределителю магнето.

лителю от пускового магнето. Распределитель имеет десять гнезд и десять винтов 51 крепления проводов. Схема присоединения проводов зажигания к распределителю показана на фиг. 77.

Трансформатор 37 (см. фиг. 76) выполнен в виде сердечника 36, на который намотаны две обмотки — первичная и вторичная. Между обмотками помещен конденсатор ленточного типа. Трансформатор с двух сторон защищен герметическими пластинами, на которых укреплены соединительные пластины 52 (бареты). Первичная обмотка одним концом соединена с сердечником трансформатора, а второй конец выведен к соединительной пластине (барету), откуда через вывод низкого напряжения 40 и сухарик 39 подводится к подвижному контакту прерывателя. Начало вторичной обмотки соединено с концом первичной обмотки, конец — с выводом высокого напряжения 26 посредством контакта.

Конденсатор магнето состоит из двух листов алюминиевой фольги, изолированных одна от другой конденсаторной бумагой. Одна лента конденсатора присоединена к «массе», а другая выведена к барету трансформатора. Барет соединяется с клеммой 34, расположенной на верхней крышке 33, и далее через проводник с переключателем. При выключе-


нии магнето соединительная пластина через контактную пружину замыкается на «массу».

Распределитель экранируется и защищается от механических повреждений экраном 20.

Работа магнето

Основными элементами магнето являются магнитная цепь, первичная и вторичная цепи.

Магнитная цепь состоит из постоянного четырехполюсного магнита 15 (фиг. 78) и магнитопровода, включающего в себя полюсные наконечники ротора, полюсные башмаки 12 и сердечник трансформатора 8.



Фиг. 78. Принципиальная схема магнето.

1—центральный электрод, 2—распределительный коллектор, 3—бегунок, 4—пружина, 5—пружина, 6—пружина, 7—пружина, 8—пружина, 9—пружина, 10—пружина, 11—пружина, 12—пружина, 13—пружина, 14—пружина, 15—пружина, 16—пружина, 17—пружина, 18—пружина, 19—пружина, 20—пружина.

Первичная цепь магнето состоит из обмотки 11 трансформатора и прерывателя, параллельно которому включен конденсатор 9. Вторичная цепь в свою очередь состоит из вторичной обмотки 10 вывода тока высокого напряжения и распределительной системы.

В магнето ток высокого напряжения образуется вследствие изменения магнитного потока в сердечнике трансформатора по величине и направлению.

Магнит 15 ротора вращается между неподвижными полюсными башмаками 12 и образует в сердечнике трансформатора 8 переменное магнитное поле, которое возбуждает в первичной обмотке ток низкого напряжения.

Выступ кулачковой шайбы 5 в момент максимальной силы тока в первичной обмотке размыкает контакты 18 прерывателя, первичная цепь прерывается и во вторичной обмотке индуцируется ток высокого напряжения. Ток высокого напряжения через бегунок 3, его рабочий электрод 20 и контактные распределители идет по проводникам к свечам 4. Кулачковая шайба имеет девять выступов (кула-

ков) и вращается вдвое медленнее кулачатого вала двигателя.

Конденсатор 9, соединенный параллельно с контактами 18 прерывателя, уменьшает искрообразование между шпильками в момент прерывания первичного тока и увеличивает интенсивность разряда на электродах свечи, одновременно предохраняя контакты от обгорания, тем самым увеличивая срок их службы.

Работа автомата опережения зажигания основана на использовании центробежных сил, возникающих при вращении ротора и изменяющихся в соответствии с изменением числа оборотов двигателя.

При остановке или при работе двигателя на малом газе пружины 14 удерживают грузики прижатыми к оси автомата. Когда число оборотов ротора магнето достигнет 900 об/мин, центробежные усилия грузиков будут больше усилий пружин и грузики начнут раздвигаться, вращаясь вокруг своих осей, и поворачивать по вращению (опережать) ротор относительно корпуса автомата. Но так как кулачковая шайба прерывателя сцеплена посредством большого зубчатого колеса 6 с колесом 17 ротора, то при угловом смещении последней произойдет более раннее размыкание первичной цепи, следовательно, зажигание смеси в цилиндрах двигателя произойдет раньше.

УСТАНОВКА МАГНЕТО НА ДВИГАТЕЛЬ

Магнето БСМ-9-25 устанавливается на двигателе по подложке зажигания, что улучшает звуковую и устойчивую работу на малом газе. На больших оборотах обеспечивается ранее зажигание автоматом опережения зажигания.

Глава V СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ


ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Система зажигания предназначена для обеспечения воспламенения рабочей смеси в цилиндрах двигателя.

Свечам по пропусканию высокого напряжения, заключенным в магнетоспропашную оболочку-коллектор проводов зажигания. Обм магнето левую правую. Правое магнето обслуживает задние свечи, левое — передние свечи.

Для воспламенения рабочей смеси в цилиндрах двигателя при запуске в систему зажигания включается пусковое магнето. Пусковой контакт пускового магнето, распределителя и через боковые контакты распределителя идет к свечам.

Управление системой зажигания, т. е. включение и выключение магнето поочередно и одновременно, осуществляется при помощи переключателя. Рукоятку переключателя можно устанавливать в четыре положения. При положении «1» оба рабочих и пусковое магнето выключены. При положении «2» работает левое магнето, а правое выключено. При положении «3» работает правое, а левое выключено. При положении «4» работают все три магнето, включая и пусковое. Схема зажигания показана на фиг. 74.




Фиг. 74. Схема зажигания двигателя.

Зажигание рабочей смеси в цилиндрах осуществляется от искры тока высокого напряжения, образуемого в двух рабочих магнето БСМ-0-25, установленных на задней крышке картера двигателя. Ток высокого напряжения от магнето передается к

МАГНЕТО БСМ-0-25

Экранированное магнето БСМ-0-25 (фиг. 75) четырехкратное, с автоматическим изменением угла опережения зажигания, служит для получения

тока высокого напряжения и распределения его по свечам двигателя. Магнето БСМ-0-25 устанавливается на девяти-цилиндровых двигателях и имеет фланцевое крепление.



Фиг. 75. Магнето БСМ-0-25.

Для уменьшения помех в работе приборов радиосвязи, установленных на самолете, магнето экранировано.

Основные данные

1. Направление вращения ротора магнето (смотреть со стороны привода) Лево
2. Магнето бесперебойно работает под нагрузкой при числе оборотов в об/мин 600-3200
3. Максимальное число оборотов ротора при работе без нагрузки и в течение 5 мин. в об/мин 3350
4. Характеристики автомата:
 - а) угол изменения момента переключения автомата (по ротору магнето) $25^{\circ} \pm 2^{\circ}$
 - б) начало работы автомата в об/мин 600
 - в) конец работы автомата в об/мин 1800
5. Данные регулировки по контактам переключателя:
 - а) зазор между контактами переключателя в мм $0,25 \pm 0,05$
 - б) угол (угол установки переключателя по валу ротора) $13 \pm 10^{\circ}$
 - в) расстояние по контактам переключателя в мм 600 ± 100
6. Наибольший допустимый вес магнето в кг 6,4

Конструкция магнето

Магнето БСМ-0-25 (фиг. 76) состоит из следующих основных узлов и деталей. Передняя крышка 1 отлита из алюминиевого сплава в виде отъемного фланца с тремя овальными отверстиями под шпильки крепления магнето. В центре, с внутренней стороны, в крышку впрессована обойма 2 переднего шарикоподшипника 3. Крышка имеет четыре отверстия под стяжные бол-

ты 15, соединяющие переднюю и заднюю 16 крышки с корпусом 14 магнето.

Корпус 14 магнето отлит из алюминиевого сплава. На торцах корпуса имеются посадочные места для передней и задней крышек. В теле корпуса залиты две полюсные бандажи 38. К бандажам двумя винтами крепятся сердечники 39 трансформатора. Сердечники и полюсные бандажи, облитые из литейной трансформаторной стали, являются магнетопроходом.

Между бандажами на двух шарикоподшипниках 3 и 17 установлен ротор магнето с автоматом угла опережения зажигания.

Ротор магнето состоит из жесткого магнита 12 цилиндрической формы с полюсными наконечниками 10. С торцевых сторон они плотно прилегают к магниту, а боковыми сторонами образуют четыре полюсных наконечника, расположенные под углом 90° относительно друг к другу.

Для жесткости полюсные наконечники соединены между собой при помощи бронзового колпачка 8. В передней части полюсных наконечников встроены литейные стержни 11, на которую насажено на шпильке стальное зубчатое колесо 13. Передний полюсный наконечник ротора имеет две оси, на которые устанавливаются два бронзовых грузика 7. Каждый грузик состоит из двух частей, соединенных шпилькой поперечной осью. Относительное расположение частей грузиков каждой пары при работе двигателя устанавливается в определенном положении при помощи пружинки, оттягивающей или соответствующую нагрузку. Эти грузики соединены тяжками с основанием 6 автомата, где для них заливается две оси 6. Таким образом связь между ротором магнето и валом 4 осуществляется через грузики автомата. Основание автомата угла опережения зажигания имеет с валом 4 жесткое соединение при помощи шпильки.

Задняя крышка 16 отлита из алюминиевого сплава. В нижней части запрессована обойма заднего шарикоподшипника 17 ротора. На задней крышке смонтированы: большой текстовый зубчатое колесо 20 с эксцентриком 22, позволяющим регулировать зазор между зубчатыми колесами, шток 22 выводит высокого напряжения и пластина 18 переключателя, к которой двумя винтами 49 прикреплены пластины 46 с неподвижными контактами. На пластине 46 установлен рычажок 42 переключателя с подвижным контактом и текстовый переключатель, рычажок которой с помощью пружины 41 прижимается к кулачковому шайбе 26. Рычажок 42 переключателя установлен на оси 43.

Регулировка зазора контактов переключателя производится перемещением пластины 46 с помощью эксцентрикового штифта 45. Перед регулировкой зазора контакты необходимо ослабить винты 47. При помощи эксцентрикового штифта 45 осуществляется регулировка угла установки переключателя (абсолютно) путем поворачивания пластины 18 вместе с контактами переключателя, относительно кулачка 26. Регулировка угла установки переключателя производится только в условиях выключенного магнето и в эксплуатации не производится.

Кулачковая шайба 26 магнето одета жестко на валике 21 и имеет дефицит выступов, соответствующий

в гнезде 17 обеспечивает регулирование количества воздуха, поступающего через воздухоподводящую трубку 27 в воздушную полость 15 мембранного механизма.

Положение, когда игла высотного корректора выдвинута из гнезда (рычаг высотного корректора на упоре «Н»), соответствует максимальному обогащению смеси и, наоборот, положение, когда игла ввинчена в гнездо (рычаг высотного корректора на упоре «БД»), соответствует максимальному обеднению смеси.

Регулировка карбюратора

Рычаг дроссельной заслонки имеет ход, равный 85° от положения «Закрыто» до положения «Открыто».

Рычаг высотного корректора имеет ход, равный 60° от положения «Н» (нормально) до положения «БД» (бедно).

Регулировка малого газа. Регулировку двигателя на малом газе необходимо производить на нормально прогретом двигателе, после проверки работы свечей и магнето на режиме 400-500 об/мин.

Качество смеси на малом газе регулируют иглой 4 малого газа. При завертывании иглы по часовой стрелке смесь обедняется, при отворачивании иглы против часовой стрелки смесь обогащается.

После регулировки колпачок иглы малого газа ставится на место и контролируется проволокой.

Обороты двигателя на малом газе регулируются изменением открытия дроссельной заслонки при помощи винта упора.

При заворачивании винта начальный угол открытия дроссельной заслонки увеличивается, что ведет к увеличению оборотов, при отворачивании — обороты уменьшаются.

Регулировка крейсерских режимов. При неудовлетворительной работе двигателя на крейсерских режимах регулирование карбюратора производится при остановленном двигателе винтом 2 регулировки начального положения дозирующей иглы.

При ввертывании винта по часовой стрелке смесь обедняется, а при вывертывании винта (вращение против часовой стрелки) — смесь обогащается. Поворачивать винт более двух щелчков в ту или другую сторону по сравнению с положением заводского регулирования не рекомендуется.

После регулировки карбюратора на крейсерских режимах следует обязательно проверить работу двигателя на малом газе, так как изменение положения дозирующей иглы вызывает изменение в работе двигателя и на малом газе.

Регулировка номинального и вазетного режимов. При неудовлетворительной работе двигателя на вазетном и номинальном режимах регулирование производится подбором отсасывающего воздушного жиклера 16.

При увеличении отверстия жиклера смесь обедняется, при уменьшении диаметра — смесь обогащается.

Регулирование качества смеси высотным корректором. При работе двигателя на земле упорный рычаг высотного корректора должен находиться на упоре «Н».

При полете на высоту для сохранения нормального состава смеси необходимо изменить положение

упорного рычага высотного корректора, ставя его в промежуточное положение между упорами «Н» и «БД».

Высотным корректором следует пользоваться начиная с высоты 500 м и выше. Пользоваться ручным управлением высотного корректора разрешается в строгом соответствии с указаниями в инструкции по техническому обслуживанию двигателя.

Возможные неисправности в работе карбюратора и способы их устранения

Неисправность	Причина	Способ устранения
Течь топлива из дренажа	а) Засорился топливный клапан	а) Промыть клапан, для чего подвести топливо к карбюратору под давлением 0,2-0,5 кг/см ² , отвернуть пробку мембранного механизма и несколько раз нажать на мембрану
«Стрельба» в карбюраторе при запуске	б) Чрезмерно натянута мембрана	б) Ослабить винты крепления крышки мембранного механизма и, нажимая на мембрану через отверстие в крышке, заткнуть винты
«Стрельба» в карбюраторе при запуске	а) Велико открытие дроссельной заслонки	а) Отрегулировать открытие дроссельной заслонки
«Стрельба» в карбюраторе при запуске	б) Подсос воздуха в соединении фланца карбюратора с всасывающим патрубком двигателя	б) Уплотнить соединение
«Стрельба» в карбюраторе при запуске	а) Обеднение смеси	а) Обогатить смесь винтом малого газа
«Стрельба» в карбюраторе при запуске	а) Засорился бензиновый фильтр	а) Почистить фильтр
«Стрельба» в карбюраторе при запуске	б) Неисправно поставлена трубка скоростного напора	б) Проверить положение трубки. Трубка должна стоять срезом против потока воздуха
«Стрельба» в карбюраторе при запуске	а) В карбюратор не поступает топливо	а) Проверить, поступает ли бензин в карбюратор, проверить чистоту фильтра, промыть топливную систему
«Стрельба» в карбюраторе при запуске	б) Слишком мало давление топлива	б) Отрегулировать давление бензина регуляционным клапаном бензонасоса
«Стрельба» в карбюраторе при запуске	в) Велико или мало отверстие дроссельной заслонки	в) Поставить дроссельную заслонку в положение, соответствующее 700-900 об/мин.

Продолжение			Продолжение		
Неисправность	Причина	Способ устранения	Неисправность	Причина	Способ устранения
Двигатель дает хлопки в выпускные патрубки на средних оборотах	Слишком богатая смесь	Отрегулировать качество смеси дозирующей иглой	Двигатель не развивает полной мощности	б) Неправильная регулировка качества смеси на малом газе	б) Отрегулировать длину тяг
Двигатель не дает оборотов на номинальном и взлетном режимах	Дроссельная заслонка не открывается полностью	Проверить управление и обеспечить открытие дроссельной заслонки		а) Недостаточная подача бензина в карбюратор	а) Проверить состояние бензопровода и давление бензина перед карбюратором
Двигатель работает на богатой смеси на всех режимах	Засорился отсасывающий жиклер	Снять пробку и промыть жиклер воздухом под давлением 0,8-1 кг/см ²		б) Неудовлетворительная регулировка карбюратора или засорение дозирующей иглы	б) Проверить регулировку карбюратора и чистоту хода дозирующей иглы
Двигатель работает на бедной смеси на всех режимах	Вышел из строя отсасывающий жиклер	Проверить и заменить жиклер		а) Засорение пилотной заслонки сетки и сетки карбюратора	а) Очистить и промыть сетки
Двигатель глохнет при переходе на малый газ	а) Неправильная регулировка малого газа карбюратора	а) Отрегулировать винтом упора открытие дроссельной заслонки			

Таким образом, эта конструкция позволяет перемещать дозирующую иглу независимо от положения дроссельной заслонки. Кинематическая связь дозирующей иглы с валком дроссельной заслонки осуществляется посредством кулисного механизма, валка и рычага 17 дозирующей иглы, связанных между собой. Рычаг дозирующей иглы на валике закреплен двумя стяжными винтами 43 и фиксирующим пальцем.

Кулисный механизм состоит из рычага 45 кулисы, бронзового кулиса 48 и полузона 46. Полузона своей цилиндрической поверхностью устанавливается в отверстие кулисы, являющееся направляющей полузона. Полузона с рычагом кулисы соединен шарнирно с помощью оси, установленной на конце рычага, и отверстия, выполненного в полузоне. Для связи кулисы с поверхностью направляющей кулисы и полузона внутри полузона установлен фильтр 47, пропитанный маслом.

Для фильтрации воздуха, поступающего в рычажную камеру, в корпусе карбюратора выполнена бобышка, в резьбовое отверстие которой устанавливается воздушный фильтр 14.

Рычажная и кулисная камеры закрываются крышками, которые крепятся к корпусу каждой шестью винтами. Крышка 21 рычажной камеры имеет в верхней части бобышку с резьбовым отверстием для подхода к регулировочному винту 23 дозирующей иглы. В резьбовое отверстие крышки ввертывается пробка 20.

Насос приемистости карбюратора состоит из бронзового цилиндра 2, поршня 4 с тарельчатым клапаном 3 и спиральной цилиндрической пружины 5.

Пружина своим торцом опирается с одной стороны в специальное гнездо, выполненное в крышке 7 насоса приемистости, а с другой стороны — в торцевую поверхность поршня, прижимающая его к хвостовику дозирующей иглы 26. Крышка насоса приемистости крепится к корпусу карбюратора тремя винтами.

Высотный корректор карбюратора состоит из корпуса 10 (см. фиг. 72), выполненного при отливке вместе с крышкой мембранного механизма, латунного гнезда 12, иглы 13, пружины 20, оси 24, рычага 23 управления иглой корректора и рычагов, перемещающих иглу. Латунное гнездо запрессовано в корпус и служит направляющей для иглы высотного корректора. На торце гнезда имеет калиброванное отверстие для дозирования воздуха, в которое входит профилированная часть иглы корректора.

На боковой поверхности гнезда проперфорировано отверстие для отвода отдозированного воздуха в воздушную полость мембранного механизма. В средней части гнезда выфрезерован паз, в котором попарно перемещаются палец 9, заавальцованный, и рычаг управления иглой корректора. Рычаг управления иглой корректора закреплен на внутреннем конце оси ведущего рычага 18 при помощи которого осуществляется управление высотным корректором. Ось ведущего рычага вращается в латунной втулке, запрессованной в корпус корректора. Для герметичности узла ось уплотняется двумя резиновыми кольцами. Палец рычага привода входит в паз иглы корректора, благодаря чему

обеспечивается перемещение иглы при повороте ведущего рычага корректора.

Для устранения люфта между пальцем и пазом иглы в корпус установлена спиральная пружина 20. Под ведущим рычагом установлен упорный рычаг 14. Ведущий и упорный рычаги соединены между собой стальной шайбой, образуя таким образом дульный рычаг, плечи которого имеют возможность устанавливаться относительно друг друга под переменным углом.

Упорный рычаг в крайних положениях упирается в бобышки с обозначением «БД» (бедро) и «Н» (нормально), выполненных на корпусе высотного корректора.

Работа карбюратора

Мембранный механизм. Топливо из топливного бака самолета поступает по бензопроводу и через фильтр 30 (фиг. 73) в полость 14 мембранного механизма через клапан 29. В момент запуска двигателя при проворачивании коленчатого вала в цилиндрах создается разрежение, которое через выпускные трубы передается в дроссельную камеру 9 карбюратора. Это разрежение по каналу 3 малого газа, полости форсунок, дозирующей иглы 6 и отсасывающий воздушный жиклер 16 передается в воздушную полость 15 камеры мембранного механизма. В топливную полость 14 камеры разрежение передается через канал 3, очко дозирующей иглы и канал 12. В этот момент в воздушной полости 15 камеры давление будет меньше, чем в топливной за счет поступления воздуха через высотный корректор. Под действием установившегося давления мембрана 34 переместится влево, открывая топливный клапан. Топливо, поступающее в топливную полость, увеличит давление в одной из полостей мембрана, прикрывая или открывая топливный клапан и обеспечивая тем самым постоянное давление топлива в топливной полости на данном режиме работы двигателя.

Давление в воздушной полости мембранного механизма определяется режимом работы двигателя, а также зависит от степени открытия иглы 18 высотного корректора и эмульсионных отверстий 26 форсунок 7 (при неизменном отсасывающем жиклере 16). Давление в полости форсунок определяется режимом работы двигателя и зависит от степени открытия эмульсионных отверстий.


Положение профилированной части дозирующей иглы 6 в очко форсунок строго определяется положением дроссельной заслонки 25 на соответствующем режиме и обеспечивается системой рычагов, связывающих дроссельную заслонку с дозирующей иглой. Система дает возможность производить регулирование карбюратора на двигателе винтом 2, при помощи которого можно переместить дозирующую иглу относительно форсунок (в небольших пределах) независимо от положения дроссельной заслонки.

Система малого газа обеспечивает нормальную работу двигателя на малых оборотах.

На малом газе эмульсионные отверстия 26 форсунок перекрыты направляющей частью дозирующей иглы. Топливо, пройдя по кольцевому зазору между дозирующей иглой 6 и очком форсунок 7, поступает внутрь иглы, где смешивается с воздухом, поступающим через жиклер 5. Смесь топлива с воздухом через специальные отверстия малого

газа поступает в полость форсунок и отсюда вместе с воздухом (образуя первичную эмульсию) через отверстия 26 в форсунке поступает в дроссельную камеру, где смешивается с основным потоком воздуха.

Насос приемистости служит для обогащения смеси при резком открытии дроссельной заслонки.



Положение рычагов высотного корректора



Фиг. 73. Схема работы карбюратора.

1—рычаг, 2—винт, 3—канал малого газа, 4—игла малого газа, 5—жиклер, 6—дозирующая игла, 7—форсунка, 8—диффузор, 9—дроссельная камера, 10—корпус, 11—поршень, 12—канал, 13—цилиндр, 14—палец, 15—полость, 16—отсасывающий жиклер, 17—рычаг, 18—рычаг, 19—канал, 20—пружина, 21—крышка, 22—узел, 23—узел, 24—ось, 25—дроссельная заслонка, 26—отверстие, 27—отверстие, 28—отверстие, 29—клапан, 30—фильтр, 31—штуцер, 32—штуцер, 33—штуцер, 34—мембрана, 35—пружина, 36—пружина.

газа 24 в игле и форсунке, канал 3 в корпусе поступает под иглу малого газа 4 и далее в дроссельную камеру 9.

Игла 4 малого газа позволяет изменять количество поступающей смеси в дроссельную камеру и тем самым обеспечивать регулировку качества смеси на малом газе.

По мере увеличения угла открытия дроссельной заслонки отверстия 24 малого газа в форсунке постепенно перекрываются направляющей частью дозирующей иглы, включая в работу систему эмульсионных отверстий 26 форсунок, включая в работу главную дозирующую систему карбюратора.


Главная дозирующая система обеспечивает нормальную работу двигателя на средних и полных оборотах.

При резком ходе дозирующей иглы тарельчатый клапан 10 давлением топлива прижимается к торцу поршня 11 и топливо впрыскивается через форсунку в смежную камеру карбюратора.


При плавном ходе дозирующей иглы давление на поршень нарастает медленно и тарельчатый клапан не перекрывает отверстие поршня и топливо перетекает на одной полости поршня в другую — впрыска топлива не происходит.

Высотный корректор служит для регулирования состава смеси при полете на высоте. С подъемом на высоту смесь обогащается, поэтому для обеспечения нормальной работы двигателя необходимо искусственно уменьшать подачу топлива. Изменение количества воздуха, поступающего в воздушную полость мембранного механизма, создает изменение давления топлива, вследствие чего изменяется расход топлива и качество смеси.

Изменение положения профилированной части иглы 18 высотного корректора относительно очка



Фиг. 70. Карбюратор К-14БП.




Фиг. 71. Карбюратор К-14БП (детали дроссельной группы).

1—корпус карбюратора, 2—шарик насоса привинтовки, 3—нажим, 4—пружина, 5—пружина, 6—пружина, 7—пружина, 8—пружина, 9—пружина, 10—пружина, 11—пружина, 12—пружина, 13—пружина, 14—пружина, 15—пружина, 16—пружина, 17—пружина, 18—пружина, 19—пружина, 20—пружина, 21—пружина, 22—пружина, 23—пружина, 24—пружина, 25—пружина, 26—пружина, 27—пружина, 28—пружина, 29—пружина, 30—пружина, 31—пружина, 32—пружина, 33—пружина, 34—пружина, 35—пружина, 36—пружина, 37—пружина, 38—пружина, 39—пружина, 40—пружина, 41—пружина, 42—пружина, 43—пружина, 44—пружина, 45—пружина, 46—пружина, 47—пружина.

С помощью фиксатора игла фиксируется в определенном положении, для чего в муфте выполнено гнездо с двадцатью продольными пазами под шарик 4 фиксатора. Кончик иглы входит в соответствующее окошко, выполненное в корпусе карбюратора. С наружной стороны на муфту навинчивается колпачок 5 с уплотнительной прокладкой 6.

Главная дозирующая система карбюратора состоит из форсунки 29 (см. фиг. 71), дозирующей иглы 26 и рычажно-кулисного механизма, кинемати-

полненные в гильзе, шесть отверстий, радиально расположенных в форсунке, проходит топливовоздушная эмульсия при работе двигателя на малом газе. Дозирующая игла с одного конца имеет точно выполненную конусную часть для дозирования топлива. У основания конусной части просверлены четыре наклонных отверстия, через которые отдозированное топливо поступает во внутреннюю полость иглы. На наружном диаметре дозирующей иглы имеется широкая проточка с четырнадцатью отвер-



Фиг. 72. Карбюратор К-14БП (детали мембранного механизма, высотного корректора и системы малого газа).

1—винт крепления диффузора, 2—прокладка, 3—пружина, 4—шарик фиксатора, 5—колпачок, 6—прокладка, 7—муфта регулировки, 8—пружина, 9—пружина, 10—пружина, 11—пружина, 12—пружина, 13—пружина, 14—пружина, 15—пружина, 16—пружина, 17—пружина, 18—пружина, 19—пружина, 20—пружина, 21—пружина, 22—пружина, 23—пружина, 24—пружина, 25—пружина, 26—пружина, 27—пружина, 28—пружина, 29—пружина, 30—пружина, 31—пружина, 32—пружина, 33—пружина, 34—пружина, 35—пружина, 36—пружина, 37—пружина, 38—пружина, 39—пружина, 40—пружина, 41—пружина, 42—пружина, 43—пружина, 44—пружина, 45—пружина, 46—пружина, 47—пружина.

чески связывающей валик 39 дроссельной заслонки 11 с дозирующей иглой.

Форсунка выполнена в виде трубки, которая со стороны насоса имеет калиброванное отверстие (дозирующее окошко) для профильного отверстия (дозирующей иглы). Внутренняя полость форсунки является направляющей дозирующей иглы.

В средней части форсунки просверлено 23 эмульсионных отверстия, расположенных таким образом, что обеспечивается плавное нарастание площади проходных сечений отверстий при открытии их отсекающей кромкой дозирующей иглы.

На другом конце форсунки радиально просверлено шесть отверстий, которые при монтаже располагаются в полости выточки гильзы 28, установленной в корпусе карбюратора. Через отверстия, вы-

стиями для подвода топлива и воздуха к эмульсионным отверстиям форсунки.

Ближе ко второму концу дозирующей иглы имеется канавка с четырьмя отверстиями для подвода топлива и воздуха к отверстиям малого газа, выполненным в форсунке. На втором конце иглы имеется внутренняя резьба для закручивания на нее калиброванное отверстие (главный воздушный жиклер), соединяющее внутреннюю полость дозирующей иглы с рычажной камерой. Направляющая иглы с помощью регулировочного винта 28 может передвигаться в осевом направлении по цилиндрической поверхности цапфы и может быть зафиксирована в определенном положении цилиндрическим фиксатором.

качающего узла в корпусе фиксируется штифтом 18, запрессованным в задний подшипник 11 ротора. Качающий узел по наружному диаметру уплотнен в корпусе двумя резиновыми кольцами 8, которые зажат торцевой гайкой 6 сальника хвостовика ротора. Гайка закреплена замком 7.

Отъемный стальной хвостовик 4 имеет на своих концах квадрат для соединения с ротором и приводом двигателя. За одно целое с хвостовиком выполнен буртик, который, опираясь шлифованными торцами с одной стороны на передний подшипник 9 качающего узла, а с другой стороны на ободку 26 манжеты 2 сальника хвостовика, ограничивает величину осевого перемещения хвостовика.

Для уплотнения по хвостовику ротора в ободку 26 запрессована армированная манжета 2, изготовленная из бензо-маслостойкого резинового материала. Для дренажа и контроля течи в ободке манжеты сальника просверлены каналы, соединяющие внутреннюю полость сальника со специальным штуцером контроля течи. С целью устранения утечки масла по хвостовику из привода двигателя через дренажное отверстие, в гайку сальника также запрессована армированная манжета 3.

К фланцу корпуса качающего узла крепятся четыре винта корпуса редукционной камеры. Место разъема уплотнено прокладкой 27.

С другой стороны корпус редукционной камеры имеет фланец для крепления мембраны 13 и седло редукционного клапана, выполненное за одно целое с корпусом редукционной камеры.

Узел редукционного клапана состоит из стального клапана 20, мембраны 13, шайбы 21, зажимной гайки 22, заливочного клапана 23 и пружины заливочного клапана 24.

Мембрана зажимается крышкой 16 редукционной камеры, крепящейся шестью винтами, четыре из которых одновременно являются винтами крепления корпуса редукционной камеры к корпусу качающего узла. Винты контролируются пружинными шайбами.

В полости части редукционного клапана помещена пружина 15, одним торцом опирающаяся на донышко редукционного клапана, другим — на гайку 14, регулирующий винта. Натяжение пружины регулирует поворотом головки регулирующего винта. В крышке редукционного клапана имеется отверстие, сообщающее с атмосферой полость мембраны.

Принцип работы бензонасоса


Ротор бензонасоса образует четыре пластины и плавающим пальцем, коловратный механизм, который делит внутреннюю полость стакана на четыре объема: А, В, Г и Д (фиг. 69). Так как ротор насоса расположен эксцентрично относительно внутренней полости стакана, то при его вращении величины объемов А, В, Г и Д непрерывно меняются. В увеличивающихся объемах А и В создается разрежение и бензин всасывается через патрубок Д, а из уменьшающихся объемов В и Г бензин вытесняется через патрубок Е. При этом происходит качение бензина в карбюратор.

При истощении полной производимости бензонасоса редукционный клапан с помощью пружины плотно закрывает камеру качающего узла насоса и весь бензин поступает в нагнетающий трубопровод Е.

При уменьшении расхода бензина давление в ка-

мере нагнетания возрастает и, действуя на редукционный клапан, приподнимает его, сжимая пружину. В результате часть бензина перетекает через щель редукционного клапана на сторону всасывания и подача его автоматически уменьшается. Если расход бензина из нагнетающего трубопровода прекращается, то весь бензин перетекает на сторону всасывания насоса, т. е. насос работает на себя.

Давление бензина в нагнетающей магистрали регулируется изменением силы сжатия пружины



Фиг. 69. Схема работы бензонасоса 702М.

редукционного клапана путем заворачивания или выворачивания регулирующего винта. Редукционный клапан отрегулирован на давление 0,5 кг/см².

Чтобы повысить давление бензина, надо ослабить колпачок, стопорящий головку регулирующего винта, и повернуть винт за головку по часовой стрелке. Регулирующий винт, ввертываясь, поджимает пружину редукционного клапана, которая с большей силой прижимает клапан к седлу.

Для уменьшения давления бензина регулирующий винт надо вращать против часовой стрелки, вследствие чего пружина будет иметь возможность разжаться и уменьшится давление на клапан. После регулирования клапана на требуемое давление головку регулирующего винта необходимо закрутить, подтянув ключом колпачок и закрутив его проволокой.

С подъемом на высоту, а также с уменьшением количества бензина в баке самолета растет разрежение на всасывании. Но, так как при этом давление падает одинаково как над мембраной редукционной камеры, так и во всасывающей линии насоса и воздушной полости мембранного механизма карбюратора, то давление нагнетания сохраняется в нужных пределах до определенной высоты.

Заливочный клапан с помощью пружины прижимается к тарелке редукционного клапана и закрывает в ней отверстие.

Если ручной насос заливочной системы установлен перед бензонасосом, то перед пуском двигателя топливо, подаваемое ручным насосом, заполняет пространство над редукционным клапаном, через отверстие, выполненные в тарелке редукционного клапана, давит на заливочный клапан и, сжимая пружину, открывает вход топлива в нагнетающую часть топливной системы.

КАРБЮРАТОР К-14БП

Карбюратор К-14БП (фиг. 70) беспоплавокного типа, однокорпусный, снабжен насосом приемности и ручным высотным корректором.

Основные данные карбюратора

1. Диаметр смесительной камеры в мм 70
2. Диаметр диффузора в мм 58
3. Давление топлива в подающей магистрали в кг/см² 0,2±0,5
4. Вес карбюратора в г 2685
5. Давление топлива перед карбюратором должно быть в пределах в кг/см²:
 - а) на малом газе 0,15±0,25
 - б) на режимной работе 0,2±0,5
6. Данные регулировки карбюратора:
 - а) диаметр главного воздушного жиклера в мм 2,2
 - б) диаметр отсасывающего жиклера в мм 2
 - в) истечение бензина удельного веса 0,705-0,725 при давлении 500 мм и диаметре отсасывающего жиклера 2 мм в см³/мин 550±1,5%
 - г) профиль дозирующей иглы № 16

Конструкция карбюратора

Карбюратор состоит из корпуса, деталей дроссельной группы и механизмов приоткрывания рабочей смеси и подачи ее в двигатель, смонтированных в отдельных камерах корпуса.

Корпус 1 (фиг. 71) карбюратора отлит из кокиля из алюминиевого сплава и объединяет дроссельную, мембранную, кулисную и рычажную камеры со всеми приливами, крепежными болтами и системой воздушных и топливных каналов. Мембранная, рычажная и кулисная камеры имеют отъемные крышки, которые крепятся к корпусу карбюратора винтами. Для установки насоса приемности в корпусе выполнено расточное отверстие, в которое запрессован: бронзовый цилиндр 2 насоса приемности.

Сверху и снизу корпус карбюратора снабжен фланцами. В тело верхнего фланца ввернуты четыре шпильки, которыми карбюратор крепится к переходнику, установленному на смесительной камере двигателя. Нижний фланец с четырьмя шпильками служит для установки воздухоприемного патрубка карбюратора. Для подвода бензина к топливной камере мембранного механизма в корпусе карбюратора выполнен канал, в разбобовое отверстие которого ввернута бронзовая футорка для установки бензобфильтра 9 со штуцером для трубопровода.

Дроссельная группа. В дроссельной камере карбюратора помещается заслонка 11, которая установлена в прорезь валика 39 и закреплена двумя стяжными винтами 12. Валик дроссельной заслонки вращается в двух бронзовых втулках, запрессованных в корпус карбюратора. Один конец валика выходит наружу, а для герметичности уплотнен пуск конец валика устанавливается втулкой из рычага 31 дроссельной заслонки, который имеет два плеча, выполненных отдельно и соединенных между собой фиксирующей шайбой. Плечи рычага имеют возможность устанавливаться относительно друг друга под нужным углом. В одно плечо рычага запрессован и развальцован упор 42, ограничивающий ход дроссельной заслонки на малом и полном газе, а в другое плечо — шаровая опора 32 для присоединения тяги управления дроссельной заслонкой.

Ведущий рычаг дроссельной заслонки имеет возможность поворачиваться на угол 85°. Угол поворота рычага регулируется регулирующим винтом, ввернутым в прилив корпуса карбюратора.

В дроссельной камере установлен диффузор 27, в котором имеется отверстие для выхода смеси из системы малого газа и отверстие для фиксирующего винта 1 (фиг. 72).

Через специальный паз диффузора в дроссельную камеру выходит топливная трубка — форсунка дозирующей иглы и насоса приемности. Перед топливной воздушной камерой в смесительной камере установлена воздухозаборная трубка, через которую подводится воздух к высотному корректору.

Мембранный механизм карбюратора состоит из мембраны 42, связанной с рычагом 36, действующим на шток 35 топливного клапана.


Мембрана изготовлена из прорезиненного полотна и установлена на карбюраторе между фланцами корпуса карбюратора и крышкой мембранной камеры. Крышка мембранной камеры отлита за одно целое с корпусом высотного корректора и крепится к корпусу карбюратора шестью винтами. В центре мембраны заделана цапфа 45, в прорезь которой входит шаровая головка дозирующего рычага 36 топливного клапана. Рычаг топливного клапана поворачивается на оси 37, установленной в опору 38. Опора запрессована в гнездо, выполненное в корпусе карбюратора, и фиксируется стопором. На рычаг рычага надет пружина 39, прижимающая плечо рычага к стороне закрытия топливного клапана. Для установки топливного клапана в корпус карбюратора выполнена полость с резьбовым отверстием. Гнездо клапана 31 ввернуто в это отверстие и застопорено пружиной 40. Полость клапана закрывается крышкой 26 и крепится тремя винтами 27.

Система малого газа карбюратора состоит из регулирующего устройства и соответствующих каналов подвода смеси в смесительную камеру. В специальную боковую камеру, выполненную на корпусе карбюратора, ввернута на резьбе муфта 7 регулирующей иглы малого газа. Игла 8 малого газа выполнена в виде винта, который имеет на одном конце профильную часть, а на другом — головку с пазом под отвертку.

Редукционный клапан поддерживает постоянное давление масла в масляной системе на основных режимах работы двигателя и позволяет регулировать давление масла в магистрали. Поворот регулировочного винта *б* редукционного клапана по часовой стрелке повышает давление в магистрали, а поворот регулировочного винта против часовой стрелки понижает давление масла в масляной магистрали двигателя. Схема работы насоса показана на фиг. 61.

МАСЛООТСТОЙНИК

Маслоотстойник двигателя отлит из магниевого сплава, установлен на двигателе между цилиндрами № 5 и 6 и является резервуаром для слива масла из всех полостей картера двигателя. Маслоотстойник имеет клиновидную форму. В верхней части маслоотстойника имеются два овальных фланца с отверстиями.



Фиг. 62. Маслоотстойник.

1—передний фланец, 2—задний фланец, 3—сечетчатый фильтр, 4—наклонный прилив, 5—бобышка, 6—шпилька.

Передним фланцем *1* (фиг. 62) маслоотстойник на двух шпильках крепится к фланцу, расположенному в нижней части передней половины среднего картера; задним фланцем *2* маслоотстойник крепится двумя шпильками к фланцу, расположенному в нижней части задней половины среднего картера. Плоскости фланцев уплотняются паронитовыми прокладками. Через отверстие в переднем фланце и отверстие прямоугольной формы в заднем фланце сливается масло из всех полостей картера двигателя в маслоотстойник. Второе отверстие в заднем фланце круглой формы предназначено для откачки масла из маслоотстойника.

Полости слива и откачки масла внутри маслоотстойника разделены перегородкой и сечетчатым фильтром *3*, который состоит из головки, имеющей резьбу и торцевые шпильки для монтажа фильтра, каркаса и сетки. Сечетчатый фильтр вворачивается в

специальный наклонный прилив *4*, имеющийся в нижней части маслоотстойника. Кольцевая полость, образованная фильтром и стенкой прилива, заполняется маслом, прошедшим фильтр. Указанная полость соединяется наклонным, сверленным каналом с круглым отверстием в заднем фланце маслоотстойника и служит масляной магистралью откачиваемого масла из маслоотстойника.

С заднего торца маслоотстойника имеется бобышка *5* с ввернутой шпилькой *6* крепления дефлектора.

СУФЛИРОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ

Во время работы двигателя из камеры сгорания через газоулитнительные кольца поршней в картер двигателя прорывается некоторое количество газов. Кроме того, разбрызгиваемое в двигателе масло из-за высокой температуры частично испаряется.

Прорывающиеся газы и пары масла повышают давление внутри картера, в результате чего может появиться течь масла в плоскостях разрезов картера. Увеличение давления внутри картера двигателя ухудшает откачку масла и, следовательно, смазку деталей.

Для выравнивания давления между внутренними полостями картера двигателя последние соединены между собой суфлирующими отверстиями, а для уравнивания давления внутри картера двигателя с атмосферой на двигателе имеются два суфлера. Один суфлер установлен на носке картера, другой — на смесоборнике.

Суфлеры представляют собой патрубки с лабиринтными внутренними перегородками, по которым происходит выход газов из внутренних полостей картера двигателя в атмосферу. Лабиринтные перегородки препятствуют выбрасыванию масла в атмосферу.

ОХЛАЖДЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ


Охлаждение двигателя осуществляется воздухом, поступающим в кольцевое отверстие передней части капота. Для более полного использования воздуха, поступающего в капот двигателя на охлаждение цилиндров установлены дефлекторы (фиг. 63).

Дефлекторы направляют воздушный поток по контуру стенок цилиндров в межцилиндровое пространство головки и гильзы, чем обеспечивается интенсивное и равномерное их охлаждение, с требуемым распределением температур по цилиндру.

Комплект дефлекторов двигателя изготовлен из листового алюминия и состоит из девяти боковых дефлекторов *1* и *2*, каждый из которых устанавливается между двумя соседними цилиндрами, охватывая их боковые поверхности, и девяти верхних дефлекторов *3*, устанавливаемых на головке каждого цилиндра между коробками клапанного механизма.


Верхние дефлекторы крепятся на двух шпильках, ввернутых в коробки клапанного механизма. Боковые дефлекторы крепятся сверху к двум верхним дефлекторам соседних цилиндров посредством быстротъемных замков и внизу к гильзам цилиндров посредством распорных планок, опирающихся

на гильзы двух соседних цилиндров и стяжных укладывается специальная прокладка для создания герметичности капота.



Фиг. 63. Дефлекторы.


1—боковой дефлектор, 2—боковой дефлектор цилиндров № 5 и 6, 3—верхний дефлектор.




Фиг. 64. Схема охлаждения двигателя.

Верхние и боковые дефлекторы образуют в плоскости цилиндров сплошную кольцевую желоб, куда

Схема охлаждения двигателя на самолете показана на фиг. 64.



Фиг. 50. Схема смазки



Условные обозначения
 Масло под давлением
 Отработанное масло, идущее в отстойник
 Масляные брызги
 Густая смазка

двигатель АИ-14Р.

Глава III

СИСТЕМЫ СМАЗКИ, СУФЛИРОВАНИЯ И ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СМАЗКЕ ДВИГАТЕЛЯ

Смазка предназначена для уменьшения трения и для обеспечения отвода тепла от трущихся поверхностей деталей двигателя.

В двигателе АИ-14Р смазка трущихся поверхностей осуществляется принудительно под давлением, разбрызгиванием масла, а также применением консистентной смазки.

Масло под давлением подводится ко всем основным трущимся деталям. Ряд деталей: стенки цилиндров и поршней, подшипники качения, зубья зубчатых колес, толкатели и ролики толкателей смазываются разбрызгиваемым маслом.

Детали клапанного механизма, иглообразные подшипники рычагов, клапанные пружины, сферические поверхности тит и ролики рычагов смазываются консистентной смазкой, периодически закладываемой в коробки клапанного механизма головок цилиндров.

Масло, стекающее с деталей двигателя, собирается в маслоотстойнике — самой низкой части масляной системы двигателя.

Из маслоотстойника масло откачивается откачивающей ступенью масляного насоса через маслораспределитель в маслобак.

Для контроля за масляной системой двигателя предусмотрена установка следующих приборов:

- термометр для замера температуры входящего в двигатель масла;
- термометр для замера температуры выходящего из двигателя масла;
- манометр для замера давления входящего в двигатель масла.

Схема смазки двигателя показана на фиг. 59.

ЦИРКУЛЯЦИЯ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ

Подача масла ко всем деталям двигателя, имеющим принудительную смазку, осуществляется шестеренчатым масляным насосом, имеющим нагнетающую и откачивающую ступени.

Масло из маслобака, расположенного в самолете, поступает по маслосоводу через штуцер подвода масла и сетчатый фильтр в нагнетающую ступень масляного насоса.

Пройдя нагнетающую ступень масляного насоса, масло под давлением в $4-6 \text{ кг/см}^2$ поступает во внутреннюю полость вала ведущего зубчатого колеса нагнетающей ступени, а затем по пустотелому

вертикальному валу, через радиальные сверления в его стенках, в кольцевую выточку вертикальной бобышки задней крышки картера, смазывая при этом втулки верхней и нижней опор вертикального вала.

Из кольцевой выточки вертикальной бобышки масло по каналам подается к фланцам крепления привода вакуум-насоса и компрессора для смазки этих приводов и установленных на них агрегатов. От приводов вакуум-насоса и компрессора масло по сверленным каналам подводится к двум проточкам под корпусами приводов магнето для смазки этих приводов.

Подвод масла к подшипникам приводов вакуум-насоса, компрессора и магнето осуществляется через выточки, лыски и радиальные сверления в корпусах приводов.

Основное количество масла, поступившее из кольцевой выточки вертикальной бобышки задней крышки картера, подается по каналу к центральной бобышке задней крышки картера и от нее расходится по двум направлениям:

- по сверленному каналу к центрирующей проточке под корпус привода генератора и по каналу, сверленному в ребре жесткости корпуса привода генератора, во внутреннюю кольцевую выточку для смазки подшипников зубчатого колеса привода генератора;

- через радиальные сверления в ведущем зубчатом колесе и ведущем валике задней крышки картера в полость ведущего вала, соединенного с полостью коренной шейки задней части коленчатого вала. Из полости ведущего вала часть масла проходит через радиальные отверстия в ведущем валике и ведущем зубчатом колесе и смазывает опорные шейки ведущего колеса, ведущего вала и валика крыльчатки нагнетающей.

Из полости коренной шейки задней части коленчатого вала, через сверление в щеке, масло поступает в полость шатунной шейки передней части коленчатого вала и оттуда направляется по трем направлениям:

- 1) через две маслоотборные трубки на лыску шатунной шейки для смазки шатунно-кривошипного механизма;
- 2) через калиброванное отверстие в форсунке, ввернутой в щеку передней части коленчатого вала, в качестве дополнительной смазки для цилиндров-поршневой группы;
- 3) по каналу в щеке передней части коленчатого

вала масло поступает из шатунной шейки в полость носка передней части коленчатого вала. К деталям шатунного механизма подается очищенное (центрифугированное) масло благодаря установке в полости шатунной шейки коленчатого вала двух сепараторных масляных трубок.

При вращении коленчатого вала более тяжелые частицы, загрязняющие масло, отбрасываются центробежной силой к основанию выступающей части трубок, а чистое (более легкое) масло попадает через трубки на смазку втулки главного шатуна.

Из зазора между втулкой главного шатуна и шатунной шейкой коленчатого вала по радиальным сверлениям во втулке и сверлениям в проушинах главного шатуна масло попадает в полость пальцев прицепных шатунов, откуда по двум радиальным отверстиям проходит для смазки трущихся поверхностей втулок нижних головок прицепных шатунов.

Зеркала цилиндров, поршни и втулки в поршневых головках шатунов смазываются разбрызгиваемым маслом, вытекающим из зазоров шатунно-кривошипного механизма и из масляной форсунки коленчатого вала.

Передний и задний коренные подшипники коленчатого вала смазываются также разбрызгиваемым маслом.

Из внутренней полости шатунной шейки коленчатого вала, по сверленному отверстию в щеке передней части коленчатого вала, масло поступает в полость носка передней части коленчатого вала, откуда по радиальному отверстию в носке через распорную втулку подводится ко втулке кулачковой шайбы.

Зубчатые колеса и подшипники механизма газораспределения, кулачковая шайба, толкатели и привод регулятора числа оборотов смазываются разбрызгиваемым маслом.

Из полости носка передней части коленчатого вала масло проходит в полость вала втулки редуктора, смазывая втулку, запрессованную в носок коленчатого вала и являющуюся задней опорой шейки вала втулки.

Дальше масло идет по сверленным каналам в стенке корабчатого диска вала втулки и по радиальным сверлениям в задней опорной шейке пальцев сателлитов, поступает в полость пальцев.

Из полости пальцев сателлитов масло по двум радиальным отверстиям в пальцах направляется к лыске, имеющейся на наружной части рабочей поверхности пальца, и смазывает трущиеся поверхности пальцев редуктора.

Зубья колес редуктора и передний шарикоподшипник вала втулки смазываются разбрызгиваемым маслом.

ПОДВОД МАСЛА К РЕГУЛЯТОРУ ЧИСЛА ОБОРОТОВ И ВОЗДУШНОМУ ВИНТУ

Подвод масла к регулятору числа оборотов осуществляется следующим образом.

Из полости вала втулки масло поступает через продольный выемку, имеющуюся на поверхности пробки вала втулки, и радиальное отверстие в вале втулки и распорной втулке в переднюю кольцевую полость, образованную маслосепараторной втулкой. Из этой кольцевой полости масло по каналу в носке картера, пройдя сетчатый фильтр, установлен-

ный в носке картера, поступает к регулятору числа оборотов.

Подвод масла от регулятора числа оборотов к воздушному винту и обратно от винта к регулятору числа оборотов на двигателе АИ-14Р может быть осуществлен по одноканальной или двухканальной системам.

При работе с регулятором числа оборотов Р-2 и воздушным винтом изменяемого шага В-530-Д11 масло от регулятора к винту и обратно идет по каналу в носке картера, соединяющему винт с задней кольцевой полостью маслосепараторной втулки. Из этой полости масло по радиальному отверстию в распорной втулке и вале втулки поступает в одно продольное отверстие пробки вала втулки и из него в цилиндр воздушного винта. При этом второе продольное отверстие, имеющееся в пробке вала втулки, затуплено.

Для работы по двухканальной системе предусмотрен дополнительный путь масла от регулятора числа оборотов к воздушному винту и обратно. Этот путь проходит по каналу в носке картера, соединяющему регулятор числа оборотов со средней кольцевой полостью маслосепараторной втулки, и далее через радиальное отверстие в распорной втулке и вале втулки по верхнему продольному отверстию пробки вала втулки в цилиндр воздушного винта.

СМАЗКА ДЕТАЛЕЙ КЛАПАННОГО МЕХАНИЗМА

Смазка деталей клапанного механизма: клапанов впуска и выпуска, клапанных пружин, иглообразных подшипников рычагов, фолликов рычагов и сферических поверхностей тяг производится консистентной (густой) смазкой, закладываемой в коробки клапанного механизма головок цилиндров.

ОТКАЧКА МАСЛА ИЗ ДВИГАТЕЛЯ

Масло, вытекающее из зазоров между трущимися поверхностями деталей редуктора, а также сливающееся из регулятора числа оборотов, стекает в нижнюю часть носка картера.

Масло, собравшееся в нижней части носка картера, стекает в средний картер двигателя через отверстие в передней крышке упорного подшипника коленчатого вала.


Сюда же стекает масло по каналу из задней крышки картера и смесобороника. Из полости среднего картера все масло стекает в маслоотстойник, расположенный в нижней части среднего картера.

Пройдя маслофильтр, расположенный в нижней передней части маслоотстойника, масло по каналам маслоотстойника, смесобороника и задней крышки картера поступает в откачивающую ступень масляного насоса и далее через маслораспределитель поступает в маслобак.


МАСЛЯНОЙ НАСОС

Общие сведения



Масляный насос предназначен для нагнетания масла из бака самолета в масляную магистраль двигателя и откачки масла из маслоотстойника двигателя в бак самолета.




Фиг. 56. Рама двигателя.



Подкосы рамы трубчатые, сварные, изготовлены из стали и имеют специальные наконечники для присоединения к кольцу и фюзеляжу самолета. Для удобства установки двигателя на раму самолета завод выпускает двигатели АИ-14Р с кольцом (фиг. 56, 57).

Фиг. 56. Кольцо рамы двигателя на смесборнике.
1—кольцо рамы, 2—смесборник.Фиг. 57. Кольцо рамы двигателя.
1—кольцо, 2—штулки с продолговатыми отверстиями, 3—ушки крепления подкосов, 4—болт с резиновыми амортизаторами.

Резиновые амортизаторы (фиг. 58) установлены в продолговатые отверстия специальных втулок кольца и предназначены для уменьшения вибрационных усилий.




Фиг. 58. Амортизатор рамы двигателя.

Кольцо 1 (фиг. 56) рамы сварное, изготовлено из стальной трубы. На внутренней поверхности кольца приварены восемь специальных втулок 2 с продолговатыми отверстиями для резиновых амортизаторов. Кроме того, на кольцо приварены ушки 3 для крепления подкосов рамы.

Кольцо 1 рамы крепится к приливам смесборника 2 картера двигателя (см. фиг. 56) специальными болтами. Плоские поверхности втулок кольца после установки его на двигатель должны быть параллельны посадочным плоскостям смесборника картера двигателя. Это достигается подтяжкой гаек, крепящих кольцо к двигателю.

Концы валов привода имеют наружные прямоугольные шлицы для соединения с зубчатым колесом и внутреннюю резьбу для винта, скрепляющего колесо привода с корпусом. Сложный винт крепится к пластинчатому замку.




Фиг. 51. Привод магнита.

1—корпус привода, 2—зубчатое колесо, 3—проточка, 4—привод магнита собраный

Привод компрессора АК-50М

Привод компрессора установлен на вертикальной оси и имеет с правой стороны вала крышку картера и крепится к ней на шести шпильках совместно с компрессором.

Привод компрессора состоит из корпуса 1 (фиг. 52) и зубчатого колеса 2.



Фиг. 52. Привод компрессора АК-50М.

1—корпус привода, 2—зубчатое колесо.

Корпус 1 отлит из магниевого сплава, механически обработан и представляет собой фланец с шестью сквозными отверстиями под шпильки крепления, от которого отходит полое тело корпуса с запрессованными и заостренными двумя бронзовыми втулками, являющимися подшипниками зубчатого колеса привода.

Во фланце имеются дополнительные сквозные отверстия, предназначенные для стока масла из полости компрессора. Для центрирования компрессора фланец имеет цилиндрический буртик, а с противоположной стороны посаженный буртик с кольцевой проточкой поперек и сверлением, соединяющим кольцевую проточку с полостью кор-

пуса, предназначенный для подвода масла к трущимся поверхностям зубчатых колес.

Зубчатое колесо 2 изготовлено из цементуемой стали за одно целое с полым валом. Наружной цилиндрической поверхностью валок установлен на

шпильках, предназначенных для подвода масла к тру-

щимся поверхностям зубчатых колес.

Внутренней полостью корпуса привода, для под-

вода смазки к трущимся поверхностям зубчатого

колеса привода.

Для подвода масла в вакуум-насос на фланце

имеются два отверстия с удлиненными пазами. На-

личие двух маслоподводящих отверстий позволяет

устанавливать вакуум-насос на привод в два раз-

ных положениях. На фланце имеются также два

отверстия для отвода масла вакуум-насоса в по-

лость картера и два отверстия под монтажные

винты, которыми привод дополнительно крепится

к задней крышке картера.

Зубчатое колесо 2 изготовлено из цементуе-

мой стали за одно с полым валом. Наружной

цилиндрической поверхностью валок установлен на

шпильках, в которые входит хвостовик

валка вакуум-насоса и шпильки концы втулки

зубчатого колеса 3 привода распределителя сжатого

воздуха. Под торцы этого колеса ставятся разрез-

ная шайба 4.

Ведущее зубчатое колесо 3 распределителя сжа-

того воздуха изготовлено из цементуемой стали

и имеет зубчатый венец конического зацепления, а с

другой стороны — наружные шлицы. Средняя

часть наружной поверхности колеса является цен-

трирующей.

Ведущее зубчатое колесо передает вращение ве-

домому колесу распределителя сжатого воздуха и

приводу счетчика числа оборотов.

Привод регулятора числа оборотов

Привод регулятора числа оборотов расположен

на хвостовике передней крышки упорного подшип-

ника коленчатого вала и имеет следующее устрой-

ство.

На промежуточный валок 7 (фиг. 54) газорас-

пределения на врезной сегментной шпильке 11 по-

сажено ведущее коническое зубчатое колесо 9 при-

вода регулятора числа оборотов, изготовленное из

цементуемой стали. Это колесо входит в зацепле-

ние с ведомым зубчатым колесом 10 привода ре-

гулятора, изготовленного из цементуемой стали.

Венец ведомого колеса переходит в пустотелый

хвостовик с внутренними шлицами. Хвостовик вра-

щается в вертикально расположенной втулке 14.

От выпадения на этой втулке ведомое зубчатое

колесо удерживается ведущим колесом 9 привода.

С внутренними шлицами ведомого колеса 10

соединяется муфта 16 привода регулятора чис-

ла оборотов, представляющая собой пустотелый вале-

к, изготовленный из цементуемой стали.

С одного конца муфта имеет внутренние шлицы,

с которыми соединяется хвостовик регулятора чис-

ла оборотов. Верхний венец муфты расположен в

отверстии, имеющемся на фланце под регулятор

числа оборотов на носке картера 1.

Привод вакуум-насоса АК-4С

Привод вакуум-насоса расположен на одной го-

ризонтальной оси с приводом компрессора, с лево-

го конца привода.

Зубчатое колесо 2 изготовлено из цементуе-

мой стали за одно с полым валом. Наружной

цилиндрической поверхностью валок установлен на

шпильках, в которые входит хвостовик

валка вакуум-насоса и шпильки концы втулки

зубчатого колеса 3 привода распределителя сжатого

воздуха. Под торцы этого колеса ставятся разрез-

ная шайба 4.

Ведущее зубчатое колесо 3 распределителя сжа-

того воздуха изготовлено из цементуемой стали

и имеет зубчатый венец конического зацепления, а с

другой стороны — наружные шлицы. Средняя

часть наружной поверхности колеса является цен-

трирующей.

Ведущее зубчатое колесо передает вращение ве-

домому колесу распределителя сжатого воздуха и

приводу счетчика числа оборотов.

Привод регулятора числа оборотов

Привод регулятора числа оборотов расположен

на хвостовике передней крышки упорного подшип-

ника коленчатого вала и имеет следующее устрой-

ство.

На промежуточный валок 7 (фиг. 54) газорас-

пределения на врезной сегментной шпильке 11 по-

сажено ведущее коническое зубчатое колесо 9 при-

вода регулятора числа оборотов, изготовленное из

цементуемой стали. Это колесо входит в зацепле-

ние с ведомым зубчатым колесом 10 привода ре-

гулятора, изготовленного из цементуемой стали.

Венец ведомого колеса переходит в пустотелый

хвостовик с внутренними шлицами. Хвостовик вра-

щается в вертикально расположенной втулке 14.

От выпадения на этой втулке ведомое зубчатое

колесо удерживается ведущим колесом 9 привода.

С внутренними шлицами ведомого колеса 10

соединяется муфта 16 привода регулятора чис-

ла оборотов, представляющая собой пустотелый вале-

к, изготовленный из цементуемой стали.

С одного конца муфта имеет внутренние шлицы,

с которыми соединяется хвостовик регулятора чис-

ла оборотов. Верхний венец муфты расположен в

отверстии, имеющемся на фланце под регулятор

числа оборотов на носке картера 1.

Привод вакуум-насоса АК-4С

Привод вакуум-насоса расположен на одной го-

ризонтальной оси с приводом компрессора, с лево-

го конца привода.

Зубчатое колесо 2 изготовлено из цементуе-

мой стали за одно с полым валом. Наружной

цилиндрической поверхностью валок установлен на

шпильках, в которые входит хвостовик

валка вакуум-насоса и шпильки концы втулки

зубчатого колеса 3 привода распределителя сжатого

воздуха. Под торцы этого колеса ставятся разрез-

ная шайба 4.

Ведущее зубчатое колесо 3 распределителя сжа-

того воздуха изготовлено из цементуемой стали

и имеет зубчатый венец конического зацепления, а с

другой стороны — наружные шлицы. Средняя

часть наружной поверхности колеса является цен-

трирующей.

Ведущее зубчатое колесо передает вращение ве-

домому колесу распределителя сжатого воздуха и

приводу счетчика числа оборотов.

Привод регулятора числа оборотов

Привод регулятора числа оборотов расположен

на хвостовике передней крышки упорного подшип-

ника коленчатого вала и имеет следующее устрой-

ство.

На промежуточный валок 7 (фиг. 54) газорас-

пределения на врезной сегментной шпильке 11 по-

сажено ведущее коническое зубчатое колесо 9 при-

вода регулятора числа оборотов, изготовленное из

цементуемой стали. Это колесо входит в зацепле-

ние с ведомым зубчатым колесом 10 привода ре-

гулятора, изготовленного из цементуемой стали.

Венец ведомого колеса переходит в пустотелый

хвостовик с внутренними шлицами. Хвостовик вра-

щается в вертикально расположенной втулке 14.

От выпадения на этой втулке ведомое зубчатое

колесо удерживается ведущим колесом 9 привода.

С внутренними шлицами ведомого колеса 10

соединяется муфта 16 привода регулятора чис-

ла оборотов, представляющая собой пустотелый вале-

к, изготовленный из цементуемой стали.

С одного конца муфта имеет внутренние шлицы,

с которыми соединяется хвостовик регулятора чис-

ла оборотов. Верхний венец муфты расположен в

отверстии, имеющемся на фланце под регулятор

числа оборотов на носке картера 1.

Привод вакуум-насоса АК-4С

Привод вакуум-насоса расположен на одной го-

ризонтальной оси с приводом компрессора, с лево-

го конца привода.

Зубчатое колесо 2 изготовлено из цементуе-

мой стали за одно с полым валом. Наружной

цилиндрической поверхностью валок установлен на

шпильках, в которые входит хвостовик

валка вакуум-насоса и шпильки концы втулки

зубчатого колеса 3 привода распределителя сжатого

воздуха. Под торцы этого колеса ставятся разрез-

ная шайба 4.

Ведущее зубчатое колесо 3 распределителя сжа-

того воздуха изготовлено из цементуемой стали

и имеет зубчатый венец конического зацепления, а с

другой стороны — наружные шлицы. Средняя

часть наружной поверхности колеса является цен-

трирующей.

Ведущее зубчатое колесо передает вращение ве-

домому колесу распределителя сжатого воздуха и

приводу счетчика числа оборотов.

Привод регулятора числа оборотов

Привод регулятора числа оборотов расположен

на хвостовике передней крышки упорного подшип-

ника коленчатого вала и имеет следующее устрой-

ство.

На промежуточный валок 7 (фиг. 54) газорас-

пределения на врезной сегментной шпильке 11 по-

сажено ведущее коническое зубчатое колесо 9 при-

вода регулятора числа оборотов, изготовленное из

цементуемой стали. Это колесо входит в зацепле-

ние с ведомым зубчатым колесом 10 привода ре-

гулятора, изготовленного из цементуемой стали.

Венец ведомого колеса переходит в пустотелый

хвостовик с внутренними шлицами. Хвостовик вра-

щается в вертикально расположенной втулке 14.

От выпадения на этой втулке ведомое зубчатое

колесо удерживается ведущим колесом 9 привода.

С внутренними шлицами ведомого колеса 10

соединяется муфта 16 привода регулятора чис-

ла оборотов, представляющая собой пустотелый вале-

к, изготовленный из цементуемой стали.

С одного конца муфта имеет внутренние шлицы,

с которыми соединяется хвостовик регулятора чис-

ла оборотов. Верхний венец муфты расположен в

отверстии, имеющемся на фланце под регулятор

числа оборотов на носке картера 1.

Привод вакуум-насоса АК-4С

Привод вакуум-насоса расположен на одной го-

ризонтальной оси с приводом компрессора, с лево-

го конца привода.

Зубчатое колесо 2 изготовлено из цементуе-

мой стали за одно с полым валом. Наружной

цилиндрической поверхностью валок установлен на

шпильках, в которые входит хвостовик

валка вакуум-насоса и шпильки концы втулки

зубчатого колеса 3 привода распределителя сжатого

воздуха. Под торцы этого колеса ставятся разрез-

ная шайба 4.

Ведущее зубчатое колесо 3 распределителя сжа-

того воздуха изготовлено из цементуемой стали

и имеет зубчатый венец конического зацепления, а с

другой стороны — наружные шлицы. Средняя

часть наружной поверхности колеса является цен-

трирующей.

Ведущее зубчатое колесо передает вращение ве-

домому колесу распределителя сжатого воздуха и

приводу счетчика числа оборотов.

Привод регулятора числа оборотов

Привод регулятора числа оборотов расположен

на хвостовике передней крышки упорного подшип-

ника коленчатого вала и имеет следующее устрой-

ство.

На промежуточный валок 7 (фиг. 54) газорас-

пределения на врезной сегментной шпильке 11 по-

сажено ведущее коническое зубчатое колесо 9 при-


вода регулятора числа оборотов, изготовленное из

цементуемой стали. Это колесо входит в зацепле-

ние с ведомым зубчатым колесом 10 привода ре-</

ведущим валом привода агрегатов. Цилиндрическая поверхность за зубчатым венцом является передней опорой. На этой поверхности выполнена наружная кольцевая выточка с двумя радиальными отверстиями для подвода масла в полость ведущего колеса и ведущего валика привода агрегатов. Ведущее зубчатое колесо 1 входит в зацепление с коническим зубчатым колесом, сидящим на вертикальном валике и с двумя коническими зубчатыми колесами приводов магнето.

Фрикционная муфта состоит из поводка 3, на котором установлены: зубчатое колесо 2 конического зацепления, нажимной диск 4, два фрикционных диска 5 и 6 и пружинная шайба 11. Детали, уста-



Фиг. 49. Вертикальный валик с деталями.
1—вертикальный валик, 2—коническое зубчатое колесо, 3—вагон, 4—винт.

новленные на поводке 3, закреплены гайкой 7, за-
контренной замком 9.
Поводок 3 фрикционной муфты изготовлен из
стали и представляет собой полую ступицу, пере-
ходящую в тарелкообразный диск. В отверстие
ступицы имеются прямоугольные шлицы для соеди-
нения с валом ведущего зубчатого колеса 1. Сна-
ружи, у заднего торца ступицы, поводок имеет
резьбу для гайки, с прорезанным пазом, для замка.
За резьбой, на поводке, имеются мелкие шлицы для
посадки стального нажимного диска 4. Между
плоскостями нажимного диска и поводка распо-
ложено в виде пакета зубчатое колесо конического
зацепления и два бронзовых фрикционных диска
(передний и задний), образующие фрикционное
сцепление.

Зубчатое колесо 2 конического зацепления фри-
кционной муфты изготовлено из цементируемой ста-
ли и имеет круглый диск с центральным отвер-
стием.

Пружинная шайба 11 фрикционной муфты изго-
товлена из стали, имеет конусообразную форму и
устанавливается между нажимным диском и гайкой,
к которой она обращена меньшим основанием. Гайка
натягивается так, чтобы зубчатое колесо 2 про-
скальзывало между фрикционными дисками при

крутящем моменте от 2,25 до 2,5 кгм. При резких
изменениях числа оборотов конического вала зубча-
тое колесо 2 фрикционной муфты проскальзывает и
тем самым уменьшает возникающие при этом уси-
лия, действующие на генератор и его привод,
предохраня их от преждевременного износа и по-
вреждения.

Вертикальная передача

Вертикальная передача передает движение от
главного привода к приводам: компрессора, вакуум-
насоса, распределителя сжатого воздуха и счетчика
оборотов, а также масляному и бензиновому насо-

сосу. Шлицевой хвостовик ведущего зубчатого
колеса входит в шлицевое отверстие нижней части верти-
кального валика.


Приводы масляного и бензинового насосов

Масляный насос устанавливается в специально
выполненное гнездо, имеющееся в приливе нижней
части задней крышки картера, и крепится на шести
шпильках. Шлицевой хвостовик ведущего зубчатого

с нижней стороны фланца корпуса имеет одно
отверстие под штифт для фиксации привода отно-
сительно задней крышки картера, что гарантирует
совпадение маслопроводящих отверстий.

Зубчатое колесо 2 изготовлено из цементируемой
стали и имеет конический зубчатый венец, входя-
щий в зацепление с зубчатым колесом фрикцион-
ной муфты.

От венца зубчатого колеса 2 отходит полый хвостовик, вращающийся на двух бронзовых втулках
корпуса привода. Верхняя часть зубчатого колеса



Фиг. 50. Привод генератора.
1—корпус привода, 2—зубчатое колесо привода, 3—регулирующая шайба, 4—стороннее колесо.

колеса нагнетающей ступени масляного насоса
входит в шлицевое отверстие нижней части верти-
кального валика.

На корпусе масляного насоса имеется специаль-
ный фланец, на который установлен и закреплен на
четыре шпильки бензиновый насос. Квадратный
хвостовик бензинового насоса входит
в квадратное отверстие, имеющееся в нижнем экс-
центре ведомого зубчатого колеса нагнетающей ступени
масляного насоса.

Привод генератора

Привод генератора состоит из корпуса 1 (фиг. 50)
и конического зубчатого колеса 2. Привод устано-
влен на верхнем горизонтальном фланце задней
крышки картера и вместе с генератором крепится
на четырех шпильках.

Корпус 1 отлит из магниевого сплава и меха-
нически обработан. В корпусе запрессованы и упру-
жены стопорами две бронзовые втулки. Верхняя
часть корпуса привода имеет четырехугольный
фланец, от которого отходит тело корпуса, усилен-
ное тремя ребрами жесткости, расположенными
под углом 120° друг к другу. Фланец в углах имеет
четыре отверстия под шпильки крепления привода.
С нижней стороны фланца имеет цилиндрический
посадочный буртик для установки на заднюю крыш-
ку картера, а сверху — цилиндрическую выточку
для установки генератора. В днище фланца имеют-
ся три сквозных, равно расположенных по окру-
жности отверстия, предназначенные для слива масла
в картер.

На наружной посадочной поверхности корпуса
привода имеется лыска, соединенная с внутренней
полостью для подвода смазки к трущимся поверх-
ностям зубчатых колес привода генератора.

мает внутренние прямоугольные шлицы для со-
единения с хвостовиком генератора.

На наружной поверхности верхней части зубча-
того колеса, у торца, имеется кольцевая выточка
для стопорного кольца 4, предохраняющего зубча-
тое колесо от выпадания.

Приводы магнето БСМ-9-25°

Два одинаковых привода магнето приводятся во
вращение от главного привода. Каждый привод
состоит из: корпуса 1 (фиг. 51), конического зуб-
чатого колеса 2 и поводка 3.


Корпус 1 отлит из магниевого сплава, меха-
нически обработан и представляет собой полый
цилиндр с круглым фланцем, имеющим четыре от-
верстия под шпильки крепления корпуса. В цент-
ральное отверстие корпуса запрессованы и засто-
порены две бронзовые втулки.

Снизу, у фланца, имеется круглый центриру-
ющий буртик, на котором обработана лыска с не-
большим отверстием, идущим во внутреннюю по-
лость корпуса привода для подвода смазки к
трущимся поверхностям втулок.

Зубчатое колесо 2 изготовлено из цементируемой
стали за одно целое с полым валиком. Наружная
цилиндрическая поверхность валика опирается на
втулки корпуса. Зубчатое колесо со стороны венца
имеет внутренние треугольные шлицы для соедине-
ния с поводком 3.


Поводок 3 изготовлен из стали и представляет
собой полый ступенчатый валик с наружным бур-
тиком. На буртике имеются два противоположных
выступа. Боковые края выступов закруглены, а в
середине для облегчения веса сделан паз. Выступа-
ми поводок ходит в паз уругой муфты сцепления
магнето.

сительно переднего скользящего подшипника диффузора по фланцу прилива запрессовано по одному контрольному штифту 7.
Задняя опора 3 (фиг. 42) двойного зубчатого колеса 2 передачи к нагнетателю: изготовлена из



Фиг. 42. Диффузор нагнетателя с задней опорой двойного зубчатого колеса.
1—диффузор нагнетателя, 2—двойное зубчатое колесо, 3—задняя опора.

алюминиевого сплава и имеет бобышку, в отверстие которой запрессована втулка, изготовленная из алюминиевого сплава, являющаяся задним скользящим подшипником двойного зубчатого колеса.



Фиг. 43. Детали нагнетателя.

1—гайка, 2—валок, 3—валок гайки, 4—втулка маслостражательных колец, 5—маслостражательные кольца, 6—распорная втулка, 7—регулирующее кольцо, 8—крыльчатка нагнетателя, 9—регулирующее кольцо, 10—маслостражательные кольца, 11—втулка маслостражательных колец, 12—валок крыльчатки нагнетателя.

Эта втулка так же, как и втулка диффузора, фиксируется стопором. Для установки на прилив диффузора задняя опора имеет обработанный фланец с четырьмя отверстиями под шпильки крепления ее к приливам диффузора, два отверстия с запрессованными стальными втулками для контрольных штифтов и цилиндрический установочный буртик.
Валик 11 (фиг. 43) крыльчатки нагнетателя пустотелый, изготовлен из цементуемой стали и

имеет в задней части зубчатый венец, выполненный за одно целое с валиком.

Для посадки крыльчатки 7 валик нагнетателя по наружному диаметру имеет шлицы и резьбу под гайку 1 крепления, установленных на валике деталей.

В переднюю и заднюю полость валика крыльчатки запрессованы две бронзовые втулки, которыми валик крыльчатки нагнетателя свободно опирается на две опорные шейки ведущего валика привода агрегатов.


На валике крыльчатки нагнетателя смонтированы: задняя втулка 10 с тремя бронзовыми маслостражательными кольцами 9, упирающаяся в торцы зубчатого венца валика; заднее регулировочное кольцо 8; крыльчатка нагнетателя 7; переднее регулировочное кольцо 6; распорная втулка 5 и передняя втулка 3 с тремя бронзовыми маслостражательными кольцами 4. С помощью регулировочных шайб достигается установка крыльчатки с соответствующими зазорами между крыльчаткой и стенками диффузора и смесборника. Детали, собранные на валике крыльчатки нагнетателя, закрепляются гайкой 1, контролирующей специальным пластинчатым замком 2.

Перемещение валика крыльчатки в осевом направлении ограничено с передней стороны пята, а с задней стороны — буртиком ведущего валика привода агрегатов.

Ведущий валик привода агрегатов 8 (фиг. 44) пустотелый, изготовлен из цементуемой стали и состоит из зубчатого венца 10 эластичной передачи, валика 8 и пружинного соединения, установленного между ними.

Зубчатый венец эластичной передачи центрируется относительно валика посредством двух брон-

зовых втулок 3 с тремя бронзовыми маслостражательными кольцами 4, упирающаяся в торцы зубчатого венца валика; заднее регулировочное кольцо 8; крыльчатка нагнетателя 7; переднее регулировочное кольцо 6; распорная втулка 5 и передняя втулка 3 с тремя бронзовыми маслостражательными кольцами 4. С помощью регулировочных шайб достигается установка крыльчатки с соответствующими зазорами между крыльчаткой и стенками диффузора и смесборника. Детали, собранные на валике крыльчатки нагнетателя, закрепляются гайкой 1, контролирующей специальным пластинчатым замком 2.



Фиг. 44. Ведущий валик привода агрегатов с деталями.

1—гайка, 2—замок, 3—втулка ведущего валика, 4—маслостражательные кольца, 5—широкоподшипник, 6—упорная шайба, 7—пята, 8—полый валик, 9—фланец, 10—зубчатый венец эластичной передачи, 11—фланец, 12—пружина, 13—пальцы пружины, 14—шпилька, 15—шпилька, 16—винт.

В средней части валик 8 имеет фланец с пятью выступами и две опорные шейки для валика крыльчатки нагнетателя с отверстиями, по которым подводится смазка к скользящим подшипникам валика крыльчатки. В каждом выступе фланца валика имеется по одному отверстию, через которые проходят винты 16 крепления бронзовых фланцев 9 и 11 эластичной муфты. В окна собранного валика привода с зубчатым венцом эластичной передачи, между выступами валика и зубчатым венцом вставлены пружины 12 с пальцами 13. Такая конструкция позволяет уменьшать напряжения в зубьях колес, вызываемые инерционными силами, возникающими вследствие неравномерности крутящего момента на коленчатом валу, при изменениях режима работы двигателя.


На передней части валика имеется резьба и шлицы, которыми валик соединяется с внутренними шлицевыми втулками 3. Задняя часть валика также имеет шлицы для соединения с внутренними шлицевыми втулками 3. Задняя часть валика также имеет шлицы для соединения с внутренними шлицевыми втулками 3. Задняя часть валика также имеет шлицы для соединения с внутренними шлицевыми втулками 3.

Шарикоподшипник 5 внутренней обоймой установлен на пята 7, а наружной — в специальное гнездо, выполненное с передней стороны смесборника. От осевого перемещения наружная обойма шарикоподшипника фиксируется крышкой крепления шарикоподшипника.

Втулка 3 валика имеет внутренние шлицы для соединения с валиком и наружные шлицы для со-

единения с внутренними шлицами задней коренной шейки коленчатого вала. Имеющиеся на торце втулки 3 два выступа входят в специальные прорезы пята 7.


Все детали, собранные на передней части ведущего валика 8, закрепляются гайкой 1, накрученной



Фиг. 45. Схема привода нагнетателя.

на резьбу на конце валика. Гайка контролируется специальным пластинчатым замком 2.

Механизм привода нагнетателя. Привод крыльчатки нагнетателя выполнен односторонним и состоит из валика привода агрегатов с эластичным зубчатым венцом 1 (фиг. 45), двойного зубчатого колеса 2, 3 и валика крыльчатки с зубчатым венцом 4.



Фиг. 46. Двойное зубчатое колесо привода нагнетателя.

Двойное зубчатое колесо (фиг. 46) привода нагнетателя состоит из двух цилиндрических зубчатых колес 1 и 3, изготовленных из цементуемой стали. Большое зубчатое колесо 1 выполнено за одно целое с полым валиком, на среднюю часть которого устанавливается малое зубчатое колесо 3 и фиксируется коническим штифтом 2. Концы валика большого зубчатого колеса являются опорными шейками. Передней опорной шейкой двойное зубчатое колесо устанавливается в подшипник диффузора, заднее — в подшипник задней опоры. Смазка скользящих подшипников валика двойного колеса подводится через отверстия, имеющиеся в опорных шейках валика.

Во избежание перекрытия маслоподводящих отверстий вала ввинта необходимо строго следить при установке ее за совпадением указанных отверстий.

Втулка 15 маслоуплотнительных колец стальная, имеет плавающую посадку по распорной втулке 14 и предназначена для перепуска масла к регулятору числа оборотов и воздушному венту, через соответствующие маслоканалы вала ввинта и носка картера.

Три внутренние кольцевые канавки с тремя удлиненными отверстиями служат для приема масла, идущего из полости вала ввинта к регулятору числа оборотов, к воздушному венту от регулятора числа оборотов и обратно. По наружной поверхности втулки сделаны четыре кольцевые канавки для чугунных маслоуплотнительных колец 16. В каждую канавку ставится по два кольца. Маслоуплотнительные кольца в рабочем положении опираются на внутреннюю поверхность стальной втулки, запрессованной в носок картера. Через переднюю полость масла подается из вала ввинта к регулятору числа оборотов, а по двум другим — от регулятора числа оборотов к воздушному венту и обратно.

Посадка маслоуплотнительной втулки во втулку носка картера свободная. Для обеспечения совпадения маслоподводящих отверстий втулка через имеющееся круглое отверстие фиксируется стопорным винтом, который ввертывается в резьбовое отверстие носка картера и контрится пластинчатым замком. По внутренней рабочей поверхности втулки покрыта тонким слоем баббита.

На вал ввинта 10 монтируются: распорная втулка 14 вместе с втулкой 15 маслоуплотнительных колец; упорное кольцо 13; маслоотражательный щиток 20; опорно-упорный шарикоподшипник 7; маслоотражатель 9 и гайка 12 опорно-упорного шарикоподшипника.

Упорное кольцо 13 стальное и с передней стороны, противоположной фланцу, имеет четыре равномерно расположенных паза.

Маслоотражательный щиток 20 стальной и предназначен для ограничения прохода масла через шарикоподшипник.

Опорно-упорный шарикоподшипник 7 является передней опорой вала ввинта и воспринимает осевые усилия воздушного ввинта.

Маслоотражатель 9 стальной, конусообразной формы, предназначен для отбрасывания масла, частично прошедшего через шарикоподшипник, в полость его крышки 8. Из полости крышки по отверстию в носке картера масло стекает в полость картера.

Гайка 12 шарикоподшипника стальная, термически обработана. Внутри гайки имеется резьба, а снаружи три кольцевые канавки для чугунных маслоуплотнительных колец 21 и шесть пазов для ключа.

Маслоуплотнительные кольца 21 в рабочем состоянии опираются на стальную втулку 22 крышки шарикоподшипника и предотвращают течь масла. Крышка закреплена на шпильках и прижимает наружную обойму шарикоподшипника вала ввинта, установленного в переднюю выточку носка картера.

НАГНЕТАТЕЛЬ

Общие сведения

На двигатель АИ-14Р установлен нагнетатель, повышающий мощность двигателя до заданной величины у земли, а также способствующий хорошему смешиванию и равномерному распределению смеси по цилиндрам. Повышение мощности достигается путем сжатия смеси перед поступлением ее в цилиндры двигателя.

Нагнетатель двигателя АИ-14Р центробежного типа с механическим приводом, имеющим одну скорость передачи к крыльчатке. Передаточное число от коленчатого вала к крыльчатке равно 7,105. При работе двигателя рабочая смесь из карбюратора засасывается в полость нагнетателя через овальное отверстие в нижнем приливе смесборника, затем поступает на лопатки вращающейся крыльчатки, увлекается ими и под действием центробежных сил с большой скоростью протекает по каналам, образованным лопатками крыльчатки и стенкой смесборника, от центра к периферии и далее в диффузор.

Из диффузора рабочая смесь выходит в кольцевую камеру-коллектор смесборника и далее по девяти выпускным трубам в цилиндры двигателя.

Нагнетатель состоит из смесборника, крыльчатки, диффузора, механизма привода и деталей уплотнения.

Крыльчатка нагнетателя (фиг. 40) изготовлена из штампованной заготовки алюминиевого сплава и состоит из ступицы 2 и диска 1, на котором радиально расположены 14 лопаток 3. Для обеспечения безударного входа смеси в каналы крыльчатки (что необходимо для уменьшения гидравлических потерь) лопатки со стороны входа загнуты в сторону вращения крыльчатки. На диске крыльчатки имеются 14 наклонных сквозных отверстий, соединяющих каждый канал крыльчатки с кольцевой полостью, образованной конусной поверхностью выточки диска крыльчатки и поверхностью диффузора. Эти отверстия предназначены для выравнивания давления в обеих сторонах крыльчатки, что уменьшает осевое давление на крыльчатку, воспринимаемое пилотом и радиально-упорным шарикоподшипником, уменьшая их износ.


Ступица крыльчатки имеет шесть внутренних прямоугольных шлиц для установки крыльчатки на валик нагнетателя. Крыльчатка нагнетателя вместе с валиком вращается с числом оборотов 16 800 об/мин (на режиме взлета). Крыльчатка перед установкой на двигатель вместе с валиком тщательно балансируется статически и динамически, при этом величина неуравновешенной массы допускается в пределах до 8 г.

Балансировка крыльчатки в указанных пределах достигается снятием металла с поверхности диска между лопатками.

Для предохранения от коррозии поверхность крыльчатки покрывается анодированием.

Диффузор нагнетателя (фиг. 41) отлит из магниевого сплава МЛ-5 и механически обработан. С передней стороны по кольцевой поверхности диффузора выполнены 12 равномерно расположенных лопаток 1 с постепенно расширяющимися от центра к периферии каналами между лопатками.

Для центрирования диффузор снабжен обработанным с обеих сторон фланцами и буртиками. Передним буртиком диффузор центрируется относительно смесборника, а задний буртик служит для установки и центрирования задней крышки картера относительно диффузора.




Фиг. 40. Крыльчатка нагнетателя.

а) вид спереди, б) вид сбоку, 1—диск, 2—ступица, 3—лопатки.

Фланец диффузора имеет 10 отверстий под шпильки крепления его и задней крышки картера к смесборнику и два отверстия под установочные винты. В нижней части фланец имеет прилив 2

стальная втулка маслоуплотнительных колец. От приворачивания втулка фиксируется двумя стопорными.

В верхней части задней плоскости диффузора прикреплен маслоотражательный щиток 4, препятствующий попаданию масла в суфлирующее отверстие диффузора.




Фиг. 41. Диффузор нагнетателя.

а) вид спереди, б) вид сбоку, 1—лопатки, 2—прилив, 3—заднее отверстие, 4—щиток, 5—бобышка, 6—шпильки, 7—шпильки.


с двумя отверстиями для масляного и маслооткачивающего каналов, а в верхней правой — эллиптическое отверстие 3, которое является частью канала, суфлирующего полость задней крышки картера. На задней плоскости в центре диффузора выполнена ступица, в отверстие которой запрессована

го зубчатого колеса передачи к нагнетателю. Втулка от приворачивания фиксируется стопором. Симметричные по обе стороны бобышки имеются для прилива 6 с фланцами, в которые ввернуты по две шпильки крепления задней опоры двойного зубчатого колеса. Для центрирования задней опоры отпи-




Фиг. 36. Редуктор.

1—редуц. зубчатое колесо, 2—неподвижная зубчатая, 3—сателлит, 4—шестер. редуктора, 5—палец сателлита, 6—пробка палца сателлита, 7—опорно-упорный шарикоподшипник вала винта, 8—фланец опорно-упорного подшипника, 9—маслоотражател, 10—вал винта, 11—пробка вала винта, 12—гайка опорно-упорного подшипника, 13—упорное кольцо, 14—распорная втулка, 15—тулка маслосодержащих колец, 16—тулка маслосодержащих колец, 17—сторон. винт пробки, 18—тулка (мала), 19—тулка (большая), 20—маслоотражательный щиток, 21—маслоотражательные кольца, 22—тулка подшипника, 23—тулка подшипника, 24—сторон. кольцо.



Фиг. 37. Воздушное зубчатое колесо редуктора (собранное).

а) вид сверху, б) вид снизу, 1—зубчатый венец, 23—тулка, 24—сторон. кольцо.




Фиг. 38. Неподвижная зубчатка.

1—зубчатое колесо, 2—тулка.

распорную втулку 14 с маслосодержащими отверстиями.

Коробчатый фланец вала винта имеет три полости для сателлитов 3 и отверстия в стенках под пальцы сателлитов. Отверстия в передней стенке фланца (смотри от носка вала винта) имеют больший размер. В отверстиях задней стенки фланца имеются отверстия, предназначенные для подвода смазки к втулкам сателлитов из полости вала винта. Резьбовые отверстия, расположенные на передней стенке коробчатого фланца, предназначены для болтов крепления статорных планок пальцев сателлитов.



Фиг. 39. Сателлит редуктора.

1—большой зубчатый венец, 2—малый зубчатый венец, 3—сторон. кольцо.

В полость вала винта, спереди, запрессована длинная алюминиевая пробка 11, два отверстия которой сообщаются с отверстиями вала винта и служат для подвода масла от регулятора числа оборотов к втулке воздушного винта. Продольный паз задней части пробки сообщает полость вала винта с передней кольцевой полостью маслосуппортивной втулки.

Для совпадения маслосодержащих отверстий пробки и вала винта на передней части ее, сбоку, имеются резьбовые отверстия, в которые вворачиваются статорный винт 17, проходящий через резьбовое отверстие носка вала винта между шлицами. Одновременно, цилиндрическая головка статорного винта, расположенная в одном из пазов шлиц, обеспечивает установку воздушного винта на вал только в одном положении. С торца передней части пробки 11, в расточку маслосодержащих отверстий, запрессованы две стальные переходные втулки 18 и 19. Маслосодержащая система редуктора позволяет работать воздушному винту как по одноканальной, так и по двухканальной системе. В случае работы по одноканальной системе выступающая часть переходной стальной втулки 18, с меньшим наружным диаметром, заглушается специальной пробкой.

Внутренняя резьба носка вала винта предназначена для маслосодержащего штуцера воздушного винта.

Сателлит 3 редуктора состоит из трех деталей: большого зубчатого венца 1 (фиг. 39), малого зубчатого венца 2 и статорного кольца 3.

Зубчатые венцы сателлита как большой, так и малый изготовлены из высококачественной стали и термически обработаны. Большой венец имеет на-

ружные цементированные зубья и внутренние зольные шлицы.

Малый венец сателлита также имеет наружные цементированные зубья, подравняющий участок которых служит для шлицевого соединения с большим венцом. Имеющиеся на шлицах кольцевая выточка предназначена для статорного кольца. В отверстие малого зубчатого венца сателлита запрессована бронзовая втулка, которая со стороны большого венца развальцована по фланцу сателлита. От проворачивания втулки удерживается расчеканкой в выемке на торцах зубчатого венца в четырех диаметрально противоположных местах. Малый и большой венцы собираются с шатком по среднему диаметру шлиц, после чего ставится пружинное статорное кольцо 3, предохраняющее малый зубчатый венец от продольного перемещения.

Для обеспечения равномерной нагрузки на зубья всех сателлитов во время работы дингителю окончательная механическая обработка зубьев больших венцов сателлитов производится одновременно, в комплекте. Смещение ои зубьев больших зубчатых венцов сателлитов в комплекте допускается в пределах $\pm 0,01$ мм.


Ось зуба большого венца, помещенного риской, должна совпадать с осью впадины малого венца в пределах 20', причём разность смещения в комплекте должна находиться в пределах 6'. В случае необходимости замены сателлитов производить комплектно.

Пальцы 5 (см. фиг. 36) сателлитов пустотелые, со сплошной задней стенкой, изготовлены из высококачественной стали и между собой взаимозаменимы. Наружная цилиндрическая поверхность пальца ступенчатая трех разных диаметров. Крайние шейки (меньшей и большей) пальцы запрессовываются в соответствующие отверстия коробчатого фланца вала винта, а по средней поверхности пальца работает втулка сателлита.

Пальцы выполнены ступенчатыми по диаметру для облегчения их монтажа и предохранения их от надрывов во время перепрессовки. С одной стороны палец имеет буртик, ограничивающий продольное перемещение пальца. На цилиндрической поверхности пальца выходит три отверстия. Отверстие с пазом предназначено для подвода масла в полость пальца, а два другие отверстия, расположенные на лыске средней части пальца, служат для подвода масла к втулке сателлита.

С торца пальца, в специальную выточку, запрессована стальная пробка 6 с резьбовым отверстием для шпунтика. От проворачивания и выпрессовки во время работы, палец предохраняется статорной планкой, которая прижимается к подравняющему буртику пальца и крепится двумя винтами, контришми между собой проволокой.

Распорная втулка 14 стальной, внутренняя поверхность которой омеднена. Втулка имеет три маслосодержащих отверстия, на выходе которых, внутри, сделаны полукруглые углубления, компенсирующие частичное несоответствие отверстий вала винта и втулки. Имеющаяся внутри втулки продольная канавка под шпунтик служит для устойчивого втулки на вал винта в положении, обеспечивающее совпадение маслосодержащих отверстий. Распорная втулка на вал винта со шпунтиком устанавливается свободно, от руки и упирается в буртик вала винта.




редуктора, закрепленному в картере редуктора, сателлиты приводят во вращение вал винта, но с меньшим числом оборотов. Принципиальная схема редуктора показана на фиг. 35.

Редуктор состоит из следующих основных частей: ведущего зубчатого колеса 1 (фиг. 36), неподвижного зубчатого колеса 2, вала винта 10 и трех сателлитов 3.

Ведущее зубчатое колесо редуктора (фиг. 37) разборное и состоит из венца 1, ступицы 2 и стопорного кольца 24.

Венец ведущего зубчатого колеса изготовлен из ковкого высококачественной цементуемой стали и выполнен в виде кольца, по внутренней поверхности которого имеется зубчатый венец, которым ведущее зубчатое колесо зацепляется с сателлитами. Часть зубчатого венца ведущего зубчатого колеса, срезаемая по вершине зуба (по длине), служит для шлицевого соединения его со ступицей.



Шлицевое соединение зубчатого венца со ступицей имеет зазор между шлицами и дает возможность ведущему зубчатому колесу самоустанавливаться по зубьям сателлитов.

Кольцевая прямоугольная выточка на шлицах венца предназначена для стопорного кольца. По наружной поверхности венца для облегчения сделаны две кольцевые полукруглые выточки.

Ступица 23 ведущего зубчатого колеса изготовлена также из высококачественной цементуемой стали и выполнена за одно целое со шлицевой втулкой. Внутренними эвольвентными шлицами ступица устанавливается на носок передней части колончатого вала, а наружными — соединяется с венцом ведущего зубчатого колеса. Наружные шлицы ступицы центрированы. Конусообразная стенка ступицы имеет четыре равномерно расположенных облегчающих отверстия.

Стопорное кольцо 24 ведущего зубчатого колеса стальное, прямоугольного сечения, устанавливается в кольцевую канавку венца ведущего колеса и служит для ограничения осевого перемещения венца по ступице.

Неподвижная зубчатка (фиг. 38) редуктора разборная и состоит из зубчатого колеса 1, ступицы 2 с внутренними эвольвентными шлицами и стопорного кольца.

Зубчатое колесо 1 изготовлено из высококачественной цементуемой стали. Подрезанный по высоте участок зубьев колеса служит для шлицевого

соединения ее со ступицей 2. Неподвижное зубчатое колесо, как и ведущее, соединено на ступице с зазором, что дает ей возможность самоустанавливаться по зубьям сателлитов. Кольцевая выточка, выполненная на шлицах колеса, предназначена для установки стопорного кольца. Зубья колеса цементованы.

Ступица 2 неподвижной зубчатки стальная, выполнена в виде диска с внутренними эвольвентными шлицами. На фланце ступицы на разных расстояниях расположены пять отверстий для болтов крепления неподвижной зубчатки к носку картера, а имеющиеся рядом с ними меньшие отверстия предназначены для усиков пластинчатых замков, контрирочных болтов. Два диаметрально противоположные отверстия на диске ступицы являются суффурирующими.

Стопорное упругое кольцо стальное, прямоугольного сечения, предназначено для ограничения про-

дольного перемещения зубчатого колеса по ступице и установлено в кольцевую выточку зубчатого колеса 1.


Собранная неподвижная зубчатка 2 (см. фиг. 36) наружной поверхностью ступицы установлена в центрирующей выточке носка картера и закреплена пятидесятью болтами. Болты зафиксированы замками.

Вал винта 10 изготовлен из термически обработанной высококачественной стали. Вал винта пустотелый и имеет коробчатый треугольный фланец, изготовленный за одно целое с валом. Цилиндрической втулкой. Внутренними эвольвентными шлицами вал установлен во втулку носка передней части колончатого вала, являющуюся задней опорой вала винта. Вал винта по наружной поверхности, начиная от упорного буртика, имеет: цилиндрическую, точно обработанную поверхность для установки распорной втулки 14 и опорно-упорного шарикоподшипника 7; резьбу (правую) — для гайки 12 крепления шарикоподшипника; две шейки для передней и задней конусов втулки воздушного винта; прямоугольные шлицы для фиксации воздушного винта и резьбу (правую) на носке вала винта для гайки втулки воздушного винта. На цилиндрической части вала винта, расположенной около упорного буртика, имеются три радиально просверленные отверстия, служащие для переполюса масла во втулку воздушного винта и обратно через регулятор числа оборотов. На этой же поверхности имеется паз для шпонки, фиксирующей в определенном положении

Направляющие втулки толкателей, толкатели, тяги и кожухи тяг

Направляющие втулки толкателей с толкателями установлены в отверстия кольцевого прилива передней части среднего картера.

Направляющая втулка 1 (фиг. 30) толкателя изготовлена из алюминиевого сплава и имеет



Фиг. 30. Направляющая втулка толкателя с толкателем.

1—направляющая втулка толкателя, 2—толкатель, 3—ролик толкателя, 4—втулка ролика толкателя, 5—ось ролика толкателя, 6—направляющая толкателя, собранная с толкателем.

внутри чисто обработанное отверстие, в котором поступательно-возвратно движется толкатель 2. В нижней своей части направляющая втулка имеет прорез для направления ролика 3 толкателя, а в верхней части—фланец с двумя отверстиями под шпильки крепления. Между передней частью среднего картера и фланцем направляющей втулки толкателя ставится паронитовая прокладка.


Толкатель 2 внутри пустотелый, изготовлен из цементированной стали и имеет цилиндрическую форму. В нижней части толкателя имеется прорез,

Верхний конец кожуха тяги при помощи дюритового шланга 3 и двух хомутиков 4 соединен с верхней опорой, ввернутой на резьбе в отверстие коробки клапанного механизма цилиндра. Нижний конец кожуха тяги также при помощи дюритового шланга и двух хомутиков соединен с цилиндрическим буртиком направляющей втулки толкателя. Все кожухи тяг взаимозаменяемы.

Рычаги клапанов

Рычаги 1 (фиг. 32) впускного и выпускного клапанов изготовлены из стальных поковок и размещаются на двигателе в коробках клапанного механизма цилиндров.

Концы рычага, обращенный к клапану, имеет вылку, в которой помещен стальной ролик 2, вращающийся на стальной распорной втулке, сидящей на раскладной оси 3 ролика рычага. Концы рычага, обращенный к тяге толкателя, имеет резьбу для



Фиг. 31. Тяга и кожух тяги.
1—тяга, 2—кожух тяги, 3—дюритовый шланг, 4—хомут.

в которой помещается стальной цементированный ролик 3 толкателя. Ролик посажен на бронзовую плавающую втулку 4, надетую на стальную цементированную ось 5 ролика толкателя. Ось ролика свободно установлена в отверстии вылки толкателя. На торце верхнего конца толкателя имеется сферическое углубление под шаровой наконечник тяги.

Тяга 1 (фиг. 31) толкателя изготовлена из цельнотянутой стальной трубы, в концы которой запрессованы стальные цементированные шаровые наконечники тяги. Все тяги взаимозаменяемы.

Кожух 2 тяги изготовлен из цельнотянутой дuraluminовой трубы и имеет на концах развальцовки в виде буртиков.


регулирующего винта, предназначенного для регулировки зазора между роликом рычага и торцом штока клапана. Регулирующий винт на одном торце имеет сферическое гнездо, куда входит верхний наконечник тяги, а на другом — паз под отвертку и ступенчатое отверстие для подвода смазки к шаровой поверхности наконечника. Регулирующий винт контролируется контргайкой.

В средней части рычага имеется ступица с цементированным и шлифованным отверстием. В отверстие ступицы установлена стальная термически обработанная втулка 4 игольчатого подшипника. Между наружной поверхностью этой втулки и внутренней поверхностью отверстия ступицы разме-

щены в два ряда иглы 5 и кольца 6 игольчатого подшипника. Осевому перемещению игл препятствуют шайбы 7 и кольца игольчатого подшипника. Через отверстия в стенках коробки клапанного механизма головки цилиндра и втулки игольчатого подшипника проходит ось 8 рычага, которая закреплена гайкой 9. Гайка закреплена пиллином.

коническим бронзовым замком 6 (сухаринками), входящим в кольцевую выточку на штоке клапана. Завки клапанов впуска и выпуска не взаимозаменяемы.

На фиг. 34 показаны детали механизма газораспределения в разобранном виде и их взаимное расположение.



Фиг. 32. Рычаги клапанов.

1—рычаг, 2—ролик рычага, 3—ось ролика, 4—втулка игольчатого подшипника, 5—иглы подшипника, 6—кольца игольчатого подшипника, 7—шайбы игольчатого подшипника, 8—ось рычага, 9—гайка оси рычага.


Клапаны и пружины

На цилиндре установлены: один клапан впуска 1 (фиг. 33) и один—выпуска 2. Клапаны изготовлены из поковок жароупорной стали и имеют тюльпанообразную форму. Рабочая фаска клапана впуска выточена под углом 30°, а клапана выпуска — под углом 45°. Шток клапана впуска имеет диаметр 11 мм, а шток клапана выпуска — 12 мм. На конце штока каждый клапан имеет выточку под замок.

РЕДУКТОР

Общие сведения

Для получения наименьшего коэффициента полезного действия воздушного винта на двигателе установлен редуктор, уменьшающий число оборотов воздушного винта по сравнению с оборотами коленчатого вала. Степень редукции двигателя АИ-14Р (отношение числа оборотов вала винта к числу оборотов коленчатого вала) равно 0,787.




Фиг. 33. Клапаны и пружины.

1—клапан впуска, 2—клапан выпуска, 3—впускная пружина, 4—выпускная пружина, 5—тарелочка клапанной пружины, 6—замок.

Для закрытия и удержания в закрытом положении на каждый клапан надеты две концентрично расположенные спиральные пружины 3 и 4. Нижними торцами пружины опираются на стальные шайбы, установленные в обработанные под них гнезда в коробе клапанного механизма цилиндра. Верхними концами пружины упираются в тарелку 5, укрепленную на штоке клапана разъемным

редуктор двухканальный, планетарного типа, с направлением вращения вала винта, совпадающим с направлением вращения коленчатого вала. Сателлиты, установленные на пальцах в коромысловом диске вала винта, приводятся во вращение ведущим зубчатым колесом редуктора, установленным на шлицах носка передней части коленчатого вала. Обкатываясь по неподвижному зубчатому колесу,

Открытие и закрытие клапанов выпуска и выпуска в требуемые моменты происходит вследствие воздействия на них вращающейся кулачковой шайбы. Кулачки шайбы через толкатели, тити и рычаги открывают их. Закрытие клапанов происходит под действием клапанных пружин. Момент открытия и закрытия клапанов определяется профилем и расположением кулачков на кулачковой шайбе.



Фиг. 27. Привод кулачковой шайбы.

1—гайка, 2—замок гайки, 3—ведущее зубчатое колесо привода регулятора числа оборотов, 4—регулирующая шайба, 5—наружный подшипник (передний), 6—промежуточное зубчатое колесо газораспределения, 7—наружный подшипник (задний), 8—сегментная шпонка, 9—промежуточный вал газораспределения, 10—кулачковая шайба, 11—ведущее зубчатое колесо распределения, 12—распорная втулка кулачковой шайбы.

Кулачковая шайба установлена на распорной втулке и приводится во вращение ведущим зубчатым колесом через промежуточное зубчатое колесо и промежуточный вал газораспределения.

Привод кулачковой шайбы (фиг. 27) состоит из ведущего зубчатого колеса распределения 11, промежуточного колеса 6 и промежуточного вала 9 газораспределения, установленных на двух шарикоподшипниках 5 и 7, расположенных в тисах: передней крышки упорного подшипника коленчатого вала и крышки привода газораспределения.

Ведущее зубчатое колесо 11 привода распределения изготовлено из стали и состоит из ступицы и наружного зубчатого венца с 33 зубьями. На внутренней поверхности ступицы обработан паз для шпонки. Ведущее зубчатое колесо 11 установлено на носке передней части коленчатого вала, от приворачивания колеса фиксируется призматической шпонкой, вставленной в шпоночный паз лоска передней части коленчатого вала. Этой шпонкой также фиксируется распорная втулка 12, на которой вращается кулачковая шайба 10. Наружный зубчатый венец ведущего зубчатого колеса 11 сцеплен с зубчатым венцом промежуточного колеса 6 газораспределения.


Промежуточное зубчатое колесо 6 газораспределения изготовлено из стали и имеет наружный зубчатый венец с 39 зубьями и ступицу. На внутренней поверхности ступицы обработаны шлицы прямоуглового профиля, которыми колесо установлено на наружные шлицы промежуточного вала 9 газораспределения.

Промежуточный вал 9 газораспределения пустотелый, изготовлен из стальной поковки. Задняя часть вала имеет зубчатый венец с 13 зубьями, изготовленный заводом с валком, сцепляющийся с внутренним зубчатым венцом кулачковой шайбы 10. В средней части вала имеются наружные прямо-

угольные шлицы для установки промежуточного зубчатого колеса 6 и две посадочные цилиндрические поверхности, на которые установлены задний шарикоподшипник 7 и втулка с напрессованным передним шарикоподшипником 5.

На переднюю цилиндрическую часть ведущего вала установлено и зафиксировано от проворачивания врезной сегментной шпонкой 8 коническое ведущее зубчатое колесо 3 привода регулятора

оборотов. Между торцами ступицы конического колеса и внутренним кольцом переднего шарикоподшипника установлена регулировочная шайба 4. Передняя часть вала оканчивается резьбой под зажимную гайку 1, которой закреплены все детали, установленные на валке. Гайка закреплена пластинчатым замком 2.




Фиг. 28. Кулачковая шайба (собранная).

1—кулачковая шайба, 2—ступица кулачковой шайбы, 3—втулка, 4—болт крепления ступицы к кулачковой шайбе, 5—отверстие под штир-фиксатор.

Кулачковая шайба (фиг. 28) состоит из собственно кулачковой шайбы 1, изготовленной в виде обода из поковки цементированной стали и дуралюминовой ступицы 2 с запрессованной бронзовой втулкой 3 и закреплённой двумя стопорами.

На наружной поверхности кулачковой шайбы расположены два ряда кулачков с цементированной поверхностью, по четыре кулачка в ряду. На внутренней поверхности кулачковой шайбы имеется зубчатый венец внутреннего зацепления с 88 зубьями, при помощи которого кулачковая шайба сцеплена с зубчатым венцом промежуточного вала газораспределения.

Установка газораспределения (фиг. 29) осуществляется по меткам, нанесённым на распорной втулке, ступице кулачковой шайбы и зубчатых колесах газораспределения. При установке газораспределения начальное положение кулачковой шайбы фиксируется монтажным штир-фиксатором 5, устанавливаемым в отверстия передней части среднего картера 6 и фланца кулачковой шайбы.



Фиг. 29. Схема установки газораспределения.

1—ведущее зубчатое колесо распределения, 2—промежуточное зубчатое колесо газораспределения, 3—промежуточный вал, 4—кулачковая шайба, 5—штир-фиксатор, 6—передняя часть среднего картера.

Передний ряд кулачков обслуживает ролики толкателей клапанов выпуска, задний ряд — ролики толкателей клапанов выпуска.

Кулачковая шайба и ступица имеют по одному фланцу с 12 отверстиями под болты 4 с потайной головкой и жестко скрепляющие фланцы. Гайки крепежных болтов аконтренны шпильками. На фланце ступицы имеется одно сквозное отверстие 5 под штир-фиксатор, используемое для установки кулачковой шайбы в определенное положение при монтаже, и три овальных отверстия, которые при необходимости могут быть использованы для съёмника при демонтаже кулачковой шайбы.

На внутренней поверхности распорной втулки имеется кольцевая выточка, соединяющаяся с наружной поверхностью тремя отверстиями, по которым подводится масло для смазки втулки кулачковой шайбы.

Передаточное число от коленчатого вала к кулачковой шайбе

$$i = \frac{z_1}{z_2} \cdot \frac{z_3}{z_4} = \frac{33}{39} \cdot \frac{13}{88} = 1$$


где z_1 — число зубьев ведущего зубчатого колеса 1 распределения;
 z_2 — число зубьев промежуточного зубчатого колеса 2 газораспределения;
 z_3 — число зубьев зубчатого венца промежуточного вала 9;
 z_4 — число зубьев зубчатого венца кулачковой шайбы 4.

Кулачковая шайба вращается в восемь раз медленнее коленчатого вала в сторону, противоположную его вращению.

стой бронзы и является скользящим подшипником под шейку хвостовика вала вала. Алюминиевая пробка 11 по наружной цилиндрической поверхности имеет паз, сглаживающий поверхность с маслянистыми отложениями в щели. Пробка сверху имеет прорез с гайкой резьбовым отверстием. Резьба предназначена для стемника при выпрессовке пробки. Пробка контролируется створом 12, установленным в отверстие, прорезанное в пробке и щели вала. Створ 12 удерживается от выдвигания пружиной, прикрепленной одним концом к створу. Другим концом пружина выходит в паз,

давки с резьбой и пазом. Резьбой пробка винтируется в наружный передний противовес и контролируется путем зачеканки материала с поверхности протискивается в паз головки пробки. Длину стержня пробки выбирают в зависимости от наличия неравномерности вала.

В верхней части щели перпендикулярно оси шатунной шейки расположено резьбовое отверстие, в которое вставляется алюминиевая форсунка 5, зафиксированная стальным замком 4. Форсунка имеет калиброванное отверстие диаметром 1,0 мм и служит для дозированной подачи масла из шатунной



Фиг. 26. Детали коленчатого вала.

1—штулка, 2—коренной подшипник, 3—передняя часть коленчатого вала, 4—замок форсунки, 5—форсунка, 6—стержень болта, 7—гайка стержня болта, 8—шпатель, 9—задняя часть коленчатого вала, 10—пробка, 11—алюминиевая пробка, 12—статор пробки, 13—защитная часть коленчатого вала, 14—шпатель, 15—задняя часть коленчатого вала, 16—шпатель, 17—болт крепления упорной шайбы, 18—упорная шайба, 19—шпатель, 20—шпатель, 21—шпатель, 22—шпатель, 23—шпатель, 24—шпатель, 25—шпатель, 26—шпатель, 27—шпатель, 28—шпатель.

выполненный с внутренней стороны пробки против статора. Посок передней части коленчатого вала с шатунной шейкой связан щелью прямоугольного сечения. Ширина щели в верхней и нижней части постоянная. На продолжении щели неподвижно закреплен при помощи трех стальных заклепок 28 передний противовес, состоящий из двух частей (внутренней 25 и наружной 26).

Каждая часть противовеса имеет по три отверстия для крепления к поверхности коленчатого вала, по два отверстия для постановки балансирующих пробок 27 и сквозной паз в средней части для установки на шее коленчатого вала. Заклепка 28 противовеса представляет собой стержень с головкой. При установке противовеса на переднюю щеку заклепка расширяется заодно с поверхностью противовеса.

Балансировочные пробки 27 в зависимости от веса коленчатого вала ставятся или стальные или дюралюминиевые. Пробка состоит из стержня и го-

шейки на стенке цилиндра для смазки гидродинамической группы.

Шатунная шейка коленчатого вала представляет собой полый цилиндр, по наружной заостренной поверхности которого работает штулка главного шатуна, оканчивающийся хвостовиком для соединения с задней частью коленчатого вала. В месте перехода от шейки к щеке коленчатого вала сделан буртик, ограничивающий осевое перемещение главного шатуна по шатунной шейке. Торцы буртика также заострены для уменьшения износа. Внутренняя полость шатунной шейки, являющаяся частью основной масляной магистрали двигателя, выполняется на эксцентрично (эксцентриситет равен 1,5 мм) по отношению к ее наружной поверхности, что повышает прочность шатунной шейки, уменьшает центрифугирование масла и уменьшает центробежную силу, развиваемую шейкой при вращении коленчатого вала.

Полость шатунной шейки через отверстие в щеке сообщается с полостью в щеке передней части ко-

ленчатого вала и с задней стороны закрыта стальной омедненной пробкой 10. Омеднение пробки производится с целью предотвращения нагара на внутренней поверхности шатунной шейки. Пробка 10 имеет внутри сверление канавки и по внешней поверхности канавку-выступ, благодаря чему масляная полость шатунной шейки сообщается с задней частью коленчатого вала. Пробка имеет центральное отверстие с резьбой для стемника при выпрессовке.

На рабочей части шатунной шейки сделана лыска, на которую по двум трубкам из красной меди подводится масло из внутренней полости шатунной шейки. Трубки расположены так, что концы их выступают внутри шатунной шейки. При вращении коленчатого вала из масла, находящегося в шатунной шейке, тяжелые частицы, застрявшие в масле, отбрасываются центробежной силой в основную полость шатунной шейки, а чистое масло подается через трубки на смазку штулки главного шатуна. Отверстия для трубок в шатунной шейке расположены под углом 60° от оси симметрии в сторону вращения коленчатого вала. Трубки устанавливаются в отверстия внутри шатунной шейки и для предотвращения от выдвигания развальцовываются.

На нерабочей части шатунной шейки (хвостовик) имеется радиальное отверстие, посредством которого полость шатунной шейки через отверстие в щеке задней части коленчатого вала сообщается с коренной шейкой задней части коленчатого вала. С переднего торца шатунная шейка оканчивается сплошной стенкой, которая со стороны внутренней полости выполнена сферической для усиления шейки.

Задняя часть 2 коленчатого вала состоит из щеки

прямоугольного сечения и цилиндрической юбки коренной шейки.

Верхняя часть щеки имеет расточку под шатунную шейку передней части, отверстие под штильной болт 6 и прорез шириной 3 мм, разделенную у верхнего торца щеки с углом 84°. При затяжке штильной болта разрезная часть щеки деформируется, плотно охватывая шатунную шейку. Надежность затяжки (момент трения) контролируется по утолщению болта в процессе затяжки, которое должно быть в пределах 0,12—0,14 мм.

Штильной болт 6 изготовлен из хромо никелевой стали, состоит из стержня с резьбой на конце и головки.

Головка болта имеет вид усеченного конуса, поставленного боковым основанием на стержень. На головке имеется прямой срез для упора в выступ штильной болта разрезной части щеки деформируется, плотно охватывая шатунную шейку. Надежность затяжки (момент трения) контролируется по утолщению болта в процессе затяжки, которое должно быть в пределах 0,12—0,14 мм.

На заднюю коренную шейку напрессовывается внутренняя обойма заднего шарикоподшипника 15. Крепление его осуществляется гайкой 16, наперушкой вальцевой задней коренной шейки, одинаковой с гайкой 20.

На заднем торце шейки, имеющей резьбу, выполнен вырез, с которым совмещается при затяжке одно из отверстий в гайке. Головка шпильки 14 располагается в вырезе на щеке, а усики разводятся на наружной поверхности гайки.

Задняя коренная шейка имеет 15 внутри сквозное отверстие с 15 эксцентричными шпильками для соеди-

нения со шпилькой штулки ведущего шлицы задней крышки. Шпильки в отверстии коренной шейки запрессованы дюралюминиевыми заглушками 18, внутри которых центрируется штулка ведущего шлицы приподнятого штифта. Штифт запрессован в отверстие заглушки и щеки задней части коленчатого вала.

В щеке задней части коленчатого вала имеется канавка, соединяющая полость коренной шейки с радиальным канавком в задней части шатунной шейки.

Щека имеет переменное сечение, шире кривошипной шейки на задней стороне ее имеется уступ, за которым ширина щеки увеличивается. На ширинной части щеки при помощи двух стальных нецентрированных шпилек 21 подвешены стальной маятниковый противовес 23. Противовес имеет возможность колебаться на шпильках относительно щеки в плоскости вращения коленчатого вала. Он уравновешивает силы инерции первого порядка и «гасит» колебания щеки. Противовес «встраивается» на шпильки 21 гармонично крутильных колебаний.

Палитры 24, на которых подвешены противовесы 23, размещаются в стальных нецентрированных штулках, на которых четыре штулки 22 запрессованы в противовес, а две штулки 24 в щеку задней части коленчатого вала. Осевое перемещение палитры ограничено буртиками, установленными в торцы штулок противовеса, смещенного относительно щеки на величину разности между диаметром отверстий в штулках и диаметром палитры. В смещенном положении противовеса удерживаются упорной шпилькой 18, поставленной и закрепленной на задней стороне щеки двумя болтами 17, которые проходят через отверстия в щеке и затягиваются гайкой 19. Гайка 19 контролируется шпилькой 20.

Задний противовес выполнен в виде сегмента, имеющего в средней части сквозной паз, для прохода щеки коленчатого вала и для сквозных отверстий под штилки 22.

При медленном вращении коленчатого вала от руки штулки двигателя могут быть сдвинуты от соприкосновения перемещающихся по щеке противовеса с упорной шпилькой 18.

Во время работы двигателя противовес не является упорной палитры из-за действия центробежной силы.

Сососные коренные щеки перед и задние частей коленчатого вала после сборки проверяются индикатором на бегу переднего цилиндрического лоска на поперек коленчатого вала, которое должно быть не более 0,05 мм.

После окончательной механической обработки и сборки коленчатый вал подвергается статической балансировке.

МЕХАНИЗМ ГАЗОРАЗРЕДЕНИЯ

Механизм газораспределения обеспечивает периодический выпуск рабочей смеси в цилиндры двигателя и выпуск продуктов сгорания в атмосферу. Механизм газораспределения состоит из зубчатых колес привода газораспределения; кулачковых шайб; направляющих штифтов толкателей; толкателей с роликами; тяг, заключенных в юшки; рычагов клапанов с регулировочными винтами; клапанов впуска и выпуска с пружинами, тарелочками и завязками.

насоса. Второй прилив с фланцем, имеющим отверстие и две шпильки, служит для отвода масла из откачиваемой ступени маслонасоса в маслобак.

Площадка с отверстием и двумя шпильками, расположенная слева на наружной поверхности задней крышки около прилива под привод вакуум-насоса, служит для установки корпуса привода распределителя сжатого воздуха.

На задней стенке крышки имеется центральное отверстие для втулки задней опоры ведущего зубчатого колеса привода, сверху — вырез в стенке для улучшения условия смазки задней опоры и отверстие внизу для стока масла в полость задней крышки. Имеющиеся на заднем торце шесть шпильки предназначены для крепления фланца, закрывающего заднюю крышку.

а также применением жаростойкого лака, которым смазывается резьба гильзы перед заворачиванием. Перед заворачиванием гильзы цилиндра в головку последнюю нагревают до температуры 320–330°С. Гильза цилиндра по наружной поверхности имеет охлаждающие ребра, полученные механической обработкой, которые улучшают отвод тепла и увеличивают жесткость гильзы. В нижней части гильзы цилиндра имеется фланец с восемью отверстиями для крепления цилиндра к среднему картеру. Цилиндрическая часть ниже фланца (юбка) обеспечивает центровку гильзы относительно окна картера. На юбку под фланец надевается резиновое кольцо. При установке цилиндра на картер кольцо прижимается к фланцу окна картера и уплотняет соединение гильзы с картером.


ме этого, горизонтальные ребра с целью уменьшения температурных напряжений и предотвращения появления трещин, имеют два расположенные спереди и сзади разреза (температурные швы), образованные при литье. Нижнее утолщенное ребро служит для придания жесткости головке и не имеет разреза.

В отверстия с резьбой на передней и задней частях головки цилиндра ввертываются три бронзовых втулки, имеющие внутреннюю резьбу. Две втулки 9 (фиг. 18), расположенные симметрично относительно оси цилиндра, служат для ввертывания передней и задней свечей, третья втулка 10, ввернутая в бо-
дышу, расположенную спереди под коробкой

после бронзовыми седлами клапанов впуска и выпуска.

Рабочая фаска седла клапана впуска обработана под углом 60° к оси седла, а у седла клапана выпуска — под углом 45°.

Камера сгорания соединена с наружной стороной головки двумя латунными капалами, имеющими на выходе окна с резьбой. В эти окна ввертываются стальные омедненные штуцеры впускной трубы и выпускного патрубка. Для герметичности соединения и предотвращения вывертывания штуцеры установлены в нагретую головку цилиндра и кончаются заклепками. На наружный резьбовой конец выпускного патрубка навертывается гайка 2 выпускного



Фиг. 17. Цилиндр.

1 — гильза, 2 — головка, 3 — коробка клапанного механизма, 4 — втулка под свечу, 5 — втулка под выпускной клапан, 6 — вид сверху, 7 — вид сбоку.

В передней стенке задней крышки запрессована бронзовая втулка, служащая верхней опорой вертикального вала. Во втулке имеется два отверстия, сообщающие полость вертикального вала с кольцевой проточкой, имеющейся в вертикальной обшивке.


Нижняя выборка в передней стенке задней крышки служит для удобства монтажа приводов и улучшения смазки деталей.

ЦИЛИНДР

Цилиндр (фиг. 17) двигателя состоит из стальной кованой, механически обработанной гильзы 1 и головки 2, отлитой из алюминиевого сплава. Соединение гильзы цилиндра с головкой осуществлено специальной метрической резьбой с шагом 2,5 мм, заканчивающейся острой кромкой (поком). Необходимая герметичность соединения обеспечивается натягом по резьбе и врезанием верхней острой кромки (ножа) гильзы цилиндра в тело головки,

Для облегчения заворачивания гильзы цилиндра в головку и уменьшения напряжения в головке от падающего на резьбу первые четыре витки резьбы на гильзе имеют незначительную конусность по среднему диаметру (уменьшение диаметра на длине четырех ниток равно 0,1 мм) и несколько большую конусность по наружному диаметру (0,63 мм). После заворачивания гильзы цилиндра в головку внутренняя поверхность гильзы (сервал) цилиндра и доводится хонингованием до высокой степени чистоты с сетчатым расположением следов хонингования, что обеспечивает хорошую приработку поршневых колец.

Головка цилиндра по наружной поверхности имеет вертикальные и горизонтальные охлаждающие ребра, отлитые за одно целое с головкой. Для более равномерного охлаждения головки, горизонтальные ребра расположены эксцентрично относительно оси цилиндра так, что наибольшую высоту ребра имеют у выпускного окна, как у более нагреваемого выхлопными газами части цилиндра. Кро-



Фиг. 18. Детали цилиндра.

1 — цилиндр, 2 — гильза, 3 — головка, 4 — втулка под свечу, 5 — втулка под выпускной клапан, 6 — вид сверху, 7 — вид сбоку, 8 — втулка под свечу, 9 — втулка под выпускной клапан, 10 — втулка под свечу.

пускового клапана, служит для ввертывания пускового клапана. Втулки ввертываются в нагретую головку и законтрены бронзовыми штифтами.

Внутренняя полость головки цилиндра механически обработана, имеет резьбу для соединения с гильзой и сферическую поверхность, образующую вместе с поршнем камеру сгорания полусферической формы.

На первых пяти нитках резьбы (считая со стороны камеры сгорания) радиус впадины между нитками плавно изменяется с 0,35 мм на первой нитке до 0,135 мм на пятой нитке и далее остается неизменным. Увеличение радиуса на первой нитке сделано с целью уменьшения концентрации напряжений в головке цилиндра.

В камере сгорания симметрично от вертикальной оси цилиндра выполнены две выточки, с запрессованными в них и развальцованными в верхнем

коллектора. Для герметичности соединения между штуцером и фланцем 3 выпускного коллектора поставлено пустотелое сферическое стальное кольцо 4.

В каждой коробке помещаются: впускной или выпускной клапан; две концентрично расположенные цилиндрические пружины с тарелками и сухариками; рычаги клапанов с регулировочными винтами и бронзовые направляющие втулки 5 и 6 клапанов, расположенные под углом 75° друг к другу и симметрично к оси цилиндра. Направляющие втулки клапанов запрессованы в нагретом ее состоянии и застопорены бронзовыми штифтами.

В утолщенной части боковых стенок коробок клапанного механизма для осей коромысел рыча-

В верхней части смесборника имеется специальная выполненная бобышка с внутренним каналом и обработанным фланцем, имеющим две шпильки. На фланец установлен суфлер, сообщающий через литые отверстия, выполненные в смесборнике и полости задней крышки, переднюю полость смесборника и полость задней крышки с атмосферой.

В нижней части наружной поверхности смесборника расположен специальный прилив 3 с внутренним каналом. На торце механически обработанного прилива имеются две шпильки и два отверстия, предназначенные для крепления переходника карбюратора. Внутри прилива имеется овальная перегородка, в которой просверлены отверстие под шпильку крепления смесборника к задней

жит для стока масла из полости задней крышки а левое с переходной втулочкой, для отвода масла из маслоотстойника к откачивающей ступени маслонасоса.


Вертикальная, специальной формы, стенка делит полость смесборника на две половины. Центральная часть стенки, усиленная в виде ступицы, несет основную нагрузку во время работы нагнетателя. Со стороны передней полости в ступицу запрессована стальная втулка, служащая опорной поверхностью колец передней маслоуплотнительной втулки нагнетателя. В переднюю расточку ступицы смесборника устанавливается упорный шарикоподшипник, а на четыре шпильки с торца устанавливается стальная крышка крепления упорного

отвода масла из маслоотстойника по литому каналу к откачивающей ступени маслонасоса. Небольшое отверстие, соединенное с приливом для привода вакуум-насоса, служит для подвода масла к зубчатому колесу привода нагнетателя.

Две центральные бронзовые втулки, запрессованные в центральные отверстия бобышек, помещенные на передней и задней стенках задней крышки, являются опорами ведущего зубчатого колеса приводов. В передней втулке имеются два масляных отверстия. Отверстия сообщают полость ведущего вала и ведущего зубчатого колеса с кольцевой выточкой, имеющейся в бобышке задней крышки. В эту выточку масло поступает по наклонному отверстию из полости вертикального вала и

нее отверстие соединяется с маслоподводящим каналом от верхней втулки вертикального вала; два боковые — для подвода смазки к вакуум-наосу и одно для подачи смазки к втулке зубчатого колеса привода нагнетателя. На обработанном торце прилива ввернуты две стальные футерки для крепления привода вакуум-насоса, четыре шпильки крепления привода вместе с вакуум-насосом и сделаны два отверстия (одно с продольной канавкой) для подвода смазки и два для стока масла во внутреннюю полость крышки.

На обработанном торце прилива под привод компрессора ввернуто 6 крепежных шпилек, просверлено небольшое отверстие для подвода смазки к компрессору и два больших отверстия для стока



Фиг. 15. Смесборник.

а) вид сверху, 1-прилив, 2-бобышка, 3-прилив для крепления переходного патрубка карбюратора, 6-вид сбоку. б) вид снизу.

части среднего картера и два канала для подвода и отвода масла. Кроме того, на наружной поверхности смесборника имеются еще две бобышки с резьбовыми отверстиями. В отверстия бобышек ввертываются шурупы, предназначенные для замера давления и температуры смеси.

Передний посадочный фланец смесборника имеет внутренний центрирующий палец, отверстия под шпильки крепления его к задней части среднего картера и два отверстия (внизу). Верхнее отверстие служит для стока масла из задней крышки и передней полости смесборника в средний картер, а нижнее с переходной втулочкой для отвода масла из маслоотстойника к откачивающей ступени маслонасоса.

Задний посадочный фланец смесборника имеет внутренний центрирующий палец для посадки диффузора нагнетателя, шпильки крепления диффузора и задней крышки, два отверстия со стальными резьбовыми футерками для винтов крепления диффузора. Кроме того, на фланце имеется продольное отверстие, сообщающее полость задней крышки через суфлер с атмосферой. В нижней части заднего посадочного фланца, на прямоугольном выступе, как и на переднем посадочном фланце, имеется два отверстия. Правое (смотря сзади двигателя) слу-


шарикоподшипника. В стенке ступицы, внизу, просверлены наклонные отверстия для стока масла в переднюю полость смесборника, а вверху одно суфлирующее отверстие. Продольное отверстие, расположенное в верхней части передней полости смесборника, сообщается по литому каналу с фланцем крепления суфлера.

В нижней части передней полости смесборника, около центрирующей расточки, просверлено отверстие для стока масла в средний картер.

Торцевая поверхность прилива обработана и совместно с крыльчаткой и диффузором (после сборки) образует направляющую полость для смеси.

Задняя крышка (фиг. 16) отлита из алюминиевого сплава, имеет втулки и приливы с фланцами для установки соответствующих приводов и агрегатов, в том числе и маслонасоса.

На переднем фланце задней крышки выполнена центрирующая проточка и канал для стока масла из полости задней крышки. На этом фланце имеются десять равномерно расположенных отверстий под шпильки крепления задней крышки. В верхней части фланца расположен суфлирующий прямоугольный канал, сообщающийся с полостью задней крышки; внизу, на фланце, имеется отверстие для



Фиг. 16. Задняя крышка картера.

а) вид сверху, б) вид сбоку.

проходит дальше по сверленому каналу задней крышки к приводу генератора.

В верхней части задней крышки имеется квадратный прилив для привода генератора. В приливе сделана внутренняя центрирующая проточка и просверлено отверстие для подвода смазки. С торца фланца для установки привода в определенном положении запрессован фиксирующий штифт, а для крепления привода и генератора ввернуты четыре шпильки.

В верхней части задней крышки наклонно, заодно с крышкой, выполнены специальной формы приливы, служащие для установки магнето. Внутри каждого прилива имеется фланец, с центрирующей проточкой и четырьмя шпильками для установки привода магнето. Отверстие в проточке предназначено для подвода масла. Отверстие, расположенное в полости прилива, внизу служит для стока масла.

По бокам наружной поверхности задней крышки имеются два прилива. Левый прилив (смотря сзади) служит для установки привода вакуум-насоса, а правый для установки привода компрессора.


В центрирующей проточке прилива привода вакуум-насоса просверлено четыре отверстия. Верх-

нее отверстие соединяется с маслоподводящим каналом от верхней втулки вертикального вала; второе отверстие соединяется с маслоподводящим каналом от верхней втулки вертикального вала, а второе для подвода смазки к деталям компрессора.

В нижней части задней крышки помещается комбинированный прилив с обработанными фланцами и шпильками крепления маслонасоса и штифтеров подвода и отвода масла. В полости основного прилива помещается маслонасос. На дне полости эксцентрично выполнено центрирующее отверстие и две шпильки для установки и крепления нижней опоры вертикального вала. В полости прилива имеются три отверстия.

Отверстие с полукруглой фрезеровкой служит для подвода масла к нагнетающей ступени маслонасоса. Второе отверстие слева (смотря сзади крышки) соединено каналом в литье с передним фланцем крышки и предназначено для откачки масла из маслоотстойника через откачивающую ступень маслонасоса. Третье сквозное отверстие является маслоотводящим из откачивающей ступени маслонасоса в маслобак.

На приливе для маслонасоса, внизу, выполнен пустотелый цилиндр с фланцем, имеющим две шпильки для установки и крепления фильтра масла, поступающего к нагнетающей ступени масло-



Фиг. 12. Средний картер (собранный)

к трущимся поверхностям по штулке и кривошатуну. Сделано одно боковое сквозное отверстие. Основные выходящая стенка передней крышки имеет три круглых буферных отверстия и одно продолговатое отверстие 4, расположенное в нижней части стенки и служащее для слива масла из полости носка картера в средний картер.

Средний картер (фиг. 12) двигателя состоит из двух частей: передней и задней, отлитых из алюминиевого сплава, с разъемом в плоскости, проходящей через оси цилиндров.

Передняя и задняя части среднего картера стягиваются и центрируются между собой девятью

стыжными болтами, проходящими через отверстия в перемычках между фланцами крепления цилиндров.

Для обеспечения прочности и расположения поверхностей фланцев крепления цилиндров в одной плоскости обе части картера проходят совместную механическую обработку.

Для плотного прилегания стыков картера и предупреждения течи масла сопрягаемые поверхности разъемов тщательно притираются.

На поверхности среднего картера расположены девять обработанных фланцев с отверстиями и восемь шпильками на каждом фланце для крепления шпильки.

На фланцах и местах соприкосновения передней и задней частей среднего картера, сделаны неглубокие сегментные выемки. Выемки предотвращают вымывание материала при стягивании частей картера и обеспечивают более равномерное распределение давления от усилия затяжки гаек крепления цилиндров. Это обеспечивает плотное прилегание фланца цилиндра к среднему картеру и устраняет возможность вытекания масла на картере во время работы двигателя.

В вертикальных стенках передней и задней частей среднего картера имеются центральные отверстия с запрессованными бронзовыми обоймами под шпилькой (в передней части) и шариковый (в задней части) подшипники коленчатого вала.

Передняя часть среднего картера (фиг. 13) спереди имеет кольцевой прилив с гладко обработанным передним фланцем. На внешней стороне прилива имеются 18 фланцев для установки направляющих штулок толкателей. С внутренней стороны прилива против каждого фланца выемки, в виде круглых бобышек с отверстиями для центрирования направляющих штулок толкателей. В наружные фланцы вкручены по две шпильки для крепления направляющих штулок. Передний фланец кольцевого прилива имеет 18 вывернутых шпильки для крепления передней крышки упорного подшипника и носка картера.


Внутрь фланца сделана выточка для центрирования передней крышки.

В вертикальной стенке передней части среднего картера имеются три равно расположенных по окружности суффурирующих отверстия и одно точно обработанное отверстие диаметром 7 мм, через которое передним фланцем устанавливается и определение положения кулачков шайба при сборке механизма газораспределения. Имеющиеся в нижней части вертикальной стенки отверстие правильной формы служат для слива масла в масляную ванну.

Вертикальная стенка к центру картера переходит в утолщенную ступицу с центральным отверстием. В эту отверстие запрессована бронзовая обойма, которая служит опорой переднего роликового подшипника коленчатого вала. Обойма стягивается тремя шпильками, запрессованными в ступицу через

шпильки буртов. Во фланце ввернуты 14 шпильки, предназначенные для крепления смесборника к картеру. В задней части фланца на прямоугольном выступе расположены два отверстия. Первое отверстие служит для слива масла из задней части картера в средний корпус, а второе — для оттока масла из масляной ванны в бак. В это отверстие запрессована стальная пережимная штулка. В вертикальной стенке задней части среднего картера на полноте три сквозных радиально расположенных по окружности суффурирующих отверстия.

Вертикальная стенка к центру картера переходит в утолщенную ступицу с центральным отверстием. В отверстие запрессована бронзовая обойма, служащая опорой заднего шарикоподшипника коленчатого вала. Обойма стягивается тремя шпильками, запрессованными в ступицу картера через отверстия в обойме.

Фиг. 14. Задняя часть среднего картера.
а - вид сверху, б - вид снизу

отверстия в обойме. Спереди обойма имеет буртик, обрамленный внутри. Буртик является передним упором роликоподшипника и имеет три равно расположенных сегментных выреза, через которые производится смазка подшипника. Задним упором роликоподшипника служат упругие кольца, установленные в кольцевой паз обоймы. Сзади передняя часть среднего картера оканчивается девятью межфланцевыми перемычками с тщательно притертыми торцами. В перемычках имеются точно обработанные сквозные отверстия под стяжные болты.


Внизу, с наружной стороны, между цилиндрами № 5 и 6 выемки прилива с обработанным фланцем и овальным отверстием во фланце для слива масла в масляную ванну. Во фланце ввернуты две шпильки для крепления масляной ванны. Во избежание течи масла между фланцем картера и фланцем масляной ванны устанавливается прорезиненная прокладка.


Задняя часть среднего картера (фиг. 14) имеет аналогично передней части межфланцевые перемычки с тщательно притертыми торцами и точно обработанными сквозными отверстиями под стяжные болты картера. С противоположной стороны задней части среднего картера имеет буртик обработанный фланец с центриру-

ющим буртом. Во фланце ввернуты 14 шпильки, предназначенные для крепления смесборника к картеру. В задней части фланца на прямоугольном выступе расположены два отверстия. Первое отверстие служит для слива масла из задней части картера в средний корпус, а второе — для оттока масла из масляной ванны в бак. В это отверстие запрессована стальная пережимная штулка. В вертикальной стенке задней части среднего картера на полноте три сквозных радиально расположенных по окружности суффурирующих отверстия.


Смесборник (фиг. 15) отлит из алюминиевого сплава и имеет два посаженных фланца. Передним посаженным фланцем смесборник крепится к задней части среднего картера на шпильках. К заднему посаженному фланцу, имеющему шпильки, крепится диффузор лопаточек и лопатки крышки картера.

По наружной поверхности смесборника на равных расстояниях расположены девять приливов 1, имеющих форму впадинчатых патрубков с отверстиями и резьбой для installations резиновых уплотнительных колец и гаек уплотнения впускных труб. На восьми приливах имеются бобышки 2 с обработанными торцами и отверстиями для крепления рамы двигателя.

Фиг. 13. Передняя часть среднего картера.
а - вид сверху, б и в - вид сбоку



Фиг. 9. Носок картера.



Фиг. 10. Детали картера редуктора.

1—шпилька упорного подшипника вала винта, 2—прокладка, 3—носик картера, 4—прокладка, 5—корпус сифера, 6—патрубок сифера, 7—пробка, 8—шпилька, 9—прокладка под регулятор числа оборотов, 10—переходная втулка, 11—прокладка, 12—сетчатый фильтр, 13—пружинный замок, 14—футорка.

В передней внутренней части носка картера выполнены выточки и фланец с патнадцатью бобышками для установки ступицы неподвижной зубчатки редуктора. Ступица центрируется в выточке. В каждую бобышку ввернута стальная футорка 13. Футорки имеют внутреннюю резьбу под винты крепления ступицы неподвижной зубчатки. Под фланцем крепления ступицы неподвижной зубчатки имеется отверстие, переходящее в открытый канал, идущий вдоль носка картера. Отверстие и канал служат для отвода масла из передней полости носка картера.

Снаружи, в верхней правой части носка картера, около заднего фланца, выполнен прилив с фланцем, имеющим четыре ввернутые шпильки для крепления регулятора числа оборотов. Центровка регулятора на фланце обеспечивается посадочной выточкой. Концентрично посадочной выточке выполнено сквозное отверстие, предназначенное для прохода хвостовика зубчатого колеса привода регулятора. На внутреннем уступе, образованном выточкой, просверлено наклонное отверстие для отвода масла из регулятора в полость носка картера.

Подвод масла из центральной магистрали двигателя к регулятору числа оборотов и от него к воздушному венту производится по трем каналам, проходящим внутри специальных приливов. Эти каналы соединяют три отверстия на фланце крепления регулятора с тремя соответствующими отверстиями во втулке маслоуплотнительных колец.

В месте пересечения двух участков канала, подводящего масло из двигателя к регулятору числа оборотов, установлен сетчатый фильтр для очистки масла. Фильтр ввернут в резьбовое отверстие стальной переходной втулки 9, которая ввернута в прилив носка картера и закончена стопором. Фильтр контрится пружинным замком 12.

На внутренней стенке носка картера, против фланца крепления регулятора числа оборотов, сделан подковообразный вырез, в который входит при сборке выступающая часть кронштейна передней крышки упорного шарикоподшипника коленчатого вала с приводом регулятора числа оборотов.

Задняя часть носка картера имеет фланец в виде бурта, несущий 17 бобышек с отверстиями под шпильки крепления носка картера к передней половине среднего картера. Для центровки с передней крышкой упорного шарикоподшипника коленчатого вала на торце задней части носка картера имеется выточка.


Снаружи, в верхней левой части носка картера имеется прилив, на торце которого устанавливается и крепится на двух шпильках сифер.

Сифер состоит из двух частей: наружной 6 и внутренней — корпуса 5. Наружная часть сифера представляет собой отлитый из алюминиевого сплава патрубок с фланцем, внутри которого расположен жёсткий перепорки, образующие лабиринт, препятствующий выбрасыванию масла из полости носка картера. Внутренняя часть сифера сделана в виде патрубка с приливаемым фланцем. Внутри патрубка имеется конусообразная сетка, задерживающая частицы масла.

Передняя крышка упорного шарикоподшипника коленчатого вала (фиг. 11) — отлита из магниевого сплава МЛ-5 и имеет форму усеченного конуса.

Основание конуса переходит в круглый, обработанный с обеих сторон фланец с двумя обточеными буртиками. Передний буртик крышки центрируется с выточкой на торце задней части носка картера, а задним — с выточкой внутри фланца передней части среднего картера.

На фланце передней крышки выполнены 18 отверстий под шпильки, которыми она вместе с носком картера крепится к фланцу передней части среднего картера.

Фиг. 11. Передняя крышка упорного подшипника коленчатого вала.
1—фланец, 2—кронштейн, 3—бронзовая втулка, 4—отверстие для слива масла.


В центре передней крышки выполнена ступица, переходящая спереди во фланец / шестигранной формы с шестью ввернутыми шпильками. Спереди, в ступице расточено гнездо, в которое запрессован упорный шарикоподшипник коленчатого вала. На фланце ступицы установлена и закреплена на шпильках гайками стальная шайба, имеющая форму фланца и служащая передним упором шарикоподшипника. Задним упором шарикоподшипника служит буртик гнезда.

Сзади, в верхней правой части передней крышки выполнен подковообразный прилив, торцы которого обработаны как фланец и имеют шесть ввернутых шпилек для крепления установленной на фланце дуралюминовой крышки привода газораспределения. Для центровки крышки привода газораспределения при установке на фланце сделана выточка в подковообразном приливе. Концентрично этой выточке с противоположной стороны передней крышки, в приливе, примыкающем к ступице передней крышки, расточено гнездо под шарикоподшипник привода газораспределения. Торцы этого прилива обработаны за одно с фланцем ступицы.

Против подковообразного прилива, с передней стороны крышки упорного подшипника, выполнен кронштейн 2, поддерживаемый двумя ребрами жесткости. В кронштейне в радиальном направлении расточено отверстие, в которое запрессована бронзовая втулка 3 с буртиком, обращенным к центру крышки. Втулка служит подшипником конического зубчатого колеса привода регулятора числа оборотов и стопорится стопором. Для подвода масла

Примечания. 1. Направление вращения приводов к агрегатам указаны по ГОСТ 1630-46.

2. В вес сухого двигателя не входят веса агрегатов: генератора ГС-10-350М с регуляторной коробкой и сетевым фидлером, компрессора АК-50М, вакуум-насоса АК-4С, фланцев выхлопных патрубков и кольца рамы двигателя с крепящими деталями.




Фиг. 6. Внешняя и дроссельная характеристики двигателя АИ-14Р.

1—внешняя характеристика, 2—расход топлива по внешней характеристике, 3—дроссельная характеристика, 4—расход топлива по дроссельной характеристике.

12. Характеристики двигателя

Внешняя и дроссельная характеристики двигателя (у земли) и кривые удельных расходов топлива приведены на фиг. 6, а высотная характеристика — на фиг. 7.



Фиг. 7. Высотная характеристика двигателя АИ-14Р.


1—высотная характеристика при $n=2000$ об/мин, 2—высотная характеристика при $n=2500$ об/мин.

Глава II КОНСТРУКЦИЯ ДЕТАЛЕЙ ДВИГАТЕЛЯ

КАРТЕР

Картер (фиг. 8) двигателя является основной его силовой частью, несущей нагрузку от шатунно-кривошипного механизма и воспринимающей силу тяги воздушного винта.

Крышка 1 упорного подшипника вала винта, устанавливаемая на передний торец носка картера 3, отлита из алюминиевого сплава и имеет форму фланца с девятью крепящими отверстиями. С задней стороны на крышке сделаны центрирующий буртик и кольцевая выточка с маслоотража-



Фиг. 8. Картер двигателя.

1—носка картера, 2—передняя крышка упорного подшипника коленчатого вала, 3—средний картер, 4—соединитель, 5—задняя крышка картера.

Картер двигателя состоит из шести основных частей: носка картера 1, передней крышки 2 упорного подшипника коленчатого вала, среднего картера 3, соединителя 4 и задней крышки 5. Все части картера скреплены между собой шпильками и центрируются одна относительно другой посадочными буртиками и выточками.

Носок картера (фиг. 9 и 10) — отлит из магниевого сплава и имеет чашеобразную форму. Передняя часть носка картера выполнена в виде ступицы с наружным фланцем, на котором имеются 13 бобышек с ввернутыми шпильками. Девять шпилек служат для крепления крышки упорного подшипника вала винта, а четыре используются для крепления капота самолета. В нижней части фланца имеется одна бобышка с наклонным сквозным отверстием для слива масла из полости крышки упорного подшипника.

В ступице передней части носка картера имеется гнездо, в которое запрессован упорный шарикоподшипник вала винта. Внутренний кольцевой буртик, образованный гнездом, является задним упором шарикоподшипника. Передним упором подшипника служит центрирующий буртик крышки подшипника, устанавливаемой на передний фланец носка картера. Концентрично гнезду проточено отверстие, в которое запрессована стальная тонкостенная втулка.

Внутренней поверхностью втулки контактирует стопорным винтом, завернутым на резьбе в ступицу носка картера. Сам винт контактирует пластинчатым замком.

5. Порядок нумерации цилиндров Протн часовой стрелки, смотря со стороны, противоположной воздушному венту, считая верхний цилиндр первым
6. Диаметр цилиндра в мм 105
7. Ход поршня в мм:
 а) для цилиндра № 4 (с главным шатуном) 130
 б) для цилиндра № 3 и 5 130,15
 в) для цилиндра № 2 и 6 130,23
 г) для цилиндра № 1 и 7 131,25
 д) для цилиндра № 8 и 9 130,30
8. Рабочий объем всех цилиндров в л 10,161
9. Степень сжатия 6,9±0,1
10. Направление вращения (смотря со стороны, противоположной воздушному венту)
 а) коленчатого вала Левое
 б) вала вент Левое
11. Система и передаточное число редуктора Планетарный, с тремя степенями, двухнаправленный, передаточное число 0,797
12. Тип воздушного вент ВИШ 9-530-Д11
13. Тип нагнетателя и передаточное число привода Центробежный, приводной с передаточным числом 7,105
14. Высота двигателя в м Невысотный

2. Режимы работы двигателя

Наименование режима	Мощность в л. с.	Число оборотов коленчатого вала в мин.	Удельный расход топлива в г/л. с.-ч	Давление на всасывании в мм. рт.ст.
Валетный	260—280	2350±1%	255—280	35±10 *
Номинальный	220—240	2050±1%	240—255	30±10 *
Крейсерские:				
а) 0,75 номинального	165	1800±1%	210—225	680±15
б) 0,6 номинального	132	1730±1%	205—225	630±15

3. Пределы чисел оборотов коленчатого вала
1. Максимально допустимое число оборотов в мин. при пикировании и других эволюциях самолета 2450
2. Минимальное число оборотов в мин. (малый газ) Не выше 500
3. Время перехода (приемистость) от числа оборотов малого газа до числа оборотов, соответствующего валетному режиму, в сек. 2—3
4. Допустимое время непрерывной работы двигателя в мин. на:
 а) валетном режиме 5
 б) номинальном режиме Неограничено
 в) максимально допустимом числе оборотов 3

* Сверх атмосферного давления — наддув.

4. Температура головок цилиндров в °С, измеряемая термометром под задней свечой цилиндра № 4

1. Минимальная для хорошей приемистости 120
2. Рекомендуемая в горизонтальном полете 180—210
3. Максимальная при длительной работе двигателя 230
4. Максимально допустимая при взлете и наборе высоты (не более 15 мин. непрерывной работы) 240

5. Топливо и система питания топливом

1. Сорт топлива и условное обозначение Авиабензин Б-70 ГОСТ 1012—54
- Октановое число Не менее 70
2. Карбюратор:
 а) тип К-14БП беспоплавок-Один
 б) количество Один
 в) давление топлива перед карбюратором в кг/см² 0,2—0,5
 г) на рабочих режимах
 д) на минимальном числе оборотов Не ниже 0,15
3. Бензиновый насос:
 а) тип Коловратный 702М
 б) количество Один
 в) передаточное число привода 1,125
 г) направление вращения привода Правое


6. Масло и система смазки

1. Сорт масла для зимней и летней эксплуатации МК-22 или МС-20 ГОСТ 1013—49
2. Расход масла на режиме 0,75 номинальной мощности в г/л. с.-ч Не выше 12
3. Масляный насос:
 а) тип Шестеренчатый, с нагнетавшей и откачивающей ступенями
 б) количество Один
 в) направление вращения привода Левое
4. Давление масла в главной магистрали (замеренной у штуцера на масляном насосе) в кг/см²:
 а) на рабочих режимах 4—5
 б) на режиме малого газа Не ниже 4,5
5. Температура масла на входе в двигатель в °С 50—65
6. Минимально допустимая (при прогреве двигателя)
 а) максимальная при длительной работе двигателя 30
 б) максимально допустимая в течение не более 15 мин. Не выше 75
 в) температура масла на выходе из двигателя в °С Не выше 85
7. Максимально допустимая температура масла на выходе из двигателя в °С Не выше 125
8. Прокачка масла на номинальном режиме при температуре входящего масла 50—65°С в кг/мин 2,9—6,5

9. Температурная в масле в кг·кал/мин
 а) на валетном режиме Не выше 110
 б) на номинальном режиме Не выше 95
10. Сорт смазки для удлинителей, роликов, рычагов клапанов, пружин и штифтов клапанов Консистентная НК-50 (ГОСТ 5573—50)

7. Газораспределение

1. Регулировка газораспределения в градусах поворота коленчатого вала (по цилиндру № 4, фиг. 5)
 а) начало выпуска до ВМТ 20±4
 б) конец выпуска после НМТ 54±4
 в) начало выпуска до НМТ 65±4
 г) конец выпуска после ВМТ 25±4
 д) продолжительность фазы выпуска 254
 е) продолжительность фазы выпуска 270



Фиг. 5. Диаграмма газораспределения двигателя АИ-14Р.

2. Зазоры в клапанах выпуска и выпуска для регулировки двигателя в холодном состоянии в мм:
 а) для проверки фаз газораспределения 1,1
 б) устанавливаемые для работы двигателя 0,3—0,4
3. Максимальный подъем клапана в мм 13,4

8. Система зажигания

1. Магнето:
 а) тип Четырехсекторное, экранированное БСМ-9-25°
 б) количество 2
 в) передаточное число привода 1,125

- г) направление вращения привода Левое
2. Свечи:
 а) тип Керанические СД-40С или СД-40СМ
 б) количество на цилиндр 2
 в) порядок зажигания в цилиндрах 1—3—5—7—9—2—4—6—8

4. Максимально допустимое падение оборотов коленчатого вала в минуту при выключении одного магнето на номинальном и крейсерском (0,75 номинальной мощности) режимах 60
5. Полное опрессование зажигания в градусах поворота коленчатого вала для левого и правого магнето 30±2 до ВМТ в такте сжатия

9. Система запуска

1. Запуск двигателя Сжатый воздух
2. Тип воздушного компрессора АК-50М (поршневой)
3. Количество на двигатель Один
4. Передаточное число привода 0,9
5. Направление вращения привода Правое
6. Регулировка распределителя сжатого воздуха При положении поршня цилиндра № 4, пройдя 8° после ВМТ (такт расширения), окло штифта должно открываться отверстие подвода воздуха к цилиндру № 4 на 1 мм

10. Дополнительные агрегаты

1. Регулятор числа оборотов:
 а) тип Центробежный Р-2
 б) передаточное число привода 1,045
 в) направление вращения привода Правое
2. Вакуум-насос:
 а) тип Коловратный АК-4С
 б) передаточное число привода 0,9
 в) направление вращения привода Правое
3. Генератор:
 а) тип ГС-10-350М
 б) передаточное число привода 2,5
 в) направление вращения привода Левое
4. Привод счетчика оборотов:
 а) передаточное число привода 0,5
 б) направление вращения привода Левое

11. Весовые данные и габаритные размеры двигателя

1. Вес сухого двигателя, в кг 192±2%
2. Вес масла в двигателе после контрольного испытания в кг 2,5
3. Габаритные размеры двигателя в мм:
 а) диаметр (по крышкам коромысел клапанного механизма) 985±3
 б) длина 963±3
4. Положение центра тяжести На горизонтальной оси двигателя, на расстоянии 150 мм вперед от плоскости крепления двигателя к раме



Фиг. 4. Двигатель АИ-14Р (вид сзади слева)


Глава 1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДВИГАТЕЛЕ АИ-14Р


КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О КОНСТРУКЦИИ ДВИГАТЕЛЯ

Двигатель АИ-14Р (фиг. 1, 2, 3 и 4) — четырехтактный, бензиновый, воздушного охлаждения, с трехцилиндровым расположением цилиндров и с карбюраторным смесевым образованием.

Магнето БСМ-4-207, генератор ГС-10-350М, компрессор АК-50М, масляный насос, балансировочный насос 702М, распределитель сжатого воздуха с приводом счетчика числа оборотов и вакуум-насос АК-4С¹ и в голянках для АИ-14Р по две штуки СД-40С или СД-40СМ и по одному вакуумному клапану сжатого воздуха.



Фиг. 1. Двигатель АИ-14Р (вид сверху).



Фиг. 2. Двигатель АИ-14Р (вид сбоку).

Двигатель АИ-14Р имеет девять цилиндров, расположенных по окружности картера, планетарный, двухканальный редуктор ($\omega=0,787$) и центробежный нагнетатель с односкоростным механическим приводом ($\omega=7,105$) для надува на режимах взлета и полета, улучшения смесеобразования и равномерного распределения смеси по цилиндрам.

На двигателе АИ-14Р установлены следующие агрегаты:

- на носке картера — регулятор числа оборотов Р-2;
- на смесевом насосе — карбюратор К-14ВТ¹;
- на задней крышке картера — два

На носок наса винта устанавливается надувной винт В-530-Д11.

Картер двигателя изготовлен из термически обработанных легированных сталей и состоит из шести частей: носка картера, передней крышки, среднего картера (2 части), смесевораспределителя и задней крышки.

В носке картера размещен механизм редуктора и привод к регулятору числа оборотов воздушного винта.

В передней части носка картера установлен опорно-упорный шарикоподшипник, воспринимающий

¹ Вакуум-насос АК-4С устанавливается по требованию заказчика.

Составили инженеры
Г. Ф. Черный, С. Л. Шулявер, И. Г. Алейников,
М. В. Баксанов, Н. Ф. Ерёмин, Я. И. Рябова, П. К. Сергеев,
О. Т. Меремьянина

Ответственные редакторы
инженеры К. Т. Анисимов и Х. М. Садегдинов

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящая книга является первым изданием полного технического описания конструкции авиационного двигателя АИ-14Р 2-й серии.

Описание составлено на основании действующей технической документации на двигатель АИ-14Р 2-й серии с учетом всех изменений, внесенных в конструкцию двигателя по 1 января 1955 г.

В книге приведены также описание конструкции агрегатов, устанавливаемых на этом двигателе. Исходным материалом для составления технического описания агрегатов явились официальные технические описания, изданные заводами-поставщиками.

В книге для удобства чтения приняты следующие обозначения и сокращения:

1. «Вид спереди», «передняя часть», «передняя опора», означающие, что наблюдатель находится перед воздушным винтом, установленным на двигатель или что данная деталь или ее часть расположена ближе к винту, чем другая.

2. «Вид сзади», «задняя часть», «задняя опора», означающие, что наблюдатель находится позади

двигателя или что данная деталь или ее часть расположена ближе к задней части двигателя, чем другая.

3. «Правый», «Левый», относящиеся к положению наблюдателя, находящегося сзади двигателя.

4. «Вид сверху», «верхняя часть», означающие, что наблюдатель находится над цилиндром № 1.

5. «Вид снизу», «низ», «нижняя часть», означающие, что наблюдатель находится под маслоотстойником.

6. Положение поршня в цилиндре:
а) ВМТ — верхняя мертвая точка; б) НМТ — нижняя мертвая точка.

Вопросы эксплуатации двигателя в данной книге не рассматриваются, так как эти сведения подробно изложены в книге «Инструкция по техническому обслуживанию двигателя АИ-14Р».

Все изменения, которые могут быть внесены в конструкцию двигателей АИ-14Р последующих выпусков, будут освещены в специальных бюллетенях изменения конструкции.

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

Стр.	Строка	Напечатано	Следует читать	По ней
6	25 сверху правая колонка	На выпускных	На впускных	ред.
8	1 снизу левая колонка	Сверхатмосферного давления—надаув.	Сверхатмосферного давления (надаув) при полном открытии дроссельной заслонки.	изд.
36	Подпись под фиг. 43	4—маслоотражательные кольца	4—маслоуплотнительные кольца	лит.
45	13 снизу левая колонка	(фиг. 56)	(фиг. 57)	изд.
45	6 снизу левая колонка	(см. фиг. 56)	(см. фиг. 57)	изд.
94	1 сверху	Приложение 3	Приложение 4	изд.
94	Фиг. 117	Фиг. 117	Фиг. 118	изд.
94	Фиг. 118	Фиг. 118	Фиг. 119	изд.
95	Фиг. 119	Фиг. 119	Фиг. 120	изд.
95	Фиг. 120	Фиг. 120	Фиг. 121	изд.

Заказ 1471,8123

Зав. редакцией инж. Г. М. Белобородов

МИНИСТЕРСТВО АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

АВИАЦИОННЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ
АИ-14Р

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Москва 1956

STAT

Page Denied

МИНИСТЕРСТВО АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

**АВИАЦИОННЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ
АИ-14Р**

ОБОРОНГИЗ
1956